STM32Cube高效开发教程(基础篇)

第10章 通用定时器

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(基础篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2021年9月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群

邮箱: wangwb@upc.edu.cn



第10章 通用定时器

- 10.1 通用定时器功能概述
- 10.2 典型功能原理和HAL驱动
- 10.3 生成PWM波示例

10.1.1 功能概述

通用定时器TIM2-TIM5, TIM9-TIM14, 计数器位数,通道数不同


类型	定时器	计数器 长度	计数类型	DMA请求 生成	捕获/比较 通道数	挂载总 线
基础	TIM6, TIM7	16位	递增	有	0	APB1
通用	TIM2, TIM5	32位	递增、递减、递 增/递减	有	4	APB1
	TIM3, TIM4	16位	递增、递减、递 增/递减	有	4	APB1
	TIM9	16位	递增	无	2	APB2
	TIM12	16位	递增	无	2	APB1
	TIM10, TIM11	16位	递增	无	1	APB2
	TIM13, TIM14	16位	递增	无	1	APB1
高级控 制	TIM1, TIM8	16位	递增、递减、递 增/递减	有	4	APB2

通用定时器的功能:

- 输入捕获(Input Captur)
- 输出比较(Output Compare)
- 生成PWM波
- 测量PWM波周期和占空比
- 定时器同步
- 定时器串联

10.1.2 结构框图

以两通道定时器为例



1. 时钟信号和触发控制器

定时器可以使用内部时钟(CK_INT)驱动,内部时钟来源于APB1或APB2总线的定时器时钟信号。如果定时器设置为从模式,还可以使用其他定时器输出的触发信号作为时钟信号,也就是图10-1中的ITR0、ITR1等。

触发控制器用于选择定时器的时钟信号,并且可以控制定时器的复位、使能、计数等。触发控制器输出时钟信号CK_PSC,若选择使用内部时钟,则CK_PSC就等于CK_INT。

2. 时基单元工作原理

时基单元包括3个寄存器:

- (1) 计数寄存器(CNT),这个寄存器存储计数器当前的计数值,可以在运行时被读取。
- (2) 预分频寄存器(PSC),寄存器数值范围0至65535,对应于分频系数1至65536。
- (3)自动重载寄存器(ARR),这个寄存器存储的是定时器计数周期。

3. 捕获/比较通道

捕获/比较通道由3个阶段组成。

- 输入阶段:通道作为输入引脚。
- 捕获/比较主电路。捕获/比较寄存器CCR与计数器进行比较。
- 输出阶段: 输出阶段就是根据设置的工作模式和控制逻辑, 控制输出引脚的电平。

使用捕获/比较通道,通用定时器可以实现如下的功能:

- 输入捕获,可以用于测量一个时钟信号的频率,脉冲宽度等。
- 輸出比较,将计数器CNT的值与CCR寄存器比较,控制输出引力的电平。
- PWM生成,通过设置ARR寄存器和CCR寄存器的值,在计数器的值CNT变化过程中,输出PWM波。PWM波的频率由ARR寄存器决定,占空比由CCR寄存器决定。


第10章 通用定时器


- 10.1 通用定时器功能概述
- 10.2 典型功能原理和HAL驱动
- 10.3 生成PWM波示例

10.2.1 生成PWM波


1. 生成PWM波的原理

PWM(Pulse Width Modulation)就是脉冲宽度调制, PWM波就是具有一定占空比的方波信号,通过定时器的设置可 以控制方波的频率和占空比。





- 自动重载寄存器ARR的值决定了PWM波一个周期的长度,比如PWM一个周期是100ms。
- 捕获/比较寄存器CCR的值决定了占空比,比如通过设置CCR的值,使得一个周期内高电平时长为70ms,则占空比为70%。



● 在计数器的值达到ARR值时产生UEV事件。CCR寄存器 具有预装载功能。

2. 生成PWM波相关HAL函数

函数名	功能描述	
HAL_TIM_PWM_Init()	生成PWM波的配置初始化,需先执行 HAL_TIM_Base_Init()进行定时器初始化	
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel()	配置PWM输出通道	
HAL_TIM_PWM_Start()	启动生成PWM波,需要先执行 HAL_TIM_Base_Start()启动定时器	
HAL_TIM_PWM_Stop()	停止生成PWM波	
HAL_TIM_PWM_Start_IT()	以中断方式启动生成PWM波,需要先执行 HAL_TIM_Base_Start_IT()启动定时器	
HAL_TIM_PWM_Stop_IT()	停止生成PWM波	
HAL_TIM_PWM_GetState()	返回定时器状态,与HAL_TIM_Base_GetState()功能 相同	
HAL_TIM_ENABLE_OCxPRELOAD()	使能CCR寄存器的预装载功能,为CCR设置的新值 在下个UEV事件发生时才更新到CCR寄存器	
HAL_TIM_DISABLE_OCxPRELOAD()	禁止CCR寄存器的预装载功能,为CCR设置的新值 立刻更新到CCR寄存器	
HAL_TIM_ENABLE_OCxFAST()	启用一个通道的快速模式	
HAL_TIM_DISABLE_OCxFAST()	禁用一个通道的快速模式	
HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback()	当计数器的值等于CCR寄存器的值时产生输出比较事件,这是对应的回调函数	


10.2.2 输出比较

1. 输出比较的原理

输出比较(Output Compare)用于控制输出波形,或指示经过了某一段时间。

工作原理:用寄存器CCR的值与计数器值CNT比较,当两个寄存器的值匹配时,产生输出比较结果OCxREF,比较结果可以输出到通道的引脚。比较匹配时,输出引脚电平可以是:


- 冻结(Frozen),即保持其电平
- 有效电平(Active level),有效电平由设置的通道极性决定
- 无效电平(Inactive Level)
- 翻转(Toggle)



输出比较工作时序图,翻转输出,TIMx_CCR1无预装载功能

10.2.3 输入捕获

1. 输入捕获的原理



输入捕获(Input Capture)就是检测输入通道方波信号的跳变沿,并将发生跳变时的计数器的值锁存到捕获/比较寄存器CCR。

10.2.6 通用定时器中断事件和回调函数

定时器中断事件类型宏定义

```
#define TIM_IT_UPDATE TIM_DIER_UIE
                                     //更新中断(Update interrupt)
                     TIM_DIER_CC1IE //捕获/比较1中断
#define TIM IT CC1
                     TIM_DIER_CC2IE //捕获/比较2中断
#define TIM IT CC2
#define TIM_IT_CC3
                     TIM_DIER_CC3I E //捕获/比较3中断
                     TIM_DIER_CC4IE //捕获/比较4中断
#define TIM IT CC4
#define TIM IT COM
                     TIM_DIER_COMIE //换相中断(Commutation interrupt)
#define TIM IT TRIGGER TIM DIER TIE
                                     //触发中断(Trigger interrupt)
#define TIM_IT_BREAK TIM_DIER_BIE
                                     //刹车中断(Break interrupt)
```

函数HAL_TIM_IRQHandler()的代码框架:

```
3167 void HAL_TIM_IRQHandler(TIM_HandleTypeDef *htim)
3168 {
3169 /* Capture compare 1 event */
3170⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG CC1) != RESET)...
3202 /* Capture compare 2 event */
3203⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG CC2) != RESET)...
3232 /* Capture compare 3 event */
3233⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG CC3) != RESET)...
3262 /* Capture compare 4 event */
3263⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG CC4) != RESET)...
3292 /* TIM Update event */
3293⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG UPDATE) != RESET)...
3305 /* TIM Break input event */
3306⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG BREAK) != RESET)...
3318 /* TIM Trigger detection event */
3319⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG TRIGGER) != RESET)...
3331 /* TIM commutation event */
3332⊕ if ( HAL TIM GET FLAG(htim, TIM FLAG COM) != RESET)...
3344 }
```

定时器中断事件类型与回调函数

中断事件类型	事件名称	回调函数		
	CC1通道输入捕获	HAL_TIM_IC_CaptureCallback(htim)		
TIM_IT_CC1	○○4.活.苦t会山.比.☆	HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(htim);		
	CC1通道输出比较	HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(htim);		
	CC2通道输入捕获	HAL_TIM_IC_CaptureCallback(htim)		
TIM_IT_CC2	○○○〉字〉学t◇山口レt☆	HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(htim);		
	CC2通道输出比较 	HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(htim);		
	CC3通道输入捕获	HAL_TIM_IC_CaptureCallback(htim)		
TIM_IT_CC3	0023学校山いな	HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(htim);		
	CC3通道输出比较	HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(htim);		
	CC4通道输入捕获	HAL_TIM_IC_CaptureCallback(htim)		
TIM_IT_CC4	CC4通道输出比较	HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(htim);		
		HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(htim);		
TIM_IT_UPDATE	更新事件(UEV)	HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(htim);		
TIM_IT_TRIGGER	TRGI触发事件	HAL_TIM_TriggerCallback(htim);		
TIM_IT_BREAK 短路输入事件		HAL_TIMEx_BreakCallback(htim);		
TIM_IT_COM	换相事件	HAL_TIMEx_CommutCallback(htim);		


第10章 通用定时器

- 10.1 通用定时器功能概述
- 10.2 典型功能原理和HAL驱动
- 10.3 生成PWM波示例

10.3.1 电路原理和CubeMX项目配置

LED1连接的引脚PF9可以作为定时器TIM14的通道CH1,使用TIM14输出PWM波可以控制LED1的亮度。

使用TIM14的CH1通道生成PWM波,首先输出固定占空比的PWM波,然后再改动程序后输出可变占空比的PWM波。




1. 基本设置

- 创建一个项目
- 然后导入TFT LCD的CubeMX项目
- 将4个按键和2个LED的引脚恢复为初始状态
- 在时钟树上设置HSE为8 MHz, HCLK为100 MHz, APB1和APB2总线定时器时钟频率都设置为50 MHz


2. 定时器TIM14的设置

模式设置为PWM Generation CH1

TIM14 Mode and Configuration





- Prescaler, 预分频寄存器值,设置为4999,所以预分频系数为5000。定时器使用内部时钟信号频率为50 MHz,经过预分频后进入计数器的时钟频率就10 kHz
- Counter Mode, 计数模式,设置为递增计数。
- Counter Period, 计数周期(即自动装载寄存器ARR的值), 设置为200, 所以一个计数周期是200ms
- Internal Clock Division, 内 部时钟分频
- auto-reload preload, 自动 重载预装载,即设置 TIM14_CR1寄存器中的 ARPE位



- Mode, PWM模式,选项有PWM Mode 1和PWM Mode 2
- Pulse, PWM脉冲宽度,就是设置16位的捕获/比较寄存器 CCR的值。脉冲宽度的值应该小于计数周期的值,这里设置为50,因为计数器的时钟频率是10kHz,所以脉冲宽度为5ms
- Output compare preload,输出比较预装载

- Fast Mode,是否使用输出 比较快速使能
- CH Polarity,通道极性,就是CCR与CNT比较输出的有效状态,可以设置为高电平(High)或低电平(Low)





经过这样的设置,在引脚PF9(TIM14_CH1通道)上输出的PWM波形如图所示。

通道极性为高,PWM模式为1。PWM波的周期为20ms,由ARR寄存器的值决定;高电平脉冲宽度为5ms,由CCR寄存器决定。

10.3.2 输出固定占空比PWM波

1. 主程序

必须调用函数启动定时器,再启动定时器的PWM输出。

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim14); //以中断方式启动TIM14

HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim14,TIM_CHANNEL_1);
//TIM14通道1, 启动生成PWM

代码较长,看源程序main.c

2. 定时器TIM14初始化


代码较长,看源程序文件tim.c中的完整代码,看书上的代码分析

3. 下载与测试

输出固定占空比PWM波,LED1固定亮度

10.3.3 输出可变占空比PWM波

1. 功能和原理



在程序中动态改变PWM波的占空比,就是要修改TIMx_CCR1寄存器的值,在本示例中,PWM波的周期是200个时钟周期,在发生比较匹配事件时,会产生CCxIF中断,可以在此中断里修改CCR寄存器的值。

2. 重新实现回调函数


重新实现回调函数HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(), 在此回调函数里编写代码改变占空比。


代码较长,看文件tim.c中的完整源代码

小作业

连接蜂鸣器的PF8引脚可以作为TIM13_CH1。

- 在TIM13_CH1输出PWM波
- 使用KeyUp和KeyDown改变PWM频率,发出简谱1~7 的音调
- 使用KeyLeft和KeyDown改变PWM波占空比,看有什么影响





C调各音符频率对照表

音符	频率 Hz	周期μs
低 1Do	262	3816
低 2Re	294	3401
低 3Mi	330	3030
低 4Fa	349	2865
低 5So	392	2551
低 6La	440	2272
低 7Si	494	2024
中 1Do	523	1912
中 2Re	587	1703
中 3Mi	659	1517
中 4Fa	698	1432
中 5So	784	1275
中 6La	880	1136
中 7Si	988	1012
高 1Do	1047	955
高 2Re	1175	851
高 3Mi	1319	758
高 4Fa	1397	751
高 5So	1568	637
高 6La	1760	568
高 7Si	1967 s://blog	.csdn.n 508 psilono

- 按键循环发出简谱声音
- 根据乐谱演奏音乐,比如《两只老虎》

https://blog.csdn.net/epsilono1/article/details/85133242

 $1 = C \frac{2}{4}$

1 2 3 1 1 2 3 1 3 4 5 3 4 5 5 6 5 4 两只老虎,两只老虎,跑得快,跑得快。一只没有3 1 5 6 5 4 3 1 2 5 1 2 5 1 耳朵一只没有尾巴,真奇怪,真奇怪。