STM32Cube高效开发教程(基础篇)

第7章 中断系统和外部中断

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(基础篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2021年9月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群

邮箱: wangwb@upc.edu.cn



第7章 中断系统和外部中断

- 7.1 STM32F407的中断
- 7.2 外部中断EXTI
- 7.3 外部中断使用示例

7.1.1 中断向量表

NVIC--嵌套向量中断控制器(Nested vectored interrupt controller)

有82个可屏蔽中断通道,还有13个系统中断。82个可屏蔽中断和部分系统中断是可以配置优先级,总共有16个优先级。

ISR (Interrupt Service Routine,中断服务例程),对中断进行响应的函数,每个中断有一个ISR。

MCU对各个中断的ISR函数名已经定义好了,在MCU的启动 文件startup_stm32f407xx.s中有这些ISR名称的定义。

表7-1 STM32F405/407的系统中断

优先级	优先级类型	名称	说明	ISR函数名
-3	固定	Reset	复位	
-2	固定	NMI	不可屏蔽中断,RCC时钟安全 系统连接到NMI	NMI_Handler
-1	固定	HardFault	所有类型的错误	HardFault_Handler
0	可设置	MemManag e	存储器管理	MemManage_Handler
1	可设置	BusFault	预取指失败,存储器访问失败	BusFault_Handler
2	可设置	UsageFault	未定义或非法指令	UsageFault_Handler
3	可设置	SVCall	通过SWI指令调用的系统服务	SVC_Handler
4	可设置	DebugMonit or	调试器监视	DebugMon_Handler
5	可设置	PendSV	可挂起的系统服务	PendSV_Handler
6	可设置	SysTick	系统嘀嗒定时器	SysTick_Handler

可屏蔽中断见表7-2

通常,一个中断号有多个中断事件源

7.1.2 中断优先级

NVIC采用4位二进制数设置中断优先级,分为抢占优先级(pre-emption priority)和次优先级(subpriority),优先级的数字越小表示优先级别越高。

这4位二进制数可以分为两段,一段用于设置抢占优先级,

- 一段用于设置次优先级,所以有:
- 0位用于抢占优先级,4位用于次优先级
- 1位用于抢占优先级,3位用于次优先级
- 2位用于抢占优先级,2位用于次优先级
- 3位用于抢占优先级,1位用于次优先级
- 4位用于抢占优先级, 0位用于次优先级

假设使用2位设置抢占优先级,2位设置次优先级,抢占优先级和次优先级的执行有如下的规律:

- (1)如果两个中断的抢占优先级和次优先级都相同,哪个中断 先发生就执行哪个中断的ISR。
- (2) 高抢占优先级的中断可以打断正在执行的低抢占优先级的ISR的执行。

例如中断A的抢占优先级为0,中断B的抢占优先级为1,在中断B的ISR正在执行时如果发生了中断A,就会立即去执行中断A的ISR,等中断A的ISR执行完后再返回到中断B的ISR继续执行。

(3)抢占优先级相同时,次优先级高的中断不能打断正在执行的次优先级低的ISR函数的执行。

例如,中断A和中断B的抢占优先级相同,但是中断A的次优先级为0,中断B的次优先级为1。那么,在中断B的ISR正在执行时如果发生了中断A,则中断A不能打断中断B的ISR的执行,只能等待中断B的ISR执行结束后再执行中断A的ISR。

7.1.3 中断设置相关函数

函数名	功能
HAL_NVIC_SetPriorityGrouping()	设置优先级分组方案
HAL_NVIC_SetPriority()	设置某个中断的抢占优先级和次优 先级
HAL_NVIC_EnableIRQ()	启用某个中断
HAL_NVIC_DisableIRQ()	禁用某个中断

1. 函数HAL_NVIC_SetPriorityGrouping()

设置优先级分组策略

void HAL_NVIC_SetPriorityGrouping (uint32_t PriorityGroup);

优先级分组策略宏定义

```
//0位用于抢占优先级,4位用于次优先级
#define NVIC PRIORITYGROUP 0
                            0x00000007U
//1位用于抢占优先级,3位用于次优先级
#define NVIC PRIORITYGROUP 1
                            0x00000006U
//2位用于抢占优先级,2位用于次优先级
#define NVIC PRIORITYGROUP 2
                            0x00000005U
//3位用于抢占优先级,1位用于次优先级
#define NVIC PRIORITYGROUP 3
                            0x00000004U
//4位用于抢占优先级,0位用于次优先级
#define NVIC PRIORITYGROUP 4
                            0x00000003U
```

2. 函数HAL_NVIC_SetPriority()

设置某个中断的抢占优先级和次优先级

```
void HAL_NVIC_SetPriority (IRQn_Type IRQn, uint32_t PreemptPriority,
    uint32_t SubPriority);
```

中断号枚举类型IRQn_Type

3. 函数HAL_NVIC_EnableIRQ()

在NVIC控制器中启用某个中断的功能


void HAL_NVIC_EnableIRQ (IRQn_Type IRQn);

第7章 中断系统和外部中断

- 7.1 STM32F407的中断
- 7. 2 外部中断EXTI
- 7.3 外部中断使用示例

7.2.1 外部中断功能和外部中断线

STM32F407有23个外部中断,每个输入线都可以单独配置 触发事件,如上跳沿触发、下跳沿触发或边沿触发。




EXTIO至EXTI15这16个外部中断以GPIO引脚为输入线,每个GPIO端口引脚都可以作为某个EXTI的输入线

EXTIO可以选择PAO、PBO至PIO中的某个引脚作为输入线,如果设置了PAO为 EXTIO的输入线,那么PBO、PCO等就不能再作为EXTIO的输入线

SYSCFG EXTICR1 寄存器中的 EXTI0[3:0] 位 PA0 \square PB0 D PC0 D EXTI0 PD0 D PE0 \Box PF0 □ PG0 □ PH0 \Box SYSCFG_EXTICR1 寄存器中的 EXTI1[3:0] 位 PA1 D PB1 🗅 PC1 D EXTI1 PE1 🗀 PG1 □-PH1 D

SYSCFG_EXTICR4 寄存器中的 EXTI15[3:0] 位



若是共用的ISR函数,需要在ISR函数里再判断具体是哪个 EXTI线产生的中断,然后做相应的处理。

位置	中断名称	说明	ISR函数名称
6	EXTI0	EXTI线0中断	EXTI0_IRQHandler
7	EXTI1	EXTI线1中断	EXTI1_IRQHandler
8	EXTI2	EXTI线2中断	EXTI2_IRQHandler
9	EXTI3	EXTI线3中断	EXTI3_IRQHandler
10	EXTI4	EXTI线4中断	EXTI4_IRQHandler
23	EXTI9_5	EXTI线[9:5]中断	EXTI9_5_IRQHandler
40	EXTI15_10	EXTI线[15:10]中断	EXTI15_10_IRQHandler

另外7个EXTI线连接的不是某个实际的引脚,而是其他外设产生的事件信号。这7个EXTI线的中断有单独的ISR函数。

- ◆EXTI线16连接PVD输出
- ◆ EXTI线17连接RTC闹钟事件
- ◆ EXTI线18连接USB OTG FS 唤醒事件
- ◆ EXTI线19连接以太网唤醒事件
- ◆ EXTI线20连接USB OTG HS 唤醒事件
- ◆ EXTI线21连接RTC入侵和时间戳事件
- ◆ EXTI线22连接RTC唤醒事件(后面实例中常用)

7.2.2 外部中断相关函数

STM32F407有23个外部中断,每个输入线都可以单独配置 触发事件,如上跳沿触发、下跳沿触发或边沿触发。

函数名	功能描述	
HAL_GPIO_EXTI_GET_IT()	检查某个外部中断线是否有挂起 (Pending)的中断	
HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT()	清除某个外部中断先的挂起标志位	
HAL_GPIO_EXTI_GENERATE_SWIT()	在某个外部中断线上产生软中断	
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()	外部中断ISR函数中调用的通用处理函数	
HAL_GPIO_EXTI_Callback()	外部中断处理的回调函数,需要用户重新 实现	

1. 读取中断标志

在HAL库中,以"__HAL"为前缀的都是宏函数

```
#define __HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(__EXTI_LINE__)

(EXTI->PR & (__EXTI_LINE__))
```

它的功能就是检查外部中断挂起寄存器(EXTI_PR)中某个中断线的挂起标志位知否置位。

函数的返回值只要不等于0(用宏定义符号RESET表示), 就表示外部中断线挂起标志位被置位,有未处理的中断事件。

2. 在某个外部中断线上产生软中断

```
#define __HAL_GPIO_EXTI_GENERATE_SWIT(__EXTI_LINE__)

(EXTI->SWIER |= (__EXTI_LINE__))
```

它实际上就是将外部中断的软中断寄存器(EXTI_SWIER)中对应于中断线___EXTI_LINE___的位置1,以产生软件中断。

3.外部中断ISR函数以及中断处理回调函数

EXTIO到EXTI15的中断ISR函数具有相同的代码框架

```
void EXTI0_IRQHandler(void)
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_5);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_11);
```

这些ISR函数都调用了函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()是外部中断处理通用函数

实际的中断处理在回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback()里完成

这个回调函数在文件stm32f4xx_hal_gpio.c中有代码框架


修饰符__weak用来定义"弱"函数。如果在用户文件里重新实现了这些函数,就编译用户重新实现的函数。


弱函数一般用作中断处理的回调函数,例如这里的HAL_GPIO_EXTI_Callback(),如果用户重新实现了这个函数,就编译用户重新实现的这个函数。

第7章 中断系统和外部中断

- 7.1 STM32F407的中断
- 7.2 外部中断EXTI
- 7.3 外部中断使用示例


7.3.1 实例功能和CubeMX项目设置






- 4个按键都采用外部中断方式输入
- KeyLeft使LED1输出翻转, KeyRigh使LED2输出翻转
- KeyUp使LED1和LED2输出翻转
- KeyDown使产生EXTIO软中断,模拟KeyUp按键按下


GPIO引脚以及外部 中断优先级设置






用户标签	引脚 名称	引脚功能	GPIO模式	上拉或 下拉	抢占优 先级	次优先 级
LED1	PF9	GPIO_Output	推挽输出			
LED2	PF10	GPIO_Output	推挽输出			
KeyRight	PE2	GPIO_EXTI2	下跳沿触发外部中断	上拉	2	0
KeyDown	PE3	GPIO_EXTI3	下跳沿触发外部中断	上拉	1	2
KeyLeft	PE4	GPIO_EXTI4	下跳沿触发外部中断	上拉	1	1
KeyUP	PA0	GPIO_EXTI0	上跳沿触发外部中断	下拉	1	0


CubeMX中的GPIO设置





Pin Name 🌲	User Label	GPIO mode	GPIO Pull-up/Pull-down	GPIO output level
PA0-WKUP	KeyUp	External Interrupt Mode with Rising edge	Pull-down	n/a
PE2	KeyRight	External Interrupt Mode with Falling edge	Pull-up	n/a
PE3	KeyDown	External Interrupt Mode with Falling edge	Pull-up	n/a
PE4	KeyLeft	External Interrupt Mode with Falling edge	Pull-up	n/a
PF9	LED1	Output Push Pull	No pull-up and no pull-down	Low
PF10	LED2	Output Push Pull	No pull-up and no pull-down	Low

NVIC中设置中断优先级,注意外部中断的抢占优先级不能设置为0,因为SysTick中断优先级为0



7.3.2 项目初始代码分析

1. 主程序

在HAL_Init()函数中设置优先级分组策略。HAL_Init()里调用了一个弱函数HAL_MspInit(),在STM32CubeMX导出的项目中有一个文件stm32f4xx_hal_msp.c,在这个文件里重新实现了函数HAL_MspInit(),其代码如下:

```
void HAL_MspInit(void)
{
    __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_2);
}
```

由于在CubeMX中为LED和按键的引脚都定义了用户标签,在main.h中生成了如下的一些宏定义,在生成的代码中使用了这些宏,在自己编写的代码中也可以使用这些宏,这样可以使程序可读性更强,也便于移植到其他开发板。

/* 文件: main.h, STM32CubeMX中定义GPIO引脚标签的宏定义 */ #define KeyRight_Pin GPIO_PIN_2 #define KeyRight_GPIO_Port **GPIOE** #define KeyRight_EXTI_IRQn EXTI2 IRQn #define KeyDown_Pin GPIO_PIN_3 #define KeyDown_GPIO_Port **GPIOE** #define KeyDown_EXTI_IRQn EXTI3_IRQn **#define** KeyLeft_Pin GPIO PIN 4 #define KeyLeft_GPIO_Port **GPIOE** #define KeyLeft_EXTI_IRQn EXTI4 IRQn

2. GPIO和EXTI中断初始化

文件gpio.c中的函数MX_GPIO_Init()实现GPIO引脚和EXTI中断的初始化。

```
/* EXTI 中断初始化设置 */
HAL_NVIC_SetPriority(EXTIO_IRQn, 1, 0); //设置中断优先级
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTIO_IRQn); //使能中断

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI2_IRQn, 2, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
```

看示例程序的完整源代码

3. EXTI中断的ISR函数

EXTIO至EXTI4都有独立的ISR函数,在文件stm32f4xx_it.c 中自动生成了这4个ISR函数的代码框架

```
void EXTI0_IRQHandler(void)
{
    /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 0 */

    /* USER CODE END EXTI0_IRQn 0 */
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0);
    /* USER CODE BEGIN EXTI0_IRQn 1 */

    /* USER CODE END EXTI0_IRQn 1 */
}
```

7.3.3 编写用户功能代码

1. 重新实现外部中断回调函数

可以在任何一个源程序文件里重新实现外部中断的回调函数 HAL_GPIO_EXTI_Callback(),且无需在头文件里申明函数原型。本示例在文件gpio.c中重新实现这个函数。 按键的外部中断处理程序功能是:

- 按下KeyUp键时使两个LED翻转输出
- 按下KeyRight键时使LED2输出翻转
- 按下KeyDown键时产生EXTIO软中断,模拟按键KeyUp按下
- 按下KeyLeftt键时使LED1输出翻转

下页是回调函数完整代码

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
   if (GPIO_Pin == KeyUp_Pin) //PA0=KeyUp, 使两个LED输出翻转
      HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
      HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
      HAL_Delay(500);//软件消除按键抖动的影响
   else if(GPIO_Pin == KeyRight_Pin) //PE2=KeyRight, 使LED2 输出翻转
      HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
      HAL_Delay(1000); //软件消除按键抖动的影响,观察优先级的作用
   else if (GPIO_Pin == KeyDown_Pin) //PE3=KeyDown,产生EXTIO 软中断
        _HAL_GPIO_EXTI_GENERATE_SWIT(GPIO_PIN_0);//产生EXTI0 软中断
      HAL_Delay(1000); //这个延时也是必要的, 否则由于按键抖动, 会两次触发
   else if (GPIO Pin == KeyLeft Pin) //PE4=KeyLeft, 使LED1输出翻转
      HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
      HAL_Delay(1000); //软件消除按键抖动的影响,观察优先级的作用
```

2. 对函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler()的代码改造

运行时却发现按键按下后的响应并不如预期,例如按下 KeyUp键后,两个LED会亮灭两次,虽然已经加了延时进行按 键消抖处理,但是还是有按键抖动的影响。

其中两行代码有问题,调换一下顺序就可以了。

7.3.4 中断优先级的运行时测试

1. 抢占优先级不同

按键	抢占优先级	动作
KeyLeft	1	使LED1输出翻转
KeyRight	2	使LED2输出翻转

■ 按下KeyLeft键后再快速按下KeyRight键,KeyRight键控制的 LED2并不会立刻变化,需等待1秒后才变化。

这是因为KeyRight键中断的优先级低,只能等待KeyLeft键中断的ISR执行完之后才能执行KeyRight键的ISR。

抢占优先级不同

按键	抢占优先级	动作
KeyLeft	1	使LED1输出翻转
KeyRight	2	使LED2输出翻转

■ 按下KeyRight键后快速再按下KeyLeft键,KeyLeft键控制的 LED1会立刻变化。

这是因为KeyLeft键中断的优先级高于KeyRight键中断的优先级,会打断KeyRight键中断ISR的执行而立即去执行KeyLeft键中断的ISR。

2. 抢占优先级相同

按键	抢占优先级	次优先级	动作
KeyUp	1	0	使LED1和LED2输出翻转
KeyDown	1	2	产生EXTIO软中断,即 KeyUp的动作

运行时会发现:按下KeyUp键两个LED立刻翻转变化,按下KeyDown键一秒钟后两个LED才翻转变化,而不是立刻变化。

这是因为2个中断抢占优先级相同时,不能发生抢占。

抢占优先级相同

按下KeyUp键时(EXTIO中断),执行的代码是:

```
HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
HAL_Delay(500); //软件消除按键抖动的影响
```

按下KeyDown键时(EXTI3中断),执行的代码是:

```
__HAL_GPIO_EXTI_GENERATE_SWIT(GPIO_PIN_0); //产生EXTI0 软中断 HAL_Delay(1000);
```

KeyDown键按下时,因为EXTIO和EXTI3的抢占优先级相同, 所以不能立刻执行EXTIO的中断响应代码,而是要等EXTI3的响 应代码执行完(有延时1000ms)后再去执行EXTIO的响应代码。

练习任务

1. 使用按键控制蜂鸣器,按下KeyLeft键BEEP输出1,按下 KeyRight键BEEP输出0

