STM32Cube高效开发教程(高级篇)

第8章 任务通知

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(高级篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2022年2月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群

邮箱: wangwb@upc.edu.cn




8.1 任务通知的原理和功能

- 8.2 任务通知相关函数
- 8.3 示例一: 使用任务通知传递数据
- 8.4 示例二:将任务通知用作计数信号量

队列、信号量、事件组等IPC技术都需要创建一个中间对象, 进程之间通过这些中间对象进行通讯或同步。

创建对象就需要分配内存,占用一定内存。




队列、信号量、事件组等


任务通知(Task Notification): 无需创建中间对象,进程之间直接通讯的方法。

参数configUSE_TASK_NOTIFICATIONS需要设置为1才可以使用任务通知,默认值为1,可以在CubeMX中设置。

当参数configUSE_TASK_NOTIFICATIONS设置为1时,任务的任务控制块中会增加一个uint32_t类型的通知值(Notification Value)变量,并且任务接收通知有2种状况


- 挂起(Pending)状态
- 非挂起(Not-Pending)状态





任务通知工作特点如下:


- 一个任务或ISR向另外一个指定的任务发送通知,将发送通 知的进程称为发送者,将接收通知的进程称为接收者
- 发送者可以是任务或ISR,接收者只能是任务,不能是ISR
- 发送者发送通知时可以带有一个通知值,或者是使接收者的通知值发生改变的计算方法,例如使通知值加1。发送者只管发送通知,是否接收和处理通知由接收者去决定
- 接收者有未处理的通知时处于挂起状态。接收者可以进入阻塞方式等待通知,接收到通知后再做处理。



任务通知有如下的一些优点:

- 性能更高。使用任务通知方法在进程间传递数据时,比使用 队列或信号量等方法的速度快得多。
- 内存开销小。使用任务通知时内存开销小,因为只需在任务 控制块中增加几个变量。

使用任务通知可以代替二值信号量、计数信号量、事件组,可以代替只有一个存储单元的队列。任务通知使用比较灵活,而且工作效率高。



任务通知也有一些局限性,包括:

- 不能向ISR发送通知,只能是任务或ISR函数向任务发送通知
- 任务通知指定了接收者,多个发送者可以向同一个接收者发送不同的通知,但是发送者不能将一个通知发送给不同的接收者,也就是不能进行消息广播
- 任务通知一次只能发送或接收一个uint32_t类型的数据,不能像消息队列那样发送多个缓冲数据,因为任务控制块中只有一个uint32_t类型的通知值作为数据缓存

8.2 任务通知相关函数

- 8.2.1 相关函数概述
- 8.2.2 函数详解

8.2.1 相关函数概述

可以在任务或IS里发送通知,但是只有任务能接收通知

分组	函数	功能	
	xTaskNotify()	向一个任务发送通知的函数,带有通知值,还有值的 传递方式设置。适用于利用通知值直接传递数据。	
	xTaskNotifyFromISR()	xTaskNotifyFromISR()的ISR版本	
发送	xTaskNotifyAndQuery()	与xTaskNotify()的功能相似,但是可以返回接收者之前的通知值	
通知	xTaskNotifyAndQueryFromISR()	xTaskNotifyAndQuery()的ISR版本	
	xTaskNotifyGive()	向一个任务发送通知,不带通知值,只是使接收者的 通知值加1。适用于当做二值信号量或计数信号量时 使用	
	vTaskNotifyGiveFromISR()	xTaskNotifyGive()的ISR版本	
接收	xTaskNotifyWait()	等待并获取任务通知值的通用函数,可以设置进入和 退出等待时的任务通知值的值,例如进入将通知值清 零,或退出时将通知值清零	
通知	ulTaskNotifyTake()	等待并获取任务通知值,可在退出时等待时将通知值 减1或清零。适适用于作为二值信号量或计数信号量 的场合	
其他	xTaskNotifyStateClear()	清除任务的等待状态,任务的通知值不变	

发送和接收通知的函数可以分组两组:

■ 通用版本的函数xTaskNotify()和xTaskNotifyWait(),可以发送任意的通知值,适合于在进程间通过通知值直接传递数据。



■ 适用于二值信号量和计数信号量的函数xTaskNotifyGive()和 ulTaskNotifyTake(),发送时使接收者的通知值加1,接收时使 通知值减1或清零。



8.2.2 函数详解

1. 发送通知的函数xTaskNotify()

xTaskNotify()是发送通知值的通用函数,定义为:

```
#define xTaskNotify( xTaskToNotify, ulValue, eAction )
xTaskGenericNotify( ( xTaskToNotify ), ( ulValue ), ( eAction ), NULL )
```

它实际上是执行了函数xTaskGenericNotify(), 其函数原型是:

```
BaseType_t xTaskGenericNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify, uint32_t ulValue, eNotifyAction eAction, uint32_t *pulPreviousNotificationValue );
```

- xTaskToNotify, 是接收者任务的句柄
- ulValue, 是发送的通知值
- eAction,是通知值的作用方式,是枚举类型eNotifyAction

枚举类型eNotifyAction的定义

```
typedef enum
{
        eNoAction = 0, /* 只发通知,不改变接收者的通知值 */
        eSetBits, /* 接收者的通知值与ulValue按位或运算,适用于当做事件组使用 */
        eIncrement, /* 将接收者的通知值加1,适用于当做二值信号量或计数信号量使用 */
        eSetValueWithOverwrite,/* 用ulValue覆盖接收者的通知值,即使前一次的通知未被处理 */
        eSetValueWithoutOverwrite /* 接收者处于非挂起状态时,用ulValue更新其通知值,否则不更新*/
} eNotifyAction;
```

■ 参数pulPreviousNotificationValue,返回接收者的通知值被 改变之前的值。

xTaskNotify()在调用函数xTaskGenericNotify()时没有传递最后一个参数,所以不能返回接收者更新之前的通知值。函数 xTaskNotify()返回的是更新之后的接收者的通知值。

函数xTaskNotifyFromISR()是xTaskNotify()的ISR版本

前4个参数与函数xTaskGenericNotify()中的参数相同,最后一个参数pxHigherPriorityTaskWoken是一个BaseType_t *类型的指针,实际上是一个返回数据,表示退出中断ISR函数之后是否需要进行上下文切换。

申请进行上下文切换调用函数portYIELD_FROM_ISR()

2. 发送通知且返回先前通知值的函数xTaskNotifyAndQuery()

函数xTaskNotifyAndQuery()与xTaskNotify()的功能相同,

但是能返回接收者通知值改变之前的值。

```
#define xTaskNotifyAndQuery( xTaskToNotify, ulValue, eAction, pulPreviousNotifyValue ) xTaskGenericNotify( ( xTaskToNotify ), ( ulValue ), ( eAction ), ( pulPreviousNotifyValue ) )
```

参数pulPreviousNotifyValue用于获取接收者之前的通知值,是uint32_t*类型的指针变量,调用示意代码如下:

```
uint32_t previousValue=0;
uint32_t currentValue=0;
currentValue =xTaskNotifyAndQuery(xTaskToNotify, ulValue, eAction,
&previousValue);
```

3. 发送通知使通知值加1的函数xTaskNotifyGive()

函数xTaskNotifyGive()是xTaskNotify()的一种功能简化版本

```
#define xTaskNotifyGive( xTaskToNotify )
xTaskGenericNotify( ( xTaskToNotify ), ( 0 ), eIncrement, NULL )
```

调用函数xTaskGenericNotify()时参数eAction设置为eIncrement,所以,函数xTaskNotifyGive()的功能就是使接收者的通知值加1,这使其适用于将任务通知当做二值信号量或计数信号量使用的场合。

4. 等待通知的函数xTaskNotifyWait()

接收者使用函数xTaskNotifyWait()进入阻塞状态等待任务通知并获取通知值

```
BaseType_t xTaskNotifyWait( uint32_t ulBitsToClearOnEntry, uint32_t ulBitsToClearOnExit, uint32_t *pulNotificationValue, TickType_t xTicksToWait);
```

- 参数ulBitsToClearOnEntry,在函数进入时需要清零的通知 值的位掩码。需要清零的位在掩码中用1表示,否则用0表示
- 例如,ulBitsToClearOnEntry=0时,不更改当前的通知值 ulBitsToClearOnEntry=0xFFFFFFF时,所有位清零

BaseType_t xTaskNotifyWait(uint32_t ulBitsToClearOnEntry, uint32_t ulBitsToClearOnExit, uint32_t *pulNotificationValue, TickType_t xTicksToWait);

- 参数ulBitsToClearOnExit,是函数在退出时需要清零的通知值的位的掩码。0就是不更改通知值,0xFFFFFFF就是将通知值设置为0
- 参数pulNotificationValue, 是一个uint32_t *类型的指针,用 于返回接收到的通知值。
- 参数xTicksToWait,是函数在阻塞状态等待的节拍数 函数的返回值是pdTRUE或pdFALSE,pdTRUE表示接收 到了任务通知,包括函数一进入就读取已挂起的任务通知。

5. 适合用作信号量的等待通知函数ulTaskNotifyTake()

函数ulTaskNotifyTake()也是等待任务通知,它适合于将任务通知当做二值信号量或计数信号量使用的场合

uint32_t ulTaskNotifyTake(BaseType_t xClearCountOnExit, TickType_t xTicksToWait);

- 参数xClearCountOnExit的取值为pdTRUE或pdFALSE
 - □ 取值为pdTRUE时,函数接收到通知并退出时将通知值清零, 这种情况下是将通知值当做二值信号量使用
 - □ 取值为pdFALSE时,函数接收到通知并退出时将通知值减1, 这种情况下是将通知值当做计数信号量使用
- 参数xTicksToWait是在进入阻塞状态等待任务通知的节拍数
- 函数的返回值是减1或清零之前的通知值。

函数ulTaskNotifyTake()一般与函数xTaskNotifyGive()搭配使用,将任务通知值当做二值信号量或计数信号量使用。



将通知值当做计数信号量使用时有如下的特点:

- 接收者的通知值初始值为0
- 使用ulTaskNotifyGive()发送通知时,即使接收者没有接收和 处理,通知值也会每次加1
- 执行函数ulTaskNotifyTake()时,如果通知值大于1,函数会立刻使通知值减1后返回,不会等待新的任务通知。如果当前通知值为0,接收者才会进入阻塞状态等待新的任务通知

6. 函数xTaskNotifyStateClear()

函数xTaskNotifyStateClear()的功能是清除接收者的任务通知等待状态,使其变为未挂起状态,但是它不会清零接收者的通知值。函数原型定义如下:

BaseType_t xTaskNotifyStateClear(TaskHandle_t xTask);

其中,参数xTask是需要操作的任务的句柄,如果参数 xTask设置为NULL表示清除当前任务的通知状态。

8.3 示例一: 使用任务通知传递数据

- 8.3.1 示例功能与CubeMX项目设置
- 8.3.2 程序功能实现

8.3.1 示例功能和CubeMX项目设置

示例Demo8_1NotifyADC:使用中断方式进行ADC转换,通过任务通知将ADC转换结果作为通知值发送给另外一个任务

- ADC1在定时器TIM3的触发下进行周期为500ms的ADC数据采集,在ADC的ISR函数里通过函数xTaskNotifyFromISR()将转换结果发送给任务Task_Show
- 任务Task_Show总是使用函数xTaskNotifyWait()等待任务通知, 读取出通知值后在LCD上显示数据

从项目Demo5_1BinarySemaphore整个复制而来,在原有的基础上进行CubeMX项目设置。

(1) 定时器TIM3和ADC1的设置

这两个部分的设置与示例Demo5_1完全相同,其设置完全保留,包括NVIC设置。

TIM3的设置

- TIM3的更新周期为500ms
- 以UEV事件作为TRGO信号


ADC1的设置

- 通道选择IN5
- 12bits精度,靠右对齐
- 外部触发源选择TIM3 TRGO

(2) FreeRTOS的设置

将参数configUSE_TASK_NOTIFICATIONS设置为1。在CubeMX中可以设置这个参数,且默认为Enabled。

保留原来项目中的任务Task_Show, 删除原项目中的二值信号量BinSem_DataReady。



8.3.2 程序功能实现

1.主程序

```
int main(void)
                        //HAL初始化
 HAL Init();
SystemClock_Config(); //系统时钟初始化
/* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_FSMC_Init();
 MX ADC1 Init();
 MX_TIM3_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
                         //LCD 初始化
TFTLCD Init();
 LCD_ShowString(10, 10, (uint8_t *)"Demo8_1:Task Notification");
 LCD_ShowString(10, 30, (uint8_t *)"Transfer ADC value by notification");
 HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); //以中断方式启动ADC
 HAL_TIM_Base_Start(&htim3); //启动定时器
/* USER CODE END 2 */
 osKernelInitialize();
 MX_FREERTOS_Init();
 osKernelStart();
```

2. FreeRTOS初始化

MX_FREERTOS_Init()里只需创建任务,使用任务通知时无需创建任何中间对象

```
/* 任务 Task_Show相关定义 */
osThreadId t Task ShowHandle; //任务句柄变量
const osThreadAttr t Task Show attributes = { //任务属性
       .name = "Task_Show",
       .priority = (osPriority_t) osPriorityNormal,
       .stack size = 256 * 4
                                      //不能使用128*4, 会溢出
};
void MX_FREERTOS_Init(void)
   /* 创建任务 Task Show */
   Task_ShowHandle = osThreadNew(AppTask_Show, NULL,
   &Task_Show_attributes);
```

3. 在ADC1的中断里发送通知

在文件freertos.c的一个代码沙箱段内实现ADC的中断事

件回调函数

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
   if (hadc->Instance == ADC1)
    uint32_t adc_value=HAL_ADC_GetValue(hadc); //ADC转换原始数据
    if (Task_ShowHandle != NULL)
     BaseType_t taskWoken=pdFALSE;
     xTaskNotifyFromISR(Task ShowHandle, adc value,
                     eSetValueWithOverwrite, &taskWoken);
      portYIELD_FROM_ISR(taskWoken); //必须执行这条语句,进行任务切换
   申请
```

4. 任务通知的接收

ADC1中断里发送的通知是发送给任务Task_Show的,这个任务负责接收通知,读取出通知值之后进行处理并显示。

```
//任务Task Show的任务函数
void AppTask_Show(void *argument)
    LCD_ShowString(10, 70, (uint8_t *)"ADC Value=");
                                                                 接收的通知值
    LCD_ShowString(10, 100, (uint8_t *)"Voltage(mV)=");
    uint32_t notifyValue=0;
                                       进入时不清除
    for(;;)
     BaseType_t result=xTaskNotifyWait(0x00, 0xfffffffUL, &notifyValue, portMAX_DELAY);
     if (result==pdTRUE)
       uint32_t tmpValue=notifyValue; //ADC原始值
       LCD_ShowUintX(130,70,tmpValue,4);
                                                        退出时清零诵知值
       uint32_t Volt=3300*tmpValue; //mV
       Volt=Volt>>12; //除以2^12
       LCD_ShowUintX(130,100,Volt,4);
```

8.4 示例二:将任务通知用作计数信号量

- 8.4.1 示例功能
- 8.4.2 CubeMX项目设置
- 8.4.3 程序功能实现

8.4.1 示例功能

使用函数xTaskNotifyGive()发送通知,使接收者的通知值加1,使用函数ulTaskNotifyTake()读取通知,使通知值减1或清零

实际的计数信号量



任务通知模拟的计数信号量



任务通知模拟计数信号量与实际的计数信号量的细微差别:

- 实际的计数信号量的初始值不为零,一般用于表示可用资源的个数,例如餐厅中空余的餐桌个数(左图)
- 任务通知模拟的计数信号量的初值为0,一般用于表示待处理的事件的个数,例如模拟进入餐厅的排队人数(右图)

本节设计一个示例Demo8_2NotifyCounting,使用任务通知模拟计数信号量,表示如图所示的餐厅前排队的人数变化。



- 在FreeRTOS中创建一个任务Task_CheckIn, 其通知值表示当前在排队的人数。
- 在任务Task_CheckIn中连续检测KeyRight键,当KeyRight 键按下时执行函数ulTaskNotifyTake()使通知值减1,表示允许1人进店,使排队人数减1。
- 设置RTC周期唤醒周期为2秒,在周期唤醒中断里执行函数 vTaskNotifyGiveFromISR()向任务Task_CheckIn发送通知, 使其通知值加1,表示又来1人加入排队的队伍。

8.4.2 CubeMX项目设置

(1) RTC的设置

启用RTC的周期唤醒功能,设置唤醒周期为2秒,开启周期唤醒中断,在NVIC中设置其优先级别为5

(2) KeyRight和LED1的设置

Pin Name	GPIO mode	GPIO Pull-up/Pull-down	GPIO output level	User Label 🌲
PE2	Input mode	Pull-up	n/a	KeyRight
PF9	Output Push Pull	No pull-up and no pull-down	Low	LED1

(3) FreeRTOS的设置

创建一个任务Task_CheckIn

Tasks———————————————————————————————————								
	Task Name	Priority	Stack Size (Words)	Entry Function	Allocation			
	Task_CheckIn	osPriorityNormal	128	AppTask_CheckIn	Dynamic			

8.4.3 程序功能实现

1. 主程序

```
int main(void)
 HAL Init();
 SystemClock_Config();
 /* Initialize all configured peripherals */
                            //GPIO初始化
 MX GPIO Init();
 MX_FSMC_Init();
 MX_RTC_Init();
                            //RTC初始化
 /* USER CODE BEGIN 2 */
                            //LCD 初始化
 TFTLCD Init();
 LCD_ShowString(10, 10, (uint8_t *)"Demo8_2:Task Notification");
 LCD_ShowString(10, 30, (uint8_t *)"Simulating people in wait");
 LCD_ShowString(10, 50, (uint8_t *)"1. People++ each 2sec");
 LCD_ShowString(10, 70, (uint8_t *)"2. Press KeyRight to People--");
 /* USER CODE END 2 */
osKernelInitialize();
MX FREERTOS Init();
osKernelStart();
```

2. FreeRTOS初始化

使用任务通知时无需创建任何中间对象

```
/* 任务 Task CheckIn相关定义 */
osThreadId_t Task_CheckInHandle; //任务句柄
const osThreadAttr_t Task_CheckIn_attributes = { //任务属性
        .name = "Task CheckIn",
        .priority = (osPriority_t) osPriorityNormal,
        .stack size = 128 * 4
};
void MX_FREERTOS_Init(void)
    /* 创建任务Task CheckIn */
    Task_CheckInHandle = osThreadNew(AppTask_CheckIn, NULL,
    &Task_CheckIn_attributes);
```

3. 在RTC周期唤醒中断里发送通知

回调函数HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback(),在文件freertos.c中重新实现这个函数。

```
/* USER CODE BEGIN Application */
/* RTC周期唤醒中断回调函数 */
void HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
{//发送通知,通知值加1,模拟客人加入排队
                                       使接收者的通知
   LED1_Toggle(); //使LED1闪烁
                                           值加1
    BaseType_t taskWoken=pdFALSE,
   vTaskNotifyGiveFromISR(Task_CheckInHandle,&taskWoken); //发送通知,加1
    portYIELD_FROM_ISR(taskWoken); //必须执行这条语句,申请任务调度
/* USER CODE END Application */
```

4. 任务通知的接收

RTC周期唤醒中断里向任务Task_CheckIn发送通知,这个任务负责接收通知。

```
void AppTask_CheckIn(void *argument)
   LCD_ShowString(10, 100, (uint8_t *)"People in wait=");
   for(;;)
    GPIO PinState keyState=HAL GPIO ReadPin(GPIOE, GPIO PIN 2); //PE2=KeyRight
    if (keyState==GPIO_PIN_RESET) //KeyRight按下表示有空位了,允许1人进店
      BaseType_t clearOnExit=pdFALSE; //退出时通知值减1
      // 只是在通知值为0时才进入阻塞状态,所以可以多次读取通知值,每次使通知值减1
      BaseType_t preCount=ulTaskNotifyTake(clearOnExit, portMAX_DELAY);
      LCD_ShowUintX(170, 100, preCount-1,2); // preCount是前一次的通知值
      vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(300)); //延时, 消除按键抖动
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5));
```

注意, 函数ulTaskNotifyTake()的执行有如下的两个特点:

- 如果当前通知值大于0,执行ulTaskNotifyTake()时不会进入阻塞状态,而是立刻返回。所以,如果当前通知值为5,可以多次按KeyRight键,即使没有新的任务通知到达,也可以看到当前排队人数在减少。
- 函数ulTaskNotifyTake()返回的是数值减1或清零之前的通知值,所以在程序中如果要显示当前的排队人数,显示的值是preCount-1。

5. 程序运行测试

- ◆可以看到LED1闪烁,表示RTC的中断ISR函数在执行,每2 秒钟发送一次任务通知。
- ◆按下KeyRight键时,LCD上显示当前排队人数,连续按 KeyRight键时会使排队人数减少,直到减少为0,任务 Task_CheckIn就会进入阻塞等待状态。
- ◆除了函数ulTaskNotifyTake()和xTaskNotifyWait()之外,没有其他函数能读取任务的当前通知值,所以程序不能实时显示排队人数,只有在按下KeyRight键执行一次ulTaskNotifyTake()函数后才会显示当前排队人数。

练习任务

1. 看教材, 练习本章的示例。