STM32Cube高效开发教程(高级篇)

第6章 互斥量

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(高级篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2022年2月出版


如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群

邮箱: wangwb@upc.edu.cn




- 6.1 优先级翻转问题
- 6.2 互斥量工作原理
- 6.3 优先级翻转示例
- 6.4 互斥量使用示例


二值信号量也可以用于互斥型资源访问控制,但是容易出现 优先级翻转(Priority Inversion)问题。



- 低优先级任务TaskLP在t1时刻开始处于运行状态,并且获取了一个二值信号量semp。
- 在时刻t2,高优先级任务TaskHP进入运行状态,它申请二值信号量semp,但是二值信号量被任务TaskLP占用,所以,TaskHP在时刻t3进入阻塞等待状态,TaskLP进入运行状态。



- 在时刻t4,中等优先级任务TaskMP抢占了TaskLP的CPU使用权,TaskMP不使用二值信号量,所以它一直运行到时刻t5才进入阻塞状态。
- 从t5时刻开始TaskLP又进入运行状态,直到t6时刻释放二值信号量semp, TaskHP才能进入运行状态。



高优先级的任务TaskHP需要等待低优先级的任务TaskLP 释放二值信号量之后才可以运行,这也是期望的运行效果。


但是在t4时刻,虽然任务TaskMP的优先级比TaskHP低,但是它先于TaskHP抢占了CPU的使用权,这破坏了基于优先级抢占式执行的原则,对系统的实时性是有不利影响的。


6.2 互斥量工作原理

- 6.2.1 优先级继承
- 6.2.2 互斥量相关函数详解

6.2.1 优先级继承

在二值信号量的功能上引入了优先级继承(Priority Inheritance)机制,这就是互斥量(Mutex)







使用二值信号量

使用互斥量


没有被低优先级的TaskMP插队



- t1时刻: TaskLP处于运行状态,并且获得了一个互斥量mutex
- t2时刻:TaskHP进入运行状态
- t3时刻: TaskHP申请互斥量mutex,但是互斥量被TaskLP占用,TaskHP进入阻塞等待状态,TaskLP进入运行状态。但是在t3时刻,RTOS将TaskLP的优先级临时提高到与TaskHP相同的级别,这就是优先级继承。



- t4时刻,TaskMP进入就绪状态,但是因为TaskLP的临时优先 级高于TaskMP,所以TaskMP无法获得CPU的使用权。
- t5时刻: TaskLP释放互斥量,任务TaskHP立刻抢占CPU的使用权,并恢复TaskLP原来的优先级。
- t6时刻: TaskHP进入阻塞状态后, TaskMP才进入运行状态。



互斥量引入了优先级继承机制,可以临时提升占用互斥量的低优先级任务的优先级,与申请互斥量的高优先级任务的优先级相同,这样就避免了被中间优先级的任务抢占CPU的使用权,保证了高优先级任务运行的实时性。

使用互斥量可以减缓优先级翻转的影响,但是不能完全消除优先级翻转的问题。互斥量特别适用于互斥型资源访问控制。

6.2.2 互斥量相关函数详解

1. 创建互斥量

xSemaphoreCreateMutex()的定义是

#define xSemaphoreCreateMutex()

xQueueCreateMutex(queueQUEUE_TYPE_MUTEX)

它调用了函数xQueueCreateMutex(),这个函数的原型定义是

QueueHandle_t xQueueCreateMutex(const uint8_t ucQueueType)

参数ucQueueType表示要创建的对象类型,

- 常量queueQUEUE_TYPE_MUTEX,用于创建互斥量
- 常量queueQUEUE_TYPE_RECURSIVE_MUTEX,用于创建递归互斥量

2. 获取和释放互斥量

获取互斥量使用函数xSemaphoreTake(),释放信号量使用函数xSemaphoreGive(),这两个函数的用法与获取和释放二值信号量一样。

注意,互斥量不能在ISR函数中使用,因为互斥量具有针对任务的优先级继承机制,而ISR函数不是任务。所以,函数xSemaphoreGiveFromISR()和xSemaphoreTakeFromISR()不能应用于互斥量。


6.3 优先级翻转示例

- 6.3.1 示例功能和CubeMX项目设置
- 6.3.2 程序功能实现

6.3.1 示例功能和CubeMX项目设置

演示使用二值信号量时出现的优先级翻转问题。


- 使用USART1向PC上传字符串信息,USART1作为一个互斥性访问的资源。
- 在FreeRTOS中创建3个不同优先级的任务,模拟图6-1 的工作过程,演示优先级翻转的问题。



(1) USART1的设置

开发板上有一个USB到 串口的转换芯片CH340,将 STM32F407的USART1转 换为USB,可以通过 MicroUSB数据线与PC的 USB接口直接相连

USART1 Mode and Configuration



(2) FreeRTOS的设置

创建3个不同优先级的任务

Tasks———————————————————————————————————						
Task Name	Priority	Entry Function	Stack Size (Words)	Allocation		
Task_High	osPriorityHigh	AppTask_High	128	Dynamic		
Task_Middle	osPriorityNormal	AppTask_Middle	128	Dynamic		
Task_Low	osPriorityLow	AppTask_Low	128	Dynamic		

创建一个二值信号量,就命名为token,这是为了在下一个示例中直接创建一个同名的互斥量,减少代码的修改量。

Binary Semaphores —				
Semaphore Name	Allocation	Control Block Name		
token	Dynamic	NULL		
			Add	Delete

6.3.2 程序功能实现

1.主程序

```
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX FSMC Init();
 MX USART1 UART Init();
                                    //USART1初始化
/* USER CODE BEGIN 2 */
TFTLCD_Init(); //LCD 初始化
 LCD_ShowString(10, 10, (uint8_t *)"Demo6_1:Priority inversion");
 LCD_ShowString(10, 30, (uint8_t *)"Using binary semaphore");
 LCD_ShowString(10, 60, (uint8_t *)"1.Connect USART1 to PC via USB2");
 LCD_ShowString(10, 80, (uint8_t *)"2. View result on PC via COM");
/* USER CODE END 2 */
osKernelInitialize();
MX_FREERTOS_Init();
osKernelStart();
```

2. FreeRTOS初始化和对象的创建

```
/* 任务 Task_High相关定义 */
osThreadId_t Task_HighHandle; //任务Task_High句柄变量
const osThreadAttr_t Task_High_attributes = {
         .name = "Task_High",
         .priority = (osPriority_t) osPriorityHigh,
         .stack size = 128 * 4
};
/* 任务Task_Middle相关定义 */
osThreadId_t Task_MiddleHandle; //任务Task_Middle句柄变量
const osThreadAttr_t Task_Middle_attributes = {
         .name = "Task Middle",
         .priority = (osPriority_t) osPriorityNormal,
         .stack size = 128 * 4
};
/* 任务Task Low相关定义 */
osThreadId t Task LowHandle; //任务Task Low句柄变量
const osThreadAttr_t Task_Low_attributes = {
         .name = "Task_Low",
         .priority = (osPriority_t) osPriorityLow,
         .stack size = 128 * 4
};
```

3个任务的定义

二值信号量的定义,函数MX_FREERTOS_Init()

```
/* 二值信号量token 相关定义*/
osSemaphoreId_t tokenHandle;
                                           /二值信号量token的句柄变量
const osSemaphoreAttr_t token_attributes = {
        .name = "token"
};
void MX_FREERTOS_Init(void)
    /* 创建二值信号量 token */
    tokenHandle = osSemaphoreNew(1, 1, &token_attributes);
    /* 创建任务 Task High */
    Task_HighHandle = osThreadNew(AppTask_High, NULL, &Task_High_attributes);
    /* 创建任务Task Middle */
    Task_MiddleHandle = osThreadNew(AppTask_Middle, NULL,
    &Task Middle attributes);
    /* 创建任务Task Low */
    Task_LowHandle = osThreadNew(AppTask_Low, NULL, &Task_Low_attributes);
```

3. 三个任务的功能实现


```
void AppTask_Low(void *argument) //任务Task_Low, 低优先级
/* USER CODE BEGIN AppTask Low */
    uint8_tstr1[]="Task_Low take it\n";
    uint8 tstr2[]="Task Low give it\n";
    for(;;)
    if (xSemaphoreTake(tokenHandle, pdMS_TO_TICKS(200))==pdTRUE) //获取
      HAL_UART_Transmit(&huart1,str1,sizeof(str1),300); //阻塞模式发送
      HAL Delay(1000); //连续延时, 但是不释放信号量, 期间会被Task Middle抢占
      HAL_UART_Transmit(&huart1,str2,sizeof(str2),300); //阻塞模式发送
      HAL Delay(10); //避免换行符 \n不能被正常输出
      xSemaphoreGive(tokenHandle); //释放信号量
     vTaskDelay(20);
/* USER CODE END AppTask Low */
```


Task Low占用信号量的时间长达1000ms

Task_Middle是一个正常的任务,每次循环有500ms时间处于阻塞状态,Task_Low循环内运行时间1000ms,所以,Task_Middle可以抢占Task_Low的运行。

```
void AppTask_High(void *argument) //任务Task_High, 高优先级
/* USER CODE BEGIN AppTask_High */
    uint8_tstrHigh[]="Task_High get token\n";
    for(;;)
     if (xSemaphoreTake(tokenHandle, portMAX_DELAY)==pdTRUE) //获取信号量
      HAL_UART_Transmit(&huart1,strHigh,sizeof(strHigh),300);//阻塞模式发送
                      //避免换行符 \n不能被正常输出
      HAL Delay(10);
                                  //释放信号量
      xSemaphoreGive(tokenHandle);
     vTaskDelay(500);
/* USER CODE END AppTask_High */
```

Task_High要获取信号量,但是在Task_Low占用信号量时,Task_High只有等待。而Task_Low会被Task_Middle抢占,就出现了优先级翻转问题。





从运行结果可以看到明显的优先级翻转问题。优先级翻转问题导致高优先级任务不能及时运行,违背了抢占式任务调度 系统的设计初衷。

6.4 互斥量使用示例

- 6.4.1 示例功能和CubeMX项目设置
- 6.4.2 程序功能实现

6.4.1 示例功能和CubeMX项目设置

本示例主要功能与前一示例相同,只是将其中的二值信号量换成了互斥量。

在FreeRTOS的设置中,删除原来的二值信号量token,在Mutex页面创建一个名称为token的互斥量,如图所示。

Mutex Name Allocation		(Control Block Name		
token	Dynamic	NULL	NULL		
	'				
			Add	Delete	

6.4.2 程序功能实现

1. 主程序

```
int main(void)
 HAL Init();
 SystemClock_Config();
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX GPIO Init();
 MX_FSMC_Init();
 MX USART1 UART Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
                            //LCD 初始化
 TFTLCD_Init();
 LCD_ShowString(10, 10, (uint8_t *)"Demo6_2:Using Mutex");
 LCD_ShowString(10, 30, (uint8_t *)"To avoid priority inversion");
 LCD_ShowString(10, 60, (uint8_t *)"1.Connect USART1 to PC via USB2");
 LCD_ShowString(10, 80, (uint8_t *)"2. View result on PC via COM");
 /* USER CODE END 2 */
 osKernelInitialize();
 MX_FREERTOS_Init();
 osKernelStart();
```

2. FreeRTOS初始化和对象的创建

3个任务的定义代码与前一实例完全相同

```
/* 互斥量token相关定义 */
osMutexId t tokenHandle; //互斥量token句柄变量
const osMutexAttr_t token_attributes = { //互斥量token的属性
        .name = "token"
};
void MX_FREERTOS_Init(void)
    /* 创建互斥量 token */
    tokenHandle = osMutexNew(&token attributes);
    /* 创建任务 Task_High */
    Task_HighHandle = osThreadNew(AppTask_High, NULL, &Task_High_attributes);
    /* 创建任务Task Middle */
    Task MiddleHandle = osThreadNew(AppTask Middle, NULL,
    &Task_Middle_attributes);
    /* 创建任务 Task Low */
    Task_LowHandle = osThreadNew(AppTask_Low, NULL, &Task_Low_attributes);
```

```
const osMutexAttr_t token_attributes = { //互斥量token的属性 .name = "token" };
tokenHandle = osMutexNew(&token_attributes);
```

结构体类型osMutexAttr_t用于描述互斥量的属性,定义如下

```
typedef struct {
  const char *name; //互斥量的名称字符串
  uint32_t attr_bits; //属性位
  void *cb_mem; //控制块的存储空间
  uint32_t cb_size; //控制块的大小,单位:字节
} osMutexAttr_t;
```

函数osMutexNew()创建互斥量,这是CMSIS RTOS标准接口函数。根据传递的互斥量属性,osMutexNew()自动判别创建互斥量或递归互斥量。在创建互斥量时,会根据属性设置,自动用动态分配内存或静态分配内存的函数。

3. 三个任务的功能实现

获取和释放互斥量的函数与操作信号量的一样

```
void AppTask_Low(void *argument) //任务Task_Low, 低优先级
/* USER CODE BEGIN AppTask_Low */
    uint8_tstr1[]="Task_Low take it\n";
                                               现在这个是互斥量
    uint8_tstr2[]="Task_Low give it\n";
    for(;;)
    if (xSemaphoreTake(tokenHandle, pdMS_TO_TICKS(200))==pdTRUE) //获取互斥量
      HAL_UART_Transmit(&huart1,str1,sizeof(str1),300); //阻塞模式发送
      HAL_Delay(1000);//延时, 但是不释放信号量
      HAL UART Transmit(&huart1,str2,sizeof(str2),300); //阻塞模式发送
      HAL_Delay(10); //避免换行符 \n 不能被正常输出
      xSemaphoreGive(tokenHandle);
    vTaskDelay(20);
/* USER CODE END AppTask_Low */
```

Task_Middle的代码没有任何变化


```
void AppTask_Middle(void *argument) //任务Task_Middle,中优先级
/* USER CODE BEGIN AppTask_Middle */
   uint8_t strMid[]="Task_Middle is running\n";
   for(;;)
    HAL_UART_Transmit(&huart1,strMid,sizeof(strMid),300); //阻塞模式发送
    HAL_Delay(10); //避免换行符 \n 不能被正常输出
    vTaskDelay(500);//延时, 进入阻塞状态
/* USER CODE END AppTask_Middle */
```

如果Task_Low没有被提升优先级,Task_Middle仍然可以 抢占Task_Low的运行,只有在Task_Low的优先级被提升之后, Task_Middle才不能抢占Task_Low的运行。

Task_High的代码没有任何变化

```
void AppTask_High(void *argument) //任务Task_High, 高优先级
/* USER CODE BEGIN AppTask_High */
    uint8_tstrHigh[]="Task_High get token\n";
    for(;;)
    if (xSemaphoreTake(tokenHandle, portMAX_DELAY)==pdTRUE) //获取互斥量
      HAL_UART_Transmit(&huart1,strHigh,sizeof(strHigh),300);//阻塞模式发送
      HAL Delay(10): //避免换行符 \n 不能被正常输出
      xSemaphoreGive(tokenHandle); //释放互斥量
    vTaskDelay(500);
/* USER CODE END AppTask_High */
```

Task_High在申请互斥量时,如果互斥量被Task_Low占用,就会临时提升Task_Low的优先级。



互斥量并不能在所有的情况下彻底解决优先级翻转问题,但是至少可以减缓优先级翻转问题的出现。另外,因为互斥量使用了优先级继承机制,所以不能在ISR函数中使用互斥量。

练习任务

1. 看教材, 练习本章的示例。