鲁棒性检查 (Robust Verification)

鲁棒性检查,也就是将电路时序检查的条件合理地变严苛

On-Chip Variations

1. 建立时间检查 (Setup Time Check)

通常来说,工艺和环境参数在芯片的不同部分可能不一致 由于工艺差异,芯片不同部分中的相同 MOS 晶体管可能不具有相似的特性。 这些差异是由于模具内的工艺变化造成的

差异的主要成因包括:

- 。 沿芯片区域的IR压降 (电阻压降) 影响局部电源供应
- 。 PMOS或NMOS器件的电压临界点变化
- o PMOS或NMOS器件的通道长度变化
- 。 局部过热点造成的温度变化
- 。 互连线金属蚀刻或厚度变化影响互联电阻或电容

These differences can arise due to many factors, including:

- ☐ i. IR drop variation along the die area affecting the local power supply.
- ii. Voltage threshold variation of the PMOS or the NMOS device.
- ☐ iii. Channel length variation of the PMOS or the NMOS device.
- iv. Temperature variations due to local hot spots.
- □ v. Interconnect metal etch or thickness variations impacting the interconnect resistance or capacitance.

上述**PVT变化**称为**片上偏差 (OCV, On-Chip Variations)** 这些变化能够影响芯片不同部分的 **走线延迟**和**单元延迟**

由于*OCV*会影响时钟和数据路径,时序验证需要根据*PVT条件*对其进行建模,使得发射(Launch)和捕获(Capture)路径略有不同

静态时序分析(STA)可以通过**提高或降低特定路径的延迟(Derating)**来包含OCV效应,通过将某些路径调整到更快或更慢,并使用这些变化来验证设计的行为

单元延迟 (Cell Delay) 或者走线延迟 (Wire Delay) 都可以被降额以模拟OCV的影响

• 由于位置不同,Capture寄存器的时钟延迟可能小于Launch寄存器的时钟延迟,在进行约束时,,则可以通过对Launch网络的时钟延迟进行减小,或对Capture网络的时钟延迟进行增大——这种分析方法就体现了OCV的影响

在这种例子中,建立时间检查条件如下(不包含OCV设置用以调整延迟)

LaunchClockPath+MaxDataPath<=ClockPeriod+CaptureClockPath-Tsetup_DFF

这意味着:

最小时钟周期($Minimum\ Clock\ Period$) = $LaunchClockPath + MaxDataPath - CaptureClockPath + <math>T_{setup\ DFF}$

■ 引入OCV设置-时序减免 (set_timing_derate 命令 - 时序增减因子)

将指定 Path 中的 Delay 按指定比例 (dreate) 放大或缩小

在进行建立时间检查时aunch clock path 以及data path上的延迟已经是所有条件下 最差的delay了,没有必要再加大延迟,但 是WC条件下capture clock path上的 delay肯定不是最小的,因此需要加快

```
# Date arrival time即data path和launch clock path需要使用 -late 选项,使得路径变慢。
# Date require time即capture clock path需要使用-early 选项,加快路径延迟
# 在建立时间检查时,不需要增加Launch网络的延迟,只减小Capture的延迟即可set_timing_derate -early 0.8 # 使路径变快set_timing_derate -late 1.0 # 路径延迟不动
# -cell_delay 指定对Cell的延迟做约束
# -net_delay 指定对Net延迟做约束
# -cell_check 指定对Cell的时序检查做约束 — 将建立时间或保持时间(检查)约束至指定百分数
```

Derate the minimum/shortest/early paths by -20% and derate the maximum/longest/latest paths by +10%.

- Long path delays (for example, data paths and launch clock path for setup checks or capture clock paths for hold checks) are multiplied by the derate value specified using the -late option.
- ☐ Short path delays (for example, capture clock paths for setup checks or data paths and launch clock paths for hold checks) are multiplied by the derate values specified using the -early option.

If no derating factors are specified, a value of 1.0 is assumed

■ 公共路径悲观问题

Launch时钟和Capture时钟在路径上有重合,在设置derate时对这段路径同时放大和缩小,产生了**公共路径悲观(CPP,Common Path Pessimism)**,需要在分析中被移除,则引入**CPPR(Common Path Pessimism Removal)**

CPP = LatestArrivalTime@CommonPoint -EarliestArrivalTime@CommonPoint

最后将CPP 作为悲观度从余量计算中减去

加入OCV,即考虑timing derate以后,时序 会变得恶劣一些,从而也会降低整个design 的工作频率

2. 保持时间检查 (Hold Time Check)

对于保持时间检查,希望使Launch Clock Path和Data Path減小,将Capture Clock Path增加,提高时序检查的严苛性

- # Data require time中的capture clock path使用-late选项,使路径变慢。
- # Data arrival time中的data path和launch clock path使用-early选项,使路径加快

○ 引入OCV (OCV for Hold Checks)

Hold Time Check条件

 $LaunchClockPath + MinDataPath - CaptureClockPath - T_{hold\ DFF} >= 0$

```
set_timing_derate -early 1.0# 在Hold Check中 Launch路径Delay保持不变set_timing_derate -late 1.2# 在Hold Check中增加 Capture路径Delay,以提高时序检查的严苛性
```