一、ioremap() 函数基础概念

几乎每一种外设都是通过读写设备上的相关寄存器来进行的,通常包括控制寄存器、状态寄存器和数据寄存器三大类,外设的寄存器通常被连续地编址。根据 CPU 体系结构的不同,CPU 对 IO 端口的编址方式有两种:

a -- I/O 映射方式 (I/O-mapped)

典型地,如 X86 处理器为外设专门实现了一个单独的地址空间,称为"I/O 地址空间"或者"I/O 端口空间", CPU 通过专门的 I/O 指令(如 X86 的 IN 和 OUT 指令)来访问这一空间中的地址单元。

b -- 内存映射方式 (Memory-mapped)

RISC 指令系统的 CPU(如 ARM、PowerPC等)通常只实现一个物理地址空间,外设 I/O 端口成为内存的一部分。此时,CPU 可以象访问一个内存单元那样访问外设 I/O 端口,而不需要设立专门的外设 I/O 指令。

但是,这两者在硬件实现上的差异对于软件来说是完全透明的,驱动程序开发人员可以将内存映射方式的 I/O 端口和外设内存统一看作是"I/O 内存"资源。

一般来说,在系统运行时,外设的 I/O 内存资源的物理地址是已知的,由硬件的设计决定。但是 CPU 通常并没有为这些已知的外设 I/O 内存资源的物理地址预定义虚拟地址范围,驱动程序并不能直接通过物理地址访问 I/O 内存资源,

而必须将它们映射到核心虚地址空间内(通过页表),然后才能根据映射所得到的核心虚地址范围,通过访内指令访问这些 I/O 内存资源。

Linux 在 io.h 头文件中声明了函数 ioremap(),用来将 I/O 内存资源的物理地址映射 到核心虚地址空间(3GB-4GB)中(这里是内核空间),原型如下:

1、ioremap 函数

ioremap 宏定义在 asm/io.h 内:

#define ioremap(cookie,size,0) ___ioremap(cookie,size,0)

ioremap 函数原型为(arm/mm/ioremap.c):

void __iomem * __ioremap(unsigned long phys_addr, size_t size,
unsigned long flags);

参数:

phys_addr:要映射的起始的 IO 地址

size:要映射的空间的大小

flags:要映射的 IO 空间和权限有关的标志

该函数返回映射后的内核虚拟地址(3G-4G). 接着便可以通过读写该返回的内核虚拟地址去访问之这段 I/O 内存资源。

2、iounmap 函数

iounmap 函数用于取消 ioremap () 所做的映射,原型如下:

void iounmap(void * addr);

二、ioremap() 相关函数解析

在将 I/O 内存资源的物理地址映射成核心虚地址后,理论上讲我们就可以象读写 RAM 那样直接读写 I/O 内存资源了。为了保证驱动程序的跨平台的可移植性,我们应该使 用 Linux 中特定的函数来访问 I/O 内存资源,而不应该通过指向核心虚地址的指针来访问。

读写 I/O 的函数如下所示:

a -- writel()

writel()往内存映射的 I/O 空间上写数据, wirtel() I/O 上写入 32 位数据 (4字节)。

原型: void writel (unsigned char data, unsigned int addr)

b -- readl()

readl() 从内存映射的 I/O 空间上**读数据**,readl 从 I/O 读取 32 位数据 (4 字节)。 原型: unsigned char readl (unsigned int addr)