致我尊敬的导师

2017年4月19日 星期三 09:02

话说这个也可以作为通通迅工具呢 用这个联系到我的概率还大一些 这是一次通信测试,收到请回复


看来你还是没有养成用OneNote 的习惯啊 2017/4/25

第一章

2017年3月5日 星期日 10:23

直接越迁

间接越迁参与越迁的状态范围扩大,eg硅锗,声子参与



K选择定律:量子系统总动量或能量守恒

跃迁速率影响因素:


- 1: 电子的初态末态能级情况
- 2: 入射光子密度
- 3: 单位能量间隔中光跃迁密度
- 4: 跃迁几率系数B12、B21、A21

粒子数反转条件:

准费米能级之差

俄歇复合:电子与空穴的非辐射形式复合,以声子的形式将能量释放并转为


载流子动能



禁带宽度越小,俄歇复合发生的概率就越大 eg:InGaAsP

第二章

2017年3月16日 星期四 16:48



作业:2、5、7、8

对于四元 (三元) 化合物,用弗伽定律计算晶格常数

 $Q_{ABCP} = X y A_{BP} + X (1-y) A_{BC} + y (1-x) A_{AD} + (1-x) (1-y) A_{AC}$

晶格失配率: $\triangle \alpha/\alpha$ 。

对于禁带宽度: C_{TAI-X} Al_x As

Eg (eV) = 1.424 + 1.247X 0 < X < 0.45

Eg (eV) = 1.424 + 1.247X + 1.147 (x - 0.45) ' 2 0.45 < X < 1

对于禁带宽度: $\int_{A_{J-x}} G_{a_x} A_{S_{J-y}} P_y$

 $\bar{E}_{g}(ev) = (1-x) y \bar{E}_{g}(2np) + (1-x)(1-y) \bar{E}_{g}(2np) + yx \bar{E}_{g}(4np) + x(1-y) \bar{E}_{g}(4np)$

第四章

2017年3月24日 星期五 10:45


同质结半导体激光器困难:

- 1. 阈值电流密度高且随温度变化剧烈
- 2. 电子扩散长度内产生的受激发射的光子无限制地向结区两边材料扩展

因为电子有比空穴高的迁移率,因而有大的扩散长度,所以同质结LD的有源区偏向P区一侧,有源区厚度主要由p区电子的扩散长度决定。

条形LD优点:

(1) 由于有源层侧向尺寸减少,光场分布对称性增加,这对绝大多数应用都是有利的。 (2) 因为在侧向对电子和光场也有限制,有利于减少激光器的阈值电流和工作电流,例如,目前掩埋条形激光器的阈值电流可低至 5mA 以下,而输出功率却可达 10mW 以上。 (3) 在这种结构中,由于工作时产生热量的有源层被埋在导热性能良好的无源晶体之中,因而减少了激光器的热阻,有利于提高激光器的热稳定性。 (4) 由于有源区面积小,容易获得缺陷尽可能少或无缺陷的有源层。同时,除用做谐整腔的解理面外,整个有源区与外界隔离,有利于提高器件的稳定性与可靠性。 (5) 有利于改善侧向模式。




DFB对称模式带来了两个主模同时振荡


我们希望将辐射功率集中到一个主模上,同时使各振荡模式的阈值增益增大


引入1/4波长相移

第五章


2017年3月23日 星期四 11:12








缺点:对温度敏感,所以要研发室温无制冷LD






内量子效率与<mark>非辐射复合</mark>有关,所以不为100%,不是所有注入有源区的电子都产生了光子


外量子效率,产生的光子也不一定发射出来



阻碍光子产生:

- 1,电流是否足够(侧向扩散等因素)
- 2,非辐射复合
- 3 , 不可能全部出射LD






如何从LD的P-I曲线和V-I曲线判断LD的好坏?


□ 从P-I曲线看:


- ❖ 阈值电流--越小越好
- ❖ 曲线扭曲 (kink)--无,好
- ❖ 光功率的大小一一越大越好
- ❖ 线性度

□ 从V-I曲线看:


- ❖ 开启电压--越小越好
- ❖ 动态电阻: dv/dI ---越小越好








优点:易于聚焦,易与光纤耦合 有源区厚度与横向发散角关系:



5.4模式特性 横模 , 侧模 希望基横模,基侧模 厚度d很小,通常只有基横模激发,一般0.15um 侧向模数目受到条宽W的影响,一般2-3um

纵模:





每个激射的波长,称为LD的一个纵横 其中再分主模,次模(旁模,边模) 纵模间隔,长腔长更好 $\begin{array}{ccc}
\frac{1}{2\pi D} & \Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2\pi L} \\
9 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
9 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\
1 & \lambda & \lambda$

边模抑制比 (SMSR)

SMSR-side mode suppresion ratio)


SMSR=10×Log 主模功率 最大的次模功率


以分贝 (dB)为单位

当SMSR达到30dB 可以为单级模 一般LD:纵模间隔0.5—1mm增益谱几十mm,容易形成多纵横

纵模:

①SMSR,②纵模间隔







影响因素


- 1. 自发发射因子,越小则单纵模越好,Pqsat降低
- 2. 器件结构 (eg.折射率波导更好, DFB激光器更好)
- 3 工作状态
 - a. 电流, 电流增大, 增益增大, 使次模饱和
 - b. 温度,温度增大,禁带减小,波长红移——> LD 最大缺点 可利用于可调谐激光器
 - c. 调制状态
 - i. 静态,直流电,单纵模
 - ii. 低速率调制 , 单纵模
 - iii. 要求 , 动态单纵横
- 4. 空间烧孔效应

电流增加,使次模向主模转移


进一步增加,驻波波峰处载流子消耗,平均增益下降,多纵模与载流子扩散速率相关,腔长越长,电流越大,越易烧孔









5.5 LD 线宽



单纵模LD: 谱宽 = 线宽 LD缺点:线宽比其他激光器更宽











/在决定α和半导体激光器调制带宽中都起着重要 可能使半导体激光器的α减至 0~-1。在光纤通信 变的影响,延长通信距离。


5.6. 瞬态特性.
















提高调制带宽3dB

1,提高张弛振荡频率,提高微分增益










5.7



如何减小温升? $\Delta T = r_T P_T$ 热耗散功率 $P_T = IV_{ii} + I^2 r_t - P_p$ 热耗散功率 $P_T = IV_{ii} + I^2 r_t - P_p$ 热力数数的。 $\Delta T = r_T P_T$ 热耗散功率 $P_T = IV_{ii} + I^2 r_t - P_p$



缓慢性的:氧化,腐蚀......

在出厂前进行加速老化测试改善措施:镀膜,密封保护



第六章

2017年4月11日 星期二 10:09

能带工程:量子阱,量子线,量子点

超晶格

量子阱、招晶格

□超晶格 (superlattice)


由两种或者两种以上的不同材料的超薄层, 交替生长形成的人工周期性结构。

- ◆Eg较小的叫阱,势阱,
- *Eg较大的为垒,势垒

量子阱中,有源区很窄,载流子被束缚在很小 的区域内,能够取的能量值是分立的,量子化 的


量子尺寸效应,材料在某方向尺寸很小,可以 与德布洛意波相比,载流子在该方向运动受限 , 出现量子化的能级






两个阱的电子相互作用大,则为超晶 格,反之为量子阱

②等效带牌增大






QW: 台阶状的态密度

- □体材料: 抛物线能带
- □QW: 台阶状的态密度

有利粒子数反转






 $\frac{(2m'-\hbar^2)^{3/2}}{2\pi^2}\sqrt{E}$ 抛物线分布 $= \frac{m^*}{\pi h^* I} \sum_{i} H(E - E_i)$



电子 重公穴



多米诺排骨


能带结构改变:

空穴有效质量减小 价带间吸收减小

「降低阈值


俄歇复合降低

怎么改变能带结构:减小尺寸,外界加应变引入弹性势能




应变层外延材料的厚度不超过临界厚度

6.3 量子阱LD









量子阱LD的优点

- □ 改变量子阱的厚度可以在相当宽的范围内改变激射波长。
- 只要较小的注入裁流子就能有高的增益、高的效率,产生更大的功率;减小了俄歇复合和内损耗。
- 降低J_{th} , 而且J_{th}随温度变化小,更大的特征温度; 温度稳定性好,可靠性高。
- □ 微分增益系数高,能在更高的调制速率下工作, 动态工作特性好。
- □ 增益变化只引起较小的折射率改变,所以光谱线 宽窄,频率啁啾小;
- ··· ···


6.4量子线和量子点

(4

体


(1


PH



量子点将能带分裂为能级

	体材料	量子阱	量子线	量子点
载流子所受到的限制	0维	1维	2维	3维
载流子运动自由度	3	2	1	0
增益	小			→ 大
微分增益	小一			→大
阈值	高	低		
增益谱宽	大	小		
调制带宽	小	大		
啁啾线宽	大	小		
噪声特性	差	好		
温度特性	差	好		





1谱宽:能级分立

2增益幅度

3波长蓝移:等效带宽增大

456,7

第八章

2017年4月25日 星期二 10:10

可见光半导体光发射器件

红光,用GaAlAs作为材料,增大Al的比例可以增大带隙,使探测波长蓝移。但是同时使有源层和限制层晶格失配,使阈值电流增大,会在含量0.45时由直接变为间接带隙材料现在最广泛使用GaInAs/AlGaInAs双异质结构,能很好地与衬底GaAs晶格匹配,在此基础上调节Al的含量调节直接带隙。LD能保证垂直于有源层方向为横基模,但是侧向一般为多模特件

绿光一直难以解决,现行的方法是非线性效应实现频率变换

第九章

2017年4月13日 星期四 10:10

LD	LED	PD	
发光器件	发光器件	光吸收器件	
将电信号转变成光信 号	将电信号转变成光信号	将光信号转变成电信 号	
受激发射为主	自发发射为主	受激吸收为主	
一般: 直接带隙材料 Why?	一般: 直接带隙材料 Why?	直接带隙材料 间接带隙材料	
正向偏压		反向偏压 或者零偏压	

半导体材料光吸收,LD和LED,PD

1 本征吸收

电子在带与带之间跃迁形成的光吸收


$$hv \ge E_g$$


$$J \le \frac{1.24 \, (\mu m)}{E_0 \, (eV)}$$




波长过大的光子不被材料作用,称为透明窗口

分为:直接&间接吸收





间接带隙材料也能发生直接吸收




只有满足光谱选择定则的跃迁才能以较大的概率发生

由此分为:允许跃迁&禁戒跃迁

紫外光探测困难:吸收系数过大,吸收发生在材料表

面,而不是结区




渗透深度


$$1 = 1.e^{-dx}$$

深度定义为强度下降为1/e的距离

$$d = \frac{1}{4}$$

2,激子吸收








激子束缚能越小,则激子效应越不明显

禁带越大,激子束缚能越大

激子体系中,电子空穴一起移动,但是这种束缚不稳定,容易受外界干扰

激子吸收&激子发光



, 激子效应更明显

吸收边蓝移

3,自由载流子吸收(带内过程)


在同一个带内的自由载流子的跃迁






可用于长波长高速探测 自由载流子吸收正比于:


- 波长的平方
- 载流子浓度



可用于长波长高速探测 自由载流子吸收正比于:

- 波长的平方
- 载流子浓度





4,杂质吸收




____ 施主

5,晶格振动吸收

透明窗口:既不对光子吸收,也不对光子增益 短波限由禁带宽度决定,长波限由晶格振功决定

常用半导体光电探测器材料 直接带隙材料&间接带隙材料 多数用本征吸收,少数用其他吸收(中红外,远红外)





1,量子效率

- 要减小反射率, 所以要在表面对目标波长段镀增透膜
- 减小前端表面接触层对光的吸收,所以减小厚度,选用禁带宽度大的材料
- 在吸收有源区增大对光的吸收系数

2,响应度


3,光谱响应曲线






4,暗电流与噪声

散粒噪声



5,响应时间,频率带宽



响应时间: RC时间, 在扩散区的扩散时间, 在耗尽区的漂移运动

截止频率,3dB带宽


6,灵敏度


最小可探测功率:误码率达到10^-9时的最小功率

7.4

光子入射——〉电子和空穴被电场分开 通过控制pN区电荷浓度而控制电场 $\sqrt[]{}^2 =$ /


若是异质结,则会标出材料种类






希望耗尽区宽度变长,扩散区长度变短? 提高量子效率,提高响应速度


- 加反偏电场可以增大耗尽区宽度
- 降低掺杂浓度
- 在p和N之间夹一层较宽的本征区(PIN)






9.5 APD

发生光电效应,最初的e-h产生后,被后续的e-h放大 光进入半导体材料,在吸收区被吸收,产生e-h初级对,并在耗尽 区被反偏电场分离。在高电压区,电场大于发生雪崩倍增临界场强的雪增倍增区,放大电流被外部电路收集。




性能参数:

- 离化率
- 倍增因子
- 增益一带宽积
- 过剩噪声因子F
- 响应速度
- **离化率**: 载流子运动单位距离内,所产生的e h对数 反偏电压增加,离化率增加,雪崩增强



• 倍增因子M



过剩噪声因子F


电流放大M倍, 功率增大M^2倍

而散粒噪声放大了F*M^2倍,噪声放大得更大




因此APD的噪声性能比其他光探大

只选择一种载流子(e或h)发生雪崩,可以减少随机性,减噪声



- 当e、h的离化率α,β的差别越大,而且初始雪崩过程是由离化率大的载流子发动时,F越小,M则越大。-APD设计指导
 - Ø Si 中,电子离化率α大一些。
 - Ø InGaAs中,空穴的离化率β大一些。
 - ◎ Ge中,电子与空穴的离化率相差很小,所以Ge APD的暗电流与噪声都 很大。
 - ◎ 采用量子阱或者超晶格结构可以拉开e、h的电离率之差.



响应速度

异质结会增大在结面的响应时间,但是将倍增区与吸收区分开,改 善噪声性能

常用APD结构



