

Mercedes-Benz	Левый моторный блок предохранителей и реле	f01-f27, relay D/E/J
---------------	--	-------------------------

Левый моторный блок предохранителей и реле

Под черной крышкой в моторном отсеке со стороны водителя.

K40/2 / N10/10 area Расположение блока

Назначение

Блок под крышкой в моторном отсеке со стороны водителя. В нем находятся предохранители f01-f27 и реле рулевой колонки/стеклоочистителей. Сюда относятся стеклоочистители, часть SRS, ABC, приборная панель, диагностический разъем, левое сиденье и цепи водительской двери.

Предохранитель	Номинал	Назначение
f01	20A, желтый	Обогрев ниши стеклоочистителя
f02	40A, янтарный	Механическая коробка передач ASG
f03	15A, синий	Регулируемая рулевая колонка
f04	15A, синий	Регулируемая рулевая колонка
f05	40A, янтарный	Стеклоочистители
f06	7,5A, коричневый	Подушка безопасности
f09	40A, янтарный	Регулируемое зеркало водителя
f09	40A, янтарный	Автоматическое внешнее зеркало
f09	40A, янтарный	Центральный замок
f09	40A, янтарный	Регулировка сиденья водителя
f09	40A, янтарный	Обогрев сиденья водителя
f09	40A, янтарный	Освещение входа
f09	40A, янтарный	Поворотники на зеркалах
f09	40A, янтарный	Складывание зеркал
f09	40A, янтарный	Обогрев зеркал
f09	40A, янтарный	Регулировка внутреннего зеркала
f09	40A, янтарный	Электростеклоподъемник водителя
f09	40A, янтарный	Дистанционное открытие багажника
f10	10A, красный	Ближний свет фар
f10	10A, красный	Регулировка фар
f11	30A, зеленый	Прикуриватель (передний)
f11	30A, зеленый	Розетка в багажнике
f12	7,5A, коричневый	Подушка безопасности
f13	15A, синий	ABC suspension (подвеска ABC)
f14	7,5A, коричневый	Насос омывателя лобового стекла
f15	10A, красный	Диагностический разъем
f16	5A, бежевый	Экстренный вызов
f16	5A, бежевый	Телефонная система
f17	5A, бежевый	Система блокировки ремней безопасности
f19	15A, синий	Катушки зажигания
f20	7,5A, коричневый	Диагностический разъем
f21	5A, бежевый	Приборная панель
f22	5A, бежевый	Приборная панель
f23	10A, красный	Автоматический климат-контроль
f23	10A, красный	Обогрев заднего стекла
f23	10A, красный	Насос остаточного тепла
f24	5A, бежевый	Тормозная система (SBC)
f24	5A, бежевый	Переключение стоп-сигналов
f24	5A, бежевый	Система тяги
f25	7,5A, коричневый	Противоугонная сигнализация
f26	5A, бежевый	Автоматическое распознавание детского кресла
f26	5A, бежевый	Дополнительный обогрев
f26	5A, бежевый	Центральный замок
f26	5A, бежевый	Система Distronic
f26	5A, бежевый	Аварийная сигнализация
f26	5A, бежевый	Система Parktronic
f26	5A, бежевый	Контроль давления в шинах
f27	30A, зеленый	Регулировка сиденья водителя
f27	30A, зеленый	Обогрев сиденья водителя
f27	30A, зеленый	Вентиляция сиденья водителя
relay D	-	Рулевая колонка (горизонтальное 1)

Предохранитель	Номинал	Назначение
relay E	-	Рулевая колонка (горизонтальное 2)
relay I	-	Рулевая колонка (вертикальное 1)
relay J	-	Рулевая колонка (вертикальное 2)

Перевод подготовлен для быстрого поиска по схеме. Перед ремонтом сверяй год выпуска, комплектацию и фактическую маркировку блока на автомобиле.