

Mercedes-Benz	Левый моторный блок предохранителей и реле	f01-f27, relay D/E/J
---------------	--	-------------------------

Левый моторный блок предохранителей и реле

Под черной крышкой в моторном отсеке со стороны водителя.

K40/2 / N10/10 area

Расположение блока

Назначение

Блок под крышкой в моторном отсеке со стороны водителя. В нем находятся предохранители f01-f27 и реле рулевой колонки/стеклоочистителей. Сюда относятся стеклоочистители, часть SRS, ABC, приборная панель, диагностический разъем, левое сиденье и цепи водительской двери.

Предохранитель	Номинал	Назначение
f01	20А, желтый	Обогрев ниши стеклоочистителя
f02	40А, янтарный	Механическая коробка передач ASG
f03	15А, синий	Регулируемая рулевая колонка
f04	15А, синий	Регулируемая рулевая колонка
f05	40А, янтарный	Стеклоочистители
f06	7,5А, коричневый	Подушка безопасности
f09	40А, янтарный	Регулируемое зеркало водителя
f09	40А, янтарный	Автоматическое внешнее зеркало
f09	40А, янтарный	Центральный замок
f09	40А, янтарный	Регулировка сиденья водителя
f09	40А, янтарный	Обогрев сиденья водителя
f09	40А, янтарный	Освещение входа
f09	40А, янтарный	Поворотники на зеркалах
f09	40А, янтарный	Складывание зеркал
f09	40А, янтарный	Обогрев зеркал
f09	40А, янтарный	Регулировка внутреннего зеркала
f09	40А, янтарный	Электростеклоподъемник водителя
f09	40А, янтарный	Дистанционное открытие багажника
f10	10А, красный	Ближний свет фар
f10	10А, красный	Регулировка фар
f11	30А, зеленый	Прикуриватель (передний)
f11	30А, зеленый	Розетка в багажнике
f12	7,5А, коричневый	Подушка безопасности
f13	15А, синий	ABC suspension (подвеска ABC)
f14	7,5А, коричневый	Насос омывателя лобового стекла
f15	10А, красный	Диагностический разъем
f16	5А, бежевый	Экстренный вызов
f16	5А, бежевый	Телефонная система
f17	5А, бежевый	Система блокировки ремней безопасности
f19	15А, синий	Катушки зажигания
f20	7,5А, коричневый	Диагностический разъем
f21	5А, бежевый	Приборная панель
f22	5А, бежевый	Приборная панель
f23	10А, красный	Автоматический климат-контроль
f23	10А, красный	Обогрев заднего стекла
f23	10А, красный	Насос остаточного тепла
f24	5А, бежевый	Тормозная система (SBC)
f24	5А, бежевый	Переключение стоп-сигналов
f24	5А, бежевый	Система тяги
f25	7,5А, коричневый	Противоугонная сигнализация
f26	5А, бежевый	Автоматическое распознавание детского кресла
f26	5А, бежевый	Дополнительный обогрев
f26	5А, бежевый	Центральный замок
f26	5А, бежевый	Система Distronic
f26	5А, бежевый	Аварийная сигнализация
f26	5А, бежевый	Система Parktronic
f26	5А, бежевый	Контроль давления в шинах
f27	30А, зеленый	Регулировка сиденья водителя
f27	30А, зеленый	Обогрев сиденья водителя
f27	30А, зеленый	Вентиляция сиденья водителя
relay D	-	Рулевая колонка (горизонтальное 1)

Предохранитель	Номинал	Назначение
relay E	-	Рулевая колонка (горизонтальное 2)
relay I	-	Рулевая колонка (вертикальное 1)
relay J	-	Рулевая колонка (вертикальное 2)

Перевод подготовлен для быстрого поиска по схеме. Перед ремонтом сверяй год выпуска, комплектацию и фактическую маркировку блока на автомобиле.