B. Тимофеев osa@pic24.ru

MPASM

Простые решения для PIC16

(пособие для начинающих)

Содержание:

Вступление	2 -
Запись константы в регистр без участия WREG	
Обмен содержимого регистра и WREG	4 -
Обновление с сохранением изменений	5 -
Работа с ячейками в разных банках	6 -
Двойное условие	7 -
Таблицы	8 -
Проверка на попадание в диапазон	10 -
Сравнение регистра с несколькими константами	11 -
Циклический сдвиг	
Частый вызов подпрограммы с параметром	14 -
Двукратный вызов подпрограммы	
Циклы прямого счета	16 -
Сложение/вычитание многобайтовых чисел	17 -
Рекомендуются к изучению	- 18 -

Вступление

Микроконтроллеры РІС16, по сегодняшним меркам, обладают довольно скудными ресурсами: и ROM<=8 килослов, и RAM <= 384 байт, и скорость <= 5 МИПС. Конечно же, это не значит, что их нужно откинуть в сторону и искать более богатые ресурсами МК. Существует масса применений МК, где ресурсов РІС16 хватит с лихвой. Тем не менее, вопросы написания эффективного компактного кода для данной серии МК особо актуальны. В этом пособии приведены несколько приемов для повышения эффективности некоторых конструкций. Конечно, здесь не охвачены все возможные варианты улучшения. И, уж тем более, не стоит рассматривать описанные здесь приемы как рекомендации по оптимизации (оптимизация — это, все-таки, более обширное понятие, и ее целью является ужатие/ускорение кода в целом, а не выкраивание байтов и тактов на небольших конструкциях кода).

Хорошо, если описанные здесь приемы войдут в привычку, и программист будет их применять на автомате, не изобретая каждый раз велосипед. В этом случае задача оптимизации кода перед программистом встанет не раньше, чем в ней действительно возникнет необходимость, и тогда ее целью уже будет улучшение кода, а не приведение его в порядок методом облагораживания.

Для удобства восприятия в данном пособии применены следующие цветовые маркеры:

На розовом фоне будет приведен неэффективный код

На зеленом фоне будет приведен эффективный код

На сером фоне будут приведены примеры и сопроводительные коды

Запись константы в регистр без участия WREG

Часто бывают ситуации, когда нужно произвести запись в какой-нибудь регистр, а аккумулятор WREG в этот момент содержит полезную информацию. Тривиальное решение – это сбросить WREG во временную ячейку, произвести запись, а потом восстановить WREG.

```
movwf temp
movlw b'00100100'
movwf register
movf temp, w
```

Для произведения таких операций нужно иметь доступный свободный регистр в текущем банке памяти (или можно применять какой-нибудь неиспользуемый в данный момент РОН, например fsr). Вдобавок инструкция MOVF воздействует на флаг status,z. В некоторых случаях удобнее обходиться комбинацией инструкций clrf/bsf или clrf/comf/bcf. Например, если константа в двоичном представлении имеет всего 2 единицы (например, b'001001001), то присваивание можно выполнить следующим образом:

```
clrf register ; Присваивание register = 00100100
bsf register, 2
bsf register, 5
```

Очевидно, что данная конструкция эффективна при количестве «1» в константе <=2; при 3х «1» она будет эквивалентна записи с временной ячейкой (разве что только сама ячейка не требуется, и флаг **ZERO** остается без изменений); при 4х – будет уже выполняться на 1 такт дольше. А при 5? Если в константе установлено 5 и более «1», то мы уже рассматриваем константу, как состоящую из «1» с несколькими «0», соответственно, пользуемся комбинацией команд **clrf/comf/bcf**, например, для записи b'00111111':

```
clrf register ; Присваивание register = 00111111
comf register, f
bcf register, 6
bcf register, 7
```

Ниже будет показано, где подобный прием может оказаться полезным.

Обмен содержимого регистра и WREG.

Предположим, в какой-то регистр нужно записать значение, содержащееся в WREG, но при этом извлечь его текущее значение. Другими словами заставить этот регистр и WREG обменяться своими значениями. При решении в лоб, опять же, потребуются временные ячейки.

```
movwf
       temp1
                  ; Запоминаем текущее значение WREG
movf
       register, w ; Копируем значение регистра во
movwf
       temp2
                   ; временную переменную
movf
       temp1, w
                   ; Копируем предыдущее значение WREG
movwf
       register
                    ; в регистр
movf
       temp2, w
                   ; Вспоминаем предыдущее состояние регистра
```

Однако, используя инструкцию XOR, можно обойтись и без них:

```
xorwf register, w
xorwf register, f
xorwf register, w
```

Фокус в том, что после первого XOR значение **WREG** изменяется: в этом регистре будут установлены те биты, в которых были различия между его предыдущим значением и значением **register**. Эти биты используется во втором XOR, после которого в **register** все биты, отличавшиеся от первоначального значения **WREG**, будут инвертированы. Т.о. после второго XOR **register** будет равен первоначальному значению аккумулятора. Остался последний шаг. XOR, как известно, обратимая операция, и если ее выполнить еще раз над той же парой регистров **register** и **WREG**, то результат будет тем же, что и перед вторым XOR, только теперь результат сохраняется не в **register**, а в **WREG**.

Рассмотрим на примере. На входе имеем:

```
register = 0x55 = 01010101
WREG = 0x46 = 01000110

1. xorwf register, w

register - остается без изменений
WREG = 01010101 ^ 01000110 = 00010011 - «1» в тех разрядах, где было различие с register

2. xorwf register, f

register = 01010101 ^ 00010011 = 01000110 - стал равен первоначальному значению WREG
WREG - остается без изменений

3. xorwf register, w

register - остается без изменений
WREG = 00010011 ^ 01000110 = 01010101 - стал равен первоначальному значению register
```

Обновление с сохранением изменений

В обработчике прерывания по изменению **RB4**..**RB7** часто требуется знать, состояние какого именно входа изменилось. Для этого требуется иметь переменную, содержащую предыдущее состояние порта, и при чтении **portb** в обработчике прерывания сравнивать ее с только что прочитанным значением. Решение в лоб получается не очень красивым:

```
movf pb_prev, w ; Запоминаем предыдущее состояние movwf temp ; movf portb, w ; Читаем текущее состояние порта movwf pb_prev ; Пишем в регистр текущее значение xorwf temp, w ; Получаем разницу с предыдущим
```

Все можно упростить, применив операцию XOR.

```
movf portb, w ; Читаем текущее состояние xorwf pb_prev, w ; Получаем разницу с предыдущим xorwf pb_prev, f ; Пишем в регистр текущее значение
```

Суть этой конструкции проста: в сам регистр **pb_prev** запись производится не присваиванием, а операцией XOR с маской измененных битов. Рассмотрим пример:

```
pb_prev = 11110000 - запомненное предыдущее состояние порта
               = 01110000 - текущее состояние порта (как видно, изменился 7-ой бит)
      portb
  1. movf
                   portb, w
      portb
               = 01110000 - текущее состояние порта
      WREG
               = 01110000
  2. xorwf
                   pb_prev, w
      pb_prev = 11110000 - запомненное предыдущее состояние порта WREG = 11110000 ^ 0111000 = 10000000 - после операции XOR регистр WREG содержит единицы в
тех разрядах, где были различия
  3. xorwf
                   pb_prev, f
      WREG = 10000000 – теперь этой маской воздействуем на регистр pb_prev pb_prev = 11110000 ^ 10000000 = 01110000
```

Как видно, теперь регистр **pb_prev** принял значение текущего состояния порта, а регистр **WREG** содержит маску измененных битов.

Работа с ячейками в разных банках

Предположим, что есть две 4-байтовых переменных, размещенные в разных банках ОЗУ: переменная $\bf a$ в нулевом банке, а $\bf b$ – в первом. Рассмотрим простой пример реализации копирования 4-х байт из одного банка в другой $\bf a=\bf b$. При решении в лоб появляется много переключений между банками. Это еще переменные $\bf a$ и $\bf b$ расположены так, что переключать нужно только $\bf rp0$; а располагайся они в 0-м и 3-м (или в 1-м и 2-м), то пришлось бы переключать и $\bf rp0$ и $\bf rp1$.

```
bsf
       status, rp0
movf
       b+0, w
                    ; Копируем первый байт
bcf
       status, rp0
movwf
       a+0
bsf
       status, rp0
movf
       b+1, w
                    ; копируем второй байт
bcf
       status, rp0
movwf
       a+1
bsf
       status, rp0
movf
                    ; третий
       b+2, w
       status, rp0
bcf
movwf
       a+2
       status, rp0
bsf
movf
       b+3, w
                    ; четвертый
bcf
       status, rp0
movwf
       a+3
```

Используя косвенную адресацию и обращаясь к переменной, расположенной в первом банке через регистр **indf**, можно данный код немного сократить:

```
movlw
      fsr
                  ; Загрузка в fsr адреса переменной
                  ; из первого банка
movwf
      indf, w
movf
                  ; Копирование первого байта
movwf
       a+0
incf
      fsr,f
               ; fsr указывает на второй байт
movf
       indf, w
movwf
       a+1
incf
       fsr,f
                  ; fsr указывает на третий
movf
       indf, w
movwf
       a+2
incf
       fsr,f
                  ; fsr указывает на четвертый байт
movf
       indf, w
movwf
       a+3
```

Двойное условие

Иногда нужно выполнить фрагмент кода при выполнении сразу двух условий. Допустим, нужно выполнить какой-то код при установленных одновременно битах **CARRY** и **ZERO**. При решении в лоб получается такая конструкция:

```
btfss status, c
goto SKIP_CODE
btfss status, z
goto SKIP_CODE

... Код, выполняющийся при C=1 и Z=1 ...
SKIP_CODE:
```

Здесь видно, что, во-первых, дважды присутствует инструкция перехода на метку **SKIP_CODE**, а вовторых, проверка флага **ZERO** не выполняется, если проверка флага **CARRY** не прошла. За счет этих двух обстоятельств этот код можно сделать красивее и эффективнее:

```
btfsc status, c
btfss status, z
goto SKIP_CODE

... Код, выполняющийся при C=1 и Z=1 ...
SKIP_CODE:
```

Первое условие заменяется противоположным (btfss -> btfsc), а первая инструкция goto убирается. Т.о. получаем следующее: при сброшенном флаге CARRY пропускается проверка ZERO и сразу выполняется goto.

Такой прием удобен, например, в обработчике прерываний, когда наряду с проверкой флага, вызвавшего прерывание, производится проверка флага разрешения прерывания:

```
CHECK_INTF:
btfsc intcon, intf
btfss intcon, inte
goto SKIP_INTF

... Код обработки прерывания по INTF ...
SKIP_INTF:
```

Таблицы

Всем известно, что в контроллерах PIC16 есть возможность организовывать таблицы данных, элементы из которых выбираются посредством математической операции над программным счетчиком (чаще – сложением), а возвращаются инструкцией **retlw**. Учитывая особенность записи в регистр PC (**pcl**, как известно, является отображением только младшего байта программного счетчика, и при записи в него старший байт PC берется из регистра **pclath**), таблицы размером не более 256 байт удобно размещать в пределах одного 256-словного блока (с тем, чтобы не заморачиваться с пересчетом **pclath**). Остается только одна проблема: при обращении к таблице регистр **WREG** содержит номер элемента таблицы, а нам еще требуется сделать предустановку регистра **pclath**. Существует несколько тривиальных решений:

- регистр **pclath** можно предустанавливать перед обращением к таблице;

```
movlw high(Table) ; Предустанавливаем pclath
movwf pclath
movlw 5 ; Хотим прочитать 5-ый элемент
call ReadTable
...
```

- внутри функции-таблицы сохранять значение **WREG** во временную ячейку, модифицировать **pclath**, а затем восстанавливать **WREG**:

```
ReadTable:
    movwf
            temp
                         ; Сохраняем WREG
          high(Table)
    movlw
                         ; Предустанавливаем pclath
    movwf pclath
    movf
           temp, w
                         ; Восстанавливаем WREG
    addwf
           pcl, f
Table:
           `A'
   retlw
   retlw
           'B'
    . . .
```

Оба варианта не очень удачны, т.к. они громоздки, а второй вдобавок требует наличия свободной ячейки ОЗУ в текущем банке памяти. Осмысленный выбор блока памяти для размещения таблицы может немного упростить задачу. Во-первых, те таблицы, которые вместятся в нулевой блок (адреса до 0x00FF), есть смысл размещать именно в нем, при этом над **pclath** будет производиться только одно действие — очистка:

```
ORG 0x0010
ReadTable:
    clrf pclath ; Предустанавливаем pclath addwf pcl, f

Table:
    retlw 'A'
    retlw 'B'
    retlw 'C'
    ...
```

Те таблицы, которые в нулевой блок не влезли, есть смысл размещать в таких блоках, чтобы операции с **pclath** можно было максимально эффективно производить методом присваивания без использования **WREG**, описанным в начале этого пособия. Т.е. преимущество следует отдавать тем блокам, старшая часть адреса которых содержит одну «1», а именно: 0x0100, 0x0200 и 0x0400. Если и они уже заняты, то тем, у которых в старшей части адреса 2 «1»: 0x300, 0x500, 0x600. Это будет в любом случае эффективнее, чем работа с промежуточной переменной **temp**.

```
0 \times 0400
    ORG
ReadTable:
    clrf
           pclath
                     ; запись 0x04 в pclath
    bsf
           pclath, 2
    addwf
           pcl, f
Table:
           `A'
    retlw
   retlw
            `B'
           `C'
   retlw
```

Два примечания, не относящихся к компактности, но о которых не следует забывать.

Примечание 1. По-хорошему, следует перед выполнением **«addwf pcl, f»** ограничивать значение **WREG** в соответствии с размером таблицы, чтобы не допустить попадание в непредусмотренные алгоритмом адреса при вызове таблицы с ошибочным значением **WREG**. Например, для таблицы из 8 значений следует обнулять старшие 5 разрядов регистра **WREG**:

```
ORG 0x0400

ReadTable:

clrf pclath
bsf pclath, 2
andlw 0x07
addwf pcl, f

Table:

dt "ABCDEFGH"
...
```

Примечание 2. Если таблица большого размера и она не может целиком поместиться в 256-словном блоке памяти вместе с инструкциями присваивания **pclath** и **pcl**, то эти инструкции следует выносить на предыдущую страницу. Например, для таблицы размером 256 элементов нужно делать так:

```
0x0400 - 3
    ORG
ReadTable:
                      ; Адрес 0х3FD
           pclath
    clrf
    bsf
          pclath, 2
                        ; Agpec Ox3FE
    addwf
           pcl, f
                         ; Aдрес 0x3FF
Table:
   retlw
                         ; Адрес 0x400
           . . .
   retlw
           . . .
   retlw
            . . .
```

Проверка на попадание в диапазон

Допустим, нужно проверить, попадает ли значение какого-либо регистра в заданный диапазон значений. Т.е. выполнить проверку:

MIN <= register <= MAX

Решение в лоб выглядело бы так:

```
movlw
          MTN
                        ; Проверяем нижнюю границу
   subwf register, w
   btfss status, c
   goto
          SKIP
                        ; Меньше минимума - выходим
   movlw -(MAX + 1) ; Проверяем верхнюю границу
   addwf register, w
   btfsc status, c
   goto
          SKIP
                        ; Больше максимума - выходим
   ... Сюда попадаем, когда register попадает в диапазон ...
SKIP:
```

Однако можно воспользоваться более изящной конструкцией, всего двумя операциями сложения:

```
movf register, w

addlw -MIN ; Сперва нормируем значение
addlw -(MAX - MIN + 1); Теперь сравниваем с диапазоном

btfsc status, c
goto SKIP

... Сюда попадаем, когда register попадает в диапазон ...

SKIP:
```

После выполнения второго сложения флаг **CARRY** будет сброшен, если значение внутри диапазона, или установлен, если оно не попадает в диапазон. Такой код может оказаться полезен, например, при преобразовании строчных букв в заглавные:

```
movf indf, w
addlw -'a' ; Проверка на попадание в
addlw -('z' - 'a' + 1) ; диапазон 'a'..'z'
btfss status, c
bcf indf, 5 ; Преобразуем в заглавную
```

Примечание: в данном примере известно, что если значение проверяемого регистра находится в требуемом диапазоне 'a'..'z' = $0x61..0x77 = 01\underline{1}00001..01\underline{1}10111$ (т.е. бит 5 всегда установлен), то вычитание числа $32 = 0x20 = 00\underline{1}00000$ (именно это число нужно вычесть, чтобы получить ASCII-код заглавной буквы), можно заменить операцией сброса 5-го бита.

Сравнение регистра с несколькими константами

Часто встает задача последовательного сравнения значения регистра с несколькими константами с тем, чтобы выбрать один из вариантов продолжения программы. Например, МК по USART получил команду, и в зависимости от нее надо выполнить различные действия. Можно решить в лоб:

```
movf
       command, w ; Проверяем первую команду
xorlw
       `A'
btfsc
       status, z
goto
       Cmd_A
movf
       command, w
                    ; Проверяем вторую команду
xorlw
       `B′
btfsc
       status, z
goto
       Cmd_B
movf
       command, w
                  ; третью
xorlw
       `C'
btfsc
       status, z
goto
       Cmd_C
... и т.д.
```

Как видно, каждое сравнение требует 4 инструкции. Но можно немного упростить, если прочитать регистр только один раз а далее всю работу вести с **WREG**:

```
movf
        command, w
        `A'
xorlw
                       ; Проверяем первую команду
btfsc
       status, z
goto
       Cmd_A
xorlw
       'B' ^ 'A'
                      ; вторую
btfsc
       status, z
goto
       Cmd_B
       'C' ^ 'B'
xorlw
                       ; третью
btfsc
        status, z
goto
       Cmd C
... и т.д.
```

Фокус заключается в том, что, хоть значение регистра **WREG** и портится после сравнения операцией XOR, но нам известно, как именно оно портится. Т.е., если первая проверка не прошла (т.е. команда не равна 'A'), то к проверке второй команды мы приходим с уже испорченным **WREG**, а именно – проксоренным константой 'A'. Следовательно, для сравнения с командой 'B' нам нужно восстановить **WREG**, т.е. компенсировать предыдущее изменение, повторно проксорив его с константой 'A'. Т.к. операция XOR обладает свойством линейности, то компенсацию и сравнение можно делать не просто в любом порядке, но даже одновременно (что мы и видим в примере: **«xorlw 'B' ^ 'A'»**). За счет введения компенсации код каждой проверки сокращается до трех инструкций.

Если константы, с которыми будет производиться сравнение, имеют последовательные коды (например: 1,2,3... или A,B,C,...), то вместо множества проверок можно воспользоваться таблицей перехода. Рассмотрим для примера обработку команд 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H':

```
movf
            command, w
    sublw
            `A'
                         ; Нормируем значение
            pcl, f
    addwf
JumpTable:
    goto
           Cmd_A
    goto
           Cmd B
           Cmd_C
    goto
           Cmd_D
    goto
           Cmd E
    goto
           Cmd_F
    goto
           Cmd_G
    goto
           Cmd_H
    goto
```

Примечания:

- 1. Само собой, предварительно следует выполнить проверку на попадание в диапазон.
- 2. Не следует забывать об особенностях присваивания регистру **pcl**, т.е. нужно подготавливать регистр **pclath**, а также следить за тем, чтобы таблица переходов не пересекала границу 256-словного блока памяти.
- 3. Если список команд не совсем последовательный (скажем, в нашем примере отсутствовала бы команда 'G'), то в некоторых случаях (например, когда важна скорость) все равно есть смысл использовать таблицы, заменяя неиспользуемые переходы на, например, «goto EXIT» или return.

С учетом перечисленных примечаний код выглядел бы так:

```
ORG
            0 \times 0080
CmdWork:
    clrf
            pclath
                    ; Подготовка pclath
            command, w
    movf
    addlw
            - ' A '
                           ; Проверка на попадание в диапазон А..Н
    addlw
            -('H'-'A'+1)
    btfsc
            status, c
    return
                           ; не попадаем
    addlw
            ('H'-'A'+1) ; Выполняем компенсацию после проверки
    addwf
            pcl, f
JumpTable:
           Cmd_A
    goto
           Cmd B
    goto
           Cmd_C
    goto
           Cmd D
    goto
           Cmd_E
    goto
           Cmd_F
    goto
    return
                           ; Неиспользуемая команда
    goto
           Cmd_H
```

Циклический сдвиг

Ассемблер РІС16 не содержит инструкции циклического сдвига (т.е. когда выталкиваемый бит сразу же заталкивается в регистр с другой стороны). Часто в программах встречается не очень удачная конструкция для выполнения этой задачи:

```
bcf status, c
rlf register, f; Сдвигаем, вдвигая «0» в младший разряд
btfsc status, c; Если был перенос,
bsf register, 0; то устанавливаем младший разряд в «1»
```

Если есть возможность пожертвовать значением регистра **WREG**, то можно применить конструкцию всего из двух инструкций:

```
rlf register, w ; CARRY = старшему биту 8-разряного числа rlf register, f ; Он же вдвигается на место младшего бита
```

Первым сдвигом выталкиваем бит из регистра, не меняя сам регистр. После этого флаг **CARRY** уже содержит тот бит, который должен быть вдвинут с другой стороны. Второй инструкцией **rlf** мы выполняем сдвиг регистра, заталкивая на место младшего разряда флаг **CARRY**, установленный/сброшенный первой инструкцией сдвига.

Аналогичный прием можно применять при циклическом сдвиге многобайтовых чисел:

```
rlf data+3, w ; CARRY = старшему биту 32-разряного числа rlf data+0, f ; Он же вдвигается на место младшего бита rlf data+1, f rlf data+2, f rlf data+3, f
```

Таким же образом делается сдвиг вправо:

```
rrf data+0, w ; CARRY = младшему биту 32-разряного числа rrf data+3, f ; Он же вдвигается на место старшего бита rrf data+2, f rrf data+1, f data+0, f
```

Частый вызов подпрограммы с параметром

Предположим, что есть подпрограмма **SendByte**, которая отправляет байт внешнему устройству через USART. Байт для отсылки ей передается в регистре **WREG**, т.е. вызов происходит так:

```
movlw 'A'
call SendByte
movlw 'T'
call SendByte
movlw 'H'
call SendByte
```

Если в программе присутствует несколько вызовов этой подпрограммы с одним и тем же параметром (например, символом пробела), то можно немного упростить, оформив вход в функцию следующим образом:

```
SendByte_SPACE:
  movlw ' '
SendByte:
  ... Тело подпрограммы ...
```

Теперь, когда нужно передать символ пробела, можно вместо **SendByte** сразу вызывать подпрограмму **SendByte_SPACE** без предварительно установки регистра WREG.

Если часто используемых символов несколько, то иногда удобно для каждого из них сделать свой вход в функцию:

```
SendByte_POINT:
    movlw '.'
    goto SendByte

SendByte_COMMA:
    movlw ','
    goto SendByte

SendByte_SPACE:
    movlw ' '

SendByte:
    ... Тело подпрограммы ...
```

Применение такого приема особо актуально, когда в подпрограмму передается многобайтовый параметр. Например, есть подпрограмма деления 2-байтовых чисел, которая часто вызывается с делителем 1000. Есть смысл вход в нее оформить так:

```
Divide_1000:
    movlw high(.1000) ; Инициализируем делитель movwf divider_hi movlw low(.1000) movwf divider_lo

Divide:
    ... Тело подпрограммы деления ...
```

Двукратный вызов подпрограммы

Если в программе часто встречаются повторные вызовы подпрограммы с одними и теми же параметрами (например, передача по USART двух символов: перевод строки 0x0D и возврат каретки 0x0A), то вместо того, чтобы все время вызывать подпрограмму дважды, можно оформить вход в функцию следующим образом:

```
Send_EOL: ; Отправка End Of Line (0xD, 0xA)
movlw 0x0D
call SendByte
movlw 0x0A

SendByte:
... Тело подпрограммы ...
```

Подобный прием особенно удобно применять тогда, когда в программе используются явные задержки:

```
Delay_10ms:
    call Delay_5ms

Delay_5ms:
    call Delay_1ms
    call Delay_1ms
    call Delay_1ms
    call Delay_1ms
    call Delay_1ms
    call Delay_1ms
    call Delay_1ms
```

Однако таким приемом не стоит особо увлекаться, т.к. надо помнить, что стек у PIC16 имеет всего 8 уровней.

Циклы прямого счета

В PIC16 есть очень удобные команды для организации циклов от X до 0 (**decfsz**) и от -X до 0 (**incfsz**). Но иногда по ходу цикла нужно знать номер текущей итерации, т.е. удобнее было бы иметь переменную, считающую от 0 до X. Одно из тривиальных решений выглядит так:

```
clrf counter
Loop:
    ... Тело цикла ...

incf counter, f
movf counter, w
xorlw .10
btfss status, z
goto Loop
```

Однако для некоторых констант код сравнения можно упростить. Если константа содержит только 1 единицу (например, считаем до 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128), то код будет выглядеть так:

```
clrf counter
Loop:
    ... Тело цикла ...

incf counter, f
btfss counter, 3 ; Если бит 3 установлен, то Counter = 8
goto Loop
```

Эта конструкция будет эффективной, даже если константа имеет 2 единицы, например:

```
10 = 00001010
20 = 00010100
130 = 10000010, и т.д.
```

Тогда, воспользовавшись приемом, описанным в разделе «Двойное условие», получим код:

```
clrf counter
Loop:
    ... Тело цикла ...

incf counter, f
btfsc counter, 1 ; Если биты 1 и 3 установлены,
btfss counter, 3 ; то Counter = 10
goto Loop
```

Кроме компактности этот код удачен еще тем, что не затрагивает значение WREG.

Сложение/вычитание многобайтовых чисел

Приведу часто встречающийся довольно эффективный код сложения двух многобайтовых чисел. Допустим, у нас есть две переменные.

```
CBLOCK 0x20
a:4
b:4
ENDC
```

Код сложения будет выглядеть так:

```
Add32:
                      ; Выполняем сложение А = А + В
   movf
          b+0, w
                      ; Суммируем 0-ые байты
   addwf a+0, f
   movf
          b+1, w
                     ; Суммируем 1-ые байты
   btfsc status, c
   incfsz b+1, w
          a+1, f
   addwf
   movf
          b+2, w
                     ; Суммируем 2-ые байты
   btfsc status, c
   incfsz b+2, w
   addwf
           a+2, f
   movf
         b+3, w
                     ; Суммируем 3-ые байты
   btfsc status, c
   incfsz b+3, w
           a+3, f
   addwf
```

Его компактность достигнута за счет того, что используется комбинация двух условных инструкций: btfss/incfsz. После сложения пары регистров разряд переноса формируется командой incfsz, которая, с одной стороны, может быть пропущена, если после предыдущего сложения не было переполнения (флаг CARRY сброшен), а с другой (и в этом фокус данного метода) – пропускает сложение следующих байтов, если одно из слагаемых из-за добавления к нему переноса стало равным нулю; при этом флаг CARRY остается без изменений, т.е. перенос переходит в следующий разряд.

По структуре этого кода видно, что его легко модифицировать для работы с числами любой разрядности (кратной 8), добавляя/убирая четверки инструкций. Например, чтобы преобразовать его в сложение двух 24-разрядных чисел, достаточно просто убрать последние 4 инструкции.

Добавлю, что если требуется сложение чисел, расположенных в разных банках ОЗУ, то из-за добавления инструкций по обработке битов выбора банка **rp0** и **rp1** связку **btfsc/incfsz** эффективно применить не удастся, и код сильно разрастется. Но здесь можно применить метод, описанный в параграфе «Работа с ячейками из разных банков». Работа через косвенную адресацию оставит возможным применять связку стоящих друг за другом инструкций **btfsc** и **incfsz**.

Аналогичным образом выглядит код многобайтового вычитания. Заем также формируется инструкцией **incfsz**, которая пропускает операцию вычитания при нулевом результате, перенося бит заема в следующий разряд:

```
Sub32:
                      ; Выполняем вычитание А = А - В
           b+0, w
                      ; Вычитаем 0-ый байты
   movf
   subwf
           a+0, f
                      ; Вычитаем 1-ый байт
   movf
          b+1, w
   btfss status, c
   incfsz b+1, w
   subwf
           a+1, f
   movf
         b+2, w
                      ; Вычитаем 2-ой байт
   btfss status, c
   incfsz b+2, w
   subwf
          a+2, f
                     ; Вычитаем 3-ий байт
   movf
          b+3, w
   btfss status, c
   incfsz b+3, w
   subwf
           a+3, f
```

Данный код так же, как и код сложения, легко модифицируется для работы с числами любой разрядности.

Рекомендуются к изучению

Очень рекомендую ознакомиться с этим Интернет-ресурсом (англоязычным): www.piclist.com – в особенности с разделом «Source Code Library» (http://www.piclist.com/techref/microchip/routines.htm), содержащим огромное количество всевозможных примеров довольно эффективных подпрограмм на ассемблере, проверенных временем: математические операции (начиная со сложения, заканчивая корнем), работа с памятью, задержки, условные переходы и многое другое. Кроме того, данный ресурс содержит много подсказок для начинающих.

Также для исследования эффективных конструкций кода очень рекомендую обратиться к Application Notes от фирмы Microchip (<u>www.microchip.com</u>). Многие из них поставляются с исходными кодами, написанными на ассемблере, которые заслуживают внимания программистов (особенно начинающих).