### Złożenie – metody projektowania

**Złożenia** można utworzyć wykorzystując metodę projektowania **od dołu w górę**, projektowania **od góry w dół** lub **kombinację** tych metod.

#### Projektowanie od dołu w górę

Projektowanie od dołu w górę jest metodą tradycyjną. Najpierw projektuje się i modeluje części a następnie wstawia je do złożenia i używa wiązań, aby umieścić część. Aby zmienić części, należy edytować je indywidualnie. Zmiany te są następnie widoczne w złożeniu

#### Projektowanie od góry w dół

W Projektowaniu od góry w dół (zwane również "projektowaniem w kontekście") kształty, rozmiary i lokalizacje części mogą być zaprojektowane w złożeniu. Zaletą projektowania od góry w dół jest mniejsza ilość powtarzania pracy przy zmianie projektu. Części wiedzą jak się aktualizować w oparciu o sposób w jaki zostały utworzone.

#### Złożenie

Pozycje komponentów złożenia są wskazane za pomocą symboli:

- (+) przedefiniowany
- (–) niedodefiniowany
- (?) nierozwiązany
- (f) nieruchomy (zablokowany w danym miejscu)
- Brak przedrostka całkowicie zdefiniowany

Stan odniesień zewnętrznych jest wyświetlany w następujący sposób:

- Jeżeli część lub operacja ma odniesienie zewnętrzne, po jej nazwie następuje symbol –>. Po nazwie każdej operacji z odniesieniami zewnętrznymi również występuje symbol –>.
- Jeżeli odniesienie zewnętrzne jest aktualnie poza kontekstem, po nazwie operacji i nazwie części następuje symbol ->?.
- Przyrostek ->\* oznacza, że dane odniesienie jest zablokowane.
- Przyrostek ->x oznacza, że dane odniesienie jest przerwane.

### Wiązania – informacje ogólne

Wiązania tworzą zależności geometryczne pomiędzy komponentami złożenia. Kiedy dodajemy wiązania, definiujemy dozwolone kierunki liniowego lub obrotowego ruchu komponentów. Możemy przenieść komponent w ramach jego stopni swobody, wizualizując zachowanie złożenia.

#### Niektóre przykłady to:


- Wiązanie wspólne wymusza współpłaszczyznowość dwóch ścian. Ściany te mogą poruszać się wzdłuż siebie wzajemnie, ale nie mogą być odsuwane od siebie.
- Wiązanie koncentryczne wymusza koncentryczność dwóch ścian cylindrycznych. Ściany mogą poruszać się wzdłuż wspólnej osi, ale nie mogą być odsunięte od tej osi.


Wiązania są traktowane jako system. Kolejność w jakiej dodawane są wiązania nie ma znaczenia.

### Przydatne narzędzia

#### Pokaż wiązania

Za pomocą opcji pokaż wiązania można zobaczyć jakie wiązania są zdefiniowane dla danej części. Z tego poziomu można również dokonać ich edycji.







### Przydatne narzędzia


#### Wyizoluj

Za pomocą opcji Wyizoluj można ustawić widoczność niewybranych komponentów na Ukryte.












Wiązania wspólne pomiędzy ścianami







#### Wiązanie koncentryczne



Symetryczne

Szerokość Powiązanie: Wyśrodkowane Wiązanie ścieżki

40.00mm

0.00stopnie


Liniowa/Złączka liniowa

Wyrównanie wiązania:


-

-

#### Wiązanie szerokości




Wiązanie wspólne



Analogicznie dodać wiązania (koncentryczne i wspólne) dla pozostałych komponentów.


Jeżeli przy dodawaniu wiązania jakiś komponent przeszkadza to można go ukryć. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na część w obszarze graficznym lub w drzewie operacji i wybrać Ukryj komponenty.




Projektowanie od góry w dół


- 1. Utworzyć nowy dokument złożenia.
- 2. W menedżerze poleceń (zakładka Złożenie) rozwinąć przycisk -> Wstaw komponenty i kliknąć -> Nowa część
- 3. W drzewie operacji kliknąć PPM (Prawy Przycisk Myszy) na nowo utworzoną część (Część1), a następnie w Edytuj część.
- 4. Utworzyć nowy szkic na lokalnej przedniej płaszczyźnie części.

Część, która została edytowana w złożeniu jest podświetlana w drzewie operacji na niebiesko



5. Wyciągnięcie dodania/bazy: 50 mm.







6. Dodać dwie zmienne globalne złożenia (WysokośćC = 50mm i ŚrednicaC = 30mm), które będą wpływać na wymiary trzpienia zaprojektowanego metodą od góry w dół. Wymiary te należy przypisać do odpowiednich wymiarów Części1. W tym celu przejść do równań, zaznaczyć odpowiedni szkic lub operację klikając dwukrotnie na ich nazwę w drzewie operacji – pozwoli to na wyświetlenie nazw wymiarów w obszarze graficznym. Następnie klikamy w komórkę Równania – Komponenty i w nazwę wymiaru z obszaru graficznego, i przypisujemy odpowiednią zmienną globalną.


Zmienne globalne	An
"ŚrednicaC" = 30 30  Dodaj zmienną globalną	
Dodaj zmienną globalną	
	<u>l</u> mp
0	imb
─ Operacje	<u>E</u> ksp
Dodaj wygaszenie operacji	Erop
Równania - Najwyższy poziom	Por
Dodaj równanie Dodaj równanie	
Równania - Komponenty	
"D2@Szkic1@Część2^Złożenie1<1>.Part" = "ŚrednicaC" 30mm	
"D1@Dodanie-wyciągnięcie1@Część2^Złożenie1<1>.Part" = "WysokośćC" 50mm	
Dodaj równanie Dodaj równanie	

- 7. Utworzyć kolejną część w złożeniu (trzpień).
- 8. Utworzyć szkic **na powierzchni Części1** (nie na płaszczyźnie), zaznaczyć krawędź tak jak poniżej i kliknąć konwertuj elementy.







9. Kliknąć wyciągnięcie dodania/bazy. W pozycji status końca wybrać Do powierzchni i kliknąć w dolną ścianę części1 tak jak pokazano niżej.




10. Utworzyć szkic na powierzchni trzpienia, zaznaczyć odpowiednią krawędź i kliknąć odsuń elementy (10 mm), a następnie wyciągnięcie dodania/bazy: 10 mm.




Wykonanie powyższych kroków spowoduje automatyczne utworzenie ustalonego wiązania pomiędzy Częścią1 a trzpieniem.





11. Wyjść z edycji części. Kliknąć Złożenie -> Rozstrzelony widok -> zaznaczyć trzpień, a następnie przenieść go wzdłuż osi Z.





12. Sprawdzić jak zachowuje się złożenie przy zmianie średnicy otworu i wysokości Części1. W tym celu przejść do równań. W razie potrzeby przebudować złożenie (Ctrl+B).







13. Przed wysłaniem zadania na upel upewnić się, że zmiana wymiarów średnicy otworu i wysokości Części1 powoduje oczekiwane zmiany.

Proszę unikać zmiany nazw złożenia i części, ponieważ powoduje to, że dane odniesienie zewnętrzne jest aktualnie poza kontekstem ->?.

Zaprojektować cylinder z wykorzystaniem metody od góry w dół. W pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie złożenia silnika bez cylindra. Najszybszą opcją jest wykonanie kopii poprzedniego złożenia i usunięcie cylindra.


Na tym etapie, aby tłok poruszał się w odpowiedni sposób należy dodać wiązanie wspólne pomiędzy odpowiednimi płaszczyznami tłoka i obudowy.






Do wykonania cylindra wykorzystamy wymiary obudowy oraz tłoka, dlatego korbowód oraz wał można ukryć. Utworzyć nową część w złożeniu i od razu kliknąć na górną ścianę obudowy. W ten sposób zostanie automatycznie utworzony szkic oraz wiązanie ustalone pomiędzy obudową a nową częścią. Aby powiązać cylinder z obudową należy wykonać konwersję zewnętrznych krawędzi.


szkic



konwertuj elementy





Dorysować linię, aby zamknąć kontur




Wykonać wyciągnięcie dodania bazy 108 mm.

W dalszej kolejności należy wykonać wycięcie pod cylinder. Utworzyć nowy szkic i tak jak poprzednio, wykorzystać narzędzie Konwertuj elementy. W operacji Wyciągnięcie wycięcia ustawić Przez wszystko w pozycji Status końca.









Żeberka należy wykonać w analogiczny sposób tworząc szkic i wykorzystując narzędzia Konwertuj elementy i Odsuń elementy (8 mm).


Zmienić nazwę części (cylindra) na cylinderGD i przy zapisywaniu złożenia zaznaczyć opcję zapisz zewnętrznie.




Dodać zmienną globalną złożenia (SzerokośćWO = 70 mm) i przypisać ją do wymiaru odsunięcia Płaszczyzny1 w obudowie w następujący sposób:




Sprawdzić jak zachowuje się cylinderGD przy zmianie szerokości obudowy. W tym celu zmienić wartość wymiaru SzerokośćWO z 70 na 90 mm.






Sprawdzić jak zachowuje się cylinderGD przy zmianie średnicy tłoka. W tym celu zmienić konfigurację tłoka z 60 na 70. Wymiar otworu cylindra powinien się zmienić.

Konfiguracja 60



Konfiguracja 70



#### **UPEL**

#### Na UPEL należy przesłać:

- 1) Sześć plików części silnika (tłok, wał, trzpień, obudowa, korbowód, cylinder) i plik złożenia (bez plików części nie da otworzyć się złożenia)
- 2) Plik złożenia dla przykładu projektowania od góry w dół (model z trzpieniem)
- 3) Plik złożenia silnika i plik części cylinderGD (Zadanie).