

MANUAL BÁSICO DO PROPRIETÁRIO

VEÍCULO: VOLKSWAGEN GOL (GERAÇÃO 6 - 2013 a 2016)

1. BEM-VINDO E INFORMAÇÕES GERAIS

Parabéns pela aquisição do seu Volkswagen Gol G6. Este manual contém as informações básicas essenciais para o funcionamento correto, manutenção preventiva e segurança no uso diário do seu veículo.

2. CONTROLES PRINCIPAIS E PAINEL DE INSTRUMENTOS

- **Chave e Ignição:**
 - **Posição 0 (Travado):** Volante travado, chave pode ser removida.
 - **Posição 1 (Ligado):** Sistemas elétricos ativos, painel aceso.
 - **Posição 2 (Partida):** Aciona o motor de arranque (retorne a chave assim que o motor ligar).
- **Luzes de Advertência no Painel:**
 - **Vermelha (Injeção/Óleo/Bateria):** Pare o veículo imediatamente em local seguro e desligue o motor.
 - **Amarela (EPC / Luz de Injeção):** Falha no sistema de gerenciamento do motor. Dirija-se a uma oficina.

3. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E FLUIDOS

Para garantir a vida útil do motor (seja o 1.0 ou o 1.6 Total Flex), siga rigorosamente a verificação dos fluidos:

- **Óleo do Motor:** Verifique o nível semanalmente com o motor frio e em local plano.
 - *Especificação:* VW 502 00 (Fuchs, Castrol ou equivalente sintético 5W-40).
 - *Troca:* A cada 10.000 km ou 1 ano (o que ocorrer primeiro).
- **Sistema de Arrefecimento:** Nunca abra a tampa do reservatório com o motor quente.
 - *Líquido:* Mistura de água desmineralizada + aditivo original G12/G13.
- **Pressão dos Pneus (Calibragem recomendada):**
 - *Uso normal (até 2 pessoas):* 29 PSI na dianteira / 28 PSI na traseira.
 - *Carga máxima (5 pessoas + porta-malas cheio):* 31 PSI na dianteira / 34 PSI na traseira.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RÁPIDAS

- **Combustível:** Gasolina (Tipo C) ou Etanol (em qualquer proporção).
- **Capacidade do Tanque:** 55 Litros.

- **Capacidade do Porta-Malas:** 285 Litros.
- **Bateria recomendada:** 12V 45Ah a 60Ah.