




Ponte H - LM298 Board

Jorge Martins e Manuel Ferreira

ESTSetúbal/IPS




Diagrama Simplificado de uma Ponte H




2



Escolha do Sentido de Rotação



O motor roda num sentido




O motor roda no outro sentido


3



Parar o Motor



O motor fica em "roda livre"



O motor trava



Especificações da Ponte H LM298

- Ponte H dupla
- Tensão de operação máxima: 46 V
- Corrente máxima: 2 A (contínua), 3 A (pico)
- Linhas de controlo: 0 e 5 V (níveis TTL)
- Proteção contra sobre corrente e contra sobre temperatura






Diagrama de Pinos e Ligações no Board LM298

Ação	IN1 (IN3)	IN2 (IN4)
Rotação num sentido	1	0
Rotação no outro sentido	0	1
Motor em Roda Livre	0	0
Motor com Travamento	1	1

As linhas EN1 e EN2 são ligadas às saídas PWM do Arduino, para controlar a velocidade de rotação do motor





Livraria para utilização do Board LM298

```
// Exemplo de utilização da biblioteca da Ponte H L298
// Jorge Martins, Manuel Ferreira, Julho de 2017
#include <L298.h> // biblioteca do driver da ponte H L298
#define EN M1 11 // pino de PWM do Motor 1
#define IN1
                  // Pinos IN1 do Motor 1
              8 // Pinos IN2 do Motor 1
#define IN2
#define EN M2 6 // pino de PWM do Motor 2
#define IN3
              5 // Pinos IN3 do Motor 2
#define IN4 4 // Pinos IN4 do Motor 2
L298 Motor1 (EN M1, IN1, IN2); // Ponte H do motor 1
L298 Motor2 (EN M2, IN3, IN4); // Ponte H do motor 2
```



Livraria para utilização do *Board* LM298

```
void setup() { }
void loop() {
 Motor1.sentido(FRENTE); // velocidade máxima para a frente
 Motor1.velocidade(255); // no motor 1
 delay (1000);
 Motor2.sentido(TRAS); // velocidade a 50 % para trás
 Motor2.velocidade(127); // no Motor 2
 delay (1000);
 Motor1.sentido(TRAVAR); // Motor 1 travado
 Motor2.sentido(TRAVAR); // Motor 2 travado
 delay (1000);
```

ESTSetúbal/IPS