Relatório Experimental - Sinais Analógicos, ADC, PWM e DAC

Ana Beatriz Barbosa Yoshida - RA: 245609 Julio Nunes Avelar - RA: 241163

10 de Setembro de 2025

1 Objetivos

- Compreender como sinais analógicos são lidos via ADC.
- Controlar parâmetros de PWM com o joystick (entrada analógica \rightarrow processamento digital \rightarrow saída PWM).
- Utilizar filtro RC externo para transformar PWM em sinal analógico.
- Verificar a tensão filtrada no ADC e compará-la com o valor esperado pelo duty cycle.

2 Lista de Materiais

2.1 Equipamentos

- 1. BitDogLab
- 2. Protoboard Pequena
- 3. Multímetro digital
- 4. Osciloscópio Digital

2.2 Componentes

- 1. Resistor 10k
- 2. Capacitor 100nf
- 3. Resistor 1k
- 4. Jumpers macho macho e macho femeá

2.3 Opcionais

- 1. Resistores extras
- 2. Capacitores extras

3 Etapas

3.1 Leitura do Joystick

- Usar GPI026 (eixo Y) e GPI027 (eixo X) como entradas ADC.
- Conceitos trabalhados:
 - Conversão analógico-digital.
 - Resolução (12 bits = 4096 níveis).
 - -Quantização e relação valor digital \leftrightarrow tensão real.

Exercício: mover o joystick e observar como o valor ADC varia proporcionalmente.

- Mostrar no OLED os valores lidos (0–4095 \rightarrow 0 a 3,3 V).
- Fotografe e comente.

Resposta: As figuras 1 e 2 mostram a leitura no OLED em dois casos distintos: no primeiro, com um duty próximo a 0%, onde o nível de tensão esperado é próximo de 0 V, e no segundo, com um duty próximo a 100%, onde o valor esperado é próximo de 3.3 V. É perceptível que a leitura não é exata, apresentando uma pequena margem de erro nos valores obtidos.




Figura 1: Imagem no OLED com duty próximo a 0%



Figura 2: Imagem no OLED com duty próximo a 100%

3.2 PWM controlado pelo Joystick

- Usar GPI00 (ou GPI01) como saída PWM.
- Controlar o duty cycle com o eixo X (0–100%).
- Controlar a frequência com o eixo Y (100 Hz 20 kHz).
- Exibir no OLED: Duty (%) e Frequência (Hz).
- Medir o sinal com o osciloscópio ou multímetro em modo de duty/frequência.
- Observação: reaproveite do experimento anterior.

Exercício: variar o joystick e observar no display e no osciloscópio a mudança em tempo real. Observe que varia em toda a escala.

3.3 Filtro RC e Conversão Digital-Analógica

- Montar na protoboard um filtro RC passa-baixa:
 - Exemplo: R = 10 k Ω e C = 100 nF $\rightarrow f_c \approx 160$ Hz.
- Conectar o PWM (GPIOO) à entrada do filtro.
- Saída do filtro \rightarrow conectar ao ADC (GPI028).
- Mostrar no OLED a tensão média medida pelo ADC e comparar com o valor esperado pelo duty cycle.

4 Passo 1 - Configuração

- Monte um filtro RC passa-baixas.
 - Valores sugeridos: R = 10 k Ω , C = 100 nF ($f_c \approx 160 \text{ Hz}$).
- Configure a entrada analógica: saída do filtro RC conectada ao ADC (GPI028).
 - Obs: certifique-se em mudar a posição do jumper que conecta o GPIO28 ao microfone, trazendo para os pontos de conexão externa (barra de terminal ou conector IDC).
- Configure o GPI00 para gerar um sinal PWM variando o duty cycle de 0% a 100%, em passos de 10%. Defina uma frequência adequada.

5 Passo 2 - Tabela de medições

Crie uma planilha com uma tabela. Para cada duty:

- $\bullet\,$ Meça a tensão na saída do filtro (multímetro ou ADC \to OLED).
- Calcule a tensão esperada:

$$V_{exp} = V_{DD} \times \frac{Duty}{100} \tag{1}$$

- Plote o gráfico:
 - Eixo x: duty cycle.
 - Eixo y: tensão medida (V_{exp}) .

Duty (%)	Valor medido (V)	Valor esperado (V)	Erro $(V_{exp} - V_{obt})$
0	0	0	0
15	0.49	0.495	0.005
30	0.98	0.99	0.01
50	1.65	1.65	0
65	2.12	2.145	0.025
75	2.51	2.475	0.035
100	3.29	3.3	0.01

Tabela 1: Tabela com os valores medidos




Figura 3: Gráfico comparando os valores obtidos e esperados

Resposta: A Tabela 1 apresenta os valores medidos, os valores teóricos esperados e o respectivo erro. Observa-se que o erro obtido é relativamente baixo, considerando o método utilizado para a geração do sinal analógico. Já o Gráfico 3 evidencia a diferença entre os valores obtidos e os esperados, bem como o erro em cada ponto, mostrando que em todos os casos o erro permaneceu abaixo de 40 mV.

6 Passo 3 - Gráfico de erro

Depois de preencher suas medições, crie um gráfico de erro vs duty (%). Use o eixo secundário y para mostrar o gráfico de erro.

Com o valor medido para cada ponto, calcule:

$$Erro (V) = V_{med} - V_{exp}$$
 (2)

Erro (%) =
$$100 \times \frac{V_{med} - V_{exp}}{V_{DD}}$$
 (3)

Resposta: A Figura 4 apresenta o gráfico comparando o erro percentual em função do duty cycle (%).

Erro (V) 1.00 - Erro (%) 0.03 0.75 0.02 0.50 0.01 Erro (V) 0.25 0.00 0.00 -0.25 -0.01-0.50 -0.02-0.75 20 40 80 100 Duty Cycle (%)

Erro da Medição em Função do Duty Cycle

Figura 4: Gráfico de erro

6.1 Dicas para boa qualidade das medições

• Aguarde alguns milissegundos após mudar o duty para o RC estabilizar ($\approx 3-5 \cdot RC$).

- Meça em múltiplos pontos e use a média para reduzir ruído.
- Para reduzir ripple:
 - Aumente a frequência do PWM, ou
 - Aumente C (com cuidado, a resposta ficará mais lenta).
- Documente a frequência do PWM utilizada faz diferença no ripple.

Resposta: Utilizou-se uma frequência de 10 kHz; anteriormente, havia sido utilizada uma frequência de 1 kHz. É perceptível uma redução considerável no efeito de ripple ao aumentar a frequência. As figuras 5, 6 e 7 ilustram a saída observada no osciloscópio para diferentes valores de duty cycle—respectivamente 0%, 50% e 100%—mostrando que o ripple atingiu valores mínimos em todas as condições.




Figura 5: Duty em 0%




Figura 6: Duty em 50%



Figura 7: Duty em 100%