

Command : AP ↵

load disp : ABR CRS

SF : ↵

Hori scale : 10000 ,

vert scale : 100

ortho off

SD

Datum : lowest value

change : ↵

OS / OS : ↵

Distance : copy paste from excel

Change	RL
.	.
.	.