Basic Arduino #1

Zamisyak Oby



Yogyakarta, 2017

Basic Arduino #1

Zamisyak Oby | Konsultan Project Robotic
© 2017, Indobot Robotic Center

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian maupun seluruh bagian tanpa izin tertulis dari Indobot Robotic Center.

" Hargailah karya orang lain m<mark>aka s</mark>uatu saat karya<mark>mu akan leb</mark>ih dihargai orang lain "

--Zamisyak Oby--

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya karena anugerah-NYA Basic Arduino #1 ini dapat terselesaiakan. Semoga tulisan ini dapat menjadi pedoman tambahan dalam belajar pemrogaman Arduino.

Pemrogaman sudah menjadi kebutuhan penting di era teknologi informasi ini. Meskipun sekarang sudah banyak alat — alat elektronik yang sifatnya otomatis sudah banyak beredar dipasaran, namun membuat progam sendiri untuk kebutuhan yang lebih spesifik akan tetap diperlukan. Progam komesil belum tentu sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi. Belajar elektronika dan coding tidak butuh waktu yang lama.

Pemrogaman bukan pekerjaan yang sulit karena dengan Arduino semua bisa. Arduino sudah memiliki wadah komunitas secara global, dimana belajar pemrogaman sudah bisa diakses secara global hanya dengan melalui internet.

Semakin hari kegiatan memperogam sudah menjadi kebutuhan tersendiri bukan hanya karena hobi, tapi karena tuntutan permasalahn yang sekarang ini harus diselesaikan dengan otomatisasi. Sebagian besar orang belajar memprogam dari *Learning by doing*. Memprogam membutuhkan metode yang baik supaya hasil progam bisa maksimal. Buku Basic Arduino #1 akan mengajarkan tentang pemrogaman yang baik dan mengupas tentang dunia Arduino.

Yogyakarta, November 2017

Zamisyak Oby

Ucapan Terima Kasih

- 1. Alloh SWT, berkat izin dan hidayahnya sehingga mampu menyelesaikan buku ini.
- 2. Rasulullah SAW, yang menjadi suri tauladan dan panutan hingga akhir hayat nanti.
- 3. Ibukku tercinta, Darwiyah, yang selalu mendukung untuk menjadikan anak yang kuat dan mandapatkan yang terbaik.
- 4. Ayahku tercinta, Sukardi yang selalu mendukung sampai saat ini.
- 5. Kakakku, Iken Jhonatra dan Laode Kurnia Sandi yang luar biasa.
- Tim Indobot Robotic Center, yang selalu membersamai dalam mewujudkan mimpi besar bersama.
- 7. Mentor bisnis saya Coach Mugihardi, berkat bimbingan dan dukunganya bisnis ini menjadi lebih tumbuh.
- 8. Guru kehidupan saya, Pak Alfan yang sudah mengajari saya banyak hal sebagai bekal kehidupan nanti.
- Guru imajiner saya, Dewa Eka Prayoga, Saptuari Sugiharto, Jaya Setiabudi dan seluruh penulis buku bisnis yang pernah saya baca. Berkat pemikiran anda yang luar biasa, pikiran saya jadi tercerahkan.
- 10. Arduino yang sudah merubah hidup saya menjadi lebih mudah.
 Luar biasa Arduino.
- Anda, para pembaca buku ini yang luar biasa karena anda telah melakukan selangkah perubahan lebih baik lagi untuk menjadi progamer.

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ucapan Terima Kasih	4
Daftar Isi	
Bab 1. Apa Itu Arduino?	7
1.1 Pengenalan Macam Arduino Board	9
1.2 Penggunaan Board Arduino Uno	10
1.3 Cara Instal Software Arduino IDE	
1.4 Pengenalan Software Arduino IDE	16
B <mark>ab</mark> 2. Pemrogaman Arduino	
2.1 Struktur Utama	
2.2 Ekspresi Bilangan	20
2.3 Struktur Kontrol	
2.4 Perulangan	24
2.5 Syntax	
2.6 Operasi Aritmatika	28
2.7 Operator Perbandingan	28
2.8 Operator Boolean	28
2.9 Operator Bitwise	29
2. 10 Operator Pertambahan dan Pengurangan	29
2. 11 Variabel	29
2.12 Tipe Data	30
2.13 Pin Input dan Output	31
2.13.1 Inisialisasi Fungsi Pin I/O	31

2.13.2 Menulis Data Digital di Pin Output	31
2.13.1 Membaca Data Digital pada Pin Input	32
2.13.3 Menulis Data Analog di Pin Output PWM	33
2.13.4 Membaca Data Analog di Pin Input ADC (Anal Converter)	
2.14 Time	34
2.14.1 millis()	34
2.14.2 micros()	34
2.14.3 delay()	
2.14.4 delayMicroseconds()	<mark>3</mark> 5
2.15 External Interrupts	35
2.15.1 attachInterrupt()	35
2.15.2 detachInterrupt()	
2.16 Interrupts	. <mark></mark> 38
2.16.1 interrupts()	38
2.16.2 noInterrupts()	38
2.17 Communication	39
2.17.1 Serial	

Bab 1. Apa Itu Arduino?



Arduino merupakan platform prototyping open-source hardware yang mudah digunakan dalam membuat suatu projek berbasis pemrogaman. Arduino Board mampu membaca inputan berupa sensor, tombol dan mengolah menjadi outputan seperti mengaktifkan motor, menyalakan LED dan sebagainya. Anda dapat memprogam Arduino Board dengan memberikan set instruksi tertentu dengan menggunakan Arduino programming language, dan Software Arduino (IDE).

Mengapa Arduino?

Arduino dapat bekerja di Mac, Windows, dan Linux. Semua orang bisa membuat instrumen ilmiah menggunakan Arduino untuk membuktikan prinsip — prinsip kimia dan fisika, atau untuk memulai dengan pemrogaman robotika. Jadi Arduino adalah salah satu kunci untuk belajar hal — hal baru. Siapapun seperti anak — anak, seniman, progamer dan penghobi elektronika dapat memulai menggunakan arduino hanya dengan mengikuti tutorial, kit maupun berdiskusi secara online dengan anggota komunitas Arduino baik di Facebook, Twitter maupun web arduino.cc dan komunitas di daerah anda.

Apa saja keuntungan menggunakan Arduino?

Arduino menyederhanakan proses bekerja dengan mikrokontroler, tetapi menawarkan berbagai keuntungan bagi guru, siswa, dan semua orang yang tertarik dengan Arduio seperti :

- Murah Arduino Board relatif murah kalau di Indonesia dr harga Rp 100.000 – Rp 400.000, harga tersebut bisa kalian temukan dari Arduino yang clone sampai Arduino yang asli.
- Cross-platform Software Arduino (IDE) lebih fleksibel karena dapat digunakan di Windows, Macintosh OSX, dan sistem operasi Linux. Kebanyakan software mikrokontroler hanya tersedia di Windows.
- Sederhana untuk dipelajari Software Arduino (IDE) mudah digunakan untuk pemula dan tingkat lanjut.
- Open Source dan Software ectensible Perangkat lunak Arduino diterbitkan sebagai alat Open Source. Bahasa yang digunakan ialah bahasa C untuk AVR dan dapat dikembangkan lagi untuk membuat library melalui C++.
- Open source dan hardware extensible Arduino Board diterbitkan di bawah lisensi Creative Commons, sehingga desainer sirkuit yang berpengalaman dapat membuat versi mereka sendiri, dan mengembangkan sendiri. Bahkan pengguna yang relatif tidak berpengalaman dapat membangun versi papan arduino untuk memahami cara kerjanya dan menghemat uang.

1.1 Pengenalan Macam Arduino Board



Arduino Micro

Arduino Pro Mini

1.2 Penggunaan Board Arduino Uno

Arduino Uno adalah papan terbaik untuk memulai dengan belajar elektronik dan coding. Papan jenis ini yang paling kuatdan yang paling banyak digunakan dari seluruh keluarga Arduino.



Disini kita akan lebih sering menggunakan Arduino Uno karena lebih kuat dan banyak digunakan untuk memulai belajar elektronik dan coding.

Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus:

Uno memiliki 6 input analog, berlabel A0 melalui A5, yang masing-masing menyediakan 10 bit resolusi (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default mereka mengukur dari tanah ke 5 volt, meskipun adalah mungkin untuk mengubah batas atas dari kisaran mereka menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference ().

AREF. tegangan referensi untuk input analog. Digunakan dengan analogReference (). Berikut spesifikasi lengkap Arduino Uno.

Spesifikasinya

Mikrokontroler	ATmega328P
Tegangan operasi	5V
Input Voltage (dianjurkan)	7-9 V
Input Voltage (batas)	6-20V
Digital I / O Pins	14 (dimana 6 memberikan output PWM)
PWM Digital I / O Pins	6
Pins Masukan Analog	6
Arus DC per I / O Pin	20 mA
Arus untuk DC 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328P) yang 0,5 KB digunakan oleh bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Kecepatan jam	16 MHz

Tegangan Kerja Arduino

Untuk Arduino yang mudah digunakan untuk belajar pertama kali adalah Arduino Uno. Cara menyakan arduino cukup mudah yaitu dengan menghubungkan port USB pada USB tipe B arduino dengan PC/Laptop atau bisa menggunakan tegangan eksternal melalui DC IN dengan tegangan yang dianjurkan 7 sampai 9V.

Input dan Output

Setiap papan Arduino memiliki jumlah input dan output yang berbeda-beda. Kali ini yang akan dibahas adalah Arduino Uno. Berikut adalah table 1.1 untuk pin I/O Arduino Uno:

Tabel 1.1 pin I/O Arduino Uno


No Pin	Fungsi	Fungsi Lain	
0	Digital I/0	Rx (Serial Receiver)	
1	Digital I/0	Tx (Serial Transmiter)	
2	Digital I/0	Interups <mark>i Eksternal</mark>	
3	Digita <mark>l I/0</mark>	Interups <mark>i Eksternal /</mark> PW <mark>M Timer 2</mark>	
4	Digita <mark>l</mark> I/0	-	
5	Digital I/0	PWM Timer 0	
6	Digital I/0	PWM Timer 0	
7	Digital I/0	-	
8	Digital I/0	-	
9	Digital I/0	PWM Timer 1	
10	Digital I/0	SPI – SS / PWM Timer 1	
11	Digital I/0	SPI – MOSI / PWM Timer 1	
12	Digital I/0	SPI – MISO	
13	Digital I/0	SPI – SCK / LED	


No Pin	Fungsi	Fungsi Lain
Α0	Analog I/0	-
A1	Analog I/0	-
A2	Analog I/0	-
A3	Analog I/0	-
A4	Analog I/0	TWI – SDA
A5	Analog I/0	Twi – SCK

1.3 Cara Instal Software Arduino IDE


Cara menginstal Arduino IDE bisa langsung membuka file yang sudah disediakan dalam CD maupun download di https://www.arduino.cc/en/Main/Software.

Setelah itu mulai dengan step pertama. Buka Arduino.exe







Setelah ini akan muncul seperti diatas Klik I Agree.




Kemudian centang semua dan klik next



Kemudian tentukan Destination Folder untuk Hasil Instalasinya. Disini bisa dipilih default pada C. Setelah itu klik install. Tunggu prosesnya hingga selesai.



Setelah itu akan muncul completed jika sudah selesai.



Klik close setelah selesai dan sudah mulai bisa dibuka software arduinonya.

1.4 Pengenalan Software Arduino IDE



Gambar Tampilan Awal Arduino IDE

Arduino Integrated Development Environment - atau Arduino Software (IDE) - berisi editor teks untuk menulis kode, area pesan, konsol teks, toolbar dengan tombol untuk fungsi-fungsi umum dan serangkaian menu. Termasuk menghubungkan ke perangkat keras Arduino untuk meng-upload program dari komputer.



Verify

Memeriksa kode Anda untuk kesalahan kompilasi itu.



Upload

Mengkompilasi kode Anda dan upload ke papan dikonfigurasi. Lihat upload di bawah ini untuk rincian.

Catatan: Jika Anda menggunakan programmer eksternal dengan papan Anda, Anda dapat tekan "shift" tombol pada komputer Anda saat menggunakan ikon ini maka teks akan berubah menjadi "Upload Using Programmer"



New

Membuat sketsa baru.



Open

Membuka file yang sudah ada



Save

Mengamankan sketsa Anda.




Serial Monitor

Membuka Monitor serial.

Bab 2. Pemrogaman Arduino

Pemrogaman arduino menggunakan struktur Bahasa C. Mekanisme pemrogamanya arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya. Mulai dari membuat sket progam, meng-compile, selanjutnya proses *upload* pada papan arduino. Pengisian progam dengan metode upload ialah mengisi papan arduino dengan progam yang sudah berbentuk Hex atau hasil *compile* dari bahasa C ke bahasa mesin.



Program Arduino dapat dibagi dalam tiga bagian utama: struktur, nilainilai (variabel dan konstanta), dan fungsi.

2.1 Struktur Utama

Setup()

Fungsi setup() dipanggil ketika sketsa progam dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi variabel, mode pin, penggunaan librari, dll. Fungsi setup() hanya akan berjalan sekali, setelah power arduino dinyalakan atau saat mereset papan Arduino.

Contoh: Progam 1.1

```
int ledPin = 13;
void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   delay(5000);
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
void loop() {
   // ...
}
```

Progam 1.1 akan menyalakan LED pada pin 13 selama 5 detik lalu mati. Eksekusi ini dilakukan hanya sekali.

Loop()

Setelah membuat fungsi setup(), maka berikutnya adalah fungsi loop(). Fungsi loop() akan melakukan loop berturut-turut dimana program akan dijalankan terus menerus secara berurutan dan loop untuk mengontrol papan Arduino.

Contoh: Progam 1.2

```
const int buttonPin = 3;

setup ()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
}

loop()
{
    if (digitalRead (buttonPin) == HIGH)
        Serial.write ( 'H');
    else
        Serial.write ( 'L');
    delay (1000);
}
```

Progam 1.2 pada serial monitor akan menampilkan huruf H ketika tombol pada pin 3 ditekan dan bila dilepaskan akan tampil huruf L.

//Komentar

Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada progam yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi maka komentar tidak menambah ukuran file hasil *compile*. Cara membuat komentar ialah sebagai berikut :

//komentar segaris diawali dengan dua garis miring
/*komentar untuk lebih dari satu baris diawali
dengan garis miring lalu tanda bintang serta
diakhiri dengan bintang lalu garis miring*/

2.2 Ekspresi Bilangan

Dalam pemrogaman bahasa C pada arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu :

- Biner
 - Ditulis dengan awalan huruf '0b'. Contoh: b11110010
- Desimal

Ditulis biasa tanpa awalan. Contoh: 435

Oktal

Ditulis dengan awalan angka '0'. Contoh: 0753

Heksadesimal

Diawali dengan '0x'. Contoh: 0x5A

2.3 Struktur Kontrol

Setiap progam yang dibuat membutuhkan suatu kontrol. Tak hanya perulangan namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan.

Pengujian Kondisi:

if

Digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika benar maka perintah didalam **if** akan dikerjakan.

```
if(kondisi) {
    Pernyataan / perintah
}
```

Contoh:

```
if(x==6) {
    a=a+5;
}
```

• if - else

seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan / perintah. Jika kondisi benar maka perintah didalam if akan dikerjakan, jika kondisinya salah maka pernyataan didalam else lah yang akan dikerjakan

```
if(kondisi){
    Pernyataan / perintah 1
}
else {
    Pernyataan / perintah 2
}
```

```
Contoh:
```

```
if(x==1) {
  a=1;
else {
  a = 0;
```

if - else if

Untuk melakukan pengecekan suatu kondisi lebih dari satu maka bisa menggunakan if - else if.

```
if(kondisi1){
   Pernyataan / perintah 1
else if(kondisi2){
   Pernyataan / perintah 2
else if (kondisi ke-n) {
   Pernyataan / perintah ke-n
Contoh:
if(x==1) {
 a=1;
else if (x==2) {
  a=2;
else if (x==3) {
  a=3;
}
```

switch case

Pernyataan ini digunakan untuk memilih kondisi yang sesuai untuk kemudian mengerjakan perintahnya. Bedanya adalah kondisi yang diuji berupa sebuah nilai variable.

```
switch(variabel) { //variable yang diuji
  case 1 : //pernyataan/perintah 1
  break;
  case 2 : //pernyataan/perintah 2
  break;
  case n : //pernyataan/perintah n
  break;
  default : //pernyataan/perintah default
}
```

Jika variable memenuhi syarat dari salah satu case maka dia akan mengerjakan pernyataan/perintah tersebut. Misal nilai variable = 2 maka dia kan mengerjakan pernyataan/perintah 2. Jika tidak memenuhi maka dia akan mengerjakan default.

Contoh:

```
switch(a) {
  case 1 : digitalWrite(pin1,HIGH)
  break;
  case 2 : digitalWrite(pin2,HIGH)
  break;
  case 3 : digitalWrite(pin3,HIGH)
  break;
  default : digitalWrite(pin4,LOW)
}
```

2.4 Perulangan

• while

Perulangan ini digunakan untuk membuat perulangan yang tidak terbatas selama kondisi dalam **while** benar.

```
while(kondisi) {
    //pernyataan/perintah
}
Contoh:
while(a<200) {
    a++;
}</pre>
```

Perulangan while akan berhenti atau keluar setelah a mencap<mark>ai</mark> angka 200.

• do ... while

Perulangan ini akan melakukan pernyataan /perintah lalu akan melihat kondisi dalam while. Jika benar maka pernyataan / perintah akan dieksekusi kembali.

```
do{
    //pernyataan/perintah
}
while(kondisi);
Contoh:
do{
    a++;
}
while(a<200);</pre>
```

Perulangan pertambahan a+1 akan dilakukan sampai nilai a=200.

• for

Digunakan untuk perulangan yang sifatnya terbatas.

```
for(inisialisasi;kondisi;step) {
    //pernyataan/perintah
}
Contoh:
for(a=0;a<=10;a++) {
    Serial.println(a);
}</pre>
```

Inisialisasi: nilai awal suatu variable untuk proses perulangan.

Kondisi: kondisi yang menentukan proses perulangan, jika benar perulangan dikerjakan.

Step: tahap perulangan bisa dalam bentuk perkalian, pertambahan, pengurangan dan pembagian.

Progam tersebut akan menampilkan nilai a dari 0 sampai 10.

goto

Perintah ini digunakan untuk melompat/menuju perintah yang telah diberi label.

```
goto label;
Contoh:
while(1) {
  digitalWrite(pin0, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(pin0, LOW);
  delay(1000);
  if(digitalRead(pin1)==HIGH);
  {goto keluar;}
}
keluar:
```

• return

Digunakan untuk memberikan nilai balik dari sebuah fungsi.

Contoh:

```
int data() {
  if(analogRead(A0)>100) {
    return 1;
  else
    return 0;
  }
}
```

continue

untuk melewati perulangan yang tersisa dari struktur looping (do, for, atau while).

Contoh:

```
for (a=0; a<=255; a+10) {
   if (digitalRead(pin0) ==HIGH) {
      continue;
   }
   digitaWrite(pwm1,a);
   delay(100);
}</pre>
```

break

Perintah 'keluar' dari pernyataan perulangan do, for, atau while. Juga digunakan untuk mengakhiri pernyataan dalam switch – case.

2.5 Syntax

• ; (semicolon)

Digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan.

• {} (curly braces)

Bagian utama dari bahasa pemrograman C yang digunakan dalam beberapa konstruksi yang berbeda dalam beberapa fungsi.

#define

Komponen C yang berguna yang memungkinkan programmer untuk memberi nama untuk nilai konstan sebelum program dikompilasi.

#include

Digunakan untuk memasukkan perpustakaan atau library di luar di sketsa progam.

2.6 Operasi Aritmatika

Operator	Keterangan		
=	Pemberian Nilai		
+	Penjumlahan		
-	Pengurangan		
*	Perkalian		
1	Pembagian		
%	Sisa Bagian		

2.7 Operator Perbandingan

Operator	Keterangan
A	Persamaan. Jika kedua nilai yang dibandingkan sama
	maka hasilnya 'true'
Pertidaksamaan. Jika kedua nilai yang dibandi	
!=	tidak sama hasilnya 'true'
>	Lebih Besar
<	Lebih Kecil
>=	Le <mark>bih</mark> Besar atau Sama Dengan
<=	Lebih Kecil atau S <mark>ama D</mark> engan

2.8 Operator Boolean

١	Operator	Keterangan
V	&&	AND
		OR
		NOT

2.9 Operator Bitwise

Bitwise Operator = Digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Terdiri dari operator NOT, AND, OR, XOR, Shl, Shr. Type : int atau char

Bitwise operator, dari namanya sudah jelas diketahui pasti berhubungan dgn bit. Biasanya digunakan utk memanipulasi data bertipe bit dari tipe data integer atau byte.

Operator	Keterangan	
<<	Geser Kiri	
>>	Geser Kanan	
&	AND	
	OR	
^	XOR	
~	NOT	

2. 10 Operator Pertambahan dan Pengurangan

Operator	Operator Keterangan		Keterangan
	Pertambahan 1 /	211	2 - 2 + 1
++	increment	a++	a = a + 1
Pengurangan 1 /		2	2 - 2 1
	decrement	a	a = a - 1

2. 11 Variabel

Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Nama variable dibebaskan namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C arduino karena dapat tercaji progam yang error.

Cara emndeklarasikan variable sebelum digunakan sebagai berikut :

atau bisa diisi dengan nilai:

[tipe data][spasi][nama variable][=][nilai]

Contoh:

int nilai_1=17; //variabel bilangan tipe
integer diisi nilai 17

2.12 Tipe Data

Tipe data yang berbeda – beda memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda – beda pula. Berikut tipe data tersebut :

tipe data	Lebar Data	Jangkauan
char	1 byte	-128 s/d 127
unsigned char	1 byte	0 s/d 255
byte	1 byte	0 s/d 255
word	2 byte	0 s/d 655 <mark>35</mark>
int	2 byte	-3276 <mark>8</mark> s/d <mark>32767</mark>
unsigned int	2 byte	0 s/d 65 <mark>535</mark>
long	4 byt <mark>e</mark>	-2147438648 s/ <mark>d 21474386</mark> 47
unsigned long	4 byte	0 s/d 42 <mark>94967295</mark>
floor A Duto	-3.4028 <mark>235E+38 s/d</mark>	
float 4 Byte		3.4028235E+38

2.13 Pin Input dan Output

Pada oaoan Arduino Uno terdapat 20 pin I/O yaitu 14 pin digital dan 6 pin analog.

2.13.1 Inisialisasi Fungsi Pin I/O

Pada saat ynagn sama, sebuah pin hanya bisa memiliki satu fungsi saja baik input maupun output. Inisialisasi ini dilakukan pada fungsi setup(),dengan cara:

pinMode(pin,mode)

- Pin : nomor pin yang dikonfigurasi dari papan arduino.
- Mode : INPUT, INPUT_PULLUP, OUTPUT.

Sebagai Contohnya jika pin no 3 akan dibuat menjadi Inputan maka:

```
pinMode (3, INPUT);
```

Bila pin 3 menjadi Outputan maka:

```
pinMode(3,OUTPUT);
```

*penulisan besar dan kecilnya huruf sangat berpengaruh. Perhatikan dengan seksama saat menulis progam.

2.13.2 Menulis Data Digital di Pin Output

Setelah membuat pin sebagai digital output, selanjutnya untuk menulis atau mengeluarkan logika data digital dengan perintah sebagai berikut :

digitalWrite(pin,value);

Pin : nomor pin digital output.

Value : HIGH atau LOW.

Sebagai Contoh:

```
pinMode(3,OUTPUT);
digitalWrite(3,HIGH);
```

2.13.1 Membaca Data Digital pada Pin Input

Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan maka kita harus menentukan aktif HIGH atau aktif LOW. Jika aktif HIGH maka dibutuhkan resistor pulldown. Jika memilih aktif LOW, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pullup pada setiap pin arduino.

Sebelum melakukan pembacaan maka perlu disetting untuk Inputanya.

```
pinMode(pin,mode)
```

- Pin : nomor pin yang dikonfigurasi dari papan arduino.
- Mode: INPUT, INPUT PULLUP.

Setelah itu baru menuliskan ini :

```
digitalRead(pin);
```

Pin : nomor pin arduino yang digunakan sebagai inputan.

Contoh: Pin 3 digunakan sebagai inputan pullup.

```
int baca;
pinMode(3,INPUT_PULLUP);
baca = digitalRead(3);
Serial.println(baca);
```

Hasil pembacaan pin 3 maka disimpan pada variabel baca.

2.13.3 Menulis Data Analog di Pin Output PWM

Untuk menggunakan analogWrite(), tidak perlu menggunakan pinMode () untuk mengatur pin sebagai output.

Cara menggunakanya sebagai berikut:

```
analogWrite(pin,value);
```

- Pin : nomor pin arduino yang digunakan sebagai outputan lihat table 1.1.
- Value : nilai pwm mulai dari 0-255.

Contoh: Pin 5 digunakan sebagai outputan pwm.

```
analogWrite(5,100);
```

2.13.4 Membaca Data Analog di Pin Input ADC (Analog to Digital Converter)

Untuk menggunakan analogRead(), tidak perlu menggunakan pinMode () untuk mengatur pin sebagai input.

Cara menggunakanya sebagai berikut:

```
analogRead(analogPin);
```

 analogPin: nomor pin arduino yang digunakan sebagai inputan analog (A0, A1, A2, A3, A4, A5).

Contoh : Membaca nilai analog pada analogPin A0 dan ditampilkan pada Serial.

```
int val = analogRead(A0);
Serial.println(val);
```

2.14 Time

2.14.1 millis()

Menghitung dengan satuan miliseconds sejak papan Arduino mulai menjalankan program hingga 50 hari setelah itu akan kembali ke nol begitu selanjutnya.

Contoh:

```
unsigned long time = millis();
Serial.println(time);
```

2.14.2 micros()

Menghitung dengan satuan microseconds sejak papan Arduino mulai menjalankan program hingga 70 menit setelah itu akan kembali ke nol begitu selanjutnya.

Contoh:

```
unsigned long time = micros();
Serial.println(time);
```

2.14.3 delay()

Jeda program untuk jumlah waktu (dalam milidetik). (Ada 1000 milidetik dalam satu detik.)

Contoh:

```
digitalWrite (ledPin, TINGGI); // set LED on
delay (1000); // menunggu untuk kedua
digitalWrite (ledPin, LOW); // set LED off
delay (1000); // menunggu untuk kedua
```

2.14.4 delayMicroseconds()

Jeda program untuk jumlah waktu (dalam mikrodetik). Ada seribu mikrodetik di milidetik, dan satu juta mikrodetik dalam detik.

Contoh:

```
digitalWrite (ledPin, TINGGI); // set LED on
delayMicroseconds(50); // menunggu
digitalWrite (ledPin, LOW); // set LED off
delayMicroseconds(50); // menunggu
```

2.15 External Interrupts

2.15.1 attachInterrupt()

Anda harus menggunakan digitalPinToInterrupt (pin) untuk menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interrupt tertentu.

Misalnya, jika Anda terhubung ke pin 3, menggunakan digitalPinToInterrupt (3) sebagai parameter pertama yang attachInterrupt.

Board	Digital Pins Usable For
	Interrupts
Uno, Nano, Mini, other 328-	2, 3
based	
Mega, Mega2560, MegaADK	2, 3, 18, 19, 20, 21
Micro, Leonardo, other 32u4-	0, 1, 2, 3, 7
based	
Zero	all digital pins, except 4
MKR1000 Rev.1	0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A1, A2
Due	all digital pins
101	all digital pins

Sintaknya adalah:

attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (pin),	(Disarankan)
ISR, mode);	
attachInterrupt (interrupt, ISR, mode);	(Tidak disarankan)
attachInterrupt (pin, ISR, mode);	(Hanya Arduino Due,
	Zero, MKR1000,101 saja)

Parameternya:

interupsi:	jumlah interrupt (int)	
pin:	nomor pin	(ArduinoZero, MKR1000 saja)
ISR:	ISR untuk panggilan ketika interupsi terjadi; fungsi ini harus ada parameter dan kembali apa-apa. Fungsi ini kadang-kadang disebut sebagai rutin layanan interupsi.	
modus:	Interrupt harus dipicu. Empat konstanta yang telah ditetapkan sebagai nilai-nilai yang valid: LOW untuk memicu interupsi setiap kali pin rendah, CHANGE memicu interupsi setiap kali pin perubahan nilai RISING untuk memicu ketika pin ganti dari rendah ke tinggi,	

FALLING ketika pin ganti dari tinggi ke rendah.	
The papan Arduino Due memungkinkan untuk:	(ArduinoZero, MKR1000 saja)
HIGH untuk memicu interupsi setiap kali pin yang tinggi.	

Contoh:

```
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 2;
volatile byte state = LOW;

void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
   pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
}

void loop() {
   digitalWrite(ledPin, state);
}

void blink() {
   state = !state;
}
```

2.15.2 detachInterrupt()

Mematikan interupsi yang diberikan.

Sintak:

```
detachInterrupt (interrupt)
detachInterrupt (digitalPinToInterrupt (pin));
detachInterrupt (pin)

(Arduino Karena,
Nol saja)
```

2.16 Interrupts

2.16.1 interrupts()

Mengaktifkan kembali interupsi (setelah dinonaktifkan oleh noInterrupts ()). Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang progam utama dan diaktifkan secara default. Beberapa fungsi tidak akan bekerja saat interupsi dinonaktifkan, dan komunikasi yang masuk dapat diabaikan.

Contoh:

```
void setup() {}
void loop() {
    noInterrupts();
    // critical, time-sensitive code here
    interrupts();
    // other code here
}
```

2.16.2 noInterrupts()

Menonaktifkan interupsi (Anda dapat mengaktifkan kembali mereka dengan interupsi ()). Interupsi Interupsi memungkinkan melakukan tugas-tugas penting tertentu di belakang progam utama dan diaktifkan secara default.

Contoh:

```
void setup() {}
void loop() {
    noInterrupts();
    // critical, time-sensitive code here
    interrupts();
    // other code here
}
```

2.17 Communication

2.17.1 Serial

Komunikasi serial merupakan komunikasi dua arah dri Transmiter dengan Receiver dan sebaliknya. Kita bisa melakukan komunikasi serial dengan memanfaatkan pin Rx dan Tx pada arduino maupun pada USB. Cara menggunakan serial sebagai berikut :

Contoh:

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    unsigned char a = a++;
    Serial.println(a);
}
```