

必須濱ノ業大学 远程教育学院

第16章 MCS-51的复习与提高



本讲的主要内容

72.40

- >授课主要内容
- > 硬件设计习题解答
- > 软件设计习题解答
- ▶关于MCS-51应用设计的几点建议

授课主要内容



- ➤MCS-51的硬件结构
- ➤MCS-51的指令系统
- >外扩存储器(程序存储器、数据存储器)
- ▶ 外扩I/O(8255、8155及TTL芯片)
- ➤外扩A/D、D/A
- ▶外扩键盘显示
- ▶功率接口

硬件结构



8051芯片提供的主要资源

微处理器 (CPU): 可进行字节及位数据处理

数据存储器 (RAM)

程序存储器(ROM/EPROM)

串行通讯

定时器/计数器

中断系统

特殊功能寄存器 (SFR)

 $I/O\square$ (P0 \square , PI \square , P2 \square , P3 \square)

硬件结构



管脚的分类 数据总线 地址总线 控制总线 时钟、电源、地

硬件结构



需要理解的控制管脚

ALE

RST

PSEN

EA


WR

RD


硬件结构: 时序



每2个时钟振荡周期作为1个状态周期,每个状态周期分为2个时相P1、P2,每6个状态周期作为1个机器周期。ALE的频率约为外部晶振频率的1/6。



硬件结构:存储器结构



硬件结构:存储器结构的特点



地址重叠性 程序存储器与数据存储器操作指令不同 位地址空间共有两个区域 片外数据存储器与I/O口统一编址

硬件结构: I/O口



PO口是三态双向口,作为数据和低8位地址的分时复用口,由ALE信号作为地址锁存。

P1口准双向口,供用户使用。

P2口准双向口,作为高8位地址使用。

P3口准双向口,即可作为一般I/O口使用, 也可作为第二功能口使用。



注意指令的书写规范

[标号]:操作码助记符 [第1操作数],[第2操作数];[注释]

Loop1: mov a, #0ffh; 累计器A赋值为ff

标号:表示该指令所在的符号地址,一般由字母和数字组成, 第一位为字母,其余位为字母、数字任选。

操作码助记符、第1操作数和 第2操作数:指令的核心部分。对于某些指令可能不存在完整的两个操作数。

注释:是由用户加入的文本,对汇编程序不起任何作用,只是方便阅读。

* 第1操作数又称目的操作数,第2操作数又称源操作数

** 51不区分大小写

*** 注意立即数的书写要求



寻址方式:

- 1. 寄存器寻址: mov a,#20h
- 2. 直接寻址: mov a,20h
- 3. 寄存器间接寻址: mov a,@r0
- 4. 立即寻址: mov a,#0ffh
- 5. 基址寄存器加变址寄存器间接寻址 movc a,@a+dptr



按功能分类:

数据传送类 算数操作类 逻辑运算类 控制转移类 位操作类



常用的指令

mov jbc jb jnb

movc mov a,@r0

movx rl

djnz

cjne

定时/计数器



有关的SFR TH0、TL0; TH1、TL1 TMOD TCON

定时/计数器

72.40

几种工作方式的区别 定时器的启动、定时时间到的判断 初值的计算 典型应用

串行通讯



有关的SFR SBUF、SCON、PCON

几种工作方式的区别 串行通讯波特率的制定 双机通讯的实现

中断系统



有关的SFR

IE, IP, TCON

中断源、中断优先级、中断允许控制 外中断触发方式的设定(电平触发、边沿触 发)

中断的响应及返回典型应用

MCS-51存储器扩展

7.4

分配地址的方法:线选法、译码法外扩程序存储器、数据存储器的实现熟悉2764、6264、74LS373/573的管脚功能

I/O口扩展



8255、8155的使用(基本输入输出) 简单I/O口扩展:

通过73HC377、74HC244等扩展

A/D、D/A转换



MCS-51外扩ADC0809 MCS-51外扩DAC0832

键盘显示接口



待显示字符、显示码 静态显示、动态显示的实现 独立键盘、矩阵式键盘的实现 键盘的消抖


软件设计实例



编制一个显示子程序

要求: 待显示量存放在R1中, 得到的显示 码存放在R2中。

数码管段与数据位关系,显示为低电平驱动(数码管为共阳极)



g	f	е	d	С	b	a	dp
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO

程序清单


```
Constant of the second
```

```
Push
      a
      dph
Push
Push
      dpl
Mov
     a,r1
Mov
     dptr,#tab
Movc a,@a+dptr
Mov
     r2,a
      dpl
Pop
      dph
Pop
Pop
      a
Ret
Tab:db
       81h,0f3h,49h,61h,33h,25h,05h,0f1h
    db 01h,21h,11h,07h,8dh,43h,0dh,1dh
```

硬件设计实例

设计包括程序存储器和数据存储器的51扩展 系统,其中要求程序存储器选用2片2764, 数据存储器选用2片6264。 绘出设计原理 图,并指出各芯片所在地址。

硬件电路原理图



2764地址: U2(0000h~1fffh) U3(2000h~3fffh)

6264地址: U4(0000h~1fffh) U5(2000h~3fffh)

地址虽然是重叠的,但是能够正常工作

关于学习MCS-51的几点建议

- ✓ 缺乏算术运算程序设计的训练(有现成的汇编 程序库,可实现乘方、对数等等复杂运算)
- ✓ 要加强单片机设计的系统观念
- ✓要认真学习必要的软、硬件设计抗干扰知识 (EMC设计、光电隔离技术、功率接口)
- ✓ 电路绘图软件PROTEL的学习
- ✓ 熟练使用仿真系统,充分利用仿真工具,及时 发现、解决调试中的软硬件问题

END



非常感谢各位同学在这段时间配合我完成这门课程的讲授!!

希望这门课程能对大家今后的学习、工作能有所帮助!

预祝各位同学考出满意的成绩!