

# 必須濱ノ業大学 远程教育学院

# 第8章 MCS-51的中断系统



# 课程主要内容:




关于中断的基本概念 MCS-51的中断系统 MCS-51的中断源、中断控制 中断的响应 中断系统的编程

# 中断系统

# 8.1 中断的概念

在执行程序的过程中,由于某种外界的原因,必须尽快终止当前的程序执行,而去执行相应的处理程序,待处理结束后,再回来继续执行被终止的程序。这个过程叫中断。







# 中断技术的优点:

- 提高CPU的效率
- 提高实时数据的处理时效
- 故障处理

# 中断源的概念

-中断源又可称之为中断申请源,指能够产生中断申请的事件。




# 中断优先级

-如同时发生多件事件,按照需响应事件的重要性选择事件处理,称之为中断优先级。

# 中断系统的功能:

- 中断优先权排队
- 实现中断嵌套
- 自动响应中断
- 实现中断返回



#### 8.2 8051 的中断系统

5个中断源,具有二个中断优先级,可实现二级中断服务程序的嵌套。每个中断源均可软件编程为高优先级或低优先级中断,允许或禁止向CPU请求中断。


有关的特殊功能寄存器(SFR)有:

- 中断允许寄存器IE
- 中断优先级控制寄存器IP
- 中断源寄存器(TCON、SCON中的有关位)

注:均可位寻址。

# 中断系统结构图





# 8.3 中断源

外部中断源 INTO、INT1:中断标志和触发方式控制位在TCON的低四位。

IEO (IE1) =1表示正在向CPU申请中断,响应后由硬件自动清零。

ITO (IT1) =0: 电平(低电平)触发;

ITO (IT1) =1: 边沿 (下跳沿) 触发。

ICON的字节地址为88H,位地址为88H~8FH

 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0

 TF1
 TR1
 TF0
 TR0
 IE1
 IT1
 IE0
 IT0

# 外部中断的触发方式

# 72.43

#### 电平触发方式(IT=0)

- 中断标志随外部电平状态变化而变化,适用于响应速度较高的外部中断申请,每个机器周期的S5P2采样INT引脚,决定相应IE的状态。

#### 边沿触发方式(IT=1)

- 中断标志IE由外部信号的下降沿触发(高、低电平保持时间大于1个机器周期),并保持直至中断得到响应,优点是中断事件不会被丢失。

注意: 电平触发时,在中断返回前应撤除中断源(即去掉引起中断的低电平),一般将其用于中断服务程序可清除该外部请求源的情况。

# 中断源

72.70

内部中断源

T0: TF0 定时器T0的溢出中断请求

T1: TF1定时器T1的溢出中断请求

串行口中断:发送中断TI和接收中断RI逻辑或后,做为内部的一个中断源。

注意:响应串行口中断后,CPU并不清零中断标志位,必须软件清零。(SCON的低两位。)

# 中断控制



# 中断使能控制IE(A8H)

- EA — ES ET1 EX1 ET0 EX0
- 实现两级管理
- -注意:复位时,各位均为0,禁止所有中断。

EA: 中断开放标志,"1"表示开放中断。

ES: 串行口中断允许位,"1"有效。

ET1、ETO:定时器中断允许位,"1"有效。

EX1、EXO:外部中断允许位,"1"有效。



# 中断优先级控制 IP(B8H)

- -- PS PT1 PX1 PT0 PX0
- 每一中断源可编程为高优先级或低优先级中断,以实现二级嵌套。

#### 是5个中断源的优先级控制位,"1"为高优先级。

PS: 串行通讯中断优先级控制位;

PT1: 计数/定时器T1中断优先级控制位;

PX1:外部中断1(INT1)优先级控制位;

PTO: 计数/定时器TO中断优先级控制位;

PXO:外部中断O(INTO)优先级控制位;

# 默认的优先次序为:INTO、C/TO、INT1、C/T1、串行口中断(依次从高到低)

# 8.4 中断的响应过程

每个机器周期都顺序检查每一个中断源,当查询到某个中断标志位为1时,如果不被下述条件所阻止,则将在下一个机器周期的S1期间,响应激活最高中断请求。

#### 阻止条件:

- 1) CPU正在处理相同或更高级的中断请求;
- 2)现在的机器周期不是执行指令的最后一个机器周期(两周期指令MOV R1, 20H)
- 3)正在执行的指令是RETI或对IE、IP的写操作指令。(执行这些指令后,至少再执行一条指令后才会响应中断)

# CPU响应中断时完成工作



置位相应的优先级状态触发器(该触发器指出CPU处理的中断优先级别)

执行一条硬件子程序调用(内部),使控制 转移到相应的中断入口地址;

PC的内容进栈; (断点地址)

被响应的中断服务程序的入口地址送PC

# 中断程序的返回




#### **RETI**

该指令为中断程序的最后一条指令,CPU 执行这一条指令时,将响应中断时的优先 级状态寄存器清零,然后从堆栈中弹出两 个字节送入程序计数器PC。

CPU执行完该指令后,将从原先的断点处继续执行被中断的程序。

# 注意

中断源	入口地址
外部中断0	0003H
定时器/计数器T0	000BH
外部中断1	0013H
定时器/计数器T1	001BH
串行口中断	0023H



外部中断0响应过程

# 讨论:外部中断的响应时间



- 从外部中断标志置位,到CPU查询到该标志,需要1个机器周期。
- 执行硬件子程序调用,转到相应的中断入口,需要**2**个机器周期。
- 如果发生受阻,最不利的情况是,RETI后面跟随一条乘除指令,则需要5个机器周期。

由此可见,在单一中断系统里,外部中断的响应时间约为3~8个机器周期。

# 8.5 中断系统的编程

开相应中断源的中断; (IE)

设定中断优先级; (IP)

若为外部中断,设定外部中断的触发方式(TCON)。

在相应的中断入口处写入中断程序。中断子程序的最后一条指令为RETI。

#### 例1:中断初始化

CLR IT1 ORL IP, #04H

SETB PX1 ANL TCON, #0FBH

SETB EX1 MOV IE, #84H

SETB EA

中断优先级控制 IP(B8H)

— — PS PT1 PX1 PT0 PX0


中断使能控制IE(A8H)

EA — ES ET1 EX1 ET0 EX0

**TCON** 

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0

例 2:外部中断的应用:8051单片机的P1口控制8个LED灯,要求8个灯加1移位点亮,当中断来时,灯全灭后全亮,中断返回后灯继续加1移位点亮。



72.40

ORG 0H

AJMP ST

**ORG 0003H** 

**AJMP EXTO** 

**ORG 0030H** 

ST: MOV SP, #70H

MOV TCON, #00H

MOV IP, #01H

**MOV IE, #81H** 

RES: MOV R1, #0FFH

MOV A, #0FFH

Loop: MOV P1, A

DEC A

LCALL Delay

**LCALL** Delay

DJNZ R1, Loop

SJMP RES

Delay:mov r6,#0ffh

mov r7,#0ffh

Delay1:Djnz r6,Delay1

Djnz r7,Delay1

**RET** 

#### 中断服务程序

```
EXTO: PUSH A
      PUSH
            PSW
      setb
            rs1
      MOV A, #00
      MOV P1, A
      ACALL
              Delay
      ACALL
              Delay
      CPL
            Α
      MOV P1, A
      ACALL
              Delay
      ACALL
              Delay
      POP
            PSW
      POP
             A
```

**RETI** 

# 多外部中断源系统设计

定时器作为外部中断源的使用(见定时/计数器一节)

中断和查询结合的方法 优先权编码器扩展外部中断(74LS148)

# 例3:中断和查询结合的多外部中断源的系统设计



#### 例程:

INT1: PUSH PSW
PUSH A
JNB P1.0,IR1
JNB P1.1,IR2
JNB P1.2,IR3
JNB P1.3,IR4
INTIR: POP A


POP PSW

**RETI** 

IR1: ACALL INTIR1

AJMP INTIR

IR2: ...



# 优先权编码器扩展外部中断




# 优先权编码器74LS148

input								output					
ΕI	0	1	2	3	4	5	6	7	С	В	Α	GS	EO
Н	X	X	X	X	X	X	X	X	Н	Н	Н	Ι	Н
L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	н
L	X	X	Χ	X	X	X	L	Н	L	L	Н	L	Н

10 11 12 13 1 2 3		0 1 2 3 4 5 6 7		I	A B C S	<u></u>	9 7 6	1
5	0	EI		E	)		1.5	5
		74LS	148					

# 优先权编码器扩展外部中断



# 运用外部扩展中断系统需注意的问题



中断程序的响应时间 中断申请信号的宽度 堆栈的深度问题


#### 提高: 中断子程序的调试

37.4

- ■在中断子程序的入口处设置断点
- ■全速执行主程序
- ■如发生中断,则程序会停在中断子程序入口处
- ■单步执行中断子程序,完成调试

# 提高: 规范的中断处理子程序流程图





#### 习题

1. 程序存储器的空间里,有5个单元是特殊的,这5个单元对应MCS-51单片机5个中断源的中断入口地址,请写出这些单元的地址以及对应的中断源。

答: 5种中断源的中断入口地址

中断源入口地址外部中断0 ()0003H定时器0 (T0)000BH外部中断1 ()0013H定时器1 (T1)001BH串行口 0023H

- 2. 下列说法错误的是:
  - (A) 各中断源发出的中断请求信号,都会标记在MCS-51系统中的IE寄存器中。
  - (B) 各中断源发出的中断请求信号,都会标记在MCS-51系统中的TMOD寄存器中。
  - (C) 各中断源发出的中断请求信号,都会标记在MCS-51系统中的IP寄存器中。
  - (D) 各中断源发出的中断请求信号,都会标记在MCS-51系统中的TCON与SCON寄存器中。

答: A, B, C

- 3. MCS-51单片机响应外部中断的典型时间是多少?在哪些情况下,CPU将推迟对外部中断请求的响应?
- 答:响应外部中断的典型时间是3-8个机器周期 当遇到下列三种情况之一时,CPU将推迟对外部中断请求的响应:
  - (1) CPU正在处理同级的或更高优先级的中断。
  - (2) 所查询的机器周期不是所当前正在执行指令的最后一个机器周期。
    - (3) 正在执行的指令是RETI或是访问IE或IP的指令。
- 4. 中断查询确认后,在下列各种8031单片机运行情况中,能立即进行响应的是:
  - (A)当前正在进行高优先级中断处理
  - (B) 当前正在执行RETI指令
  - (C) 当前指令是DIV指令,且正处于取指令的机器周期
  - (D) 当前指令是MOV A, R3

答: D

- 7.4
- 5. 8031单片机响应中断后,产生长调用指令LCALL,执行该指令的过程包括:首先把( )的内容压入堆栈,以进行断点保护,然后把长调用指令的16位地址送( ),使程序执行转向 ( )中的中断地址区。
- 答: PC, PC, 程序存储区
- 6. 在MCS-51中,需要外加电路实现中断撤除的是:
- (A) 定时中断
- (B) 脉冲方式的外部中断
- (C) 外部串行中断
- (D) 电平方式的外部中断
- 答: D
- 7. 下列说法正确的是:
- (A) 同一级别的中断请求按时间的先后顺序顺序响应。
- (B) 同一时间同一级别的多中断请求,将形成阻塞,系统无法响应。
- (C) 低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求,但是高优先级中断请求能中断低优先级中断请求。
- (D) 同级中断不能嵌套。
- 答: (A), (C), (D)
- 8. 中断服务子程序返回指令RETI和普通子程序返回指令RET有什么区别?
- 答:指令RETI与指令RET的差别是: RETI指令执行完毕,把响应中断时所置"1"的优先级状态触发器 清"0",而RET指令则没有这个动作,其它过程的都是相同的。





# **END**