# 第五章 输入输出及其接口

## 本章学习要求:

了解输入输出接口的基本结构,掌握计算机 与外设之间进行数据传送的3种基本输入输出方 法及对输入输出接口的要求。


# 5.1 为什么要用接口电路

#### 一、CPU与外设间的连接

#### • 接口概念

计算机通过外围设备同外部世界通信或交换数据称为"输入/输出"。

把外围设备同微型计算机连接起来实现数据传送的控制 电路称为"外设接口电路",简称"外设接口"。(介于主 机和外设之间的一种缓冲电路称为I/0接口电路)。 CPU 与外设的连接不能向 CPU同存储器的连接那样,直接挂在总线上,而必须通过输入/输出接口电路来连接,才能实现对外设的有效控制和管理。



# 二、为什么要用接口电路

原因: 存储器与外设的不同

	MEM	I/0设备
	品种有限	品种繁多
不	功能单一	功能多样
同	传送方式单一	传送规律不同
点	与CPU速度匹配	与CPU速度不匹配
<i>/</i> ///	易于控制	难于控制
结论	可与CPU直接连接	需经过I/0电路与CPU连接

#### 种类:

#### 接口电路种类很多:


- 总线控制器 (8288芯片)
- 时钟发生器(8284A芯片)
- 总线裁决器 (8289芯片)
- 通用接口电路(如8251、8255、8253、8237、8259、74LS244/245、74LS273、74LS374/373等)
- 专用接口(如电平转换接口、A/D和D/A转换器等) 接口芯片有两类:一是可编程芯片,二是简单芯片。

# 二、为什么要用接口电路

- 接口按功能分为两类
  - 使CPU正常工作所需要的辅助电路
  - 输入/输出接口
- 外部设备为什么一定要通过接口和主机相连?
  - ■时序上的原因
  - 外部设备功能多种多样的原因
  - 外部设备的信息既有数字式,又有模拟式的原因
  - 多个外设共享总线的原因
  - ■速度的原因

I/0接口电路作用:起隔离、锁存、记忆、变换作用


# 5.2 CPU和输入/输出设备之间的接口信息



接口电路的基本结构同它传送信息种类有关。接口与外设之间的信号可分为三类:

- 数据信息
- 2 状态信息
- 3 控制信息

# 5.2 CPU和输入/输出设备之间的信号




#### 数据信息

这是最基本的一种信息。它包括:

- 1. 数字量:通常为8位二进制数或ASCII代码。
- 2. 模拟量: 当计算机用于检测、数据采集或控制时,大量的现场信息是连续变化的物理量(如温度、压力、流量、位移、速度等),经传感器把非电流或电压,这些模拟量,计算机和电流或电压,这些模拟量,计算机不能直接接收和处理,必须经过A/D(模)转换,才能输入计算机,而计算机输出的数字量也必须经D/A(数/模)转换后才能去控制执行机构。
- 3. 开关量: 是一些"0"或"1"两个 状态的量,用一位"0"或"1"二进制数表示。一台字长为8位的微机一次 输入或输出可控制8个这类物理量。 数据是通过数据通道传送的。

# 5.2 CPU和输入/输出设备之间的信号




#### 状态信息

状态信息是反映外设当前所 处工作状态的信息,以作为CPU与 外设间可靠交换数据的条件。

当输入时,它告知CPU:有关输入设备的数据是否准备好(Ready=1?);输出时,它告知CPU:输出设备是否空闲(Busy=0?)。

CPU是通过接口电路来掌握输入输出设备的状态,以决定可否输入或输出数据。

# 5.2 CPU和输入/输出设备之间的信号




#### 控制信息

它用于控制外设的启动或停止。 接口电路根据传送不同信息的需要, 其基本结构安排有一些特点。

- 1. 三种信息(数据、状态、控制)的性质不同,应通过不同的端口分别传送。如数据输入/输出寄存器(缓冲器)、状态寄存器与命令控制寄存器各占一个端口,每个端口都有自己的端口地址,故能用不同的端口地址来区分不同性质的信息。
- 2. 在用输入输出指令来寻址外设 (实际寻址端口)的CPU中,外设的状态作为一种输入数据,而CPU的控制命 令,是作为一种输出数据,从而可通 过数据总线来分别传送。
- 3. 端口地址由CPU地址总线的低8 位地址信息来确定,CPU根据I/O指令提供的端口地址来寻址端口,然后 同外设交换信息。


## 5.3 接口部件的I/0端口



每个接口部件都 包含一组寄存器, CPU 和外设进行数据传输 时各类信息在接口中 进入不同的寄存器, 一般称这些寄存器为 I/0端口,每个端口有 一个端口地址,8086 可寻址外设的端口地 址为64K。

有了端口地址,CPU 对外设的输入/输出操 作归结为对接口芯片 各端口的读/写操作。

## 5.3 接口部件的I/0端口




不管是输入还是 输出,所用到的地址 总是对端口而言的, 而不是对接口部件而

#### 选择接口时应注意:


为什么单独的三态门只能做输入接口,而不能做输出接口,单独的锁存器的作用正好与其相反?

输入端口必须采用具有三态门控制的芯片:输入数据时,因简单外设输入数据的保持时间相对于CPU的接收速度来说较长,故输入数据时通常不用加锁存器来锁存,而直接使用三态缓冲器与CPU数据总线相连,起隔离作用,可避免总线竞争。如74LS244等。


输出端口必须使用锁存器: 输出数据时,一般都需要锁存器将要输出的数据保持一段时间,其长短和外设的动作相适应。锁存时,在锁存器允许端CE(为无效电平)时,数据总线上的新数据不能进入锁存器。只有当确知外设已经取走CPU上次送入的数据,方能在CE=0电平时将新数据再送入锁存器保留。如: 74LS373/74LS374(带三态门),74LS273等。



图a 利用三态门作为 8 个按钮的输入接口



图b 开关及数码管的接口电路



图b 开关及数码管的接口电路

# 5.4 CPU和外设之间的数据传送方式

CPU与外设之间的数据传送方式,概括起来有如下三种:

- \* 程序传送方式
- ❖ 程序中断方式
- ❖ DMA方式



#### 5.4.1 程序传送方式

程序传送方式是指CPU与外设间的数据交换 在程序控制(即IN或OUT指令控制)下进行。

又分为: 无条件传送方式 条件传送方式。






## 一、无条件传送方式

无条件传送(又称同步传送)是一种不需要查询 外设的状态而可直接进行传送信息的一种传送方式。

这种传送方式只对固定的外设(如开关、继电器、 七段显示器、机械式传感器等简单外设)在固定时间 用IN 或OUT 指令来进行信息的输入或输出,其实质 是用程序来定时同步传送数据。对少量数据传送来说, 是最省时间的一种传送方法,适用于各类巡回检测和 过程控制。





## 二、条件传送方式


条件传送也称为查询方式传送。用条件传送方式时,CPU通过执行程序不断读取并测试外设的状态,如果外设处于准备好状态(对输入设备)或空闲状态(输出设备)则CPU执行输入(IN指令)或输出(OUT指令)指令与外设交换信息。

可见,对于条件传送,一个数据的传送过程由3个环节组成:即

- CPU从接口中读取状态字。
- ② CPU检测状态字的对应位是否满足"就绪"条件, 如不满足转❶
  - 3 如表明外设已处于"就绪"状态,则传送数据。



## 1. 查询方式输入




#### 1. 查询方式输入


# 查询输入方式的程序流程图

这种查询输入方式的程序流程图如图右所示。 读入的数据是8位,而读入的状态信息往往是一 位的, 所以, 不同的外没其状态信息可以使用同一个 端口,但只要使用不同的位航行。如下图所示

数据(Data)端口(8位) (输入)

(婚入)





查询输入部分的程序:

IN AL , STATUS\_PORT;读状态端口的信息

TEST AL , 80H ;没"准备航绪"(READY)信息在D7位

"READY"(1付)

:未"准备新绪",则循环再查 JE. POLL


- AL , DATA\_PORT :已"准备航绪"(READY=1),则读入数据。

这种CPU与外设的状态信息的交换方式,称为应答式,状态信息称为

"联络"(hand --shake)信息。



#### 2. 查询方式输出






#### 2. 查询方式输出


输出的数据的内存单元的符号地址。

查询输出方式的程序流程图






#### 3. 查询方式应用举例




8个输入模拟量,经过多路开关— 它由端口4输出的3位二进制码(D2、D1、D0)控制(000—相应于UA0输入、...、111—相应于UA7输入),每次送出一个模拟量至A/D转换器;同时A/D

### 3. 查询方式应用举例



转换器由端口4输出的D4位控制启动和停止。A/D转换器的READY 信号由端口2的D0输至CPU数据总线;经A/D转换后的数据由端口3输入至数据总线。

## 查询式数据采集系统




#### 采集过程要求:

- (1) 初始化。
- (2) 先停止A/D转换。
- (3) 启动A / D转换, 查输入状态信息READY。
- (4) 当输入数据已转换完(READY=1,即准备就绪),则经由端口3输入至CPU的累加器A中,并转送内存。
  - (5) 设置下一个内存单元与下一个输入通道,循环 8次。



#### 查询式数据采集系统



START: MOV DL, 0F8H

MOV DI, DSTOR

AGATN: MOV AL, DL

AND AL, OEFH

OUT 04H, AL

CALL DELAY

MOV AL, DL

: 设置启动A / D转换的信号,

: 且低 3 位选通多路开关通道


; 设置输入数据的内存单元地址指针

· 使 D 4 = 0


· 停止A / D转换

: 等待停止A / D转换操作的完成





#### 查询式数据采集系统



IN AL, 03H; 若已准备就绪,则经端口3将采样数据输入至AL

STOSB: 输入数据转送内存单元

INC DL: 输入模拟量通道增 1

JNE AGAIN: 8 个模拟量未输入完则循环







[例2]利用具有三态输出的锁存器(74LS374)作为输出接口,接口地址为00F8H,若前图a输入接口的bit3、bit4和bit7同时为1时,将DATA为首地址的10个内存数据连续由输出接口输出;若不满足条件则等待,试编程序。

注:输入接口用前面的图a,其接口地址为87F7H。根据此例要求,即主要是查询接口地址为87F7H的输入接口的状态,确定是否输出10个数据根据给定的接口地址,其输出接口硬件连接图

如下所示



利用三态门作为8个按钮的输入接口



利用带有三态门输出的锁存器 作为输出接口

#### 程序段如下:

```
TDATAP: MOV DX, SEG DATA
        MOV DS, DX
        MOV SI, OFFSET DATA
        MOV CX, 10
 L1:
        MOV DX, 87F7H
        IN AL, DX
        AND AL, 98H
                        ; 判断是否同时为1
        CMP AL, 98H
        JNE L1
        MOV DX, 00F8H
                            D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0
  L2: MOV AL, [SI]
                              0 0 1 1 0 0 0
        OUT DX, AL
                                    98H
        INC SI
        L00P L2
        HLT
```

### 4. 系统与多个外设连接时的数据传送

当系统与多个外设连接并利用<u>查询方式</u>进行 数据的输入/输出时,可以有两种方法:

(1) 利用轮流查询的方式来检测接口的状态位。

这种查询方式,可以通过程序的<u>优先级</u>来决定设备的<u>优先级</u>。根据这样的思想,可根据各外设的轻重缓急,给外设安排一个优先级链。

### 4. 系统与多个外设连接时的数据传送

(2) 利用循环查询的方式来检测接口的状态位。

这种查询方式使几个外设处于完全等同的地位,即没有优先级。

例如: 见教材P<sub>187</sub>程序所示

### 5.4.2 中断传送方式

#### 1. 为何要采用中断方式

可使CPU与外设并行工作,消除等待时间,提高CPU的工作效率和提高系统中多台外设的工作效率。

#### 2. 中断的工作原理

对于中断传输过程,为了具有实时性能,一般采用外部中断。

有两个引脚: NMI: 非屏蔽中断

INTR: 可屏蔽中断






## 中断响应过程 (INTR)

CS: IP
IN AL, PORT
中断服务
OUT PORT, AL
IRET (SP+6)

- ➤ 由INTA连续送两个负脉冲,从数据总线上读取中断向量码
- ➤ 保护断点: 将PSW入栈 清除IF、TF标志 将CS、IP入栈
- ▶ 保护现场: 用一系列PUSH命令将中断服务程序中用到的一些寄存器值保护起来。







中断方式输入的接口电路

### 3. 中断优先级问题的解决

微型计算机系统中对中断优先级采用以下 三种方法来解决:即

- 软件查询方式 P<sub>164</sub>图6-10和程序
- 简单硬件方式——菊花链法
- 专用硬件方式——<u>中断控制器</u>

# 5.4.3 DMA传送方式(即直接存储器传输方式)

### 1. DMA传送的提出

利用中断传送方式,虽可提高CPU的工作效率,但对于高速外设以及成组交换数据的场合,显得太慢,不能满足要求。原因:

- 仍需CPU通过程序来实现数据传送,并在处理中断时,还要"保护断点、标志"、"保护现场"和"恢复现场"。
- 是按字或字节来进行传输的。

为了解决这个问题,实现按数据块传输,就需要改变传输方式,这就是直接存储器传输方式,即DMA方式。




## 5.4.3 DMA传送方式(即直接存储器传输方式)

## 2. DMA传送的含义

DMA (Direct Memory Access)方式或称为数据通道方式是一种由专门的硬件电路执行 I/O 交换的传送方式,它使外设接口可直接与内存进行高速的数据传送,而不必经过CPU,这样就不必进行保护现场之类的额外操作,可实现对存储器的直接存取。这种专门的硬件电路就是DMA控制器,简称为DMAC。

—: 执行程序指令的数据传送路径


·······: DMA方式的数据传送路径



图为两种不同的传送路径

## 3. 几种不同形式的DMA传送

在DMAC的控制下,可实现如下三种形式的高速数据传送。



**DMA** 送 理

### 4. DMA控制器的工作特点

- ❖ 是一个接口电路,因为它也有I/0端口地址。
- ❖ 能够控制系统总线,可以提供一系列控制信号,像CPU一样操纵外设和存储器之间的数据传输,所以DMA控制器又不同于一般的接口电路。
- ❖ DMA控制器控制的数据传输不同于其它方式的传输;它在传输数据时不用指令,而是通过硬件逻辑电路用固定的顺序发地址和用读/写信号来实现高速数据传输,CPU完全不参与,数据也不经过CPU,而是直接在外设和内存之间传输。



## 总结:

## 1. 三种基本输入输出方式

即程序直接控制方式、程序中断控制方式和存储器直接存取(DMA)方式。它们传送信息的速度依次越来越快,其传送效率也越来越高,但其实现和管理的复杂性也越来越高。

程序直接控制和中断控制传送方式下的信息传送 是通过IN和OUT指令实现的,

DMA方式则在存储器与外设之间架起直接访问的通路,因此与CPU的IN、OUT指令无关,其存储速度是芯片的速度。



## 2. 系统与接口部件之间的通信联络

在查询方式下,是通过程序来检测接口中状态寄存器中的"准备好"(READY)位,来确定当前是否可以进行数据传输;

在中断方式下,当接口中已经有数据要送往CPU或准备 好接收数据时,接口会向CPU发一个外部中断请求,CPU在得 到中断请求后,如果响应中断,便通过运行中断处理程序来 实现输入/输出;

在DMA方式下,外设要求传输数据时,接口会向DMA控制器发请求信号,DMA控制器转而往CPU发送一个总线请求信号,以得到总线的控制权,如果得到DMA允许,那么,就可以在没有CPU参与的情况下实现DMA传输。