RESUMEN 1ER PARCIAL REDES

⊙ Type	RESUMEN
22 Author	Juan Pablo Frascino


INTRODUCCION A REDES

Las telecomunicaciones han existido practicamente desde el principio de la humanidad(señales de humo, ruido de tambores, cartas), pero en los ultimos siglos ha habido un gran avance en este campo, repasemos algunos de los hitos mas importantes.

- 1. 1830 nace el TELEGRAFO
- 2. 1876 graham bell crea el TELEFONO
- 3. 1895 marconi inventa la radio
- 4. 1940 se crea el RADAR
- 5. 1957 primer satelite artificial
- 6. 1970s telefonos inalambricos, modems, banda ancha
- 7. 1980 pcs
- 8. 2000 smartphones

Pero y en las redes?

Los primeros conceptos de redes informaticas que se popularizan son en los años 70s con los equipos MAINFRAME, von neumann propone un diseño como el siguiente



Aqui se permite interactuar con el mainframe a cierta distancia al poner a los operadores a trabajar con una T(terminal boba, no tiene computo solo muestra) que van conectadas a un FEP(frotend de procesamiento), este FEP se encarga de mandar los datos del mainframe a las terminales bobas(y viceversa) y del mainframe a los modems(y viceversa) para conectarse a una red.

Luego en los 80 con el boom de las PCs nacen los protocolos de comunicaciones y con ellos las redes tanto LAN(Local Area Network) como WAN(Wide Area Network).

Al principio, para poder realizar una comunicacion era necesario que los dispositivos que se quisieran conectar fueran de la misma marca. Esto con el tiempo fue cambiando a medida que se fueron estandarizando las comunicaciones. Por lo que llego un momento que habia una gran variedad de servivios de comunicaciones para todos los gustos. Con el objetivo de captar mas clientes las empresa comenzaron las CONVERGENCIAS:

- CONVERGENCIA COMERCIAL: Poder acceder a varios productos por un mismo precio
- CONVERGENCIA DE SERVICIOS: Un solo proveedor ofrece varuis productos que pueden ser accedidos desde distintas terminales
- CONVERGENCIA DE PRODUCTOS: Uso de equipos para multiples aplicaciones y diferentes formas de acceso.
- CONVERGENCIA DE RED: Pasar de una red a otra sin que el usuario perciba el cambio

La convergencia permite al usuario multiples puntos favorables como una sola red integrada de comunicaciones y una calidad consistente independientemente de su ubicacion geografica y del equipo terminal que este utilizando.

RED INTERNET

Se puede definir como una red internacional formada por un conjunto de varias redes independientes interconectadas por protocolos estandares que permiten la conexion. Los elementos que forman la red son:

Equipos terminales o hosts

- Routers o Gateways
- Redes

Hay muchas organizaciones relacionadas con el internet como:

- ICANN: Se encargan de la asignacion de nombres y direcciones IP
- ISOC: Aseguran el desarrollo de la red
- IETF: Implementen aspectos tecnicos como protocolos, especificaciones y tecnologías
- IAB: Supervisa la arquitectura de la red
- IESG: Rectifica o corrige los trabajos implementados o presentados por la IETF
- IRTF: Realiza tareas de investigación y decisiones orientadas a largo plazo
- IRSG: Actua como consultor en la tareas de la IRTF
- RFC: Todos los documentos producidos y vinculados con el internet se denominan RFC y son editados por este grupo.

Luego a parte de estas organizaciones existen organismos que se encargan de la ESTANDARIZACION de las redes y comunicaciones, tales como:

- UIT: Coordina los servicios y redes mundiales de telecomunicacion
- ISO: Produce normas y estandares internacionales
- ISOC
- IEEE: Como la iso pero en el mundo de la tecnologia especialmente.

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Tienen como objetivo transmitir la información generada por el hombre entre dos puntos geográficos distantes. La informacion debe codificarse en señales que puedan propagarse por los medios de comunicacion.


En resumen, un sistema de comunicaciones está compuesto por los elementos siguientes:

Una fuente y un sumidero o colector.

I Un transductor en la fuente y otro en el sumidero.

Un medio o un canal de comunicaciones

En el circuito informatico (una comunicación digital) se veria asi:



SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

La electricidad y el magntenismo son las BASES de estas señales. Gracias al desarrollo de las teoria de campos se llego a 5 formulas fundamentales para explicar el fenomeno de las señales, estas son llamadas las ECUACIONES DE MAXWELL.

Algunos conceptos claves antes de avanzar:

- *ONDAS ELECTROMAGNETICAS: son 2 ondas compuestas por 2 campos(uno electrico y otro magnetico) mutuamente perpendiculares y que se desplazan a la velocidad de la luz.
- *LONGITUD DE ONDA: distancia que recorre una onda en un periodo
- *VELOCIDAD DE LA LUZ: Es constante
- *ESPECTRO ELECTROMAGNETICO: Cuanto mas pequeñas la olngitud de onda mayot es su frecuencia y por lo tanto su energia, de la longitud de la luz visible para abajo (menor longitud) radiacion ionizante (peligrosa para el adn) y para arrriba (mayor longitud) es no ionizante (no peligrosa usada para telecomunicaciones).


Ahora si.

SEÑAL ANALOGICA: Son las que pueden ser representadas por funciones que toman un numero infinito de valores en cualquier intervalo de la variable

analizada. La forma de la onda determina la informacion.





SEÑAL DIGITAL: Son las que pueden ser representadas por funciones que toman un numero finito de valores en cualquier intervalo de la variable considerada. La informacion es determinada en la codificacion de la onda.



Las señales analogicas se pueden transmitir por medios digitales, y viceversa, pero para ese caso debe ser transformada por un codec(de analogica a digitaal) o un modem(digital a analogica) en el envio y en la recepcion.

EJ:






CARACTERISTICAS DE LA TRANSMISION DE SEÑALES


Estas sufren de 4 tipos de fenomenos que deforman la informacion al llegar al colector:

- ATENUACION(Redes analogicas): esta aumetna proporcionalmente a la distancia
- DISTORSION(Redes digitales)
- RUIDO: puede ser endogeno (de adentro) o exogeno (de afuera), son pertubacions o interferencias no deseadas
- DELAY: Retardos en la transmision

Tambien pueden ocurrir errores como que la Tasa de informacion sea mas grande que la Capacidad del canal o que el Ancho de Banda sea insuficiente

Para evitar la atenuacion podemos utilizar un AMPLIFICADOR:





^{*}problema ampli aumenta y agrega ruido

Para evitar la distorsion podemos utilizar REPETIDORES REGENERATIVOS

Ventajas de la Transmisión Digital frente a la Analógica

Ventajas:


- 1) El alcance de un canal digital es teóricamente infinito
- 2) La calidad puede ajustarse o graduarse
- 3) Se pueden utilizar las computadoras en los canales digitales
- 4) La tecnología digital es más sencilla (electrónica más económica)
- 5) Se pueden integrar diferentes servicios (mezclar señales) Desventajas:
- 1) Es difícil la transmisión digital por el sincronismo
- 2) Para la voz humana se necesita utilizar conversores analógicos-digital

Las señales inteligentes puden tomar una variedad infinita de formas, es por eso que para estudiar sus características utilizamos dos tipos de señales

^{*}problema repi costo y genera delay

tipicas/genericas.

Para las señales analogicas utilizamos la SEÑAL ARMONICA SIMPLE



Aqui juegan 3 componentes importantes:

Ciclo: Se le refiere ciclo a una repetición completa de la forma de la onda, un ciclo inicia en

un punto de la función y termina cuando esta misma haya completado una oscilación

completa y ha vuelto al punto inicial. En el caso de la función sinodal se cumple cuando la

función se ha recorrido por completo y vuelve a su Angulo inicial φ.

Periodo: El periodo es el tiempo que tarda la función en completar un ciclo completo. Es el

intervalo de tiempo que se cumple hasta que dos valores de una función se repiten. El

periodo se encuentra relacionado matemáticamente con la velocidad angular ya que por

ejemplo en el caso de la función sinodal se cumple que T= $2\pi/\omega$


Frecuencia: La frecuencia es el número de ciclos que la función completa en una unidad de

tiempo. Por lo general se mide en hercios(Hz), donde 1 Hz es un ciclo por segundo. La

frecuencia se encuentra relacionado con el periodo ya que son inversamente proporcionales

el uno del otro. Por lo que en el caso de la función sinodal se cumple que f=1/T

Y para las señales digitales es la SEÑAL DE ONDA CUADRADA:



En esta función digital, los conceptos de amplitud, frecuencia y período tienen el mismo significado que en la función senoidal armónica simple. Sin embargo, en este caso la frecuencia también se denomina frecuencia de repetición de pulsos (FRP), y es igual a:

$$FRP = \frac{1}{T} (PPS)$$

En el estudio de las señales digitales aparece un parámetro, muy importante, denominado ancho de pulso τ (Tao)

TRES CARACTERISTICAS MAS DE LAS SEÑALES:

Valor eficaz de una señal senoidal: el valor que debería tener una señal continua que ocasionase el mismo efecto sobre la carga que la señal alterna

$$Y_e = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2} dt$$

El valor medio: es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo. Se define como valor medio de la función f(t): Ym = $\int f(t) dt$

Factor de forma: la relación entre el valor eficaz y el valor medio. FF = Ye/Ym

Da idea de la forma de onda, para una onda cuadrada el FF=1, para una onda senoidal el FF=1,11

SERIE DE FOURIER

La serie de fourier nos permite reducir cualquier señal compleja a una sumatoria de senos y cosenos. Para que sea posible se deben cumplir estas 3 condiciones necesarias y suficientes para una funcion f(t):

- 1. f(t) debe ser periodica, de periodo T
- 2. f(t) debe ser definida y univalente en un intervalo
- 3. f(t) y su derivada deben ser continuas

Toda funcion que cumpla puede ser representada por una serie de la forma:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)$$

*Forma trigonometrica(donde la w la velocidad angular es 2pi/T)

Los coeficientes se calculan de la siguiente manera:

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) dt$$


$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \cos(n\omega t) dt ; \text{ para } n = 1, 2, 3, ..., n, ...$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} f(t) \operatorname{sen}(n\omega t) dt$$
; para n = 1, 2, 3, ..., n, ...


Entonce cualquier señal puede ser transformada en una sumatoria de sus armonicas, el n representa el numero de armonicas.

*En el caso de la señal de onda cuadrada existe un fenomeno llamado fenomeno de Gibbs que genera un pico de tension justo antes de cambiar la polaridad de la señal(pasar de cero a uno)

Tambien existe la Serie de fourier compleja, que nos grafica la amplitud en el dominio de la frecuencia. nos permite ver la representacion dela señ{ales armonicas:



CORRECION: LA CANTIDAD DE ARMONICAS T/tao



ANCHO DE BANDA: es la inversa del tao = 1/t, tambien es el primer valor para que el Cn se anula

VELOCIDAD DE MODULACION: Es el numero de cambios por segundo que puede hacer una señal que transporta datos. Se mide en baudios. Vm = numero de cambios/tiempo. Tambien pude ser 1/t por lo que t=1/vm

VELOCIDAD DE TRANSMISION: Cantidad de digitos binarios transmitidos en una unidad de tiempo(independientemente de que lleven info o no). Se mide bps(bits por segundo) y se calcula asi: Vt=(1/t)*log2 n. donde n es la cantidad de niveles del sistema(2 elevado a la cantidad de bits que se transmiten a la vez) Tambien pude ser Vm*cantidad de bits por ciclo.

*El logaritmo se agrega porque existe la transmision multinivel, 2 elevado a la cantidad de bits que se transmiten a la vez nos de la cantidad de niveles, esto nos permite mandar mas bits por segundo

*1 caracter suelen ser 8 bits

TASA DE ERRORES:

La tasa de errores se relaciona con la cantidad de bits transmitidos de manera errónea en una sesión de transmisión de datos. está referida siempre a la recepción en forma digital de los

datos en el sumidero. Se expresa como bit error rate

BER=Cantidad de bits con errores/cantidad de bits transmitidos

RENDIMIENTO=numero de bits con datos/numero de bits totales.

Digamos que tenemos una transmision sincronica, estas tienen bits de arranca, de paridad y de parada, estos son bits extras a los bits de datos que hacen que baje el rendimiento de nuestra transmision.

ESPECTRO ELECTROMAGNETICO-CALCULO DE ENLACE

Como vimos, las señales suelen perder potencia al ser transmitidas debido a atenuaciones y/o perdidas, es por eso que deben ser amplificadas para que llego con valores que permitan la decodificacion al receptor.

La potencia de la señal útil debe mantenerse:

En valores altos y adecuados en relación con el nivel del ruido

Lo suficientemente bajos como para que la señal no sufra distorsiones que la tornen inutilizable

Ganancia amplificador: G = Psalida / Pentrada; Ps > Pe

Pérdidas: Perd = Psalida / Pentrada; Ps < Pe

Un amplificador es todo dispositivo que magnifica la amplitud de un fenómeno.

Ganancia amplificador: Es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada
G = Ps / Pe; Ps > Pe

A medida que la señal se va propagando ya sea por un medio conductor o dioelectrico, esta se va atenuando, los medios se comportan como atenuadores y generan perdidas. Pérdida es la relación entre la potencia de

salida y la potencia deentrada

Pérdidas: Perd = Ps / Pe; Ps < Pe

La unidad que utilizaremos para medir las perdidas y ganancias es el Decibel:

G(dB) = 10 log10 (Ps / Pe), la perdida es lo mismo pero como Ps < Pe el resultado es negativo.

Nostros utilizaremos dBm, unidad de nivel absoluto que mide la potencia con respecto a un 1 watt:

Calculo de mw a dBm


$$dBm = 10 \log \frac{P_{_{S}}\left[mW\right]}{1 \; mW}$$

Calculo de dBm a mw

Tambien existen unidades como dBU y dBmV que utilizan 0,775 V y 1 mV con respecto a la Ps.(y por 20 en vez de por 10)

*Bajar 3 db una señal es como reducirla a la mitad, subir 3 db una señal es como aumentarla al doble.

CALCULO DE ENLACE



SRx: es la sensibilidad del receptor, osea es la potencia minima que necesita el receptor para poder entender el mensaje, es por eso que la suma de todas las ganancias o perdidas debe ser mayor o igual a este.

FD: Factor de diseño, es un numero que se le resta para dejar un margen de error en la atenuacion de la señal, para que baje del umbral de la SRx por atenuaciones no calculables.

PTx: es la potencia del transmisor

Basicamente las ganancias se suman(ptx, amps) y las perdidas se restan(atenuaciones, fd)

Concepto de Longitud de Onda (λ):

Se denomina longitud de onda a la distancia en que la onda recorre un tiempo igual a un período.

$$\lambda = \mathbf{V} \ \mathbf{T}$$
 Donde: $\lambda = \mathrm{longitud} \ \mathrm{de} \ \mathrm{onda}.$ $v = \mathrm{velocidad} \ \mathrm{de} \ \mathrm{propagaci\'on}.$ $T = \mathrm{per\'iodo} \ \mathrm{de} \ \mathrm{la} \ \mathrm{se\~nal}.$ Reordenando, esta expresi\'on podrá escribirse como sigue: $v = \frac{\lambda}{T}$

Un tipo de comunicaciones se denomina comúnmente punto a punto cuando se establece un vínculo entre dos equipos geográficamente distantes; o punto a multipunto, cuando desde un equipo se efectúan comunicaciones hacia varios puntos.

BANDAS DE FRECUENCIA:

Nº Banda	Interv En Hertz o	The state of the s	Longit de onda		Sigla	Nombre de la banda	Sigla	
1	0 a 30	Hz	10.000	Km			Hz = Hertz	
2	30 a 300	HZ	1.000	Km	ELF	Frecuencias extremadamente bajas	110132	
3	0,3 a 3	kHz	100	Km	VF	Frecuencias de voz	$kH = 10^3 Hertz$	
4	3 a 30	kHz	10	Km	VLF	Frecuencias muy bajas		
5	30 a 300	kHz	1	Km	LF	Frecuencias bajas	kH = kilohertz	
6	0,3 a 3	Mhz	100	М	MF	Frecuencias medias	MH = 10 ⁶ Hertz	
7	3 a 30	MHZ	10	M	HF	Frecuencias altas	MH = megahertz	
8	30 a 300	Mhz	1	M	VHF	Frecuencias muy altas		
9	0,3 a 3	Ghz	100	cm	UHF	Frecuencias ultra altas	GH = 10 ⁹ Hertz	
10	3 a 30	Ghz	10	cm	SHF	Frecuencias súper altas	GH = gigahertz	
11	30 a 300	Ghz	1	cm	EHF	Frecuencias extremadamente altas		
12	0,3 a 3	THZ	100	Mm		Luz infrarroja	TU - 4012 U	
13	3 a 30	Thz	10	Mm		Luz infrarroja	TH = 10 ¹² Hertz	
14	30 a 300	Thz	1	Mm		Luz infrarroja	TH = terahertz	
15	0,3 a 3	Phz	100	μm		Luz visible	mu . a15	
16	3 a 30	Phz	10	μm		Luz ultravioleta	PH = 10 ¹⁵ Hertz PH = petahertz	
17	30 a 300	Phz	1	цm		Rayos x		
18	0,3 a 3	Ehz	100	Pm		Rayos gamma	FU = 40 ¹⁸ U==t=	
19	3 a 30	Ehz	10	Pm		Rayos cósmicos	EH = 10 ¹⁸ Hertz	
20	30 a 300	Ehz	1	Pm		Rayos cósmicos EH = exah		

Bandas según usos más frecuentes	Algunas Aplicaciones	Longitud de Onda metros	Frecuencia Hertz
Muy Baja Frecuencia	Audio - Medicina - Ultrasonidos	>10 km	<30 kHz
Onda larga	Comunicaciones submarinas	<10 km	>30 kHz
Onda Media	Radio AM	<650 m	>650 kHz
Onda Corta	Radio Onda Corta	<180 m	>1.7 Mhz
Muy Alta Frecuencia	Radio FM	<10 m	>30 Mhz
Ultra Alta Frecuencia	Radar - Televisión	<1 m	>300 Mhz
Microondas	Radar	<30 cm	>1.0 GHZ
Infrarrojo Cercano	Telefonía Celular - Microondas - Satélites	< 1 mm	>300 Ghz
Infrarrojo	Visores Nocturnos	<2.5 μm	>120 Thz
Luz Visible	Visión del ser humano	<780 nm	>384 Thz
Ultravioleta	Ciencias Forenses - Control de plagas	<200 nm	>1.5 Phz
Rayos X	Medicina	<10 nm	>30.0 Phz
Rayos Gamma	Energía Nuclear	<10 pm	>30.0 Ehz

		and a	100000000000000000000000000000000000000
BANDA	USO COMERCIAI :	Longitud andA	FRECUENCIA
MUY BAJA FRECUENCIA	AUDIO-MESICION - Ultrasonidos.	Mayor a to Km	Menor que 30 KHZ
Onda Larga	comunicaciones submacinas	Menor que 40 Km	MAYOR que 30 XHZ
Onda MEDIA	RADIO AM	180m - 650m	650KHZ - 1,7 MHZ
Onda CORTA	BADIO ONDA COETA	10m - 180m	4,7 MHZ - 30 MHZ
MUY AITA FRECUENCIA	RADIO FM	1m-10m	30 MHz - 300 MHz
Ultra AITA Freevencie	RADAR-TELEVISIÓN	30cm-1m	300 MHZ- 1,06HZ
Miceondas	RADAR	1mm - 30cm	4,0GH2 - 300 GHZ
INFLARROSO CERCANO	Telerara ceular- Microadas. Sarélito	menoe a 1 mm	300 GHZ - 180 THZ
INFRARROJO	VISORES NOCTUROS	menor A 2,5 Um	120 THZ - 384 TH

SEÑALES BANDA BASE

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS TRANSMISIONES EN BANDA BASE:


Son aquellas señales que una vez generadas desde su fuente de informacion, no sufren ningun proceso de modulacion o tratamiento en su salida. Estas señales se pueden codificar de distintas formas, de alli el nacimiento de los denominados codigos en banda base o codigos de linea.

- Los equipos utilizadas para realizar estas transmisiones son de bajo costo y nos permiten extender el alcance de las interfaces digitales
- La utilizacion de codigos de linea nos permite solucionar los siguientes 3 problemas inherenets de las señales banda base
 - 1. Eliminar o disminuir la componente continua "a_o"
 - 2. Mantener un sincronismo desde el transmisor hacia el receptor
 - 3. Permitir detectar la presencia de la señal en la linea(digamos que viene un fila de ceros seguida, no sabemos si estan transmitiendo muchos ceros o se corto la transmision)


A las señales banda base las podemos clasificar por 2 atributos importantes:

POLARIDAD:


Unipolar: V+ es 1, 0 es cero



• Polar: V+ es 1, V- es 0




• Bipolar(AMI): 0 es cero, y 1 va intercalando entre V+ y V-




• ANCHO DE PULSO:

 NRZ(No retorno a cero): La señal se mantiene en el nivel que estaba si se repite el bit y cambia unicamente si tiene que pasar un bit distinto



 RZ(Retorno a cero): La señal siempre vuelve a cero lueo de transmitir un dato, si ya estaba en cero queda en cero, y si estaba en 1 vuelve a cero exactamente a la mitad del pulso



CODIGOS USADOS PARA SEÑALES BANDA BASE

CODIGO DIFERENCIAL:


En lugar de codificar los datos como cambios entre niveles de señal altos y bajos (como en la codificación binaria tradicional), se codifican como transiciones entre estados

- Un "1" se representa por un cambio en el nivel de la señal.
- Un "0" se representa por la ausencia de cambio.

CODIGO MANCHESTER


- Un 1 se representa con un cambio A MITAD DEL INTERVALO DE -V A +V
- Un 0 se representa con un cambio A MITAD DEL INTERVALO DE +V A -V

Este codigo cumple con las características deseados de una sbb



CODIGO MANCHESTER DIFERENCIAL BIFASE

Siempre existe una transición en el medio del intervalo Si el siguiente bit es un "1" no hay transición al comienzo del intervalo Si el siguiente bit es un "0" hay transición al comienzo del intervalo




CODIGO MILLER

Para el "1" se emplea una transición en la mitad del intervalo.

Para el "0", existe una transición al final del intervalo, si el siguiente bit es cero, caso contrario no habrá transición.

Por lo menos habrá una transición cada 2 intervalos




CODIGO HDB3

Se basa en el AMI, el 0 se representa con voltaje cero, el 1 va alternando entre -V y +V.

Pero hay un cambio cuando viene una secuencia de 4 ceros seguidos:

	N° Pulsos desde última violación		
Polaridad Pulsos Rellenos	IMPAR	PAR	
-	000-	+00+	
+	000+	-00-	

Si la cantiad de pulsos desde la ultima violacion(la ultima violacion es el pulso cero) es IMPAR se realiza un violacion(poner un 1 en la misma polaridad que el ultimo uno, al no alternar estariamos creando una violacion) al final luego de los 3 ceros, pero si la cantidad pulsos es PAR efectuamos un relleno(como si fuera un uno respetando la alternancia) luego 2 ceros y finalmente una violacion para anular el relleno.



TEORIA DE LA INFORMACION

INFORMACION: Conjuntos de datos que nos permite aclarar algo sobre aquello que nos es desconocido. Un suceso contiene mayotrcantidad de informacion cuanto menor es su probabilidad de ocurrencia.

La teoria de la informacion estudia 3 aspectos:

- 1. Como se mide la informacion
- 2. Cual es la capacidad del canal para transmitir la informacion
- 3. Los aspectos de la codificación relacionados con la manera de utilizar los canales de comunicación a plena capacidad y con una tasa minima de error


Medida de la informacion: La cantidad de unidades de informacion que un usuario recibe cuando se le entrega un mensaje. Nosotros utilizamos los Shannons(en base 2), pero existen otros como los Hartley(en base 10) o los Nat(en base e, ln):

$$I(S) = \log_2 \frac{1}{P(S)}$$
 [Shannon]

En la calculadora seria: log(1/(probabilidad del suceso, ej:0,5)) / log(2)

Existe un limite en la tasa de informacion, este limite se conoce como CAPACIDAD DEL CANAL. El Teorema fundamental de la teoría de la información dice:

"Dada una fuente de información y un canal de comunicaciones, existe una técnica de codificación, tal que la información puede ser transmitida sobre el canal con una tasa menos que la capacidad del canal y con una frecuencia de errores arbitrariamente pequeña a pesar de la presencia de ruido"



Se calcula:

ENTROPIA: La entropia representa la incertidumbre media en la ocurrencia de cada simbolo, da un idea de volumen de informacion, pero no de la velocidad de la misma. Tambien me sirve para sacar LA INFORMACION PROMEDIO

$$H(X) = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

Donde P(xi) es la probabilidad de que ocurra el valor xi, en una variable aleatoria X, con posibles valores x1, x2, xn.

Esta se mide en Shannon/simbolo

Ejemplo:

Si tienes una fuente que emite dos símbolos, A y B, con probabilidades P(A)=0.5 y P(B)=0.5, la entropía sería:

H(X) = -(0.5*log2(0.5)+0.5*log2(0.5))=1 Shannon/simbolo

Esto significa que, en promedio, cada símbolo lleva 1 Shannon/simbolo.


TASA DE INFORMACION: Se define al cociente entre la entropia de la fuente y la duracion media de los simbolos que envia

$$T = H / \tau = H V_m$$

Se mide en Shannon/Segundos o si la fuente es digital (2 bits) y los elementos equiprobables se mide en bits/segundos


ANCHO DE BANDA: En que rango de frecuencia trabaja la señal que mando, es altamente dependiente del medio por donde viaja.

AB(Δf)= Frecuencia superior - Frecuendia inferior= f2 - f1(Las podemos obtener tomando el punto maximo de la señal referencia y bajando 3 dBm, esto nos hace reducirla a la mitad)




FILTROS: los utilizamos para eliminar ciertas frecuencias, los hay de 4 clases:


PASA BAJOS




PASA ALTOS



• PASA BANDA



• ELIMINA BANDA



Y estos filtros pueden ser de 2 tipos:

- PASIVOS(Resistencias, bobinas, condensadores)
- ACTIVOS: Dispositivos electronicos creados con el objetivo de filtrar y que nos perimten modificar un factor de SELECTIVIDAD y de GANANCIA, para poder ajustar mejor las frecuencias que queremos filtrar, pero mientas mas selectivo, mas caro.

TEOREMA DE NYQUIST

Este teorema dice, para el caso de un canal ideal SIN RUIDO, se puede reconstruir una señal si yo la muestreo al menos al doble de su frecuencia maxima.

$$f_{\rm N} > 2 f_{\rm m\acute{a}x}$$

Si la señal esta definida con respecto al AB, entonces la frecuencia de muestro sera igual a:

$$f_N = 2\Delta f$$

A partir de este teorema se determina que la capacidad de un canal sin ruido de ancho de banda finito resulta:

$$C = V_{max} = 2$$
 AB, se mide en bps

Donde:

C =capacidad del canal.

V_{max} = velocidad máxima de transmisión de datos con señales binarias. AB = ancho de banda de la señal.

Luego, para señales multinivel, la capacidad de un canal ideal será igual a

$$C = V_{max} = 2 \text{ AB } log_2 n$$
, se mide en bps

Donde:

n: Cantidad de niveles

TEOREMA DE SHANNON-HARTLEY

Analicemos ahora el caso de canales continuos con ruido aditivo(ruido que se suma a la señal). En este caso la capacidad maxima del canal se ve afectada por el ruido

Entonces se establece una relacion SEÑAL/RUIDO.

S/N=Potencia de la señal/Potencia del ruido.

Y esto nos permite calcular la capacidad de un canal real asi:

$C = AB \log_2 (1 + S/N)$ Se mide en bits/segundos

S = potencia media de la señal continua transmitida por el canal.

N = potencia media ruido blanco gaussiano aditivo.

AB = ancho de banda del canal de comunicaciones.

Esta es la expresión de la ley de Shannon-Hartley, que determina la capacidad de un canal continuo que tiene un ancho de banda AB y ruido blanco gaussiano aditivo

limitado en banda.

Este teorema es importante debido a que tiene dos aspectos relevantes:

Permite calcular la velocidad máxima de transmisión de datos en un canal con ruido (con distribución estadística de tipo gaussiano).

Relaciona dos parámetros fundamentales en todo canal de comunicaciones, que son el ancho de banda AB y la relación señal/ruido S/N.