Sistemas Electrónicos 2019-20

#### NSS

#### Noções de Sistemas e Sinais:

- Generalidades sobre Sistemas.
- Sinais:
- Contínuos e discretos.
- Periódicos:
- · Sinusoidais. Período, frequência, fase, valores médio e eficaz.
- Rectangulares/quadrados. Amplitudes, tempos de comutação e atraso.
   Duty cycle.

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1 -

#### **Sistemas Generalidades sobre Sistemas. Exemplo:** Digital data Typical input signal stream recorded Sound source Pre-amp Encode Compact Disc Microphone Compact Disc Recording process Recovered output Digital data Loudspeaker stream read Compact Disc Music Compact Disc Replay DETI-UA (JEO) SE 2019-20 Nocões de Sistemas e Sinais pt1-3

#### **Sistemas**

#### **Generalidades sobre Sistemas**

Sistema: entidade que produz um conjunto de saídas como resposta a um conjunto de entradas.

- Em SE, entradas e saídas serão sinais eléctricos (analógicos e/ou digitais).
- Para obter nas saídas os sinais eléctricos pretendidos, os sinais de entrada têm de ser processados (analógica e/ou digitalmente).
- A resposta do sistema pode ser caracterizada no domínio do tempo ou no domínio da frequência.

A passagem entre este dois domínios faz-se através do uso de ferramentas matemáticas (vg. transformada de Laplace).

Em SE os sistemas em apreco serão, em geral:

- lineares respeitam o princípio da linearidade e sobreposição.
- causais obedecem ao princípio da causalidade, onde todo o efeito tem por origem uma causa.

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1 - 2

#### **Sinais**

Os sinais são funções do tempo: v(t) = F(t) ou i(t) = F(t)

· Sinal contínuo: valor definido em qq instante de tempo.





 Sinal discreto: valores definidos apenas para alguns instantes do tempo.


Este sinal é contínuo




DETI-UA (JEO) SE 2019-20

## Sinais (2)

• Sinal periódico: repete-se indefinidamente ao longo do tempo. Existe um número real a tal que: x(t) = x(t+a)





• Sinal não periódico: não apresenta um padrão regular ao longo do tempo.


 $\underline{n}$  existe nenhum real a tal que: x(t) = x(t+a)

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1-5

# Sinais periódicos: sinusoide

#### 2. Tensão Sinusoidal:



$$v(t) = V_{\mathbf{m}} \cos(\omega t + \phi)$$

V<sub>m</sub> - amplitude máxima (de pico)

T - periodo (s) T = 1/f

f - frequência (Hz) f = 1 / T

ω - frequência angular (rad/s)

 $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 

φ - ângulo de fase (rad ou °)

V<sub>pp</sub> - amplitude pico a pico


DETI-UA (JEO) SE 2019-20


Noções de Sistemas e Sinais pt1-7

## Sinais periódicos: exemplos


Nota1: por facilidade, os exemplos são de tensão, mas aplicam-se da mesma forma a correntes.

Nota2: apenas exemplificaremos regime estático/permanente - o sinal existe há longo tempo e os componentes do circuito não variam.










DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1- 6

# Sinais periódicos: senx

Trigonometricamente falando ...

$$X(t) = X_{\mathbf{m}} \operatorname{sen}(\omega t)$$



$$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$$

ω - frequência angular (rad/s)

 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x$ 


$$cos(\omega t) = sen(\omega t + \pi/2)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos x = -\sin x$$

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

# Sinais periódicos: sinusoide (2)

# 2.1 Tensões Sinusoidais: diferença de fase $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$



$$T --> 2 \pi = 360^{\circ}$$

$$t = - \phi T/360^\circ = - \phi / \omega$$

$$\phi = -360 \, t / T$$

Exemplo:  $f = 50Hz \rightarrow T = 20ms$  $t = -3.33ms \Rightarrow \phi = +60^{\circ}$ 

A sinusoide verde está avançada 60° face à azul


Nota: com o osciloscópio mede-se melhor entre passagens por zero.

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1- 9


# Sinais periódicos: sinusoide (4)

#### 2.2 Tensões Sinusoidais: Valor Médio



$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} v(t) dt$$

$$V_{med} = 0 V$$



Voff: tensão de offset ou

Vdc: componente contínua

$$v_2(t) = V_{\text{off}} + v(t)$$

$$v(t) = 100 \cos \omega t$$


$$V_{2med} = V_{off} = V_{dc} = 50V$$

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1-11

# Sinais periódicos: sinusoide (3)

#### 2.1 Tensões Sinusoidais: diferença de fase (2)



1 cosωt

cos(ωt+45°) avanço de 45° face a (a)  $cos(\omega t-135^{\circ}) = cos(\omega t+45^{\circ}-180^{\circ}) = -cos(\omega t+45^{\circ})$ 


(b) e (c) estão em oposição de fase. São simétricas.

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1-10

### Sinais periódicos: sinusoide (5)

#### 2.3 Tensões Sinusoidais: Valor Eficaz (rms = root mean square)



$$V_{ef} = V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} v^2(t) dt}$$

$$V_{ef} = V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

#### Rede pública 230Vac / 50Hz:


$$v(t) = V_m \cos \omega t = 325 \cos(2 \pi 50t)$$


$$V_{ef} = V_{rms} = 230V$$

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

# Sinais periódicos: sinusoide (6)

2.3 Tensões Sinusoidais: o que é o Valor Eficaz ?? é igual ao valor do sinal contínuo que fornece a mesma potência média a uma resistência R.





$$V_{ef} = V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t) dt}$$

v(t) = soma de sinais sinusoidais de fregs diferentes

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + ... + v_n(t)$$


$$V_{ef} = \sqrt{(V_{1ef})^2 + (V_{2ef})^2 + ... + (V_{nef})^2}$$

DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Noções de Sistemas e Sinais pt1-13

# Sinais periódicos: rectangular (2)

3. Sinal Rectangular/Quadrado (2)



50% da excursão do sinal V<sub>pp</sub>:

 $t_{PLH}$  - propagation (delay) time low to high tpHI\_ - propagation (delay) time high to low

10 a 90% da excursão V<sub>pp</sub>:

 $\mathbf{t_r}$  - rise time (tempo de subida)


tf - fall time (tempo de descida)


DETI-UA (JEO) SE 2019-20

Nocões de Sistemas e Sinais pt1-15

# Sinais periódicos: rectangular

3. Sinal Rectangular/Quadrado





f - frequência (Hz) f = 1kHz amplitude máxima -  $V_{max} = 10V$ amplitude mínima -  $V_{min} = -20V$ amplitude pico a pico -  $V_{DD} = 30V$  $V_{med} = V_{off} = V_{dc} = -5V$ tempo a high -  $t_H = 500 \mu s$ 

T - periodo (s) T = 1/f = 1ms

 $V_{med} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} v(t) dt$ 

tempo a low -  $t_{\rm L} = 500 \mu s$ duty cycle -  $\delta$  =  $t_H$  / T = 0.5 = 50% $\delta = 50\% \implies$  onda quadrada

DETI-UA (JEO) SE 2019-20