

# Robótica Aplicada

Profesor: Oliver Ochoa García

# Introduccion



### Definición de robot


"A goal oriented machine that can sense, plan, and act."



# Tipos de Robot

#### Manipuladores


- Diseñados para trabajar en un espacio fijo, estos robots destacan por su capacidad de realizar tareas precisas y repetitivas mediante un brazo articulado.
  - Robots Cartesianos (o Rectangulares)
  - Robots Cilíndricos
  - Robots Esféricos (o Polares)
  - Robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot A
  - Robots Articulados
  - Robots Paralelos (o Delta)






### Robot Cartesiano

- Movimientos lineales en ejes X, Y y Z.
- Usados en aplicaciones de pick-and-place, ensamblaje y mecanizado.









### Robot Cilíndricos

- Utilizan coordenadas cilíndricas (movimiento lineal y rotacional).
- Ideales para soldadura, ensamblaje en espacios cilíndricos y manejo de maquinaria.








## Robot Esférico/Polar

- Ofrecen un movimiento rotacional en torno a una base fija con un brazo extensible.
- Se utilizan en tareas de soldadura y manejo de materiales.






# Robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm)

- Especializados en tareas de ensamblaje rápido y preciso.
- Ofrecen flexibilidad en el plano horizontal, ideales para líneas de producción electrónicas.








### Robot Articulado

- Tienen múltiples grados de libertad gracias a sus articulaciones rotacionales.
- Usados en soldadura, pintura y ensamblaje complejo.








### Robot Delta

• Brazos paralelos conectados a una base fija.

• Excelentes para aplicaciones de alta velocidad como

empaquetado y manipulación de alimentos







# Tipos de Robot

#### Móviles

 Diseñados para moverse en su entorno, ya sea de manera autónoma o controlada a través de espacios.

- Robots con Ruedas
- Robots con Patas
- Robots con Orugas
- Robots Aéreos
- Robots Submarinos







# Tipos de Robot

#### Híbridos

• Combinan elementos de movilidad y manipulación, o están diseñados para tareas altamente específicas.








# Descripción de posición y orientación

 En robótica, es esencial describir la ubicación de objetos en el espacio tridimensional. Esto se realiza con dos atributos posición y orientación de objetos

Para ello, asociamos un sistema de coordenadas (o "frame")
al objeto y describimos su posición y orientación respecto a un


sistema de referencia






### Cinemática Directa

- La **cinemática** estudia el movimiento sin considerar las fuerzas, analizando posición, velocidad y aceleración.
- En manipuladores, abarca las propiedades geométricas y de tiempo de cómo se mueven sus eslabones conectados por uniones.
- Equivale a pasar de una descripción en **espacio articular** a una en **espacio cartesiano**.
- En robots móviles, la cinemática describe la relación entre las velocidades de las ruedas (o mecanismos de tracción) y la posición/orientación del robot en el entorno.









### Cinemática Inversa

- En manipuladores la cinemática inversa se centra en determinar los valores de las articulaciones necesarios para que el efector final alcance una posición y orientación deseadas.
- En robots móviles, se aplica para determinar cómo deben cambiar las velocidades o desplazamientos en los mecanismos de tracción (ruedas, orugas, etc.) para ubicarse en un punto específico.








### Jacobiano


- El **Jacobian** (jacobiano) relaciona velocidades en las articulaciones con velocidades en el espacio cartesiano.
- A medida que cambia la configuración del manipulador, el jacobiano también cambia y puede volverse no invertible en los llamados puntos singulares.
- Las **singularidades** no impiden al robot llegar a ciertas posiciones, pero dificultan o limitan su movimiento y control en esas regiones.





# Generación Trayectorias

- La **generación de trayectorias** consiste en definir cómo deben moverse las articulaciones de un robot para ir de un punto a otro de forma suave y controlada.
- Generalmente, todas las articulaciones inician y terminan su movimiento al mismo tiempo, logrando ur desplazamiento coordinado.
- Para que el **efector final** siga una **trayectoria** (por ejemplo, una línea recta) en el espacio cartesiano, se convierte esa descripción en **movimientos equivalentes de articulaciones** (generación de trayectorias cartesianas).





### Notación

- Variables en mayúsculas representan vectores en minúsculas representan escalares
- Los subíndices y superíndices **iniciales** identifican en qué sistema de coordenadas se expresa una magnitud. Por ejemplo,  ${}^AP$  representa un vector de posición escrito en el sistema de coordenadas  $\{A\}$ , y  ${}^AB$  es una matriz de rotación que especifica la relación entre los sistemas de coordenadas  $\{A\}$  y  $\{B\}$
- Los **superíndices finales** se usan (de manera ampliamente aceptada) para indicar la inversa o la traspuesta de una matriz (por ejemplo,  $R^{-1}$ ,  $R^{T}$ ).
- Los **subíndices finales** no están sujetos a una convención estricta; pueden indicar un componente de un vector (por ejemplo, x, y o z) o emplearse a modo descriptivo, como en  $P_{pinza}$  (la posición de una pinza).



# Insertar notación en Python

$${}^{A}P_{3} = S_{1}{}^{A}P_{1} + C_{2}{}^{A}P_{2}$$
 Si  $\theta_{1} = \frac{\pi}{4}$ ,  $\theta_{2} = \frac{\pi}{3}$ ,  ${}^{A}P_{1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ ,  ${}^{A}P_{2} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ 

CMD para instalar: pip install numpy

```
import numpy as np

th_1 = np.pi/4
th_2 = np.pi/3

A_P1 = np.array([2,2,6])
A_P2 = np.array([4,2,6])

A_P3 = np.sin(th_1)*A_P1 + np.cos(th_1)*A_P2

print(A_P3)
```

Mas Info

