


Una tecnología revolucionaria en la historia de los sistemas informáticos

- Creado en 1993 por Intel
- Transmisión de datos en paralelo
- **⊘** Velocidad original: 33 MHz
- Ancho de bus: 32 bits
- Reemplazado por PCI Express

# ¿Qué es el bus PCI?

El bus **PCI** (Peripheral Component Interconnect - Interconexión de componentes periféricos) es una de las tecnologías de interconexión más importantes en la historia de los sistemas informáticos.

- Creado en 1993 por Intel<sup>®</sup> como estándar abierto
- ← Transmite datos en paralelo
- 1 Reemplazó a buses antiguos como los ISA y los VESA



Slots PCI en una placa base

### Características Principales del Bus PCI

Desarrollo


Creado en 1993 por Intel como estándar abierto

← Tipo de transmisión
Datos en paralelo

Velocidad

Originalmente **33 MHz** (versiones posteriores alcanzaron 66 MHz)

- Ancho de bus32 bits (con variantes de 64 bits)
- Ancho de banda
  Hasta 533 MB/s en sus versiones más avanzadas
- **Estándar final PCI 3.0**




Slots PCI en una placa base

# **Evolución y Estado Actual**

El bus PCI representó un avance significativo respecto a tecnologías anteriores como ISA y VESA, ofreciendo mayor ancho de banda y soporte para Plug and Play.

Sin embargo, el PCI va a ir desapareciendo dando paso al PCI Express.


- © Situación actual (2024):
- Prácticamente obsoleto en sistemas nuevos
- Aún presente en sistemas industriales y equipos legacy
- Totalmente reemplazado por PCI Express en equipos modernos
- Ranuras PCI tradicionales (color beige) ya no aparecen en placas base actuales



Topología de bus PCI (compartido) vs PCIe (punto a punto)

# Comparación: PCI vs PCI Express

Característica	Bus PCI	PCI Express
Tipo	Paralelo	Serie
Ancho de banda máximo	533 MB/s	32 GB/s (PCIe 4.0 x16)
Topología	Bus compartido	Enlaces punto a punto
Plug and Play	Sí	Sí, mejorado
Hot Plug	Limitado	Total soporte



Comparación visual entre slots PCI (largos, beige) y PCIe (cortos, varios colores)

## Aplicaciones Históricas del Bus PCI

El bus PCI fue ampliamente utilizado para conectar diversos dispositivos de expansión:

- **√** Tarjetas de sonido
- Tarjetas de red
- Tarjetas de módem
- Tarjetas de TV
- Controladoras SCSI
- Tarjetas de expansión USB/FireWire









#### Conclusión

Aunque el bus PCI fue un estándar **revolucionario** en su época, hoy en día es considerado **obsoleto** ante la superioridad técnica de PCI Express.

El PCI va a ir desapareciendo dando paso al PCI Express, proceso que ya se ha completado en los sistemas modernos.

- Su legado permanece como un hito fundamental en la evolución de las interfaces de expansión
- Sentó las bases para el desarrollo de tecnologías más avanzadas
- Aún utilizado en sistemas industriales y equipos legacy



Logo oficial del estándar PCI