HDD: resumen práctico





Procedimientos y recomendaciones para la correcta instalación de HDD, SSD SATA y unidades NVMe M.2

SSD SATA

Formato: 2.5"

Interfaz: SATA

Velocidades: hasta

550MB/s

El SSD "de toda la vida" ideal para PC vieios o muy bajo coste

SSD M.2 SATA





Velocidades: hasta 550MB/s

Misma velocidad que 2.5", pero



SSD M.2 N

Formato: M

nterfaz: NV

Velocidades orier

PCIe 3.0

PCIe 4.0

3000MB/s 7000MB/s

Lo mejor para cualqu nuevo. Recomendamos

Introducción

- La instalación correcta de las unidades de disco fijo es fundamental en el ensamblaje de equipos microinformáticos
- Componentes sensibles que giran a **alta velocidad** (7.200 RPM)
- Cualquier vibración o mala fijación puede afectar su funcionamiento y vida útil
- Actualmente debemos considerar: HDD tradicionales, SSD SATA y unidades NVMe M.2 (rendimiento superior)

RECUERDA

Para la instalación y manipulación del disco sigue las recomendaciones dadas al principio de este capítulo



Tipos de Unidades de Almacenamiento Modernas





Formato: 3.5" (sobremesa), 2.5" (portátiles)

Interfaz: SATA o PATA (obsoleto)

Velocidad: 100-200 MB/s

C RPM: 5.400-7.200

SSD SATA

Formato: 2.5" o M.2 (SATA)

Interfaz: SATA III (6 Gbps)

Velocidad: 500-560 MB/s

Ventaja: Más rápido y silencioso que

HDD

SSD NVMe M.2

Formato: 2242, 2260, 2280, 22110

Interfaz: PCIe NVMe (no SATA)

Velocidad: 3.500-7.000 MB/s

Ventajas: Menor latencia, sin cables, mayor eficiencia

IMPORTANTE

No todos los slots M.2 son compatibles con NVMe. Algunos solo soportan unidades SATA M.2. Consulta el manual de la placa base antes de comprar.

Preparación Antes de la Instalación

⊘ Verificación de Compatibilidad

Tipo de ranura M.2: Key B, Key M o B+M

Versión PCIe: 3.0, 4.0 o 5.0

Longitud máxima: 2242, 2260, 2280, 22110

Disipador térmico: Necesario para PCIe 4.0/5.0

IMPORTANTE

No todos los discos tienen la misma configuración de los jumpers. Consulta las instrucciones del fabricante en cada caso.

Precauciones Básicas

- No tocar la circuitería electrónica del disco
- No manipular el disco conectado a la corriente
- Trabajar con pulsera antiestática conectada a tierra
- Mantener el disco en su **envoltorio antiestático** hasta su instalación



Uso correcto de pulsera antiestática durante la manipulación de componentes

Instalación de Unidades NVMe M.2

Procedimiento de Instalación

- 1 Localización del slot Identificar ranura M.2 en placa base (cerca de CPU)
- Preparación del slot
 Retirar tornillo de fijación y disipador si aplica
- 3 Inserción de la unidad Tomar por bordes, alinear muesca (Key M), insertar a 30°
- 4 Fijación de la unidad
 Presionar suavemente hasta quedar plana, atornillar
- 5 Instalación del disipador
 Instalar según instrucciones si la placa lo incluye



Instalación de unidad NVMe M.2 en placa base

(i) Consideraciones Específicas

- Tipos de Key: Key M (PCIe x4), Key B (PCIe x2/SATA), Key B+M
- ▲ Conflictos PCIe: Puede desactivar ranuras PCIe x16
- **Temperatura:** Unidades PCIe 4.0/5.0 generan más calor



Disipador térmico para unidades NVMe M.2 (recomendado para PCIe 4.0/5.0)

RECUERDA

En algunas placas base, la instalación de una unidad M.2 NVMe puede desactivar una o más ranuras PCIe x16. Consulta el manual de la placa base.

Instalación de Discos Duros Tradicionales (HDD/SSD SATA)

Configuración de Jumpers

- SATA: No requiere configuración de jumpers
- PATA/IDE: Configuración necesaria
- Maestro: Unidad única o principal
- **Esclavo:** Unidad secundaria
- Cable Select: Autoconfiguración por posición

Procedimiento de Instalación

- Desconectar corrienteDesenchufar completamente el equipo
- Retirar tapasQuitar las tapas laterales del chasis
- 3 Identificar bahías Localizar bahías de 3.5" disponibles
- 4 Introducir disco
 Colocar el disco en la bahía seleccionada



Disco duro correctamente instalado en bahía de servidor

Fijación del Disco

- **↑ Tornillos:** Utilizar tornillos adecuados (M3)
- A Precaución: No usar tornillos muy largos
- Presión: Moderada para evitar deformaciones
- Importante: El disco debe quedar bien fijo (7.200 RPM)
- Presillas: Sistema más rápido de montaje/desmontaje

RECUERDA

No utilizar tornillos muy largos cuando se fije a la caja. No forzar nunca los componentes.

Conexión de Cables (HDD/SSD SATA)

‡ Conexión de Datos

Identificar puerto SATA
Localizar puerto SATA libre en placa base

Conectar a placa base
Insertar un extremo del cable en el puerto SATA

3 Conectar al disco
Insertar el otro extremo en el conector del disco

Conexión de Alimentación

== SATA


Conector SATA de alimentación de 15 pines

PATA/IDE

Conector Molex de 4 pines

RECUERDA

Los cables SATA de corriente y datos solo encajan en una posición, tienen forma de "L". No fuerces la conexión.



Conexión de cables SATA de datos y alimentación a disco duro

O Características de los Cables

← Cable de datos

Forma de "L", solo dos conectores

4 Cable de alimentación

Conector ancho de 15 pines, forma de "L"

Conexión única

Solo se puede conectar una unidad por cable

Verificación Post-Instalación

♯= Comprobaciones Básicas

Fijación

Disco firmemente sujeto en la bahía

1 Conexiones

Cables de datos y alimentación correctamente conectados

Ruidos

Ausencia de ruidos extraños al encender

⊕ BIOS

Reconocimiento correcto del disco en la BIOS

Pruebas de Funcionamiento

Detección

Sistema operativo reconoce el disco

Acceso


Posibilidad de acceder a los datos

d Temperatura

Monitoreo de temperaturas durante funcionamiento

□ Vibraciones

Verificación de ausencia de vibraciones excesivas



Verificación Específica para NVMe

Detección en BIOS

Verificar que la unidad está detectada

Modo NVMe

Confirmar funcionamiento en modo NVMe (no SATA)

▲ Temperatura NVMe

Monitorear temperaturas si no se usa disipador

Unidades PCIe 4.0/5.0 generan más calor

RECUERDA

Verificar siempre la detección del disco en la BIOS antes de continuar con la instalación del sistema operativo.

Errores Comunes a Evitar

Errores en Discos Duros

Jumpers incorrectos

Configuración errónea en discos PATA/IDE

Tornillos inadecuados

Uso de tornillos demasiado largos que dañan componentes

Forzar conexiones

Conectar cables SATA en orientación incorrecta

"□" Mala fijación

Disco mal sujeto que causa vibraciones (7.200 RPM)



Ejemplos de instalación correcta e incorrecta de tornillos en discos duros

Errores en Unidades NVMe M.2

(!) Incompatibilidad

No verificar compatibilidad del slot M.2 con NVMe

Presión excesiva

Aplicar demasiada fuerza al fijar la unidad

b Falta de disipador

No instalar disipador en unidades PCIe 4.0/5.0

Conflictos PCIe

No considerar posibles conflictos con ranuras PCIe

Modo incorrecto

No verificar que funciona en modo NVMe (no SATA)

zjemptos de mstatación correcta e meorrecta de tormitos en discos dare

A Error Crítico

No verificar la detección del disco en la BIOS antes de continuar con la instalación del sistema operativo

RECUERDA


No forzar nunca los componentes. No hagas fuerza a la hora de atornillar, fijar una memoria, insertar la placa en su zócalo, etc.

Consideraciones Especiales para Discos Externos

P Interfaces de Conexión Externa



P Recomendaciones Específicas







RECUERDA

Los discos externos de 3.5" generalmente requieren una fuente de alimentación externa, mientras que los de 2.5" suelen funcionar con la energía proporcionada por el puerto USB.

Conclusión

Importancia de la Correcta Instalación

Fincionamiento estable

Finción adecuada evita vibraciones (7.200 RPM)

Vida útil prolongada
Instalación correcta previene daños prematuros

Rendimiento óptimo
 Conexiones adecuadas garantizan velocidad máxima

Aspectos Clave por Tipo de Unidad

- NVMe M.2: Verificar compatibilidad, usar disipador térmico
- **HDD/SSD SATA:** Fijación firme, tornillos adecuados
- **£** Externos: Alimentación suficiente, longitud de cable adecuada

Para Profesionales de TI

La implementación rigurosa de estos procedimientos garantiza no solo la correcta instalación física, sino también una conexión eléctrica segura y comunicación adecuada con la placa base.



Instalación correcta de múltiples unidades de almacenamiento

A Advertencias Finales



Cables SATA en forma de "L" solo encajan en una posición

Ontrol térmico

Unidades NVMe PCIe 4.0/5.0 requieren disipación

Compatibilidad

Verificar siempre soporte del hardware antes de comprar