PCI-E Northbridge 1.4 EL CHIPSET 1.4.1 El Northbridge

El chipset es un conjunto fundamental de circuitos integrados que gestionan la comunicación entre los diversos componentes de un sistema informático. El Northbridge históricamente ha sido considerado "el microprocesador más importante del chipset", actuando como el núcleo central de comunicación en las arquitecturas tradicionales de placas base.



- Componente crítico en placas base
- Gestiona comunicaciones de alto rendimiento
- Intermediario entre CPU y otros componentes
- Evolución: de chip separado a integrado

Definición y Ubicación del Northbridge

Concepto Tradicional

- Componente que se comunica directamente con el procesador
- Gestiona funciones de alto rendimiento
- Se sitúa en la parte "norte" de la placa base
- Componente crítico para el rendimiento

✓ Evolución en la Arquitectura

Antes de 2011 20


Chip físico separado en la placa base

2011

Integración en procesadores (Sandy Bridge, Fusion)

Actualidad

Northbridge tradicional desaparecido



Funciones Tradicionales del Northbridge

Gestión de Memoria

- Controlador de memoria RAM
- Determina tipo: DDR, DDR2, DDR3
- Establece velocidad máxima
- Gestiona tiempos de latencia

←→ Comunicación CPU


- Intermediario CPUcomponentes
- FSB (Intel) / HyperTransport (AMD)
- Velocidad crítica para rendimiento

Gestión de GPU

- Interfaz AGP (sistemas antiguos)
- Gestión de PCIe para GPU
- Control de ancho de banda gráfico

ComunicaciónSouthbridge

- Puente CPU-Southbridge
- Hub Link (Intel) / A-Link (AMD)
- Potencial cuello de botella



Evolución y Actualización del Northbridge

integración en el Procesador

⊕ Intel

- Arquitectura Sandy Bridge (2011)
- Controlador de memoria integrado
- Interfaz PCIe en el die del CPU

- Arquitectura K10 (2007)
- Arquitectura Fusion (2011)
- Controlador de memoria integrado

→ Desaparición del FSB

- Intel QuickPath Interconnect (QPI): Reemplazo del FSB
- AMD HyperTransport: Comunicaciones de alto rendimiento
- Intel Ultra Path Interconnect (UPI): Sucesor de QPI
- Comunicación punto a punto más rápida y eficiente



Procesador Intel Core i5-2500 (Sandy Bridge) con Northbridge integrado

→ Funciones Actuales

Función Tradicional	Implementación Actual
Controlador de memoria	Integrado en el die del procesador
Interfaz PCIe para GPU	Integrado en el procesador
Gestión de memoria gráfica	Parte de la GPU integrada
Comunicación con CPU	Reemplazado por QPI/UPI o Infinity Fabric


Importancia Histórica y Actual

🕓 Importancia Histórica

- Limitaba compatibilidad de procesadores
- Determinaba rendimiento máximo de memoria
- Establecía ancho de banda para GPU
- Factor clave en potencial de overclocking

C Importancia Actual

- Funciones movidas al procesador y PCH/FCH
- Término aún usado para funciones de alto rendimiento
- Nuevos desafíos: comunicación entre dies
- Ancho de banda CPU-GPU-memoria sigue siendo crítico



Evolución de la arquitectura: Northbridge tradicional vs integrado en CPU

Del tipo de northbridge dependerá el tipo de procesador que admite la placa, la frecuencia del Front Side Bus, el adaptador gráfico y el tipo y frecuencia de la memoria.

Documento original sobre Northbridge

Identificación en Placas Base Modernas


Comparación de Arquitecturas

• Placas Base Antiguas

- Northbridge separado
- Cerca del procesador
- Disipador grande
- Segundo chip más grande
- Conexión FSB con CPU

© Placas Base Modernas

- Northbridge integrado en CPU
- PCH como componente principal
- Menos componentes en placa
- Conexión directa CPUmemoria
- Diseño más simplificado



Arquitectura moderna con PCH (Platform Controller Hub) reemplazando al Northbridge tradicional

Identificación Visual

intel 👜

El PCH (Platform Controller Hub) es el componente principal después del procesador

amD

El FCH (Fusion Controller Hub) cumple funciones similares al antiguo Southbridge

Visualización

En placas modernas, el chip más grande después del socket del procesador es el PCH/FCH

Impacto en el Rendimiento del Sistema

Arquitecturas Tradicionales

- FSB limitante: Velocidad afectaba a todo el sistema
- Latencia de memoria: Calidad del controlador determinaba rendimiento RAM
- Ancho de banda gráfico: Enlace Northbridge-GPU limitaba rendimiento
- Comunicación Northbridge-Southbridge: Potencial cuello de botella

G Arquitecturas Modernas

- Menor latencia: Comunicación CPU-memoria más directa
- Mayor ancho de banda: Interfaces PCIe directas desde CPU
- Nuevos cuellos de botella: Enlace CPU-PCH puede limitar operaciones

Ejemplo Práctico

PCIe 5.0: Conexión directa desde CPU permite velocidades de hasta 32 GT/s para GPU y SSDs NVMe, imposible con Northbridge tradicional




Diagrama del chipset Intel Z690 moderno con comunicación directa entre CPU y componentes de alto rendimiento

Comparativa de Rendimiento

Tradicional

FSB

Interfaz CPU-Northbridge

1066

MHz máx. (Core 2 Extreme)

8.5

GB/s ancho de banda

© Moderno

DMI 4.0

Interfaz CPU-PCH

PCIe 5.0

Conexión directa

64

GB/s ancho de banda


Tendencias Futuras

ô Continua Integración

- Controladores de E/S avanzados integrados en CPU
- Interconexión chiplet: UCIe para mejorar comunicación
- Reducción de componentes en placa base

Soporte para Nuevas Tecnologías de Memoria

- DDR5 y DDR5X: Mayores velocidades y capacidades
- ▶ HBM3/HBM3E: Memoria de alto ancho de banda
- Integración de memoria 3D: Sobre el procesador



Topología de CPU AMD Ryzen 5000 series con arquitectura chiplet

← Nuevas Interfaces



PCIe 6.0/7.0

Mayores velocidades de transferencia



CXL

Compartir memoria entre dispositivos



Infinity Fabric 3.0

Mejora comunicación entre dies



Arquitecturas Heterogéneas

Integración CPU-GPU-NPU