

6 Introducción

- A pesar de una **revisión cuidadosa** antes del primer arranque, es posible que surjan problemas al encender el equipo por primera vez
- Un solo pitido corto normalmente indica que el equipo funciona correctamente
- Cuando no se escucha ningún sonido, se producen pitidos repetidos o el sistema no arranca, debemos realizar un diagnóstico sistemático

RECUERDA: Si el equipo no arranca, no insistas en encenderlo más de tres veces. Es mejor revisar de nuevo todos los componentes antes de volver a intentarlo.



Diagnóstico mediante Códigos de Beep

Los códigos de beep varían según el **fabricante de la BIOS** y nos ayudan a identificar problemas durante el arranque.

- **1 beep corto:** Arranque correcto
- **Beep continuo:** Problema con la fuente de alimentación
- Beep corto repetido: Problema con la RAM
- Beep largo + 2 cortos: Problema con la tarjeta gráfica
- Sin beep: Problema grave (fuente, placa base, CPU)

RECUERDA: Conectar el altavoz interno para escuchar códigos de beep. Si no está conectado, no se escucharán estos códigos de diagnóstico.

| BEEP CODE | MEANING | POSSIBLE CAUSE |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 Beep (No video) | Memory refresh failure | Bad memory |
| 2 Beeps | Memory parity error | Bad memory |
| 3 Beeps | Base 64K mem failure | Bad memory |
| 4 Beeps | Timer not operational | Bad motherboard |
| 5 Beeps | Processor error | Bad processor |
| 6 Beeps | 8042 Gate A20 failure | Bad CPU or Motherboard |
| 7 Beeps | Processor exception | Bad processor |
| 8 Beeps | Video memory error | Bad video card or memory |
| 9 Beeps | ROM checksum error | Bad BIOS |
| 10 Beeps | CMOS checksum error | Bad motherboard |
| 11 Beeps | Cache memory bad | Bad CPU or motherboard |



Problemas Comunes y Soluciones



Sin Encendido (No hay actividad)

- (!) Causas
- Fuente no conectada correctamente
- Interruptor de fuente en posición apagado
- Problema con botón de encendido
- Cortocircuito en placa base


- Soluciones
- Verificar todas las conexiones
- Realizarpuenteo de fuente
- Revisar contacto entre placa base y caja

Ventiladores Giran pero No Hay Imagen

- (!) Causas
- Tarjeta gráfica mal instalada
- RAM mal instalada
- Monitor no correctamente conectado
- Soluciones
- Revisar instalación RAM y tarjeta gráfica de
- Verificar conexiones del monitor
- Probar con otro monitor

Mensaje de Error en Pantalla


- (!) Causas
- "Reboot and Select proper Boot device..."
- Sistema reconoce componentes pero no encuentra SO
- **Soluciones**
- Verificar disco duro enBIOS
- Comprobar secuencia de arranque



Reprocedimiento de Diagnóstico Sistemático

₹ Método de Eliminación

- 1 Configuración Mínima CPU, 1 módulo RAM, placa base, fuente
- Prueba de Componentes
 Probar otro módulo RAM, verificar pasta térmica, comprobar conexión ATX-12V
- 3 Sustitución de Componentes
 Probar con otra fuente, otro monitor y cables
- (!) Errores Comunes a Revisar
- Falta de aislamiento:
 Contacto placa base y caja
 metálica
- Componentes flojos:
 Tarjetas o discos mal fijados
- Cables mal conectados:
 Conectores no insertados
 completamente
- Polaridad incorrecta: LEDs y conectores frontales invertidos



X Herramientas de Diagnóstico



POST Card


Muestra **códigos de error numéricos** durante el arranque para identificar problemas específicos de hardware





MemTest86

Herramienta especializada para **verificar la memoria RAM**, detectando errores y fallos en los módulos





Parted Magic

Distribución Linux completa con herramientas para diagnóstico de disco, recuperación y clonación

Documentación disponible en: http://partedmagic.com



Hardinfo


Utilidad de Linux para **obtener información detallada** del sistema, similar a Everest Edition para Windows

Proporciona datos completos sobre hardware y rendimiento





Mantener la **calma** y seguir un enfoque **sistemático** para diagnosticar problemas de manera eficiente



! RECUERDA

Si el equipo no arranca, no insistas en encenderlo más de tres veces. Es mejor revisar de nuevo todos los componentes antes de volver a intentarlo.

