Introducción a la Memoria RAM

Elementos Fundamentales de la Memoria RAM

👜 ¿Qué es la Memoria RAM?

- Memoria de Acceso Aleatorio
- Almacenamiento temporal de datos
- Acceso rápido y directo a cualquier posición
- Se borra al apagar el equipo (volátil)

"Como una mesa de trabajo: cuanto más grande, más proyectos puedes tener abiertos simultáneamente"

Para qué sirve

- Almacenar programas en ejecución
- Guardar datos temporales del sistema
- Permitir multitarea eficiente
- Facilitar acceso rápido a información

"Como la memoria a corto plazo de una persona: retiene información mientras la necesita activamente"

Tipos principales

- DRAM: Dinámica, necesita refresco constante
- SRAM: Estática, más rápida y cara (usada como caché)
- DDR: Double Data Rate (más eficiente)
- Generaciones: DDR3, DDR4, DDR5 (cada vez más rápidas)

Módulos de memoria RAM

Frecuencia y su relación con las transacciones

Elementos Fundamentales de la Memoria RAM

¿Qué es la frecuencia?

- Número de ciclos por segundo que realiza la memoria
- Se mide en Megahercios (MHz) o Gigahercios (GHz)
- Indica la velocidad a la que opera la memoria
- Determina cuántas veces puede acceder a datos por segundo

"Como el ritmo cardíaco: a mayor frecuencia, más latidos por minuto y mayor capacidad de trabajo"

Relación con las transacciones

- Cada ciclo permite realizar transferencias de datos
- En DDR: dos transferencias por ciclo (Double Data Rate)
- Más frecuencia = más transacciones por segundo
- Afecta directamente al rendimiento del sistema

"Como una autopista con más carriles: a mayor frecuencia, más vehículos (datos) pueden circular simultáneamente"

Ejemplo práctico

- DDR4-3200: 3200 MHz = 3.200 millones de ciclos/segundo
- Cada ciclo realiza 2 transferencias (DDR)
- Total: 6.400 millones de transferencias/segundo
- Comparación: DDR4-2400 es 25% más lenta que DDR4-3200



Ancho de banda de diferentes DDR

Ancho de banda y su relación con otros parámetros

Elementos Fundamentales de la Memoria RAM

💎 ¿Qué es el ancho de banda?

- Capacidad máxima de transferencia de datos
- Se mide en MB/s o GB/s
- Indica cuánta información puede mover por segundo
- No confundir con frecuencia o latencia

"Como el caudal de una tubería: a mayor ancho de banda, más agua (datos) puede fluir simultáneamente"

E Cómo se calcula

- Depende de frecuencia y ancho del bus
- En memorias DDR: se multiplica por 2
- También influye el número de canales
- Fórmula: (Frecuencia × 2) × Ancho del bus × Canales

Σ Fórmula

Ancho de banda = (Frecuencia \times 2) \times 8 (bits) \times Canales

Ejemplo práctico

• DDR4-2933 con 4 canales:

 $(1466.67 \text{ MHz} \times 2) \times 8 \times 4 = 94 \text{ GB/s}$

• DDR5-4800 con 2 canales:

 $(2400 \text{ MHz} \times 2) \times 8 \times 2 = 76.8 \text{ GB/s}$

• A mayor frecuencia y más canales, mayor ancho de banda

Ancho de banda de diferentes DDR

Mejoras de rendimiento DDR5

Latencia y tipos de latencia

Elementos Fundamentales de la Memoria RAM

• ¿Qué es la latencia?

- Tiempo de respuesta de la memoria
- Se mide en ciclos de reloj
- Indica cuánto tarda en acceder a los datos
- Menor latencia = mayor rendimiento

"Como el tiempo de reacción de una persona: a menor latencia, más rápido responde a estímulos"

Tipos de latencia

- Se representan como: CL-tRCD-tRP-tRAS-CMD
- Cada valor indica ciclos para diferentes operaciones

1 CL: Latencia CAS

trcd: RAS a CAS

11 tRP: Precarga RAS

■ tRAS: Activo a Precarga

5 CMD: Tasa de comandos

Ejemplo práctico

- DDR4-3200 CL16: 16 ciclos de latencia CAS
- DDR5-5600 CL40: 40 ciclos de latencia CAS
- Aunque DDR5 tiene más ciclos, su frecuencia mayor compensa
- CL real = (Ciclos / Frecuencia) × 2000

✓ Impacto en rendimiento

- Afecta especialmente a aplicaciones sensibles al tiempo
- Juegos, edición de video, renderizado 3D
- Equilibrio entre frecuencia y latencia es clave
- Para gaming: priorizar baja latencia sobre alta frecuencia

Latencia CAS a diferentes frecuencias

Señales que ilustran tiempo CAS

Concepto de latencia de RAM

Conclusiones y recomendaciones prácticas

Elementos Fundamentales de la Memoria RAM

Relación entre parámetros

Los tres parámetros fundamentales están interrelacionados:

- Frecuencia: velocidad de operación
- ❖ Ancho de banda: cantidad de datos
- Latencia: tiempo de respuesta
- Mayor frecuencia → Mayor ancho de banda
- Menor latencia → Mejor tiempo de respuesta
- Equilibrio entre ambos es clave para rendimiento óptimo

Recomendaciones prácticas

- ✓ Verificar compatibilidad con placa base
- ✓ Considerar uso específico del equipo
- ❷ Para gaming: priorizar baja latencia
- Para edición: priorizar ancho de banda
- ✓ Instalar módulos en pares para dual channel

Escenarios de uso recomendados

- 🞮 Gaming: DDR4/DDR5, CL baja
- Edición video: Alta capacidad, buen ancho de banda
- Oficina: DDR4, 8-16GB, balance general
- Programación: 16GB+, baja latencia

Comparativa de rendimiento

Tipo de memoria	Frecuencia	Latencia CAS	Ancho de banda	Uso recomendado
DDR4- 2400	2400 MHz	CL15-18	~38 GB/s	Oficina, navegación
DDR4- 3200	3200 MHz	CL14-16	~51 GB/s	Gaming, productividad
DDR5- 4800	4800 MHz	CL40	~76 GB/s	Edición, rendering
DDR5- 6000	6000 MHz	CL36	~96 GB/s	Alto rendimiento

Conclusiones clave

- La memoria RAM es fundamental para el rendimiento del sistema
- No existe la "mejor" memoria, depende del uso específico
- La relación entre frecuencia, ancho de banda y latencia define el rendimiento
- Para la mayoría de usuarios, DDR4-3200 con CL16 ofrece mejor equilibrio
- Para aplicaciones profesionales, DDR5 ofrece mayor ancho de banda
- La latencia es especialmente importante en aplicaciones sensibles al tiempo