

XY01T89 产品规格书

目 录

产品概述	2
产品特征	2
应用领域	2
订购信息	3
引脚定义	3
引脚尺寸	4
电气参数	5
常见问题6、	7
炉温曲线图	
修订说明	8
联络方式	8
免责声明	8

产品概述

XY01T89 无线收发模块,采用 Semtech SX1276 LoRa 射频收发芯片设计,工作在 868/915MHz ISM 频段,集成 32MHz TCX0 晶振,半双工收发模块,功率达+20dBm,低至-148dBm 接收灵敏度。收发全自动切换,内部收发通道隔离,先进的 LORA 扩频通信技术,具有很强的抗干扰性和隐秘性,可实现远距离无线数据收发。模块体积为 16*16*2.3mm,方便嵌入到便携式产品之中。

该产品满足 ROHS 环保标准。



XY01T89 模块

产品特性

- ◆ 工作电压: 1.8~3.7V
- ◆ 工作频率: 830~945MHz
- ◆ 发射功率: +18.5dBm (+/-1.0dBm)
- ◆ 频率误差: +/-2ppm 可定制更高精度
- ◆ FIFO 空间: 64Byte

- ◆ 数据速率:
 - $1.2 \text{K} \sim 300 \text{Kbps@FSK}$
 - 0.018K~37.5Kbps@ LoRaTM
- ◆ 调制方式:

FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa[™], OOK

应用领域


- ◆ 自动抄表
- ◆ 自动抄表
- ◆ 家庭和楼宇自动化,

- ◆ 无线告警和安防系统
- ◆ 工业监视与控制
- ◆ 远程灌溉系统

订购信息

模块型号	规格	包装
XY01T89 V1.0	830~945MHz, SX1276, LoRa, 1.8~3.7V, 收发, +/-2ppm, -40~+80℃,	托盘
	16*16*2.3mm,黑色,带休眠,SMD	卷带

引脚定义





编号	名称	类型	功能
1	ANT	I/0	RF 信号输入/输出,接 50 Ω 天线
2	GND	-	电源负极地
3	103	I/0	直连芯片 DIO3 数字 I/O 引脚,软件设定
4	I04	I/0	直连芯片 DIO4 数字 I/O 引脚,软件设定
5	VCC	-	电源正极 1.8~3.7V
6	100	I/0	直连芯片 DIOO 数字 I/O 引脚,软件设定
7	I01	I/0	直连芯片 DIOO 数字 I/O 引脚,软件设定
8	I02	I/0	直连芯片 DIO2 数字 I/O 引脚,软件设定
9	GND	-	电源负极地
10	SD0	0	SPI 接口 MISO 数据输出
11	SDI	Ι	SPI 接口 MOSI 数据输入
12	SCK	Ι	SPI 接口 SCLK 时钟输入
13	SEL	Ι	SPI 接口 NSS 选择输入
14	RST	I/0	复位引脚
15	TCXO_EN	Ι	连接外部 MCU I/O 口。
10	_		控制模块内部 TCXO 工作/休眠: 高电平工作, 低电平休眠
16	GND	=	电源负极地

引脚尺寸

单位:毫米 / mm

Recommended Land Pattern





电气参数

测试条件: 供电电源 3.3V, 温度 25℃


参数	最小值	典型值	最大值	单位	条件		
工作条件							
工作电压	1.8	3. 3	3. 7	V			
工作温度	-40	+25	+85	$^{\circ}$			
				功耗			
发射电流	120	130	140	mA	830~945MHz		
接收电流	10	13	18	IIIA	830~945MHz		
休眠电流		0.2	1	uA			
			射	频参数			
工作频率	830	868/915	945	MHz	830~945MHz		
 发射功率	17. 6	18.6	19.0		868MHz		
及别切平	17. 6	18.6	19.0		915MHz		
	-116	-118	-120		868MHz@GFSK DR=1.2Kbps, Δ f=+/-35KHz		
接收灵敏度	-110	-116	120	dBm	,详见图 6		
	-133	-136	-139		868MHz@Lora BW=125KHz, SF=12, CR=4/5		
		-45			868MHz 2 次谐波		
		-42			868MHz 3 次谐波		
谐波		-50			868MHz 4 次谐波		
		-46			868MHz 5 次谐波		
		-55			868MHz 6 次谐波		
 频率误差	-1.736	0	+1.736	KHz	868MHz		
<u> </u>	-1.83	0	+1.83	KHz	915MHz		
 传输速率	1.2K~300Kbps@FSK						
12 棚坯平	0.018K~37.5Kbps@ LoRa [™]						
调制方式	FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa [™] , OOK						
数据接口	SPI						
天线接口	需焊接外部天线						

常见问题


- 1、关于天线选择:
 - 1.1、 模块上面 ANT 引脚,可以外接各种形式的天线,以下几种供参考:



1.2、模块上面 ANT 引脚,输出阻抗为 50 欧姆,所以外接天线的输入阻抗要求 50 欧姆。有些情况下(这些情况与天线本身特性,天线安装环境等有关),可能存在模块与天线不匹配,影响通信距离。我们建议在模块的 ANT 引脚外,预留 II型匹配电路,见下图。II型匹配电路的参数,请专业射频工程师进行匹配。



1.3、除非把天线直接焊接在模块的 ANT 引脚上,多数情况下,从模块的 ANT 引脚到主板上面的天线焊盘/IPEX/SMA 接头之间,会连接一段 PCB 微带线。对于 PCB 板厚为 1mm, FR4 板材,PCB 微带线的设计请遵循如下指引:



T	铜厚 1oz/0.035mm
W	PCB 微带线宽 1mm
G	PCB 微带线与相邻 GND 铜皮之间距离 0.25mm
Н	PCB 介质层厚度 0.93mm, PCB 板厚 1mm

▲ 以上数据,可以调整,并非固定值,如何调整,请咨询专业射频工程师。

2、关于发射与接收通道的切换:

2.1、模块准备发射/接收数据时,需要提前把模块上面的 RF Switch(射频开关)切换到发射/接收状态,该开关为单刀双掷开关。当 SX1276 芯片的第 20PIN(TXRX/RFMOD)状态为 1 或高电平时,开关切换到模块的发射电路,状态为 0 或低电平时,开关切换到模块的接收电路。

2.2、如果 SX1276 在准备发射时,开关切换到了接收状态,或者模块在准备接收时,开关切换到了发射状态,以上二种情况都将大大影响通信距离,所以开关的状态,务必与 SX1276 的工作状态保持一致。


2.3、第 20PIN (TXRX/RFMOD) 状态的改变,用到 SX1276 内部专用寄存器,请参考 SX1276 官方规格书。

SX1278/SX1276_PIN20_TXRX/RFMOD	RF Switch 状态
1	TX 通道接通
0	RX 通道接通

炉温曲线图

模块可以利用 SMT 机器贴片,回流焊焊接。在设定回流焊炉温时,请参考下图升温及时长曲线。

回流焊温度曲线



回流焊温度时间对照表

温度(℃)	25~160℃	160~190℃	> 220℃	230~Pk.	Pk. Temp (235°C)
接触时间(s)	90~130	30~60	20 ~ 50	10~15	150~270

修订说明

规格书								
版本	状态	修订说明	日期	编制	文档编号			
VO. 1	新建		2024. 4. 8	Lucy	HPDTEK_XY01T89_VO.1 规格书			
	РСВ							
版本	状态	修订说明	日期	编制	审核			
V1.0	新建		2024. 4. 5	Paul				

联络方式

深圳市合普顿科技有限公司

公司地址: 深圳市坪山区坪山大道 2007 号创新广场 C 栋 17 楼 1713~1715 室

邮编: 518118

TEL: +86-755-85279606 85211769

MOB: +86-13006668337

QQ: 603673516

EMAIL: sales@hpdtek.cn WEB: www.HPDTeK.cn

免责声明

由于产品版本升级或其他任何原因,本文档内容会不定期进行更新,恕不另行通知。本文档中所测数据,均为合普顿实验室仪器测试所得出,与实际结果可能略有偏差。合普顿科技尽全力在本文档中提供准确信息,但合普顿并不确保本文档中的内容完全没有错误,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息、建议不构成任何明示或暗示的担保责任。 最终解释权归深圳市合普顿科技有限公司所有。

END

E-mail: <u>sales@hpdtek.com</u> TEL: 0755-85279606 FAX:0755-85211769 *第8页*