【新表开户】制作好工具卡后，对智能水表进行如下操作：



仪表错误代码故障说明

Err-01

卡密码错

- 故障原因：卡片与表不对应，或卡片已损坏。
- 解决办法：1.换其它卡片（新卡）再尝试操作。
  2.找供应商技术支持。

Err-02

工具卡CRC错

- 故障原因：卡片不正确。
- 解决办法：1.换其它卡片（新卡）再尝试操作。
  2.找供应商技术支持。

Err-03
已开户后刷设置演示卡

- 故障原因：操作错误。
- 解决办法：换用户卡刷。

Err-04
系统码错

- 故障原因：软件中的“维护码”与表不对应。
- 解决办法：

1.确认操作员是否修改过“维护码”，“维护码”需与表内的维护码一致。

2.若已有符合该表的检查卡，可刷检查卡查看该表内数据“b xxxx”(表内维护码的显示），将软件“管理账户”中账户的“维护码”修改成与表内一致。

3.找供应商技术支持。

Err-05
表类型错

- 故障原因：软件中创建的账户类型与表不对应。
- 解决办法：1.查看制作的卡片属于哪个账户类型，是否与表对应。

  2.找供应商技术支持。

Err-06
未设置时刷卡错误

- 故障原因：表为新表，未刷设置卡。
- 解决办法：1.需在对应的软件里制作设置卡刷表。

  2.找供应商技术支持。

刷清空卡06，表示之前刷过清空卡了，直接刷设置卡

Err-07
次数错误

- 故障原因：表已开户，表内的充值次数与用户卡的充值次数不相符。
- 解决办法：

1.可在表内查看充值次数（做检查卡，刷表，显示C xxxx即为充值次数显示），再对比软件上的充值次数（将用户卡放在写卡器上，在充值界面点击“读卡”，显示的“累计充值次数”即为用户卡的充值次数），需给该用户重新补卡。 换表卡操作

2.找供应商技术支持。

Err-08
用户号不对

- 故障原因：表与用户卡不对应。
- 解决办法：

1.可在表内查看用户号（做查询卡，刷表，显示U xxxxxxxx即为用户号），再对比 软件上的用户号（将用户卡放在写卡器上，在

充值界面点击“读卡”），查找正确的卡片或根据表内的用户号进行补卡操作。

2.找供应商技术支持。 换表卡操作

Err-09
超囤积

- 故障原因：用户卡充值量与表内剩余量之和已经超过设置的囤积量。
- 解决办法：

1.可在表内查看囤积量（做检查卡，刷表，显示L xxxxxxxx即为囤积量显示），再 对比软件上的用户充值量与表内余量之和（将用户卡放在写卡器上，在充值界面 点击“读卡”，显示的“卡上剩余”再加上表内的剩余量），更改“充值量”。

2.找供应商技术支持。

Err-10
未知卡

- 故障原因：卡片与表不对应。
- 解决办法：1.换其它卡片（新卡）再尝试操作。
  2.找供应商技术支持。

Err-12
固定常量字节错误

- 故障原因：水表被清零设置。
- 解决办法：做换表卡处理。

Err-13
系统密钥错误

- 故障原因：卡片与表不对应。
- 解决办法：找供应商技术支持。

Err-15
信号干扰

- 故障原因：通讯连接受到干扰，无法连上。
- 解决办法：遥控器做换表操作或更换新表。

Err-16
连接超时

- 故障原因：通讯连接超过通讯时间，无法连上。
- 解决办法：遥控器做换表操作或更换新表。

强磁  或 

- 故障原因：表的计数部分受到强磁干扰。
- 解决办法：

  1.刷检测卡，查看异常标志是否消除。

  2.若未消除，则更换新表。

阀门堵转不到位

- 故障原因：阀门堵转，未能检测到阀门到位。
- 解决办法：

1.检查基表阀门是否正常转动到位。

2.刷检测卡，查看异常标志是否消除。

3.若未消除，则更换新表。

多刷几次，听有没有动阀的声音，一直没动静就是阀门卡死了，表返修

低电

- 故障原因：电池电量不足。
- 解决办法：更换新电池。