


基础配置、时钟系统、文件生成


目录

STM32CubeMX 软件使用	. 2
注意事项	. 5





STM32CubeMX 软件使用
























注意事项

在生成代码后,工程中可见如下字样:

- 其中,所有用户代码只能写在 USER CODE BEGIN 与 USER CODE END 之间
- 否则,在下次生成代码时,会造成用户代码丢失

25-FEB-2021 厦大嘉庚 TCR 嵌入式