

A/S 안내

- 대림의 수리공구를 매입해 주신 고객 여러분께 감사를 드립니다.
1. 본 제품은 최신설비와 철저한 품질관리로 생산된 제품입니다.
 2. 사용중 문제점이 발생했을 경우 즉시 당사 고객지원센터 또는 제품을 구입하신 대리점에 신고하여 주십시오.
 3. 신고 접수 즉시 당사 고객지원센터는 원인 규명을 하여 당사 책임에 해당되는 것은 즉시 수리에 드립니다.
 4. 다음과 같은 경우에는 무상 보상하지 않습니다. (사용시 무리한 작업으로 인한 고장 및 파손품, 장기간 사용으로 인한 마모 등)



본 사 · 영 업 부 : 서울특별시 서대문구 연희동 87-9번지 대림통상B/D
TEL (02)730-9811~6
TEL (02)733-2218, 730-9871
FAX (02)733-7098, 730-9810
HOME PAGE : <http://www.dtl.co.kr>
금 구 공 장 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6
TEL (032)564-2201~6
FAX (032)564-2209
영 남 영 업 소 : TEL (051)811-2300-6 FAX : (051)811-2307
중 부 영 업 소 : TEL (042)253-7922-6 FAX : (042)253-7927
고객지원센터(A/S) : ☎ 1 5 8 8 - 8 2 0 9 FAX : (02)723-8289

안전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

<사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 바르게 사용해 주십시오.>

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

- 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의

※ 사용시 기준 설치 간이를 지키지 않으면 제품조립이 되지 않아 재시공하는 물적손해가 발생하게 됩니다.


- (1)사용자는 사역을 사용하기 전에 반드시 손으로 토수되는 물의 사용(화 온도)가 적당할지 확인 한 후에 사용해 주십시오. 확인(8)이 온도조절현들이 뜨거운 물(“HOT”)으로 높아진 상태에서 사용하게 되면, 뜨거운 물이 토출되어 화상을 입을 수 있습니다.
- (2)뜨거운 물(“HOT”)만을 사용하는 경우에는 물이 토수되는 부위가 고온으로 됩니다. 물이 토수되는 부위 표면에 적절 피부가 닿지 않도록 주의 해주시십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (3)사용자는 사용후에 온도조절현들의 온도를 반드시 40 ℃이하로 돌려놓아 주십시오. 확인 없이 다음에 사용시 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (4)사용자는 뜨거운 물을 사용할 때에는 제품의 내부에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 온도 조절 현들을 냉수쪽(“COLD”)으로 돌려서 잠시 냉수를 흘려 주십시오. 다음에 사용시 제품내부에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (5)사용자가 온도조절현들을 순간적으로 너무 빠르게 돌리면 토수되는 물의 온도가 급속히 상승할 수 있으므로, 온도조절현들을 서서히 돌려 사용해 주십시오. 너무 빠르게 돌려서 사용하게 되면 화상을 입을 경우가 있습니다.
- (6)겨울철에 한 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부의 물이 영하도록 메인밸브를 잠근후 토수구쪽으로 제품 내부의 물 배는 적당량 흘려야 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 기구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.
- (7)사용자가 지수 현들을 급히 잠그면 수격(WATER HAMMER)현상과 현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다. 따라서 지수 현들의 조작은 서서히 행하여 주십시오. 배관상의 누수가 발생하면 기구 등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

설치 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽고서도 사용해 주십시오

DAELIM

설치 사용설명서

FB296 벽걸이 지등온도 조절식 온방수 혼합폭지 (매일사용)
FB297 벽걸이 지등온도 조절식 온방수 혼합폭지 (매일사용)
FB298 벽걸이 지등온도 조절식 온방수 혼합폭지 (매일사용)



설치하시는 분께서는 설치후 이 설명서를 꼭 주의에게 돌려주시고 주인께서는 이 설명서를 보관하셨다가 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.
본 규약전에 반드시 배관공의 도움, 만지를 통수하여 완전히 제자해 주십시오.
냉수배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었나를 확인해 주십시오.




사용상의 주의

사용전에 반드시 이 안전 수칙을 읽고 바르게 사용하십시오.
이 안전 수칙을 무시하고 사용하였을 때 신체적 손해가 발생할 우려가 있습니다. 본 설명서를 읽고 나신 후에 다른 사용자가 언제라도 볼 수 있도록 할 도에는 장소에 보관하여 주십시오.

1. 토출 온도를 확인

사역을 하기 전에 반드시 손으로 온도가 적당할 것을 확인해 주십시오. 고온의 온수가 토출되는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.




2. 온도 조절 현들의 급격한 회전 금지

온도조절 현들을 급히 회전시 온도가 순간적으로 상승될 수 있으므로 온도조절 현들은 천천히 돌려주십시오.

3. 온도 조절 현들은 “COLD”로

사용후에는 반드시 온도조절 현들의 온도를 “COLD” 쪽으로 돌려놓아 주십시오. 다음에 사용시 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.



4. 뜨거운 물(탕탕) : 熱水 사용 후에는 몸통 내에 뜨거운 물이 남아 있지 않도록 잠시 동안 냉수를 흘려 보내 주십시오. 지후 사용시 몸통 내에 남아 있던 뜨거운 물이 나오는 경우 화상을 입을 염려가 있습니다.

5. ON/OFF 현들을 급히 닫을경우 배관 내에서 급격한 압력 상승 으로 소음과 누수의 염려가 있으므로 천천히 닫아 주십시오.

6. 사용중 급수라인에서 먼수나 단열이 발생되었을 경우에는 반드시 ON/OFF 현들을 OFF 위치에 놓아 주십시오. 제품수시 순간적으로 뜨거운물 (열탕)이 토수되어 화상을 입을 염려가 있습니다.

제품의 특징


본 제품은 온도조절 카트리지의 기능으로 혼합수의 온도를 설정온도로 자동유지시켜주는 지등 온도조절식 온 · 냉수·혼합 폭지 입니다.

- (1) 온도조절카트리지의 작동으로 간단히 원하는(온도) 열(냉)이다.
- (2) 고강도형 왁스 엘리먼트 (WAX ELEMENT)를 채용하였으므로 공급온도, 수압의 변동에도 토수온도의 변화가 거의 없습니다.
- (3) 안전밸티가 부착되어 있어 오조적으로 인한 화상을 방지할 수 있습니다.
- (4) 역류방지밸브 및 스트레이너가 부착되어 있어 고장의 염려가 없습니다.

사용 조건

1. 사용수압 : 최저필요수압 : 0.05MPa(0.5kg/cm²) 최고사용수압 : 0.59MPa(6.0kg/cm²)
2. 사용온도 : 온수공급온도 범위 : 50 ~ 70 ℃ 최고사용온도 : 70 ℃ 권장사용온도 : 65 ℃
3. 냉수압력은 온수 압력보다 반드시 높게나 강을 압력으로 설정하여 주십시오
4. 수압이 0.59MPa(6.0kg/cm²) 이상 될 경우에는 시중에 있는 감압밸브로 감압하여 주십시오.
5. 온수 공급온도는 사용 온도보다 10 ℃이상 되어야 합니다.
6. 온수측에 공기기를 사용하지 마십시오.

각 부의 명칭



설치 완료도

