



5. 설치 방법

**FB5008D**

(1) 조립된 토수구몸통과 핸들 등을 각각의 위치에 끼워넣고 패킹, 와셔 록너트를 설치한다.

(2) 몸통과 핸들 등의 록너트를 손으로 조인 후 공구를 사용하여 단단하게 조인다.

(3) 온냉수호스 등을 각각의 배관에 연결하고 호스에 붙여진 스티커사양에 맞게 연결하여 주십시오.

**FL5008**

(1) 조립된 밸브몸통들을 각각의 위치에 끼워넣고 밸브몸통위에 패킹, 와셔 록너트들을 설치한다. 밸브몸통에 스템이 약 12.7mm 노출될때까지 맞춘후 바닥 록너트를 싱크대의 아래까지 손으로 조이고 위에 록너트를 공구를 사용하여 단단하게 조인다.

(2) 온냉수호스를 각각의 배관에 맞게 연결하여 주십시오.

6. 토수구 청소

캠의 좌,우측에 착고, 얇은 ‘-’자 드라이버를 이용하여 캠을 분리한 후 찌꺼기 등을 제거하여 주십시오.

7. 사용방법

**FL5008**

온도조절은 핸들을 그림과 같이 회전시키면 됩니다. 왼쪽핸들을 반시계방향으로 돌리면 온수가 나오고 오른쪽핸들을 시계방향으로 돌리면 냉수가 나옵니다.

**토수량 조절**

토수량은 돌리는 정도에 비례합니다.

**FB5008D**

온도조절은 왼쪽에 있는 핸들을 그림과 같이 회전시키면 됩니다. 핸들을 반시계방향으로 돌리면 온도가 오르고 시계방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다.

**토수량 조절**

토수량은 돌리는 정도에 비례합니다.

**욕조, 샤워의 전환**

오른쪽에 있는 핸들을 시계방향으로 돌리면 샤워부로 물이 나오고, 반시계방향으로 돌리면 토수구로 물이 나옵니다.

8. 사용상의 주의

**화상에 주의**

본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 뜨거운 물을 사용시 샤워헤드의 끝부분은 토수온도로 뜨거우므로 직접 만지지 않도록 주의해 주십시오.

**접촉주의**

**사용전에 토수온도 확인**

샤워를 할 때 먼저 손으로 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.

9. 관리상의 주의

도금이된 제품이므로 아름다운 광택을 영구히 보존하기 위하여 주 1 회 정도 잘 닦아 주십시오.

(1) 보통 부드러운 형검에 중성세제를 묻혀 닦은 후에 마른형검으로 닦아 주십시오.

(2) 거친 형검등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.

(3) 벽의 타일 등을 연산등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.

(4) 칼라 코팅제품은 설치시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.

8. 분해 및 점검

사용중 고장이 났을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하고요 수리가 안될때 고객센터(A/S)나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.

**FL5008**

캠  
나사  
와셔  
핸들  
너트  
코넥터  
카트리지  
베이스  
상크  
패킹  
와셔  
몸통  
너트  
패킹③  
너트  
몸통  
패킹  
브레이드호스  
토수구  
걸름망  
O-링  
캠①  
후렉시블호스  
홀더  
패킹  
와셔  
너트  
토수구  
패킹  
패킹  
와셔  
너트  
원터치호스  
원터치호스  
브레이드호스  
체크밸브②  
패킹

**FB5008D**

토수구  
걸름망  
O-링  
캠①  
후렉시블호스  
홀더  
패킹  
와셔  
너트  
토수구  
패킹  
패킹  
와셔  
너트  
원터치호스  
원터치호스  
브레이드호스  
체크밸브②  
패킹

| 현재상태     | 원 인                                       | 점검장소 | 점 검 항 목            |
|----------|-------------------------------------------|------|--------------------|
| 토수량이 적다  | 1) 캠이 이물질로 막혔을 경우                         | ①    | 걸름망 청소             |
| 물이 누수 된다 | 1) 시트패킹에 이물질이 끼었을 경우<br>2) 시트패킹이 손상되었을 경우 | ③    | 시트패킹 청소<br>시트패킹 교환 |
| 물이 역류 된다 | 1) 체크밸브에 이물질이 끼었을 경우                      | ②    | 체크밸브 청소            |