

인전을 위해 반드시 지켜 주십시오.

사용전에 아래 주의사항을 잘 읽고, 반드시 사용해 주십시오.>

주의 이 표시는 주의내용을 무시하고 사용했을 때, 상해 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


● 다 읽은 후에는 사용자가 언제든지 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하여 주십시오.

주의


- (1) 고온으로 장시간 사용금지—본 제품의 샤워헤드나 핸드스프레이를 살균목적으로 고온(65℃ 이상)으로 장시간 사용하지 마십시오. 고온으로 장시간 사용시 제품의 손상으로 화상을 입을 수 있습니다.
- (2) 샤워(스프레이)헤드 이탈방지—샤워헤드나 핸드스프레이는 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이터빌되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (3) 호스부 화상주의—샤워헤드나 핸드스프레이에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 물로 직접 손물대면 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (4) 주방용제품인 경우 스프레이헤드 끝부분에 무리한 힘을 주지 마십시오. 호스연결나사의 연결과 함께 온수가 유출되어 화상을 입을 수 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (5) 사용자는 사용하기전 레버의 위치가 올바르게 되어 있는지를 확인하고 사용해 주십시오. 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
- (6) 레버를 올리면 물이 나오고, 내리면 물이 멈추므로 사용하다가 물을 지수 시킬 경우에는 레버를 내려서 물이 멈추었는지를 확인하시기 바랍니다.
- (7) 제품의 왼쪽은 뜨거운 물이 공급되는 부분이므로 피부가 직접 닿지 않도록 주의 하십시오. 직접 닿을 경우 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (8) 물을 멈추게 할 경우에는 레버를 서서히 내려 주십시오. 레버를 급제시키거나 수격(WATER HAMMER:물 충격)현상의 발생에 의한 순간적인 수압 상승으로 배관상에 누수가 발생할 위험이 있습니다.
- (9) 뜨거운 물을 사용한 후에는 다음 사용자를 위해서 레버를 찬물이 나오는 오른쪽으로 돌려 놓아 주십시오. 다음 사용자가 레버 위치를 미처 확인 안하고 사용 시 뜨거운 물이 나오서 화상을 입을 경우가 있습니다. (사용상 주의란 그림 참조)
- (10) 샤워 사용후에는 전환밸브를 반드시 토수구쪽으로 전환하여 주십시오. 전환밸브들이 샤워 쪽으로 놓여 있는 것을 다음 사용자가 알지 못하고 그대로 사용할 경우에는 샤워쪽에서 물이 나와 사용자가 당황하여 부상을 입을 수 있는 경우가 있습니다. (목욕탕 제품)
- (11) 겨울철에 본 제품은 장기간 사용하지 않을 경우에는 동파가 예상되므로, 배관 및 제품내부에 물이 없도록 메인밸브를 잠금 후 토수구 쪽으로 제품 내부의 물 빼는 작업을 하여 주십시오. 동파가 발생되면 누수의 발생으로 바닥이나, 가구등이 물에 젖어 재산상의 피해가 생길 경우가 있습니다.

4. 사용 방법

토수구 조절
레버를 위로 올리면 온수 되고 토수량을 올리는 정도에 비례합니다. 레버를 내리면 어느 위치에서도 지수됩니다.




온도조절
온도조절은 레버를 회전시키면 됩니다. 레버를 좌측방향으로 돌리면 온도가 오르고 우측방향으로 돌리면 온도가 내려옵니다.



전환밸브


1. 욕조, 샤워의 전환

전환밸브를 당기면 샤워로 토수(가)되며 누르면 토수구에서 토수가 됩니다. 샤워 사용후 물을 지수시킴 자동적으로 전환밸브가 토수구 위치로 전환됩니다.



7. 사용상의 주의


사용전에 토수온도 확인
샤워를 할 때 먼저 수온 온도를 확인한 후 사용해 주십시오.



화상의 주의
본 제품의 좌측은 온수가 통하고 있습니다. 피부에 닿지 않도록 주의해 주십시오. 또한 물 사용시 핸드스프레이의 끝부분은 토수온도로 뜨거운물이 직접 만지지 않도록 주의하여 주십시오.



호스부 화상주의
주방용 핸드스프레이에 연결된 호스부는 고온으로 장시간 사용시 뜨거운 물로 직접 손물 대면 화상을 입을 수 있습니다. 핸드스프레이 이탈방지
샤워헤드나 핸드스프레이는 사용중 풀렸을 경우, 조여서 호스줄에서 이탈이 안되도록 관리하여 주십시오. 메틸호스 나트를 화상방지 방향으로 조여 주십시오. 풀린상태로 온수사용시 호스줄과 이터빌되어 화상을 입을 수 있습니다.



8. 분해 및 점검

사용중 고장이 났을때 다음 사항을 참고로 1차 점검을 하시고 수리가 안될때 본사 고객센터나 구입 대리점으로 연락 주시기 바랍니다.





FL3502

FB3505

FS3505

FB3500

FB3500NR



9. 관리상의 주의

- (1) 보통 부드러운 환경에 충성세제를 용해 물로 씻어 마른후에 마른후에 주십시오.
- (2) 거친 청결등으로 닦으시면 표면에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- (3) 벽의 타일등을 청소등으로 닦을때에는 제품에 산이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- (4) 칼리 코팅제품은 세척시 표면에 흠집이 생기지 않도록 취급에 주의 하십시오.