

SS-660 사용 설명서

- 본 제품은 AC 220V 국내전용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

• 제품의 구조 및 명칭



DAELIM BATH
www.daelimbath.com
본사 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52(양곡동)
A/S : 1588-1952

• 안전을 위한 주의사항

제품을 바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

⊘ 는 해서는 안되는 「금지」 내용입니다.	⊘ 일반적인 금지 ⊘ 화기류 금지 ⊘ 분해, 개조 금지 ⊘ 물뿌림 금지 ⊘ 젖은 손 접촉 금지 ⊘ 물에 넣지 마세요.
● 는 반드시 지켜야하는 「강제」 내용입니다.	! 반드시 지킨다. ⚡ 접지선 접속 ⚡ 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

! 지시사항을 위반할 시 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.	⚡ 분해, 개조 금지 제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오. • 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다. • 제품 수리는 고객센터에 의뢰 하십시오.	⚡ 물뿌림 금지 제품 본체나 전원 플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. • 화재나 감전의 원인이 됩니다.
---	---	---

⚡ 접지선 접속 반드시 설치된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 사용하시고 누전이나 감전 방지를 위해, 접지는 반드시 하십시오. • 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다. • 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 설치 후 사용하십시오.	⚡ 젖은 손 금지 젖은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오. • 젖은 손으로 전원 플러그를 쏙거나 쏘면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.
---	--

⊘ 금지 변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오. • 화재나 고장의 원인이 됩니다.	⊘ 금지 하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. ⚠ 화장실 내에 환풍기나 다른 전열 부품의 전원 배선에 제품을 동시에 연결하지 마십시오. • 본 제품은 220V 전용 제품입니다. • 발열 또는 발화의 위험이 있습니다. • 전원 플러그는 콘센트에 확실히 꽂아 주십시오.
---	---

⊘ 금지 저온화상에 주의 하십시오. • 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다. • 어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편하신 분 등은 시트온도(를)로 사용하여 주십시오. • 고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 환자 등을 위해 사용온도를 낮은 온도(저)로 조절해 주시기 바랍니다.	! 반드시 실행 급수는 상수도를 사용해 주십시오. 상수도 외의 공업용수 또는 중수, 지하수를 제품에 연결하지 마십시오. • 피부 염증이 피부병 및 발광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원인이 됩니다.
---	---

• 전기변좌 설치 후 확인사항

! 전기변좌 설치 후 시트의 풋 시트와 변기 뒷면 사이에 틈새가 있는지 확인합니다. 그림과 같이 틈새가 있을 경우, 아래와 같이 조치합니다.



※ 틈새가 떠 있는 경우

※ 스페이스 풋 끼우는 방법

- ① 먼저 변기와 닿지 않는 부분의 풋 시트를 분리합니다.
- ② 분리된 풋 시트에 스페이스 풋을 벌어진 틈새만큼 끼웁니다. (스페이스 풋 한개의 두께는 1mm 입니다.)
- ③ 스페이스 풋을 끼운 풋 시트를 시트에 삽입합니다.
- ④ 시트를 변기에 내리시고 풋 시트가 들뜨지는 확인합니다. (들뜰 경우 스페이스 풋을 추가하여 삽입합니다)

⊘ 금지 제품청소 시 전기변좌 외관에 세정제(가스레인지용, 산성제, 싱크대 전용, 변기 세척제, 각종 알칼리제제)및 냄새 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오. • 위의 세정 약품이나 방향제를 사용하면 제품 외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.	⊘ 화기류 금지 담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오. • 화재나 감전, 부상의 원인이 됩니다.
--	--

Ⓜ 전원 플러그 분리 외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. • 감전의 원인이 될 수 있습니다.	! 반드시 실행 손상된 전원코드, 플러그나 할거용 콘센트는 사용하지 마시고 고객상담실에 연락하여 교환하십시오. • 전원코드는 제조사, 판매점 또는 자격이 있는 기술자만 수리할 수 있습니다. • 화재나 감전의 원인이 됩니다.
--	---

! 지시사항을 위반할 시 사람이 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

⊘ 금지 시트나 시트 커버를 밟고 올라가거나 무리하게 기대지 마십시오. 특히 시트 커버 위에는 앉지 마십시오. • 시트 커버, 시트, 조작부 등 본체를 질거나 밟고 올라서지 마십시오. • 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다. • 변형, 파손에 의한 상처의 원인이 됩니다.	⊘ 금지 고장 난 제품을 그대로 사용하지 마십시오. 화장실 전용제품으로 사용설명서에 기재된 사용 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오. • 제품을 고장 난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전, 누수의 원인이 될 수 있으므로, 분사 고객상담실로 서비스 의뢰를 하십시오. • 화재, 감전, 상해 등의 원인이 됩니다.
---	---

⊘ 금지 시트나 시트 커버를 무리하게 닫지 마십시오. • 고장의 원인이 됩니다.	⊘ 금지 연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오. • 물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.
--	--

⊘ 물에 넣지 마십시오. 제품을 절대 물에 넣지 마십시오. • 고장, 감전의 원인이 됩니다.	! 반드시 실행 장시간 사용하지 않을 경우나, 청소 시에는 전원 플러그를 뽑고 제품 탱크 내의 물을 빼십시오. • 감전의 원인이 될 수 있습니다.
---	---

• 설치방법

! 설치 전 주의사항 • 본 제품은 220V 전용 제품입니다. • 설치가 완료되지 않은 상태에서 전기를 연결하지 마십시오. • 전기공사가 필요할 경우에는 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하시고, 접지 선이 없는 콘센트의 경우 누전이나 감전방지를 위해 반드시 접지를 하여 주십시오. • 항상 전원이 공급되는 콘센트를 사용하십시오. [화장실 전등이 ON/OFF 시 콘센트 전원이 함께 ON/OFF 되면, 비데(전기변좌)에 무리가 갈 수 있고, 이는 고장의 원인이 될 수 있어 당사에서는 책임지지 않음]	• 이 기기는 어린이, 환자, 심신 박약자가 사용하도록 만들어지지 않았습니니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리 감독이 필요합니다. • 급수압은 0.7~7.5kgf/cm² 사용 제품입니다. • 비데(전기변좌) 뒷편 선반(젠다이)이 있는 화장실은 커버 시트나 시트가 완전히 열리지 않을 수 있습니다. (이는 당사에서 책임지지 않습니다.)
---	--

■ 화장실의 급수밸브 확인

화장실의 급수밸브를 확인해주시십시오. 부속품 이외에 별도 판매부품이 필요한 경우가 있습니다. 확인한 후에, 구입한 판매점에 상담해 주십시오. 이하의 경우는 부속품의 T 밸브만으로 부착이 가능합니다.

■ 일반의 급수밸브 마이너스호스 핸들	■ 속나사 급수밸브 속나사 급수밸브	■ 특수용 급수관, 후래쉬밸브의 배관공사는 전문적인 공사가 필요합니다. • 전문업자에게 의뢰해 주십시오. • 사용하지 않는 급수관은 보관해 두십시오.
--	--	---

■ 설치순서

1 도기의 부속품이 설치가 되어있는지 확인 하세요.	2 도기의 물내림 호스를 전기변좌 하단부 조인트에 삽입 고정하세요.	3 전기변좌 본체를 도기 위에 안착시켜 주세요. ※ 안착시 호스가 꺾이거나 절릴 경우 도기의 물이 내려가지 않거나 차지 않습니다.	4 고정 볼트로 변좌를 고정하고 고정 커버로 덮어 주세요. 변좌 고정시 도기 중앙에 위치할 수 있도록 주의해주세요.
5 T 밸브를 앵글밸브에 고정한 후 전기변좌 호스 및 도기 호스를 T밸브에 고정하세요.	6 앵글밸브를 열어 도기 탱크에 물을 공급한 후 2,3회 가량 수세를 하여 이상유무 및 누수가 있는지 확인하세요.	7 양변기와 바닥을 마감재로 마감 처리하세요.	8 전원을 공급하고 전기변좌 작동을 확인하세요. ※ 정격 220V 콘센트에 단독으로 설치하시기 바랍니다.

※ 주의: 과도한 힘으로 체결시, 파킹이나 비데 호스가 파손되어 누수가 될 수 있습니다. 토크렌치나 스페어로 체결을 권장드리며, 백치나 육각 플라이어는 사용을 금합니다.

• 기능



절전

- 소비전력을 최소화하기 위해 절전 버튼을 누르면 OFF → 절전의 순서로 반복되며, 절전상태에서 시트에 앉지 않을 때는 24℃로 시트 온도를 제어합니다.
- 절전 작동 시 본체 조작부의 절전 표시등에 빨간 LED가 점등됩니다.
- 절전기능 작동 중 착좌가 감지되면 일시적으로 절전이 해제되고, 착좌가 감지되지 않으면 10분 후 절전기능으로 자동 전환됩니다.

! 절전 중에는 시트 가열 온도가 설정치보다 낮아질 수 있음.


그외의 절전 방법

- 시트 커버를 닫아 둡니다.**
사용 후 시트 커버를 닫아두면, 시트표면으로부터의 방열을 적게 하여 절전이 됩니다.
- 설정온도를 낮게 합니다.**
계절에 따라서, 차가움을 느끼지 않는 범위에서 설정 온도를 낮게 조절하면, 절전이 됩니다.

자동물내림

- 자동물내림 기능이란 사용자가 시트에서 일어난 후 일정시간이 지나면 자동으로 물내림 작동을 수행하는 기능입니다.
- 착좌 시간이 50초 이상일 경우 대변 물내림이 작동하며, 10초 이상 50초 미만일 경우 소변 물내림이 작동합니다.
- 자동물내림 ON/OFF기능 : 전기변화 본체 조작부의 시트온도 버튼과 절전 스위치를 동시에 3초간 누를시 자동물내림 ON/OFF 됩니다.

■ 정전되었거나 단수 시 물내림 방법



좌측 수동 물내림 버튼을 3초이상 눌러 주세요.

시트온도 조절

- 시트온도** 버튼을 누르시면 표시램프 점등이 변화 합니다. 원하는 온도로 조절하여 사용합니다.
- LED점등단계:34℃(초록)→37℃(주황)→40℃(빨강)→OFF(꺼짐)



따뜻한 시트에 장시간 오래 사용 시 저온화상의 위험이 있습니다. 어린이나 혼자서 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부가 약한 분 등이 사용할 때는 특히 주의해 주십시오.

저온화상방지 기능

- 고온의 난방시트에 10분 이상 앉아 있을시 저온 화상 방지를 위하여 자동으로 시트온도가 37℃로 낮추어지는 기능입니다.
- 사용자가 시트에서 일어서면 저온화상 방지기능은 해제 됩니다.

• 청소방법

일반적인 청소방법

※ 이 제품의 대부분은 플라스틱으로 되어있습니다. 플라스틱 수지가 손상되지 않도록 다음과 같이 청소하여 주십시오.



- 1 물을 적신 부드러운 천을 충분히 짜서 씻어낸다.
- 2 더러운 부위에는 가정용 중성세제등을 부드러운 천에 적셔 때를 닦아내고, 그 후 마른천으로 닦아낸다.
- 3 변기청소에 사용된 화장실용 세제 또는 소독제등이 잘못하여 변기에 묻었을 경우에는 물기를 제거한 부드러운 천으로 깨끗이 닦아주십시오.

※ 전기 변화 청소 시 주의 사항

- 산, 알칼리성의 세정제는 본체 내의 금속 부분 등을 부식 시키므로 사용하지 말아주세요.
- 변기를 닦을 때 화장실용 세정제는 휘발 가스에 의해, 본체를 손상시킬 수 있습니다.
- 화장실용 세정제는 본체에 묻히지 말아주세요.
- 물에 젖은 변기와 본체는 자주 닦아 주세요.
- 장마철이나 겨울철 난방시의 결로는 그대로 두면 바닥이나 벽을 적셔 곰팡이의 원인이 됩니다. 닦아내거나 환기를 시켜주세요.



주의

화장실용 세제, 주방전용 강력세제, 변기세척제, 얼룩제거제, 락스, 신나, 벤젠등을 사용하거나, 거친수세미 혹은 연마제가 들어간 세제사용은 플라스틱을 손상 시키므로 사용하지 말아 주십시오. 다른 부분과 달리 시트는 굽힘에 약한 재질이므로 거친 수세미나 솔 등을 사용할 경우 표면 광택 저하 현상이 발생할 수 있으니, 상기 사항을 반드시 지켜주세요.

• 문제발생시 점검사항

※ 사용방법대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

※ 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부과될 수 있습니다.

※ 기타 궁금한 사항이 있을 때는 고객센터로 문의하시면 자세한 내용을 안내 받을 수 있습니다.

증 상	확인사항
동작이 되지 않을 때	• 본체의 LED가 켜져 있는지 확인하십시오. • LED가 켜져 있지 않은 경우 시트온도 버튼을 눌러 부저 소리와 LED가 점등 되었는지 확인하십시오.
시트가 따뜻하지 않을 때	• 시트의 설정온도가 “자” 에 설정 되었는지 확인하십시오.
물내림 작동이 되지 않을 때	• 급수 밸브를 완전히 열었는지 확인하십시오. • 급수 밸브로 들어가는 밸브 호스가 꺾여 있지 않습니까? • 밸브로 들어가는 곳에 이물질이 껴 있지 않습니까?

MEMO

DAELIM BATH

• 제품규격

제품명		전기 변화
모델명		SS-660
정격전압 및 주파수		AC 220V, 60Hz
정격 소비 전력		55W
전원코드		AC 250V-10A / 1.2 Meter
도기수세방식		사이펀 워터젯
사용 급수압		0.069~0.74MPa (0.7~7.5kgf/cm ²)
제품크기(폭)X(깊이)X(높이)		400 X 677 X 580mm
무게		3.6Kg (도기 약 29.5Kg)
난방 변화 기능	변화 온도 조절	4단계 조절(OFF, 저34℃, 중37℃, 고40℃)
	변화 히터 소비전력	51W
	안전장치	온도퓨즈(72℃), 온도센서
	기타	댐퍼기능(Slow Down), 저온화상방지기능, 인체감지센서
물내림 기능	물내림장치 소비전력	4W
	자동 물내림 기능	착좌 감지 ON 시간이 5초 이상일 경우
	자동 물내림 ON/OFF 기능	전기변화 조작부의 시트온도 버튼과 절전 버튼을 동시에 3초간 누르면 자동 물내림 ON/OFF 설정 가능
	반자동 물내림 기능	전기변화 조작부의 물내림 버튼을 누르면 물내림 작동
부가 기능	수동 물내림 기능	정전시 전기변화 측면의 물내림 버튼을 사용하여 물내림 작동
	절전기능	2단계 조절(OFF, 절전)

판매원 - 대림B&Co

- 본 사 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52(양곡동)
- 제조원 : 대림바토스(주)

DAELIM BATH

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-1952

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

www.daelimbath.com



Rev. 2022.06

제품보증서

- 당사에서는 품목별 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생시 구입처로 연락하세요.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.
- 부품 보유년한은 6년입니다.

전기 변화의
품질 보증기간은
1년 입니다.

제품명	전기 변화	모델명	SS-660
구입일	20 년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

무로서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무로서비스를 받을 수 있습니다.
※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		교환 또는 구입가환급	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 무상 수리	
수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생시 동일 하자로 3회째 고장 발생시	무료수리	유료수리
수리 불가능	여러 부위 하자로 인해 4회까지 수리하였으나, 하자가 재발하는 경우 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	
수리 불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환 정액 감가 상각 금액에 10%를 가산하여 환급

유로서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조립시
- 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질제거시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치, 부실건
- 소비자 설치 미숙으로 발생할 경우
- 이물질등 서비스 요청시
- 고객의 요청에 의해 재설치시

1회 부터
유 료

② 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장발생시
예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 밀어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품이나 용선품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖에 경우

- 천재지변(화재, 열해, 수해, 지진 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 필터류 등)

대림B&Co