

KR-3500

레인샤워

제품 설치 시, 이 사용설명서를 참조하여 설치하시기 바랍니다.
설치후에도 제품의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.



KR-3500

제품의 유지 및 보수

저희 계림요업의 제품을 관리할 때 필요한 사항을 요약해 놓았습니다. 유지 및 보수시 꼭 참고하여 주십시오.

! 제품보수 전 꼭 유의해 주세요!!

- 제품보수 전 배관이 지수가 되었는지 반드시 확인해 주십시오. 조절암의 컨트롤 스펀들을 일자드라이버로 잠그면 지수됩니다.
- 조절암 내의 이물질여부를 점검하실 때에는 반드시 옥외계량기가 잠겨 있는지 확인하고 점검하여 주십시오. 화상등 사고의 원인이 됩니다.

1. 조절암의 관리

- 조절암은 제품의 유지보수의 편의를 위해 배관과 제품사이에서 지수할 수 있는 기능을 하는 부품입니다(제품전개도 참조).
- 조절암 부위를 유지보수하고자 할 때는 반드시 옥외계량기를 잠겨 물의 공급을 차단 한 후 작업하여 주십시오.

2. 제품청소 및 청소시 유의사항

- 계림의 모든 수전제품은 제품표면의 부식이나 스크래치를 방지하기 위하여 니켈(Ni)과 크롬(Cr)으로 도금되어 출하됩니다. 도금은 한국공업규격(KS)의 기준보다 두껍게 도금되지만 표면의 미려한 광택을 오랫동안 보존하기 위해서는 약한 중성 세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 제품을 청소하여 주십시오.
- 강한 염기성의 물질(염산 등의 화학약품)을 사용하여 제품을 청소하면 제품이 상할 수 있기때문에 주의하여 주십시오.

고장의 원인 및 점검사항

작동이 원활하지 않거나 이상이 있을 때 아래의 내용을 참조하셔서 점검하시기 바랍니다.

고장내용	원인	점검할 사항	조치할 내용
유량이 적거나 물이 나오지 않을때	급수상태	급수가 제대로 되고 있는지 확인	통수압을 0.7 ~ 7.5kgf / cm ² 에 맞춥니다.
	컨트롤 스펀들	컨트롤 스펀들이 열려 있는지 확인	컨트롤 스펀들을 적당히 열어 줍니다.
누수가 될때	다이버터, 카트리지 패킹	다이버터, 카트리지의 조립상태, 패킹상태 확인	다이버터, 카트리지를 바르게 조립하고 패킹 교환.
	각 연결부	각 연결부의 연결상태 및 패킹의 유,무 확인	패킹 유,무를 확인하고 연결부를 조여줍니다.
토수온도에 이상이 발견되었을 때	급수상태	온수측 공급온도가 정상인지 확인	공급되는 온수의 온도를 적당한 온도로 유지.
	배관상태	온,냉수 배관이 바르게 되었는지 확인	설명서를 참조하여 바르게 배관합니다.

위의 내용이 적용되지 않거나 조치후에도 작동에 이상이 있을 경우, 본사 A/S상담실로 전화주시 기 바랍니다(080-462-0945)

제품보증

제품보증은 소비자에 대한 약속입니다. 성심성의껏 고객의 관심에 대해 보답하는 계림이 되겠습니다.

! 무상수리 및 제품의 보증기간은 구매한 날부터 1년입니다.


아래와 같은 경우의 수리는 비용이 발생합니다 :

- 제품이 무상수리 보증기간이 경과하지 않았더라도 자연재해 등의 천재지변이나 사용자의 부주의에 의한 고장은 유상으로 수리됩니다.
- 제품의 규격에 맞지 않는 부품을 사용하거나 타사에서 제조된 부품과의 조합을 인한 제품하자는 당사가 책임지지 않습니다.
- 소비자의 관리소홀에 의한 고장, 외관상의 문제는 제품보증이 불가능하오니 본 설명서를 참고하여 제품을 관리해 주시기 바랍니다.

! 소비자 정보: EL221 절수형 수도꼭지 기준 공급 수압 0.098Mpa에서 최대 토수량 7.0L/min 이하,

납 용출량: 미 검출, 인증 사유: 자원 순환성 향상, 유해물질 감소

제품전개도



K 계림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO.,LTD.

경상북도 구미시 1공단로 168(공단동)
Tel : 054-462-0880 Fax : 054-461-8055 A/S 상담실 : 080-462-0945



이 설명서내의 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으니
유념해 주시기 바랍니다.



1. 품질이 우수합니다.

2. 사용이 편리합니다.

3. 기능이 우수합니다.

! 설치 전 꼭 다음사항들을 유의해 주세요!

1. 제품설치요령



- (그림2) 처럼 제품 설치시 핸들만 잡고 설치하지 마시고
몸통을 잡고 설치하여 주십시오.
- 설치시 공구로 인한 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.

2. 제품 설치방법

- 벽고정 브라켓에 스크류를 이용하여 유동없이 체결 하십시오.
- 하단부 메탈 호스와 연결 하고자 하는 입구부와 누수가 발생 하지 않도록 하십시오



- 설치완료 후 옆의 시공도면을 참조하여 올바르게 설치되었는지 확인하여 주십시오.
- 메탈호스는 연결 하고 자 하는 연결부에 연결 하여 주십시오.
- 메탈호스와 아답터 사이에 패킹이 빠지지 않도록 주의하여 주십시오.




1. 온도 조절 및 유량조절

- 제품 우측의 핸들을 위로 들어 올리면 통수가 되고 아래로 내리면 지수가 됩니다. 들어 올리는 각도에 따라 물의 양이 조절 됩니다.
- 핸들을 제품 안쪽으로 회전하면 온수가 나오게 되고 바깥쪽으로 회전 시키면 냉수가 나오게 됩니다.

2. 유로 전환

- 몸통 부의 전환 밸브가 눌러져 있으면 해바라기 샤워 기능이 되고 앞으로 당기게 되면 핸드 샤워 기능이 됩니다.



- 사용 중 몸통의 좌측을 만지면 화상의 우려가 있으니 만지지 마세요.
- 온수측 배관은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 사용 전 토수온도를 꼭 확인하십시오.

