Modelly hotbol
Martin Lisický

Rekuperačné sústavy tepla

Separačné teplo- a dimenzačné výpočty

- **Rekuperačné výmenníky** – dve rôzne látky
- **Regenerátory** – jedna látka striedavo
- **Zmiešavacie výmenníky** – dve látky sa miešajú

Rovnica tepelnej bilancie

$$Q = m_1 \cdot c_{p1} \cdot (t_{1,in} - t_{1,out}) = m_2 \cdot c_{p2} \cdot (t_{2,out} - t_{2,in})$$

- Q – tepelný výkon [W]
- m_1, m_2 – hmotnostné prietoky [kg/s]
- c_{p1}, c_{p2} – merné tepelné kapacity [J/kg·K]
- $t_{1,in}, t_{1,out}$ – vstupná a výstupná teplota horúcej látky [°C]
- $t_{2,in}, t_{2,out}$ – vstupná a výstupná teplota studenej látky [°C]

Rovnica prestupu tepelného toku

$$Q = k \cdot A \cdot \Delta t_{ln}$$

- k – súčiniteľ prestupu tepla [W/m²·K]
- A – plocha výmenníka [m²]
- Δt_{ln} – logaritmický teplotný spád [K]

Logaritmický teplotný spád

$$\Delta t_{ln} = \frac{\Delta t_{max} - \Delta t_{min}}{\ln\left(\frac{\Delta t_{max}}{\Delta t_{min}}\right)}$$

- Δt_{max} – väčší teplotný rozdiel na jednom konci výmenníka [K]
- Δt_{min} – menší teplotný rozdiel na druhom konci výmenníka [K]

Súčiniteľ prestupu tepla

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

- α_1 – súčiniteľ prestupu tepla na strane horúcej látky [W/m²·K]
- α_2 – súčiniteľ prestupu tepla na strane studenej látky [W/m²·K]
- δ – hrúbka steny [m]
- λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti steny [W/m·K]

Účinnosť a množstvo odovzdaného tepla

$$\eta = \frac{t_{2,out} - t_{2,in}}{t_{1,in} - t_{2,in}}$$

- η – účinnosť výmenníka [–]

$$Q = \eta \cdot m_{min} \cdot c_{p,min} \cdot (t_{1,in} - t_{2,in})$$

- m_{min} – menší z prietokov $m_1 \cdot c_{p1}$ a $m_2 \cdot c_{p2}$ [W/K]

Tepelné straty

$$\eta = \frac{t_{2,out} - t_{2,in}}{t_{1,in} - t_{2,in}} = \frac{t_{1,in} - t_{1,out}}{t_{1,in} - t_{2,in}}$$

- $t_{1,in}$ – vstupná teplota horúcej látky [°C]
- $t_{1,out}$ – výstupná teplota horúcej látky [°C]
- $t_{2,in}$ – vstupná teplota studenej látky [°C]
- $t_{2,out}$ – výstupná teplota studenej látky [°C]

Tepelné straty

$$Q_{str} = \alpha \cdot A \cdot (t_{povrch} - t_{okolie})$$

- Q_{str} – tepelné straty [W]
- α – súčiniteľ prestupu tepla na povrchu [W/m²·K]
- A – plocha povrchu [m²]
- t_{povrch} – teplota povrchu [°C]
- t_{okolie} – teplota okolia [°C]

Tepelné straty

$$Q_{str} = \frac{t_{1,in} - t_{2,in}}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} \cdot A \cdot \frac{1}{\alpha_{okolie}}$$

- α_{okolie} – súčiniteľ prestupu tepla na strane okolia [W/m²·K]

Tepelné straty

- A (m²) – celková plocha konštrukcie
- A_{ok} (m²) – plocha okien
- A_{dv} (m²) – plocha dverí
- A_{ost} (m²) – ostatná plocha
- n (1/h) – počet výmen za hodinu

$$Q_{str} = \sum_{i=1}^{n} A_i \cdot k_i \cdot (t_{in} - t_{out}) + \frac{V \cdot n}{3600} \cdot \rho \cdot c_p \cdot (t_{in} - t_{out})$$

- V (m³) – objem vetraného priestoru
- ρ (kg/m³) – hustota vzduchu
- c_p (J/kg·K) – merná tepelná kapacita vzduchu

Zmiešavacie výmenníky

- t_{in} – teplota vstupujúceho vzduchu [°C]
- t_{out} – teplota vystupujúceho vzduchu [°C]
- t_{ext} – teplota exteriéru [°C]
- η – účinnosť rekuperácie [–]

$$t_{out} = t_{in} - \eta \cdot (t_{in} - t_{ext})$$

Tepelné straty

- t_{in} – teplota vnútorného vzduchu [°C]
- t_{ext} – teplota vonkajšieho vzduchu [°C]
- k – súčiniteľ prestupu tepla [W/m²·K]
- A – plocha konštrukcie [m²]

$$Q = k \cdot A