

Rekuperatory AERISnext posiadają technologię FlowControl, która:

- różnicuje prędkość obrotową wentylatora
- zapewnia optymalizowany odzysk ciepła (zmniejsza straty ciepła)
- pozwala rekuperatorowi wyczuć rzeczywisty opór w instalacji
- pozwala (po uruchomieniu systemu rekuperacji) zdefiniować zależność między współczynnikiem wentylatora i przepływem powietrza
- zapewnia płynną pracę wentylatora (wentylator nie zachowuje się gwałtownie)
- powoduje, że współczynnik wentylatora jest korygowany dla wahań średnio- i długookresowych (w przypadku wahań krótkookresowych tylko znaczne wahania są korygowane)
- zapobiega uszkodzeniom konstrukcji przez wilgoć
- eliminuje potencjalne błędy instalatora przy uruchamianiu rekuperatora

Każde urządzenie wyposażone jest w:

- duży wymiennik ciepła o kształcie wzorowanym na brylantowym szlifie zapewniającym dużą powierzchnię odzysku ciepła
- bardzo ciche wentylatory promieniowe z siatką przepływową FlowGrid i pierścieniem przepływowym
- doskonale izolowaną obudowę zewnętrzną z łatwym dostępem serwisowym do wnętrza rekuperatora
- modulowaną nagrzewnicę wstępną oraz modulowany bypass zwiększający komfort nawiewu
- technologię FlowControl
- technologię adaptacji klimatu opartą o średnią kroczącą temperaturę z ostatnich 5 dni (RMOT - „running mean outdoor temperature“)
- objętościowy i masowy pomiar przepływu powietrza
- sztywne i szczelne filtry o plisowanym kształcie i klasie filtracji G4

Do rekuperatorów AERISnext podłączyć można również:

- system zarządzania domem inteligentnym KNX (wymaga montażu ComfoConnect KNX C)
- system domu inteligentnego FIBARO (wymaga montażu OptionBoxa i modułu AeriSIntelligence by Fibaro)
- aplikację AERISnext online do obsługi z poziomu Android oraz iOS (wymaga montażu ComfoConnect LAN C)

STEROWANIE REKUPERATORAMI AERISNEXT**Sterownik ComfoSense C**

Współpracuje z rekuperatorami AERISnext w pełnej wersji (również z odzyskiem wilgoci) i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji centrali.

Najważniejsze cechy sterownika ComfoSense C:

- możliwość ustawienia godzinowych indywidualnych programów wentylacji
- ustawianie trybu 'przewietrzanie' (intensywna czasowa wentylacja)
- przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
- odczyt z ikony wentylatora na wyświetlaczu aktualnie zadanej intensywności wentylacji
- blokada przed niepożądanym dostępem np. przed dziećmi
- możliwość wyłączenia wentylatora nawiewnego (IN) lub wywiewnego (OUT); stosuje się np. w celu nie przedostawiania się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów; uwaga: zaburza to zrównoważoną wentylację, można stosować wyłącznie na krótkie okresy czasu

- funkcja AWAY przełącza wentylację na najniższą wydajność rekuperatora przez określony czas
- możliwość ustawienia trzech profili temperatury
- wyświetlanie temperatury w stopniach C
- podłączenie sterownika radiowego bezprzewodowego RFZ do sterowania z dowolnego miejsca w domu
- powiadomienia o usterkach centrali poprzez powiadomienie na wyświetlaczu sterownika
- powiadomienie o konieczności wymiany filtra

**Sterownik ComfoSwitch C**

Współpracuje z rekuperatorami AERISnext w wersji pełnej (również wersje z odzyskiem wilgoci ERV) oraz wersją standard i umożliwia dostęp do wybranych funkcji centrali.

Najważniejsze cechy sterownika ComfoSwitch C:

- ustawienie trybu 'przewietrzanie' (intensywna czasowa wentylacja)
- przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
- zwiększanie (+) i zmniejszanie (-) intensywności wentylacji
- odczyt z diod LED aktualnie zadanej intensywności wentylacji
- powiadomienie o usterkach centrali (miganie diody LED)
- powiadomienie o konieczności wymiany filtra
- nie jest kompatybilny z radiowym sterownikiem bezprzewodowym RFZ

Bezprzewodowy sterownik RFZ

Oparty na technologii radiowego przesyłu sygnału umożliwia zdalne sterowanie pracą rekuperatora z dowolnego miejsca w domu.

Szczególnie przydatny w łazienkach do użycia np. po kąpieli, kiedy zachodzi konieczność szybkiego intensywnego przewietrzenia.

Sterownik posiada cztery przyciski sterujące wydajnością centrali: stopień wentylacji 1, 2 i 3 oraz funkcję przewietrzania czasowego, czyli włączenie najwyższego stopnia wentylacji na określony czas.

Sterownik RFZ współpracuje ze sterownikiem ComfoSense C w pełnej wersji rekuperatora AERISnext.

Moduł przyłączeniowy OptionBox

Element rozbudowujący automatykę rekuperatora AERISnext o możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, tj.:

- przełącznikiem łazienkowym (włącznikiem dzwonkowym)
- czujnikiem CO₂
- czujnikiem wilgotności
- gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) glikolowym
- siłownikiem GWC powietrznego
- nagrzewnicą elektryczną wtórną
- modułem AERIS Intelligence by Fibaro
- gniazdem analogowym 0-10 V

Moduł posiada dodatkowe gniazda ComfoNet do dalszej rozbudowy opcji sterowania.

Uwaga: OptionBoxa nie można podłączyć do rekuperatora AERISnext w wersji standard.