# 都市交通控制通訊協定 3.0 版

交通部 中華民國九十三年十一月

# 目 錄

壹、	緒詞	<b>扁</b> 1-1
	-,	前言1-1
	二、	沿革1-2
	三、	協定命名與編碼1-3
	四、	通訊協定版次修訂1-4
	五、	工作範圍與說明1-5
	六、	設計理念1-7
	七、	使用注意說明1-12
漬、	通記	<b>刊底層2-1</b>
	-,	底層通訊協定2-1
	=,	通訊程序2-2
	三、	通訊底層碼框運作2-4
	四、	碼框格式2-6
	五、	碼框控制碼用途及定義2-7
	六、	碼框辨識2-8
	七、	錯誤偵知2-10
參、	訊原	急欄位3-1
	-,	訊息起始碼3-1
	_,	訊息起始碼編排原則及定義3-2

三、	通訊處理通則	3-5
四、	一般性訂定原則	3-7
五、	時相步階圖之配合	3-12
肆、現場	易設備共用訊息	4-1
伍、號試	志控制器訊息	5-1
陸、車輛	雨偵測器訊息	6-1
柒、資訊	凡可變標誌訊息	7-1
附錄一	號誌控制器時相類型編碼與分相順序圖	
附錄二	號誌時相步階圖	
附錄三	現場設備共用訊息差異對照表	
附錄四	號誌控制器訊息差異對照表	
附錄五	車輛偵測器訊息差異對照表	
附錄六	資訊可變標誌訊息差異對照表	
附錄七	通訊協定徵詢時之建議與回應	
附錄八	區域控制器專用訊息部份(僅供參考)	
附錄力	控制中心與控制中心訊息部份(僅供參考)	

# 一、前言

交通部智慧型運輸系統網要計畫指出智慧型運輸系統基本上包括 三部份:路的智慧化、車的智慧化與系統的智慧化。而路的智慧化中之 先進交通管理系統(ATMS)更為智慧型運輸系統的核心與基礎,該系統利 用偵測、通訊及控制等技術,將交通監控系統偵測所得之交通狀況,經 由通訊網路傳輸到交通控制中心,中心再結合其他方面獲得之資訊,制 定及評估交通控制策略,執行整體性的交通管理,並將相關資訊傳送給 用路人與相關道路管理單位,以達到運輸效率最大化及運輸安全之目 的。通訊協定則扮演交通控制中心與路測設備間之溝通者;在都市地 區,通訊協定範圍包括都市交通控制中心與路口號誌控制器、車輛偵測 器、資訊可變標誌、區域控制器以及控制中心與控制中心間之標準通訊 協定。

# 二、沿革

我國都市地區交通控制通訊協定最早為交通部於民國 77 年所公佈 之「電腦化交通號誌控制系統通訊協定」(簡稱77年版)。經過近十年後, 由交通部運輸研究所於民國86年進行檢討修訂,並由交通部於民國87 年重新公佈該協定(簡稱87年版)。其後,民國90年交通部透過專案進 行87年版通訊協定實測,並依實測結果將修正內容發函相關單位。民 國 92 年運研所配合交通部繼續以專案研究與實作測試方式,針對 87 年 版進行全面檢討、增修與更新。通訊協定於當年8月完成初稿,並暫以 「92 年版都市交通控制通訊協定初稿」命名之。修訂其間經多次與專家 學者、交控業者、交控管理人員討論,並經二次上網收集各方意見,同 年 10 月底亦辦理「92 年度推動都市交通控制系統之縣市座談會」, 彙集 實作意見以進一步檢討修訂。近兩年在「e化交通-智慧交控系統計畫」 推動過程中,已分別在台中市與台南市採用此協定修訂成果並搭配交通 部都市交通控制系統標準化軟體,皆已發揮實作效能。

## 三、協定命名與編碼

本次修訂在通訊協定名稱上,並未沿用原「電腦化交通號誌控制系統通訊協定」之名稱,而以「都市交通控制通訊協定」命名。其考量因素有三:(1)現代化之交通控制系統已全然電腦化,不需特別強調「電腦化」用詞;(2)本交通控制通訊協定內容適用範圍為都市地區;(3)本通訊協定內容非僅止於號誌控制,已正式納入現代化都市交通控制系統之號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌等設備,同時包含區域控制器以及控制中心與控制中心間之通訊協定課題。

至於通訊協定之版本區分,因協定修訂程序費時,其初稿發布與正式頒布時間常有年期落差,為避免各單位在使用協定時產生年次混淆並兼顧後續通訊協定修訂之版本控制,故參考國際上有關通訊協定或規格標準之版次管理方式,將通訊協定版本加以編碼為 M.N 格式,其中 M 為主要版次,乃針對通訊協定改版幅度較大時使用,N 則是次要版次,用於標示小幅調整。基於可將 77 年版與 87 年版「電腦化交通號誌控制系統通訊協定」分別視為我國在都市地區交通控制通訊協定之 1.0 版與 2.0 版,因此將本次修訂成果標示為 3.0 版。

# 四、通訊協定版次修訂

未來通訊協定之修訂將由交通部運輸研究所邀集相關單位與各縣 市政府交控主管單位共同組成「都市交通控制通訊協定技術小組」,以 定期或不定期開會方式彙整各方後續需求,並經由初稿研提、實證測 試、修正、會議討論通過後,報請交通部頒佈。在此修訂期間,版本編 碼方式為 M.N r a , 其中「r」標示修訂中, a 為修訂中通訊協定之序號。 以下為通訊協定修訂版本編碼之範例說明,假設「都市交通控制通訊協 定」3.0 版於 93/11/30 由交通部正式公佈,後因檢討區域控制需求必須 再作修訂,且於 94/6/2 與 94/12/7 分別經「都市交通控制通訊協定技術 小組」達成共識完成第一次修訂初稿即稱 3.0r1 版本,完成第二次修訂 初稿即稱 3.0r2,最後報請交通部於 95/5/12 正式公佈者即為「都市交通 控制通訊協定」 3.1 版。

日期	版本	敘述
93/11/30	3.0	交通部公佈「都市交通控制通訊協定 3.0 版」
94/6/2	3.0r1	協定 3.0 版第一次修訂初稿(區域控制需求)
94/12/7	3.0r2	協定 3.0 版第二次修訂初稿(區域控制需求)
95/5/12	3.1	交通部公佈「都市交通控制通訊協定 3.1 版」

# 五、工作範圍與說明

- 主要通訊協定範圍以通訊底層碼框及號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌之通訊協定為主,並檢討在無線通訊頻寬限制環境下之通訊協定修改與調整,以其同時適用於有線通訊與無線通訊環境下之號誌控制器(簡寫英文為 IC)、車輛偵測器(簡寫英文為 VD)、資訊可變標誌需求(簡寫英文為 CMS)。至於87年版交通號誌控制系統通訊協定中之「區域控制器專用訊息」與「控制中心與控制中心訊息」部分則未納入本次檢討範圍,惟為提供各界參考,故將之原內容編入附錄,並留待後續之持續檢討與修訂。
- 2. 通訊協定修訂之主要參考依據為 87 年交通部部頒之交通號誌控制系統通訊協定、交通部於都市交通控制系列研究之建議、台北市交通控制監控工程之通訊協定,以及都市交通控制工程和系統運作之實務。在整體考量未來擴充性及一致性,先行將通訊底層碼框及通訊協定訊息編碼方式確定後,再逐項思考及討論通訊協定訊息內容,進行通訊協定訊息之補充及修改,並對於增修部分加以註解。同時依都市交通控制需求,進行原通訊協定訊息重新分類,再依訊息新編碼方式重新編碼。
- 3. 在無線通訊考量方面,先將通訊協定訊息依交通控制功能分為「B」 (Basic)之基本交通控制功能、「A」(Advance)之進階交通控制功能、「O」

(Option)之選擇性交通控制功能等三級,其中「B」等級是為最基本交通控制功能,意即為都市交通控制系統之必要功能需求,再由這類基本訊息討論是否適合無線通訊環境,若不適合者,則再依訊息類別進行傳輸頻率之調整或通訊內容之修改。

## 六、設計理念

「都市交通控制通訊協定」3.0 版之修改,主要配合交通環境變遷、新科技發展、交控設備功能提昇及交控策略演進等因素,並考慮為能讓通訊協定更系統化、格式化、標準化、統一化、安全化、易讀化及共通化,所以訂定底層碼框格式、通訊反應順序、通訊參數、訊息複合碼格式、以及編碼原則等,並說明設計理念及清楚解釋「訊息說明表」的各項目意義。

關於章節安排、比較原則性及說明等則見於後續貳、參章節,而通訊協定分為現場設備共用類,號誌控制器類、車輛偵測器類、資訊可變標誌類等,分別於後面第肆、伍、陸、柒章敘述,附錄一及附錄二(僅做參考用)仍為原 87 年版交通號誌控制系統通訊協定之附錄一及附錄二,附錄三、四、五、六為 87 年版通訊協定及「都市交通控制通訊協定」3.0 版之對照以及修改註解。附錄七則為產官學界對本通訊協定建議及相對處理回應與修訂配合的說明。附錄八為 87 年版交通號誌控制系統通訊協定中之「區域控制器專用訊息」部分原文摘錄。附錄九為 87 年版交通號誌控制系統通訊協定中之「控制中心與控制中心訊息」部分原文摘錄。

以下則為此次在觀念上主要改變的項目:

1. 在觀念上,為配合智慧型運輸系統之系統架構設計理念,將原各通訊

協定之指令型態,以訊息方式表達;所有控制中心與現場設備間之運作與流程,透過各式交控訊息之傳送進行處理。

#### 2. 複合碼設計

為提高通訊協定之未來適用性與設備多樣化,將原訊息起始碼長度為1碼之指令碼(長度為1 byte)改為帶有設備碼(1碼,長度為1 byte)之複合碼(設備碼+指令碼,長度為2 byte),以因應未來多樣化交控設備,並能確保訊息能傳至正確之設備,訊息驗證方式也運用兩種方式增加訊息傳送之正確性。

# 3. 時相之步階部分

為使時相之步階調整更俱彈性,使用者可依實際狀況或理論來 調校所要之時相及步階,且在燈態方面可設定擴充至八個方向,以解 決多岔路口問題。另原時相及步階變化之使用為直接跳至欲執行之時 相或步階,容易使路口發生意外及危險,所以「都市交通控制通訊協 定」3.0 版改為執行至該時相或步階時,會回應控制中心,讓控制中 心依據交控決策來決定使用時相及步階變換功能。

#### 4. 觸動控制部分

在觸動控制方面,在原 87 年通訊協定裡觸動控制之決策運作在 控制中心進行,有發生觸動情形時須回傳至中心,再由中心下達觸動 運作至路口,「都市交通控制通訊協定」3.0 版則改以在號誌控制器作 觸動訊息之處理及反應運作為原則,中心只接收觸動運作及狀態之訊 息,了解路口觸動狀況。並為考慮有效利用觸動功能,將觸動功能設 計為仿時制時段型態之排程運作,以減輕操作人員工作。

#### 5. 資訊可變標誌部分

以往資訊可變標誌是以燈泡式作顯示單元,現在均以 LED 模組來作顯示,在控制及顯示方式都不同,因此為配合設備特性,硬體方面均以模組來處理,訊息方面下傳以文字運作為主,不在帶 bitmap 等資料作上下傳送。

#### 6. 調撥車道部分

調撥車道方面,將單純單一設定功能擴充為可利用排程啟動調 撥功能,且可設定為固定方式,以配合一般日、臨時性(特殊日)或假 日之運作。

#### 7. 車輛偵測器部分

車輛偵測器增加模擬資料之建立及測試訊息,可方便控制中心進行交控策略之模擬使用。

#### 8. 無線通訊部分

針對無線通訊方面,設計滿足最基本交通控制需求之「B」類交 控功能訊息等級。若牽涉傳輸量大者,則限制其傳輸週期使用;若牽 涉訊息過長者,則重新考量訊息格式,以符合無線通訊環境下之頻寬 考量。無線通訊之通訊協定可藉由設備設定功能來選定基本訊息無線環境之選項來執行。

#### 9. 時制時段型態部分

時制時段型態將原為固定某排程,只能在某時間執行之設定方式,改為可彈性設定排程於某些時間執行之方式,更能符合操作者設定方式。

#### 10.訊息偵測部分

可藉由測試訊息測試來得知此設備是否提供該通訊協定功能, 而且對於訊息有錯誤時,可回應錯誤資訊。

#### 11.代傳訊息部分

現代交通策略已朝向路口現場區域控制,數種交控現場設備會因策略運作連結一起,形成小型區域控制,對於控制中心只需透過一條傳輸線,回傳相關狀態訊息以滿足監控需求。但當控制中心須要直接控制現場設備時,就須要有現場設備扮演代傳者角色(通常為號誌控制器)。因此「都市交通控制通訊協定」3.0 版透過具備設備位址之代傳訊息,可將交控訊息由控制中心指定傳送給同類或他類現場設備,或由現場設備透過代傳設備,傳回交通控制中心。

#### 12. 燈熊排列部分

燈態排列之順序稍作修訂,主要依照週期內燈態顯示順序來排

列,讓使用者容易瞭解燈態運作以及在時相上作燈態排列安排。

# 七、使用注意說明

- 1. 本通訊協定分為三類[「B」(Basic)之基本交通控制訊息[(簡稱基本訊息)、「A」(Advance)之進階交通控制訊息(簡稱進階訊息)、「O」(Option)之選擇性交通控制訊息(簡稱選擇訊息)]。
- 2. 號誌控制器的通訊協定規格至少應具有"基本訊息"及"進階訊息"。車輛偵測器及資訊可變標誌之通訊協定規定至少應具有"基本訊息"。其餘通訊協定則依主辦機關需求或視採用通訊傳輸方式(如有線或無線)、交通策略(如全動態或動態時制等等)、偵測單元設備(如線圈、微波或影像等)或顯示單元設備(如單色、参色或全彩)等之類型不同作加選。
- 3. 若號誌控制器須在無線通訊環境下運作,可用 0F H+13 H 來設定(基本 交通控制訊息),基本交通控制訊息原設計也可適用在無線通訊環境上 (當無線條件及環境發展非常成熟)。
- 4. 以下為與設計廠商硬體規格及成本有關之訊息(如記憶體或輸出點),均 須在號誌控制器或通訊協定之規格中明列或釐清。
  - (1) 選擇性交通控制訊息則由主辦機關視需要(如勾選)納入通訊協定 規格中。
  - (2) 在 5F H+13 H 中,要訂岔路數及綠燈分相數之最高限(不超過 8), 一般十字路口時均為 4,建議之岔路數及綠燈分相數均訂為 6.(未

定則以8計)。

- (3) 如需要用步階來設定時相,則須以 5F H + 2F H 替代 5F H+13 H、5F H + 5F H 替代 5F H+43 H、5F H + DF H 替代 5F H+C3 H。
- (4) 若考慮無線通訊環境在精簡通訊協定長度時,則關於 5F H+0F H 要說明是否只顯示紅、綠燈(不考慮黃燈、左直右綠燈)。
- (5) 對於 0F H+04 H 中之硬體狀態 (HardwareStatus) 要根據實際需求明訂。
- 5. 主辦機關在製作或辦理各地方招標之現場設備或通訊協定規格時,應 另立現場設備規格書或通訊協定規格書,該規格書將「都市交通控制 通訊協定」3.0 版引為附件,並在該規格書中敘明如何引用或引用哪些 訊息,上述第4項有關的事項也須在內說明。
- 6. 主辦機關可先行利用下表(或另立表格)中最後一欄加勾選(如打☆,已 打勾者則表示必須選取)所需通訊協定,再將此表附於(或引用於)上項 所述規格書中。
- 7. 建議將下列屬於"O"等級訊息列為勾選(如打"O"者): 0F H+40 H、0F H+C0 H、0F H+42 H、0F H+C2 H、0F H+47 H、0F H+C7 H等。
- 8. 主辦機關已規定設備規格需遵循本通訊協定時,若承包廠商欲引用" 市售成品"(如引用國外產品),仍需依循本通訊協定處理(如可考慮加裝 界接轉譯器)。

		現場	易設備共月	用訊息			
序	訊息類別	訊息型態	訊息	編號	訊息等級	頁次	勾
號	2101/2/2007	110 I 10	本通訊協定	87年通訊協定	21070 17 190	, , ,	選
1	訊息回應處理	設定回報	<u>0F H+80 H</u>	00 H	В	P4- 4	☆
2	机心口心处理	設定回報 查詢回報	<u>0F H+81 H</u>	01 H(更新)	В	P4- 5	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
3	訊息代傳	設定回報 查詢回報	<u>0F H+8F H</u>		A	P4- 7	☆
4	10010H	設定、查詢	<u>0F H+8E H</u>		A	P4- 10	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
5	重新啟動設備	設定	<u>0F H+10 H</u>	10 H	В	P4- 13	☆
6	至机成功政備	設定回報	<u>0F H+90 H</u>	15 H	В	P4- 15	☆
7	設備編號管理	查詢	<u>0F H+40 H</u>	18 H	0	P4- 16	О
8	以用 > 加 日 > 工	查詢回報	<u>0F H+C0 H</u>	29 H	О	P4- 17	О
9	電源中斷回報	主動回報	<u>0F H+00 H</u>	1E H	A	P4- 18	☆
10		設定	<u>0F H+11 H</u>	11 H	В	P4- 19	☆
11	設備通訊重新啟動與檢測管	設定回報	<u>0F H+91 H</u>	19 H	В	P4- 20	☆
12	理	查詢	<u>0F H+41 H</u>	1C H(更新)	В	P4- 21	☆
13		查詢回報	<u>0F H+C1 H</u>	1D H	В	P4- 22	$\stackrel{\wedge}{\sim}$

		現均	易設備共月	用訊息			
序號	訊息類別	訊息型態		編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次	勾選
14		設定	<u>0F H+12 H</u>	12 H	В	P4- 23	☆
15		設定回報	<u>0F H+92 H</u>	13 H(更新)	В	P4- 25	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
16	設備日期、時間 管理	查詢	<u>0F H+42 H</u>	2B H	О	P4- 26	О
17		查詢回報	<u>0F H+C2 H</u>	14 H	О	P4- 27	О
18		主動回報	<u>0F H+02 H</u>		В	P4- 28	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
19	設備	設定	<u>0F H+13 H</u>		В	P4- 29	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
20	韌體 燒錄日期及	查詢	<u>0F H+43 H</u>	24 H	В	P4- 30	☆
21	版本管理	查詢回報	<u>0F H+C3 H</u>	25 H	В	P4- 31	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
22		設定	<u>0F H+14 H</u>	16 H(更新)	В	P4- 33	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
23	設備硬體狀態	查詢	<u>0F H+44 H</u>	17 H(更新)	В	P4- 34	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
24	管理	查詢回報	<u>0F H+C4 H</u>	2F H(更新)	В	P4- 35	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
25		主動回報	<u>0F H+04 H</u>	1D H	В	P4- 36	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
26	机供次则库坦	設定	<u>0F H+15 H</u>	1F H(更新)	В	P4- 39	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
27	設備資料庫操 作鎖定密碼管 理	查詢	<u>0F H+45 H</u>		В	P4- 40	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
28	· <del>_</del>	查詢回報	<u>0F H+C5 H</u>		В	P4- 41	$\stackrel{\wedge}{\sim}$

	現場設備共用訊息								
序	訊息類別	訊息型態	訊息	編號	訊息等級	頁次	勾		
號	机心积力	机心尘恐	本通訊協定	87年通訊協定	机心子级		選		
29		設定/解除	<u>0F H+16 H</u>	21 H	О	P4- 42			
30	設備資料庫操 作保護管理	查詢	<u>0F H+46 H</u>		О	P4- 43			
31		查詢回報	<u>0F H+C6 H</u>		О	P4- 44			
32	通訊協定回測 狀態	查詢	<u>0F H+47 H</u>		О	P4- 45	О		
33		查詢回報	<u>0F H+C7 H</u>		О	P4- 46	О		

		號	.誌控制器	訊息			
序	訊息類別	訊息型態	訊息		訊息等級	頁次	勾
號			本通訊協定	87年通訊協定			選
1		設定	<u>5F H+10 H</u>	40 H	A	P5- 6	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
2	目前控制策略	查詢	<u>5F H+40 H</u>	41 H	A	P5-8	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
3	管理	查詢回報	<u>5F H+C0 H</u>		A	P5- 9	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
4		主動回報	<u>5F H+00 H</u>	42 H(更新)	A	P5- 10	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
5		設定	<u>5F H+11 H</u>	47 H(更新)	A	P5- 12	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
6		查詢	<u>5F H+41 H</u>	48 H(更新)	A	P5- 14	∑;
7		查詢回報	<u>5F H+C1 H</u>	49 H	A	P5- 15	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
8	車道調撥控制	主動回報	5F H+01 H	4A H	A	P5- 16	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
9	參數管理	設定	5F H+12 H	47 H(更新)	A	P5- 17	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
10		查詢	<u>5F H+42 H</u>	48 H(更新)	A	P5- 19	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
11		查詢回報	<u>5F H+C2 H</u>	49 H	A	P5- 20	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
12		主動回報	<u>5F H+02 H</u>	4A H	A	P5- 21	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
13		設定	<u>5F H+13 H</u>	59 H(更新)	В	P5- 22	$\stackrel{\wedge}{\simeq}$
14	時相資料庫管	查詢	<u>5F H+43 H</u>	5A H	В	P5- 24	☆
15	理	查詢回報	<u>5F H+C3 H</u>	5B H(更新)	В	P5- 25	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
16		主動回報	<u>5F H+03 H</u>		В	P5- 26	$\stackrel{\wedge}{\mathbb{A}}$

壹、緒論

		號	誌控制器	訊息			
序	訊息類別	訊息型態	訊息	T	訊息等級	頁次	勾選
號 17		設定	本通訊協定 5F H+14 H	87 年通訊協定 35 H	В	P5- 27	选
18	時制計畫基本 參數管理	查詢	<u>5F H+44 H</u>	36 H	В	P5- 29	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
19		查詢回報	<u>5F H+C4 H</u>	37 H	В	P5- 30	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
20		設定	<u>5F H+15 H</u>	38 H	В	P5- 31	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
21	時制計畫資料 庫管理	查詢	<u>5F H+45 H</u>	39 H	В	P5- 32	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
22		查詢回報	<u>5F H+C5 H</u>	3A H	В	P5- 33	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
23		設定	<u>5F H+16 H</u>	30 H	В	P5- 34	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
24	一般日時段型 態管理	查詢	<u>5F H+46 H</u>	31 H	В	P5- 36	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
25		查詢回報	<u>5F H+C6 H</u>	32 H	В	P5- 37	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
26		設定	<u>5F H+17 H</u>	33 H	В	P5- 38	☆
27	特殊日期段時 段型態管理	查詢	<u>5F H+47 H</u>	34 H	В	P5- 40	☆
28		查詢回報	<u>5F H+C7 H</u>	4B H	В	P5- 41	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
29	設定執行時制 計畫	設定	<u>5F H+18 H</u>	50 H	В	P5- 42	☆
30	目前時制計畫	查詢	<u>5F H+48 H</u>	3B H	В	P5- 43	☆
31	管理	查詢回報	<u>5F H+C8 H</u>	3C H	В	P5- 44	$\stackrel{\wedge}{\sim}$

			誌控制器	訊息			
序			· ·			<b>-</b> .	勾
號	訊息類別	訊息型態	本通訊協定	87年通訊協定	訊息等級	頁次	選
32		設定	<u>5F H+19 H</u>	3D H	A	P5- 45	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
33	觸動控制組態 管理	查詢	<u>5F H+49 H</u>	3E H	A	P5- 47	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
34		查詢回報	<u>5F H+C9 H</u>	3F H	A	P5- 48	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
35	觸動控制進行 回報	主動回報	<u>5F H+09 H</u>	52 H	A	P5- 49	☆
36		設定	<u>5F H+1A H</u>		A	P5- 50	☆
37	一般日觸動排 程管理	查詢	<u>5F H+4A H</u>		A	P5- 52	☆
38		查詢回報	<u>5F H+CA H</u>		A	P5- 53	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
39		設定	<u>5F H+1B H</u>		A	P5- 54	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
40	特殊日觸動排 程管理	查詢	<u>5F H+4B H</u>		A	P5- 56	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
41		查詢回報	<u>5F H+CB H</u>		A	P5- 57	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
42		設定	<u>5F H+1C H</u>	55 H	О	P5- 58	
43	時相步階變換	查詢	<u>5F H+4C H</u>	4C H	О	P5- 60	
44	控制管理	查詢回報	<u>5F H+CC H</u>	4D H	О	P5- 61	
45		主動回報	<u>5F H+0C H</u>		О	P5- 62	
46	臨界路口控制	設定	<u>5F H+1D H</u>	53 H	A	P5- 63	$\Rightarrow$

		號	誌控制器	訊息		
序	訊息類別	訊息型態	訊息	T	訊息等級	頁次 勾
號	21016		本通訊協定	87年通訊協定	7.0,0	選
47	나 보니 마 스스 나마 나	設定	<u>5F H+1E H</u>	43 H	О	P5- 64
48	特勤路線控制 (VIP)參數管 理	查詢	<u>5F H+4E H</u>	44 H	О	P5- 66
49	1	查詢回報	<u>5F H+CE H</u>	45 H	O	P5- 67
50		設定	<u>5F H+2F H</u>	59 H(更新)	A	P5- 68
51	時相排列(步 階)管理	查詢	<u>5F H+5F H</u>	5A H	A	P5- 70
52		查詢回報	<u>5F H+DF H</u>	5B H(更新)	A	P5- 71
53		設定	<u>5F H+31 H</u>	56 H(新增)	0	P5- 72
54	母機連鎖輸出 組態管理	查詢	<u>5F H+61 H</u>	57 H(新增)	О	P5- 74
55		查詢回報	<u>5F H+E1 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 75
56		設定	<u>5F H+32 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 76
57	子機連鎖組態 管理	查詢	<u>5F H+62 H</u>	57 H(新增)	О	P5- 77
58		查詢回報	<u>5F H+E2 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 78
59		設定	5F H+33 H	5C H(更新)	О	P5- 79
60	子機控制組態 管理	查詢	<u>5F H+63 H</u>	5D H(更新)	О	P5- 80
61		查詢回報	<u>5F H+E3 H</u>	5F H(建議刪 除)(5C H)	О	P5- 81

		號	誌控制器	訊息			
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次	勾選
62	現場操作回報	主動回報	李通 机 励 足 5F H+08 H	5E H(新增)	В	P5- 82	<b>☆</b>
63	設備資料更動回報	主動回報	<u>5F H+0A H</u>	23 H(更新)	В	P5- 83	☆
64	要求資料庫資 料重傳	主動回報	<u>5F H+0B H</u>	2D H	В	P5- 84	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
65		設定	<u>5F H+3F H</u>	22 H	В	P5- 85	☆
66	燈態步階傳輸	查詢	<u>5F H+6F H</u>	17 H(更新)	В	P5- 86	☆
67	週期管理	查詢回報	<u>5F H+EF H</u>	2F H(更新)	В	P5- 87	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
68		主動回報	<u>5F H+0F H</u>	58 H(更新)	В	P5- 88	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
69		設定	<u>5F H+3E H</u>	27 H	О	P5- 90	
70	設備減光控制	查詢	<u>5F H+6E H</u>	28 H(更新)	О	P5- 92	
71	管理	查詢回報	<u>5F H+EE H</u>	26 H	О	P5- 93	
72		主動回報	<u>5F H+0E H</u>	2A H	О	P5- 94	

		車	輛偵測器	訊息			
序	訊息類別	訊息型態		編號	訊息等級	頁次	幻
號 1		設定	本通訊協定 6F H+10 H	87 年通訊協定	A	P6- 4	選 ☆
2	世紀次州悠田	查詢	6F H+40 H		A	P6- 6	☆
3	模擬資料管理	查詢回報	6F H+C0 H		A	P6- 7	☆
4		主動回報	<u>6F H+00 H</u>		A	P6- 8	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
5	模擬資料啟動/ 停止設定	設定	<u>6F H+11 H</u>		A	P6- 9	☆
6	最近一筆週期 性偵測資料狀:	查詢	<u>6F H+41 H</u>		A	P6- 10	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
7	態	查詢回報	<u>6F H+C1 H</u>		A	P6- 11	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
8	週期性事件偵 測資料回報	主動回報	<u>6F H+01 H</u>		О	P6- 13	
9	阳吐体测欢妙	設定	<u>6F H+12 H</u>	68 H	О	P6- 14	
10	即時偵測資料 之車道組態管 理	查詢	<u>6F H+42 H</u>	62 H	О	P6- 15	
11	**	查詢回報	6F H+C2 H	C1 H	О	P6- 16	
12	現場即時偵測 資料回報	主動回報	<u>6F H+02 H</u>	67 H	О	P6- 17	
13		設定	<u>6F H+14 H</u>	С3 Н	A	P6- 19	☆
14	歷史資料記錄 時間間隔管理	查詢	<u>6F H+44 H</u>	С4 Н	A	P6- 20	☆
15		查詢回報	6F H+C4 H	С5 Н	A	P6- 21	$\stackrel{\wedge}{\sim}$

		車	輛偵測器	訊息			
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次	勾選
16	歷史資料記錄	查詢	<u>6F H+45 H</u>	64 H	A	P6- 22	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
17	狀態管理	查詢回報	6F H+C5 H	65 H	A	P6- 23	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
18		設定	<u>6F H+16 H</u>	69 H	О	P6- 25	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
19	觸動組態管理	查詢	6F H+46 H	63 H	0	P6- 26	☆
20		查詢回報	<u>6F H+C6 H</u>	С2 Н	О	P6- 27	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
				6A H			
21	觸動訊號回報	主動回報	6F H+06 H	6B H	О	P6- 28	$\stackrel{\wedge}{\approx}$
				6C H			
22		設定	6F H+17 H		A	P6- 29	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
23	車輛偵測器壓 佔組態管理	查詢	<u>6F H+47 H</u>		A	P6- 30	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
24		查詢回報	6F H+C7 H		A	P6- 31	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
25	車輛壓佔偵測	主動回報	<u>6F H+03 H</u>	6D H	A	P6- 32	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
26	區狀況回報	主動回報	<u>6F H+04 H</u>	6E H	A	P6- 33	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
27		設定	<u>6F H+30 H</u>	C0 H(更新)	В	P6- 34	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
28	車道數及偵測 方向組態管理	查詢	<u>6F H+60 H</u>	60 H	В	P6- 35	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
29		查詢回報	6F H+E0 H	61 H	В	P6- 36	$\stackrel{\wedge}{\sim}$

	車輛偵測器訊息										
序	訊息類別	訊息型態	訊息	編號	訊息等級	頁次	勾				
號	机态频剂	机心尘怨	本通訊協定	87年通訊協定	机心子级	只入	選				
30		設定	<u>6F H+31 H</u>		A	P6- 37	$\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$				
31	查詢車種判別 參數管理	查詢	<u>6F H+61 H</u>		A	P6- 38	$\stackrel{\wedge}{\sim}$				
32		查詢回報	<u>6F H+E1 H</u>		A	P6- 39	$\stackrel{\wedge}{\sim}$				
33	設備資料更動 回報	主動回報	<u>6F H+0A H</u>	23 H(更新)	В	P6- 40	$\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$				
34	要求資料庫資料重傳	主動回報	6F H+0B H	2D H	В	P6- 41	$\stackrel{\wedge}{\sim}$				
35		設定	<u>6F H+3F H</u>	22 H	В	P6- 42	$\stackrel{\wedge}{\sim}$				
36	交通資料之傳	查詢	<u>6F H+6F H</u>	17 H(更新)	В	P6- 43	$\stackrel{\wedge}{\sim}$				
37	輸週期管理	查詢回報	<u>6F H+EF H</u>	2F H(更新)	В	P6- 44	☆				
38		主動回報	<u>6F H+0F H</u>	66 H	В	P6- 45	$\stackrel{\wedge}{\sim}$				

		資言	訊可變標言	志訊息			
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87年通訊協定	訊息等級	頁次	勾選
1		設定	<u>AF H+10 H</u>		В	P7- 4	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
2	循環顯示參數 管理	查詢	<u>AF H+40 H</u>		В	P7- 5	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
3		查詢回報	<u>AF H+C0 H</u>		В	P7- 6	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
4		設定	<u>AF H+11 H</u>	74 H	В	P7- 7	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
5	預設全文管理	查詢	<u>AF H+41 H</u>		В	P7- 8	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
6		查詢回報	<u>AF H+C1 H</u>		В	P7- 9	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
7		設定	<u>AF H+12 H</u>	85 H	В	P7- 10	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
8	預設全文彩色 參數管理	查詢	<u>AF H+42 H</u>	79 H	В	P7- 12	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
9		查詢回報	<u>AF H+C2 H</u>	86 H	В	P7- 13	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
10		設定	<u>AF H+13 H</u>	78 H	В	P7- 14	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
11	目前全文顯示 管理	查詢	<u>AF H+43 H</u>	7C H	В	P7- 15	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
12		查詢回報	<u>AF H+C3 H</u>	7D H	В	P7- 16	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
13	目前顯示清除 處理	設定	<u>AF H+14 H</u>	7B H	В	P7- 17	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
14	口齿入七似在	查詢	<u>AF H+44 H</u>	7A H	В	P7- 18	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
15	目前全文彩色 參數管理	查詢回報	<u>AF H+C4 H</u>	87 H(更新)	В	P7- 19	☆

壹、緒論

		資言	讯可變標言	志訊息			
序	訊息類別	訊息型態	訊息	1	訊息等級	頁次	勾
號	1101/2/2/2/1	加心王心	本通訊協定	87年通訊協定	1100	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	選
16	入士販二百枚	設定	<u>AF H+15 H</u>	89 H	A	P7- 20	$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$
17	全文顯示頁移 動顯示管理(文 字跑馬燈)	查詢	<u>AF H+45 H</u>	94 H	A	P7- 22	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
18	1 20~4/亚)	查詢回報	<u>AF H+C5 H</u>	95 H	A	P7- 23	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
19		設定	<u>AF H+16 H</u>	70 H	A	P7- 24	☆
20	中文字型管理	查詢	<u>AF H+46 H</u>	71 H	A	P7- 26	☆
21	(使用者自造字型)	查詢回報	<u>AF H+C6 H</u>	72 H	A	P7- 27	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
22		(設定)清除	<u>AF H+17 H</u>	73 H	A	P7- 28	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
23	顯示模組狀態	查詢	<u>AF H+47 H</u>		В	P7- 29	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
24	網小供組爪思	查詢回報	<u>AF H+C7 H</u>		В	P7- 30	☆
25		設定	<u>AF H+18 H</u>	8E H	В	P7- 31	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
26	彩色字窗圖型 管理(單一圖	查詢	<u>AF H+48 H</u>	8D H	В	P7- 33	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
27	形)	查詢回報	<u>AF H+C8 H</u>	A4 H	В	P7- 37	$\stackrel{\wedge}{\sim}$
28		設定	<u>AF H+31 H</u>		В	P7- 38	☆
29	離線顯示模式 管理	查詢	<u>AF H+61 H</u>		В	P7- 39	☆
30		查詢回報	<u>AF H+E1 H</u>		В	P7- 40	☆

	資訊可變標誌訊息									
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	訊息等級	頁次	勾 選				
31		設定	<u>AF H+3E H</u>	27 H	A	P7- 41	$\stackrel{\wedge}{\sim}$			
32	設備減光控制管理	查詢	<u>AF H+6E H</u>	28 H(更新)	A	P7- 43	$\stackrel{\wedge}{\sim}$			
33	18 连	查詢回報	AF H+EE H	26 H	A	P7- 44	$\stackrel{\wedge}{\sim}$			
34		主動回報	<u>AF H+0E H</u>	0E H	О	P7- 45				

# 貳、通訊底層

# 一、底層通訊協定

本協定之傳輸介面採非同步傳輸方式,以字元為資料識別單元,並配合起始位元和終止位元以作為傳送、接收兩端傳輸資料位元流之準則,資料之基本格式如下所示:




- 起始位元:1位元(訊號值為0)。
- 資料長度:8位元。
- 同位位元:<u>NONE</u>。
- •終止位元:1位元。
- •模式:中心端為Answer模式,現場設備端為Original模式
- 傳輸速率:中央控制設備與終端設備之間通訊速率,如為1200/2400/4800/9600/... bps 等。
- •對於中心與設備間位元組位元認知之標準
  - 1位元組(Byte)

							<-Bi
7	6	5	4	3	2	1	0

#### 2位元組以上(含)

							<	-Bit
15	 9	8	7	 4	3	2	1	0

•對於中心與設備間具2個位元組以上(含)之參數變數傳輸順序之標準



以邏輯高位元組先送,再送邏輯低位元組。


# 二、通訊程序

#### 1. 通訊正常


傳輸採用 Stop and Wait 通訊方式,傳輸時分成傳送端與接收端, 傳輸正常程序如下圖(a)所示,傳送端發出 Data\_request 訊息,要求接 收端回傳資訊,接收端於正確收到資料後(CRC 正確)回覆 ACK 與傳 輸端,如有資訊回傳則接收端傳送 Data\_response 訊息給傳送端,如傳 送端正確收到資料後(CRC 正確)回覆 ACK 與傳輸端,則完成資料傳 送過程。

## 2. 通訊異常

如資料發生傳輸錯誤(CRC 錯誤),如下圖(b),接收端發出 NACK 訊號,傳輸端接收此訊號後,重新傳輸訊息封包,如傳送端連續5次 接收到 NACK 訊號或接收端連續5次發送 NACK 訊號,則判斷為通 訊異常,中心端之通訊伺服器應提出通訊異常訊息給控制中心,現場端設備則以通訊斷線方式處理。



如傳送端於資料傳送後無法收到任何訊息(如下圖(c)所示),則 在於T時間(timeout 時間)後再重送資料,如連續五次無法成功,則判 定系統異常或通訊故障,若傳送端為控制中心端則執行硬體測試,若 傳送端為現場設備端則以通訊斷線處理。



timeout 時間(T)須根據軟硬體處理速度與通訊速度而定。

## 三、通訊底層碼框運作

- 1. 本協定中,訊息內容若以16進位表示時,是以數字加H(H 放在數字後),如15H(15是以16進位表示,若十進位時則值為21),另一種可表示方式為0x15,用0x(0x放在數字前)表示16進位,若單純數字即表示是用十進位,在使用程式或測試中要需注意是使用那種進位制。
- 2. 原部頒 87 年版通訊協定並未定義通訊底層之碼框格式,只在 Class B 上稍加描述。「都市交通控制通訊協定」3.0 版在通訊底層之碼框格式 **参考台北市交通控制通訊協定之碼框格式,並為提高通訊傳輸正確** 率,在碼框格式上修改為在Information(訊息欄位)前增加2個bytes 之 LEN (長度欄位)。另再增加序號欄位(Sequence Number, SEQ) 放在 ADDR 之前(以呼應 Class B 原有碼框格式),辨識 ACK 或 NAK 回應歸屬,主要用途為回應每次上或下載訊息之用,作為分辨 ACK 或 NAK 是回應哪個訊息。即每次上或下載訊息時序號欄位之值均更換 (如遞增或遞減),當另一端回應 ACK 或 NAK 時,將原下載或上傳訊 息的序號欄位之值取出,將該值放入回應 ACK 或 NAK 之訊息的序 號欄位中,讓接收ACK 或NAK的一端由序號欄位之值可知道該ACK 或 NAK 訊息是回應哪個下載或上傳的訊息(序號欄位之值相同者)。 舉例:

#### 下載訊息如下:(下載訊息之序號欄位 若序號遞增輪為 0x12 時)

DLE	STX	SEQ	ADDR	LEN	INFO	DLE	ETX	CKS
0xAA	0xBB(	0x12	0x0001	• • •		0xAA	0xCC	

ACK 回應如下:(因原下載訊息之序號欄位為 0x12,故 ACK 回應訊息之序號欄為則填為 0x12 做回覆該下載訊息)

DLE	ACK	SEQ	ADDR	LEN	CKS
0xAA	0xDD	0x12	)0x0001	• • •	
	,				

或 NAK 回應如下:(因原下載訊息之序號欄位為 0x12,故 NAK 回應訊息之序號欄為則填為 0x12 做回覆該下載訊息)

DLE	NAK	SEQ	ADDR	LEN	ERR	CKS
0xAA	0xEE(	0x12	0x0001	• • •		

- 3. 在網路通訊品質不佳時,會導致無謂的等候,造成通訊時間浪費。因此無論何種訊息,都應予先回應 ACK 或 NAK,而此回覆時間建議統一定義為 1 秒。若後續尚有資料要回傳,則視各家設備及各項訊息而定。
- 4. 承上所述,無論何種訊息(除 ACK、NAK 本身之外),無論上傳/下載, 無論控制中心或現場設備,均需先回報 ACK 或 NAK,以作通訊層之 回應溝通。而應用層之訊息正確/有效/成功與否溝通,則以通訊協定 0F H+80 H 或 0F H+81 H 為之。

#### 四、碼框格式

#### 1. 訊息碼框:

DLE	STX	SEQ	ADDR	LEN	INFO	DLE	ETX	CKS
1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	N Bytes	1 Byte	1 Byte	1 Byte

欄位長 (LEN): 10 Bytes + N Bytes

CKS=XOR(DLE, STX, SEQ, ADD, LEN, INFO, DLE, ETX)

#### 2. 正認知碼框:

	DLE	ACK	SEQ	ADDR	LEN	CKS
1	Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	1 Byte

欄位長 (LEN): 8 Bytes

CKS=XOR(DLE, ACK, SEQ, ADD, LEN, ETX)

#### 3. 負認知碼框:

DLE	NAK	SEQ	ADDR	LEN	ERR	CKS
1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	2 Bytes	1 Byte	1 Byte

欄位長 (LEN): 9 Bytes

CKS=XOR(DLE, NAK, SEQ, ADD, LEN, ERR, ETX)

# 五、碼框控制碼用途及定義


控制碼	長度	值	定義及用途
DLE	1Byte	AA H	Data Link Escape 用以控制資料傳輸。
STX	1Byte	вв н	Start of Text 訊息碼框之開始。
ETX	1Byte	СС Н	End of Text 訊息碼框之結束。
ACK	1Byte	DD H	Positive Acknowledge 正認知碼框,表示碼框及 CKS 正確。
NAK	1Byte	EE H	Negative Acknowledge 負認知碼框,表示碼框及 CKS 錯誤。
SEQ	1Byte		SEQUENCE,辨識 ACK 或 NAK 回應歸屬
ADDR	2 Bytes		ADDRESS,其中FFFF(H)為廣播編號。 低位元組(byte)前三位元(bit)預留為子路 設備使用,高位元組與低位元後五位元為 設備編號,例設備編號為4656 (0x1230),則4657 (0x1231)~4563 (0x1237)為其子路設備編號
LEN	2 Bytes		LENGTH,表訊息碼框之長度,其中 正認知碼框時 LEN=08H, 負認知碼框時 LEN=09H。
INFO	N Bytes		訊息欄位
ERR	1Byte	1 H 2 H 4 H 8 H	傳輸錯誤檢知 1:核對位元錯誤。 2:碼框錯誤。 4:位址錯誤。 8:長度錯誤。
CKS	1Byte		核對位元組。

#### 六、碼框辨識

- 1. 辨識 DLE STX 為開頭。
- 2. 辨識 DLE ETX 為結尾。
- 3. 辨識 DLE ACK 為正認知。
- 4. 辨識 DLE NAK 為負認知。
- 5. 辨識訊息 (INFO) 欄:

在訊息(INFO)欄位中,若有位元組資料編碼與DLE(AAH即 0xAA)相同,則傳送時,每遇AAH位元組資料編碼時應再加一AAH位元組(意即傳遞之訊息欄位內,AAH位元組之出現次數必定是成偶數),當每增加AAH位元組時,長度(LEN欄位)都須跟著加一。此種情形最常出現在傳送資訊可變標誌之訊息時及接收車輛偵測器之交通資料時發生,故在處理此兩類設備之訊息或資料時,必須特別注意。舉例說明如下。

### 原本訊息:



因此相對於訊息傳送之處理,在接收訊息時,於訊息(INFO) 欄位中,若有位元組資料編碼連續出現二個 AAH 位元組則必須將第 二個 AAH 位元組丟棄(意即 AAH 位元組之出現一定是成雙,每出 現成雙出現之 AAH 位元組,必須將第二個 AAH 位元組刪除);若訊 息欄位資料不作解析而由其他程式作解析處理時,每刪除一個 AAH 位元組時,長度(LEN 欄位)都須跟著減一。舉例說明如下:

原要傳送之訊息資料如表 A 之訊息格式,因訊息欄位內有 AA H(即 0xAA)之位元組存在,故應須改為如表 B 之訊息格式再作傳送,表 B 訊息格式之字加底線為所增加之 AA H 位元組,注意長度(字加雙底線)因增加三個 AA H 位元組而由 6 增長為 9, CKS 之值仍須作重算處理。接收訊息時如表 B 之訊息格式,則須再處理回如表 A 之訊息格式(方便給後續程式作解析)。

DLE	STX	SEQ	AD	DR	LEN	INFO							ETX	CKS
0xAA	0xBB	0x00	0xFF	0xFF	0x06	0x12	0xAA	0x01	0xAA	0xAA	0xCD	0xAA	0xCC	0x05

## 表A原訊息資料

į	DLE	STX	SEQ	AD	DR	LEN		INFO						ETX	CKS
(	)xAA	0xBB	0x00	0xFF	0xFF	<u>0x09</u>	0x12	0xAA <u>0xAA</u>	0x01	0xAA <u>0xAA</u>	0xAA <u>0xAA</u>	0xCD	0xAA	0xCC	0xA0

表B經處理之訊息資料

## 七、錯誤偵知

採將碼框自 DLE 至 CKS 前一欄位止之所有位元組以"Exclusive OR"邏輯運算結果附加於碼框最後稱為核對位元組 CKS (check sum)。 Exclusive OR 運算是將所有位元組分別依各位元加以 XOR 處理而產生一 CKS 位元,組合各 CKS 位元即為 CKS 位元組。

	7	6	5	4	3	2	1	0	parity
	۲								
DLE	1	0	1	0	1	0	1	0	
STX	1	0	1	1	1	0	1	1	
SEQ	0	0	0	0	0	1	0	1	
ADD(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADD(2)	1	0	0	1	0	0	0	1	
LEN	0	0	0	0	0	1	0	1	
INFO(1)									
DLE	1	0	1	0	1	0	1	0	
ETX	1	1	0	0	1	1	0	0	
XOR									
CKS	CKS	S bit							

## 參、訊息欄位

## 一、訊息起始碼

訊息欄位(INFO)之訊息起始碼(以下簡稱訊息編碼)在原部頒87年版通訊協定中定義指令碼為1碼,長度為1Byte。在「都市交通控制通訊協定」3.0版中之起始碼,則編為2碼之複合碼,即在原指令碼前加設備碼,變為2碼;第1碼為設備碼,第2碼為指令碼,各碼長度均為1Byte。

## 二、訊息起始碼編排原則及定義

1. 87 年版訊息起始碼編排

87 年版訊息起始碼使用訊息欄位第 1 碼為指令碼,其功用、編碼範圍原則如下:

訊息起始碼範圍	訊息起始碼功能區分
終端設備	
00 H-2F H	共用訊息
30 H-5F H	號誌控制器
60 H-6E H	車輛偵測器
70 H-8F H	資訊可變標誌
A0 H-A4 H	資訊可變標誌
C0 H-C5 H	車輛偵測器

- 2. 「都市地區交通控制通訊協定」3.0 版訊息起始碼編排方式
  - (1) 第1碼:設備碼

運用原部頒87年版通訊協定之各設備區段的最後一個XFH(其中X可為0~F,如下所示)為第1碼,E0H~EFH給新增設備,F0H~FFH保留。

設備共同碼 0F H號誌控制器 5F H

車輛偵測器 6FH

資訊可變標誌 AFH

未來新增設備碼編排如下:

閉路電視控制器 DFH

區域控制器 BF H

匝道儀控號誌 EOH

影像事件偵測 E2 H

自動車牌辨識器 E4 H

車道管制號誌 E6 H

速限可變標誌 E8 H

(2) 第 2 碼:指令碼

高位元組為訊息型態,低位元組為訊息類別組,原則如下:

- A. 訊息型態分類
  - (A) 設定訊息

高位元組為1~3。

- (B) 設定回報訊息
  - 高位元組為 9~B。
- (C) 查詢訊息

高位元組為 4~6。

- (D) 查詢回報訊息 高位元組為 C~E。
- (E) 主動回報訊息 高位元組為 0。
- (F) 其他類訊息 高位元組為8。
- (G) 保留訊息 高位元組為 7、F, 保留給設定或查詢訊息不足用。

#### B. 排編方式

編訂方式為(A)(B)相對,(C)(D)相對,且(A)(B)(C)(D)有功能相依性,即若設定訊息為 1X H,其相對設定回報指定為 9X H,且若其查詢訊息為 4X H,則其相對查詢回報訊息為 CX H。X 為指某功能之低位元編號(0~F)。

## C. 排序建議

(A)(B)(C)(D)各類共可用有 48 個訊息,原則前 32 個訊息(如 10 H~2F H)用於設備操作資料,後 16 個訊息(如 30 H~3F H)用於設備系統面(由前往後排如 30 H~31 H...)或設備共同性訊息但參數會依設備而不同(由後往前排如 3F H、3E H...)。

## (3) 第 3 碼以後為資料碼。

### 三、通訊處理通則

- 交控中心及終端設備,於接獲對方完整碼框訊息後,應進行通訊訊息及參數檢核。
- 2. 檢核原則
  - (1)當參數為整數值時必須檢核值域 (Value Range)。
  - (2)當參數為 Bit Map 時,必須檢核位元設定之衝突。
- 3. 現場終端設備接到通訊訊息後,應先檢核位址欄、設備碼、訊息碼及 訊息參數範圍,如無誤,應立即自動以 0F H+80 H 訊息(設定訊息)或 查詢結果(查詢訊息)回報中心;但若有其相對應之設定回報型態訊息 回應者(如對時訊息),則不需再以 0F H+80 H 訊息回報中心,若其相 對應之設定回報型態訊息不須回應時(如對時訊息),則仍須以 0F H+80 H 訊息回報中心;如有誤(設定及查詢訊息),則應立即自動以 0F H+81 H 訊息回報中心。
- 4. 交控中心接到通訊訊息亦應先檢核位址欄,如有誤,則應紀錄並告警顯示設備位址比對不符,但不影響該筆通訊訊息之後續功能處理。
- 5. 通道之通訊斷線回復時,中心端應對相關終端設備執行對時功能。
- 6. 終端設備控制器均固定以 0F H+04 H 作週期 (Hardware Cycle) 回報 硬體狀態 (Hardware Status) 至交控中心,號誌控制器則以週期性 (TransmitCycle)傳輸 5F H+0F H 傳回號誌運作狀態,偵測器則週期性

(TransmitCycle)重複傳輸 6F H+0F H 傳回交通資料。


- 7. 交談式的通訊傳輸,詢問端發出要求,接收端回正認知碼框後,應立即回報結果,收到正認知碼框,即結束交談式通訊。
- 8. 車輛偵測器重複傳輸 (Cyclic Transmission) 以 6F H+0F H 傳送,其 週期以 6F H+3F H 傳輸週期設定之,重複傳輸啟動時,即開始傳送偵 測器收集之資料,硬體狀態 (Hardware Status) 另以 0F H+14 H 設定 0F H+04 H 之傳送週期。車輛偵測器所記存之交通資料,中心依該通 道之通訊系統狀況良好時,自動要求回報。

#### 四、一般性訂定原則

- 1. 訊息說明方式
  - (1) 將訊息說明表分成訊息編號、訊息型態、訊息等級、訊息類別、 目的、用途、訊息格式、訊息參數定義、訊息處理步驟、參考訊 息令等十個部份:
    - 訊息編號:訊息起始之複合碼編號。
    - 訊息型態:訊息上下傳輸型態分設定、設定回報、查詢、查詢回報、主動回報。
    - •訊息等級:訊息之重要性等級,「A」表進階訊息(A)dvance,「B」 表基本訊息(B)asic、「O」表選擇性訊息(O)ption。
    - 訊息類別: 說明此訊息是屬於何種功能類別。
    - 目 的: 說明訊息所執行之功能。
    - •用 途:說明訊息之使用時機。
    - 訊息格式: 說明訊息所代表之訊息編號與其參數格式。
    - •訊息參數定義:說明訊息格式內之各參數定義及其值域。有關 參數值域之定義,除特別說明外均為 unsigned 無號數。
    - 訊息處理步驟:說明協定所適用之兩端、傳輸方向及收發訊息間之必要相關應答處理程序,以確認兩端之傳輸是為合理,說明兩端位置之欄位,靠左邊主要為中心端,中間為方向箭頭,

靠右邊主要為現場設備。另外本欄僅定義使用該訊息協定之兩端,其中介設備(如轉傳或代傳)則不列出。

• 參考訊息:係將使用該訊息時可參考的相關訊息加以列示。



訊息說明表

- (2) 由於本協定並不包含交通號誌控制中心軟體或現場設備規範部份,故本協定並未定義訊息收到後設備之內部機制反應,僅定 義其必要之應答處理程序。
- (3) 訊息格式說明:

參數之間以 + 作分隔, 若參數(參數群)中含有兩個以上連在一起以括號分開者如 x\_par(N\_num), 前一參數(或參數群)表示為要填之參數,後一參數則表示個數,即表示有 N\_num 個 x\_par 要填,請參考下述舉例:

A. 0F H+C0 H+EquipmentNo+SubCount+EquipmentID(SubCount)

第五個位置表示有 SubCount 個 EquipmentID, 如 SubCount 為 3,則 EquipmentID 有三個


上列等同下列


B. 5F H+1E H+<u>Direct(2)+(Hour+Min)(2)</u>

如同

C. 5F H+2F H+PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+ SubPhaseCount+{StepCount+[SignalStatus(SignalCount)] (StepCount)}(SubPhaseCount)

如同下列





此例可詳見 5F H+2F H 內之實例。

#### (4) 位元對應

訊息內之參數定義中有使用位元對應(BitMap)方式時,bit on 表示 bit 設為 1,bit off 表示 bit 設為 0。

## 2. 訊息之使用等級原則

通訊協定依重要性將訊息分成 A、B、O 三級,以供不同都市的

選用,也以因應各縣市交控設備之不同預算規模。"A"表進階訊息 (A)dvance, "B"表基本訊息 (B)asic、"O"表選擇訊息 (O)ption 其中

- 'B'表基本訊息為基本(必要)功能也可適於無線設備使用。
- 'A'表進階訊息為進階(暫時不用)功能且不適於無線設備使用。
- 'O'表選擇訊息為特殊(依需求使用)可考慮功能(不適於無線設備使用)。由使用單位來決定哪些訊息或功能是需要的。

## 五、時相步階圖之配合

「都市交通控制通訊協定」3.0版所述之時相大都以通訊協定所述為主,但因通訊協定內之時相與附錄二所指之時相在定義上不盡相同,本節說明通訊協定與附錄二之間的關係及配合,為能使清楚本節所述之時相是指通訊協定內之時相還是附錄二所指之時相(因為這兩者所描述之意義範圍不盡相同),故在此先定義後續所述之時相是屬哪一個部分的時相,定義如下:

協定時相:指在本通訊協定(「都市交通控制通訊協定」3.0版)5FH+14 H及5FH+15H所述之分相。

<u>附錄時相</u>:指在交通部 87 年部頒電腦化交通號誌控制系統通訊協定 中附錄二所述之時相(即本文件之附錄二)。

在87年版電腦化交通號誌控制系統通訊協定中附錄二之<u>附錄時</u> 相,一般來說,一個時相為五個步階,若此時相為早開時相則該時相會 分有六個步階(多一個早開之綠燈步階),若為遲閉時相則該時相會分為 七個步階(多遲閉之黃燈步階及全紅步階)。而對於協定時相所使用之分 相為指綠燈分相,每個綠燈分相均固定為五個步階(綠、行綠、行紅、黃、 全紅),且也定義為時相,但兩者對於時相之定義是有所差異,為使兩者 能互相搭配,在此說明。

#### 1. 普通時相

協定時相所使用之分相為綠燈分相,且每個分相均為五個步階,而<u>附錄時相</u>之普通時相也為五個步階,故正好互相對應,故<u>附錄</u>時相之普通時相即為協定時相之普通分相。

#### 2. 早開時相

附錄時相之早開時相為六步階,多了一個早開之綠燈步階,此時此綠燈步階會對應協定時相之早開分相綠燈步階,即協定時相之早開分相綠燈時間為附錄時相之早開時相的早開綠燈步階之時間,而協定時相之早開分相黃燈及全紅時間設為0(有些設備之黃燈及全紅時間則仍會算在早開綠燈時間內),所以附錄時相之早開時相會變為協定時相之兩個分相(早開分相及普通分相)。

#### 3. 遲閉時相

附錄時相之遲閉時相為七步階,多了遲閉之黃燈及全紅步階,但綠燈步階時間會比普通時相綠燈步階時間要長,所以此時多出之綠燈步階時間及黃燈、全紅會對應協定時相之遲閉分相,即協定時相之遲閉分相綠燈步階時間為<u>附錄時相</u>之遲閉時相綠燈步階時間減去<u>附錄時相</u>之普通時相綠燈步階之時間,黃燈及全紅步階時間仍為<u>附錄時相</u>之普通時相綠燈步階時間,黃燈及全紅步階時間仍為<u>附錄時相</u>之普通時相黃燈及全紅步階時間,所以<u>附錄時相</u>之遲閉時相會變為協定時相之兩個分相(普通分相及遲閉分相)。

# 為能更清楚了解,用表格列出說明:

	附錄時相 (時相步階圖)	協定時相 (通訊協定)	燈號	說明
1	普通時相	普通分相	線燈 黄燈 全紅	同普通時相之綠燈步階之時間 同普通時相之黃燈步階之時間 同普通時相之全紅燈步階之時間
		早開分相	緑燈	早開時相的早開綠燈步階之時間 設為 0
2	早開時相		全紅	設為 0
		普通分相	緑燈	同普通時相之綠燈步階之時間 同普通時相之黃燈步階之時間 同普通時相之全紅燈步階之時間
		普通分相	線燈 黄燈 全紅	同普通時相之綠燈步階之時間 同普通時相之黃燈步階之時間 同普通時相之全紅燈步階之時間
3	遲閉時相		綠燈	遲閉時相綠燈步階時間-普通時相綠燈 步階之時間
		遲閉分相	黄燈	同普通時相之黃燈步階之時間
			全紅	同普通時相之全紅燈步階之時間

註:綠燈均含行人綠、行人紅兩步階

4.舉例

步階圖 A 編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(B) 綠燈分相數:4

		方位				A	4							I	3			
步階	時相	流向	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1						0				0	0							0
2						0				0				0				0
3		I				0				$\triangle$				0				$\triangle$
4		Ţ				0			0					0			0	
5				0					0			0					0	
6			0						0		0						0	
7			0						0		0						0	
8			0						0		0						0	
9			0						0		0						0	
10		II	0						0		0						0	
11			0						0		0						0	
12			0						0		0						0	
13			0						0		0						0	

步階圖 B 編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(A) 綠燈分相數:4(續)

		方位				(	C							Ι	)			
步階	時相	流向	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1			0						0		0						0	
2			0						0		0						0	
3		I	0						0		0						0	
4		1	0						0		0						0	
5			0						0		0						0	
6			0						0		0						0	
7						0	[ [			0				0	 			0
8						0	] 			$\triangle$				0	l L			$\triangle$
9						0	İ		0					0			0	
10		II		0					0					0	<u> </u>		0	
11			0						0					0			0	
12		<b>-</b>	0						0			0					0	
13			0						0		0						0	

	附錄時相 (時相步階圖)	協定時相 (通訊協定)	燈號	說明
			綠燈	時相 I 步階 2、3、4 之總和 (或時相 II 步階 7、8、9 之總和)
1	普通時相	普通分相	黄燈	時相 I 步階 5 (或者時相 II 步階 10 或 12)
			全紅	時相 I 步階 6 (或者時相 II 步階 13)
			綠燈	時相 I 步階 1
	早開時相	早開分相	黄燈	設為 0
2	步階圖 A		全紅	設為 0
	時相Ⅰ		綠燈	時相 I 步階 2、3、4 之總和
		普通分相	黄燈	時相 I 步階 5
			全紅	時相 I 步階 6
			綠燈	時相Ⅱ步階7、8、9之總和
		普通分相	黄燈	時相 II 步階 10 或 12
	遲閉時相		全紅	時相 II 步階 13
			綠燈	(時相 II 步階 7、8、9、10、11 之總和)
3	步階圖 B		冰俎	-(時相 II 步階 7、8、9 之總和)
	時相 II	遲閉分相	黄燈	時相 II 步階 12
			全紅	時相 II 步階 13

註:綠燈均含行人綠、行人紅兩步階

黄燈之步階 5、10、12 之時間皆一樣

全紅之步階 6、13 之時間皆一樣,而步階 11 包含全紅及部分紅燈時間

# 肆、現場設備共用訊息

現場設備共用訊息						
序	訊息類別	訊息型態	訊息	編號	訊息等級	頁 次
號	司(心)积/川	机心至恐	本通訊協定	87年通訊協定	机心子效	只 久
1	如自回應虎珊	設定回報	<u>0F H+80 H</u>	00 H	В	P4- 4
2	訊息回應處理	設定回報 查詢回報	<u>0F H+81 H</u>	01 H(更新)	В	P4- 5
3	訊息代傳	設定回報 查詢回報 主動回報	<u>0F H+8F H</u>		A	P4- 7
4		設定、查詢	<u>0F H+8E H</u>		A	P4- 10
5	重新啟動設備	設定	<u>0F H+10 H</u>	10 H	В	P4- 13
6	主州成幼以佣	設定回報	<u>0F H+90 H</u>	15 H	В	P4- 15
7	設備編號管理	查詢	<u>0F H+40 H</u>	18 H	0	P4- 16
8	以阴州加占生	查詢回報	<u>0F H+C0 H</u>	29 H	0	P4- 17
9	電源中斷回報	主動回報	<u>0F H+00 H</u>	1E H	A	P4- 18
10		設定	<u>0F H+11 H</u>	11 H	В	P4- 19
11	設備通訊重新啟動與檢測管	設定回報	<u>0F H+91 H</u>	19 H	В	P4- 20
12	理理	查詢	<u>0F H+41 H</u>	1C H(更新)	В	P4- 21
13		查詢回報	<u>0F H+C1 H</u>	1D H	В	P4- 22

	現場設備共用訊息					
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	訊息編號 本通訊協定 87 年通訊協定		頁次
14		設定	<u>0F H+12 H</u>	12 H	В	P4- 23
15		設定回報	<u>0F H+92 H</u>	13 H(更新)	В	P4- 25
16	設備日期、時間 管理	查詢	<u>0F H+42 H</u>	2B H	О	P4- 26
17		查詢回報	<u>0F H+C2 H</u>	14 H	О	P4- 27
18		主動回報	<u>0F H+02 H</u>		В	P4- 28
19	設備	設定	<u>0F H+13 H</u>		В	P4- 29
20	韌體 燒錄日期及	查詢	<u>0F H+43 H</u>	24 H	В	P4- 30
21	版本管理	查詢回報	<u>0F H+C3 H</u>	25 H	В	P4- 31
22		設定	<u>0F H+14 H</u>	16 H(更新)	В	P4- 33
23	設備硬體狀態	查詢	<u>0F H+44 H</u>	17 H(更新)	В	P4- 34
24	管理	查詢回報	<u>0F H+C4 H</u>	2F H(更新)	В	P4- 35
25		主動回報	<u>0F H+04 H</u>	1D H	В	P4- 36
26	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	設定	<u>0F H+15 H</u>	1F H(更新)	В	P4- 39
27	設備資料庫操 作鎖定密碼管 理	查詢	<u>0F H+45 H</u>		В	P4- 40
28	<del>-</del>	查詢回報	<u>0F H+C5 H</u>		В	P4- 41

	現場設備共用訊息					
序號	訊息類別	訊息型態		編號 87年通訊協定	訊息等級	頁次
29		設定/解除	<u>0F H+16 H</u>	21 H	0	P4- 42
30	設備資料庫操 作保護管理	查詢	<u>0F H+46 H</u>		О	P4- 43
31		查詢回報	<u>0F H+C6 H</u>		О	P4- 44
32	通訊協定回測	查詢	<u>0F H+47 H</u>		О	P4- 45
33	狀態	查詢回報	<u>0F H+C7 H</u>		О	P4- 46

			I	1		
訊息編號	0F H+80 H	訊息型態	設定回報	訊息等級	В	
訊息 類別	訊息回應處理					
目的	回報設定訊息有效。					
用	確定設定訊息已被現場設備接受	• •				
途	針對所有訊息型態為設定之訊息	、, 如設	定正確後即以此訊息「	回應。		
訊息	0F H+80 H+CommandID					
格式	OF H+80 H+CommandID					
訊						
息						
參	CommandID: 2 Byte					
數	第一個 byte 為設備碼 (00 H~FF	H)				
定	第二個 byte 為指令碼 (00 H~FF	H)				
義						
我						
訊	控制中心	<del>&lt;</del>	號誌控制器、車		,	
息			資訊可變	標誌		
處	1. 接收設定型態之訊息。					
理	2. 檢核訊息無誤,以 0F H+80 H 回報完					
步			成設定訊息。			
	3. 接收 0F H+80 H 與參數。					
驟						
參考 訊息	0F H+81 H °					

訊息編號	0F H+81 H	訊息型態	設定回報查詢回報	訊息等級	В	
訊息類別	訊息回應處理					
目的	回報設定或查詢訊息無效。					
用途	現場設備之參數設定錯誤檢查。 針對所有訊息型態為設定與查詢之訊息,如確認設定或查詢有誤後,即以此 訊息回應。					
訊息 格式	0F H+81 H+CommandID+ErrororCode+ParameterNumber					
訊息參數定義	CommandID:2 Byte,功能訊息碼 第一個 Byte 為設備碼 (00 H~FF H) 第二個 Byte 為指令碼 (00 H~FF H) ErrororCode:1 Byte, bit 0:無此訊息 bit 1:無法回應資料(如查無此資料或該資料不存在) bit 2:參數值無效(有誤),出現錯誤之參數之位移值則放在 ParameterNumber bit 3:位元組總參數數目錯誤,將錯誤數目值放在 ParameterNumber bit 4:設備類別錯誤 bit 5:逾時,收集資料(如資料碼框)超過時間 bit 6:參數值超過硬體限制(有誤),出現超限參數之位移值則放在 ParameterNumber bit 7:已被訊息等級設定排除(0F H+ 13 H) ParameterNumber:1 Byte,發生第一個錯誤參數值之位址或參數數目錯誤值 A).當 ErrororCode 之 bit2=1 時表示第一個錯誤參數值之位址 如對時訊息格式→0FH+12H+5CH+08H+08H+05H+20H+08H+08H 其錯誤參數 20H (小時值域:00H~17H)→ 錯誤參數值位址為 ParameterNumber= 5 B).當 ErrororCode 之 bit3=1 時表示參數數目(太長/太短)錯誤值 如對時訊息格式→0FH+12H+5CH+08H+08H+05H+08H+08H 其參數對目應有7位元組→參數數目錯誤值為 ParameterNumber=6 C).當 ErrororCode 之 bit2=0 & bit3=0 時則 ParameterNumber 為 0。					

訊	控制中心		號誌控制器、車輛偵測器、 資訊可變標誌
息		1.	接收設定型態之訊息
處		2.	檢核訊息有錯誤,以 0F H+81 H 將錯
理			誤種類與錯誤參數位置回報。
步	3. 接收 0F H+81 H 與參數。		
驟	4. 依據錯誤回報,檢查訊息與參數,		
	準備重送設定訊息。		
參考	0F H+80 H ∘		
訊息	01 11 00 11		

訊息編號	0F H+8F H	訊息型態	設定回報、查詢 回報、主動回報	訊息等級	A
訊息類別	訊息代傳				
目的	從現場設備透過代傳設備上傳訊息給中心。				
用途	當有現場設備無法與中心連接或通訊線路架設困難或不宜架設或設計上之要求時,而將該現場設備連線至代傳設備,請代傳設備代為傳送訊息給中心。現場設備透過代傳設備傳送訊息至中心。				
訊息 格式	0F H+8F H+Address+代傳訊息之	上編號及	多數		

Address: 2 Bytes, 參數定義方式與底層碼框中的 ADDR 定義相同。請代傳設備轉送訊息時,「Address」為現場設備之位址,底層碼框中的「ADDR」為代傳設備之位址

代傳訊息之編號及參數:本通訊協定之訊息編號及參數(如主動回報、設定回報或查詢回報訊息)

#### 運作流程:

現場設備欲傳訊息「OFH+8FH+現場設備之位址(Address)+代傳訊息」傳給控制中心,先傳給代傳設備(此時底層碼框中「ADDR」為代傳設備的位址);代傳設備收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「OFH+8FH+現場設備之位址」得知為現場設備(Address)請它將代傳訊息轉傳給控制中心,而直接將此通訊封包往控制中心傳送,交控中心由底層碼框之「ADDR」及訊息內容之「OFH+8FH」與「Address」得知此資料是目的地設備的代傳訊息給控制中心使用。通常代傳設備為號誌控制器。

#### 範例說明:

車輛偵測器(現場設備,位址為 0001)欲上傳「6FH+EFH+04H+01H」查詢回報訊息,請號誌控制器(代傳設備,位址為 0002)代傳給控制中心。運作流程說明如下:

1.車輛偵測器(現場設備,位址為 0001)上傳「6FH+EFH+04H+01H」查詢回報訊息,經加訊息代傳之訊息編號「0FH+8FH」、車輛偵測器位址「00H+01H」及底層碼框處理後之通訊封包如下:

號誌控制器位址 車輛偵測器之位址(Address)

DLE+STX+SEQ+ OOH+O2H +LEN+ OFH+8FH+ OOH+O1H +6FH+EFH+O4H+O1H +DLE+ETX+CKS

底層碼 訊息 底層碼

2.號誌控制器(0002)收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「0FH+8FH+00H+01H」得知為現場設備(0001)請它代傳訊息,因此號誌控制器(0002)直接將通訊封包往控制中心傳送,通訊封包仍為

OFH+8FH+00H+01H+6FH+EFH+04H+01H <u>+DLE+ETX+CKS</u> •

3.控制中心收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過底層碼框「00H+02H」 (ADDR)及訊息中「0FH+8FH」(訊息代傳之訊息編號)與「00H+01H」 (Address)得知為由號誌控制器(0002)代傳車輛偵測器(0001)之訊息,並取出「6FH+EFH+04H+01H」訊息內容進行處理。

訊	控制中心	
息		1. 上傳 0F H+8F H 及代傳設備位址及
處		代傳訊息。
理	2. 接收 0F H+8F H 及代傳設備位址	
步	及代傳訊息。	
驟	3. 如有回應訊息,則準備以 OF H+ 8E H 包裝回應訊息回覆。	
參考 訊息	0F H+8E H •	

訊息編號	0F H+8E H	訊息型態	設定、查詢	訊息等級	A
訊息類別	訊息代傳				
目的	從中心透過代傳設備下傳訊息給現場設備。				
用途	當有現場設備無法與中心連接或通訊線路架設困難或不宜架設或設計上之 要求時,而將該現場設備連線至代傳設備,請代傳設備代為接收中心訊息並 轉送至該現場設備。 中心可透過代傳設備轉送訊息給現場設備				
訊息格式	0F H+8E H+Address+代傳訊息之	に編號及	多數		

Address: 2 Bytes, 參數定義方式與底層碼框中的 ADDR 定義相同。請代傳設備轉送訊息時,「Address」為目的地設備之位址,底層碼框中的「ADDR」為代傳設備之位址。

代傳訊息之編號及參數:本通訊協定之訊息編號及參數(如設定或查詢訊息)

#### 運作流程:

控制中心欲傳訊息為「OFH+8EH+目的地設備之位址(Address)+代傳訊息」,透過通訊傳給代傳設備(此時底層碼框中「ADDR」為代傳設備的位址);代傳設備收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「OFH+8EH+目的地設備之位址」內容得知為控制中心請它將代傳訊息轉傳給目的地設備(Address),代傳設備則直接將通訊封包之底層碼框中的代傳設備位址「ADDR」替換為目的地設備位址「Address」,再將此通訊封包傳給目的地設備。目的地設備由底層碼框之「ADDR」及訊息內容之「OFH+8FH」與「Address」,得知此資料是交控中心的代傳訊息給本機使用。通常代傳設備為號誌控制器。

#### 範例說明:

控制中心欲下傳「6FH+6FH+01H」查詢訊息,請號誌控制器(代傳設備,位址為0002)代傳給車輛偵測器(目的地設備,位址為0001)。運作流程說明如下:

1.控制中心下傳「6FH+6FH+01H」之查詢訊息,經加訊息代傳之訊息編號「0FH+8EH」、車輛偵測器位址「00H+01H」及底層碼框處理後之通訊封 包如下:

號誌控制器位址 車輛偵測器之位址
DLE+STX+SEQ+「00H+02H」+LEN+ 『0FH+8EH+「00H+01H」+6FH+6FH+01H』 +DLE+ETX+CKS1
底層碼 訊息 底層碼

- 2.號誌控制器(0002)收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「0FH+8EH」得知為代傳訊息,因此將通訊封包之底層碼框中「ADDR」位址改為車輛偵測器之00H+01H位址,並將CKS<sub>1</sub>重新計算產生新的CKS<sub>2</sub>後轉往車輛偵測器傳送;因此號誌控制器(0002)送給車輛偵測器(0001)之通訊封包為『DLE+STX+SEQ+「00H+01H」+LEN+
- 3.車輛偵測器(0001)收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「0FH+8EH」(訊息代傳之訊息編號)得知為由代傳設備送來控制中心之訊息,則取出「6FH+6FH+01H」訊息內容進行處理。

訊	控制中心 -	<ul><li>號誌控制器</li><li>車輛偵測器、資訊可變標誌</li></ul>
息處	1. 下載 0F H+8E H 及代傳設備位址 及代傳訊息。	
理步		2. 接收 0F H+8E H 及代傳設備位址及 代傳訊息。
驟		3. 如有回應訊息,則準備以 0F H+8F H 包裝回應訊息回覆。
參考 訊息	0F H+8F H 。	

訊息編號	0F H+10 H	訊息型態	設定	訊息等級	В	
訊息類別	重新啟動設備					
目的	重設定現場設備。	重設定現場設備。				
用途	用於當現場設備在運作不正常時,嘗試由遠端將其恢復正常,而由控制中心 下令其重新啟動,使用如號誌控制器異常,車輛偵測器偵測資料不正確等狀 況時。					
訊息格式	0F H+10 H+Reset+Reset					
訊息參數定義	Reset:1Byte,重設定現場設備	,整數(	52 H(82 <sub>10</sub> )。			

	控制中心	號誌控制器、車輛偵測器、
	1T 164 1 C	資訊可變標誌
	1. 下傳訊息 0F H+10 H。	
		2. 接收 0F H+10 H。
		3. 現場設備硬體重設定。
		4. 現場設備自我診斷測試。
		5. 通訊重設定(0F H+11 H 之步驟 2 )。
		6. 起始設定。
		初設 IC 全紅 3 秒開始,
		即設資料庫仍全部保持,
		資訊可變標誌執行 AF H+14 H
		7. 啟動自動硬體狀態回報 (0FH+04
訊		Н) 。
息		8. 上傳 0F H+92 H 要求中心對時,資料
處		庫錯誤時加送 5F H+0B H (號誌控制
理		器)或 6F H+0B H(車輛偵測器)要求
		下傳資料庫資料。
步		9. 上傳 0F H+90 H(重啟動之設定回
驟		報)。
		10. 整理上述,其啟動回報順序:
		(1)0F H+04 H
		(2)0F H+92 H
		(3)5F H+0B H、6F H+0B H(若資料庫有 誤)
		(4)0F H+00 H(若為斷電啟動)
	11 12 1/ 05 11 04 11 05 11 02 11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	11.接收 0F H+04 H、0F H+92 H	(5)號誌控制器要加送 5F H+0F H
	12.接收 5F H+0BH、6F H+0B H(若有	(6)0F H+90 H °
	這些訊息)	
	13.接收 0F H+00 H(若有此訊息)	
	14.接收 5F H+0F H(若為號誌控制器)	
	15.接收 0F H+90 H	
參考 訊息	0F H+90 H ∘	

訊息編號	0F H+90 H	訊息型態	設定回報	訊息等級	В
訊息類別	重新啟動設備			l	
目的	回報現場設備重設定。				
用途	1. 参考 0F H+10 H 之用途說明。 2. 現場設備依 0F H+10 H 訊息重新起動後,以本訊息向接收端設備回報。				
訊息 格式	0F H+90 H+Reset +Reset				
訊息參數定義	同 0F H+10 H。				
訊自	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`
息處理			現場設備重新啟動。 以 0F H+90 H 及參數	包報。	
步 驟	3. 接收 0F H+90 H 及參數。				
參考 訊息	0F H+10 H °	,			

訊息編號	0F H+40 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О	
訊息類別	設備編號管理					
目的	查詢現場設備編號。					
用途	<ol> <li>確認現場設備編號。</li> <li>可用於維護、查詢通訊線,及線上設備狀況。</li> <li>不確定現場設備編號時,可用 FFFF H 之設備編號,來廣播訊息。</li> </ol>					
訊息 格式	0F H+40 H+EquipmentNo					
訊息參數定義	EquipmentNo:1 Byte,子路序號,整數(0~8,FF H)。  0 = 表示此設備下無子路設備,查詢該設備之設備編號。 1~8 = 表示查詢此設備下之某子路序號之設備編碼 FF H = 表示查詢此設備下所轄所有子路之設備編碼 例:(A)查詢該設備之設備編號時其下傳訊息如下:					
訊息	控制中心	<b>&gt;</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`	
心處理步驟	1. 下傳訊息 OF H+40 H(位址欄 為 FFFF H 或該現場設備編號	) • 2.	接收 0F H+40 H。 以 0F H+C0 H 回報記 (EquipmentID)。	设備編號		
參考 訊息	0F H+C0 H °	•				

10 B		m 6		10 B	
訊息編號	0F H+C0 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	О
		<b>主</b> 恐		一寸級	
訊息類別	設備編號管理				
目	回報現場設備編號。				
的	THE POST OF THE WIND				
用	   1. 參考 0F H+40 H 之用途説明	0			
途	2. 現場設備以此訊息回應查詢專	要求。			
) - <i>t</i> -	2011 2011	~	~		
訊息 格式	0F H+C0 H+EquipmentNo+ Sub(	Count + [S	SubEquipmentNo +		
作八	EquipmentID]( SubCount)				
	EquipmentNo:同 0F H+40 H。				
訊	SubCount:子路設備數目 SubEquipmentNo:子路設備序號	₽°			
息	EquipmentID: 2 Bytes,設備編		·(0~65535) ·		
參	當 EquipmentNo 為 0 或某子路)		· /	Eauipmen	tID 則
數	為該設備或指定子路設備之該			1 1	, . <b>,</b>
定	當 EquipmentNo 為 FF H 時,則	SubCour	nt 為該設備所轄子路	設備之總	個數,
義	SubEquipmentNo , Equipment	tID 則為月	<b>新轄各子路設備之序</b>	號及設備	編號。
	例:0F H+C0 H+FF H+03 H+0	01 H+111	1 H +03 H +1113 H +	+ 05 H+11	15H
			mb XI to 11 mm	. )	
مد	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		
訊		1			> OE
息			終端設備重讀設備線 H+C0 H 格式包裝成		
處		2	以 OF H+CO H 訊息		
理		2.	EquipmentID •	上厅口机	
步	2 拉从001110011和白几点勘				
驟	3. 接收 0F H+C0 H 訊息及參數				
دا ط	4. 若有錯, 重送 OF H+40 H。				
參考 到自	0F H+40 H °				
訊息					

訊息編號	0F H+00 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	A	
訊息類別	電源中斷回報					
目的	回報前次電源中斷。					
用途	現場設備於現場電源斷電再回復時自動回報。					
訊息 格式	0F H+00 H+Month+Day+Hour+M	Min				
訊息參數定義	1.同 0F H+12 H。 2.Month+Day+Hour+Min 為停電起始時間。					
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		•	
息處		1.	斷電電源後回復。			
理		2.	設備啟動及重設定。			
步			同 0F H+10 H(重啟動	动設備)。		
驟	5. 接收 0F H+00 H。	4.	上傳 0F H+00 H			
參考 訊息	接收 0F H+00 H。	1				

訊息編號	0F H+11 H	訊息型態	設定	訊息等級	В		
訊息 類別	設備通訊重新啟動與檢測管理						
目的	重設定現場設備之通訊。						
用途	用於設備管理當現場設備通訊不正常運作,如錯誤率過高等。						
訊息 格式	0F H+11 H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		,		
訊	1. 下傳訊息 0F H+11 H。						
息		2.	接收 0F H+11 H。				
處		3.	現場設備通訊起始設				
理			VD , 6F H+0F H , Tra IC , 5F H+0F H , Tra	•			
步			啟動自動硬體狀態回	_			
驟			H) •				
		5.	上傳 0F H+91 H、5F	H+0F H	٥		
参考 訊息	0F H +91 H 、0F H+0F H。	l					

訊息編號	0F H+91 H	訊息型態	設定回報	訊息等級	В
訊息類別	設備通訊重新啟動與檢測管理				
目的	回報通訊重設定。				
用途	1. 參考 0F H+11 H 之用途說明 2. 現場設備通訊重新啟動後,以		回報。		
訊息格式	0F H+91 H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`
訊息處理步驟		3.	接收 0F H+11 H。 現場設備通訊起始設 VD,6F H+0F H,Tr IC,5F H+0F H,Tra 啟動自動硬體狀態回 H)。 上傳 0F H+91 H、5F	ransmitCy ansmitCyc 報(0F I	/cle=4 cle=0 H+04
	5. 接收 0F H+04 H。 6. 接收 0F H+91 H、5F H+0F H	0			
参考 訊息	0F H +11 H \ 0F H+04 H \ 5F H-	+0F H °			

訊息編號	0F H+41 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В
訊息 類別	設備通訊重新啟動與檢測管理				
目的	查詢現場設備狀態。				
用途	1. 參考 0F H+04 H 之途說明。 2. 回報測試硬體狀態之測試訊息	٠ •			
訊息 格式	0FH+41 H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
訊	控制中心	<b>→</b>	號誌控制器、車 資訊可變		``
息處理步驟	1. 下傳訊息 OF H+41 H。	3.	接收 OF H+41 H。 啟動測試程序,同 ( 場設備自我診斷測試 或影響原有控制或資 測試完畢以 OF H+C HardwareStatus。	式",但不 資料收集3	得中斷
參考 訊息	0F H+04 H \ 0F H+10 H \ 0F H+	C1 H •			

訊息編號	0F H+C1 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息類別	設備通訊重新啟動與檢測管理				
目的	回報查詢現場設備狀態。				
用途	<ol> <li>1. 現場設備狀態管理。</li> <li>2. 可用於即時或定時監視診斷环</li> </ol>	見場設備	體狀態。		
訊息格式	0F H+C1 H+HardwareStatus				
訊息參數定義	HardwareStatus:參考 0F H+04 H				
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`
息處理步		2.	接收 0F H+41 H。 啟動測試程序,同 0 場設備自我診斷測試 或影響原有控制或資 測試完畢以 0F H+C	、",但不 料收集功	得中斷
驟	4. 接收訊息 0F H+C1 H。		HardwareStatus •		
參考 訊息	0 FH+04 H \ 0F H+10 H \ 0F H+	-41 H °			

訊息編號	0F H+12 H	訊息型態	設定	訊息等級	В	
訊息 類別	設備日期、時間管理					
目 的	設定現場設備之日期、時間。					
用途	現場設備系統時間管理,定時對時、即時對時。					
訊息 格式	0F H+12 H+Year+Month+Day+W	/eek+Ho	ur+Min+Sec			
	Year:1 Byte,年,整數(00~255	5)。 (國	曆)			
	Month:1 Byte,月,整數(01~1	2)。				
	Day: 1 Byte,日,整數(01~31)	0				
÷17	Week:1 Byte,星期,整數(01~	07)。				
訊白	1:星期一					
息	2:星期二					
參	3:星期三					
數	4:星期四					
定	5:星期五					
義	6:星期六 7:星期日					
	/· 生朔口   Hour:1 Byte,時,整數(00~23)	<b>)</b> •				
	Min: 1 Byte,分,整數(00~59)					
	Sec: 1 Byte, 秒,整數(00~59)					

	控制中心 -	號誌控制器、車輛偵測器、 資訊可變標誌
	1. 下傳訊息 OF H+12 H 及時間參數。	
40		2. 接收 0F H+12 H。
訊		3. 檢核時間參數與原設定時間之誤差。
息		4. 將時間參數修訂寫入現場設備之時
處		鐘設定。
理		5. 若誤差超過3秒,現場設備需利用
步		OF H+92 H將誤差以 SecDif格式回報
驟		(SecDif:為 0F H+92 H 之參數)。 (注意此時不需回應 0F H+80 H)
		6 若誤差小於等於 3 秒則不需回傳 OF
		H+92 H。(注意此時需回應 0F H+80
		Н)
參考 訊息	0F H+92 H \cdot 0F H+C2 H \cdot 0F H+42 H	、0F H+02 H 、0F H+80 H ∘

訊息	0F H+92 H	訊息	設定回報	訊息	В	
編號	33 32 7 2 33	型態	以入口和	等級	В	
訊息類別	設備日期、時間管理					
目的	對時誤差回報及要求中心對時。					
用	1. 現場設備系統時間設定管理。					
途	2. 用於現場設備收到對時訊息(	OF H+12	H) °			
訊息	OF HI 02 HI Cooper					
格式	0F H+92 H+SecDif					
訊						
息	SecDif: 1 Byte,時間誤差(秒)	),整數	(00~128) 。			
參	*時間誤差超過 127 秒以上時均	設 SecDi	f = 128(7 th bit = On)	表示誤差	過大。	
數	*定時對時為整點對時,則於日	交換之時	-間年、月、日、時、3	分誤差不	回應。	
定	*SecDif 值為 0 時,表示終端設	備要求中	'心對時。			
義						
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車	輛偵測器	,	
息	4T #1   0		資訊可變	標誌		
處		1.	對時誤差超過3秒時	,上傳訊	R.息 0F	
理			H+92 H 及時間誤差化	值 SecDi	f °	
	2. 接收 0F H+92 H 及時間誤差					
步	SecDif •					
驟						
參考	0F H+12 H \ 0F H+C2 H \ 0F H+	-42 H . 0	————————————————————————————————————			
訊息	OF II+12 II OF HTC2 HOUF HT	42 I1 \ U	11 11 1 02 11 °			

訊息編號	0F H+42 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О	
訊息類別	設備日期、時間管理					
目的	查詢現場設備之日期、時間。					
用途	檢查現場設備之日期、時間,以	人確認設付	<b>莆日期、時間運作正</b> 領	<b>学。</b>		
訊息 格式	0F H+42 H					
訊息參數定義	無訊息參數。					
訊自	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變			
息處	1. 下傳訊息 OF H+42 H。					
理步驟			接收 0F H+42 H。 以 0F H+C2 H 回報 期、時間。	見場設備ニ	之日	
參考 訊息	0F H+12 H \ 0F H+92 H \ 0F H+C2 H \ 0F H+02 H \ \ \ 0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					

i						
訊息編號	0F H+C2 H	訊息 型態	查詢回報	訊息 等級	О	
訊息類別	設備日期、時間管理					
目的	回報現場設備之日期、時間。					
用途	<ol> <li>現場設備時間設定管理。</li> <li>回應查詢現場設備時間訊息(</li> </ol>	0F H+42	H)之要求。			
訊息 格式	0F H+C2 H+Year+Month+Day+V	Week+Ho	ur+Min+Sec			
訊息參數定義	同 0FH+12 H。					
訊息	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變			
总處		1.	接收 0F H+42 H。			
理			依 OF H+C2 H 之參婁 使 X OF H+C2 H 为 对		<b>茂時間</b> 。	
步 驟	4. 接收 0F H+C2 H 訊息。	3.	傳送 OF H+C2 H 之前	札息。		
參考 訊息	0F H+12 H \ 0F H+92 H \ 0F H+42 H \ 0F H+02 H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					

ļ		T	-				
訊息編號	0F H+02 H	訊息 型態	主動回報	訊息等級	В		
訊息 類別	設備日期、時間管理						
目的	回報終端設備現場手動更改時間。						
用	1. 現場設備系統時間設定管理。	0					
途	2. 用於現場設備手動更改時間。						
訊息 格式	0F H+02 H						
訊息參數定	無						
義			عدالهما ملحظت	小七件叫四			
訊息	控制中心	<del>-</del>	號誌控制器、車 資訊可變		· `		
心處 理 步 驟	2. 接收 0F H+02 H。	1.	現場設備遭手動更改 0F H+02 H。	<b>坟</b> 時間,上	傳訊息		
參考 訊息	0F H+12 H \ 0F H+92H \ 0F H+0	C2 H \ 0	F H+42 H。				

1		1	1	T			
訊息	0F H+13 H	訊息	設定	訊息	В		
編號	01 11:13 11	型態	<b></b>	等級	D		
訊息類別	設備韌體燒錄日期及版本管理						
目的	設定現場設備訊息等級。						
用途	<ol> <li>設定設備使用之訊息等級。</li> <li>根據設定值啟動設備使用指定之訊息等級</li> </ol>						
訊息 格式	0F H+13 H+CommandSet						
訊	CommandSet: 1 Byte,訊息等級。預設值為 2。						
息							
	0:訊息等級B,包含基			.境。			
參	1:訊息等級B,包含基	- (	,				
數	2:訊息等級B及A,包						
定	3: 訊息等級 B、A 及 O			訊息(Adv	ance)		
義	及選擇訊息(Option,	指已勾選	隻使用)。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		`		
	1. 下傳 0F H+13 H 訊息及						
息	CommandSet •						
處		2.	接收 0F H+13 H 訊息	.及			
理			CommandSet •	- · <del>-</del>			
步		3	依CommandSet 設定	設備使用	之訊息		
驟			等級,並啟動設備使		_		
			级。				
參考 訊息	0F H+43 H \cdot 0F H+C3 H \cdot						

訊息編號	0F H+43 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В		
訊息類別	設備韌體燒錄日期及版本管理						
目的	查詢韌體燒錄日期、版本及訊息等級。						
用途	<ol> <li>用於現場設備狀態管理。</li> <li>可確認現場設備之更新、維修計畫。</li> <li>可確認現場設備可執行之功能及訊息。</li> </ol>						
訊息 格式	0F H+43 H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
訊息	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		`		
虚	1. 下傳 0F H+43 H 訊息。		10 16 OF II : 42 II - 20 6				
理 步 驟			接收 0F H+43 H 訊息 以 0F H+C3 H 回報幕 版本及訊息等級。		日期、		
參考 訊息	0F H+C3 H \ 0F H+13 H \circ						

訊息編號	0F H+C3 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息類別	設備韌體燒錄日期及版本管理						
目的	回報韌體燒錄日期、版本及訊息等級。						
用途	<ol> <li>回報韌體燒錄日期、版本及訊息等級。</li> <li>回應查詢現場設備韌體燒錄版次訊息(0F H+43 H)之要求。</li> </ol>						
訊息 格式	0F H+C3 H+Year+Month+Day+CompanyID+Version+CommandSet						

Year, Month, Day:同0FH+12H。 CompanyID:1 Byte, 高位元組定義為提供設備公司名稱代碼,低位元組定 義為現場設備種類代碼。新設備則依下例處理。 高位元組最多可設定 16 家公司,4~5 考慮保留供既有設備使用(考慮既有設 備已佔用之原則,高位元組代碼之4、5已為現有設備佔用,若高位元組代 碼出現4、5則表示此設備是為既有設備,依既有通訊協定處理),0~3與6~15 供新設備之公司使用。 例 1:交通 A 公司 3:交通 C 公司 2:交通 B 公司 6:交通 D 公司 低位元組最多可設定 16 種設備如下例: 0: 號誌控制器 1: 車輛偵測器(含路口與高架影像式 訊 車輛偵測器) 息 2: 資訊可變標誌 3: 影像式車輛偵測器(控制中心內) 參 4: 影像式事件偵測器 5: 自動車牌辨識器 數 6: 車道管制號誌 7: 匝道儀控設備 定 例如若 CompanyID = 36 H (0011 0110),則表示該設備為交通 C 公司之車道 義 管制號誌。 Version: 1 Byte, 版本設定。Bit Map Bit Bit Bit Bit Bit Bit 1 主要版本 次要版本 \*相同之現場型態設備其版本一樣則表示功能相同(版本之決定依各主辦單 位之規定) CommandSet:同 0F H + 13 H。 號誌控制器、車輛偵測器、  $\leftarrow$ 訊 控制中心 資訊可變標誌 息 1. 將目前韌體燒錄日期、版本及訊息等 處 級按訊息格式包裝。 理 2. 以 0F H+C3 H 訊息上傳回報。 步 3. 接收 0F H+C3 H 訊息及參數。 驟 參考 0F H+43 H \cdot 0F H+13 H \cdot 訊息

訊息編號	0F H+14 H	訊息型態	設定	訊息等級	В			
訊息類別	設備硬體狀態管理							
目的	設定現場設備回報硬體狀態之週期。							
用途	<ol> <li>由控制中心,區域控制器設定現場設備硬體狀況之回報週期。</li> <li>設定成定時回報,或錯誤發生時回報兩種模式。</li> <li>用於監測現場設備狀況用。</li> </ol>							
訊息 格式	0F H+14 H+HardwareCycle							
訊息參數定義	HardwareCycle: 1 Byte, 硬體狀態回報週期(0~5)。							
訊息處理步驟	*當此設定下傳時即刻回傳硬體 控制中心  1. 下傳 0F H+14 H 訊息及 HardwareCycle。	<b>→</b> 2. 3.	號誌控制器、車 資訊可變 接收 0F H+14 H 訊息 HardwareCycle。 依 HardwareCycle 週 HardwareCycle 週 輸,當現場硬體狀態	輛標誌 及 期停止期	月傳			
參考 訊息	0F H+04 H \ 0F H+44 H \ 0F H+	C4 H •						

訊息編號	0F H+44 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В			
訊息類別	設備硬體狀態管理							
目的	查詢現場設備回報狀況之傳輸週期。							
用途	<ol> <li>参考 0F H+14 H 之用途說明。</li> <li>查詢現場設備回報狀況之傳輸週期。</li> </ol>							
訊息 格式	0F H+44 H							
訊息參數定義	無。							
訊息	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		`			
心處	1. 1.下傳訊息 0F H+44 H 及參數		接收 0F H+44 H。					
理步驟			接収 OF H+C4 H 回報 I	Hardware(	Cycle			
參考 訊息	0F H+14 H \ 0F H+C4 H \ 0F H+	-04 H °						

訊息編號	0F H+C4 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	В			
訊息類別	設備硬體狀態管理							
自的	查詢後回報現場設備狀況之回報傳輸週期。							
用途	回報現場設備硬體狀態傳輸週期。							
訊息格式	0F H+C4 H+HardwareCycle	0F H+C4 H+HardwareCycle						
訊息參數定義	HardwareCycle 同 0F H+14 H 之	HardwareCycle 同 0F H+14 H 之 HardwareCycle 参數定義。						
訊自	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`			
息處理			接收 0F H+44 H。 以 0F H+C4 H +Hard 報。	wareCycl	e 回			
步驟	3. 接收 0F H+C4 H 訊息及參數	0						
參考 訊息	0F H+14 H \ 0F H+44 H	l						

訊息編號	(	)F H+04 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В			
訊息類別	設備硬體制	設備硬體狀態管理							
目 的	現場設備回	現場設備回報狀態。							
用途	2. 可用於即 *3. 設備狀	<ol> <li>現場設備狀態管理。</li> <li>可用於即時或定時監視診斷現場設備體狀態。</li> <li>*3. 設備狀態內容為建議及參考內容、主辦機關可依需求來修訂、增加或刪除所需各設備之硬體狀態參數內容。</li> </ol>							
訊息 格式	0F H+04 H	+HardwareStatus							
	HardwareS 號誌控制器	tatus:2 Bytes,現場	設備狀態	•					
	Bit Map	HardwareStatus(硬分	體狀態項	目) IC	IC 錯誤應變策略				
	Bit 0:	CPU module error	optional	) 執	執行故障時制				
	Bit 1:	memory error (opti	ional)	執	執行故障時制				
	Bit 2:	timer error		の変	續現行時制				
	Bit 3:	watch dog timer erro	or (optio	nal) 繼	續現行時制				
訊	Bit 4:	power error (AC 80	0V~130V	之外) 執	執行黃閃				
息	Bit 5:	I/O unit error (option pp. DI/O 故障:行/			續現行時制				
參	Bit 6:	signal driver unit er	ror	繼	續現行時制				
數	Bit 7:	signal head error		が数	續執行時制				
定	Bit 8:	Communication cor	nect	執	行定時控制				
義	Bit 9:	cabinated opened		繼	續現行時制				
	Bit 10:	timing plan error		執	行故障時制				
	Bit 11:	signal conflict error		執	行閃黃				
	Bit 12:	signal power error		繼	續現行時制				
	Bit 13:	timing plan on trans	ition	繼	續現行時制				
	Bit 14:	controller ready,須 on	 川試時 off	,正常時 制	試時繼續現2	行時			
	Bit 15:	comm. line bad (fra	amming)	繼	續現行時制				

	車輛偵測器		
	Bit Map	HardwareStatus(硬體狀態項目)	VD 偵測資料
	Bit 0:	CPU module error (optional)	停止傳送
	Bit 1:	memory error (optional)	繼續傳送,資料均 設為 FFH
	Bit 2:	timer error	繼續傳送
	Bit 3:	watch dog timer error (optional)	繼續傳送
	Bit 4:	power error	繼續傳送
	Bit 5:	detector error	繼續傳送,資料均
訊息		在流量異常、無車時間過長、或佔有 時間過長時使用。	設為 FFH
參數	Bit 6:	loop failure  *針對環路線圈車輛偵測器。	繼續傳送,資料均 設為 FFH
定義	Bit 7:	detecting unit error	繼續傳送,資料均 設為 FFH
<b>7</b> %	Bit 8:	Communication connect	繼續傳送
	Bit 9:	cabinate opened	繼續傳送
	Bit 10:	高架式車輛偵測器故障	繼續傳送,資料均 設為 FFH
	Bit 11:	N/A	
	Bit 12:	N/A	
	Bit 13:	N/A	
	Bit 14:	detector ready	繼續傳送
	Bit 15:	Communication line bad	繼續傳送

	資訊可變標言	志	
	Bit Map	HardwareStatus(硬體狀態項目)	CMS 錯誤應變策略
	Bit 0:	CPU module error (optional)	清除並停止顯示
	Bit 1:	memory error (optional)	清除並停止顯示
	Bit 2:	timer error	繼續顯示
	Bit 3:	watch dog timer error (optional)	繼續顯示
訊	Bit 4:	prower error	清除並停止顯示
息	Bit 5:	N/A	
參	Bit 6:	display unit error /LED module error	or 清除並停止顯示
數	Bit 8:	Communication connect	清除並停止顯示
定	Bit 9:	cabinate opened	繼續顯示
義	Bit 10:	Display unit failure (failure rate 在身格中定義)	規 清除並停止顯示
	Bit 11:	Brightness sensor error	繼續顯示
	Bit 12:	N/A	
	Bit 13:	AU5- lighting error	繼續顯示
	Bit 14:	Cms ready	繼續顯示
	Bit 15:	comm. line bad	繼續顯示
訊		控制中心 ← 38	<ul><li>に誌控制器、車輛偵測器、</li><li>資訊可變標誌</li></ul>
息		1. 將硬體	と狀態按 HardwareStatus 格式包
處		裝。	
理		2. 以 0F I	H+04 H 回報 HardwareStatus 至
步		發送端	; °
驟	3. 接收 0F I	H+04 H 及	
	Hardware		
參考 訊息	0F H+14 H	、0F H+10 H 、0F H+41 H 、0F H+C4	I Н 、0F H+44 H ∘

訊息編號	0F H+15 H	訊息 型態	設定	訊息等級	В		
訊息類別	設備資料庫操作鎖定密碼管理						
目的	設定現場設備操作鎖定密碼。						
用途	<ol> <li>用於管理現場設備操作之功能。</li> <li>設定現場設備允許現場人員操作之密碼。</li> </ol>						
訊息 格式	0F H+15 H+Password						
訊息參數定義	Password: 6 Bytes,現場設備現場操作鎖定密碼,6 個 ASCII 字,必須為 0~9, A~F 之文數字。(必須為現場設備操作面板可輸入之 ASCII)。						
訊息處理步驟	控制中心  1. 下傳 0F H+15 H 訊息及 Passw	2.	號誌控制器、車 資訊可變 接收 0F H+15 H 訊息 檢核 Password (必須 無誤則更換終端設備	標誌 。 為 0~9	A~F)		
參考 訊息	F H+16 H 、0F H+45 H 、0F H+C	C5 H •					

h———				1				
訊息編號	0F H+45 H	訊息 型態	查詢	訊息 等級	В			
訊息類別	設備資料庫操作鎖定密碼管理							
目的	查詢現場設備操作鎖定密碼。							
用途	<ol> <li>用於管理現場設備操作之功能。</li> <li>查詢現場設備允許現場人員操作之密碼。</li> </ol>							
訊息 格式	0F H+45 H							
訊息參數定義	無							
訊息	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		``			
心處	1. 下傳 0F H+45 H 訊息。	2	拉水 介口 Uェルラ リ 六 カ					
理 步 驟			接收 0F H+45 H 訊息 以 0F H+C5 H 回報 定密碼。		操作鎖			
參考 訊息	0F H+15 H \ 0F H+C5 H \ 0F H+	-16 H °						

訊息編號	0F H+C5 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В				
訊息類別	設備資料庫操作鎖定密碼管理								
目的	回覆現場設備操作鎖定密碼。								
用途	<ol> <li>用於管理現場設備操作之功能。</li> <li>回覆現場設備允許現場人員操作之密碼。</li> </ol>								
訊息 格式	0F H+C5 H+Password								
訊息參數定義	Password:同 0F H+15 H。								
訊自	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		•				
息處理步驟	3. 接收 0F H+C5 H 訊息及 Passw	2.	接收 0F H+45 H 訊息 回報 0F H+C5 H+Pas						
參考 訊息	0F H+16 H \ 0F H+15 H \ 0F H+	45 H。							

訊息編號	0F H+16 H	訊息型態	設定	訊息等級	О				
訊息 類別	設備資料庫操作保護管理								
目的	設定/解除現場資料庫操作鎖定。								
用途	<ol> <li>用於管理現場設備操作之功能。</li> <li>可分別鎮定或解除現場設備各資料庫之操作。</li> </ol>								
訊息 格式	0F H+16 H+LockDB								
訊息參數定義	LockDB:1Byte,現場操作鎖房 0:全部解除鎖定,允許 1:全部鎖定,不允許現 2:鎖定DB更新,允許 *現場設備於通訊中斷時全部解 定值。 *現場設備須有面板供輸入密碼 執行現場操作功能。 *現場設備須考慮當操作者於現 態之情形。	現場操作。 現場生 開鎖 最近(I ,並須得	· 資料。 LockDB = 0);通訊回復 · 到控制中心允許現場	操作後,	才能				
訊息	控制中心	>	號誌控制器、車 資訊可變		,				
處理步驟	1. 下傳 0F H+16 H 訊息及 LockI	2. 3.	接收 0F H+16 H 訊息 檢核 LockDB 無誤則更換終端設備						
參考 訊息	0F H+46 H \ 0F H+C6 H \ 0F H+	+15 H <b>·</b> 6	F H+0C H 、5F H+0C	H °					

1					
訊息編號	0F H+46 H	訊息 型態	查詢	訊息 等級	О
訊息類別	設備資料庫操作保護管理				
目的	查詢現場資料庫操作鎖定。				
用途	1. 用於管理現場設備操作之功約 2. 可分別查詢現場設備各資料歷		0		
訊息 格式	0F H+46 H				
訊息參數定義	無				
訊息	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		`
心處	1. 下傳 0F H+46 H。	2	接收 0F H+46 H 訊息	0	
理步驟			接收 OF H+46 H 訊息 準備以 OF H+C6 H 回		
參考 訊息	5F H+0C H \ 6F H+0C H \ 0F H-	+15 H 、(	0F H+16 H 、0F H+C6	Η。	

-m -6		4n 6		-m -6				
訊息編號	0F H+C6 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	О			
訊息類別	設備資料庫操作保護管理							
目的	回報現場資料庫操作鎖定。							
用途	1. 用於管理現場設備操作之功能 2. 可分別回報現場設備各資料歷		0					
訊息 格式	0F H+C6 H+LockDB							
訊息參數定義	同 0F H+16 H。							
訊息	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`			
心處理步驟	3. 接收 0F H+C6 H 訊息及 Lock	2.	接收 OF H+46 H 訊息 以 OF H+C6 H 訊息及		3 回報。			
參考 訊息	5F H+0C H 、6F H+0C H 、0F H-	+15 H 、	0F H+16 H 、0F H+46	Н。				

1								
訊息編號	0F H+47 H	訊息 型態	查詢	訊息等級	О			
訊息 類別	通訊協定回測狀態							
目的	查詢通訊協定回測訊息。							
用途	查詢現場設備有無提供相關通訊	1協定。						
訊息 格式	0F H+47 H+Protocol							
訊息參數定義	Protocol: 1~2 Byte,通訊協定訊息碼。							
訊自	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制器、車 資訊可變		\$			
息處	1. 下傳 0F H+47 H+Protocol 訊息		N. W. OFF. V. T. V.	, , , , , ,				
理			接收 OF H+47 H+Pro 檢核 Protocol。	tocol 訊息	\$			
步驟			回報 OF H+C7 H+Pro	tocol + R	esponse			
參考 訊息	0F H+C7 H °							

訊息編號	0F H+C7 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	О			
訊息類別	通訊協定回測狀態							
目的	回報通訊協定回測訊息。							
用途	回報現場設備有無提供相關通訊	1協定。						
訊息 格式	0F H+C7 H+Protocol +Response							
訊息參數定義	Protocol: 1~2 Byte,通訊協定記 Response: 1 Byte, 0-表示該設備有提供此通訊協 1-表示該設備無提供此通訊協	定訊息碼						
訊自	控制中心	<b>←</b>	號誌控制器、車 資訊可變		`			
息 處		1.	接收 0F H+47 H+Pro	tocol 訊息	1,			
理			檢核 Protocol。 回起 OF H+C7 H+Pro	otocol ⊥D	agnongo			
步 驟	4. 接收 0F H+47 H+Protocol 訊息		回報 0F H+C7 H+Pro	nocoi +K(	esponse			
參考 訊息	0F H+47 H °	1						

## 伍、號誌控制器訊息

	號誌控制器訊息									
序號	訊息類別	訊息型態	訊息本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次				
1		設定	5F H+10 H	40 H	A	P5- 6				
2	目前控制策略	查詢	<u>5F H+40 H</u>	41 H	A	P5- 8				
3	管理	查詢回報	<u>5F H+C0 H</u>		A	P5- 9				
4		主動回報	<u>5F H+00 H</u>	42 H(更新)	A	P5- 10				
5		設定	5F H+11 H	47 H(更新)	A	P5- 12				
6		查詢	5F H+41 H	48 H(更新)	A	P5- 14				
7		查詢回報	<u>5F H+C1 H</u>	49 H	A	P5- 15				
8	車道調撥控制	主動回報	5F H+01 H	4A H	A	P5- 16				
9	參數管理	設定	5F H+12 H	47 H(更新)	A	P5- 17				
10		查詢	5F H+42 H	48 H(更新)	A	P5- 19				
11		查詢回報	<u>5F H+C2 H</u>	49 H	A	P5- 20				
12		主動回報	5F H+02 H	4A H	A	P5- 21				
13		設定	5F H+13 H	59 H(更新)	В	P5- 22				
14	時相資料庫管	查詢	<u>5F H+43 H</u>	5A H	В	P5- 24				
15	理	查詢回報	<u>5F H+C3 H</u>	5B H(更新)	В	P5- 25				
16		主動回報	<u>5F H+03 H</u>		В	P5- 26				

	號誌控制器訊息								
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次			
17		設定	<u>5F H+14 H</u>	35 H	В	P5- 27			
18	時制計畫基本 參數管理	查詢	<u>5F H+44 H</u>	36 H	В	P5- 29			
19		查詢回報	<u>5F H+C4 H</u>	37 H	В	P5- 30			
20		設定	<u>5F H+15 H</u>	38 H	В	P5- 31			
21	時制計畫資料 庫管理	查詢	<u>5F H+45 H</u>	39 H	В	P5- 32			
22		查詢回報	5F H+C5 H	3A H	В	P5- 33			
23		設定	<u>5F H+16 H</u>	30 H	В	P5- 34			
24	一般日時段型 態管理	查詢	5F H+46 H	31 H	В	P5- 36			
25		查詢回報	<u>5F H+C6 H</u>	32 H	В	P5- 37			
26		設定	<u>5F H+17 H</u>	33 H	В	P5- 38			
27	特殊日期段時 段型態管理	查詢	<u>5F H+47 H</u>	34 H	В	P5- 40			
28		查詢回報	<u>5F H+C7 H</u>	4B H	В	P5- 41			
29	設定執行時制 計畫	設定	<u>5F H+18 H</u>	50 H	В	P5- 42			
30	目前時制計畫	查詢	<u>5F H+48 H</u>	3B H	В	P5- 43			
31	管理	查詢回報	<u>5F H+C8 H</u>	3C H	В	P5- 44			

	號誌控制器訊息									
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次				
32		設定	<u>5F H+19 H</u>	3D H	A	P5- 45				
33	觸動控制組態 管理	查詢	<u>5F H+49 H</u>	3E H	A	P5- 47				
34		查詢回報	5F H+C9 H	3F H	A	P5-48				
35	觸動控制進行 回報	主動回報	<u>5F H+09 H</u>	52 H	A	P5- 49				
36		設定	<u>5F H+1A H</u>		A	P5- 50				
37	一般日觸動排 程管理	查詢	5F H+4A H		A	P5- 52				
38		查詢回報	<u>5F H+CA H</u>		A	P5- 53				
39		設定	<u>5F H+1B H</u>		A	P5- 54				
40	特殊日觸動排 程管理	查詢	<u>5F H+4B H</u>		A	P5- 56				
41		查詢回報	<u>5F H+CB H</u>		A	P5- 57				
42		設定	<u>5F H+1C H</u>	55 H	О	P5- 58				
43	時相步階變換	查詢	<u>5F H+4C H</u>	4C H	О	P5- 60				
44	控制管理	查詢回報	<u>5F H+CC H</u>	4D H	О	P5- 61				
45		主動回報	<u>5F H+0C H</u>		О	P5- 62				
46	臨界路口控制	設定	5F H+1D H	53 H	A	P5- 63				

	號誌控制器訊息								
序號	訊息類別	訊息型態	訊息本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次			
47		設定	<u>5F H+1E H</u>	43 H	О	P5- 64			
48	特勤路線控制 (VIP)參數管 理	查詢	<u>5F H+4E H</u>	44 H	О	P5- 66			
49	理	查詢回報	<u>5F H+CE H</u>	45 H	О	P5- 67			
50		設定	<u>5F H+2F H</u>	59 H(更新)	A	P5- 68			
51	時相排列(步 階)管理	查詢	<u>5F H+5F H</u>	5A H	A	P5- 70			
52		查詢回報	<u>5F H+DF H</u>	5B H(更新)	A	P5- 71			
53		設定	<u>5F H+31 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 72			
54	母機連鎖輸出 組態管理	查詢	<u>5F H+61 H</u>	57 H(新增)	О	P5- 74			
55		查詢回報	<u>5F H+E1 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 75			
56		設定	<u>5F H+32 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 76			
57	子機連鎖組態 管理	查詢	<u>5F H+62 H</u>	57 H(新增)	О	P5- 77			
58		查詢回報	<u>5F H+E2 H</u>	56 H(新增)	О	P5- 78			
59		設定	<u>5F H+33 H</u>	5C H(更新)	О	P5- 79			
60	子機控制組態 管理	查詢	<u>5F H+63 H</u>	5D H(更新)	О	P5- 80			
61		查詢回報	<u>5F H+E3 H</u>	5F H(建議刪 除)(5C H)	О	P5- 81			

	號誌控制器訊息									
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次				
62	現場操作回報	主動回報	<u>5F H+08 H</u>	5E H(新增)	В	P5- 82				
63	設備資料更動 回報	主動回報	<u>5F H+0A H</u>	23 H(更新)	В	P5- 83				
64	要求資料庫資料重傳	主動回報	<u>5F H+0B H</u>	2D H	В	P5- 84				
65		設定	<u>5F H+3F H</u>	22 H	В	P5- 85				
66	燈態步階傳輸	查詢	<u>5F H+6F H</u>	17 H(更新)	В	P5- 86				
67	週期管理	查詢回報	<u>5F H+EF H</u>	2F H(更新)	В	P5- 87				
68		主動回報	<u>5F H+0F H</u>	58 H(更新)	В	P5- 88				
69		設定	<u>5F H+3E H</u>	27 H	О	P5- 90				
70	設備減光控制	查詢	<u>5F H+6E H</u>	28 H(更新)	О	P5- 92				
71	管理	查詢回報	<u>5F H+EE H</u>	26 H	О	P5- 93				
72		主動回報	<u>5F H+0E H</u>	2A H	О	P5- 94				

## 伍、號誌控制器訊息

訊息編號	5F H+10 H	訊息型態	設定	訊息 等級	A
訊息類別	目前控制策略管理				
目的	設定目前控制策略之內容。				
用途	1. 控制中心以本訊息設定號誌控制器之目前控制策略。				
訊息 格式	5F H+10 H+ControlStrategy+Effe	ectTime			

ControlStrategy: 1 Byte,控制策略。
Bit 0:定時控制,號誌控制器自行按時段型態之排程檢取(1~40)之時制計畫執行之。

Bit 1:動態控制,號誌控制器接受由控制中心送來之 5F H+15 H 或 5F H+18 H 訊息變換時制計畫。

Bit 2:路口手動,以號誌控制器手動控制按鈕操作(警察用),以當時之運作時制為手動運作,若為閃光時,手動之運作時制則以第 48 套時制為主。

Bit 3: 中央手動,由控制中心以 5F H+15 H 訊息或 5F H+18 H 訊息變換時制。

Bit 4:時相控制(或步階變換控制),號誌控制器僅接受 5FH+1CH 訊息之時相控制(供全動態 adaptive 控制使用)。

Bit 5: 即時控制,號誌控制器僅接受 5F H+1C H 訊息之即時控制(供臨界路口控制使用)。

Bit 6:觸動控制。

Bit 7:特勤路線控制。

EffectTime: 1 Byte, 動態控制策略有效時間(分), 整數(0~255), 0 為不計時。動態控制策略設定後,於 EffectTime 內未接到新控制策略或新時制計畫之執行訊息時,則自動切換回定時控制策略。全動態控制策略之有效訊息間隔應以逐秒為控制時間單位。故在 5F H+1C H 中傳送訊息有效時間。

- \* 當遇到斷線 EffectTime timeout 時,會自動切換回定時控制策略, ControlStrategy 之 Bit 亦會切換 Bit 0=1, Bit 1=0,切換同時會回傳 5F H+C0 H 表示控制策略變動。
- \* 各項控制策略之優先權(由上而下):
  - 1.鐵路觸動 2.特勤路線 3. 贓車觸動 4.路口手動
  - 5.中央手動 6.時相控制 7.即時控制 8.動態及 TOD
- \* 控制中心下傳之控制策略,當特殊控制之位元被解除後,依各項控制策略之優先權順序,自動回復下一級已被設定之控制策略。
- \* 觸動控制屬插斷性質,可在中央手動、動態及 TOD 等策略下執行,當觸動發生時即處理觸動之策略或時制,當觸動結束時即回復原策略。

	動發生時即處理順動之東略或時制,富順動結束時即回復原東略。				
訊	控制中心 -	<del>&gt;</del>	號誌控制器		
息處	1. 下傳訊息 5F H+10 H 及參數。	2.	. 接收 5F H+10 H 訊息及參數。		
理步					
驟					
參考 訊息	5F H+40 H \ 5F H+C0 H \ 5F H+00 H				

5 - 7

如白		如白		如白			
訊息編號	5F H+40 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A		
訊息類別	目前控制策略管理						
目的	查詢目前控制策略之設定內容。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+10 H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息查詢號誌控制器目前之控制策略設定內容。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+40 H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	钊器			
息	1. 下傳訊息 5F H+40 H。						
處理		2.	接收 5F H+40 H 訊息	•			
步		3.	以訊息 5F H+C0 H 回	<b>回報目前</b> 载	执行之		
縣			控制策略內容。				
參考 訊息	5F H+10 H \ 5F H+C0 H \ 5F H+00 H \						

訊息編號	5F H+C0 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A	
訊息類別	目前控制策略管理					
目的	回報目前控制策略之內容。					
用途	<ol> <li>参考 5F H+10 H 之用途說明。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+40 H 之要求,回報目前執行之控制策略內容。</li> </ol>					
訊息格式	5F H+C0 H+ControlStrategy+EffectTime					
訊息參數定義	同 5F H+10 H					
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器		
息		1.	以 5F H+C0 H 訊息格	各式包裝	0	
處理		2.	傳送訊息 5F H+C0 H 之控制策略資料。	I,回報目	前執行	
步 驟	3. 接收 5F H+C0 H 訊息及參數	0	→1上 四 水 口 只 年			
參考 訊息	5F H+40 H 、5F H+10 H 、5F H+00 H。					

訊息編號	5F H+00 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	A		
訊息類別	目前控制策略管理						
目的	自動回報控制策略之目前執行內	容。					
用途	<ol> <li>参考 5F H+10 H , 5F H+1E H 之用途說明。</li> <li>路口控制策略執行或結束時,號誌控制器自動回報。</li> <li>路口警察手動開始及結束時,號誌控制器自動回報。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+00 H+ControlStrategy+BeginEnd						
訊息參數定義	ControlStrategy:同 5F H+10 H,只回報目前執行之控制策略的對應位元資料。 BeginEnd:1 Byte,控制策略狀態,整數(00~03),控制策略開始及結束自動回報。						

訊	控制中心	← 號誌控制器
息處		1. 當策略執行或停止時。 2. 自動以 5F H+00 H 訊息格式包裝。
理 步		3. 傳送訊息 5F H+00 H, 回報目前執行 之控制策略資料。
驟	4. 接收 5F H+00 H 訊息及參數。	
参考 訊息	5F H+10 H \ 5F H+40 H \ 5F H+1E H \	、5F H+4E H、5F H+CE H、5F H+ C0 H。

訊息編號	5F H+11 H	訊息型態	設定	訊息等級	A		
訊息 類別	車道調撥控制參數管理						
目的	設定一般日車道調撥控制之參數。						
用途	<ol> <li>用於設定車道調撥之方向與起迄點時間。</li> <li>設定每週內日(含隔週休)之兩時段執行調撥控制。</li> <li>控制中心以此訊息設定號誌控制器執行一般日車道調撥策略之基本參數。</li> <li>參數含調撥控制時間組態及綠燈、綠閃。</li> </ol>						
訊息格式	5F H+11 H + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + GreenTime + ReverseTimeType + NumWeekDay + WeekDay(NumWeekDay)						
訊息參數定義							

訊息參數定義	Step4: ↑       X       X       X       A       申        申       申       申       申       申       申       申       申       申       申       申 <th< th=""><th>→ 調撥開始線閃時間 → 計調撥開始線閃時間 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥結束線閃時間 → 調撥結束線燈號熄減 → 計場過機結束燈號熄減 → 計場上、 11~17)。 (如有超過7之數值出現, → 3執行隔週休星期二, 13週休星期二, 13週休星期三, 13週休星期五, 13週休星期五, 13週休星期五, 13週休星期五, 13月大星期日 → 140 H+10 H+0 H+12 H+0 H+50 H+50 - H+5 H - 之星期一至六,早上七點到九點南向及</th></th<>	→ 調撥開始線閃時間 → 計調撥開始線閃時間 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥開放逆向車流 → 計調撥結束線閃時間 → 調撥結束線燈號熄減 → 計場過機結束燈號熄減 → 計場上、 11~17)。 (如有超過7之數值出現, → 3執行隔週休星期二, 13週休星期二, 13週休星期三, 13週休星期五, 13週休星期五, 13週休星期五, 13週休星期五, 13月大星期日 → 140 H+10 H+0 H+12 H+0 H+50 H+50 - H+5 H - 之星期一至六,早上七點到九點南向及
訊	控制中心 -	·
息	1. 下傳訊息 5F H+11 H 及參數。	
處		2. 接收 5F H+11 H 訊息及參數。
理		3. 如無誤,則現場設備按開始時間啟動
步		車道調撥控制,並於結束時間停止。 4. 啟動及停止均需以 5FH+01H 訊息
驟		回報。
參考 訊息	5F H+41 H 、5F H+C1 H 、5F H+01 H	

h						
訊息編號	5F H+41 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A	
訊息類別	車道調撥控制參數管理					
目的	查詢一般日車道調撥控制參數之設定內容。					
用途	<ol> <li>参考 5F H+11 H 之功能說明。</li> <li>控制中心向號誌控制器查詢一般日車道調撥控制時間組態之方向與起迄時間。</li> </ol>					
訊息格式	5F H+41 H+ ReverseTimeType + WeekDay					
訊息	ReverseTimeType:同5FH+111 數(1-3,FFH	-	te,車道調撥控制時間	<b>引組態編</b> 號	<b>虎,整</b>	
參	若 ReverseTimeType = FF H 表	示用 We	ekDay 查詢。			
數	WeekDay:同 5F H+11H。					
定	當 ReverseTimeType = FF H,	此參數才	有效,否則以FF H	填入(即當	÷	
義	ReverseTimeType 不為 FF H 時	<b>,</b> 表示)	用 ReverseTimeType 3	查詢)。		
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器		
息	1. 下傳訊息 5F H+41 H 及					
處	ReverseTimeType •					
理	-		接收訊息 5F H+41 H	乃		
步		2.	ReverseTimeType •	~		
驟		3.	按 5F H+C1 H 訊息格	各式包裝口	回報。	
參考 訊息	5F H+11 H \ 5F H+01 H \ 5F H+C1 H					

訊息編號	5F H+C1 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A		
訊息 類別	車道調撥控制參數管理						
目的	回報一般日車道調撥控制參數之設定內容。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+11 H 之用途說明。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+41 H 之要求,回報控制中心一般日車道調撥控制參數之內容。</li> </ol>						
訊息格式	5F H+C1 H + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + GreenTime + ReverseTimeType + NumWeekDay + WeekDay(NumWeekDay)						
訊息參數定義	同 5F H+11 H。						
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	刮器			
息		1.	接收 5F H+41 H。				
處理			按 5F H+C1 H 訊息格				
步		3.	上傳訊息 5F H+C1 H 車道調撥控制參數內	-	,回報		
驟	4. 接收訊息 5F H+C1 H 及參數	0					
參考 訊息	5F H+11 H \ 5F H+41 H \ 5F H+01 H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						

1				1			
訊息編號	5F H+01 H	訊息 型態	主動回報	訊息等級	A		
訊息類別	車道調撥控制參數管理						
目的	回報一般日車道調撥控制之起迄。						
用途	號誌控制器自動回報一般日車道調撥控制之啟動與結束。						
訊息格式	5F H+01 H+BeginEnd						
訊息參數定義	同 5F H+00 H。						
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器			
息處		1.	當調撥一般日車道控				
理			時,設定起迄參數 B 以訊息 5F H+01 H 回				
步驟	3. 接收訊息 5F H+01 H 及 Begin.		>> 11 1 1 1 1 E	14K DOĞIII	izii <b>u</b> *		
參考 訊息	5F H+11 H 、5F H+41 H 、5F H+C1 H。						

訊息編號	5F H+12 H	訊息型態	設定	訊息等級	A		
訊息 類別	車道調撥控制參數管理						
目的	設定特殊日車道調撥控制之參數。						
用途	<ol> <li>用於設定車道調撥之方向與起迄點時間。</li> <li>設定特殊日之兩時段執行調撥控制。</li> <li>控制中心以此訊息設定號誌控制器執行特殊日車道調撥策略之基本參數。</li> <li>參數含調撥控制時間組態及綠閃</li> </ol>						
訊息格式	ClearTime + FlashGreen + GreenTime + ReverseTimeTyne + (Vear + Month +						
訊息參數定義	Direct:同 5F H+11 H。 (Hour+Min)(2):同 5F H+11 H。 ClearTime: 1 Byte,同 5F H+11 FlashGreen: 1 Byte,同 5F H+11 GreenTime: 1 Byte,同 5F H+11 ReverseTimeType: 1 Byte,車追日期段)。 4:第一特殊日期段 5:第二特殊日期段 6:第三特殊日期段	H • H •		數(4-6):	(特別		
	(Year+Month+Day)(2): 6 Bytes: 同一日 曆。		期段之起止日期資料 日期須在終止日期之		•		

訊	控制中心 -	· 號誌控制器			
息	1. 下傳訊息 5F H+12 H 及參數。				
處		2. 接收 5F H+12 H 訊息及參數。			
理		3. 如無誤則設定車道調撥控制現場設			
步		備必須按開始時間啟動車道調撥控			
驟		制, 並於結束時間停止之, 啟動及			
		停止均需以 5F H+02 H 訊息回報。			
參考 訊息	5F H+42 H \ 5F H+C2 H \ 5F H+02 H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				

訊息編號	5F H+42 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A		
訊息 類別	車道調撥控制參數管理						
目的	查詢特殊日車道調撥控制參數之	2設定內	容。				
用 途	<ol> <li>参考 5F H+12 H 之功能說明。</li> <li>控制中心向號誌控制器查詢特殊日車道調撥之方向與起迄時間。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+42 H + ReverseTimeType						
訊息參數定義	同 5F H+12 H。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器			
息處理步驟	1. 下傳訊息 5F H+42 H。		. 接收訊息 5F H+42 H . 以訊息 5F H+C2 H E 調撥控制資料。		日車道		
參考 訊息	5F H+12 H \ 5F H+C2 H \ 5F H+02 H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						

h		<u> </u>	1	ı	1			
訊息	5F H+C2 H	訊息	查詢回報	訊息	A			
編號	31 11 (02 11	型態	旦的口报	等級	Λ			
訊息 類別	車道調撥控制參數管理							
目的	回報特殊日車道調撥控制參數之設定內容。							
用途	<ol> <li>参考 5F H+12 H 之用途說明。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+42 H 之要求,回報控制中心特殊日車道調撥控制參數之內容。</li> </ol>							
訊息格式	5F H+C2 H + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + GreenTime + ReverseTimeType + (Year + Month + Day)(2)							
訊息參數定義	同 5F H+12 H。							
訊	控制中心	<del>(</del>	號誌控制	引器				
息		1	接收 0F H+42 H。					
處				2 十 台 壯				
理			按 5F H+C2 H 訊息格					
步		3.	上傳訊息 5F H+C2 H 車道調撥控制參數內		,回報			
驟	4. 接收訊息 5F H+C2 H 及參數	0	1 ~ will x 1 L u 1 万 文(1 )	- Au-				
參考 訊息	5F H+12 H \ 5F H+42 H \ 5F H+02 H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							

訊息編號	5F H+02 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	A
訊息 類別	車道調撥控制參數管理				
目 的	回報特殊日車道調撥控制之起迄	•			
用途	號誌控制器自動回報特殊日車道	直調撥控章	制之啟動與結束。		
訊息 格式	5F H+02 H+BeginEnd				
訊息參數定義	同 5F H+00 H。				
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器	
息處理			當調撥特殊日車道控時,設定起迄參數 B 以訊息 5F H+02 H 回	BeginEnd	0
步 驟	3. 接收訊息 5 FH+02 H 及 Begin				
參考 訊息	5F H+12 H 、5F H+42 H 、5F H+	С2 Н。			

訊息編號	5F H+13 H	訊息型態	設定	訊息等級	В			
訊息類別	時相資料庫管理							
目的	設定號誌控制器時相排列。							
用途	<ol> <li>依路口路型之特殊變化,設定預設時相排列所需要之時相種類及燈號變化。</li> <li>若仍以步階的方式做設定,則使用 5FH+2FH 訊息替代本訊息(本訊息 則不用)。</li> </ol>							
訊息 格式		5F H+13 H+PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+SubPhaseCount+ (SignalStatus(SignalCount)) (SubPhaseCount)						
訊 息 參 數 定 義	[SignalStatus(SignalCount)] ( SubPhaseCount)  PhaseOrder : 1 Byte, 時相類型編號(參考附錄一之時相類型編碼),整數(0x00~0xFE)  SignalMap : 1 Byte, 燈態方向, 用 bit map 表示使用方向  Bit 設為 1 表示使用該方向, Bit 設為 0 表示未使用该方向  Bit 0: 北向 Bit 4: 南向  Bit 1: 東北向 Bit 5: 西南向  Bit 2: 東向 Bit 6: 西向  Bit 3: 東南向 Bit 7: 西北向  SignalCount : 1 Byte, 途路数目, 整數(1~8)  SubPhaseCount: 1 Byte, 綠燈分相數目, 整數(1~8)  SubPhaseCount: 1 Byte, 綠燈分相數目, 整數(1~8)  SignalStatus : 1 Byte, 燈號狀態 (Bit Map)  Bit 0: 紅 Bit 4: 直綠  Bit 1: 黃 Bit 5: 右綠  Bit 2: 園頭綠 Bit 6: 行綠  Bit 2: 園頭綠 Bit 6: 行綠  Bit 3: 左綠 Bit 7: 行紅  當行綠、行紅之bit 均同設為 1 時,表行人綠閃。  * 每個分相均定義為五個步階(綠燈、行閃、行紅、黃燈、全紅), SignalStatus 只顯示第一步階(綠燈可為圓頭綠、左轉綠、直行綠、右轉綠或行人綠等), 其餘第二、三、四、五步階則由 5F H+14 H 得知。  * 主辦機關應在號誌控制器規格內定義"盆路數目"、"綠燈分相數目"之最高限制(但不得超過 8,若主辦機關未定則以 8 計),若中心下傳超出最高限							

	實例:							
	時相類型	型編碼與	分相順戶	序圖(見附	錄一)為	及時相步階	圖(見附錄二)之為	編號 16,
訊	時相類型	型編號(見	【附錄一】	40,方	位(東 A	<b>、</b> ,西B,南	b C,北D,西山	t E)
息	5F H +	13 H +	40 H +	D5 H +	05 H +	05H +	(5個方向,5個	分相)
參		D北	A東	C 南	B西	E西北	(順著 SignalMap	順序排列)
		81 H +	44 H +	81 H +	41 H +	81 H +	(第一分相 第一	步階)
數		81 H +	44 H +	81 H +	44 H +	81 H +	(第二分相 第一	步階)
定		41 H +	81 H +	44 H +	81 H +	81 H +	(第三分相 第一	步階)
義		44 H +	81 H +	44 H +	81 H +	81 H +	(第四分相 第一	步階)
		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	44 H +	(第五分相 第一	步階)
訊		控制	中心		$\rightarrow$		號誌控制器	
息	1. 按訊!	自格式句	裝時相封	非列编號	及			
	時相才		75 41 1H 4	L \ 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
處	• • •	•	如白丁	声 畑 吐	ln.			
理	2. 以5F				1日			
步	排列有	表(一次-	一個時相	排列)。				
驟					3.	接收 5F H	[+13 H 訊息及參	數, 檢核
						參數值域	0	
- 參考			~~	****				
訊息	5F H+43	3 H \ 5F	н+С3 Н	、5F H+2	2F H 💉	5F H+5F H	• 5F H+DF H ∘	

訊息	5F H+43 H	訊息	查詢	訊息	В		
編號		型態	三四	等級			
訊息 類別	時相資料庫管理						
目的	查詢號誌控制器之時相排列。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+13 H 之用途說明。</li> <li>向號誌控制器查詢預設或自行定義之時相排列資料。</li> <li>可用於觸動控制或全動態控制前之時相參數確認。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+43 H+PhaseOrder						
訊息參數定義	PhaseOrder:同 5F H+13 H。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	<b></b> 刮器			
息處	1. 下傳 5F H+43 H 訊息及 PhaseOrder。						
理		2.	接收 5F H+43 H 訊息	、及 Phase	Order •		
步驟			按 PhaseOrder 指定之 H+C3 H 回報。				
參考 訊息	5F H+13 H \ 5F H+C3 H \circ	,					

訊息編號	5F H+C3 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息類別	時相資料庫管理				
目 的	回報號誌控制器之時相排列。				
用途	1. 参考 5F H+13 H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+43 H 之		回報時相排列之資料	0	
訊息	5F H+C3 H+PhaseOrder+SignalN	lap+Sign	alCount+SubPhaseCou	unt+	
格式	[SignalStatus(SignalCount)] ( Sub	PhaseCo	unt)		
訊息參數定義	同 5F H+13 H。				
訊	控制中心	<del>(</del>	號誌控制	制器	
息		1.	按 5F H+43 H 送來之	_ PhaseOi	der 檢
處			取時相排列資料。		
理		2.	按 5F H+C3 H 訊息格	各式包裝	0
步		3.	以 5F H+C3 H 訊息」	上傳時相才	非列資
驟			料。		
	4. 接收 5F H+C3 H 訊息及參數	. •			
參考 訊息	5F H+13 H · 5F H+43 H ·				

訊息編號	5F H+03 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В		
訊息 類別	時相資料庫管理						
目的	主動回報號誌控制器步階轉換之資料。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+13 H 之用途說明。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+3F H 之要求,主動回報步階轉換之資料。</li> <li>控制中心以此訊息收集號誌控制器每一週期所引用之時相種類與時制計畫。</li> <li>此訊息不適用於無線通訊環境,在無線通訊環境另可請參考 5F H+0F H 來替代此訊息。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H + 03 H+ PhaseOrder + SignalMap + SignalCount + SubPhaseID + StepID + StepSec + SignalStatus(SignalCount)						
訊息參數定義	PhaseOrder,SignalMap,SignalCount,SignalStatus:同 5F H+13 H。 SubPhaseID :1 Byte,分相序號,整數(1~8)。 StepID:1 Byte,步階序號,整數(1~8)。若為下列狀況之值 = 0x9F — 啟動全紅 3 秒。 = 0xAF — 故障全紅。 = 0xBF — 固定時制閃光。 = 0xCF — 綠綠衝突閃光。 = 0xDF — 現場操作閃光。 = 0xEF — 電源異常閃光。 = 0xFF — 時制異常閃光。 黃閃時若傳輸週期為 0 則每分鐘回傳一次。 StepSec:2 Bytes,步階時間(秒)Up/Down Count 啟始秒數,整數(00~65535)。 *全動態控制、現場手動及特勤路線控制時正數(count up),其他控制策略時倒數(count down)。						
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器			
息處		1.	依 5F H+3F H 設定之 換時檢取目前步階資		步階轉		
理			按 5F H+03 H 訊息格	,			
歩驟	4. 接收 5F H+03 H 訊息及參數。		以 5F H+03 H 訊息上	_傳時相表	非列。		
參考 訊息	5F H+13 H \ 5F H+43 H \cdot	·					

訊息編號	5F H+14 H	訊息型態	設定	訊息等級	В			
訊息 類別	時制計畫基本參數管理							
目的	設定路口時制計畫之基本參數。							
用途	<ol> <li>控制中心以本訊息對號誌控制器設定各時制計畫之基本參數,以作為執行時制計畫時之基本要件。</li> <li>基本參數包括時相各分相最短綠燈、最長綠燈、黃燈、全紅、行人閃綠、行人紅燈。</li> <li>若時相之綠燈時間違反基本參數設定時,則應回報參數錯誤。</li> </ol>							
訊息格式		5F H +14 H + PlanID + SubPhaseCount + (MinGreen + MaxGreen + Yellow + AllRed + PedGreenFlash + PedRed) (SubPhaseCount)						
	Plan ID: 1 Byte,控制器時制計 0 :動態時制(直接執行) 1~40:定時時制 47:鐵路時制 48:基本時制(預設時制							
訊息參數定義	SubPhaseCount: 1 Byte,綠燈分 MinGreen: 1 Byte,最短綠燈秒 MaxGreen: 2 Byte,最長綠燈秒 Yellow: 1 Byte,黃燈秒數,整 AllRed: 1 Byte,全紅秒數,整 PedGreenFlash: 1 Byte,行人綠 PedRed: 1 Byte,行人紅燈秒數 *MinGreen及 MaxGreen不包含	數,整數 數(0~9)。 數(0~9)。 則秒數, ,整數(0 Yellow)	を(0~255)。 改(0~8190)。 整數(0~99)。 0~99)。					
	MinGreen/Max	Green	Yello	ow AllRe	⊢ d			

訊	控制中心 -	· 號誌控制器
息	1. 按訊息格式包裝 5F H+14 H 訊息	
處	及參數。	
理	2. 以 5F H+14 H 訊息下傳一個路口	
步	時制計畫的基本參數。	
驟		3. 接收 5F H+14 H 訊息及參數。
參考 訊息	5F H+44 H 、5F H+C4 H。	

訊息編號	5F H+44 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В		
訊息 類別	時制計畫基本參數管理						
目的	查詢路口時制計畫的基本參數。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+14 H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息查詢號誌控制器之有關指定之時制計畫的基本參數。</li> </ol>						
訊息格式	5F H+44 H+PlanID						
訊息參數定義	PlanID:同 5F H+14 H。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	刮器			
息處理步驟	1. 下傳 5F H+44 H 訊息。		接收 5F H+44 H 及 P 以 5F H+C4 H 訊息E 定之路口時制計畫的	回報 PlanI			
參考 訊息	5F H+14 H 、5F H+C4 H。						

訊息編號	5F H+C4 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息 類別	時制計畫基本參數管理				
目的	回報路口時制計畫的基本參數。				
用途	1. 參考 5F H+14 H 之用途說明 2. 號誌控制器以本訊息回應 5F		查詢路口時制計畫基	本參數之	求要。
訊息 格式	5F H+C4 H+PlanID+SubPhaseCo AllRed+PedGreenFlash+PedRed)	•		ellow+	
訊息參數定義	同 5F H+14 H。				
	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器	
訊息處理步驟		2.	依據 5F H+44 H 送來路口時制計畫之基本按 5F H+C4 H 訊息格參數。 以 5F H+C4 H 訊息上畫基本參數。	多數。 各式包裝言	讯息及
参考 訊息	4. 接收 5F H+C4 H 訊息及參數 5F H+14 H、5F H+44 H。	0			

訊息編號	5F H+15 H	訊息型態	設定	訊息等級	В	
訊息 類別	時制計畫資料庫管理					
目的	設定時制計畫內容。					
用途	<ol> <li>控制中心以本訊息設定號誌控制器之時制資料庫中,某一時制引用的時相種類編號與各分相之綠燈長度。</li> <li>設定完成之時制計畫,供時段型態設定時各分段指定使用。</li> </ol>					
訊息 格式	5FH+15H+PlanID+Direct+PhaseOrder+SubPhaseCount+ Green(SubPhaseCount)+ CycleTime + Offset					
訊息參數定義	PlanID:同 5F H + 14 H。 Direct:同 5F H + 11 H。 *Direct 在此代表基準方向。 PhaseOrder:同 5F H+13 H。 SubPhaseCount:1 Byte,綠燈分相數,整數(1~8)。 Green(SubPhaseCount):2 Byte,第 SubPhaseCount個分相的綠燈時間秒數,整數(0~8190)。 CycleTime:2 Byte,週期秒數,整數(0~65535)。 Offset:2 Byte,時差秒數,整數(0~65535)。					
訊	控制中心	<b>→</b>	號誌控制	<b>利器</b>		
息處理步驟	1. 按訊息格式包裝 5F H+15 H 部及參數,一次只送一組時制部 2. 以 5F H+15 H 訊息下傳端一組制計畫。	書。目時	接收 5F H+15 H 訊息	、及參數。		
參考 訊息	F H+45 H 、 5F H+C5 H。	·				

1	Т		T	T		
訊息編號	5F H+45 H	訊息 型態	查詢	訊息 等級	В	
訊息類別	時制計畫資料庫管理					
目的	查詢時制計畫之設定內容。					
用途	<ol> <li>参考 5F H+15 H 之用途。</li> <li>控制中心以本訊息向號誌控制器查詢指定之時制計畫的設定內容。</li> </ol>					
訊息 格式	5F H+45 H+PlanID					
訊息參數定義	PlanID:同 5F H+15 H。					
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	刮器		
息處	1. 下傳訊息 5F H+45 H 及時制計 編號(Plan ID)。	畫				
理步驟			接收 5F H+45 H 訊息 按 PlanID 指定之時制 +C5 H 回報時制計畫	刮計畫以		
參考 訊息	5F H+15 H \ 5F H+C5 H \circ					

訊息編號	5F H+C5 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息類別	時制計畫資料庫管理				
目的	回報時制計畫之設定內容。				
用途	1. 參考 5F H+15 H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+45 H 之 內容。		<b>人本訊息回報指定之</b> 照	寺制計畫的	的設定
訊息	5F H+C5 H+PlanID+Direct+Phas	eOrder+S	SubPhaseCount+		
格式	Green(SubPhaseCount)+CycleTin	ne+Offse	t		
訊息參數定義	同 5F H+15 H。				
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器	
息		1.	按 5F H+45 H 訊息送	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	nID 檢
心處			取指定之時制計畫資		
理		2.	按 5F H+C5 H 訊息格	各式包裝	0
步		3.	以 5F H+C5 H 訊息」	上傳時制言	十畫資
■  驟			料。		
	4. 接收 5F H + C5 H 訊息及參數	0			
參考 訊息	5F H+15 H \ 5F H+45 H \cdot	,			

訊息編號	5F H+16 H	訊息型態	設定	訊息等級	В		
訊息類別	一般日時段型態管理						
目的	設定一般日時段型態。	設定一般日時段型態。					
用途	<ol> <li>用於號誌控制器之定時時制管理,可設定一般日(星期一至星期日)之時段型態,其他例假日及連續假期之時段型態設定,另以特殊日期時段訊息來操作。</li> <li>本訊息定義以一次一日或多日(一個時段型態)之方式傳輸各分段之起始時間及所執行之時制計畫。</li> <li>控制中心以本訊息設定號誌控制器一般日時段型態的內容。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+16 H + SegmentType + Seg (SegmentCount) + NumWeekDa		`	ID)			
訊息參數定義	息       NumWeekDay: 1 Byte, 週內日執行同時段型態之總天數(可含隔週休),整數(1~14)。         數       數(1~14)。         數       以他eekDay: 1 Byte, 週內日,整數(1~7,11~17)。(如有超過7之數值出現,則表示超過7之數值視為執行隔週休)。						

1-					
	* 在所有 SegmentType 中各 WeekDay 值只能出現一次(即不得重複設定)。				
	例1:每星期一到五,零時至七點執行第五套時制,七點到九點執行第一套				
	時制,九點至下午四點執行第二套時制,下午四點至七點執行第三套				
訊	時制,下午七點以後執行第四套時制				
息	5F H+16 H+1 H+5 H+ <u>0 H+0 H+5 H</u> + <u>7 H+0 H+1 H</u> + <u>9 H+0 H+2 H</u> + <u>10</u>				
參	<u>H+0 H+3 H</u> + <u>13 H+0 H+4 H</u> +5 H+ <u>1 H+2 H+3 H+4 H+5 H</u>				
數					
定	例 2: 非隔週休星期一到五及隔週休之星期一至六, 零時至七點執行第五套				
	時制,七點到九點執行第一套時制,九點至下午四點執行第二套時制,				
義	下午四點至七點執行第三套時制,下午七點以後執行第四套時制				
	5F H+16 H+1 H+5 H+ <u>0 H+0 H+5 H</u> + <u>7 H+0 H+1 H</u> + <u>9 H+0 H+2 H</u> + <u>10</u>				
	<u>H+0 H+3 H+12 H+0 H+4 H</u> +B H+ <u>1 H+2 H+3 H+4 H+5 H+11 H+12</u>				
	<u>H+13 H+14 H+15 H+16 H</u>				
訊	控制中心 → 號誌控制器				
息	1. 按訊息格式包裝時段型態碼及時				
處	段設定值(一次一個時段型態)。				
理	2. 以 5F H+16 H 訊息下傳一個時段				
步	型態之設定值。				
驟	3. 接收 5F H+16 H 訊息及參數。				
參考 訊息	5F H+46 H \ 5F H+C6 H \circ				

				,			
訊息	5F H+46 H	訊息	查詢	訊息	В		
編號		型態		等級			
訊息類別	一般日時段型態管理						
目的	查詢一般日時段型態之設定內容。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+16 H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息對號誌控制器查詢時段型態設定之內容。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+46 H+SegmentType+WeekDay						
訊息參數定義	SegmentType:同 5F H+16 H。 若 SegmentType=FF H 表示用 WeekDay 查詢。 WeekDay:同 5F H+16 H。 當 SegmentType=FF H,此參數才有效,否則以 FF H 填入(即當 SegmentType 不 FF H 時,表示用 SegmentType 查詢)。						
	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器			
訊息處理步驟	1. 下傳 5F H+46 H 訊息及 SegmentType。		接收 5F H+46 H 訊息或 WeekDay。 按 SegmentType 或 V 一般日時段型態以 5	WeekDay	指定之		
參考 訊息	5F H+16 H \ 5F H+C6 H \circ		時段型態資料。				

訊息編號	5F H+C6 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息 類別	一般日時段型態管理						
目的	回報一般日時段型態之設定內容。						
用途	1. 参考 5F H+16 H。 2. 號誌控制器依據 5F H+46 H 之的設定。	之要求以	本訊息回報指定之一	般日時段	型態		
訊息 格式	5F H+C6 H + SegmentType + Seg (SegmentCount) + NumWeekDay		`	ID)			
訊息參數定義	同 5F H+16 H。						
	控制中心	<del>(</del>	號誌控制	制器			
訊息處理步驟		2.	按 5F H+46 H 送來之或 WeekDay,檢取指段型態資料。 按 5F H+C6 H 訊息相以 5F H+C6 H 訊息出料。	自定之一并 各式包裝	般日時。		
	4. 接收 5F H+C6 H 訊息及參數	0					
參考 訊息	5F H+16 H 、5F H+46 H。						

訊息編號	5F H+17 H	訊息型態	設定	訊息等級	В		
訊息類別	特殊日期段時段型態管理						
目的	設定特殊日期段時段型態。						
用途	<ol> <li>用於設定例假日或連續假期之特殊日期段之時段型態變化,以彌補一般日時段設定對例假日或連續假期之交通流量變化反應不足的缺點。</li> <li>本訊息一次設定一個特殊日期段。</li> <li>控制中心以本訊息設定號誌控制器特日期段之時段型態內容。</li> </ol>						
訊息格式	5F H+17 H + SegmentType + SegmentCount + (Hour+Min+PlanID) (SegmentCount) + (Year+Month+Day)(2)						
訊息參數定義	SegmentType: 1 Byte,時段型態碼,整數(8~20)。     8:第一特殊日期段     9:第二特殊日期段						

訊	控制中心 -	<b>&gt;</b> 號誌控制器
息處	1. 按訊息格式包裝時段型態碼及時	
理	段設定值 X(一次一個時段型態)。  2. 以 5F H+17 H 訊息下傳一個時段	
步	型態之設定值。	
驟		3. 接收 5F H+17 H 訊息及參數。
參考 訊息	5F H+47 H 、5F H+C7 H 。	

訊息編號	5F H+47 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В	
訊息類別	特殊日期段時段型態管理					
目的	查詢特殊日期段時段型態之設定內容。					
用途	<ol> <li>参考 5F H+17 H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息向號誌控制器要求回報特殊日期段之時段型態設定內容。</li> </ol>					
訊息格式	5F H+47 H+SegmentType					
訊息參數定義	SegmentType:同 5F H+17 H。					
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	<b>利器</b>		
記息 處	1. 下傳 5F H+47 H 訊息及 SegmentType。					
理步		2.	接收 5F H+47 H 訊息 SegmentType。	,及		
駆		3	按 SegmentType 指定 5F H+C7 H 回報時段			
參考 訊息	5F H+17 H \ 5F H+C7 H \circ	·				

i <del></del>		1		1	1		
訊息編號	5F H+C7 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息類別	特殊日期段時段型態管理						
目的	回報特殊日時段型態之設定內容。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+17 H。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+47 H 之要求以本訊息回報指定之特殊日時段型態的設定。</li> </ol>						
訊息格式	5F H + C7 H+ SegmentType + (SegmentCount) + (Year+Mont	_		-Min+Plaı	nID)		
訊息參數定義	同 5F H+17 H。						
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器			
息		1.	按 5F H+47 H, 檢取	指定之時	段型態		
心處			資料。	·			
理		2.	按 5F H+C7 H 訊息格	各式包裝	0		
步		3.	以 5F H+C7 H 訊息」	上傳時段	型態資		
驟			料。				
	4. 接收 5F H+C7 H 訊息及參數	0					
參考 訊息	5F H+17 H \ 5F H+47 H \cdot	•					

訊息編號	5F H+18 H	訊息型態	設定	訊息等級	В		
訊息 類別	設定執行時制計畫						
目的	選擇執行之時制計畫。						
用途	<ol> <li>控制中心以本訊息指定號誌控制器強制執行某個時制計畫。</li> <li>配合 5F H + 10 H。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+18 H+PlanID						
訊息參數定義	PlanID:同 5F H+15 H。(1~40)						
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器			
息處理步驟	1. 下傳訊息 5F H+18 H 及 PlanII		接收訊息 5F H+18 H	及 PlanII	D •		
參考 訊息	5F H+15 H \ 5F H+45 H \ 5F H+C5 H \ 5F H+10 H \ \cdots						

訊息編號	5F H+48 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В
訊息類別	目前時制計畫管理				
目的	查詢目前時制計畫內容。				
用途	<ol> <li>控制中心以本訊息查詢號誌表</li> <li>供控制中心參考、檢核之用。</li> </ol>		前執行之時制計畫的	內容。	
訊息格式	5F H+48 H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	刮器	
息處理步驟	1. 下傳訊息 5F H+48 H。		接收 5F H+48 H。 以 5F H+C8 H 訊息回 畫內容。	可報目前日	寺制計
参考     訊息	5F H+C8 H •				

訊息	5F H+C8 H	訊息	* * * + m	訊息	n
編號	Эг п⊤Со п	型態	查詢回報	等級	В
訊息類別	目前時制計畫管理				
目的	回報目前時制計畫內容。				
用途	1. 參考 5F H+48 H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+48 H = 內容。		<b>人本訊息回報目前執</b> 行	<b>丁之時制</b> 訂	計畫的
訊息	5F H + C8 H+PlanID + Direct + F	haseOrd	er + SubPhaseCount +		
格式	Green(SubPhaseCount) + CycleTi	me+Offs	et		
訊息參數定義	同 5F H+15 H。				
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	刮器	
息		1.	以 5F H+C8 H 訊息格	各式包裝	0
處			以 5F H+C8 H 訊息」		
理			畫資料。		
步驟	3. 接收 5F H+C8 H 及參數。				
參考 訊息	5F H+48 H °	,			

				I		
訊息編號	5F H+19 H	訊息型態	設定	訊息等級	A	
訊息 類別	觸動控制組態管理					
目 的	設定觸動控制組態。					
用途	<ol> <li>控制中心以本訊息設定號誌表本參數。</li> <li>支援公車、左轉、匝道、鐵道</li> <li>觸動均為現場處理。</li> </ol>				制之基	
訊息 格式	5F H+19 H+SubPhaseId+Actuate ActuateData2	Type+Tir	neExtend+ActuateData	a1+		
訊息參數定義	SubPhaseId: 1 Byte,設定觸動之分相序號,整數(1~8)。 ActuateType: 1 Byte,觸動控制。 Bit 0:公車觸動 Bit 1:左轉觸動 Bit 2:匝道觸動 Bit 3:鐵道觸動 Bit 4:行人觸動。 Bit 5:全觸動。 * 可設定車輛偵測器以回報即時偵測資料的方式(6F H+12 H、6F H+02 H),來取得相關車道之車輛觸動訊息。 Bit 6:贓車觸動(行車方向為紅燈)。 Bit 7:保留 *Bit 1~Bit 7全部是 0表示觸動設定清除。 *同一路口同時間只允許存在一種觸動控制設定(Bit 0~Bit 5 擇一設定)。 TimeExtend: 1 Byte,觸動操作之延長延時。					

		觸動設定參數1	觸動設定參數 2			
	ActuateType	ActuateData1	ActuateData2			
	JF:		公車觸動時間低限			
	ActuateType = 1	公車觸動時間高限	(公車於綠燈結束前到			
	公車觸動	(公車到達路口秒數)	達路口而無法通過路口			
			之秒數)			
	ActuateType = 2					
	左轉觸動	左轉觸動時相編號	N/A			
訊	ActuateType = 4	V - bt - 12 - No - 12 - 61 - 61	27/4			
息	匝道觸動	匝道等候消散秒數	N/A			
參	ActuateType = 8	NI/A	NI/A			
數	鐵道觸動	N/A	N/A			
定		行人綠燈初始秒數:	N/A			
義	ActuateType = 16	接受行人觸動輸入行人				
	行人觸動	時相之初設行人綠燈時				
		間。				
	ActuateType = 32	N/A	N/A			
	全觸動	17/1	14/14			
	ActuateType=64	N/A	N/A			
	贓車觸動	1771	1771			
	ActuateData1:1Byte,觸動設定參數1,整數(0~255)。					
	ActuateData2: 1 Byte,角	蜀動設定參數 2,整數(0~2:	55)。			
訊	控制中心	<del>&lt;</del>	號誌控制器			
息	1. 以 5F H+19 H 下傳觸重	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
處	1. 人口 11.1711   何周美		+19 H 訊息及參數。			
理		2. 倭収 35 日	11/11 机心从分数。			
步						
驟						
参考	50 11 40 11 50 11 60 11	(E.H. 10 H. (E.H. 10 H.				
訊息	5F H+49 H \ 5F H+C9 H	• 6F H+12 H • 6F H+ 02 H				

訊息編號	5F H+49 H	訊息 型態	查詢	訊息等級	A		
訊息類別	觸動控制組態管理						
目的	查詢觸動控制組態之設定內容。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+19 H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息查詢號誌控制器之觸動組態設定。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+49 H+ActuateType						
訊息參數定義	ActuateType:同 5F H+19 H。 若 ActuateType=0,則查詢現為	有觸動組	態資料。				
訊息處理止	控制中心  1. 下傳訊息 5F H+49 H。		號誌控制 接收 5F H+49 H 訊息 以 5F H+C9 H 訊息回	· °	空制組		
聚			態設定資料。				
參考 訊息	5F H+19 H 、5F H+C9 H。						

訊息編號	5F H+C9 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A	
訊息 類別	觸動控制組態管理					
目的	回報觸動控制組態之設定內容。					
用途	1. 参考 5F H+19 H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+49 H 之		回報觸動控制組態之	設定內容	. 0	
訊息 格式	5F H+C9 H+SubPhaseId+Actuate ActuateData2	Type+Ti	meExtend+ActuateDat	ta1+		
訊息參數定義	同 5F H+19 H。 若無資料回應時,SubPhaseId =	FF H。				
訊	控制中心	<del>(</del>	號誌控制	制器		
息處		1.	以 5F H+C9 H 訊息相	各式包裝	0	
理		2.	以 5F H+C9 H 訊息」 態資料。	上傳觸動技	空制組	
步驟	3. 接收 5F H+C9 H 訊息及參數					
參考 訊息	5F H+19 H 、5F H+49 H。	1				

訊息編號	5F H+09 H		訊息型態	主動回報	訊息等級	A	
訊息類別	觸動控制進行回報						
目的	觸動後回報觸動控制之	と進行。					
用途	<ol> <li>於行人或鐵道觸動時, 號誌控制器以本訊息自動回報。</li> <li>觸動之運作均在號誌控制器處理,只回應中心執行性狀況及結果。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+09 H+ActuateType+ActuateData1						
	ActuateType: (觸動種類) 同 5F H+19 H。	Actuate	Data1				
訊息	公車觸動	1 Byte,實際公車延長秒數(BusGreen)或實際紅燈 提早結束秒數(負值),整數(0~±127)。此為 signed 有號數。					
<b>参</b> 數	左轉觸動			專時相秒數(LeftTurr :TurnGreen = 0 時,日			
定義	匝道觸動			<b>孨消散秒數(QueueD</b> signed 有號數。	Green)	,整數	
	鐵道觸動	N/A					
	贓車觸動	N/A					
	行人觸動	實際行	人綠燈秒				
訊	控制中心		<del>(</del>	號誌控制	制器		
息			1.	當行人或鐵道觸動產	生時,或	控制器	
處				於接收 6F H+ 06 H角	_	後,按	
理步				5F H+09 H 訊息格式 上傳訊息 5F H+09 H		,	
驟	3. 接收訊息 5F H+09 F	I 及參數。		上 17 时心 21 11:07 11	人分文		
參考 訊息	5F H+19 H 、5F H+49 I	H 、5F H+	C9 H · 6	F H+ 06 H ∘			

訊息編號	5F H+1A H	訊息型態	設定	訊息等級	A			
訊息類別	一般日觸動排程管理	一般日觸動排程管理						
目的	設定一般日觸動時段型態。							
用途	<ol> <li>用於號誌控制器之觸動管理,可設定一般日(星期一至星期日)之觸動時段型態,其他例假日及連續假期之觸動時段型態設定,另以特殊日期時段訊息來操作。</li> <li>本訊息定義以一次一日或多日(一個時段型態)之方式傳輸各分段之起始時間及所執行之觸動。</li> <li>控制中心以本訊息設定號誌控制器一般日觸動時段型態的內容。</li> </ol>							
訊息 格式	5F H+1A H + SegmentType+Segn (SegmentCount)+ NumWeekDay-		`	eType)				
訊息參數定義	(SegmentCount)+ NumWeekDay+WeekDay(NumWeekDay)  SegmentType: 1 Byte,時段型態碼,整數(0~7,FF H), 1~7:一般日,0:N/A(做為起始狀態)。  SegmentCount: 1 Byte,時段分段數,整數(1~7)。     SegmentCount=0表示不執行觸動,之後參數可不填。 (Hour+Min+ ActuateType)(SegmentCount): 3 Bytes,第 SegmentCount 個分段開始時間及排定執行之觸動。  ActuateType:同5FH+19H。  NumWeekDay:1 Byte,週內日執行同時段型態之總天數(可含隔週休),整數(1~14)。							

t					
	WeekDay: 1 Byte, 週內日, 整數(1	~7,11~17)。 (如有超過7之數值出現,			
	則表示超過7之數值視為執行隔週休)。				
訊	1:星期一 11	:隔週休星期一			
息	2:星期二 12	:隔週休星期二			
參	3:星期三 13	:隔週休星期三			
數	4:星期四 14	: 隔週休星期四			
	5:星期五 15	: 隔週休星期五			
定	6:星期六 16	:隔週休星期六			
義	7:星期日 17	:隔週休星期日			
	*在所有 SegmentType 中各 WeekDa	y 值只能出現一次(即不得重複設定)。			
訊	控制中心	→ 號誌控制器			
息	1. 按訊息格式包裝時段型態碼及時				
處	段設定值(一次一個時段型態)	0			
理	2. 以 5F H+1A H 訊息下傳一個時段				
步	型態之設定值。				
驟					
		3. 接收 5F H+1A H 訊息及參數。			
參考	5F H+4A H 、5F H+CA H。				
訊息					

訊息編號	5F H+4A H	訊息型態	查詢	訊息等級	A		
訊息 類別	一般日觸動排程管理						
目的	查詢一般日觸動時段型態之設定內容。						
用途	<ol> <li>参考 5F H+1A H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息對號誌控制器查詢觸動時段型態設定之內容。</li> </ol>						
訊息 格式	5F H+4A H+SegmentType+WeekDay						
訊息參數定義	SegmentType:同 5F H+1A H。 若 SegmentType=FF H 表示用 WeekDay 查詢。 WeekDay:同 5F H+1A H。 當 SegmentType=FF H,此參數才有效,否則以 FF H 填入(即當 SegmentType 不 FF H 時,表示用 SegmentType 查詢)。						
	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器			
訊息處理步驟	1. 下傳 5F H+4A H 訊息及 SegmentType。		接收 5F H+4A H 訊息 或 WeekDay。 按 SegmentType 或 V 觸動時段型態以 5F l 動時段型態資料。	WeekDay	指定之		
參考 訊息	5F H+1A H 、5F H+CA H。						

訊息編號	5F H+CA H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A
訊息 類別	一般日觸動排程管理				
目的	回報一般日觸動時段型態之設定	[內容。			
用途	<ol> <li>参考 5F H+1A H。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+4A H。</li> <li>型態的設定。</li> </ol>	之要求以	本訊息回報指定之一	·般日觸重	力時段
訊息 格式	5F H+CA H + SegmentType+Seg (SegmentCount)+NumWeekDay+		`	teType)	
訊息參數定義	同 5F H+1A H。				
	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器	
訊		1.	按 5F H+4A H 送來之	∠ Segmer	ntType
息			或 WeekDay,檢取打	旨定之觸	動時段
處理		2	型態資料。 按 5F H+CA H 訊息	<b>牧</b> 七 台 壯	0
步			以 5F H+CA H 訊息		
驟			態資料。	<u>— 17</u> /27	八八王
	4. 接收 5F H+CA H 訊息及參數				
參考 訊息	5F H+1A H \ 5F H+4A H	•			

訊息編號	5F H+1B H	訊息型態	設定	訊息等級	A
訊息類別	特殊日觸動排程管理				
目的	設定特殊日期段觸動時段型態。				
用途	<ol> <li>用於設定例假日或連續假期之特殊日期段之觸動時段型態變化,以彌補一般日時段設定對例假日或連續假期之交通流量變化反應不足的缺點。</li> <li>本訊息一次設定一個特殊日期段。</li> <li>控制中心以本訊息設定號誌控制器特日期段之觸動時段型態內容。</li> </ol>				
訊息格式	5F H+1B H + SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+ActuateType)(SegmentCount)+ (Year+Month+Day)(2)				
訊息	SegmentType: 1 Byte, 時段型息 8:第一特殊日期段 9:第二特殊日期段   14:第七特殊日期段				
參數定義	参SegmentCount: 1 Byte,時段分段數,整數(1~7)。數SegmentCount=0表示不執行觸動,之後參數可不填。(Hour+Min+ ActuateType)(SegmentCount): 3 Bytes,第 SegmentCount開始時間及排定執行之觸動。				期可為

訊	控制中心 -	→ 號誌控制器	
息處	1. 按訊息格式包裝時段型態碼及時		
理	段設定值(一次一個時段型態)。 2. 以 5F H+1B H 訊息下傳一個時段		
步驟	型態之設定值。		
		3. 接收 5F H+1B H 訊息及參數。	
參考 訊息	5F H+4B H 、5F H+CB H 、5F H+17 H。		

i e					
訊息編號	5F H+4B H	訊息型態	查詢	訊息等級	A
訊息類別	特殊日觸動排程管理				
目的	查詢特殊日期段觸動時段型態之設定內容。				
用途	<ol> <li>参考 5F H+1B H 之用途說明。</li> <li>控制中心以本訊息向號誌控制器要求回報特殊日期段之觸動時段型態設定內容。</li> </ol>				
訊息 格式	5F H+4B H+SegmentType				
訊息參數定義	SegmentType:同 5F H+1B H。				
	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	<b>利器</b>	
訊息處理步驟	1. 下傳 5F H+4B H 訊息及 SegmentType。	2.	接收 5F H+4B H 訊息 SegmentType。 按 SegmentType 指定 態以 5F H+CB H 回氧 資料。	之觸動印	
參考 訊息	5F H+1B H 、5F H+CB H。				,

訊息編號	5F H+CB H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A	
訊息類別	特殊日觸動排程管理					
目的	回報特殊日觸動時段型態之設定內容。					
用途	<ol> <li>参考 5F H+1B H。</li> <li>號誌控制器依據 5F H+4B H = 型態的設定。</li> </ol>	之要求以	本訊息回報指定之特	殊日觸動	5時段	
訊息格式	5F H+CB H+SegmentType+Segm (SegmentCount)+(Year+Month+D		t+(Hour+Min+Actuate	Type)		
訊息參數定義	同 5F H+1B H。					
訊	控制中心	<del>(</del>	號誌控制	刮器		
息		1.	按 5F H+4B H,檢取	指定之觸	動時段	
處			型態資料。	6 b /- ul		
理			按 5F H+CB H 訊息本			
步 驟		3.	以 5F H+CB H 訊息_ 態資料。	上仔烟期	吋权望	
ry4x	4. 接收 5F H+CB H 訊息及參數	0				
參考 訊息	5F H+1B H 、5F H+4B H。	,				

訊息編號	5F H+1C H	訊息型態	設定	訊息等級	О	
訊息類別	時相步階變換控制管理					
目的	時相或步階變換控制。					
用途	<ol> <li>用於全動態控制、觸動控制之時相控制。</li> <li>以時相或步階控制可支援時相或步階之時間控制。</li> <li>可用於類似路口手動方式強迫執行跳至下一步階。</li> </ol>					
訊息 格式	5F H+1C H+ SubPhaseID +StepID+EffectTime					
訊息參數定義	SubPhaseID:1 Byte,分相序號,整式功能。 EffectTime:1 Byte,步階序號,整式功能。 EffectTime:1 Byte,訊息有效率等 若 SubPhaseID、StepID及動用),將目前步階自動跳了 SubPhaseID + StepID; 日期依預設時間執行完後的時期,當接到 5FH+1CH 後 (StepID=0)時應立即接受步已至該 SubPhaseID+StepID 時執行 0C H 告知已至該 SubPhaseII + 经换为 是	數 只E下答自。 H,瞥D步ID Effect 是 引 不 《 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	。當 StepID為 0時表 0 時表 0 (0~255) ne (0~255) ne 均為 0 時(在 H+ 00 ) 時期 5F H+ 00 傳定 時期 5F H+ 11 計	快了或H 6 目 F 該 等 皆 目 時 訊行 H 断 H 仍 步 H 回 時 換 制 ,则似知 時 段 繼 階 I 應 相 訊 即 則	各已,定 鑟或H 5F 夔 息切 以口至路,為 目時告 H 换 ,换 新手該路定 前相知 + 控 則 的	

訊	控制中心	→ 號誌控制器	
息處理	1. 下傳訊息 5F H+1C H 及參數。	2. 接收訊息 5F H+1C H 及參數。	
步驟			
参考 訊息	5F H+4C H \ 5F H+CC H \ 5F H+48	H 、 5F H+C8 H 、 5F H+1D H 。	

訊息	5F H+4C H	訊息	查詢	訊息	О
編號		型態		等級	_
訊息類別	時相步階變換控制管理				
目的	查詢號誌控制器目前時相及步階	<b>ይ</b> °			
用途	只用於特殊控制時(如全動態控 便進行接管程序。	<b>三制)</b> ,至	查詢號誌控制器目前印	寺相及步門	皆,以
訊息格式	5F H+4C H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器	
息	1. 送出訊息 5F H+4C H。				
處		2.	接收 5F H+4C H 訊息	3	
理步驟		3.	以 5F H+CC H 之訊, 控制器現行步階及剩		
參考 訊息	5F H + CC H \ 5F H + 1C H \circ	,			

訊息編號	5F H+CC H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	О
訊息類別	時相步階變換控制管理				
目的	回報號誌控制器現行時相及步階	皆與執行	砂數。		
用途	只用於特殊控制時(如全動態控制),回報號誌控制器現行時相及步階,以 便進行接管程序。			谐,以	
訊息格式	5F H+CC H + ControlStrategy + SubPhaseID + StepID + Second				
訊息參數定義	SubPhaseID , StepID :同 5FH+1CH。 ControlStrategy:同 5FH+10H。 Second:2 Byte,該步階剩餘秒數,整數(0~65535)。 *若未執行特殊時制,SubPhaseID , ControlStrategy , StepID , Second 則填入 0。			nd 則	
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	刮器	
息處理步驟	2. 接收 5F H+CC H 訊息及參數		以 5F H+CC H 訊息_ 步階與剩餘秒數資料	•	時相或
參考 訊息	5F H+4C H 、5F H+1C H。				

訊息編號	5F H+0C H	訊息型態	主動回報	訊息等級	О
訊息類別	時相步階變換控制管理				
目的	主動回報號誌控制器現行時相及	<b>、</b> 步階。			
用途	只用於特殊控制時(如全動態控制),回報號誌控制器現行時相及步階,以 便進行接管程序。				
訊息 格式	5F H+0C H + ControlStrategy + S	SubPhase	ID + StepID		
訊息參數定義	SubPhaseID, StepID:同5FH+1CH。 ControlStrategy:同5FH+10H				
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器	
息處理步驟	2. 接收 5F H+0C H 訊息及參數		以 5F H+0C H 訊息」 步階。	上傳現行	持相或
參考 訊息	5F H+4C H \ 5F H+1C H \ 5F H+10 H \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				

					<u> </u>
訊息編號	5F H+1D H	訊息型態	設定	訊息等級	A
訊息 類別	臨界路口控制				
目的	臨界路口控制。				
用途	<ol> <li>用於在時制連鎖狀況下,微調某路口之號誌控制器之時制,以消除突然之流量變化所造成擁塞或回堵現象。</li> <li>以本訊息對號誌控制器進行即時的控制。</li> </ol>				
訊息 格式	5F H+1D H+SubPhaseCount+CycleTime+Offset+Green(SubPhaseCount)				
訊					
息	SubPhaseCount, CycleTime,	Offset,	Green:同 5F H+151	Н。	
參	*即時控制之基本參數採用現行			-	
數	*每一週期控制一次。				
定	斷線時,則回復定時策略。				
義					
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器	
息		0			
處			接收訊息 5F H+1D F	I 及參數	0
理			TX TX BIG IS IT IT IS I	1/2/1/20	
步					
驟					
參考 訊息	5F H+48 H 、5F H+C8 H 、5F H+1C H 、5F H+10 H。				

訊息編號	5F H+1E H	訊息型態	設定	訊息等級	О
訊息類別	特勤路線控制(VIP)參數管理				
目的	設定特勤路線控制(VIP)參數。				
用途	<ol> <li>控制中心以此訊息設定號誌控制器特勤路線控制之方向與起迄時間。</li> <li>用於立即進行管制特定路線的燈號。</li> <li>用於設定管制特定路線燈號的時間。</li> </ol>				
訊息 格式	5F H+1E H+Direct(2)+(Hour+Min)(2)				
訊息參數定義	Direct: 1 Byte,方向,整數。				
	* 通訊斷線時現場自動解除"強 * 通訊恢復時現場不回復"強制:				

訊	控制中心	→ 號誌控制器
息處理	1. 下傳訊息 5F H+1E H 及參數。	2. 接收 5F H+1E H 訊息及參數。
步驟		
参考 訊息	5F H+4E H \ 5F H+CE H \ 5F H+00	H •

訊息編號	5F H+4E H	訊息型態	查詢	訊息等級	О			
訊息類別	特勤路線控制(VIP)參數管理							
目的	查詢特勤路線控制(VIP)參數之設定內容。							
用途	1. 参考 5F H+1E H 之用途說明 2. 控制中心向號誌控制器查詢\$		的參數內容。					
訊息 格式	5F H+4E H							
訊息參數定義	無訊息參數。							
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器				
息處理步驟	1. 發送端訊息 5F H+4E H。		接收 5F H+4E H 訊息 以訊息 5F H+CE H E 制資料。		各線控			
參考 訊息	5F H+1E H \( \cdot 5F H+CE H \( \cdot 5F H+00 H \( \cdot \)							

ir —			1	ı	, -			
訊息	5F H+CE H	訊息	太少口切	訊息				
編號	3F II+CE II	型態	查詢回報	等級	О			
訊息類別	特勤路線控制(VIP)參數管理							
目的	回報特勤路線控制(VIP)參數之設定內容。							
用途	1. 参考 5F H+1E H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+4E H =		回報特勤路控制之參	數設定內	了容。			
訊息 格式	5F H+CE H+Direct(2)+(Hour+Mi	n)(2)						
訊								
息								
参數	同 5F H+1E H。							
定								
義								
訊	控制中心	<b>←</b>		 計器				
息								
		1.	接收 5F H+4E H 之部	凡息。				
處理		2	上傳訊息 5F H+CE F 加出容别。	I,回報特	勤路線			
步			控制資料。					
驟	3. 接收 5F H+CE H 訊息及特勤 資料。	路線						
參考 訊息	5F H+1E H 、5F H+4E H 、5F H+	+00 H ∘						

訊息編號	5F H+2F H	訊息型態	設定	訊息等級	A				
訊息 類別	時相排列(步階)管理								
目的	設定號誌控制器時相排列。								
用途	<ol> <li>依路口路型之特殊變化,設定預設時相排列所需要之時相種類及燈號變化。現場設備透過代傳設備傳送訊息至中心。</li> <li>以步階的方式設定。</li> </ol>								
訊息 格式	5F H+2F H+PhaseOrder + Signal {StepCount+[SignalStatus(Signal	• •	=						
訊息參數定義	·	悉)4567路殷相、、虎::::方,::::	為 0 表示未使用該	方向					

	實例:						
	時相類型	型編碼與	分相順序	圖(見附金	錄一)及時	· 持相步階圖	B(見附錄二)之編號 16,
							oC,北D,西北E)
	5F H +	2F H +	40 H +	D5 H +	05 H +	05H +	(5個方向,5個分相)
		A北	B東	C 南	D 西	E西北	(順著 SignalMap 順序排列)
	01 H +	81 H +	44 H +	81 H +	41 H +	81 H +	(第一分相 第一步階)
	05 H +	81 H +	44 H +	81 H +	44 H +	81 H +	(第二分相 第一步階)
47		81 H +	C4 H +	81 H +	C4 H +	81 H +	(第二分相 第二步階)
訊		81 H +	84 H +	81 H +	84 H +	81 H +	(第二分相 第三步階)
息		81 H +	82 H +	81 H +	82 H +	81 H +	(第二分相 第四步階)
參		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	(第二分相 第五步階)
數	01 H +	41 H +	81 H +	44 H +	81 H +	81 H +	(第三分相 第一步階)
定	05 H +	44 H +	81 H +	44 H +	81 H +	81 H +	(第四分相 第一步階)
義		C4 H +	81 H +	C4 H +	81 H +	81 H +	(第四分相 第二步階)
72		84 H +	81 H +	84 H +	81 H +	81 H +	(第四分相 第三步階)
		82 H +	81 H +	82 H +	81 H +	81 H +	(第四分相 第四步階)
		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	(第四分相 第五步階)
	05 H +	81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	44 H +	(第五分相 第一步階)
		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	C4 H +	(第五分相 第二步階)
		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	84 H +	(第五分相 第三步階)
		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	82 H +	(第五分相 第四步階)
		81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	81 H +	(第五分相 第五步階)
訊		控制	中心		<b>&gt;</b>		號誌控制器
息	1. 按訊.	息格式包	裝時相排	列編號及	支		
處	時相才	非列。					
	2. 以5F	H+2F H	訊息下傳	卓一個時相	祖		
理		表(一次一		•			
步			-				
驟						·收 5F H+ ·數值域。	2F H 訊息及參數, 檢核
参考 訊息	5F H+5F	F H 、 5F 1	H+DF H	、5F H+1	3 H · 5F	H+43 H、	5F H+C3 H °

1			Γ					
訊息編號	5F H+5F H	訊息型態	查詢	訊息等級	A			
訊息類別	時相排列(步階)管理							
目的	查詢號誌控制器時相排列之資料。							
用途	<ol> <li>参考 5F H+2F H 之用途說明。</li> <li>向號誌控制器查詢預設或自行定義之時相排列資料。</li> <li>可用於觸動控制或全動態控制前之時相參數確認。</li> </ol>							
訊息格式	5F H+5F H+PhaseOrder							
訊息參數定義	PhaseOrder:同 5F H+13 H。							
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器				
息處	1. 下傳 5F H+5F H 訊息及 PhaseOrder。							
理 步 驟			接收 5F H+5F H 訊息接 PhaseOrder 指定之H+DF H 回報。					
參考 訊息	5F H+2F H 、5F H+DF H。							

訊息編號	5F H+ DF H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A			
訊息 類別	時相排列(步階)管理							
目的	回報號誌控制器時相排列之資料。							
用途	1. 參考 5F H+2F H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+5F H =		回報時相排列之資料	0				
訊息格式	5F H+DF H+ PhaseOrder+Signall {StepCount + [SignalStatus(Signal							
訊息參數定義	同 5F H+2F H。							
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器				
息		1.	按 5F H+5F H 送來之	L PhaseOi	der 檢			
處			取時相排列資料。					
理		2.	按 5F H+DF H 訊息材	各式包裝	0			
步驟		3.	以 5F H+DF H 訊息」 料。	上傳時相	非列資			
MAK.	4. 接收 5F H+ DF H 訊息及參數	0						
參考 訊息	5F H+2F H 、5F H+5F H。	1						

h				<u></u>						
訊息編號	5F H+31 H	訊息 型態	設定	訊息等級	О					
訊息類別	母機連鎖輸出組態管理									
目的	設定母機連鎖輸出組態。									
用途	<ol> <li>路口控制器操作—母機連鎖輸出組態。</li> <li>當子母機使用連鎖線連接。</li> </ol>									
訊息 格式	5F H+31 H +Manual+TOD+ChildNo+( StartS	SubPhase	(d+EndSubPhaseId )(C	ChildNo)						
訊 息 参 數 定 義		更重據據機制制Tatld制 延延整鎖 終銷鎖 Start Id 時時的 選遲整鎖 終訊訊訊號 EndI 輸運運時時依 輸輸(1)始 點號號 Tatl I 輸 銀 出 出 L 出 C 始	不輸出 同步輔 目d 時相設 時相設 所 時相設 所 時相設 於 不 同 時 制 設 定 長 數 出 對 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出	· (初始) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/延遲)					

訊	控制中心 -	<del>&gt;</del>	號誌控制器
息處	1. 下傳 5F H+31 H 訊息及母機連鎖 輸出組態。		
理步		2.	. 接收 5F H+31 H 訊息及參數。
驟			
參考 訊息	5F H+E1 H 、5F H+32 H 、5F H+E2 H	<b>I</b> • :	5F H+61 H 、5F H+62 H。

<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	
訊息編號	5F H+61 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О
訊息 類別	母機連鎖輸出組態管理				
目的	查詢母機連鎖輸出組態。				
用途	1. 同目的。 2. 當子母機使用連鎖線連接。				
訊息 格式	5F H+61 H				
訊息參數定義	無				
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控	制器	
息處理步驟	1.1. 下傳 5F H+61 H 訊息查詢		. 接收 5F H+61 H 查言	询訊息。	
參考 訊息	5F H+31 H \ 5F H +E1 H \ 5F H	+32 H \	5F H+E2 H 、5F H+62	2 Н∘	

訊息	SE II - E1 II	訊息	h v - la	訊息			
編號	5F H+E1 H	型態	查詢回報	等級	О		
訊息 類別	母機連鎖輸出組態管理						
目的	回報母機連鎖輸出組態。						
用途	<ol> <li>路口控制器操作一母機連鎖</li> <li>當子母機使用連鎖線連接。</li> </ol>	輸出組態	· •				
訊息	5F H+E1 H						
格式	+Manual+TOD+ChildNo+( StartS	SubPhase	Id+EndSubPhaseId)(Cl	hildNo)			
訊息							
参数	同 5F H+31 H。						
定義							
訊	控制中心	<del>-</del>	號誌控制	刮器			
息		1.	接收 5F H+61 H 查詢	訊息。			
處		2.	接 5F H+E1 H 訊息格	8式包裝	0		
理		3.	以 5F H+E1 H 訊息上	_傳母機:	連鎖輸		
步			出組態。				
驟	4. 接收 5F H+E1 H 訊息及參數	o					
參考 訊息	5F H+31 H \ 5F H+32 H \ 5F H+	E2 H 、5	F H+61 H 、5F H+62	H。			

i <del></del>									
訊息編號	5F H+32 H	訊息 型態	設定	訊息 等級	О				
訊息類別	子機連鎖組態管理								
目的	設定子機連鎖設定組態。								
用途	<ol> <li>路口控制器操作—子機連鎖設定組態。</li> <li>當子母機使用連鎖線連接。</li> </ol>								
訊息 格式	5F H+32 H+StartSubPhaseId+EndSubPhaseId								
訊息參數定義	StartSubPhaseId: 1 Byte,連鎖总EndSubPhaseId: 1 Byte,連鎖終業當鎖定時相為 0 時 → 則表示	止點(B)約	鎖定時相,整數(0 ~	, ,	ŕ				
訊	控制中心、號誌控制器	$\rightarrow$	號誌控制	制器					
息處理步驟	1. 下傳 5F H+32 H 訊息子機連鎖 定組態		接收 5F H+32 H 訊息	人及參數。					
參考 訊息	5F H+31 H 、5F H+E1 H 、5F H+	E2 H 、5	F H+61 H 、5F H+62	Η∘					

訊息編號	5F H+62 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О
訊息 類別	子機連鎖組態管理				
目的	查詢子機連鎖設定組態。				
用途	<ol> <li>同目的。</li> <li>當子母機使用連鎖線連接。</li> </ol>				
訊息 格式	5F H+62 H				
訊息參數定義	無。				
訊	控制中心、號誌控制器	$\rightarrow$	號誌控·	制器	
息處理步驟	1. 下傳 5 FH+62 H 訊息查詢。	2	. 接收 5F H+62 H 查言	旬訊息。	
參考 訊息	5F H+31 H 、5F H+E1 H 、5F H+	-32 H 、:	5F H+E2 H 、5F H+61	Η∘	

訊息編號	5F H+E2 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	О
訊息類別	子機連鎖組態管理				
自的	回報子機連鎖設定組態。				
用途	<ol> <li>路口控制器操作—子機連鎖</li> <li>當子母機使用連鎖線連接。</li> </ol>	回報。			
訊息格式	5F H+E2 H+StartSubPhaseId+End	dSubPhas	seId		
訊息參數定義	同 5F H+32 H。				
訊	控制中心、號誌控制器	<del>(</del>	號誌控制	制器	
息處			接收 5F H+62 H 查詢 接 5F H+E2 H 訊息格		,
理步		3.	以 5F H+E2 H 訊息上 定組態	<b>上傳子機</b> 這	連鎖設
聚 参考 訊息	4. 接收 5F H+E2 H 訊息及參數 5F H+31 H、5F H+E1 H、5F H+	-32 H 、5	F H+61 H 、5F H+62	Н。	

5F H+33 H	訊息	铅定	訊息	О
	型態		等級	
子機控制組態管理				
設定子機的控制組態。				
<ol> <li>設定路口號誌控制器連鎖子</li> <li>當子母機使用連鎖線連接。</li> </ol>	幾的控制	<b>J組態。</b>		
5F H+33 H +ChildNo+PlanID+Sta	artOffset	+EndOffset		
PlanID:同 5F H+15 H。				
ChildNo:1 Byte,子機之編號,	整數(1~	~2) °		
StartOffset:2 Bytes,子機連鎖®	<b>寺相起始</b>	點相對母機連鎖時相	起始點時	差秒
數,整數(00~±255)	。為 sign	ied 有號數。		
EndOffset:2 Bytes,子機連鎖時	<b>持相終止</b>	點相對母機連鎖時相	終止點時	差秒
數,整數(00~±255)	。為 sign	ied 有號數。		
*可針對不同時相設定時差秒數	0			
控制中心、號誌控制器	$\rightarrow$	號誌控制	——— 引器	
1 一方山白 5E II 22 II n A 山				
1. 卜傳訊息 3F H+33 H 及麥數。			- 6 1.	
	2.	接收 5F H+33 H 訊息	、及參數。	)
5F H+63 H \ 5F H+E3 H \circ				
	設定子機的控制組態。  1. 設定路口號誌控制器連鎖子程。  2. 當子母機使用連鎖線連接。  5F H+33 H +ChildNo+PlanID+StartOffset: 2 Bytes,子機連鎖時數,整數(00~±255)  EndOffset: 2 Bytes,子機連鎖時數,整數(00~±255)  *可針對不同時相設定時差秒數控制中心、號誌控制器  下傳訊息 5F H+33 H 及參數。	子機控制組態管理  記定子機的控制組態。  1. 設定路口號誌控制器連鎖子機的控制  2. 當子母機使用連鎖線連接。  5F H+33 H +ChildNo+PlanID+StartOffset  PlanID:同5F H+15 H。  ChildNo:1 Byte,子機之編號,整數(1-StartOffset:2 Bytes,子機連鎖時相起始數,整數(00~±255)。為 sign EndOffset:2 Bytes,子機連鎖時相終止數,整數(00~±255)。為 sign *可針對不同時相設定時差秒數。  控制中心、號誌控制器 → 下傳訊息5F H+33 H 及參數。  2.	型態   設定   2   2   2   2   2   2   2   2   2	型態   設定   等級   字級   子機控制組態管理   設定路口號誌控制器連鎖子機的控制組態。   2. 當子母機使用連鎖線連接。   2. 當子母機使用連鎖線連接。   2. 當子母機使用連鎖線連接。   3. 1

訊息編號	5F H+63 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О
訊息類別	子機控制組態管理				
目的	查詢子機控制組態的設定內容。				
用途	1. 參考 5F H+33 H 之用途說明 2. 控制中心以本訊息查詢號誌提 3. 當子母機使用連鎖線連接。		鎖子機之連鎖狀態。		
訊息格式	5F H+63 H+ChildNo+ PlanId				
訊息參數定義	ChildNo:同 5F H+33 H。 PlanId :時制計劃編號				
訊息處理步	控制中心、號誌控制器  1. 下傳訊息 5F H+63 H 及參數。	2.	號誌控制 接收 5F H+63 H 訊息 以 5F H+E3 H 訊息回 態之設定資料。	•	空制組
聚 参考 訊息	5F H+33 H \ 5F H+E3 H \circ		心心叹人貝们。		

訊息編號	5F H+E3 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	О
訊息類別	子機控制組態管理				
目的	回報子機控制組態的設定內容。				
用途	1. 參考 5F H+33 H 之用途說明 2. 號誌控制器依據 5F H+63 H 之 3. 當子母機使用連鎖線連接。		回報連鎖子機之控制	組態資料	. 0
訊息 格式	5F H+E3 H+ChildNo+PlanID+Sta	artOffset-	+EndOffset		
訊息參數定義	同 5F H+33 H。				
訊	控制中心、號誌控制器	<del>-</del>	號誌控制	制器	
息處			接收 5F H+63 H 訊息 以 5F H+E3 H 訊息回		空制組
理			態資料。	. 11 - A   No. 11 4 -	.,,=
步驟	3. 接收 5F H+E3 H 訊息及參數。				
參考 訊息	5F H+33 H \ 5F H+63 H \cdot				

訊息		如自		如自	
編號	5F H+08 H	訊息 型態	主動回報	訊息等級	В
訊息類別	現場操作回報			I	
目的	回報號誌控制器現場操作。				
用途	路口號誌控制器被現場人員操作	E時,號言	<b>志控制器自動回報操</b> 作	作狀態。	
訊息 格式	5F H+08 H+FieldOperate				
訊息參數定義	FieldOperate: 1 Byte,現場操作 01 H:現場手動 02 H:現場全紅 40 H:現場閃光 80 H:上次現場操作回	· ·	~FF H) °		
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	刮器	
息處理		1.	號誌控制器操作面板 按操作時,立即自動; 息回報操作項目。	•	
步 驟	2. 接收 5F H+08 H 訊息及參數。				
參考 訊息	無。	•			

訊息編號	5F H+0A H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В	
訊息類別	設備資料更動回報					
目的	回報現場資料更動。					
用 途	<ol> <li>當現場設備被維修人員更動原設定資料後,應自動分類回報異動項目。</li> <li>現場設備資料異動應自動記錄,並自動回報,回報完成才註銷紀錄,若因故障未完成回報,故障回復後必須自動回報。</li> </ol>					
格式	5F H+0A H+UpdateDB+SubDB_	ID				
訊息參數定義	UpdateDB: 1 Byte,現場資料異動位元組。 Bit 0:時相排列(指可修改的時相編號)(SubDB_ID = PhaseOrder,0x81~0xfe)				+ 16 H	
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器		
息處理			確定現場資料更動項 UpdateDB 對應 Bit 記 上傳 5F H+0A H訊	没為 On。	lateDB。	
步 驟	3. 接收 5F H+0A H 訊息,及 UpdateDB。					
參考 訊息	5F H+00 H \ 0F H+15 H \ 0F H+	·16 H ∘				

訊息編號	5F H+0B H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В
訊息類別	要求資料庫資料重傳				
目的	要求控制中心下傳資料庫資料。				
用途	<ol> <li>當現場設備自行偵測資料庫員料。</li> <li>現場人員於設備面板操作,</li> </ol>				<b>料庫資</b>
訊息格式	5F H+0B H+UpdateDB				
訊息參數定義	UpdateDB:同 5F H+0A H。表示要求該類資料庫全部下傳。				
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	刮器	
息處理步驟	2. 接收 5F H+0B H 及參數。	1.	以 5F H+0B H 訊息要 傳所需資料。	史求控制?	電腦下
參考 訊息	5F H+0A H \ 0F H+15 H \ 0F H+16 H \ \cdots				

訊息編號	5F H+3F H	訊息型態	設定	訊息等級	В	
訊息類別	燈態步階傳輸週期管理					
目的	設定資料回報傳輸週期。					
用途	用於管理現場設備定時或即時回報燈態或步階運作狀態。					
訊息格式	5F H+3F H+TransmitType +Trans	smitCyc	le			
訊息參數定義	TransmitType: 1 Byte,資料傳輸 1:燈態傳輸資料(5F H+0F 2:步階轉換資料(5F H+03 TransmitCycle: 1 Byte,傳輸週 0:設備依資料有變化時期(如兩個紅黃之燈態 1:每1秒回傳資料 2:每2秒回傳資料 3:每5秒回傳資料 4:每1分鐘回傳資料 5:每5分鐘回傳資料 5:每5分鐘回傳資料 0xFF:停止主動回傳資 (1)當TransmitType=1時, (2)當TransmitType=2時, *當5F H+3F H 設定現場設備品	H) 期即或 料無不線適	改 回傳,若為黃閃時, 分 , 訊時只有 0 , 5 可選 時無線通訊	<b>军</b>	專一週	
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控	制器		
息處理步驟	1. 下傳訊息 5F H+3F H 及傳輸基 參數 TransmitType 及 TransmitCycle。	2.	接收 5F H+3F H。 以 5F H+0F H 或 5F 報。	H+03 H F	即時回	
參考 訊息	5F H+EF H 、5F H+0F H 、5F H+	-6F H、	5F H+03 H。			

訊息編號	5F H+6F H	訊息 型態	查詢	訊息等級	В
訊息類別	燈態步階傳輸週期管理				
目的	查詢現場設備交通參數之傳輸退	查詢現場設備交通參數之傳輸週期。			
用途	1. 参考 5F H+3F H 之用途說明 2. 查詢燈態或步階轉換資料之位		•		
訊息 格式	5F H+6F H+TransmitType				
訊息參數定義	同 5F H+3F H。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器	
息處理步驟	1. 下傳訊息 5F H+6F H 及參數 (	2	接收 5F H+6F H。 . 以 5F H+EF H 回報 ]	ΓransmitC	Sycle •
參考 訊息	5F H+3F H 、5F H+EF H 、5F H-	+0F H ∘			

訊息編號	5F H+EF H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В	
訊息 類別	燈態步階傳輸週期管理					
目的	查詢後回報現場燈態或步階轉換資料之回報傳輸週期。					
用途	回報燈態或步階轉換資料之傳輸	<b>う週期。</b>				
訊息 格式	5F H+EF H+TransmitType +Tran	smitCycl	e			
訊息參數定義	同 5F H+3F H。					
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器		
息處理			接收 5F H+6F H 訊息 以 5F H+EF H +Trans TransmitCycle 回報	smitType		
步 驟	3. 接收 5F H+EF H 訊息及參數	0	,			
參考 訊息	5F H+6F H 、5F H+3F H。					

訊息編號	5F H+0F H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В
訊息類別	燈態步階傳輸週期管理				
目的	   重複傳輸 (回報) 路口號誌控制 	1之燈態	<b>犬態</b> 。		
用途	<ol> <li>用於控制中心監視號誌控制器之簡單燈態運作狀況用。</li> <li>主要給無線通訊環境使用,以顯示紅黃綠燈。</li> </ol>				
訊息 格式	5F H+0F H+SignalMap+GreenSig	gnalMap[	+YellowSignalMap + 1	RedSigna	lMap]

	SignalMap : 1 Byte,用 bit map 表示燈之方向
	Bit 設為 1 表示該方向有燈, Bit 設為 0 表示該方向沒有燈
	Bit 0: 北向 Bit 4: 南向
	Bit 1:東北向 Bit 5:西南向 Bit 2:東向 Bit 6:西向
	Bit 2:東南向 Bit 7:西北向
	GreenSignalMap :1 Byte,用 bit map 表示綠燈(圓頭綠)之方向
	YellowSignalMap :1 Byte,用 bit map 表示黄燈之方向
	RedSignalMap : 1 Byte,用 bit map 表示紅燈之方向
	Bit 設為 1 表示該方向亮燈, Bit 設為 0 表示該方向未亮燈
	Bit 0:北向 Bit 4:南向 Bit 1:東北向 Bit 5:西南向
訊	Bit 1: 東北向 Bit 5: 西南向 Bit 2: 東向 Bit 6: 西向
息	Bit 3:東南向 Bit 7:西北向
參	*若 GreenSignalMap 與 RedSignalMap 均為下列狀況之值 = 0x9F — 啟動全紅 3 秒。 = 0xAF — 故障全紅。
數	= 0xBF — 固定時制閃光。 = 0xCF — 綠綠衝突閃光。
定	= 0xDF — 現場操作閃光。
義	= 0xFF - 時制異常閃光。 黃閃時若傳輸週期為 0 則每分鐘回傳一次。
	*主辦機關可考慮只單純顯示紅綠燈時(不考慮黃燈、左直右綠燈),號誌控 制器可只送SignalMap及GreenSignalMap,若未規定則以下五點均需納入:
	1.若綠與黃燈之 bit 在同方向都設 on 表示單純右轉綠燈(無直行)。
	2.若綠與紅燈之 bit 都在同方向設 on 表示單純左轉綠燈(無直行)。
	3.若綠、黃與紅燈之 bit 均在同方向設 on 表示左右轉綠燈(無直行)。
	4.若該方向有燈,但卻無任何燈號設定為 on 表示純直行綠燈(無左右)。
	5.其他左或右轉綠燈配直行綠燈均當為圓頭綠燈。
	例 1:5F H+0F H+5D H+19 H+01 H+54 H (5D 表五岔路)表往北為右轉綠燈、
	往南為左轉綠燈、往東南為圓頭綠燈,往東、西方向為紅燈,無黃燈。
	例 2:5F H+0F H+45 H+01 H+01 H+05 H(45 表丁字路) 表往北為左、右轉綠
	燈、往西為直行綠燈,往東方向為紅燈,無黃燈。
訊	控制中心 ← 號誌控制器
息	1. 按傳送週期定時回報。
處	2. 每一傳送週期末接收端訊息 5F
理	H+0F H 及參數。
步	3. 接收訊息 5F H+0F H 及參數。
驟	(由訊息 5F H+3F H 來開關此功能)
参考	5E II 2E II
訊息	5F H+3F H •

訊息編號	5F H+3E H	訊息型態	設定	訊息等級	О
訊息類別	設備減光控制管理				
目的	設定現場設備減光控制狀態。				
用途	<ol> <li>設定現場發光設備之減光控制參數。</li> <li>依天候、時間、季節調整發光設備之光度,以使指示燈號令駕駛人容易辨視。</li> </ol>				
訊息格式	5F H+3E H+Bright+(Hour+Min)(	2)			

	Bright: 1 Byte, 亮度設定。					
	Bit Map					
	Bit 0: 65%					
	Bit 1: 80%					
	Bit 2: 100%					
	Bit 3: N/A					
	Bit 4:解除前次強迫減光(Releas	se previous force dim control)				
±n	Bit 5:強迫減光控制(Force Dim	Control)				
訊	Bit 6: N/A					
息	Bit 7: N/A					
參	*Bit 4: On 表解除前次強迫減光	, Hour+Min 及其他 Bit 無效,執行後				
數	不記錄該 bit,回報時該 bit 均」					
定	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	之減光值, Hour+Min 及其他 Bit 無效				
義		原排程亮度必須保留作回復控制之依				
	據)。					
	* bit 4 及 bit 5 不可同時設定。					
	(Hour+Min)(2):4 Bytes, 起始時間及	<b>结束時間。</b>				
	Hour: 1 Byte, 小時,整數(0~2)					
	Min: 1 Byte, 分鐘,整數(0~59	<i>'</i>				
	*通訊斷線時解除強迫減光控制,回					
	*通訊回復時,現場不回復強迫減光拍	, ,				
訊	控制中心	<b>&gt;</b> 號誌控制器				
息	1 一件 (下川) (下川) 4 7 下:1, 左右					
處	1. 下傳 5F H+3E H 訊息及 Bright 亮度					
理	設定及起訖時間。					
步		2. 接收 5F H+3E H 訊息, Bright 及起訖				
驟		時間。				
参考 訊息	5F H+EE H 、5F H+6E H 、5F H+0E F					
机心						

訊息編號	5F H+6E H	訊息 型態	查詢	訊息等級	О
訊息類別	設備減光控制管理				
目的	查詢現場設備減光設定。				
用途	1. 參考 5F H+3E H 之用途說明 2. 用於現場發光設備之減光設定				
	5F H+6E H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	號誌控制	制器	
息處理步驟	1. 下傳 5F H+6E H 訊息。		. 接收 5F H+6E H 訊息 . 以 5F H+EE H 回報 E 定。		空制設
參考 訊息	5F H+EE H 、5F H+3 EH 、5F H-	+0E H •			

1		1		1	T	
訊息	5F H+EE H	訊息	查詢回報	訊息	О	
編號	31 II EE II	型態	旦的口报	等級		
訊息類別	設備減光控制管理					
目的	回報現場設備減光控制狀態。					
用途	1. 参考 5F H+3E H 之用途說明 2. 回應查詢現場設備減光控制言		[+6E H)之要求。			
訊息 格式	5F H+EEH+Bright+(Hour+Min)(2	2)				
訊						
息						
參						
數	同 5F H+3E H。					
定						
義						
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	制器		
息		1	將目前減光設定及起	2. 許時間2	空訊 自	
處		1.	格式包裝。	5 nO/1 161 43	Y BIGIOS	
理		2.	以 5F H+EE H 訊息」	上傳回報	0	
步	3. 接收 5 FH+EE H 訊息及參數	0				
驟	4. 若有錯, 重送 5F H+6E H。					
參考 訊息	5F H+3E H 、5F H+6E H 、5F H-	+0E H ∘				

1				1			
訊息編號	5F H+0E H	訊息型態	主動回報	訊息等級	О		
訊息類別	設備減光控制管理	設備減光控制管理					
目的	回報排程減光控制之起迄。						
用途	當現場設備按減光設定開始執行控制或結束控制均應自動回報。						
訊息格式	5F H+0E H+BeginEnd						
訊息參數定義	BeginEnd:1 Byte,起迄,整數 示滅光控制結束(stop)。	(00~01) ‹	01 表示減光控制開	始(start),	00 表		
訊	控制中心	<b>←</b>	號誌控制	<b></b> 制器			
息		1.	減光控制開始設 Beg	ginEnd = 1	,減光		
處理			控制結束設 BeginEn				
步			以 5F H+0E H 上傳 E	BeginEnd	0		
驟	3. 接收 5F H+0E H 及 BeginEnd	0					
參考 訊息	5F H+3E H 、5F H+6E H 、5F H-	EE H。					

## 陸、車輛偵測器訊息

	車輛偵測器訊息						
序	訊息類別	訊息型態	訊息	編號	訊息等級	頁次	
號	BIG 100 XX 1/1	机心主心	本通訊協定	87年通訊協定		<u>д Д</u>	
1		設定	<u>6F H+10 H</u>		A	P6- 4	
2	模擬資料管理	查詢	<u>6F H+40 H</u>		A	P6- 6	
3	(关)(妖 貝 / T 目 上	查詢回報	<u>6F H+C0 H</u>		A	P6- 7	
4		主動回報	<u>6F H+00 H</u>		A	P6- 8	
5	模擬資料啟動/ 停止設定	設定	<u>6F H+11 H</u>		A	P6- 9	
6	最近一筆週期 性偵測資料狀	查詢	<u>6F H+41 H</u>		A	P6- 10	
7	任	查詢回報	<u>6F H+C1 H</u>		A	P6- 11	
8	週期性事件偵 測資料回報	主動回報	<u>6F H+01 H</u>		О	P6- 13	
9	即時佔別咨剌	設定	<u>6F H+12 H</u>	68 H	О	P6- 14	
10	即時偵測資料 之車道組態管 理	查詢	<u>6F H+42 H</u>	62 H	О	P6- 15	
11	7	查詢回報	<u>6F H+C2 H</u>	С1 Н	О	P6- 16	
12	現場即時偵測 資料回報	主動回報	<u>6F H+02 H</u>	67 H	О	P6- 17	
13		設定	<u>6F H+14 H</u>	С3 Н	A	P6- 19	
14	歷史資料記錄 時間間隔管理	查詢	<u>6F H+44 H</u>	С4 Н	A	P6- 20	
15		查詢回報	<u>6F H+C4 H</u>	С5 Н	A	P6- 21	

	車輛偵測器訊息							
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次		
16	歷史資料記錄	查詢	<u>6F H+45 H</u>	64 H	A	P6- 22		
17	狀態管理	查詢回報	6F H+C5 H	65 H	A	P6- 23		
18		設定	<u>6F H+16 H</u>	69 H	О	P6- 25		
19	觸動組態管理	查詢	<u>6F H+46 H</u>	63 H	О	P6- 26		
20		查詢回報	6F H+C6 H	С2 Н	О	P6- 27		
				6A H				
21	觸動訊號回報	主動回報	<u>6F H+06 H</u>	6B H	О	P6- 28		
				6C H				
22		設定	6F H+17 H		A	P6- 29		
23	車輛偵測器壓 佔組態管理	查詢	6F H+47 H		A	P6- 30		
24		查詢回報	6F H+C7 H		A	P6- 31		
25	車輛壓佔偵測	主動回報	6F H+03 H	6D H	A	P6- 32		
26	區狀況回報	主動回報	6F H+04 H	6E H	A	P6- 33		
27		設定	6F H+30 H	C0 H(更新)	В	P6- 34		
28	車道數及偵測 方向組態管理	查詢	<u>6F H+60 H</u>	60 H	В	P6- 35		
29		查詢回報	6F H+E0 H	61 H	В	P6- 36		

	車輛偵測器訊息							
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87年通訊協定	訊息等級	頁次		
30		設定	<u>6F H+31 H</u>		A	P6- 37		
31	查詢車種判別 參數管理	查詢	<u>6F H+61 H</u>		A	P6- 38		
32		查詢回報	6F H+E1 H		A	P6- 39		
33	設備資料更動 回報	主動回報	6F H+0A H	23 H(更新)	В	P6- 40		
34	要求資料庫資料重傳	主動回報	6F H+0B H	2D H	В	P6- 41		
35		設定	<u>6F H+3F H</u>	22 H	В	P6- 42		
36	交通資料之傳	查詢	<u>6F H+6F H</u>	17 H(更新)	В	P6- 43		
37	輸週期管理	查詢回報	6F H+EF H	2F H(更新)	В	P6- 44		
38		主動回報	<u>6F H+0F H</u>	66 H	В	P6- 45		

訊息編號	6F H+10 H	訊息型態	設定	訊息等級	A
訊息類別	模擬資料管理				
目的	段定模擬週期性資料。				
用途	偵測器操作一模擬週期性偵測器資料回報。				
訊息格式	6F H+10 H+DataCount+DataSec CarVolume+CarSpeed+MotorV LaneOccupy + AvgInt]( LaneCou	olume+		0 1	eed+

1						
	DataCount: 2 Byte,模擬資料總筆數,整數 (00~	<b>∼</b> 720) ∘				
	DataSeqNo:2Byte,本項模擬資料序號,整數(	00~719)。				
	LaneCount: 1 Byte, 車輛偵測器所含之車道數,	為整數(00~08)。				
	*車道編號 0 至 7,由內車道往外車道編。	*車道編號0至7,由內車道往外車道編。				
	*車道編序原則(以朝北方為基準方向):					
	1. 在傾斜之路口以順時鐘方向調整之。					
	2. 東西向時由上而下,其順序為上之內車道往外車道算,其次為下之					
	往外車道算。					
訊	3. 南北向時由左而右,其順序為右之內車道往外. 往外車道算。	車道算,其次為左之內車道				
息	BigVolume: 1 Byte, 大車流量(輛),整數(00	0~254,FF H)。				
多	BigSpeed: 1 Byte, 大車速率 (km/hr), 整數 (	00~120 , FF H) ∘				
	CarVolume: 1 Byte, 小車流量(輛),整數(00	0~254,FF H)。				
數	CarSpeed: 1 Byte, 小車速率 (km/hr), 整數 (	00~120 · FF H) ∘				
定	MotorVolume:1 Byte,機車流量(輛),整數(	(00~254 · FF H) 。				
義	MotorSpeed: 1 Byte,機車速率(km/hr),整數	(00~120 · FF H) 。				
	AvgSpeed:1 Byte,大小車平均速率(km/hr),	整數 (00~120, FF H)。				
	LaneOccupy: 1 Byte, 車道佔有率(%), 整數	(00~100 , FF H) ∘				
	AvgInt:1Byte,平均行車間距(1/10)秒,整數 (00	~250,FF H);若 AvgInt>				
	250 則 AvgInt = 250。					
	*車輛偵測器無機車項目組態則該資料為 FF H。					
	*車輛偵測器若無該項目組態或不適用該項目時,					
	高架道路與匝道之車輛偵測器機車資料為FFH					
	資料為 FF H。 超音波資料僅填入 CarVolume,	CarSpeed, LaneOccupy				
	其他欄位為 FF H。					
訊	控制中心   →	車輛偵測器				
息	1. 逐筆(最多 721 筆)下載模擬週期性					
處	資料。					
理	2 控份部 色	. 6F H+10 H 及參數並儲存。				
		2 心以 6F H+11 H 通知後,按				
步		+3FH之設定,週期性回報模				
驟	擬資料。					
 參考	The state of the s					
訊息	6F H+3F H \cdot 6F H+40 H \cdot 6F H+C0 H \cdot 6F H+3F H	H				

訊息	6F H+40 H	訊息	木幼	訊息	A		
編號	01 11 40 11	型態	查詢	等級	А		
訊息類別	模擬資料管理						
目的	查詢模擬週期性資料。	查詢模擬週期性資料。					
用途	偵測器操作一模擬週期性偵測器資料查詢。						
訊息 格式	6F H+40 H +DataSeqNo						
訊息參數定義	同 6F H+10 H						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器			
息	   1. 以 6F H+40 H 下載查詢。						
處	1. 以 01 111 70 11 广蚁旦码。	2	接收訊息 6F H+40 H				
理			準備以 6F H+C0 H E				
步		]3.	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	-1 +IX *			
驟							
參考 訊息	6F H+10 H \ 6F H+C0 H	,					

訊息編號	6F H+C0 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A	
訊息類別	模擬資料管理					
目的	回報模擬週期性資料。					
用途	偵測器操作一模擬週期性偵測器資料回報。					
訊息格式	6F H+C0 H+DataCount+DataSeqNo+ LaneCount+[BigVolume+BigSpeed+ CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+Avgspeed+ LaneOccupy+AvgInt]( LaneCount)					
訊息參數定義	同 6F H+10 H					
訊	控制中心	<b>←</b>	車輛偵測	則器		
息處理步驟	3.接收訊息 6F H+C0 H 及參數。		接收查詢訊息 6F H+4 以 6F H+C0 H 及參數			
參考 訊息	6F H+10 H 、6F H+40 H	·				

訊息編號	6F H+00 H	訊息 型態	主動回報	訊息等級	A		
訊息類別	模擬資料管理						
目的	重複傳輸偵測器模擬資料。						
用途	偵測器操作一週期性偵測器資料回報。(週期由 6F H+3F H 設定)						
訊息格式	6F H+00 H+DataSeqNo+ LaneC +CarSpeed+MotorVolume+Mo AvgInt]( LaneCount)	_			lume		
訊息參數定義	同 6F H+10 H						
	控制中心	<del>(</del>	車輛偵測	則器			
訊息處理步驟	<ol> <li>2. 接收訊息 6F H+00 H 及參數。</li> <li>3. 檢核 LaneCount 及偵測器資料</li> <li>4. 無誤則記錄各車道資料,有誤生資料回報錯誤事件。</li> </ol>	, † •	按傳送週期 (Transm 擬資料。啟動模擬資 性偵測器資料仍照常	料傳送後			
參考 訊息	6F H+3F H 、6F H+40 H 、6F H+	-C0 H					

訊息編號	6F H+11 H	訊息型態	設定	訊息等級	A		
訊息 類別	模擬資料啟動/停止設定						
目的	設定啟動/停止模擬資料週期性回報。						
用途	設定啟動或停止模擬資料週期性回報至交控中心。						
訊息 格式	6F H+11 H+SimulateReport+DataSeqNo+Time						
訊息參數定義	SimulateReport: 1Byte,整數 (0~1)。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵沒	則器			
息處理步驟	1. 下傳 6F H+11 H 訊息。	2.	接收 6F H+11 H 訊息	<b>,</b> o			
參考 訊息	6F H+01 H 、6F H+40 H 、6F H+	С0 Н					

i <del>-</del>		T	<u> </u>	1	1		
訊息編號	6F H+41 H	訊息 型態	查詢	訊息等級	A		
訊息 類別	最近一筆週期性偵測資料狀態						
目的	查詢回報最近一筆週期性偵測資料。						
用途	偵測器管理。						
訊息 格式	6FH+41H						
訊息參數定義	無參數定義。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器			
息處	1. 下傳訊息 6F H+41 H。						
理			接收 6F H+41 H 訊息	° °			
步			檢核參數範圍。 無誤則以 6F H+C1H	回起木丛	50生門		
驟		4.	點之前的最近一筆週				
參考 訊息	6F H+C1 H	,					

訊息編號	6F H+C1 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A
訊息 類別	最近一筆週期性偵測資料狀態				
目的	回報最近一筆週期性偵測資料。				
用途	偵測器管理。				
訊息格式	6F H+C1 H+Year+Month+Day+F BigSpeed+CarVolume+CarSpeed LaneOccupy+AvgInt)(LaneCount	+MotorV	`	•	

	Y .1D . L +L1 (00 000)			
	Year: 1 Byte, 年,整數(00~255)。(	(図 <i>暦)</i>		
	Month: 1 Byte, 月,整數(01~12)。			
	Day: 1 Byte,日,整數(01~31)。			
	Hour:1 Byte,時,整數(00~23)。			
	Min:1 Byte,分,整數(00~59)。			
	Sec:1 Byte,秒,整數(00~59)。			
	BigVolume:1 Byte,大車流量(輛)	,整數(00~255)。		
<b>ച</b> ח	BigSpeed:1 Byte,大車速率(km/hr	),整數(00~120,FF H)。		
訊	CarVolume:1 Byte,小車流量(輛)	,整數(00~255)。		
息	CarSpeed:1 Byte,小車速率(km/hr	),整數(00~120,FF H)。		
參	MotorVolume:1 Byte,機車流量(転	雨),整數(00~255)。		
數	MotorSpeed: 1 Byte,機車速率(km/	/hr),整數(00~120,FF H)。		
定	AvgSpeed: 1 Byte,大小車平均速率	(km/hr),整數(00~120,FF H)。		
義	LaneOccupy: 1 Byte, 車道佔有率 (9	%),整數(00~100,FF H)。		
	   AvgInt:1Byte,平均行車間距(1/10)利	少,整數 (00∼250,FF H);若 AvgInt>		
	250 則 AvgInt = 250。			
	*任一偵測故障或資料無效時,則該專	車道資料皆填以 FF H。		
	*車輛偵測器無機車項目組態則該資料	斗為 FF H。		
	*車輛偵測器若無該項目組態或不適用	用該項目時,該項目填為為 FF H,如下:		
	高架道路與匝道之車輛偵測器機車	資料為 FF H。 影像式車輛偵測器機車		
	資料為 FF H。 超音波資料僅填入(	CarVolume , CarSpeed , LaneOccupy		
	其他欄位為 FF H。			
	控制中心	車輛偵測器		
訊		1. 上傳訊息 6F H+C1 H。所回報資料為		
息		查詢時間點之前的最近一筆週期性		
處		完整資料。		
理	2. 接收 6F H+C1 H。			
步				
驟	3. 檢核參數。			
	4. 如無誤則記錄顯示,有誤則產生回			
	報資料錯誤事件。			
參考	6F H+0F H 、6F H+41 H。			
訊息				

訊息編號	6F H+01 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	О
訊息 類別	週期性事件偵測資料回報				
目的	回報週期性事件偵測資料。				
用途	偵測器管理。				
訊息	6F H+01 H+Year+Month+Day+			_	
格式	BigSpeed+CarVolume+CarSpeed		olume+MotorSpeed+A	AvgSpeed	+
<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	LaneOccupy+AvgInt)(LaneCount	)			
訊息					
多					
數	同 6F H+ C1 H。				
定					
義					
訊	控制中心	<del>&lt;</del>	車輛偵測	則器	
息		1.	依照 6F H+3F H 之部	·····································	自動上
處			傳事件偵測資料。		
理	2. 接收 6F H+01 H。				
步	3. 檢核參數。				
驟	4. 執行事件偵測功能。				
參考 訊息	6F H+3F H	•			

l <del>-</del>							
訊息編號	6F H+12 H	訊息 型態	設定	訊息等級	О		
訊息 類別	即時偵測資料之車道組態管理						
目的	設定即時偵測資料之車輛偵測器	設定即時偵測資料之車輛偵測器車道組態。					
用途	<ol> <li>車輛偵測器組態管理。</li> <li>設定那幾個車道需回報車輛</li> <li>即時偵測資料之回報係指車種、車速與通過車道回報接</li> <li>適用於觸動、全動態控制。</li> </ol>	-輛通過	時,即將該秒所有之	通過車輛二	之車		
訊息 格式	6F H+12 H+LaneMap						
訊息參數定義	LaneMap: 1 Byte,需即時回傳 Bit 0: 第 1 車道設定。 Bit 1: 第 2 車道設定。 Bit 2: 第 3 車道設定。 Bit 3: 第 4 車道設定。 *設定即時回傳車輛通過之車道 圈),請參考 6F H+30 H。	Bit 4 : 3 Bit 5 : 3 Bit 6 : 3 Bit 7 : 3	第5 車道設定。 第6 車道設定。 第7 車道設定。 第8 車道設定。	<b>则設施(如</b> 耳	瞏路線		
訊息處理步驟	控制中心  1. 傳送訊息 6F H+12 H。	2	車輛偵: . 接收訊息 6F H+12 F				
參考 訊息	6F H+42 H 、6F H+C2 H 、6F H+	+02 H <b>、</b>	6F H+30 H。				

訊息編號	6F H+42 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О		
訊息 類別	即時偵測資料之車道組態管理						
目的	查詢即時偵測資料之車輛偵測器車道組態。						
用途	<ol> <li>1.參考 6F H+12 H 之用途說明。</li> <li>2.車輛偵測器組態管理。</li> <li>3.用於查詢那幾個車道被設定成傳回即時偵測資料。</li> </ol>						
訊息 格式	6F H+42 H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器			
息處理步驟	1. 傳送訊息 6F H+42 H。		接收訊息 6F H+42 H 以訊息 6F H+C2 H 巨 車輛偵測器車道組態	回報即時代	填測之		
參考 訊息	6F H+C2 H 、6F H+12 H 、6F H+02 H 。						

訊息編號	6F H+C2 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	О		
訊息 類別	即時偵測資料之車道組態管理						
目的	回報即時偵測資料之車輛偵測器車道組態。						
用途	<ol> <li>回報那幾個車道需回報即時偵測資料。</li> <li>即時偵測資料之回報係指車輛通過時,即將該秒所有之通過車輛之車種、 車速與通過車道回報接收端設備。</li> </ol>						
訊息 格式	6F H+C2 H+LaneMap						
訊息參數定義	同 12 H。						
訊	控制中心	<del>(</del>	車輛偵測	則器			
息處理步驟	3. 接收 6F H+C2 H 及 LaneMap	2.	接收 6F H+42 H。 傳送訊息 6F H+C2 H	I 及 Lane	Map ∘		
參考 訊息	6F H+42 H 、6F H+12 H 、6F H+02 H 。						

訊息編號	6F H+02 H	訊息型態		主動回報	訊息等級	О		
訊息類別	現場即時偵測資料回報							
目的	回報現場即時偵測資料。							
用途	<ol> <li>1.現場即時偵測資料回報。</li> <li>2.以秒為單位,回報該秒末通過該車輛偵測器之所有車輛之車種與速度。</li> <li>3.適用於觸動控制、全動態控制等。</li> </ol>							
訊息 格式	6F H+02 H+Time+DetectCount+(	(VehType	e+Vel	nSpeed)(DetectCo	ount)			
訊息參數定義	Time: 3 Bytes。     Hour: 1 Byte,時,整數(0~Min: 1 Byte,分,整數(0~5)     Sec: 1 Byte,秒,整數(0~5)     DetectCount:即同時間(該秒)車     VehType: 2 Bytes,車道上的車     Bit 0,1:車道1之車輛型     Bit 2,3:車道2之車輛型     Bit 4,5:車道3之車輛型     Bit 6,7:車道4之車輛型     *每2個位元表示一個車道的車     00:表示無車。     01:表示機車。     10:表示小車。     11:表示大車。     VehSpeed: 1 Byte,車輛速度,	9) 道輛態態態點輛2000 。	Bit Bit Bit	8 ,9 : 車道 10 ,11 : 車道 12 ,13 : 車道 14 ,15 : 車道	6 之車輛 7 之車輛	型態。 型態。		

	控制中心	<del>-</del>	車輛偵測器
訊息處理步驟	3. 接收訊息 6F H+02 H 及該秒即時 車輛偵測器資料。		當按 6F H+12 H 訊息之任一車道有車輛通過後,包裝該秒車輛偵測器即時資料,在同一秒內有多車道偵測到有車輛通過時,均包裝在同一該秒傳送中。且該秒車輛偵測器資料並行偵測傳送,未被 6F H+12 H 訊息指定之車道資料均設為 FFH。 傳送訊息 6F H+02 H 及該秒車輛偵測器資料。
參考 訊息	6F H+12 H 、6F H+42 H 、6F H+C2 H	۰ ا	

訊息編號	6F H+14 H	訊息 型態	設定	訊息等級	A			
訊息類別	歷史資料記錄時間間隔管理							
目的	設定歷史資料記錄時間間隔週期	設定歷史資料記錄時間間隔週期。						
用途	<ol> <li>用於設定與中心斷線,車輛偵測器須自動依時間間隔設定之週期累計交通資料,並紀錄為歷史資料,當車輛偵測器又重新連線後,將所紀錄之歷史資料記錄回報。</li> <li>設定累計交通資料之時間間隔週期。</li> <li>改變車輛偵測器之自動記錄功能運作方式,令歷史資料記錄之時間間隔變動,以配合資料應用之不同需求。</li> <li>設定變動時,車輛偵測器於變動前所記載之資料都會清除,以維持歷史資料之一致性。</li> </ol>							
訊息 格式	6F H+14 H+TimeGap							
訊息參數定義	TimeGap: 1 Byte,時間間隔(2*車輛偵測器需能儲存最近 800		整數(1~5)。					
訊息處理步驟	控制中心 1. 包裝參數送出 6F H+14 H 訊息	2.	車輛偵測接收訊息 6F H+14 H	及參數。				
參考 訊息	6F H+44 H 、6F H+C4 H。							

訊息編號	6F H+44 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A		
訊息 類別	歷史資料記錄時間間隔管理						
目的	查詢歷史資料記錄時間間隔週期。						
用途	查詢車輛偵測器之自動記錄功能運作方式,令歷史資料記錄之時間間隔變動,以檢測是否能配合資料應用之不同需求。						
訊息 格式	6F H+44 H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器			
息處理步驟	1. 送出 6F H+44 H 訊息。		接收訊息 6F H+44 H 以 6F H+C4 H 回報日		0		
參考 訊息	6F H+14 H 、6F H+C4 H。	•					

訊息編號	6F H+C4 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A	
訊息類別	歷史資料記錄時間間隔管理					
目 的	回報歷史資料記錄時間間隔週期。					
用途	依查詢訊息之要求,回報車輛偵測器之自動記錄功能運作方式。					
訊息格式	6F H+C4 H+TimeGap					
訊息參數定義	同 6F H+14 H。					
訊	控制中心	<b>←</b>	車輛偵沒	則器		
息處理步驟	2. 接收訊息 6F H+C4 H 及參數		. 包裝參數送出 6F H+	·C4 H 訊』	, mil	
參考 訊息	6F H+14 H 、6F H+44 H 。					

h							
訊息編號	6F H+45 H	訊息 型態	查詢	訊息等級	A		
訊息類別	歷史資料記錄狀態管理						
目的	查詢車輛偵測器歷史資料記錄。						
用途	<ol> <li>車輛偵測器歷史資料記錄查詢。</li> <li>傳回依歷史資料記錄時間間隔之設定紀錄的資料。</li> <li>用於車輛偵測器與中心斷線又重新連線後,中心查詢存於車輛偵測器內之歷史資料。</li> </ol>						
訊息 格式	6F H+45 H+Year+Month+Day+Hour+Min						
訊息參數定義	Year: 1 Byte, 年,整數(00~255) Month: 1 Byte, 月,整數(01~1 Day: 1 Byte, 日,整數(01~31) Hour: 1 Byte, 時,整數(00~23) Min: 1 Byte, 分,整數(00~59)*傅送之資料是表示此時段的歷例如: 若時段以五分鐘為單位時時25分至5時30分之之	2)。 。 )。 。 史交通資 時,0101	料。 0530(0x0101051E)是	表示 1 月	1日5		
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵	測器			
息處理步驟	1. 傳送訊息 6F H+45 H 及日期、間。	2.	接收訊息 6F H+45 F 以訊息 6F H+C5 H T 車輛偵測歷史資料。	回報該參數			
參考 訊息	6F H+C5 H °	ı					

訊息編號	6F H+C5 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A			
訊息 類別	歷史資料記錄狀態管理							
目的	回報車輛偵測器歷史資料記錄。							
用途	<ol> <li>参考 6F H+45 H 之用途說明。</li> <li>回應查詢歷史資料紀錄(6F H+45 H)之要求。</li> </ol>							
訊息格式	6F H+C5 H+Year+Month+Day+Hour+Min+LaneCount+ (BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+ MotorSpeed+AvgSpeed+LaneOccupy + AvgInt)(LaneCount)							
訊息參數定義	Year,Month,Day,Hour LaneCount:同 6F H+10 H。 BigVolume:1 Byte,大車流音 BigSpeed:1 Byte,大車速率 CarVolume:1 Byte,小車速率 MotorVolume:1 Byte,機車速 MotorSpeed:1 Byte,機車速 AvgSpeed:1 Byte,大小車平 LaneOccupy:1 Byte,車道佔 *若資料內有發生資料項無效或 AvgInt:1Byte,平均行車間距(AvgInt:250。 *車輛偵測器若無該項目組態或高架道路與匝道之車輛偵測器 育料為 FF H。 超音波資料僅 其他欄位為 FF H。	量(量(东率均有 無// 該不機(km/hr)(該率 資) 資適車)))))))))))))))))),)),),),),),),,, 為該半	,整數 (00~255)。 ,整數 (00~120) ,整數 (00~255)。 ,整數 (00~120) ),整數 (00~255) ar),整數 (00~120) (km/hr),整數 (00~100) 錄則設為 FF H 回傳 整數 (00~250)若 A FF H。 項目時,該項目填為 為 FF H。 影像式車	。 。 ~120)。 。 vgInt > 2; 為 FF H,	如下: 景機車			

	控制中心	車輛偵測器
<b>≟</b> π		1. 傳送訊息 6F H+C5 H 及一個時間間隔之車輛偵測器歷史資料。
訊息處	2. 接收訊息 6F H+C5 H 及車輛偵測 器資料。	M 之 半 期 俱 州 命 歷 文 貝 州 。
理步	3. 檢核 Year, Month, Day, Hour, Min。	
驟	4. 如無誤則記錄資料,有誤則產生資 料回報錯誤事件。	
	<ul><li>5. 判斷是否完畢。</li><li>6. 否則再下傳訊息 6F H+45 H。</li></ul>	
参考 訊息	6F H+45 H °	

訊息編號	6F H+16 H	訊息型態	設定	訊息等級	О		
訊息類別	觸動組態管理						
目的	設定車輛偵測器觸動組態。	設定車輛偵測器觸動組態。					
用途	<ol> <li>用於車輛偵測器組態管理。</li> <li>設定那一個車道設有那一種觸動回報設定,以及車輛壓佔偵測區產生的觸動時間。</li> </ol>						
訊息 格式	6F H+16 H+LaneID+ActuateType+OccupyTime						
訊息參數定義	LaneID: 1 Byte, 車道編號,整數(00~07),由內車道(00)至外車道(07)。 ActuateType:同5FH+19H(Bit0~Bit5)。 OccupyTime:1 Byte, 車輛壓佔偵測區產生觸動時間(sec),整數(0~255)。 公車觸動:OccupyTime=0秒(立即觸動)。 匝道觸動:OccupyTime=5秒(壓佔超過五秒)。 左轉觸動:OccupyTime=1秒(壓佔超過一秒)。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器			
息處理步驟	1. 傳送訊息 6F H+16 H 與設定約 參數。		接收 6F H+16 H 訊息 數。	,與設定	且態參		
參考 訊息	6F H+46 H 、5F H+19 H 、6F H+C6 H。						

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1.a. t		\ <i>t</i>		
訊息編號	6F H+46 H	訊息型態	查詢	訊息等級	О	
訊息類別	觸動組態管理					
目的	查詢車輛偵測器觸動組態之設定內容。					
用途	<ol> <li>参考 6F H+16 H 之用途功能說明。</li> <li>查詢車輛偵測器組態中之車道觸動偵測的設定。</li> </ol>					
訊息	CE H + 4C H + L + m + ID					
格式	6F H+46 H+LaneID					
訊						
息						
參	I ID. 1 D t. >> /4 nt. = ±/- ±/-	( 00 0	7)   + (00)	: Ll + \\ /	07)	
數	LaneID: 1 Byte, 車道編號, 整數	ε( 00~0	7),由内里道(00)至	上外単道(	07) 。	
定						
義						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵潟	則器		
息	 1. 傳送訊息 6F H+46 H。					
處	1. 体交配的 01 11 40 11	2	接收訊息 6F H+46 H			
理			以訊息 6F H+C6 H E		好。	
步		]3.	Mark of III Coll E	1似于坦多		
驟						
參考 訊息	6F H+16 H 、6F H+C6 H。	1				

訊息編號	6F H+C6 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	О	
訊息類別	觸動組態管理					
目的	回報車輛偵測器觸動組態之設定內容。					
用途	<ol> <li>車輛偵測器組態管理。</li> <li>用於回報那一個車道設有那一種觸動及其車輛壓佔偵測區產生的觸動時間。</li> </ol>					
訊息 格式	6F H+C6 H+LaneID+ActuateTyp	e+Occup	yTime			
訊息參數定義	同 6F H+16 H。					
訊	控制中心	<b>←</b>	車輛偵測	則器		
息處理步驟	2. 接收 6F H+C6 H 及 LaneID、ActuateType 及 OccupyTime。		上傳訊息 6F H+C6 F ActuateType、Occup		ID ·	
參考 訊息	6F H+46 H 、6F H+16 H。	·				

訊息編號	6F H+06 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	О		
訊息類別	觸動訊號回報						
目的	回報觸動訊號。						
用途	車輛偵測器按觸動組態設定(6F 觸動產生。	H+16H)	, 偵測到公車觸動時 <sup>,</sup>	, 以此訊,	息回報		
訊息格式	6F H+06 H+ActuateType+LaneII	)					
訊息參數定義	ActuateType:同6FH+16H LaneID:同6FH+16H。						
訊息處理步驟	號誌控制器  2. 接收 6F H+06 H 訊息及觸動和參數。  3. 依觸動種類執行觸動功能(公	重類	車輛偵測接 LaneID 偵測到觸算達、匝道阻塞或左轉時回報訊息 6F H+06參數。	動訊息(公	兩到達)		
參考 訊息	6F H+16 H 、6F H+46 H 、6F H+	-С6 Н。					

訊息編號	6F H+17 H	訊息型態	設定	訊息等級	A	
訊息類別	車輛偵測器壓佔組態管理					
目的	設定車輛偵測器壓佔回報組態。					
用途	偵測器組態管理,設定那一個車道車輛壓占上限時間。					
訊息格式	6F H+17 H+LaneCount+(LaneId+	-ОссируТ	Cime)(LaneCount)			
訊息參數定義	LaneCount: 同 6F H+10 H LaneId: 同 6F H+16 H OccupyTime: 1Byte, 車輛壓占線圈產生觸動時間 (sec), 整數 (0~250, 255)。 255 = 車輛壓占功能停止。 0~250 = 壓占時間上限設定值(預設值為 10 秒)。					
訊息	控制中心、號誌控制器	<b>→</b>	車輛偵測	則器		
處理步	1. 下傳訊息 6F H+17 H。	3.	接收 6F H+17 H 訊息 檢核參數範圍。 無誤則設定偵測器觸			
聚 参考 訊息	6F H+C7 H 、6F H+47 H					

訊息編號	6F H+47 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A	
訊息類別	車輛偵測器壓佔組態管理					
目的	查詢車輛偵測器壓佔回報組態。					
用途	偵測器組態管理,查詢車道車輛壓占上限時間。					
訊息格式	6F H+47 H					
訊息參數定義	無參數定義。					
訊	控制中心、號誌控制器	$\rightarrow$	車輛偵測	則器		
息處理步驟	1. 下傳 6F H+47 H 訊息。	3.	接收 6F H+47 H 訊息 檢核參數範圍。 無誤則回報 6F H+C7			
參考 訊息	6F H+17 H 、6F H+C7 H					

訊息編號	6F H+C7 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A	
訊息類別	車輛偵測器壓佔組態管理					
目的	回報車輛偵測器壓佔回報組態。					
用途	偵測器組態管理,設定那一個車道車輛壓占上限時間。					
訊息 格式	6F H+C7 H+LaneCount+(LaneId+OccupyTime)(LaneCount)					
訊息參數定義	同 6F H+17 H					
訊	控制中心、號誌控制器	<b>←</b>	車輛偵測	則器		
息處理步驟	<ol> <li>接收 6F H+C7 H。</li> <li>檢核參數。</li> <li>如無誤則記錄顯示,有誤則產報資料錯誤事件。</li> </ol>		上傳訊息 6F H+C7 H	[ •		
參考 訊息	6F H+17 H 、6F H+47 H					

i <del></del>		ī	T	1				
訊息	6F H+03 H	訊息	主動回報	訊息	A			
編號		型態		等級				
訊息類別	車輛壓佔偵測區狀況回報							
目的	回報車輛偵測器偵測區被車輛壓佔。							
用途	車輛偵測器於偵測到有車輛壓佔達 10 秒以上時即自動回報。							
訊息 格式	6F H+03 H+LaneID	6F H+03 H+LaneID						
訊息參數定義	LaneID:同 6F H+16 H。							
訊	控制中心、號誌控制器	<b>←</b>	車輛偵測	則器				
息		1.	於偵測到有車輛壓佔	· 偵測區起	超過(由			
處			6F H+17 H 設定)10 利		,			
理			6F H+03 H 回報車道					
步	   2. 接收 6F H+03 H 訊息。							
驟	2. 18 10 or 11 or 11 mus							
參考 訊息	6F H+04 H 、6F H+17 H	1						

訊息編號	6F H+04 H	訊息型態	主動回報	訊息等級	A			
訊息類別	車輛壓佔偵測區狀況回報							
目的	回報車輛離開久佔的車輛偵測器偵測區。							
用途	車輛偵測器於偵測到車輛離開久佔的偵測範圍時,以此訊息回報其壓佔時間。							
訊息 格式	6F H+04 H+LaneID+TotalOccupy	yTime						
訊息參數定義	LaneID:同 6F H+16 H。 TotalOccupyTime:2 Bytes,壓在數(00~65535)		測器偵測區之累計時	間(秒)	,整			
訊	控制中心、號誌控制器	<b>←</b>	車輛偵測	則器				
息處理步驟	2. 接收 6F H+04 H 訊息。	1.	車輛偵測器偵測到車 以 6F H+04 H 訊息回		• •			
參考 訊息	6F H+03 H °	•						

訊息編號	6F H+30 H	訊息型態	設定	訊息等級	В				
訊息類別	車道數及偵測方向組態管理								
目的	設定車輛偵測器車道數及偵測方向。								
用途	<ol> <li>車輛偵測器之組態管理。</li> <li>設定偵測車輛偵測器之偵測車道數與偵測方向。</li> </ol>								
訊息 格式	6F H+30 H+LaneCount+Detector	6F H+30 H+LaneCount+DetectorMap							
訊息參數定義	LaneCount:1 Byte,車輛偵測器DetectorMap:1 Byte,車道上感 0,表示順向偵測,若位元為1 *車輛偵測器若無偵測方向定義 *LaneCount = 0 且 Detector Map *車道編號 0至7,由內車道往 / *車道編序原則(以朝北方為基 *①在傾斜之路口以順時鐘方向認 ②東西向時由上而下,其順序為往外車道算。 ③南北向時由左而右,其順序為往外車道算。	應則則是 順則則是 順與 則則是 道向。 內 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	则方向每一位元代表一 向偵測。bit 0 代表第 ectorMap 參數設為 FI 序,表示清除車道數及 。 : 車道往外車道算,其多	一車道, 一車道。 FH。 偵測方向	設定。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器					
息處理步驟	1. 以 6F H+30 H 訊息傳送訊息。		接收 6F H+30 H 訊息	 及參數。					
參考 訊息	6F H+60 H 、6F H+E0 H。								

訊息編號	6F H+60 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В			
訊息類別	車道數及偵測方向組態管理							
目的	查詢車輛偵測器車道數及偵測方向之設定內容。							
用途	<ol> <li>参考 6F H+30 H 之用途功能說明。</li> <li>查詢車輛偵測器組態之車道數設定,以供發送端中心設備確認偵測之車道、方向等資料。</li> </ol>							
訊息 格式	6F H+60 H							
訊息參數定義	無訊息參數。							
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器				
息處理步驟	1. 下傳訊息 6F H+60 H。		接收訊息 6F H+60 H 以訊息 6F H+E0 H 回		改。			
參考 訊息	6F H+E0 H 、6F H+30 H。							

,		,		,	
訊息	6F H+E0 H	訊息	查詢回報	訊息	В
編號		型態		等級	
訊息	去兴朗刀作叫十人们处然四				
類別	車道數及偵測方向組態管理				
且					
的	回報車輛偵測器車道數及偵測方向之設定內容。				
用	1. 參考 6F H+30 H 之用途功能:	兑明。			
途	2. 回應查詢車輛偵測器組態之.	車道數	安定(6F H+60 H)之:	要求。	
				X 17-	
訊息		_			
格式	6F H+E0 H+LaneCount+DetetorN	Лар			
訊					
息					
參	同 6F H+30 H				
數	PJ 01 11 1 30 11				
定					
義					
47					
	控制中心	<b>←</b>	車輛偵測	則器	
訊		1	. 接收 6F H+60 H。		
息				. — tn ±	: 、少 山
處		2	. 傳送訊息 6F H+E0 H	1,回報車	2. 通數。
	3. 接收訊息 6F H+E0 H 及				
理	LaneCount • Detetor Map •				
步	4. 檢核 LaneCount 及 Detetor Ma	ıp •			
驟	5. 如無誤則查詢,顯示,列印有	誤則			
	產生資料回報錯誤事件。	-21714			
A. Iv	左上 X 11 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
參考	6F H+60 H 、6F H+30 H。				
訊息					

<u> </u>									
訊息編號	6F H+31 H	訊息型態	設定	訊息等級	A				
訊息 類別	查詢車種判別參數管理								
目的	設定查詢車種判別參數。								
用途	設定查詢車種判別參數。								
訊息 格式	6F H+31 H +BigCarLength+CarL	ength							
訊									
息	BigCarLength: 2 Bytes, 大車車	長(公分)	,整數(0~65535)。						
參	CarLength: 2 Bytes, 小車車長(								
數	車長大於 BigCarLength 者判定為			者判定為	機車,				
定	其他為小車。								
義									
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵冽	則器					
息	1. 設定 6F H+31 H 訊息。								
處		2.	接受 6F H+31 H。						
理									
步									
驟									
參考 訊息	6F H+E1 H \ 6F H+61 H	•							

訊息編號	6F H+61 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A
訊息類別	查詢車種判別參數管理				
目的	查詢車種判別參數。				
用途	查詢車種判別參數。				
訊息 格式	6F H+61 H				
訊息參數定義	無參數定義。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器	
息處	1. 傳送 6F H+61 H 訊息。				
理			接收 6F H+61 H 訊息 以 6F H+E1 H 回報。		
步 驟		3.	少 OF HILL H 四 報。		
參考 訊息	6F H+E1 H · 6F H+31 H				

訊息編號	6F H+E1 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A
訊息類別	查詢車種判別參數管理				
目的	回報查詢車種判別參數。				
用途	回報查詢車種判別參數。				
訊息 格式	6F H+E1 H +BigCarLength+CarL	ength			
訊息參數定義	同 6F H+31 H。				
訊	控制中心	<del>&lt;</del>	車輛偵測	則器	
息		1.	接受 6F H+61 H。		
處理			依照參數值判定車種 6F H+E1 H。	直,回報	
步 驟	3. 接受 6F H+E1 H 訊息。				
參考 訊息	6F H+61 H \ 6F H+31 H	1			

訊息	6F H+0A H	訊息	主動回報	訊息	В			
編號		型態	工切口机	等級	Б			
訊息 類別	設備資料更動回報							
目的	回報現場資料更動。							
用途	<ol> <li>當現場在現場被維修人員更動原設定資料後應自動分類回報異動項目。</li> <li>現場設備資料異動應自動記錄,並自動回報,回報完成才註銷紀錄,若因故障未完成回報,故障回復後必須自動回報。</li> </ol>							
訊息 格式	6F H+0A H+UpdateDB+SubDB_	ID						
	SubDB_ID: 1 Byte, 次資料庫約	<b>扁號</b> 。						
訊	UpdateDB:1 Byte,現場資料異	動位元約	且。					
息	車輛偵測器:UpdateDB							
參	Bit 0:時間日期(Time Date)							
數	Bit 1:車道數及偵測方向(Lar	ne Count	and dectect Direction)					
定	Bit 2:即時偵測資料車道組態	(VD Rea	al Time Date Lane Con	ıfiguratio	n)			
義	Bit 3:觸動組態(VD Actuate (	Configura	tion)					
訊	控制中心	<del>(</del>	車輛偵測	則器				
息		1.	確定現場資料更動項	[目,將				
處			UpdateDB 對應 Bit 記	没為 On。				
理		2.	上傳 6F H+0A H 訊息	息及 Upda	iteDB。			
步	3. 接收 6F H+0A H 訊息,及							
驟	UpdateDB。							
參考 訊息	0F H+15 H \ 0F H+16 H							

訊息編號	6F H+0B H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В			
訊息類別	要求資料庫資料重傳							
目的	要求控制中心下傳資料庫資料。							
用途	<ol> <li>現場設備自行偵測,有誤時自動要求。</li> <li>現場人員操作設備面板要求中心傳輸資料庫資料。</li> </ol>							
訊息 格式	6F H+0B H+UpdateDB							
訊息參數定義	UpdateDB:同 6F H+0A H。。							
訊	控制中心	<b>←</b>	車輛偵沒	則器				
息處理步驟	2. 接收 6F H+0B H 及參數。	1	. 以 6F H+0B H 訊息專傳所需資料。	要求控制的	電腦下			
參考 訊息	6F H+0A H 、0F H+15 H 、0F H-	+16 H °						

訊息編號	6F H+3F H	訊息型態	設定	訊息等級	В					
訊息類別	交通資料之傳輸週期管理									
目的	設定交通參數傳輸週期。									
用途	用於管理現場設備定時或即時回報交通參數狀態。									
訊息 格式	6F H+3F H+TransmitCycle+Trans	6F H+3F H+TransmitCycle+TransmitType								
訊息參數定義	TransmitType: 1 Byte,傳輸週期 1:指交通偵測週期資料(即6 2:指模擬週期資料(即6 3:指即時偵測資料(即6 4:指事件週期資料(即6 4:指事件週期資料(即6 TransmitCycle: 1 Byte, (Cycli*當 TransmitType=1,2,4時 0:停止傳送 1:表 1 秒之週期 2:表 2 秒之週期 3:表 5 秒 2 週期 4:表 1 分鐘之週期 4:表 1 分鐘之週期 6:表 5 分鐘之週期 6:表 20 秒之週期 sec(6 但當無線通訊時,TransmitC*當 TransmitType=3時,TransmitType=3時,TransmitType=3時,TransmitType=3時,TransmitType=3時,TransmitType=3時,可知 1 息回報週期性偵測資料。	即 6F H+ F H+00 F H+01 F H+01 ic) 傳輸 Transm H+0F H F H+01 Sycle 只有	OF H) H) H, H, E,	E) (直) (1設值) (台, 0: 何						
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器						
息處理步驟	1. 下傳訊息 6F H+3F H 及傳輸並 參數 TransferCycle。		接收 6F H+3F H 及 T	\[ \text{ransmitC} \]	ycle。					
參考 訊息										

訊息編號	6F H+6F H	訊息型態	查詢	訊息等級	В				
訊息 類別	交通資料之傳輸週期管理								
目的	查詢現場設備交通參數之傳輸週期。								
用途	1.參考 6F H+3F H 之用途說明。 2.查詢交通參數之傳輸週期。								
訊息 格式	6F H+6F H+ TransmitType								
訊息參數定義	同 6F H+3F H。								
訊	控制中心	$\rightarrow$	車輛偵測	則器					
息處理步驟	1. 下傳訊息 6F H+6F H 及參數 o	2	. 接收 6F H+6F H 及 ( . 以 6F H+EF H 回報 ]						
參考 訊息	6F H+EF H 、6F H+3F H 、6F H+0F H。								

訊息編號	6F H+EF H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息類別	交通資料之傳輸週期管理				
目的	查詢後回報現場交通參數之回報	及傳輸週期	期,		
用途	回報交通參數傳輸週期。				
訊息格式	6F H+EF H+TransmitCycle+Tran	smitType	·		
訊息參數定義	同 6F H+3F H				
訊	控制中心	<b>←</b>	車輛偵測	則器	
息處理			以 6F H+EF H 訊息」 以 6F H+EF H 將 Ti TransmitCycle 回報	ransmitTy	
步 驟	3. 接收 6F H+EF H 訊息及參數	0	•		
參考 訊息	6F H+6F H 、6F H+3F H 、6F H+	-0F H °			

訊息編號	6F H+0F H	訊息型態	主動回報	訊息等級	В
訊息類別	交通資料之傳輸週期管理				
目的	重複傳輸車輛偵測器資料。				
用途	1. 用於重複回報偵測資料。 2. 依重複傳送交通資料(6F H+3 回報。	FH)之設	定,每固定時間長度車	車輛偵測	器資料
訊息 格式	6F H+0F H+Year+Month+Day+H (BigVolume+BigSpeed+CarVolume+BigSpeed+LaneOcc	me+CarS <sub>1</sub>	peed+MotorVolume+		
訊息參數定義	同 6F H+C5 H。				
	控制中心	<b>←</b>	車輛偵測	則器	
訊息處理止			按傳送週期(Transm 車輛偵測器資料等依 每一傳送週期末傳送 6FH+0FH及參數。	週期傳送	
聚	3. 接收訊息 6F H+0F H 及參數。 4. 檢核 lancnt 及偵測器資料。	0			
參考 訊息	6F H+3F H 、6F H+6F H 、6F H+	-EF H			

柒、資訊可變標誌訊息

	資訊可變標誌訊息							
序號	訊息類別	訊息型態	訊息 本通訊協定	編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次		
1		設定	<u>AF H+10 H</u>		В	P7- 4		
2	循環顯示參數 管理	查詢	<u>AF H+40 H</u>		В	P7- 5		
3		查詢回報	<u>AF H+C0 H</u>		В	P7- 6		
4		設定	<u>AF H+11 H</u>	74 H	В	P7- 7		
5	預設全文管理	查詢	<u>AF H+41 H</u>		В	P7- 8		
6		查詢回報	<u>AF H+C1 H</u>		В	P7- 9		
7		設定	<u>AF H+12 H</u>	85 H	В	P7- 10		
8	預設全文彩色 參數管理	查詢	<u>AF H+42 H</u>	79 H	В	P7- 12		
9		查詢回報	<u>AF H+C2 H</u>	86 H	В	P7- 13		
10		設定	<u>AF H+13 H</u>	78 H	В	P7- 14		
11	目前全文顯示 管理	查詢	<u>AF H+43 H</u>	7C H	В	P7- 15		
12		查詢回報	<u>AF H+C3 H</u>	7D H	В	P7- 16		
13	目前顯示清除 處理	設定	<u>AF H+14 H</u>	7B H	В	P7- 17		
14	目前全文彩色	查詢	<u>AF H+44 H</u>	7A H	В	P7- 18		
15	參數管理	查詢回報	<u>AF H+C4 H</u>	87 H(更新)	В	P7- 19		

	資訊可變標誌訊息							
序號	訊息類別	訊息型態		編號 87 年通訊協定	訊息等級	頁次		
16		設定	<u>AF H+15 H</u>	89 H	A	P7- 20		
17	全文顯示頁移動顯示管理(文字跑馬燈)	查詢	<u>AF H+45 H</u>	94 H	A	P7- 22		
18	一 于 即 问 应 )	查詢回報	AF H+C5 H	95 H	A	P7- 23		
19		設定	<u>AF H+16 H</u>	70 H	A	P7- 24		
20	中文字型管理	查詢	<u>AF H+46 H</u>	71 H	A	P7- 26		
21	(使用者自造字型)	查詢回報	<u>AF H+C6 H</u>	72 H	A	P7- 27		
22		設定(清除)	<u>AF H+17 H</u>	73 H	A	P7- 28		
23	历二·姓 如 北 能	查詢	<u>AF H+47 H</u>		В	P7- 29		
24	顯示模組狀態	查詢回報	<u>AF H+C7 H</u>		В	P7- 30		
25		設定	<u>AF H+18 H</u>	8E H	В	P7- 31		
26	彩色字窗圖型管理(單一圖	查詢	<u>AF H+48 H</u>	8D H	В	P7- 33		
27	形)	查詢回報	<u>AF H+C8 H</u>	A4 H	В	P7- 37		
28		設定	<u>AF H+31 H</u>		В	P7- 38		
29	離線顯示模式 管理	查詢	<u>AF H+61 H</u>		В	P7- 39		
30		查詢回報	AF H+E1 H		В	P7- 40		

	資訊可變標誌訊息							
序	訊息類別	訊息型態	訊息	1	訊息等級	頁次		
號			本通訊協定	87年通訊協定				
31		設定	<u>AF H+3E H</u>	27 H	A	P7- 41		
32	設備減光控制	查詢	<u>AF H+6E H</u>	28 H(更新)	A	P7- 43		
33	管理	查詢回報	AF H+EE H	26 H	A	P7- 44		
34		主動回報	<u>AF H+0E H</u>	0E H	O	P7- 45		

h					
訊息編號	AF H+10 H	訊息 型態	設定	訊息 等級	В
訊息 類別	循環顯示參數管理				
目的	設定循環顯示參數。				
用途	操作人員設定循環顯示參數。				
訊息 格式	AF H+10 H+DisplayTime+Tex	tCount+	TextID(TextCount)		
訊息參數定義	DisplayTime, 1Byte,全文(顯示 TextCount, 1Byte,全文數;即 止執行循環顯示),整數(0~32)。 TextID: 1 Byte,全文編號,整	全文內之	文字數目總數(若為(	•	
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌	
息	1. 依 AF H+10 H 訊息格式包裝-	下傳。			
處理			接收 AF H+10 H, 訊	自込木血	把纵计
步		2.	即 開始執行循環顯	_	
驟			或清除訊息時,則停 示。	止執行循	<b>古環顯</b>
參考 訊息	AF H+40 H 、 AF H+C0 H 。	•			

訊息編號	AF H+40 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В
訊息 類別	循環顯示參數管理				
目的	查詢報循環顯示參數。				
用途	操作人員查詢循環顯示參數。				
訊息 格式	AF H+40 H				
訊息參數定義	無				
訊	控制中心	<b>&gt;</b>	資訊可變	標誌	
息處理步驟	1. 依 AF H+40 H 訊息格式包裝 <sup>-</sup>	2.	接收 AF H+40 H 訊息 準備以 AF H+C0 H I		
參考 訊息	AF H+10 H \ AF H+C0 H \				

訊息編號	AF H+C0 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息 類別	循環顯示參數管理				
目的	回報報循環顯示參數。				
用途	回報循環顯示參數。				
訊息 格式	AF H+C0 H+DisplayTime+Tex	tCount+	-TextID(TextCount)		
訊息參數定義	同 AF H+10 H				
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌	
息處理步驟	3.接收 AF H+C0 H 訊息。		接收 AF H+40 H。 以 AF H+C0 H 回報。		
參考 訊息	AF H+40 H \ AF H+10 H \circ	·			

訊息編號	AF H+11 H	訊息型態	設定	訊息等級	В			
訊息類別	預設全文管理							
目的	設定預設之全文訊息。	設定預設之全文訊息。						
用途	<ol> <li>全文訊息資料庫管理。</li> <li>資訊可變標誌重新啟動,將戶</li> <li>操作人員新設全文。</li> </ol>	<b>听有全</b> 文 《	愛送至資訊可變標誌	o				
訊息 格式	AF H+11 H+TextID+Show+Text	Length+W	VordCode(TextLength)	)				
訊息參數定義	TextID:1 Byte,全文編號,整. Show:1 Byte,即時顯示控制。 0:僅設定不立即顯示。 1:設定並立即顯示。 TextLength:1 Byte,全文長度E WordCode:2 Bytes,表二個 A PatternCode。 *字窗定義,一個中文字之字窗:也為 1,但必需至少為二個英英文字為單位進行。若要清除 *彩色資訊可變標誌接受 AF H+定,則會先以紅色字體顏色及 *彩色資訊可變標誌可再以 AF F	即字窗數 SCII 碼	,整數(1~32)。 中文內碼或以 AF H- tLength)為 1;二個芽 表示做英文字設定時 容時,將字窗數設為 時,若字體顏色及貴 顏色做設定。	英文字之字 字,必須」 多〇。 背景顏色	字窗數 以兩個			
訊息	控制中心	<b>→</b>	資訊可變	標誌				
心處 理 步 驟	1. 依 AF H+11 H 訊息格式包裝剂		接收 AF H+11 H 及多	冬數。				
參考 訊息	AF H+13 H \ AF H+42 H \ AF H AF H+C4 H \ AF H+44 H \	I+12 H 、	AF H+C2 H 、AF H+4	48 H、				

訊息編號	AF H+41 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В
訊息類別	預設全文管理				
目的	查詢預設之全文位元對映。				
用途	1. 下傳全文後, 使用者查詢預	設全文位	· 元映對。		
訊息格式	AF H+41 H+TextID				
訊	TextID:同AFH+11H				
息	操作程序:				
參	1. 查全文時, 先用 AF H+41 H 3			用 AF H+	-C1 H
數	回報之 WordCode 與 AF H+46 2. 查圖形時, 先用 AF H+41 H 查		•	利用 AF	H+C1
定	H 回報之 WordCode 與 AF H-		, - ,	-11111 111	11, C1
義	*彩色資訊可變標誌可再以 AF I	H+42 H 言	凡息查詢預設全文之彩	<b>彡色參數</b>	0
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌	
息	1. 依 AF H+41 H 訊息格式包裝-	下傳。			
處		2.	接收 AF H+41 H 及 T	ΓextID •	
理		3.	檢核 TextID。		
步驟		4.	無誤則準備以 A FH+	-C1 H 回:	報。
參考 訊息	AF H+11 H 、AF H+C1 H、AF F	I+42 H、	AF H+46 H <b>、</b> AF H+4	18 H ∘	

訊息編號	AF H+C1 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В
訊息類別	預設全文管理				
目的	回報預設之全文位元對映。				
用途	回報交控中心查詢全文位元對明	2			
訊息格式	AF H+C1 H+TextID+TextLeng	th+Word	dCode(TextLength)		
訊息參數定義	TextID:同AFH+11H TextLength:同AFH+11H WordCode:同AFH+11H *彩色資訊可變標誌可以AFH+- 資訊可變標誌以AFH+C2H訊			色參數,沒	然後由
訊	控制中心	<del>(</del>	資訊可變	標誌	
息處理步驟	2. 接收訊息 AF H+C1 H 及參數 3. 檢核參數。		依 AF H+C1 H 訊息	恪式包装	上傳。
參考 訊息	AF H+11 H 、AF H+41 H 、AF H	[+42 H \	AF H+C2 H		

訊息編號		AF H+12 H	訊型		設定	訊息等級	В			
訊息類別	預設全	預設全文彩色參數管理								
目的	設定預	設定預設之全文彩色參數。								
用、公		<ol> <li>資訊可變標誌重新啟動,將所有全文彩色參數發送至資訊可變標誌。</li> <li>操作人員新設全文彩色參數。</li> </ol>								
途	3. 字窗	窗之字體顏色計有黑	、紅、綠	、黄,背为	景顏色則有黑、	紅、綠、	黄。			
訊息 格式		12 H+TextID+TextLe	ength+Col	or(TextLe	ngth) +V_Bound	l + H_Boı	ınd +			
	TextID, TextLength:同AF H+11 H。 Color:1 Byte,定義字窗之彩色參數,Bit Map。									
		Bit 設 1 為 on , Bi 字窗字體顏色	II 設 U 為 ( 黒色		 綠色 ·	 黄色				
			off	off	on	on				
		Bit 1	off	on	off	on				
			黑色	紅色	綠色 -	<u></u> 黄色				
訊		Bit 2	off	off	on	on				
息		Bit 3	off	on	off	on				
<b>参</b> 數				0.5 秒	1 秒	2 秒				
定		Bit 4	off	off	on	on				
義		Bit 5	off	on	off	on				
		Bit 6	N/A	N/A	N/A	N/A				
		Bit 7	N/A	N/A	N/A	N/A				
	V Bou	ınd:1 byte,上方邊タ	界至文字之	之垂首距离	<b>维,正整數</b> 。					
	_	ind:1 byte,左方邊タ								
	_	ce:2 bytes,垂直字』								
		ce:2 bytes,水平字』								

訊	控制中心	<b>&gt;</b> 資訊可變標誌
息處理	1. 依 AF H+12 H 訊息格式包裝發送。	2. 接收 AF H+12 H 及參數。
步驟		
參考 訊息	AF H+42 H \ AF H+C2 H \circ	

訊息編號	AF H+42 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В		
訊息 類別	預設全文彩色參數管理						
目的	查詢預設之全文訊息的彩色參數。						
用途	下載全文後,使用者查詢預設全文彩色參數。						
訊息 格式	AF H+42 H+TextID	AF H+42 H+TextID					
訊息參數定義	TextID:同AFH+11H。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌			
息處理步驟	1. 依 AF H+42 H 訊息格式包裝剂	2.	接收 AF H+42 H 及了以 AF H+C2 H 回報				
參考 訊息	AF H+11 H 、AFH +C2 H、AF H	I+12 H。					

訊息編號	AF H+C2 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息 類別	預設全文彩色參數管理						
目的	回報預設之全文彩色參數。						
用途	回報控制中心查詢預設之全文彩	<b>彡色參數</b> 。	,				
訊息格式	AF H+C2 H+TextID+TextLength V_Space + H_Space	+Color(To	extLength) +V_Bound	d + H_Bo	und +		
訊息參數定義	TextID, TextLength:同AFH-Color:同AFH+12H。 *彩色資訊可變標誌可以AFH+C2H訊。  *別數學標誌以AFH+C2H訊。 V_Bound:同AFH+12H H_Bound:同AFH+12H V_Space:同AFH+12H H_Space:同AFH+12H	42 H 訊息		色參數,於	然後由		
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌			
息處理步驟	2. 接收訊息 AF H+C2 H 及參數		以 AF H+C2 H 訊息	格式包裝	發送。		
參考 訊息	AF H+42 H 、 AF H+12 H 。	1					

訊息編號	AF H+13 H	訊息型態	設定	訊息等級	В			
訊息 類別	目前全文顯示管理							
目的	選擇欲顯示之全文。							
用途	<ol> <li>控制中心依排程選擇資訊可變標誌顯示之預設訊息。</li> <li>設定欲顯示之預設訊息或循環顯示。</li> <li>一般全文顯示於背景,圖形顯示於前景。</li> </ol>							
訊息 格式	AF H+13 H+TextID							
訊息參數定義	TextID:同AFH+11H。 *當TextID=0,表示設為循環顯	示,顯示)	內容則依照 AF H+10	H 之設定	執行。			
訊	控制中心	<b>→</b>	資訊可變	標誌				
自心	1. 依 AF H+13 H 訊息格式包裝着	發送。						
處		2.	接收 AF H+13 H。					
理			檢核參數範圍。					
步		4.	無誤則依接收到之全					
驟			顯示在資訊可變標誌 均為資訊可變標誌之		-			
參考 訊息	AF H+11 H \ AF H+10 H \ AF H+43 H \ AF H+44 H							

訊息	AF H+43 H	訊息	查詢	訊息	В		
編號	-	型態	드다	等級	В		
訊息類別	目前全文顯示管理						
目的	查詢目前顯示全文之位元對映。						
用途	操作人員查詢目前全文內容。						
訊息 格式	AF H+43 H						
訊息參數定義	*彩色資訊可變標誌可再以 AF I	I+44 H 言	凡息查詢目前全文之系	<b>彡色</b> 參數	0		
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌			
息	1 分 1111111111111111111111111111111111						
處	1. 依 AF H+43 H 訊息下傳。		<b>- 1</b> ウ ルト A IC I I + 4.2 I I				
理			接收 AF H+43 H。	一切时一	λ <b>-</b>		
步		3.	準備以 AF H+C3 H T 位元對映。	<b></b> 四 報 網 不	全又乙		
驟			业儿的 奶				
參考 訊息	AF H+44 H , AF H+C3 H \ AF H+13 H						

訊息編號	AF H+C3 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	В	
訊息類別	目前全文顯示管理					
目的	回報目前顯示全文之位元對映。					
用途	回報資訊可變標誌目前顯示全文之位元對映。					
訊息格式	AF H+C3 H+TextID+TextLength+WordCode(TextLength)					
訊息參數定義	同 AF H+11 H					
	控制中心	<del>(</del>	資訊可變	標誌		
訊息處理步驟	3. 接收訊息 AF H+C3 H 及參數 4. 檢核訊息參數,若有 WordCod 91D6,則該字窗顯示為全黑, 應現場真實情況。	2. 。 le 為	在回傳全文位元時, LED 狀態偵測。 以 AF H+C3 H 訊息相傳,若該字窗之 LEI 固定回傳 WordCode	恪式包裝 D 模組故	參數上 障,則	
參考 訊息	AF H+13 H 、 AF H+43 H	ı				

訊息編號	AF H+14 H	訊息型態	設定	訊息等級	В
訊息類別	目前顯示清除處理				
目的	清除目前顯示。				
用途	控制中心清除資訊可變標誌顯示	六內容。			
訊息格式	AF H+14 H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌	
息處理步驟	1. AF H+14 H 訊息格式包裝發送		接收 AF H+14 H。		
參考 訊息	無。	·			

訊息編號	AF H+44 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В
訊息 類別	目前全文彩色參數管理				
目的	查詢目前之全文彩色參數。				
用途	查詢目前全文訊息彩色參數。				
訊息 格式	AF H+44 H				
訊息參數定義	無訊息參數。				
訊	控制中心	<b>→</b>	資訊可變	標誌	
息處理步驟	1. 依 AF H+44 H 訊息格式包裝剂	2.	接收 AF H+44 H。 以 AF H+C4 H 回報	o	
參考 訊息	AF H+11 H \ AF H+13 H \ AF H	I+C4 H。			

訊息編號	AF H+C4 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息類別	目前全文彩色參數管理						
自的	回報目前之全文彩色參數。						
用途	回報控制中心查詢目前之全文彩	<b>彡色參數</b> 。	,				
訊息格式	AF H+C4 H+TextID+TextLength V_Space + H_Space	+Color(T	extLength) +V_Bound	d + H_Bo	und +		
訊息參數定義	TextID, TextLength:同AFH-Color:同AFH+12H。 *彩色資訊可變標誌可以AFH+-資訊可變標誌以C4H訊息回報V_Bound:同AFH+12HH_Bound:同AFH+12H V_Space:同AFH+12H	44 H 訊息		色參數,為	<b>然後由</b>		
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌			
息處理步驟	2. 接收訊息 AF H+C4 H 及參數		以 AF H+C4 H 訊息	格式包裝	發送。		
參考 訊息	AF H+44 H 、AF H+12 H。	l					

訊息編號	AF H+15 H	訊息型態	設定	訊息等級	A			
訊息 類別	全文顯示頁移動顯示管理(文字跑馬燈)							
目的	設定全文顯示頁移動顯示。							
用途	全文顯示頁移動顯示之設定。							
訊息格式	AF H+15 H+TextID+StartX+Star StepY+Speed+Loops	tY+Wind	owWide+WindowHig	h+StepX+	_			
訊息參數定義	TextID: 1 Byte,選擇既有全文 StartX: 1 Byte,視窗起始 x 坐柱 StartY: 1 Byte,視窗起始 y 坐柱 WindowWide: 1 Byte,圖窗高度 WindowHigh: 1 Byte,圖窗高度 StepX: 1 Byte,每步階 x 方向位數。 StepY: 1 Byte,每步階 y 方向位數。 Speed: 1 Byte,每步階位移時間 Loops: 1 Byte,回路顯示次數:	票,度。 (表) (表) (D.1 数) (1~	窗為單位。 窗為單位。 以顯示點為單位。此 以顯示點為單位。此 為單位),整數(0~1	上為 signed 上為 signed	·			
	*設定移動之視窗移動後,背景不顯示。 *原先有內容之視窗,被移動視窗覆蓋後又移開時,恢復原來顯示。							

	控制中心 -	<b>&gt;</b> 資訊可變標誌
	1. 依 AF H+15 H 訊息格式包裝發送	
訊	端。	2. 接收 AF H+15 H。
息處		3. 設定全文顯示頁移動顯示定義如 下:自 StartX, StartY 起取
理		WindowWide 寬 WindowHigh 高之視
步 驟		窗,依 Speed 速度位移 StepX, StepY, 位移次數為 Loops。當位移
		Loops 次後重新由 StartX, StartY 位 置開始移動顯示,重復至換頁或清除
		顯示。 4. 可利用 AF H+13 H 選取顯示。
參考 訊息	AF H+13 H \ AF H+45 H \ AF H+C5	Н。

		<u> </u>	Т	1			
訊息	AF H+45 H	訊息	查詢	訊息	A		
編號		型態	=-,	等級			
訊息 類別	全文顯示頁移動顯示管理(文字跑馬燈)						
目的	查詢全文顯示頁移動顯示。						
用途	操作人員查詢全文顯示頁移動顯示之設定內容。						
訊息 格式	AF H+45 H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌			
息	1. 發送 AF H+45 H 訊息。				_		
處	_	2.	接收 AF H+45 H。				
理			以 AF H+C5 H 將彩的	各 資訊 可:	戀煙計		
步			全文顯示頁移動顯示				
驟			式包裝回報中心。		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
參考 訊息	AF H+13 H \ AF H+15 H \ AF H+C5 H \circ						

1		-								
訊息編號	AF H+C5 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	A					
訊息類別	全文顯示頁移動顯示管理(文字跑馬燈)									
目的	回報全文顯示頁移動顯示。									
用途	回報全文顯示頁移動顯示之設定內容。									
訊息 格式	AF H+C5 H+TextID+StartX+StartY+WindowWide+WindowHigh+StepX+ StepY+Speed+Loops									
訊息參數定義	同 AF H+15 H。									
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌						
息處理步驟	2. 接收 AF H+C5 H。	1.	依 AF H+C5 H 訊息	格式包裝	發送。					
參考 訊息	AF H+13 H \ AF H+15 H \ AF H+45 H \ \									

訊息編號	AF H+16 H	訊息型態	設定	訊息等級	A						
訊息 類別	中文字型管理(使用者自造字型)										
目的	下載資訊可變標誌中文字型。										
用途	<ol> <li>字型庫管理訊息集。</li> <li>資訊可變標誌字型資料庫故障時,由控制中心將使用者所造的字型發送至 資訊可變標誌。</li> <li>操作人員新造字型。</li> </ol>										
訊息 格式	AF H+16 H+Big5Code+Frame FrameNumber+Bitmap	Row+F	rameColumn+Frame	Γotal+							
訊息參數定義	Bit 0第1列第8個位元Bit 1第1列第7個位元Bit 2第1列第6個位元Bit 3第1列第5個位元Bit 4第1列第4個位元	之送時,總 frame lame Row me Colu 第 2 個 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6	垂直數(0~255),為 8 frame (0~255),若 5	ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed	2x32, 5給4, frame						

	第 31 個位元組 第 32 個	位元組
	[Bit 0 第 16 列第 8 個位元 [Bir	t 0 第 16 列第 16 個位元
	Bit 1 第 16 列第 7 個位元 Bit 1	第 16 列第 15 個位元
	Bit 2 第 16 列第 6 個位元 Bit 2	2 第 16 列第 14 個位元
	Bit 3 第 16 列第 5 個位元 Bit 3	3 第 16 列第 13 個位元
	Bit 4 第 16 列第 4 個位元 Bit 4	4 第 16 列第 12 個位元
	Bit 5 第 16 列第 3 個位元 Bit 5	5 第 16 列第 11 個位元
	Bit 6 第 16 列第 2 個位元 Bit 6	5 第 16 列第 10 個位元
	Bit 7 第 16 列第 1 個位元] Bit 7	第16列第9個位元]
訊	控制中心	→ 資訊可變標誌
息	1. 依 AF H+16 H 訊息格式包裝下傳	•
處		2. 接收訊息 AF H+16 H。
理		3. 檢核 Big5Code。
步		4. 無誤則將中文碼及字型存在記憶體
驟		中。(若該中文碼已存在則更新,若
		不存在則新增)。
參考	AF H+46 H \ AF H+C6 H \ AF H+1	7 H o
訊息	AF 11+40 H \ AF HTC0 H \ AF HT1	/ 11 °

訊息編號	AF H+46 H	訊息型態	查詢	訊息等級	A					
訊息 類別	中文字型管理(使用者自造字型)									
目的	查詢資訊可變標誌中文字型(標準字型及使用者自造字型)。									
用途	<ol> <li>中文字型庫管理。</li> <li>設定中文字型後使用者查詢指定中文碼之字型。</li> </ol>									
訊息 格式	AF H+46 H+Big5Code+FrameRo	w+Fram	eColumn+FrameNumb	oer						
訊息參數定義	同 AF H+16 H。									
訊	控制中心	<b>→</b>	資訊可變	標誌						
息	1. 以 AF H+46 H 訊息格式包裝剂	簽送。								
處		2.	接收訊息 AF H+46 F	I及Big50	Code •					
理		3.	無誤則將中文字型以		- ( \h					
歩驟			AFH+C6H訊息格式該中文碼字型不存在型傳回)							
參考 訊息	AF H+16 H \ AF H+C6 H \ AF H	H+17 H ∘								

訊息編號	AF H+C6 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	A					
訊息 類別	中文字型管理(使用者自造字型)									
目的	回報資訊可變標誌中文字型(標準字型及使用者自造字型)。									
用途	<ol> <li>字型庫管理訊息集。</li> <li>回報控制中心查詢中文字型。</li> </ol>	ā								
訊息	AF H+C6 H+Big5Code+FrameRo	w+Fram	eColumn+FrameTotal-	+						
格式	FrameNumber+Bitmap									
訊息參數定義	同 AF H+16 H。									
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌						
息		1.	依 AF H+C6 H 訊息材	各式包裝	,若該					
處			中文碼字型不存在,	則以空白	之字型					
理			傳回。							
步		2.	依 AF H+C6 H 訊息材	各式回傳	0					
驟	3. 接受訊息 AF H+C6 H 及參數	0								
參考 訊息	AF H+16 H 、 AF H+46 H 、 AF H	[+17 H °								

訊息編號	AF H+17 H	訊息 型態	設定(清除)	訊息等級	A				
訊息類別	中文字型管理(使用者自造字型)								
目 的	清除資訊可變標誌中文使用者自造字型。								
用途	<ol> <li>中文字庫管理訊息。</li> <li>操作人員選擇清除資訊可變標誌中字型資料庫之字型。</li> </ol>								
訊息 格式	AF H+17 H+Big5Code								
訊息參數定義	Big5Code:同AFH+16H。								
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌					
息處理步驟	1. 以 AF H+17 H 訊息格式包裝有		接收訊息 AF H+17 F	I 及 Big50	Code。				
參考 訊息	AF H+16 H \ AF H+46 H \ AF H+C6 H \								

訊息編號	AF H+47 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В					
訊息類別	顯示模組狀態									
目的	查詢資訊可變標誌顯示模組狀態。									
用途	操作人員查詢資訊可變標誌顯示	·模組狀!								
訊息 格式	AF H+47 H									
訊息參數定義	無訊息參數。									
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌						
息處理步驟	1. 以 AF H+47 H 訊息格式包裝 7	2.	接收 AF H+47 H 訊息 準備以 AF H+C7 H に							
參考 訊息	AF H+C7 H									

	Т	1		1						
訊息編號	AF H+C7 H	訊息 型態	查詢回報	訊息等級	В					
訊息類別	顯示模組狀態									
目的	回報資訊可變標誌顯示模組狀態。									
用途	回報查詢資訊可變標誌顯示模組狀態									
訊息格式	AF H+C7 H+ErrorModuleNO +	DisplayM	IoduleId (ErrorModule	eNO)						
訊息參數定義	ErrorModuleNO:1Byte,故障之 DisplayModuleId:故障之顯示核									
	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌						
訊息		1.	檢查資訊可變標誌上 組是否正常工作。	每一個濕	頁示模					
處理		2.	以 AF H+C7 H 訊息材 組狀態上傳。	各式包裝	顯示模					
歩驟	3. 接收訊息 AF H+C7 H 及參數 4. 檢查回報的狀態資料。	O								
參考 訊息	AF H+47 H。									

訊息編號	AF H+18 H	訊息 型態	訊息等級	В						
訊息類別	彩色字窗圖型管理(單一圖形)									
目的	下載彩色資訊可變標誌圖型。									
用途	<ol> <li>資訊可變標誌重新啟動時,由標誌。</li> <li>操作人員新造圖型。</li> </ol>	交控中心	2將使用者所造圖型下	「傳至資言	訊可變					
訊息格式	AF H+18 H+PatternCode+rame FrameNumber+ ColorMap	eRow+Fra	meColumn+FrameTot	tal+						

	FrameRow+FrameColumn+Frame	meTotal+FrameNumber:同AFH+16H。			
	PatternCode:2Bytes,圖型編編	碼,2位 ASCII 字元編碼同 AF H+48 H 之			
	PatternCode •				
	ColorMap: (FrameColumn/4*F	rameRow)Bytes,字窗彩色表,以 16x16 字窗			
	為例。				
	第1個位元組:	第2個位元組:			
	[Bit 0 第1列第4個點紅色	[Bit 0 第1列第8個點紅色			
	Bit 1 第 1 列第 4 個點綠色	Bit 1 第 1 列第 8 個點綠色			
<b>1</b> 0	Bit 2 第1列第3個點紅色	Bit 2 第1列第7個點紅色			
訊.	Bit 3 第1列第3個點綠色	Bit 3 第1列第7個點綠色			
息	Bit 4 第1列第2個點紅色	Bit 4 第1列第6個點紅色			
參	Bit 5 第1列第2個點綠色	Bit 5 第 1 列第 6 個點綠色			
數	Bit 6 第1列第1個點紅色	Bit 6 第 1 列第 5 個點紅色			
定	Bit 7 第1列第1個點綠色]	Bit 7 第1列第5個點綠色]			
義					
	第63個位元組:	第 64 個位元組:			
	[Bit 0 第 16 列第 12 個點紅色	E [Bit 0 第 16 列第 16 個點紅色			
	Bit 1 第 16 列第 12 個點綠色	Bit 1 第 16 列第 16 個點綠色			
	Bit 2 第 16 列第 11 個點紅色	Bit 2 第 16 列第 15 個點紅色			
	Bit 3 第 16 列第 11 個點綠色	Bit 3 第 16 列第 15 個點綠色			
	Bit 4 第 16 列第 10 個點紅色	Bit 4 第 16 列第 14 個點紅色			
	Bit 5 第 16 列第 10 個點綠色	Bit 5 第 16 列第 14 個點綠色			
	Bit 6 第 16 列第 9 個點紅色	_			
	Bit 7 第 16 列第 9 個點綠色]	Bit 7 第 16 列第 13 個點綠色]			
訊	控制中心	→ 資訊可變標誌			
息	1. 依 AF H+18 H 訊息格式包裝	: T			
處	1. 依 AF 11-10 H 訊 总格式 包表 傳,每次只送一個字窗。	£   r			
理	<b>时 中央八人</b> 四寸图				
步		2. 接收訊息 AF H+18 H。			
驟					
參考	ΛΕ U±40 U - ΛΕ U±C0 U	I			
訊息	AF H+48 H \ AF H+C8 H				

訊息編號	AF H+48 H	訊息型態	查	詢	訊息等級	В					
訊息類別	彩色字窗圖型管理(單一圖形)										
目的	查詢字窗圖型。										
用途	操作人員查詢資訊可變標誌字窗圖型。										
訊息 格式	AF H+48 H+PatternCode+Frame	Row+Frar	meColumn+	FrameNun	nber						
訊息參數定義	PatternCode: 2 Bytes, 圖型編碼 第二碼 0-9 第一碼!	A-Z	a-z	\$ %	Н)						

	排序	編碼	排序	編碼	排序	編碼	排序	編碼	排序	編碼
	0	!0	62	"0	124	#0	186	\$0	248	%0
	1	!1	63	"1	125	#1	187	\$1	249	%1
	2	!2	64	"2	126	#2	188	\$2	250	%2
	3	!3	65	"3	127	#3	189	\$3	251	%3
	4	!4	66	"4	128	#4	190	\$4	252	%4
	5	!5	67	"5	129	#5	191	\$5	253	%5
	6	!6	68	"6	130	#6	192	\$6	254	%6
	7	!7	69	"7	131	#7	193	\$7	255	%7
	8	!8	70	"8	132	#8	194	\$8	256	%8
	9	!9	71	"9	133	#9	195	\$9	257	<b>%</b> 9
	10	!A	72	"A	134	#A	196	\$A	258	%A
訊	11	!B	73	"B	135	#B	197	\$B	259	%B
	12	!C	74	"C	136	#C	198	\$C	260	%C
息	13	!D	75	"D	137	#D	199	\$D	261	%D
參	14	!E	76	"E	138	#E	200	\$E	262	%E
數	15	!F	77	"F	139	#F	201	\$F	263	%F
定	16	!G	78	"G	140	#G	202	\$G	264	%G
義	17	!H	79	"Н	141	#H	203	\$H	265	%Н
	18	!I	80	"I	142	#I	204	\$I	266	%I
	19	!J	81	"J	143	#J	205	\$J	267	%J
	20	!K	82	"K	144	#K	206	\$K	268	%K
	21	!L	83	"L	145	#L	207	\$L	269	%L
	22	!M	84	"M	146	#M	208	\$M	270	%M
	23	!N	85	"N	147	#N	209	\$N	271	%N
	24	!O	86	"O	148	#O	210	\$O	272	%O
	25	!P	87	"P	149	#P	211	\$P	273	%P
	26	!Q	88	"Q	150	#Q	212	\$Q	274	%Q
	27	!R	89	"R	151	#R	213	\$R	275	%R
	28	!S	90	"S	152	#S	214	\$S	276	%S
	29	!T	91	"T	153	#T	215	<b>\$</b> T	277	%T
	30	!U	92	"U	154	#U	216	\$U	278	%U
	31	!V	93	"V	155	#V	217	\$V	279	%V

	111 -	1.6 -T	111 -	1.6 -T	111	16 -T	111	16 -F	111 -	16 -T
	排序	編碼	排序	編碼	排序	編碼	排序	編碼	排序	編碼
	32	!W	94	"W	156	$\#\mathbf{W}$	218	\$W	280	%W
	33	!X	95	"X	157	#X	219	\$X	281	%X
	34	!Y	96	"Y	158	#Y	220	\$Y	282	%Y
	35	!Z	97	"Z	159	#Z	221	\$Z	283	%Z
	36	!a	98	"a	160	#a	222	\$a	284	%a
	37	!b	99	"b	161	#b	223	\$b	285	%b
	38	!c	100	"c	162	#c	224	\$c	286	%c
	39	!d	101	"d	163	#d	225	\$d	287	%d
	40	!e	102	"e	164	#e	226	\$e	288	%e
	41	!f	103	"f	165	#f	227	\$f	289	%f
	42	!g	104	"g	166	#g	228	\$g	290	%g
	43	!h	105	"h	167	#h	229	\$h	291	%h
	44	!I	106	"I	168	#I	230	\$I	292	%I
訊	45	!j	107	"j	169	#j	231	\$j	293	%j
息	46	!k	108	"k	170	#k	232	\$k	294	%k
參	47	!1	109	"1	171	#1	233	\$1	295	%l
數	48	!m	110	"m	172	#m	234	\$m	296	%m
定	49	!n	111	"n	173	#n	235	\$n	297	%n
義	50	!o	112	"o	174	#o	236	<b>\$</b> o	298	%o
3~	51	!p	113	"p	175	#p	237	<b>\$</b> p	299	%p
	52	!q	114	"q	176	#q	238	\$q	300	%q
	53	!r	115	"r	177	#r	239	\$r	301	%r
	54	!s	116	"s	178	#s	240	\$s	302	%s
	55	!t	117	"t	179	#t	241	\$t	303	%t
	56	!u	118	"u	180	#u	242	\$u	304	%u
	57	$!\mathbf{v}$	119	"v	181	$\#_{\mathbf{V}}$	243	\$v	305	%v
	58	!w	120	"w	182	$\#_{\mathbf{W}}$	244	\$w	306	%w
	59	!x	121	"x	183	#x	245	\$x	307	%X
	60	!y	122	"y	184	#y	246	\$y	308	%y
	61	!z	123	"z	185	$\#_{\mathbf{Z}}$	247	\$z	309	%Z

FrameRow,FrameColumn,FrameNumber 同 AF H+16 H

訊	控制中心	<b>→</b> 資訊可變標誌
息處	1. 依 AF H+48 H 訊息格式包裝發送。	2. 接收 AF H+48 H。
理步		3. 以 AF H+C8 H 回報。
驟		
參考 訊息	AF H+18 H \ AF H+C8 H \circ	

訊息編號	AF H+C8 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息類別	彩色字窗圖型管理(單一圖形)						
目的	回報彩色圖型。	回報彩色圖型。					
用途	<ol> <li>育訊可變標誌重新啟動時,由標誌。</li> <li>操作人員新造圖型。</li> </ol>	交控中心	<b>ン</b> 將使用者所造圖型下	下傳至資言	訊可變		
訊息	AF H+C8 H+PatternCode+						
格式	FrameRow+FrameColumn+Frame	eTotal+F1	rameNumber+ ColorM	ap			
訊息參數定義	同 AF H+18 H						
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌			
息		1.	接收 AF H+48 H 後依	·····································			
處			AF H+C8 H 訊息格式	(包裝上)	專。		
理	2. 接收訊息 AF H+C8 H 及參數	0					
歩驟	3. 檢核及參數。						
參考 訊息	AF H+18 H \ AF H+48 H	,					

<u> </u>				1				
訊息編號	AF H+31 H	訊息 型態	設定	訊息 等級	В			
訊息 類別	離線顯示模式管理							
目的	設定離線或斷線時之顯示模式。							
用途	操作人員設定離線或斷線時之顯	操作人員設定離線或斷線時之顯示模式參數。						
訊息 格式	AF H+31 H+OffLineDisplayMod	e						
訊息參數定義	OffLineDisplayMode: 1 Bytes, 1:熄滅模式, 2:循環顯示模式,若循環顯示參 3:顯示目前頁模式。			轉為熄滅	模式			
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌				
息處理步驟	1. 依 AF H+31 H 訊息格式包裝 -		接收 AF H+31 H,訊設定離線或斷線時之					
參考 訊息	AF H+61 H 、 AF H+E1 H 。							

訊息編號	AF H+61 H	訊息型態	查詢	訊息等級	В		
訊息類別	離線顯示模式管理						
目的	查詢離線或斷線時之顯示模式。						
用途	操作人員查詢離線或斷線時之顯	<b>須示模式</b>	參數。				
訊息 格式	AF H+61 H						
訊息參數定義	無						
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌			
息處理步驟	1. 依 AF H+61 H 訊息格式下傳		接收 AF H+61 H。 準備以 AF H+E1 H i	訊息回報	o		
參考 訊息	AF H+31 H \ AF H+E1 H \circ	,					

訊息編號	AF H+E1 H	訊息型態	查詢回報	訊息等級	В		
訊息類別	離線顯示模式管理						
目的	回報離線或斷線時之顯示模式。	回報離線或斷線時之顯示模式。					
用途	操作人員查詢回報離線或斷線時	<b>宇之顯示</b> 材	莫式參數。				
訊息 格式	AF H+E1 H+OffLineDisplayMod	e					
訊息參數定義	同 AF H+31 H						
訊	控制中心	<del>(</del>	資訊可變	標誌			
息處		1.	接收 AF H+61 H。				
理		2.	以 AF H+E1 H 回報報 顯示模式參數。	離線或斷	線時之		
步 驟	3. 接收 AF H+E1 H 訊息。						
參考 訊息	AF H+61 H \ AF H+31 H \circ	1					

訊息編號	AF H+3E H	訊息 型態	設定	訊息等級	A				
訊息類別	設備減光控制管理								
目的	設定現場設備減光控制狀態。								
用途		<ol> <li>設定可變資訊標訊之減光控制參數。</li> <li>依天候、時間、季節調整發光設備之光度,以使指示燈號令駕駛人容易辨視。</li> </ol>							
訊息 格式	AF H+3E H+Bright+(Hour+Min)	(2)							
訊息參數定義	Bright: 1 Byte,亮度設定。 Bit Map 設定如下: Bit 0:65% Bit 1:80% Bit 2:100% Bit 3: N/A Bit 4:解除強迫減光控制(Force Bit 6: N/A Bit 7:現場減光控制(Local *Bit 5:On 強迫顯示 bit0~bit2之不取代原排程亮度,原排程亮*Bit 7:On 現場減光啟動,其他*bit 5 及 bit 7 不可同時設定,bit (Hour+Min)(2):4 Bytes,起始Hour:1 Byte,時,整數(0~Min:1 Byte,分,整數(0~*通訊斷線時解除強迫減光,回:4 通訊回復時,現場不回復強迫:	Dim Control) 減光值, 透度必須付 とBit 無対 t4及bit 時間及約 ~23)。 後額	ntrol) Hour+Min 及其他 Bi 呆留作回復控制之依持 (。 5 不可同時設定。 5 束時間。	t 無效(bit	0~bit2				

## 柒、資訊可變標誌訊息

訊	控制中心 -	<del>}</del>	資訊可變標誌
息處理步驟	1. 下傳 AF H+3E H 訊息及 Bright 亮 度設定及起訖時間。	2.	接收 AF H+3E H 訊息, Bright 及起訖時間。
參考 訊息	AF H+EE H \ AF H+6E H \ AF H+0E	Н	0

i <del></del>							
訊息編號	AF H+6E H	訊息 型態	查詢	訊息 等級	A		
訊息 類別	設備減光控制管理						
目的	查詢現場設備減光設定。						
用途	1. 參考 AF H+3E H 之用途說明 2. 用於現場發光設備之減光設定						
訊息 格式	AF H+6E H						
訊息參數定義	無訊息參數。						
訊	控制中心	$\rightarrow$	資訊可變	標誌			
息處理步驟	1. 下傳 AF H+6E H 訊息。		. 接收 AF H+6E H 訊, . 以 AF H+EE H 回報 定。		空制設		
參考 訊息	AF H+EE H、AF H+3E H、AF I	Н+0Е Н	0				

1		-					
訊息編號	AF H+EE H	訊息型態	查詢回報	訊息 等級	A		
訊息類別	設備減光控制管理						
目的	回報現場設備減光控制狀態。						
用途	1. 參考 AF H+3E H 之用途說明 2. 回應查詢現場設備減光控制言		H+6E H)之要求。				
訊息 格式	AF H+EE H+Bright+(Hour+Min)	(2)					
訊息參數定義	同 AF H+3E H。						
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌			
息處		1.	將目前減光設定及起 格式包裝。	2.訖時間接	安訊息		
理		2.	以 AF H+EE H 訊息	上傳回報	0		
塚	<ol> <li>接收 AF H+EE H 訊息及參數</li> <li>若有錯,重送 AF H+6E H。</li> </ol>	٥					
參考 訊息	AF H+3E H \ AF H+6E H \ AF I	Н+0ЕН «					

訊息編號	AF H+0E H	訊息型態	主動回報	訊息等級	О		
訊息類別	設備減光控制管理						
目的	回報排程減光控制之起迄。	回報排程減光控制之起迄。					
用途	當現場設備按減光設定開始執行	<b>广控制或</b> 统	<b>詰束控制均應自動回</b> 氧	報。			
訊息 格式	AF H+0E H+BeginEnd						
訊息參數定義	BeginEnd:1 Byte,起迄,整數	(00~01)	。01 表示 start,00 表	示 stop。			
訊	控制中心	<b>←</b>	資訊可變	標誌			
息處理			減光控制開始設 Beg 控制結束設 BeginEn 以 AF H+0E H 上傳]	d = 0 °			
步 驟	3. 接收 AF H+0E H 及 BeginEnd		- 11				
參考 訊息	AF H+3E H 、AF H+6E H 、AF I	H+EE H					

## 附錄一 號誌控制器時相類型編碼與 分相順序圖

時才	相分類	類		各綠燈分材	目排列順序		時相
編號	名稱	別	1	2	3	4	類型 編碼
0	普通二時相	A	<b>♣ ♦ G</b> 1, Y1, RR1	<b>♣ G</b> 2, Y2, RR2			00
1	早開二時相	A	<b>♣</b> G1,(Y1, RR1)	<b>♣ G</b> 2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3, RR3		10
2	遲閉二時相	A	<b>♣ G</b> 1, Y1,(RR1)	<b>♣</b> G2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3, RR3		11
2	雙早開二	A	<b>♦</b> G1,(Y1,RR1)	<b>♣ ♦ G</b> 2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, (Y3, RR3)	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	12
3	二時相	В	<b>♦</b> G1, (Y1,RR1)	<b>⇔ ⇔ G</b> 2, Y2, RR2	<b>₩</b> G3,( Y3,RR3)	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	13
	雙遲閉	A	<b>♣ ♦ G</b> 1, Y1,(RR1)	<b>♦</b> G2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3,(RR3)	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	14
4	二時相	В	<b>♣ ♦ G1</b> , Y1,(RR1)	<b>♦</b> G2, Y2, RR2	<b>♦</b> G3, Y3,(RR3)	G4, Y4, RR4	15
5	早開遲閉式二時相	A	<b>♦</b> G1, (Y1,RR1)	<b>⇔ ⇔ G</b> 2, Y2,(RR2)	G3, Y3, RR3	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	16

時	相分類	华军口引		各綠燈分村	目排列順序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型 編碼
5	早開遲閉	В	<b>♣</b> G1,( Y1,RR1)	<b>♣ ♦ G</b> 2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3,(RR3)	<b>∳</b> G4, Y4, RR4	17
3	式二時相	С	<b>♣</b> G1, (Y1,RR1)	<b>♣</b> G2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3,(RR3)	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	18
6	丁字路口普	A	<b>₹</b> G1, Y1, RR1	<b>↓ ↑ G2, Y2, RR2</b>			19
0	通二時相	В	<b>₹</b> ↑ G1, Y1, RR1	<b>↓</b> G2, Y2, RR2			1A
7	輪放三時相	A	<b>♣</b> G1, Y1, RR1	<b>♣</b> G2, Y2, RR2	<b>♣ G</b> 3, Y3, RR3		20
8	左轉保羅	A	<b>₹</b> G1, Y1, RR1	<b>√</b> G2, Y2, RR2	<b>♦ G</b> 3, Y3, RR3		21
0	護三時相	В	G1, Y1, RR1	<b>★</b> G2, Y2, RR2	<b>♦ G</b> 3, Y3, RR3		22

時	相分類	** p.1		各綠燈分村	泪排列順序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型編碼
		A	<b>₹</b> G1, Y1, RR1	<b>♣</b> ↑ G2, Y2,(RR2)	<b>√</b> G3, Y3, RR3		23
	丁字路口	В	G1, Y1, RR1  G1, Y1,(RR1)	G2, Y2,(RR2)	G3, 13, RR3  G3, Y3,(RR3)		24
9	輪放三時相	С	<b>₹</b> G1, Y1, RR1	<b>√</b> G2, Y2,(RR2)	<b>♣</b> ↑ G3, Y3, RR3		25
		D	<b>4</b> ↑ G1, Y1,(RR1)	G2, Y2,(RR2)	4 G3, Y3,(RR3)		26
	早開式輪	A	<b>⇔</b> G1, (Y1,RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	<b>√</b> G4, Y4, RR4	30
10	放三時相	В	G1,(Y1,RR1)	G2, Y2, RR2	G3, 13, RR3	G4, Y4, RR4	31
	遲閉式輪	A	G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	√ G4, Y4, RR4	32
11	<b>一</b> 放三時相	В	G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	G3, 13, RR3	G4, Y4, RR4	33

時	相分類	שר חו		各綠燈分	相排列順序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型 編碼
	早開式左	A	<b>\$</b>	<b>\$</b>	4	•	34
12	轉		G1,(Y1,RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	
	保護三時相	В	<b>4</b>	<b>\$</b>	•	<b>4</b>	35
			G1, (Y1,RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	<u> </u>
	遲閉式左	A	<b>\$</b>	<b>‡</b>	<b>4</b>	•	36
13	轉		G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	
	保護三時相	В	<b>♣ ♣ G</b> 1, Y1,(RR1)	<b>♣</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	<b>♣</b> <b>↑</b> G4, Y4, RR4	37
14	直進早開式輪放三時相	A	G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	<ul><li>G3, 13, RR3</li><li>★</li><li>G3, Y3, RR3</li></ul>	04, 14, 884	38
15	直進遲閉式輪放三時相	A	<b>⇔</b> G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	<b>♦ G3, Y3, RR3</b>		39

時相	相分類	*5 D.I		各綠	燈分相排列順	序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	5	類型編碼
		A	<b>♣</b> G1, (Y1,RR1)	<b>♣</b> G2, Y2,RR2	<b>♣</b> G3,(Y3,RR3)	<b>♣ ♦ G</b> 4, Y4, RR4	<b>Ճ</b> G5, Y5, RR5	40
16	雙早開	В	<b>♣</b> G1, (Y1,RR1)	<b>⇔</b> G2. Y2.RR2	<b>₩</b> G3.(Y3.RR3)	<b>♣ ♦ G</b> 4, Y4, RR4	<b>Ճ</b> G5. Y5. RR5	41
16	開三時相五叉路口用	С	<b>4</b>	<b>⇔ ⇔ ⇔ G</b> 2, Y2, RR2	×	4	<b>*</b>	42
		D	<b>\$</b>	<b>⇔ ⇔ ⇔ G</b> 2, Y2, RR2	×	₩	₩	43
		A	<b>\$</b>	<b>♦</b> G2,Y2, RR2	<b>♣</b>	4	×	44
	雙遲明	В	<b>\$</b>	<b>⇔</b> G2,Y2, RR2	<b>♣</b>	₩	×	45
17	閉三時相五叉路口用	С	<b>\$</b>	<b>4</b>	M	<b>♣</b>	4	46
		D	<b>♦</b>	G2, Y2,RR2	M	<b>♣</b>	₩	47

時才	相分類	少工 口.1		各綠	燈分相排列順	序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	5	類型 編碼
		A	<b>♦</b>	<b>⇔</b>	<b>♣ ♥</b> G3 Y3 (RR3)	<b>♣</b> G4, Y4,RR4	<b>∆</b> G5 Y5 RR5	48
		В	<b>4</b>	<b>\$</b>	<b>♦</b>	<b>♣</b> G4, Y4,RR4	×	49
	早開遲閉七五	С	<b>♣</b> G1,(Y1,RR1)	<b>⇔</b> G2. Y2 RR2	₩ G3. Y3.RR3	<b>♣ G</b> 4, Y4,(RR4)	<b>♣</b> G5. Y5. RR5	4A
18	式三時相五叉路口用	D	<b>⇔</b> G1,(Y1,RR1)	<b>\$</b>	×	<b>♣ G</b> 4, Y4,(RR4)	₩.	4B
		Е	<b>\$</b>	<b>\$</b>	\$	<b>♦ G</b> 4, Y4,RR4	×	4C
		F	<b>4</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	G4, Y4,RR4 G4, Y4,RR4	₩	4D

時	相分類	45 n.1		各綠燈分村	目排列順序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型編碼
10	輪放四	A	<b>♣</b> G1, Y1, RR1	<b>♣</b> G2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3, RR3	<b>∳</b> G4, Y4, RR4	50
19	時相	В	<b>♦</b> G1, Y1, RR1	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	<b>₩</b> G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	51
		A	<b>♣</b> G1, Y1, RR1	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	52
20	左轉保禁	В	<b>₹</b> G1, Y1, RR1	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	<b>4</b> <b>7</b> G4, Y4, RR4	53
20	護四時相	С	<b>√ G</b> 1, Y1, RR1	<b>☆</b> G2, Y2, RR2	<b>♣ † G</b> 3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	54
		D	<b>→</b> G1, Y1, RR1	<b>☆</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	4 7 G4, Y4, RR4	55
21	輪放左轉保	A	<b>♦</b> G1, Y1, RR1	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	56
21	保護四時相	В	<b>♦</b> G1, Y1, RR1	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	<b>♣</b> <b>↑</b> G4, Y4, RR4	57

時本	目分類	华石口门		各綠燈分村	泪排列順序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型編碼
	直進早開	A	<b>₹</b>	<b>♣</b>	<b>4</b>	•	60
22	式輪放四時相	В	G1, Y1,(RR1)  G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3  G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4  G4, Y4, RR4	61
	直進遲閉式	A	<b>♦</b> G1, Y1,(RR1)	<b>☆</b> G2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3, RR3	<b>♦</b> G4, Y4, RR4	62
23	<b>式輪放四時相</b>	В	<b>⇔</b> G1, Y1,(RR1)	<b>☆</b> G2, Y2, RR2	₩ G3, Y3, RR3	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	63
24	雙直進早開	A	G1, Y1,(RR1)	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	4↓ √√ G3, Y3,(RR3)	<b>♣</b> G4, Y4, RR4	64
24	式輪放四時相	В	<b>G</b> 1, Y1,(RR1)	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	<b>♣</b> G3, Y3,(RR3)	<b>₩</b> G4, Y4, RR4	65


時	相分類	¥5 n.1		各綠燈分村	目排列順序		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型編碼
25	雙直進遲閉式	A	<b>♣</b> G1, Y1,(RR1)	<b>♣ ∀</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3,(RR3)	<b>♣</b> <b>♦</b> G4, Y4, RR4	66
25	輪放四時相	В	<b>⇔</b> G1, Y1,(RR1)	<b>☆</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3,(RR3)	<b>♣</b> <b>†</b> G4, Y4, RR4	67
	直進早開	A	<b>⇔</b> G1, Y1,(RR1)	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3,(RR3)	<b>4 √</b> G4, Y4, RR4	68
26	與遲 閉式輪放 四時相	В	<b>♣ ♦ G1</b> , Y1,(RR1)	<b>♦</b> G2, Y2, RR2	<b>₩</b> G3, Y3,(RR3)	<b>♣</b> <b>↑</b> G4, Y4, RR4	69
	直進早開式輪左轉保護	A	<b>⇔</b> G1, Y1,(RR1)	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	<b>♣ † G</b> 3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	6A
27	輪放時相	В	G1, Y1,(RR1)	<b>⇔</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	4 \$ G4, Y4, RR4	6B
26	直進遲閉式	A	<b>♦</b> G1, Y1,(RR1)	G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	G4, Y4, RR4	6C
28	八輪放 保護四時相	В	<b>♣</b> G1, Y1,(RR1)	<b>₹</b> G2, Y2, RR2	G3, Y3, RR3	4 \$ G4, Y4, RR4	6D

時	相分類	45 D.I		各綠燈分村	<b>泪排列順序</b>		時相
編號	名稱	類別	1	2	3	4	類型 編碼
29	行人保護三時相	A	<b>♣</b> G1, Y1, RR1	<b>♣ G</b> 2, Y2, RR2			70
30	閃光時相	A		(支線紅閃) ❖	◆ (幹道黃 ◆ (支線紅閃)		80

## 附錄二 號誌時相步階圖

本附錄係根據交通號誌控制器各不同時相所研擬時制計畫之時相步階圖。下 列各表之欄位代表的是車流方向及行人方向的燈號顯示,而各列則是表示步階 數。

※各時相步階圖其基準方向與各相關方位之定義如下圖所示



基準方位為方位 A

圖內符號說明:

△:代表閃燈

○:代表亮燈

編號:00 時相名稱:普通二時相 綠燈分相數:2

步	時	方	A								В							
階	相	位	7 1															
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號::00 時相名稱:普通二時相 綠燈分相數:2 (續)

	1 -		1								1							
步	時	方	C								D							
階	相	位																
rĦ	1111	流	紅	黄	+	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
					左													
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:01 時相名稱:早開二時相 綠燈分相數:3

, La	n-4-	_t_	1.								Б							1
步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		•	/	/	綠	燈	綠	綠	紅	綠	/	/	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		始	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		編	01	02	03	04	0.5	00	07	08	09	10	11	1,2	13	14	13	10
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:01 時相名稱:早開二時相 綠燈分相數:3 (續)

			-															
步	時	方	C								D							
階	相	位																
	1	流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號	,										_ ′					
1	T	שונכ																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\cup$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	

編號:02 時相名稱:遲閉二時相 綠燈分相數:3

rF.	п÷		٦,								D							Ī
步	時	方	A								В							
階	相	位						_										
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:02 時相名稱:遲閉二時相 綠燈分相數:3 (續)

	lu r	٠,	7								1							
步	時	方	C								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		~	/	/	綠	燈	綠	綠	紅	綠	/	/	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				
9						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:03 時相名稱:雙早開二時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
			A								D							
階	相	位	<i>t</i>		1	I	1	1.	<i>z</i> →		<i>t.</i> →		1.	I		1.		<b>/</b>
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		0						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:03 時相名稱:雙早開二時相(A) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							
8						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				
9						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:03 時相名稱:雙早開二時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
			A								D							
階	相	位	<i>t</i>		1	I	1	1.	<i>z</i> →		<i>t.</i> →		1.	I		1.		<b>/</b>
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		0						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:03 時相名稱:雙早開二時相(B) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
9	]					$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:04 時相名稱:雙遲閉二時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:04 時相名稱:雙遲閉二時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

, La	H-F+										Б							
步	時	方	C								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		[H]	<b>▽☆</b>	\ <u>\</u>							7.75	7召						
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
9						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:04 時相名稱:雙遲閉二時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅 燈	黄 燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:04 時相名稱:雙遲閉二時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位 流 向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				
9						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
ТШ	ТН	流向	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	Ι					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(A) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		<u>-</u> 流 向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
10						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅 燈	黄 燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓線 燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	Ι					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(B) 綠燈分相數:4(續)

r I	n-t-		0								<b>D</b>							1
步	時	方	C								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		lH)	<b>公</b> 立	7.日							7.日	<b>7.</b>						
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Ι	3// [	0						0		0						$\circ$	
2																		
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(C) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11									$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:05 時相名稱:早開遲閉式二時相(C) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$								$\bigcirc$	
12				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:06 時相名稱:丁字路口普通二時相(A) 綠燈分相數:2

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I				$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$								$\bigcirc$
2					$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\triangle$								$\triangle$
3					$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$								$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$								$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
8	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	

編號:06 時相名稱:丁字路口普通二時相(A) 綠燈分相數:2 (續)

_	1		-								1							-
步	時	方	C								D							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠	直行物	右轉編	行人	行人	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行物	右轉線	行人红	行人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$			$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$

編號:06 時相名稱:丁字路口普通二時相(B) 綠燈分相數:2

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人	紅燈	黄燈	左轉	圓 綠	直行	右轉	行人	行人
		-	/34	/32	綠	燈	綠	綠	紅	綠	/34	732	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I				$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$								$\bigcirc$
2					$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\triangle$								$\triangle$
3					$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$								$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$								$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
10																		

編號:06 時相名稱:丁字路口普通二時相(B) 綠燈分相數:2 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位										-						
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$			$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$						
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$

編號:07 時相名稱:輪放三時相 綠燈分相數:3

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		,	0.4	0.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	10	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:07 時相名稱:輪放三時相 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
PE	ТП	流向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
12						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
13						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:08 時相名稱:左轉保護三時相(A) 綠燈分相數:3

步	時担	方	A								В							
階	相	位 流 向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	•					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$	
7				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11									$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:08 時相名稱:左轉保護三時相(A) 綠燈分相數:3 (續)

步	時	+:	С								D							
		方									ש							
階	相	位		1	1	1		1	1	1		1			1	1	1	
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
10						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12	1			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

號:08 時相名稱:左轉保護三時相(B) 綠燈分相數:3

步 階	時 相	方位	A							В	В								
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
1	I				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$		
2				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$		
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		
4	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	
6							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
7				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$		
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		
9	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$		

編號:08 時相名稱:左轉保護三時相(B) 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С							D								
	Т	流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
10						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12									$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(A) 綠燈分相數:3

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I				$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$								$\bigcirc$
2					$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\triangle$								$\triangle$
3					$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$								$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$								$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	

編號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(A) 綠燈分相數:3 (續)

步	時担	方	С								D							
階	相	位 流 向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
12									$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
13									$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
14									$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$
15									$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$

號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(B) 綠燈分相數:3

步 Web	時	方	A								В							
階	相	<u>位</u> 流 向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I				$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$								
2					$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\triangle$								$\triangle$
3					$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$								$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$								$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
12									$\bigcirc$								$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
14									$\bigcirc$								$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	

號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(B) 綠燈分相數:3 (續)

步	時切	方	С								D							
階	相	位 流 向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$

編號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(C) 綠燈分相數:3

	I r.	Τ.									1							
步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		~			綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號	01	02	03	04	0.5		07	00	07	10	11	12	13	17		10
1	I	JUL																$\bigcirc$
2	- *									Δ								Δ
	1							0										$\triangle$
3					$\bigcirc$			$\bigcirc$	0								0	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$								$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						0								$\bigcirc$	
9	Ī		$\bigcirc$						0								0	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$								0	
11	III		$\bigcirc$						0								$\bigcirc$	
12							1		0				1				0	
13	1						1		$\bigcirc$				1				0	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$									
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$									

編號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(C) 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅 燈	黄 燈	左轉綠	圓線 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$						$\bigcirc$			
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			

編號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(D) 綠燈分相數:3

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠		1	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I				$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$								$\bigcirc$
2					$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\triangle$								$\triangle$
3					$\bigcirc$			$\bigcirc$	$\bigcirc$								$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$								$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$								$\bigcirc$	

編號:09 時相名稱:丁字路口輪放三時相(D) 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		 流 向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$							$\bigcirc$
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
12	]						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$			$\bigcirc$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
14	]			$\bigcirc$					$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$

編號:10 時相名稱:早開式輪放三時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:10 時相名稱:早開式輪放三時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10				$\circ$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
11			0						0		$\bigcirc$						0	
12	III		0							$\bigcirc$				<u> </u>				$\bigcirc$
13			0							$\triangle$				<u> </u>	1	1		$\triangle$
14	-		0						0					0			0	
15			0						0			$\bigcirc$		1	1	1	0	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:10 時相名稱:早開式輪放三時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:10 時相名稱:早開式輪放三時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$
13						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\triangle$
14						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

號:11 時相名稱:遲閉式輪放三時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14	]		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

號:11 時相名稱:遲閉式輪放三時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$				$\bigcirc$
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$				$\triangle$
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:11 時相名稱:遲閉式輪放三時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
			<u> </u>		綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:11 時相名稱:遲閉式輪放三時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅 燈	黄 燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓 綠 燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
9			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
14						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
15						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:12 時相名稱:早開式左轉保護三時相(A) 綠燈分相數:3

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:12 時相名稱:早開式左轉保護三時相(A) 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
re	ТЫ	流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓緣燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
9							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III				$\bigcirc$				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
13				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:12 時相名稱:早開式左轉保護三時相(B) 綠燈分相數:3

步 階	時 相	方 位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13									$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15		•																

編號:12 時相名稱:早開式左轉保護三時相(B) 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
l'H	110	<u>应</u> 流 向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II				$\bigcirc$				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
8				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
11							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
13				$\bigcirc$					$\bigcirc$			0					0	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:13 時相名稱:遲閉式左轉保護三時相(A) 綠燈分相數:3

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓線 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:13 時相名稱:遲閉式左轉保護三時相(A) 綠燈分相數:3 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位			_													
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
9							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
10							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III				$\bigcirc$				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:13 時相名稱:遲閉式左轉保護三時相(B) 綠燈分相數:3

步 階	時 相	方位	A								В							
re	TH	流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:13 時相名稱:遲閉式左轉保護三時相(B) 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
l'e	711	流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:14 時相名稱:直進早開式輪放三時相 綠燈分相數:3

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:14 時相名稱:直進早開式輪放三時相 綠燈分相數:3 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位	<i>/</i> - <b>-</b> *		1	l m		14	/ <u>-</u> -	<i>!</i> →	/s	I	<u></u>	le	I		<i>!</i> →	/ <u>/</u>
		流	紅際	黄	左	圓	直	右軸	行	行	紅口	黄	左	圓	直	右軸	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	綠 燈	行綠	轉綠	人紅	人 綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
12						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
13						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:15 時相名稱:直進遲閉式輪放三時相 綠燈分相數:3

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		<u>一</u> 流 向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓線 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$				$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$				$\triangle$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:15 時相名稱:直進遲閉式輪放三時相 綠燈分相數:3 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位	<i>/</i> - <b>-</b> *		1	l m		14	/ <u>-</u> -	<i>!</i> →	/s	I	<u></u>	le	I		<i>!</i> →	/ <u>/</u>
		流	紅際	黄	左	圓	直	右軸	行	行	紅口	黄	左	圓	直	右軸	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	綠 燈	行綠	轉綠	人紅	人 綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
12						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
13						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(A) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
	111	流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		. ~			綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(A) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉物	圓綠	直行始	右轉物	行人红	行人	紅燈	黄 燈	左轉線	圓綠	直行始	右轉物	行人红	行人始
		,		1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
9						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
15			$\bigcirc$						0		0						0	
16	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(A) 綠燈分相數:5 (續)

	1	1								
步	時	方	Е							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$
14						$\bigcirc$				$\triangle$
15						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
16	]			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
17		_	$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(B) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(B) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							Ī
階	相	位									D							
門	石田	流	<b>交</b> 工	黄	+	同	古	<i>+</i>	行	行	久丁	黄	+	同	古	+	行	行
			紅		左	圓	直	右		行	紅		左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
9						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(B) 綠燈分相數:5 (續)

		,	-							
步	時	方	E							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8									$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$
14						$\bigcirc$				$\triangle$
15						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
16				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(C) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
				<u> </u>	綠	燈	綠	綠	紅	綠	1		綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(C) 綠燈分相數:5 (續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅 燈	黄 燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠	紅 燈	黄燈	左轉線	圓 綠 燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
13						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
14						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
15						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
16				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(C) 綠燈分相數:5 (續)

<del></del>	1	1.								
步	時	方	E							
階	相	位							_	
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$
8 9						$\bigcirc$				$\triangle$
						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$							
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(D) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
				<u> </u>	綠	燈	綠	綠	紅	綠	1		綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(D) 綠燈分相數:5 (續)

41.	17土	方	С								D							
步	時相										D							
階	相	位	ዕተ	<del>+-</del> :	<i>-</i>	ПЕП	-±-	<i>-</i>	<i>i</i> —	<i>i</i> —	ዕተ	<del>++:</del>	<i>-</i>	ПЕТ	士		<i>3</i> =-	<i>2</i> =
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
13						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
14						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
15						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
16				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:16 時相名稱:雙早開三時相(D) 綠燈分相數:5 (續)

	1 -		1							
步	時	方	E							
階	相	位				_				
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(A) 綠燈分相數:5

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\circ$						0	
19			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(A) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
9						$\circ$				$\triangle$				$\circ$				$\triangle$
10						$\circ$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			0	
11						$\circ$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					0	
12						$\circ$			$\bigcirc$		$\circ$						$\circ$	
13				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\circ$						0	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\circ$						0	
15	III		$\bigcirc$						0		0						0	
16	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
17	_		$\bigcirc$						0		0						0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(A) 綠燈分相數:5 (續)

	H-14		<b>—</b>							
步	時	方	Е							
階	相	位				_				
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	Ι	1	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2										
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10									$\bigcirc$	
11									$\bigcirc$	
12	_								$\bigcirc$	
13	_								$\bigcirc$	
14	_									
15	III									
16	-									$\wedge$
17	_					0				$\triangle$
18						$\cup$				
	_			$\bigcirc$						
19			$\cup$						$\cup$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(B) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄 燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(B) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉綠	綠 燈	行綠	轉綠	人紅	人線	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人 綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			0						0		$\bigcirc$						0	
8	II					0				$\bigcirc$				0				$\bigcirc$
9						0				$\triangle$				0				$\triangle$
10	4					0			0					0			0	
11				0					0					0			0	
12	_		$\bigcirc$					-	0					0			0	
13	_		$\bigcirc$						0			0					0	
14 15	TTT		0						0		0						0	
16	III								0		0			+		+		
17	-										+						0	
18								+	0		0			+		+	0	
19								+			0			+		+	0	
19			$\cup$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(B) 綠燈分相數:5 (續)

	H-14		<b>—</b>							
步	時	方	Е							
階	相	位				_				
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	Ι	1	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2										
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10									$\bigcirc$	
11									$\bigcirc$	
12	_								$\bigcirc$	
13	_								$\bigcirc$	
14	_									
15	III									
16	-									$\wedge$
17	1					0				$\triangle$
18						$\cup$				
	_			$\bigcirc$						
19			$\cup$						$\cup$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(C) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0		1		1		0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(C) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			0						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\circ$						$\bigcirc$		$\bigcirc$			_			0	
13	III					0				$\bigcirc$				<u> </u>				$\bigcirc$
14						$\circ$				$\triangle$				$\circ$				$\triangle$
15	_					0			0					$\circ$			0	
16						0			0			0					0	
17	-					$\circ$			0		0						0	
18	-			0		1			0		0	1					0	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(C) 綠燈分相數:5 (續)

	m. t.	T .								
步	時	方	E							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I	3// L	$\bigcirc$							
	1								$\bigcirc$	
2 3	1									
4	1									
5	+									
6										
	-					-			0	
7			$\circ$						0	
8	II					$\circ$				$\bigcirc$
9						$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						0	
15	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	1									
17	1				1	1	1		0	
18	1		$\bigcirc$		1				$\bigcirc$	
19	1						1		$\bigcirc$	
17			$\cup$					<u> </u>	$\cup$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(D) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			0	
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0		1		1		0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(D) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\circ$				$\bigcirc$
14						$\bigcirc$				$\triangle$				$\circ$				$\triangle$
15						0			0					0			0	
16				$\bigcirc$					0					0			0	
17	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$		1	$\circ$	
18			$\bigcirc$						0			0					$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:17 時相名稱:雙遲閉三時相(D) 綠燈分相數:5 (續)

	m. t.	T .								
步	時	方	E							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I	3// L	$\bigcirc$							
	1								$\bigcirc$	
2 3	1									
4	1									
5	+									
6										
	-					-	-		0	
7			$\circ$						0	
8	II					$\circ$				$\bigcirc$
9						$\bigcirc$				$\triangle$
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
11				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						0	
15	1		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	1									
17	1				1	1	1		0	
18	1		$\bigcirc$		1				$\bigcirc$	
19	1						1		$\bigcirc$	
17			$\cup$					<u> </u>	$\cup$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(A) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	<u>位</u> 流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	車	緑	行	轉	人	人	燈	燈	車轉	綠	但行	轉	人	人
			/ 34	/34	綠	燈	綠	綠	紅	綠	/34	/34	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	37/4				0				$\bigcirc$	0							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						0		0						0	
8			0						0		0						0	
9			0						0		0						0	
10			0						0		0						0	
11			0						0		0						0	
12			$\bigcirc$			-	-	1	0		0						$\bigcirc$	
13	777		0						0		0						0	
14	III		$\bigcirc$				1		0		0			1			0	
15 16									0		0			-			0	
17						-					_			1				
						-			0		0			1			0	
18			$\cup$						$\bigcirc$		$\cup$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(A) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							1
階	相	位																
咱	作日		ራ <del>ተ</del>	<b>#</b> :	-		-±-	<i>-</i>	<i>1</i> —	<i>i</i> —:	6T	<del>#:</del>	-	let	-±-	<i>-</i>	<i>i</i> —	<i>i</i> ;—
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
6			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			0	
10						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					0	
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
16			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
17			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(A) 綠燈分相數:5 (續)

-41	n <del>-1-</del>		г							
步	時	方	Е							
階	相	位			ı	ı	1	ı	T	
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$
15						$\bigcirc$				$\triangle$
16						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
17				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(B) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							1
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人線
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	5)) L									$\bigcirc$							$\bigcirc$
2	1					$\bigcirc$				0				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3	_					0				Δ				0				Δ
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						0		0						0	
8			0						0		0						0	
9			0						0		0	-		-			0	
10			$\bigcirc$						0		0						0	
11 12									0		0	1		1			0	
13									0		$\bigcirc$	+		+				
14	III								0		0						$\bigcirc$	
15									0		0	+		+				
16	1								0		0						0	
17	1		O						0		0						0	
18									0		0							

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(B) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\circ$				$\bigcirc$
8	_					0				$\triangle$				0				$\triangle$
9	_					0			0					0			0	
10	4			$\bigcirc$					0	1				0	-		0	
11	4		$\bigcirc$						0	1				0		-	0	
12	4								0	1		0			-	-	$\bigcirc$	
13	TTT		$\bigcirc$			1	1	1	0	1	$\bigcirc$				1		0	
14	III								0	-	$\bigcirc$	-			-		0	
15	-								0		0	-			+		0	
16 17	-					1	1	1	0		0	1					0	
18	-								0		0						0	
18			$\cup$						$\cup$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(B) 綠燈分相數:5 (續)

	Lea	1.	7							
步	時	方	E							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8	_		$\bigcirc$						0	
9			$\bigcirc$						0	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			<u> </u>						0	
13			0						$\circ$	
14	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$
15						$\bigcirc$				$\triangle$
16						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
17				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(C) 綠燈分相數:5

rÆ.	n <del>-f-</del>		٦,								D							
步	時	方	A								В							
階	相	位	/ <sub>2</sub>	-++-	1.	l mar		1.	<i>1</i> →	<i>z</i> →	/ <sub>2</sub>	-+	17.	li <del>mi</del>	T			<i>z</i> →
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\circ$			$\bigcirc$					0	
6			$\bigcirc$						0		$\circ$						0	
7	II		0						0		0						0	
8									0									
9									0		0						0	
10			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						0		0						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						0		$\bigcirc$	1		1			$\bigcirc$	
13	1								0		0						0	
14									0		0						$\bigcirc$	
15	1					+			0		0	+		+			0	
16	$\exists$				+				0		0	1	1	1	1	+	0	
	-											+		+				
17	4								0		0	-		-			0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(C) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							Ī
											ט							
階	相	位	/- <del></del>	1	1.	I <sub>I=1</sub>	I		<u> </u>	<u></u>	/s-==	1	1.	l mar			<i>z</i> →	<i>2</i> →
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	Ι	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
13						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
14						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
15						$\bigcirc$			$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
16						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(C) 綠燈分相數:5 (續)

		F .								
步	時	方	E							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I	47, 2	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(D) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉	圓緣	直行组	右轉編	行人红	行人始	紅燈	黄燈	左轉	圓緣	直行物	右轉編	行人红	行人
		<b>6</b>	0.1	02	綠	燈	綠	綠	紅	綠	00	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\circ$		$\bigcirc$						$\circ$	
7	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\circ$						0	
8			0						0		0						0	
9			0						0		0						0	
10			0						0		0						0	
11	***		0						0		0						0	
12	III		$\bigcirc$						0		0	-		-			0	
13			$\bigcirc$						0		0						0	
14						-			0		0	-		-			0	
15				1	1				0		0	-	1	-	1	1	0	1
16									0		0	1		1			0	
17				1	1				0		0	-	1	-	1	1	0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(D) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行,	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II		$\bigcirc$						0		0						0	
8			<u> </u>						0		0						0	
9			<u> </u>						0		0						0	
10			0						0		0						0	
11			0						$\bigcirc$		0						0	
12	III					0				$\bigcirc$				0				$\bigcirc$
13						0	-			$\triangle$		-		0				$\triangle$
14						$\bigcirc$	-		0			-		0			0	
15				0			1		0					0			0	
16			$\bigcirc$				1		0					$\cup$			0	
17			$\bigcirc$		1	1	1	1	0			0			1		0	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(D) 綠燈分相數:5 (續)

步	17土	<del>+:</del>	Е							
	時	方	E							
階	相	位		1	1	ı			1.	
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$
8						$\bigcirc$				$\triangle$
9						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
10				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(E) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	綠 燈	行綠	轉綠	人紅	人 綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						0					$\bigcirc$			0	
7			<u> </u>						<u> </u>			0					<u> </u>	
8			0						0		0						0	
9	II		$\bigcirc$						0		0						0	
10			$\bigcirc$						0		0	-					0	
11			$\bigcirc$		-	-		1	0		0						0	
12					-	-			0		0	-					0	
13	TTT								0		0						0	
14 15	III				-	-			0		0	+					0	
16	-								0		0						0	
17	-				1	1			0		0						0	
18	-								0		0						0	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(E) 綠燈分相數:5 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行,	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人 綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
10						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
14	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(E) 綠燈分相數:5 (續)

r F÷.	п±		Г							1
步	時	方	Е							
階	相	位								
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I	3 <i>)</i> / L	$\bigcirc$						$\bigcirc$	
			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3 4 5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$
15						$\bigcirc$				$\triangle$
16						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
17				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(F) 綠燈分相數:5

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉綠	緑燈	行綠	轉綠	人紅	人綠	燈	燈	轉綠	綠 燈	行綠	轉綠	人紅	人 綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
3						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
4						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
5				$\bigcirc$					$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						0					0			0	
7			<u> </u>						<u> </u>			0					<u> </u>	
8			0						0		0						0	
9	II		$\bigcirc$						0		0						0	
10			$\bigcirc$						0		0	-					0	
11			$\bigcirc$		-	-		1	0		0						0	
12					-	-			0		0	-					0	
13	TTT								0		0						0	
14 15	III				-	-			0		0	+					0	
16	-								0		0						0	
17	-				1	1			0		0						0	
18	-								0		0						0	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(F) 綠燈分相數:5 (續)

r ta	H-IA	Lrs	~								1_							1
步	時	方	C								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	II		$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
15						$\bigcirc$				$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
16						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
17	1			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:18 時相名稱:早開遲閉式三時相(F) 綠燈分相數:5 (續)

步	п±	+	Е							
	時	方	E							
階	相	位			1	1			1.	
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	33	34	35	36	37	38	39	40
		號								
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2 3			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5 6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9	II					$\bigcirc$				$\bigcirc$
10						$\bigcirc$				$\triangle$
11						$\bigcirc$			$\bigcirc$	
12				$\bigcirc$					$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:19 時相名稱:輪放四時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方 位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8			$\bigcirc$						0					0			0	
9			$\bigcirc$						0			$\bigcirc$					0	
10			$\circ$						$\bigcirc$		0						0	
11	III		0						<u> </u>		0						0	
12	_		0						0		0						0	
13			0						0		0						0	
14	_		0						<u> </u>		0						0	
15			0						0		0						0	
16	IV		0						0		0						<u> </u>	
17	-		0						0		0						0	
18			0		1				0		0						0	
19	_		0						0		0						0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:19 時相名稱:輪放四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
11	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
12						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
13						$\circ$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
16	IV		$\bigcirc$							$\bigcirc$				0				$\bigcirc$
17			$\bigcirc$		1		1			$\triangle$				0		1		$\triangle$
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:19 時相名稱:輪放四時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位	1 1								ש							
ГП	I H	流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		-	/	/	綠	燈	綠	綠	紅	綠	/	/ 3/2	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			0						0		0						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						0		0						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						0		0						0	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:19 時相名稱:輪放四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							Ī
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號			ļ	ļ	ļ											
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						0		0						0	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
12			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
13			$\bigcirc$						0					0			$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
17						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
18						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		仁	0.1	02	綠	燈	綠	綠	紅	綠	00	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	JIIL						0							0	0		$\bigcirc$
2							0	0		Δ					0	0		$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				0					$\circ$			0					$\bigcirc$
7					0					$\triangle$			0					$\triangle$
8					0				0				0				0	
9	-			0		-			0			0					0	
10 11	III								0			1						
12	111					+			0		0	+					$\bigcirc$	
13	-								0		0						0	
14									0		0						$\bigcirc$	
15									0		$\bigcirc$						0	
16	IV		0						0		O						0	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\circ$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19									$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		,,-		1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠		2.6	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	- -	號																+
1	I		0						0		0						0	
2			0						0		0						0	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\circ$	
15			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
16	IV			1	$\bigcirc$			1		$\bigcirc$			$\bigcirc$				1	$\bigcirc$
17										$\triangle$			0					$\triangle$
18	1				$\bigcirc$			1		_			0					
19	1							1	$\bigcirc$			0					0	
20			$\bigcirc$					1	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\cup$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
7					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
8					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

行人線
. 人
緑
32
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
$\bigcirc$
$\triangle$
)
)
)
$\bigcirc$
$\triangle$
)
)

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(C) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		AF:	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	弧																
2	1				0								0					$\bigcirc$
$\frac{2}{3}$					0					$\triangle$			0					$\triangle$
4				$\bigcirc$								$\bigcirc$				1		
5									0								0	
6	II							$\bigcirc$		0		+			0			$\bigcirc$
7	-									Δ					0	$\bigcirc$		$\triangle$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			1			0	0		
9									0			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						0								0	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
19			0						<u> </u>		0						0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(C) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		,,-		1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠		2.6	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	- -	號																+
1	I		0						0		0						0	
2			0						0		0						0	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\circ$	
15			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						0	
16	IV			1	$\bigcirc$			1		$\bigcirc$			$\bigcirc$				1	$\bigcirc$
17										$\triangle$			0					$\triangle$
18	1				$\bigcirc$			1		_			0					
19	1							1	$\bigcirc$			0					0	
20			$\bigcirc$					1	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\cup$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(D) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		AF:	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	弧																
2	1				0								0					$\bigcirc$
$\frac{2}{3}$					0					$\triangle$			0					$\triangle$
4				$\bigcirc$								$\bigcirc$				1		
5									0								0	
6	II							$\bigcirc$		0		+			0			$\bigcirc$
7	-									Δ					0	$\bigcirc$		$\triangle$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			1			0	0		
9									$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						0								0	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
19			0						<u> </u>		0						0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:20 時相名稱:左轉保護四時相(D) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
12					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
13					0				0				0				0	
14				$\bigcirc$					0			0					0	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
17	1						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
18							0	$\bigcirc$	0						0	0	0	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:21 時相名稱:輪放左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		,	0.1	0.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	T	號																
1	I					0				0	0							$\bigcirc$
2						0				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
3						$\circ$			0		$\bigcirc$						$\circ$	
4				$\circ$					$\circ$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13	]		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18	1		$\bigcirc$															
19	1								0		0						0	
20	1		0						0		0						0	

編號:21 時相名稱:輪放左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
	1 11	流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
17					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
18					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:21 時相名稱:輪放左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		۸۲:	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	00	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	號										+		+		1		
1	- ¹					0				0	$\bigcirc$	+		+		1		$\bigcirc$
3	-					0				$\triangle$	0	+		+				$\triangle$
4	-								0		<del>-</del>						0	
5	1			0					0		0	+		+		1	0	
6	II								0		0	+				1	0	
7	- 11									Δ				0				$\bigcirc$
8	1																	
9	-								0								0	
10	-								0									
11	III		$\bigcirc$						0		$\bigcirc$	+		+				
12	111								0								0	
13									0		0						0	
14	1								0		0	+		+				
15	1											+		+			0	
16	IV		$\bigcirc$	1					0		0	+	1	+	1		0	
17	1			+					0		0	1	+	1	+		0	
18	1										0			1			0	
19	1								0		0	1		1			0	
$\frac{1}{20}$	1			1					$\bigcirc$		0	1	1	1	1			
20			$\bigcirc$	1					$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:21 時相名稱:輪放左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
_	_	號																
1	I		0						0		0						0	
2			0						0		0						0	
3			0						0		0						<u> </u>	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
11	III				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
12					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
13					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
17							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
18							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					0			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:22 時相名稱:直進早開式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黃	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		<u>(=</u>	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	00	1.0	綠	燈	綠	緑	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	5元																
2	1							$\bigcirc$						0				$\bigcirc$
$\frac{2}{3}$	<u> </u>						0	0		$\triangle$				0				$\triangle$
4	_				+		0											
5	_							0	0								0	
6	II						0	0		0	0							$\bigcirc$
7	-					1	0	0	+	Δ	0	+						$\triangle$
8								0			0							
9									$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
10	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0	1					$\bigcirc$	
11	III		0						0		0						0	
12																		
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:22 時相名稱:直進早開式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓緣燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓緣燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
12						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
13						0			0		0						0	
14				0					0		0						0	
15			$\bigcirc$						0		0						0	
16	IV		$\bigcirc$							$\bigcirc$				0				$\bigcirc$
17			0		1			1		$\triangle$				0		1	1	$\triangle$
18	1		0						0					0			0	
19	1		0						0			0					0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:22 時相名稱:直進早開式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黃	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		<u>(=</u>	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	00	1.0	綠	燈	綠	緑	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	5元																
2	1							$\bigcirc$						0				$\bigcirc$
$\frac{2}{3}$	<u> </u>						0	0		$\triangle$				0				$\triangle$
4	_				+		0											
5	_							0	0								0	
6	II						0	0		0	0							$\bigcirc$
7	-					1	0	0	+	Δ	0	+						$\triangle$
8								0			0							
9									$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
10	_		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0	1					$\bigcirc$	
11	III		0						0		0						0	
12																		
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:22 時相名稱:直進早開式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	•	$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
12			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\circ$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\circ$	
15			$\bigcirc$						0		0						0	
16	IV					0				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
17						0		1		$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
18						0			0		0						0	
19				0					$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:23 時相名稱:直進遲閉式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		۸۳.	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	號																
1	<b>1</b>				$\bigcirc$		0	0		0	0					+		$\bigcirc$
2					0			0		$\triangle$	0							$\triangle$
3							0		0		0						0	
<u>4</u> 5	_			$\circ$	1	+	1				0					+	0	
6	II		$\bigcirc$		1	+			$\cup$		0					+	0	
7	111						0	0		<u>О</u>				0				$\bigcirc$
8	_													0				$\triangle$
9	_						$\bigcirc$	0									0	
	_																0	
10 11	III								0		0						0	
12	111								0									
13	1					+			0		0					+	0	
14									0		0						0	
15											0						$\bigcirc$	
16	IV		0			+			0		0					+	0	
17	1 4								0		0					1	0	
18	_								0		0					1	0	
19					1	1	1		0	1	0	1		1		+	0	
20											0					-	0	
20			$\cup$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:23 時相名稱:直進遲閉式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號							-									
1	I		<u> </u>						0		0						0	
2	_		0						0		0						0	
3	_		0						0		0						0	
4			0						0		0						0	
5			0						0		0						0	
6	II		$\bigcirc$						0		0						0	
7	_		0						0		0						0	
8	_		$\bigcirc$						0		0						0	
9	_		$\bigcirc$						0		0						0	
10			$\bigcirc$						0		0	-		-		-		<u> </u>
11	III					0				0	0	-		-		-		$\triangle$
12	_					0				$\triangle$	0	-		-		-	0	
13	_					0			0		0						0	
14	_			$\bigcirc$					0		0						0	
15	TX 7		0						0		$\bigcirc$						0	
16	IV		$\bigcirc$		+			-		0		-		0				<u> </u>
17	-									$\triangle$				0				$\triangle$
18	-							1	0					0			0	
19	-				1		-	1	0	1		0			1	-	0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:23 時相名稱:直進遲閉式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	<u></u>
		<b>6</b> □	01	02	綠 03	燈 04	線 05	線 06	紅 07	綠 08	09	10	綠 11	<u>燈</u> 12	線 13	綠 14	紅 15	線 16
		編號	01	02	03	04	03	06	07	08	09	10	11	12	13	14	13	10
1	I	477 2			$\bigcirc$		$\bigcirc$	0		$\bigcirc$								$\bigcirc$
2					$\bigcirc$		$\bigcirc$	0		$\triangle$	0							$\triangle$
3					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8							0	0	0					0			0	
9				$\circ$					0			0					0	
10			0						0		0						0	
11	III		0						0		0						0	
12	4		$\bigcirc$		-				0		0				-		0	
13									0		0						0	
14 15	-								0		0	+		+	+		0	
16	IV								0		0						0	
17	l V		0						0		0						0	
18									0		0		1				0	+
19									0		0		1				0	
$\frac{1}{20}$						1	+		0		$\bigcirc$					+		+
20			$\bigcirc$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:23 時相名稱:直進遲閉式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							Ī
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號			ļ	ļ	ļ											
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
12			$\bigcirc$							$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
13			$\bigcirc$						0					0			$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV					$\bigcirc$				$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
17						$\bigcirc$				$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
18						$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:24 時相名稱:雙直進早開式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方 位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
7					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\circ$							$\triangle$
8					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\circ$		$\circ$						$\circ$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
10			0						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
18			$\bigcirc$						0		0						0	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:24 時相名稱:雙直進早開式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	_	號																
1	I		0						0		0						0	
2	_		0						0		0						0	
3			0						0		0						0	
4	_		0						0		<u> </u>						0	
5			0						0		0						0	
6	II		0						0		0						0	
7			$\bigcirc$						0		0						0	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
9			$\bigcirc$						0		0						0	
10			0						0		0						0	
11	III						0	0		0				0				$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\circ$				$\triangle$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	0					$\bigcirc$			0	
14							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\circ$	
15							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
17					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
18					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:24 時相名稱:雙直進早開式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方 位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
7					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\circ$							$\triangle$
8					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\circ$		$\circ$						$\circ$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
10			0						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						0	
18			$\bigcirc$						0		0						0	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:24 時相名稱:雙直進早開式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號									ļ							
1	I		$\bigcirc$						0		0						0	
2			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III					$\bigcirc$				$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12						$\bigcirc$				$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13						$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$							$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
17			$\bigcirc$							$\triangle$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
18			$\bigcirc$						0				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:25 時相名稱:雙直進遲閉式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		۸۳.	0.1	0.2	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	號																
1	<b>1</b>				$\bigcirc$		0	0		0	0					+		$\bigcirc$
2					0			0		$\triangle$	0							$\triangle$
3							0		0		0						0	
<u>4</u> 5	_			$\circ$	1	-	1				0					+	0	
6	II		$\bigcirc$		1	-			$\cup$		0					+	0	
7	111						0	0		<u>О</u>				0				$\bigcirc$
8	_													0				$\triangle$
9	_						$\bigcirc$	0									0	
	_																0	
10 11	III								0		0						0	
12	111								0									
13	1					+			0		0					+	0	
14									0		0						0	
15											0						$\bigcirc$	
16	IV		0			+			0		0					+	0	
17	1 4								0		0					1	0	
18	_								0		0					1	0	
19					1	1	1		0	1	0	1		1		+	0	
20											0					-	0	
20			$\cup$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:25 時相名稱:雙直進遲閉式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	-	號			<u> </u>	<u> </u>												
1	I		$\bigcirc$						0		$\circ$						0	
2			$\bigcirc$						$\circ$		$\bigcirc$						$\circ$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
12					$\bigcirc$					$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
13									$\bigcirc$								$\bigcirc$	
14				$\bigcirc$					0		$\bigcirc$						0	
15			$\bigcirc$															
16	IV																	$\bigcirc$
17	1						$\bigcirc$	$\bigcirc$	1	$\wedge$				0		1		$\wedge$
18	1						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					0			$\bigcirc$	
19	1								$\bigcirc$		1	0	1				0	
20	1																$\bigcirc$	
20			$\cup$						$\cup$		$\cup$						$\cup$	

編號:25 時相名稱:雙直進遲閉式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							1
階	相	位																
		流向	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人	紅燈	黄燈	左轉	圓綠	直行	右轉	行人	行人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
3					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:25 時相名稱:雙直進遲閉式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12			$\bigcirc$							$\triangle$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV					$\bigcirc$				$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
17						0				$\triangle$					0	$\bigcirc$		$\triangle$
18						$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:26 時相名稱:直進早開與遲閉式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方 位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行 人 綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			0					$\circ$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\circ$							$\bigcirc$
7					0		0	0		$\triangle$	0							$\triangle$
8					0		0	0	0		0						0	
9				$\bigcirc$					0		0						0	
10			$\circ$						0		0						0	
11	III		<u> </u>						<u> </u>		0						0	
12	_		0						0		0						0	
13			0						0		0						0	
14			0						0		0						0	
15			0						0		0						0	
16	IV		0						0		0						0	
17	-		$\bigcirc$				-		0		0			-			0	
18	1		$\bigcirc$		-				0		0			-	1		0	
19	-		$\bigcirc$		1				0		0				1		0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:26 時相名稱:直進早開與遲閉式輪放四時相(A) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III				$\circ$		$\circ$	$\circ$		$\bigcirc$	$\circ$							$\bigcirc$
12					0		0	0		$\triangle$	0							$\triangle$
13					0		0	0	0		0						0	
14				0					0		0						0	
15			$\bigcirc$						0		0						0	
16	IV				1	1	0	0		0				0				<u> </u>
17					1	1	$\bigcirc$	0		$\triangle$				0				$\triangle$
18					1	1	0	0	0					0			0	
19				0	1	1			0			0					0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:26 時相名稱:直進早開與遲閉式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
7					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
8					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:26 時相名稱:直進早開與遲閉式輪放四時相(B) 綠燈分相數:4 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓 綠 燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		號																
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12			$\bigcirc$							$\triangle$			$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$				$\bigcirc$		$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV					$\bigcirc$				$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
17						0				$\triangle$					0	$\bigcirc$		$\triangle$
18						$\bigcirc$			$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:27 時相名稱:直進早開式輪放左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
2							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
3							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
7					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
8					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:27 時相名稱:直進早開式輪放左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						$\bigcirc$	
8			0						0		0						0	
9			0						0		0						0	
10			0						0		$\bigcirc$						0	
11	III						0	0		<u>()</u>					0	0		$\bigcirc$
12							0	0		$\triangle$					0	0		$\triangle$
13							$\bigcirc$	0	0						0	0	0	
14 15				$\circ$					0	1		0				+		
16	IV		$\cup$								$\cup$					+	$\bigcirc$	
17	1 V				0					$\bigcirc$		1	0	1				$\bigcirc$
18	-				0							-	_	1				
19				$\bigcirc$	$\bigcirc$				0				0				0	
20	1				1				0	-			1	+				
20			$\cup$						$\bigcup$		$\cup$			1			$\cup$	

編號:27 時相名稱:直進早開式輪放左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
		<i>1</i> —	0.1	0.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠	0.0	1.0	綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	т	號																
1	I						0	0		0				0				$\bigcirc$
2	4						$\bigcirc$	0		$\triangle$				0				$\triangle$
3							0	0	0					0		+	0	
4 5	-						0	0	0			0					0	
5 6	II							0	0		0						0	
6 7	111				0		0			0	0							$\bigcirc$
8	-									$\triangle$	0							$\triangle$
<u> </u>					0			0	0		0						0	
10				0					0								0	
11	III								0		0							
12	-								0		0					1	0	
13									0		0						0	
14	1								0		0						$\bigcirc$	
15	1											+		+		1	0	
16	IV		$\bigcirc$		1	1			0		0	+	1	+	1	1	0	
17	1								0		0						0	
18	1								0		0						0	
19	1								0		0						0	
$\frac{19}{20}$	1																	
20			$\cup$		1	1			$\cup$	1	$\cup$		1		1		$\cup$	

編號:27 時相名稱:直進早開式輪放左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	47, 4							0		0						0	
2																		
3			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
12					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
13					$\bigcirc$				$\bigcirc$				0				$\circ$	
14				0					0			0					0	
15			$\bigcirc$						0		0						0	
16	IV						0	0		0				1	0	0		$\bigcirc$
17							0	0		$\triangle$				1	0	0		$\triangle$
18							$\circ$	0	0					1	$\circ$	$\circ$	0	
19				0		1			0			$\bigcirc$		1	1		0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:28 時相名稱:直進遲閉式輪放左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4

步	時	方	A								В							Ī
階	相	位	7 1								D							
I E	ТН	流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I	שונכ			$\bigcirc$		$\bigcirc$	0			0							$\bigcirc$
2					$\bigcirc$		$\bigcirc$	0		Δ	$\bigcirc$	1		1				$\triangle$
3					0		0	0			0						0	
4				0					0		0						0	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\circ$						0	
6	II						0	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
12			0						0		0						0	
13			0						0		0						0	
14			0						0		0						0	
15	** *		0						0		0	-		-			0	
16	IV		0						0		0						0	
17									0		0	-		-			0	
18									0		0	-		-		-	0	
19									0			-		-		-	0	
20			$\cup$						$\cup$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:28 時相名稱:直進遲閉式輪放左轉保護四時相(A) 綠燈分相數:4(續)

步	時	方	С								D							
階	相	位																
		流	紅	黄	左	圓	直	右	行	行	紅	黄	左	圓	直	右	行	行
		向	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人	燈	燈	轉	綠	行	轉	人	人
					綠	燈	綠	綠	紅	綠			綠	燈	綠	綠	紅	綠
		編	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	-	號														-		
1	I		0						0		0						0	
2	_		$\bigcirc$						0		0						0	
3	_		0						0		0						0	
4			$\bigcirc$						0		0						0	
5			0						0		0						0	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		0						0	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\circ$	
11	III						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
12							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$					$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$
13							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\circ$	
14				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
17					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
18					$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$	
19				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:28 時相名稱:直進遲閉式輪放左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4

步 階	時 相	方位	A								В							
re	ТЫ	流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		號																
1	I				$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
2					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
3					$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II						$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$				$\bigcirc$				$\bigcirc$
7							$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\triangle$				$\bigcirc$				$\triangle$
8							$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
12			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
14			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
15			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
16	IV		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
17			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
18			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
19			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:28 時相名稱:直進遲閉式輪放左轉保護四時相(B) 綠燈分相數:4(續)

步 階	時 相	方 位	С								D							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I	47, 4							0		0						0	
2																		
3			$\bigcirc$						0		$\bigcirc$						$\circ$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$
12					$\bigcirc$					$\triangle$			$\bigcirc$					$\triangle$
13					$\bigcirc$				$\bigcirc$				0				$\circ$	
14				$\bigcirc$					0			0					0	
15			$\bigcirc$						0		0						0	
16	IV						0	0		0				1	0	0		$\bigcirc$
17							0	0		$\triangle$				1	0	0		$\triangle$
18							$\circ$	0	0					1	$\circ$	$\circ$	0	
19				0		1			0			$\bigcirc$		1	1		0	
20			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:29 時相名稱:行人保護三時相 綠燈分相數:3

步 階	時 相	方位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
2						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
3						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
4				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
7			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
8			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
9			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III									$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
12										$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:29 時相名稱:行人保護三時相 綠燈分相數:3 (續)

步 階	時 相	方位	С								D							
		流向	紅 燈	黄燈	左轉綠	圓綠燈	直行綠	右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈	黄燈	左轉線	圓綠燈	直行綠	右轉線	行人紅	行人綠
		編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	I		$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
2			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
3			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
4			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
5			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
6	II					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
7						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
8						$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$	
9				$\bigcirc$					$\bigcirc$			$\bigcirc$					$\bigcirc$	
10			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	
11	III		$\bigcirc$							$\bigcirc$	$\bigcirc$							$\bigcirc$
12			$\bigcirc$							$\triangle$	$\bigcirc$							$\triangle$
13			$\bigcirc$						$\bigcirc$		$\bigcirc$						$\bigcirc$	

編號:30 時相名稱:閃光時相 綠燈分相數:1

步 階	時 相	方 位	A								В							
		流向	紅燈	黄燈		圓綠燈		右轉綠	行人紅	行人綠	紅燈		轉	圓綠燈		右轉綠	行人紅	行人綠
		編號	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	I			$\triangle$								$\triangle$						

步 階	時 相	方 位	С							D						
		流向編	紅 燈 17	黄 燈 18	左 轉 線 19		右 轉 綠 22	行 人 紅 23	行 人 綠 24	紅 燈 25	黄 燈 26	綠	圓 綠 燈 28	右 轉 綠 30	行 人 紅 31	行 人 綠 32
1	I	號	$\bigcirc$							$\bigcirc$						

## 附錄三 現場設備共用訊息對照表

訊息類別	訊息	訊息編					訊息等
	型態定報	本通訊協定 0F H+80 H	00 Н	本通訊協定 訊息格式:0FH+80 H+CommandID 參數定義: CommandID:2 Byte 第一個 Byte 為設備碼 (00 H~FF H) 第二個 Byte 為指令碼 (00 H~FF H)	87 訊息格式:00 H+CommandID 參數定義: CommandID:1Byte,訊息碼(00H-FFH)	<u>註解</u> 值域: CommondID	В
訊息回應處理	設回查回	0F H+81 H	01 H (更 新)	訊息格式:0FH+81 H+ CommandID +ErrorCode+ParameterNumber 參數定義: CommandID: 2 Byte,功能訊息碼 第一個 Byte 為設備碼 (00 H-FF H) 第二個 Byte 為指令碼 (00 H-FF H) ErrorCode: 1 Byte, bit 0:無此訊息 bit 1:設備位址錯誤(即碼框中的ADDR欄位不符) bit 2:參數值無效(有誤),出現錯誤之參數之位移值則放在ParameterNumber bit 3:位元組總參數數目錯誤,將錯誤數目值放在ParameterNumber bit 4:設備類別錯誤 bit 5:逾時,收集資料(如資料碼框)超過時間 bit 6:參數值超過硬體限制,出現超限參數之位移值則放在ParameterNumber ParameterNumber: 1 Byte,發生第一個錯誤參數值之位址或參數數目錯誤值 A).當ErrorCode之bit2=1時表示第一個錯誤參數值之位址如數時訊息格式 0FH+12H+5CH+08H+08H+05H+20H+08H+08H 其錯誤參數20H (小時值域:00H~17H) 錯誤參數值位址為ParameterNumber= 5 B).當ErrorCode之bit3=1時表示參數數目(太長/太短)錯誤值 如對時訊息格式 0FH+12H+5CH+08H+08H+05H+08H+08H 其參數數目應有7位元組 參數數目錯誤值為ParameterNumber=6 C).當ErrorCode之bit2=0 & bit3=0時則ParameterNumber為0	訊息格式:01H+CommandID+Flag+ParameterOrder 參數定義: CommandID:1 Byte,訊息碼(00H~FFH)。 Flag:1 Byte,Bit Map。 Bit 0:無此訊息或訊息錯誤。 Bit 1:參數數目不正確。 Bit 2:參數錯誤。 ParameterOrder:1 Byte,整數(0~255)。 錯誤參數之個數。(當Flag: Bit 2 on時,才使用)	1. 值域: CommondID。 2. 參數不同而 功能同: ErrorCode(92)<- >Flag(87)。 3. 參數不同 而功能同: ParameterNum ber(92)<- >ParameterOr der(87)。	В

訊息類別	訊息	訊息編	淲				訊息等
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
				訊息格式:0FH+8F H+Address+代傳訊息參數定義: Address:2 Bytes,參數定義方式與底層碼框中的ADDR定義相同。請代傳設備轉送訊息時,「Address」為現場設備之位址,底層碼框中的「ADDR」為代傳設備之位址代傳訊息之編號及參數:本通訊協定之訊息編號及參數(如主動回報、設定回報或查詢回報訊息) 運作流程:現場設備欲傳訊息「0FH+8FH+現場設備之位址(Address)+代傳訊息」傳給控制中心,先傳給代傳設備(此時底層碼框中「ADDR」為代傳設備的位址);代傳設備收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「0FH+8FH+現場設備之位址」得知為現場設備(Address)請它將代傳訊息轉傳給控制中心,而直接將此通訊封包往控制中心傳送,交控中心由底層碼框之「ADDR」及訊息內容之「0FH+8FH」與「Address」得知此資料是目的地設備的代傳訊息給控制中心使用。通常代傳設備為號誌控制器。		新	
	設回查回主回定報詢報動報	0F H+8F H		範例說明:車輛偵測器(現場設備,位址為0001)欲上傳「6FH+EFH+04H+01H」查詢回報訊息,請號誌控制器(代傳設備,位址為0002)代傳給控制中心。運作流程說明如下:  1. 車輛偵測器(現場設備,位址為0001)上傳「6FH+EFH+04H+01H」查詢回報訊息,經加訊息代傳之訊息編號「0FH+8FH」、車輛偵測器位址「00H+01H」及底層碼框處理後之通訊封包如下:  號誌控制器位址 車輛偵測器之位址(Address)  LE+STX+SEQ+「00H+02H」+LEN+『0FH+8FH+「00H+01H」+6FH+EFH+04H+01H』+DLE+ETX+CKS底層碼  2. 號誌控制器(0002)收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過「0FH+8FH+00H+01H」得知為現場設備(0001)請它代傳訊息,因此號誌控制器(0002)直接將通訊封包往控制中心傳送,通訊封包仍為『DLE+STX+SEQ+「00H+02H」+LEN+「0FH+8FH+00H+01H+6FH+EFH+04H+01H」+DLE+ETX+CKS』。 3. 控制中心收到通訊封包後,解析該通訊封包,透過底層碼框「00H+02H」(ADDR)及			A
				3. 控制中心收到週訊到包後,解析該週訊到包,透過低層碼框。UUH+UZH」(ADDR)及訊息中「OFH+8FH」(訊息代傳之訊息編號)與「OOH+OIH」(Address)得知為由號誌控制器(0002)代傳車輛偵測器(0001)之訊息,並取出「6FH+EFH+04H+01H」訊息內容進行處理。			

訊息類別       型態       本通訊協定       87         本通訊協定       1       1         試息格式: 0FH+8EH+Address+代傳訊息       参數定義: Address: 2 Bytes, 参數定義方式與底層碼框中的ADDR定義相同。請代傳設備轉送訊息時,「Address」為目的地設備之位址,底層碼框中的「ADDR」為代傳設備之位址。         (作傳設備之位址。       (作傳設備之位址。	新	
部息代傳 参數定義: Address: 2 Bytes, 参數定義方式與底層碼框中的ADDR定義相同。請 代傳設備轉送訊息時,「Address」為目的地設備之位址,底層碼框中的「ADDR」為 代傳設備之位址。	新	
代傳訊意之編號及參數:本連訊協定之訊意編就及參數(如設定或查詢訊息) 選作流程: 控制中心欲傳訊息為「OFH-BEH-I 目的地設備之位址(Address)+代傳訊息」,透過通訊傳給代傳設備此時原層編在中「ADDR」為代傳設備的位址),代寧預物到推測,對色後、解析該通訊對色。透過「OFH-BEH 目的地設備之位址」,內容得如為控制中心結它將代傳訊息轉傳約目的地設備。ADDR」為代傳設備的位址);內容得如為控制中心結心將代傳院為轉傳於自的地設備。目的地設備由域「Address」,再將此通訊對色之原層碼框中的代傳設備也址「ADDR」券據為自自的地設備企工「ADDR」及頭急內容之「OFH-BEH」與「Address」,再將此通訊對色連等的自動地設備。目的地設備由成解等概定「ADDR」及頭急內容之「OFH-BEH」與「Address」,得知此資料是交接中心的代傳訊息給本機使用。通常代傳設備為號誌控制器。		A

訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等
訊息類別	型態	本通訊協定	. 87	本通訊協定	87	註解	
重新啟動		OF H+10 H	10 H	訊息格式:0FH+10 H+Reset+Reset 參數定義: Reset:1 Byte,重設定現場設備,整數52 H(82十進位)。	訊息格式:10 H+Reset 参數定義: Reset:1 Byte,重設定現場設備,整數52 H(82)。	多:Reset。	В
設備	設定回報	0F H+90 H		訊息格式:OFH+90 H+Reset+Reset 參數定義: 同OFH+10 H。	訊息格式:15 H+Reset 參數定義: 同10 H。	多:Reset。	В
設備編號	查詢	0F H+40 H		訊息格式:0FH+40 H+EquipmentNo	訊息格式:18 H 參數定義:N/A	多: EquipmentNo 。	0
管理	查詢回報	OF H+CO H	29 Н	訊息格式:0F H+CO H+EquipmentNo+ SubCount + [SubEquipmentNo + EquipmentID]( SubCount)	訊息格式:29 H+EquipmentID 參數定義: EquipmentID:2 Bytes,設備編號,整數0~65535。		0

訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等
机总规剂	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
電源中斷四報	主動回報	OF H+00 H		訊息格式:OFH+00 H+Month+Day+Hour+Min 參數定義: 同OFH+12 H。 Month+Day+Hour+Min為停電起始時間。	訊息格式:1E H+Month+Day+Hour+Min 参數定義: 同12 H。 Month+Day+Hour+Min為停電起始時間。		A
	設定	0F H+11 H		訊息格式:0FH+11 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:11 H 參數定義:N/A		В
設備通訊	設定 回報	0F H+91 H	19 H	訊息格式:0FH+91 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:19 H 參數定義:N/A		В
重新啟動 與檢測管 理	查詢	0F H+41 H	(更	無訊息參數。	訊息格式:1C H 參數定義:N/A		В
	查詢回報	OF H+C1 H	1D H	訊息格式:OFH+C1 H+HardwareStatus 參數定義: HardwareStatus:參考OFH+O4H	訊息格式:1D H+HardwareStatus 參數定義: HardwareStatus:2 Bytes,現場設備狀態。 同前		В
設備日期、管理	設定	0F H+12 H	12 H	訊息格式:0FH+12 H+Year+Month+Day+Week+Hour+Min+Sec 參數定義: Year:1 Byte,年,整數(00~255)。(國曆) Month:1 Byte月,整數(01~12)。 Day:1 Byte,日,整數(01~31)。 Week:1 Byte,星期,整數(01~07)。 1:星期一 2:星期二 3:星期三 4:星期四 5:星期五 6:星期六 7:星期日 Hour:1 Byte,時,整數(00~23)。 Min:1 Byte,分,整數(00~59)。 Sec:1 Byte,秒,整數(00~59)。	訊息格式:12 H+Year+Month+Day+Week+Hour+Min+Sec 參數定義: Year:1 Byte,年,整數,00~255。(民國) Month:1 Byte月,整數,01~12。 Day:1 Byte,日,整數,01~31。 Week:1 Byte,星期,整數,01~07。 1:星期一 2:星期二 3:星期三 4:星期四 5:星期五 6:星期六 7:星期日 Hour:1 Byte,時,整數,00~23。 Min:1 Byte,分,整數,00~59。 Sec:1 Byte,秒,整數,00~59。		В

別訊息	訊息編	號			·	訊息等
別 型態	本通訊協定	. 87	本通訊協定	87	註解	
設定回報	TUE HTOO H	13 H (更	訊息格式:0FH+92 H+SecDif 參數定義: SecDif:1 Byte,時間誤差(秒),整數(00~128)。 *時間誤差超過127秒以上時均設SecDif = 128(7th bit = 0n)表示誤差過大。 *定時對時為整點對時,則於日交換之時間年、月、日、時、分誤差不回應。 *SecDif值為0時,表示終端設備要求中心對時。	訊息格式:13 H+SecDif 參數定義: SecDif:1 Byte,時間誤差(秒),整數(00~128)。 *時間誤差超過127秒以上時均設SecDif=128(7th bit=0n)表 示誤差過大。 *定時對時為整點對時,則於日交換之時間年、月、日、時、分誤差 不回應。 *SecDif值為0時,表示終端設備要求中心對時。		В
查詢	0F H+42 H		訊息格式:0FH+42 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:2B H 參數定義:N/A		0
查詢回報			訊息格式:OFH+C2 H+Year+Month+Day+Week+Hour+Min+Sec 參數定義: 同OFH+12 H。	訊息格式:14 H+Year+Month+Day+Week+Hour+Min+Sec 參數定義: 同12 H。		0
主動回報			訊息格式:0FH+02 H 參數定義: 無		新	В
設定	OF H+13 H		OF H+13 H+CommandSet CommandSet: 1 Byte,訊息等級。預設值為2。		新	В
查詢	0F H+43 H		訊息格式:0FH+43 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:24 H 參數定義:N/A		В

訊息類別	訊息	訊息編号	號				訊息等
机总规剂	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
設備韌體與人物學與一個人的學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	查詢報	OF H+C3 H		高位元組定義為提供設備公司名稱代碼,低位元組定義為現場設備種類代碼。考慮既有設備已運用原則,高位元組代碼若為4、5時,則指此設備為既有設備,依既有通訊協定處理,新設備則依下例處理。高位元組最多可設定16家公司,4~5考慮保留供既有設備使用(若有既有設備之公司),0~3與6~15供新設備之公司使用。例 1:交通A公司 3:交通C公司2:交通B公司 6:交通D公司低位元組最多可設定16種設備如下:0-號誌控制器	訊息格式:25 H+Year+Month+Day+Company ID+Version   多數定義: Year, Month, Day:同12H。 Company ID:1 Byte, 廠商代碼。 Version:1 Byte, 現場設備版本, Bit Map。 Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit To	參數 一 養 學 加 一 主 創 回 報	В
設備硬體報管理		0F H+14 H	16 H( 更 新)	訊息格式:0FH+14 H+HardwareCycle 參數定義: HardwareCycle:1 Byte, 重複式硬體狀態重送週期(0~5)。 無線通訊時只有0,5可選擇 0:停止傳送,且現場故障時立即回報。 1:1sec 2:2sec 3:5sec 4:1min 5:5min *冷啟動後現場設備均以預設值為1分鐘(HardwareCycle =4)無線通訊時預設值為5 分鐘,自動以0FH+04 H回報HardwareStatus至控制中心。	訊息格式:16 H+HardwareCycle  多數定義: HardwareCycle:1 Byte, 重複式硬體狀態重送週期(0~5)。     0:停止傳送,且現場故障時立即回報。     1:1sec     2:2sec     3:5sec     4:1min     5:5min  *冷啟動後現場設備均以預設值為5秒(HardwareCycle = 3)自動以 1D H回報HardwareStatus至控制中心。		В

訊息 訊息	訊息編					訊息
型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
查詢	0F H+44 H	17 H	訊息格式:0FH+44 H 參數定義: 無。	訊息格式:17 H+CycleType 參數定義: CycleType:1 Byte,傳輸週期型態,HEX、16 H及22 H。 CycleType = 16 H:查詢HardwareCycle。 CycleType = 22 H:查詢TransferCycle。	多: CycleType。	]
查詢回報	0F H+C4 H	(更	訊息格式:0FH+C4 H+HardwareCycle 参數定義: HardwareCycle同0FH+14H之HardwareCycle参數	訊息格式:2F H+TransferCycle 參數定義: 同22 H。	參數定義修改	
			訊息格式:0FH+04 H+HardwareStatus 參數定義: HardwareStatus:2 Bytes,現場設備狀態。 號誌控制器:HardwareStatus Bit Map《錯誤應變策略》 Bit 0:CPU module err (optional) 《執行故障時制》 Bit 1:memory err (optional) 《執行故障時制》 Bit 2:timer err 《繼續現行時制》 Bit 3:watch dog timer err (optional) 《繼續現行時制》 Bit 4:power err (AC 80V~130V) 《執行黃閃》 Bit 5:I/O unit err (optional) 《繼續現行時制》 **PDI/O故障:行人觸動,子機連鎖。 Bit 6:signal driver unit err 《繼續現行時制》 Bit 7:signal head err 《繼續現行時制》 Bit 8:0 = connect 1 = disconnect 《執行定時控制》 Bit 9:cabinated opened 《繼續現行時制》 Bit 10:timing plan err 《執行故障時制》 Bit 11:signal conflict err 《執行財黃》 Bit 12:signal power err 《繼續現行時制》 Bit 13:timing plan on transistion 《繼續現行時制》 Bit 14:controller ready,測試時off,正常時の《繼續現行時制》 Bit 15:comm. line bad (framming) 《繼續現行時制》	訊息格式:1D H+HardwareStatus 參數定義: HardwareStatus:2 Bytes,現場設備狀態。 號誌控制器:HardwareStatus Bit Map《錯誤應變策略》 Bit 0:CPU module err (optional) 《執行故障時制》 Bit 1:memory err (optional) 《執行故障時制》 Bit 2:timer err 《繼續現行時制》 Bit 3:watch dog timer err (optional) 《繼續現行時制》 Bit 4:power err (AC 80V~130V) 《執行黃閃》 Bit 5:I/O unit err (optional) 《繼續現行時制》 *PDI/O故障:行人觸動,子機連鎖。 Bit 6:signal driver unit err 《繼續現行時制》 Bit 7:signal head err 《繼續執行時制》 Bit 8:0 = connect 1 = disconnect 《執行定時控制》 Bit 9:cabinated opened 《繼續現行時制》 Bit 10:timing plan err 《執行故障時制》 Bit 11:signal conflict err 《執行財黃》 Bit 12:signal power err 《繼續現行時制》 Bit 13:timing plan on transistion 《繼續現行時制》 Bit 14:controller ready,测試時off,正常時の《繼續現行時制》 Bit 15:comm. line bad (framming) 《繼續現行時制》		]

訊息類別	訊息						訊息等
机忠规剂	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
			1D H	車輛偵測器: HardwareStatus Bit Map《重複傳輸之偵測資料》要討論 Bit 0: CPU module err (optional)《停止傳送》 Bit 1: memory err (optional)《繼續傳送,資料均設為ffH》 Bit 2: timer err 《繼續傳送》 Bit 3: watch dog timer err (optional)《繼續傳送》 Bit 4: power err 《繼續傳送》 Bit 5: detector err 《繼續傳送》 Bit 5: detector err 《繼續傳送,資料均設為ffH》 *在流量異常、無車時間過長、或佔有時間過長時使用。 Bit 6: loop failure《繼續傳送,資料均設為ffH》 *針對環路線圈車輛偵測器。 Bit 7: detecting unit err 《繼續傳送,資料均設為ffH》 *針對環路線圈車輛偵測器。 Bit 8: 0 = comm. connect 1 = disconnect 《繼續傳送》 *同號誌控制器。 Bit 9: cabinate opened Bit 10: 高架式車輛偵測器 Bit 11: N/A Bit 12: N/A Bit 13: N/A Bit 14: detector ready《繼續傳送》 *同號誌控制器。 Bit 15: comm. line bad《繼續傳送》	車輛偵測器:HardwareStatus Bit Map《重複傳輸之偵測資料》 Bit 0:CPU module err (optional)《停止傳送》 Bit 1:memory err (optional)《繼續傳送,資料均設為ffH》 Bit 2:timer err 《繼續傳送》 Bit 3:watch dog timer err (optional)《繼續傳送》 Bit 4:power err 《繼續傳送》 Bit 5:detector err 《繼續傳送,資料均設為ffH》 *在流量異常、無車時間過長、或佔有時間過長時使用。 Bit 6:loop failure《繼續傳送,資料均設為ffH》 *針對環路線圈車輛偵測器。 Bit 7:detecting unit err 《繼續傳送,資料均設為ffH》 *針對環路線圈車輛偵測器。 Bit 8:0 = comm. connect 1 = disconnect 《繼續傳送》 *同號誌控制器。 Bit 9:cabinate opened Bit 10:N/A Bit 11:N/A Bit 12:N/A Bit 13:N/A Bit 14:detector ready《繼續傳送》 *同號誌控制器。 Bit 15:comm. line bad《繼續傳送》	<u>55.714</u>	

訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等
机总规剂	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	受	<b>个</b> 週 訊 励 疋		資訊可變標誌: HardwareStatus Bit Map《錯誤應變策略》要討論Bit 0: CPU module err (optional)《清除並停止顯示》Bit 1: memory err (optional)《清除並停止顯示》Bit 2: timer err《繼續顯示》Bit 3: watch dog timer err (optional)《繼續顯示》Bit 4: prower err《清除並停止顯示》Bit 5: N/ABit 6: display unit err /LED module err 《清除並停止顯示》Bit 8: communication connect 《清除並停止顯示》*同號誌控制器。Bit 9: cabinate opened 《繼續顯示》Bit 10: lamp failure rale(>=15%)《清除並停止顯示》Bit 11: Brightness sensor err 《繼續顯示》Bit 13: AUX lighting err 《繼續顯示》Bit 14: 資訊可變標誌ready《繼續顯示》*同號誌控制器。Bit 15: comm. line bad《繼續顯示》*同號誌控制器。	實訊可變標誌:HardwareStatus Bit Map《錯誤應變策略》 Bit 0:CPU module err (optional)《清除並停止顯示》 Bit 1:memory err (optional)《清除並停止顯示》 Bit 2:timer err 《繼續顯示》 Bit 3:watch dog timer err (optional)《繼續顯示》 Bit 4:prower err 《清除並停止顯示》 Bit 5:N/A Bit 6:display unit err /LED module err 《清除並停止顯示》 Bit 8:communication connect 《清除並停止顯示》 *同號誌控制器。 Bit 9:cabinate opened 《繼續顯示》 Bit 10:lamp failure rale(>=15%)《清除並停止顯示》 Bit 11:Brightness sensor err 《繼續顯示》 Bit 12:N/A Bit 13:AUX lighting err 《繼續顯示》 Bit 14:資訊可變標誌ready《繼續顯示》 *同號誌控制器。 Bit 15:comm. line bad《繼續顯示》 *同號誌控制器。	<u>32. 昨</u>	
設備資料庫操作鎖	設定	OF H+15 H	(重	訊息格式:0FH+15 H+Password 參數定義: Password:6 Bytes,現場設備現場操作鎖定密碼,6個ASCII字,必須為0~9,A~F。 (必須為現場設備操作面板可輸入之ASCII)。	訊息格式: IF II+Passward 參數定義: Passward: 6 Bytes,現場設備現場操作鎖定密碼,6個ASCII字,必 須為6~9,A~F。(必須為現場設備操作面板可輸入之ASCII)。		В
定密碼管理	查詢	0F H+45 H		訊息格式:0FH+45 H 參數定義: 無		新	В
	查詢回報	0F H+C5 H		訊息格式:0FH+C5 H+Password 參數定義: Password:同0FH+15 H。		新	В

訊息類別	訊息	訊息編	淲				訊息等
司(心)別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
設備資料 庫操作保 護管理	設定/解除	OF H+16 H		訊息格式:0FH+16 H+LockDB 參數定義: LockDB:1 Byte,現場操作鎖定,整數(0-2)。 0:全部解除鎖定,允許現場操作。。 1:全部鎖定,不允許現場操作。。 2:鎖定DB更新,允許現場查看資料。。 *通訊斷線時全部解除鎖定(LockDB = 0);通訊回復時還原為原設定值。 *終端控制器須有面板供輸入密碼,並得到中心端現場操作允許權後,才能執行現場操作功能。 *終端控制器須考慮當操作者現場操作完畢時,並未切換面板之現場操作狀態之情形。	訊息格式:21 H+LockDB 參數定義: LockDB:1 Byte,現場操作鎖定,整數(0~2)。	參數定義修改	0
	查詢	0F H+46 H		訊息格式:0FH+46 H 參數定義: 無		新	0
	查詢回報	OF H+C6 H		訊息格式:0FH+C6 H+LockDB 參數定義: 同0FH+16 H。		新	0
	查詢	0F H+47 H		訊息格式:OFH+47 H+Protocol 參數定義: Protocol:1~2 Byte,通訊協定訊息碼。		新	0
通訊協定回測狀態	查詢回報	0F H+C7 H		訊息格式:0FH+C7H+Protocol +Response 參數定義: Protocol:1~2 Byte,通訊協定訊息碼。 Response:1 Byte, 0 - 表示該設備有提供此通訊協定訊息碼。 1 - 表示該設備無提供此通訊協定訊息碼。		新	0

## 附錄四 號誌控制器訊息對照表

				號誌控制器訊,	息		
訊息類別	訊息	訊息編					訊息等級
目策略	型態	本通訊協定 5F H+10 H	40 Н	運作,若為閃光時,手動之運作時制則以第48套時制為主。 Bit 3:中央手動,由控制中心以5FH+15H訊息或5FH+18H訊息變換時制。 Bit 4:時相控制(步階變換控制),號誌控制器僅接受5FH+1D H訊息之時相控制(供全動態 adaptive控制使用)。 Bit 5:即時控制,號誌控制器僅接受5FH+1C H訊息之即時控制(供臨界路口控制使用)。 Bit 6:觸動控制。 Bit 7:特勤路線控制。 EffectTime:1 Byte,動態控制策略有效時間(分),整數0~255,0為不計時。動態控制策略 設定後,於EffectTime內未接到新控制策略或新時制計畫之執行訊息時,則自動切換回定時 控制策略之動態控制策略之有效命令間隔應以逐秒為控制時間單位。故在5FH+1C H中傳送	Bit 6:步階變換控制。	<u>註解</u> 參數定義增加 修改	A
	查詢	5F H+40 H		訊息格式:5FH+40 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:41 H 参數定義:N/A		A
	查詢回報	5F H+C0 H		訊息格式:5FH+CO H+ControlStrage+EffectTime 參數定義: 同5FH+10H		新增命令	A

				號誌控制器訊。	息		
訊息類別	訊息	訊息編			T		訊息等級
加心天然	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	主動回報	5F H+00 H	42 H	01:啟動	訊息格式:42 H+ControlStrage+BeginEnd 參數定義: ControlStrage:同40 H,只回報目前執行之控制策略的對應位元資料。 BeginEnd:1 Byte,控制策略狀態,整數,00~03,控制策略開始及 结束自動回報。 00:結束 01:啟動 02:手動要求 03:手動超時回報	加持續回報	A
	設定	5F H+11 H	(更新)	訊息格式:一般日: 5FH+11 H + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + GreenTime +ReverseTimeType + NumWeekDay + WeekDay(NumWeekDay)  參數定義: Direct:1 Byte,方向,整數。 0:北向 4:南向 1:東北向 5:西南向 2:東向 6:西向 3:東南向 7:西北向  *第一個Direct為進城方向,第二個Direct為出城方向。  *如果Direct > 9(預設值為10)則該方向不執行或停止車道調撥控制。(Hour+Min)(2):同1E H。為開始時間及結束時間(每天重覆執行)。 ClearTime:1 Byte,清道時間(秒),整數(0~255)。 FlashGreen:1 Byte,線閃時間(秒),整數(0~255) GreenTime:1 Byte,開始執行調撥預告或回復正常之綠燈時間(秒),整數(0~255)。  *除調撥車道控制時,亦需經過清道時間後,才恢復正常車流運行。當控制器開始實施調撥車道控制時,必需依開始時間再執行預設之綠燈時間(GreenTime)、綠閃時間(FlashGreen)及清道時間(ClearTime)後,才允許調撥車道上方之燈號,放逆向車流通行.解除調撥車道控制,亦需依結束時間再執行綠閃時間(FlashGreen)及清道時間(ClearTime)後,在執行綠燈時間(GreenTime)同時,才恢復正常車流通行。其執行步階如下:	訊息格式:47 H+Direct(1)+(Hour+Min)(2)+Direct(1)+(Hour+Min)(2)+ClearTime 參數定義: Direct:同43 H。 *第一個Direct為進城方向,第二個Direct為出城方向。 *如果第一個Direct = 8則停止車道調撥控制。 (Hour+Min)(2):同43 H。為開始時間及結束時間(每天重覆執行)。 ClearTime:1 Byte,清道時間(秒),整數,0~255。 *當控制器開始實施調撥車道控制時,必須經過預設之清道時間 (ClearTime)後,才允許調撥車道上方之燈號,開放逆向車流通行。 解除調撥車道控制,亦需經過清道時間後,才恢復正常車流運行。	多: FlashGreen, ReverseTimeTy pe, NumWeekDay, WeekDay 增加隔週休	A

				號誌控制器訊	息		
4n 台 東田 田川	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
				進城調撥開始 出城調撥開始 出城調撥開始 Step1: $X$ $\uparrow$ $\uparrow$ $X$ $\rightarrow$ 調撥開始綠燈時間 Step2: $X$ $\uparrow$ $\uparrow$ $X$ $\rightarrow$ 調撥開始綠閃時間 Step3: $X$			A
車道調撥 控制參理		5F H+41 H	(更	訊息格式:5FH+41 H+ ReverseTimeType + WeekDay 參數定義: ReverseTimeType:同5FH+11 H。1 Byte,車道調撥控制時間組態編號,整數(1-3, FF H)。 若ReverseTimeType = FF H表示用WeekDay查詢。 WeekDay:同5FH+11H。 當ReverseTimeType = FF H,此參數才有效,否則以FF H填入(即當 ReverseTimeType不為FF H時,表示用ReverseTimeType查詢)。	訊息格式:48 H+Rtimtyp 參數定義: Rtimtyp:1 Byte,車道調撥控制時間組態編號,整數(1~2)	1. 值域: ReverseTimeTy pe(用於車道調 撥控制時間組 態編號的值域 不同)。  2. 多: WeekDay。	A

			號誌控制器訊	息		
訊息型態	訊息編 本通訊協定		本通訊協定	87	註解	訊息等
查詢回報	5F H+C1 H		訊息格式:一般日: 5FH+C1 H + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + GreenTime +ReverseTimeType + NumWeekDay + WeekDay(NumWeekDay)  参數定義: 同5FH+11 H。	訊息格式:49 H+Direct(1)+(Hour+Min)(2)+Direct(1)+(Hour+Min)(2)+ClearTime 參數定義: 同47 H。	多: FlashGreen, ReverseTimeTy pe, NumWeekDay, WeekDay	A
主動 豆報	5F H+01 H	4A H	訊息格式:5FH+01 H+BeginEnd 参數定義: 同5FH+00 H。	訊息格式:4A H+BeginEnd 参數定義: 同46 H。		A
設定	5F H+12 H	47 H	訊息格式: 特殊日: 5FH+12 H+ Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + GreenTime + ReverseTimeType + (Year + Month + Day)(2) 參數定義: Direct:同5FH+11 H。 (Hour+Min)(2):同5FH+11 H。為開始時間及結束時間。 ClearTime:1 Byte,同5FH+11 H。 FlashGreen:1 Byte,同5FH+11 H。 ReverseTimeType:1 Byte,車道調撥控制時間組態編號,整數(4-6):(特別日期段)。  4:第一特殊日期段 5:第二特殊日期段 6:第七特殊日期段 6:第七特殊日期段 [Year+Month+Day](2):6 Bytes,特殊日期段之起止日期資料。起止日期可為同一日,但起始日期須在終止日期之前。Year為國曆。		新	A
查詢	5F H+42 H	(重	訊息格式: 5FH+42 H+ ReverseTimeType 參數定義: ReverseTimeType:同5F H+12 H。。		新	A

				號誌控制器訊	自		
如白红则	訊息	訊息編					訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
	查詢回報	5F H+C2 H	49 H	訊息格式: 特殊日: 5FH+C2 H + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + Direct(1) + (Hour+Min)(2) + ClearTime + FlashGreen + ReverseTimeType + (Year + Month + Day)(2) 參數定義: 同5FH+12 H。		新	A
	主動回報	5F H+02 H	4A H	訊息格式:5FH+02 H+BeginEnd 参數定義: 同5FH+00 H。		新	A
時相資料庫管理	設定	5F H+13 H	59 H (更 新)	訊息格式:5F H+13 H+PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+SubPhaseCount+[SignalStatus(SignalCount)](SubPhaseCount) PhaseOrder: 1 Byte, 時相類型編號, 整數(0x00 ~ 0xff) SignalMap :1 Byte, 燈態方向, 用bit map 表示使用方向 Bit 設為1表示使用該方向, Bit 設為0表示未使用該方向 Bit 0: 北向 Bit 4: 南向 Bit 1: 東北向 Bit 5: 西南向 Bit 2: 東向 Bit 6: 西向 Bit 3: 東南向 Bit 7: 西北向 SubPhaseCount : 1 Byte, 綠燈分相數目, 整數(1 ~ 8) StepCount : 1 byte, 分相內之步階, 整數(1 ~ 8) SignalStatus : 1 Byte, 燈號狀態 (Bit Map) Bit 0: 紅 Bit 4: 直綠 Bit 1: 黃 Bit 5: 右綠 Bit 1: 黃 Bit 5: 右綠 Bit 2: 圓頭綠 Bit 6: 行綠 Bit 3: 左綠 Bit 7: 行紅 當行綠、行紅之bit均設為1時,表行人綠閃。 *每個分相均定義為五個步階(綠燈、行閃、行紅、黃燈、全紅),SignalStatus只顯示第一步階(綠燈可為圓頭綠、左轉綠、直行綠、右轉綠或行人綠等),其餘第二、三、四、五步階則由5F H+14 H 得知。*主辦機關應在號誌控制器規格內定義" 盆路數目"、 綠燈分相數目"之最高限制(但不得超過8,若主辦機關未定則以8計),若中心下傳超出最高限之訊息資料,控制器則應回傳錯誤訊息告知訊息參數超限。	Psqid : 1 Byte, 時相類型編號, 整數(0x00~0xff) PhsCount : 1 Byte, 綠燈分相數目, 整數(1~8) Sigsta : 1 Byte, 燈號狀態 (Bit Map)  7   6   5   4   3   2   1   0   Bit  綠 行 行 右 直 左 黄 紅 綠 紅 綠 綠	参數增修燈態順序調整	В

				號誌控制器訊	息		
6 100 001	訊息類別 訊息 型態		號	rk.			訊息等級
訊息類別		本通訊協定		本通訊協定	87	註解	
	查詢	5F H+43 H	5A H	訊息格式:5FH+43H+PhaseOrder 參數定義: PhaseOrder:1 Byte,時相類型編號(參考附錄一之時相類型編碼),整數, 00~255(00H~FFH)。	訊息格式:5A H+PhaseOrder 參數定義: PhaseOrder:同38 H。		В
	查詢回報	5F H+C3 H	5B H (更	訊息格 式:5FH+C3H+PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+SubPhaseCount+[SignalStatus(SignalCount)](SubPhaseCount) 參數定義: 同5FH+13 H。	訊息格式:5BH+Psqid+PhsCount+[Sigsta(PhsCount)](4) 參數定義: 同59 H。	参數增修	В
	主動回報	5F H+03 H		5F H+03 H+ PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+SubPhaseID+StepID+ StepSec+SignalStatus(SignalCount) PhaseOrder, SignalMap, SignalCount, SignalStatus:同5F H+13 H。 SubPhaseID:1 Byte, 分相序號,整數(1~8)。 StepID:1 Byte, 步階序號,整數(1~8)。若為下列狀況之值 = 0x9F — 啟動全紅3秒。 = 0xAF — 故障全紅。 = 0xBF — 固定時制閃光。 = 0xCF — 綠綠衝突閃光。 = 0xDF — 現場操作閃光。 = 0xEF — 電源異常閃光。 = 0xFF — 時制異常閃光。黃閃時若傳輸週期為0則每分鐘回傳一次。 StepSec:2 Bytes,步階時間(秒)Up/Down Count 啟始秒數,,整數(00~65535)。 *全動態控制、現場手動及特勤路線控制時正數(count up),其他控制策略時倒數(count down)。		新增訊息	В

				號誌控制器訊,	创		
訊息類別	訊息	訊息編			0.5		訊息等級
	型態	本通訊協定	81	本通訊協定 訊息格式:5FH+14 H	87 訊息格式:35	<u>註解</u> MaxGreen:2	
時制計畫 基本參理	設定	5F H+14 H	35 Н	#PlanID+SubPhaseCount+(MinGreen+MaxGreen+Yellow+AllRed+PedGreenFlash+PedRed)(SubPhaseCount)  參數定義: Plan ID:1 Byte,控制器時制計畫編號,整數(0~48)。	H+PlanID+PhaseCount+(MinGreen+MaxGreen+Yellow+AllRed+PedGreenFlash+PedRed)(PlanCount)  參數定義: Plan ID:1 Byte,控制器時制計畫編號,整數,0~48。  0:動態時制(直接執行) 1~40:定時時制 47:鐵路時制 48:基本時制 PhaseCount:1 Byte,綠燈分相數,整數,0~255。 MinGreen:1 Byte,最短綠燈秒數,整數,0~255。 MaxGreen:1 Byte,最長綠燈秒數,整數,0~255。 Yellow:1 Byte,黃燈秒數,整數,0~9。 AllRed:1 Byte,全紅秒數,整數,0~9。 PedGreenFlash:1 Byte,行人綠閃秒數,整數,0~99。 PedGreenFlash:1 Byte,行人綠閃秒數,整數,0~99。 (MinGreen+MaxGreen+Yellow+AllRed+PedGreenFlash+PedRed)(i) 6 Bytes,第i個分相的基本參數。 *MinGreen及MaxGreen不包含Yellow及AllRed。		В
	查詢	5F H+44 H			訊息格式:36 H+PlanID 參數定義: PlanID:同35 H。		В
	查詢回報	5F H+C4 H	37 H	訊息格式:5FH+C4 H +PlanID+SubPhaseCount+(MinGreen+MaxGreen+Yellow+AllRed+PedGreenFlash+PedR ed)(SubPhaseCount) 參數定義: 同5FH+14H。	訊息格式:37 H+PlanID+PhaseCount+(MinGreen+MaxGreen+Yellow+AllRed+PedGreenFlash+PedRed)(PhaseCount) 參數定義: 同35H。		В

# 號誌控制器訊息

w 4 4 m	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定		本通訊協定	87	註解	
時制計畫管理	設定	5F H+15 H	38 Н	訊息格 式:5FH+15H+PlanID+Direct+PhaseOrder+SubPhaseCount+Green(SubPhaseCount)+ CycleTime + Offset 多數定義: PlanID:同5FH+14H Direct:同5FH+11H *Direct在15 H代表基準方向。 PhaseOrder:同5F H+13 H。 SubPhaseCount:1 Byte,綠燈分相數,整數(01~08)。 Green(SubPhaseCount):2 Byte,第SubPhaseCount個分相的綠燈時間秒數,整數(0~8190)。 CycleTime:2 Byte,週期秒數,整數(0~65535)。 Offset:2 Byte,時差秒數,整數(0~65535)。	参數定義:         PlanID: 1 Byte,時制計畫編號,整數,0~48。         0 :動態時制         1~40:定時時制         47 :鐵路時制	Green(i): 2 Byte,整數, 0~8190。 CycleTime: 2 Byte,整數, 0~65535。 Offset: 2 Byte,整數, 0~65535。	В
	查詢	5F H+45 H		訊息格式:5FH+45H+PlanID 參數定義: PlanID:同5FH+15 H。	訊息格式:39 H+PlanID 參數定義: PlanID:同38 H。		В
	查詢回報	5F H+C5 H		訊息格式:5FH+C5 H+PlanID+Direct+PhaseOrder+SubPhaseCount+Green(SubPhaseCount)+CycleTime+O ffset 参數定義: 同5FH+15 H。	訊息格式:3A H+PlanID+Direct+PhaseOrder+PhaseCount+Green(PhaseCount)+Cyc leTime+Offset 参數定義: 同38 H。		В

#### 號誌控制器訊息 訊息編號 訊息等級 訊息類別 型態 本通訊協定 87 本通訊協定 87 註解 訊息格式:一般日 訊息格 多:NumWeekDav | 5FH+16H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCount)+NumWeekDay+Week | 式:30H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCo | , WeekDay Dav(NumWeekDav) 增加隔週休 unt) 參數定義: 參數定義: SegmentType: 1 Byte, 時段型態碼,整數(1~7一般日) SegmentType: 1 Byte, 時段型態碼,整數,1~7。 0: N/A(做為起始狀態) 0: N/A(做為起始狀態) |SegmentCount:1 Byte,時段分段數,整數(1~32)。 1: 星期一 SegmentCount=0表示執行預設時制資料。 2: 星期二 [Hour+Min+PlanID](SegmentCount): 3 Bytes,第SegmentCount個分段開始時間及排定執行 3: 星期三 之時制計書編號。 4: 星期四 PlanID: 1 Byte, 時制計畫編號,整數(1~40)。 NumWeekDay: 1 Byte,週內日執行之總天數(可含隔週休),整數(1~14)。 5: 星期五 6: 星期六 WeekDay: 1 Byte,週內日,整數(1~7,11~17)。(如有超過7之數值出現,則表示超過7之 設定 5F H+16 H 30 H 數值視為執行隔週休調撥)。 В 7: 星期日 1: 星期一 11:隔週休星期一 SegmentCount: 1 Byte, 時段分段數,整數,1~32。 2: 星期二 12:隔週休星期二 [Hour+Min+PlanID](i):3 Bytes,第i個分段開始時間及排定執行 3: 星期三 13:隔週休星期三 之時制計畫編號。 4: 星期四 14:隔週休星期四 PlanID: 1 Bvte, 時制計畫編號, 整數, 1~40。 5: 星期五 15:隔週休星期五 一般日時 6:星期六 16:隔週休星期六 段型態管 7: 星期日 17:隔週休星期日 \*在所有SegmentType中各WeekDay值只能出現一次(即不得重複設定)。 理 \*此處SegmentType及Hour、Min與5F H+1A H之SegmentType及Hour、Min定義相同且共用。 註:舊式設備SegmentType仍可使用1~7分別對應星期一~星期日,而NumWeekDay(含)以後參 數可不要 多:WeekDay。 訊息格式:5FH+46 H+SegmentType+WeekDay 訊息格式:31 H+SegmentType 參數定義: 參數定義: SegmentType:同5FH+16 H。 SegmentType:同30 H。 若SegmentType=FF表示用WeekDay查詢。 查詢 5F H+46 H 31 H В WeekDay:同5FH+16H。 當SegmentType=FF,此參數才有效,否則以FF填入(即當SegmentType不FF時,表示 用SegmentType查詢)。

#### 號誌控制器訊息 訊息 訊息編號 訊息等級 訊息類別 型態 本通訊協定 87 本通訊協定 87 註解 訊息格式:32 訊息格式:一般日: 多:NumWeekDav 5FH+C6H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCount)+NumWeekD H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCount) , WeekDay 查詢 5F H+C6 H 32 H ay+WeekDay(NumWeekDay) 參數定義: В 參數定義: 同30 H。 同5FH+16 H。 訊息格式: 訊息格 SegmentType及 5FH+17H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCount)+(Year+Mo 式:33H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCo Hour、Min與5F nth+Day)(2) unt)+(Year+Month+Day)(2) H+1B H≥ 參數定義: 參數定義: SegmentType及 SegmentType: 1 Byte, 時段型態碼,整數(8~20)。 SegmentType: 1 Byte, 時段型態碼,整數,8~20。 Hour、Min定義 8:第一特殊日期段 8:第一特殊日期段 相同且共用。 9:第二特殊日期段 9:第二特殊日期段 20:第十三特殊日期段 20:第十三特殊日期段 設定 5F H+17 H 33 H В SegmentCount: 1 Byte, 時段分段數,整數(1~32)。 SegmentCount: 1 Byte, 時段分段數,整數,1~32。 SegmentCount=0表示清除該型態之特殊日期段資料,之後參數不填 [Hour+Min+PlanID](i):3 Bytes,第i個分段開始時間及排定執行 [Hour+Min+PlanID](SegmentCount): 3 Bytes,第SegmentCount個分段開始時間及 之時制計書編號。 特殊日期 排定執行之時制計書編號。 PlanID: 1 Byte, 時制計書編號, 整數, 1~40。 段時段型 PlanID: 1 Byte, 時制計畫編號,整數(1~40)。 [Year+Month+Day](2):6 Bytes,特殊日期段之起止日期資料。起 態管理 「Year+Month+Dav](2):6 Bytes,特殊日期段之起止日期資料。起止日期可為同一 止日期可為同一日,但起始日期須在終止日期之前。第二個日期資 日,但起始日期須在終止日期之前。Year為國曆。 料為O時表示清除該型態之特殊日期段資料。Year為國曆。 \*此處SegmentType及Hour、Min與5F H+1B H之SegmentType及Hour、Min定義相同且 訊息格式:5FH+47 H+SegmentType 訊息格式:34 H+SegmentType 查詢 5F H+47 H 34 H 參數定義: 參數定義: В SegmentType:同5FH+17 H。 SegmentType:同33 H。 訊息格式:特殊日: 訊息格式:4B 5FH+C7H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCount)+(Year+Mo H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+PlanID)(SegmentCount)+ 查詢 5F H+C7 H 4B H nth+Day)(2) (Year+Month+Day)(2) В 回報 參數定義: 參數定義: 同5FH+17 H。 同33 H。 訊息格式:5FH+18 H+PlanID 訊息格式:50 H+PlanID 設定執行 參數定義: 參數定義: 設定 5F H+18 H 50 H В 時制計書 PlanID:同5FH+15H。 PlanID:同38H。

# 號誌控制器訊息

				200 MC-47 161 BB 0141			
訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
				訊息格式:5FH+48 H	訊息格式:3B H		
	查詢	5F H+48 H	3B H	□参數定義:	參數定義:N/A		В
				無訊息參數。			
目前時制				訊息格	訊息格		
計畫管理	查詢			式:5FH+C8H+PlanID+Direct+PhaseOrder+SubPhaseCount+Green(SubPhaseCount)+Cy	式:3CH+PlanID+Direct+PhaseOrder+PhaseCount+Green(PhaseCount		
	0 報	5F H+C8 H	3C H	cleTime+Offset	)+CycleTime+Offset		В
	凹和			參數定義:	參數定義:		
				同5FH+15 H。	同38 H。		
				訊息格式:5FH+19	訊息格式:3D H+PhaseID+ActType+TimeExtend+ActData1+ActData2	值	
				H+SubPhaseId+ActuateType+TimeExtend+ActuateData1+ActuateData2	參數定義:	域:SubPhaseId	
				參數定義:	PhaseID: 1 Byte,設定觸動之分相序號,整數,00~39。	bit0~bit4變為	
				SubPhaseId:1 Byte,設定觸動之分相序號,整數,1~8。	ActType: 1 Byte,觸動控制。	bit0~bit5	
				ActuateType:1 Byte,觸動控制。	Bit 0:公車觸動	新增贓車觸動	
				Bit 0:公車觸動	Bit 1: 左轉觸動	(行車方向為紅	
				Bit 1: 左轉觸動	Bit 2: 匝道觸動	燈)	
				Bit 2:匝道觸動	Bit 3:鐵道觸動		
				Bit 3:鐵道觸動	Bit 4:行人觸動。		
					Bit 5: 全觸動。		
	設定	5F H+19 H	1 3D H	Bit 5:全觸動。	*可設定車輛偵測器以回報即時偵測資料的方式(67H、68H),		A
		01 11/10 1		*可設定車輛偵測器以回報即時偵測資料的方式(6F H+12 H、6F H+ 02 H), 來	來取得相關車道之車輛觸動訊息。		**
				取得相關車道之車輛觸動訊息。	Bit 6: N/A		
				Bit 6: 贓車觸動(行車方向為紅燈)	Bit 7: 中心/現場觸動模式		
觸動控制				Bit 7:中心/現場觸動模式	0:中心處理		
組態管理				0:中心處理	1:現場處理		
				1:現場處理	*Bit 1~Bit 7全部是0表示觸動設定清除。		
				*Bit 1~Bit 7全部是0表示觸動設定清除	*同一路口只允許存在一種觸動控制設定(Bit 0~Bit 4選一設定)。		
				斷線時bit7要on。	TimeExtend: 1 Byte,觸動操作之延長延時。		
				*同一路口同時間只允許存在一種觸動控制設定(Bit 0~Bit 5選一設定)。			
				TimeExtend: 1 Byte,觸動操作之延長延時。			
				訊息格式:5F H+49 H+ActuateType	訊息格式: 3E H		
	杏铂	5F H+10 F	1 3F H	参數定義: ActuateType:同5F H+19 H。	参數定義:N/A		A
	旦刊	91 11 49 I	I OE II				Л
[ L				若ActuateType=0,則查詢現有觸動組態資料。			

				號誌控制器訊	息		
-n 台 * = = 1.1	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
	查詢回報	5F H+C9 H	3F H	訊息格式:5FH+C9 H+SubPhaseId+ActuateType+TimeExtend+ActuateData1+ActuateData2 參數定義: 同5FH+19 H。	訊息格式:3F H+PhaseID+ActType+TimeExtend+ActData1+ActData2 參數定義: 同3D H。		A
傳送觸動控制訊號		人变型	51 H	訊息格式: 5FH+1A H+ActuateType 参數定義: ActuateType:同5FH+19 H。	訊息格式:51 H+ActType 參數定義: ActType:同3D H。	刪除(觸動不由 中心處理)	A
觸動控制進行回報		5F H+09 H	52 H	訊息格式:5FH+09A H+ActuateType+ActuateDatal	訊息格式: 52 H+ActType+ActData1 參數定義: ActType:同3D H。 觸動種類 ActData1 公車觸動 1 Byte,實際公車延長秒數 (BusGreen)或實際紅燈提早 結束秒數 (負值),整數,0~±127。此為signed有號數。 左轉觸動 1 Byte,實際左轉時相秒數 (LeftTurnGreen),整數, 0~255。當LeftTurnGreen = 0時,時相省略。 匝道觸動 1 Byte,實際等候消散秒數 (QueueDGreen),整數, 0~±127。此為signed有號數。 鐵道觸動 N/A 行人觸動 實際行人綠燈秒數		A

				號誌控制器訊息			
訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
一般 日 報 理		5F H+1A H		5F H+1A H +SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+ActuateType)(SegmentCount)+NumWeekDay(NumWeekDay) SegmentType: 1 Byte,時段型態碼,整數(0~7,FF H), 1~7: 一般日,0:N/A(做為起始狀態)。 SegmentCount: 1 Byte,時段分段數,整數(1~7)。SegmentCount=0表示不執行觸動,之後參數可不填。 (Hour+Min+ ActuateType)(SegmentCount): 3 Bytes,第SegmentCount個分段開始時間及排定執行之觸動。 ActuateType:同5F H+19 H。 NumWeekDay: 1 Byte,週內日執行之總天數(可含隔週休),整數(1~14)。 WeekDay: 1 Byte,週內日執行之總天數(可含隔週休),整數(1~14)。 WeekDay: 1 Byte,週內日執行之總天數(可含隔週休),數數(1~14)。 WeekDay: 1 Byte,週內日,整數(1~7,11~17)。(如有超過7之數值出現,則表示超過7之數值視為執行隔週休期撥)。 1:星期一		新增訊息	A
	查詢	5F H+4A H		5F H+4A H+SegmentType+WeekDay SegmentType: 同5F H+1A H。若SegmentType= FF H表示用WeekDay查詢。 WeekDay: 同5F H+1A H。當SegmentType= FF H,此參數才有效,否則以FF H填入 (即當SegmentType不FF H時,表示用SegmentType查詢)。		新增訊息	A
	查詢回報			5F H+CA H + SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+ActuateType)(SegmentCount)+NumWeekDay+ WeekDay(NumWeekDay)    5F H+1A H •		新增訊息	A

			號誌控制器訊息			
如自籽则	訊息	訊息編號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定 8	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
特殊日 動排程管 理	設定	5F H+1B H	5F H+1B H + SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+ActuateType)(SegmentCount)+ (Year+Month+Day)(2) SegmentType: 1 Byte,時段型態碼,整數(8~14)。     8:第一特殊日期段     9:第二特殊日期段     14:第七特殊日期段 SegmentCount: 1 Byte,時段分段數,整數(1~7)。 SegmentCount=0表示不執行觸動,之後參數可不填。 (Hour+Min+ ActuateType)(SegmentCount): 3 Bytes,第SegmentCount個分段開始時間及排定執行之觸動。 ActuateType:同5F H+19 H。 [Year+Month+Day](2):6 Bytes,特殊日期段之起止日期資料。起止日期可為同一日,但起始日期須在終止日期之前。Year為國曆。		新增訊息	A
	查詢	5F H+4B H	5F H+4B H+SegmentType SegmentType:同5F H+1B H		新增訊息	A
	查詢回報		5F H+CB H+SegmentType+SegmentCount+(Hour+Min+ActuateType)(SegmentCount)+(Year+Month+Day)(2) F)5F H+1A H •		新增訊息	A

#### 號誌控制器訊息 訊息編號 訊息等級 訊息類別 型態 本通訊協定 87 本通訊協定 註解 訊息格式:5F H+1C H+ SubPhaseID +StepID+EffectTime 訊息格式:55 H+StepID+ExtendTime 參數定義修改 參數定義: 參數定義: SubPhaseID : 1 Bvte,分相序號,整數,1~8。 StepID: 1 Bvte,步階序號,整數,00~31。 StepID: 1 Byte,步階序號,整數,1~8。當 ExtendTime: 1 Byte,步階延續執行時間。 StepID為 0時表示用時相變換功能。 冰號誌控制器接收到40 H要求步階變換控制時,仍繼續目前時制,當 EffectTime: 1 Bvte, 訊息有效執行時間(秒)。(0~255) 接到55 H後,若為目前或下一個執行步階,則應立即接受步階變換 \*若SubPhaseID、StepID及 EffectTime均為0時(在中心執行類似路口手動用),將目 |控制;反之則控制器應執行完最後時相之最短綠、行人綠閃、行人 前步階自動跳下一步階,並須回應5F H+ OC H告知已至該SubPhaseID + StepID; 紅、全紅後跳至指定步階,開始接受步階變換控制。 若未再下傳跳下一步階之訊息或斷線時,路口則依預設時間執行完後自動跳回定時 \*控制器若超過ExtendTime內未再接到55 H,則自動切換至下一步階 時制;或用5F H+10 H設定為定時控制表示手動控制結束。 ,繼續執行目前之定時時制。 Λ 設定 | 5F H+1C H| 55 H|\*號誌控制器接收到5FH+10 H要求時相或步階變換控制時,仍繼續目前時制,當接到 | \*控制器若在Extend Time時間內接到新的時相變換命今,則以新的 5FH+1CH後,若SubPhaseID +StepID為目前步階或時相(StepID=0)時應立即接受步階 命今為準。 或時相變換控制,並回應5F H+ 0C H告知已至該SubPhaseID + StepID; 反之則繼續 執行至輪回至該SubPhaseID+StepID時執行步階或時相變換控制,但此時須回應5F II+ OC II告知已至該SubPhaseID + StepID,在等待新的步階或時相變換控制訊息。 時相步階 \*為防止斷線發生,若超過EffectTime,未收到步階或時相變換命令,則變換為定時 變換控制 時制控制,並至5FH+10H將控制略改為定時時制(即切換Bit 0=1, Bit4=0)。 管理 \*控制器若在EffectTime時間內接到新的步階或時相變換命令,則以新的命今為準。 \*全動態控制時5F H+1C H不受限於最長綠燈之限制,中心不須檢查是否大於最長綠 烙時間,由全動態控制軟體檢查。 訊息格式:5FH+4C H 訊息格式:4C H 查詢 | 5F H+4C H | 4C H | 參數定義: 參數定義:N/A () 無訊息參數。 訊息格式:5F H+CC H + ControlStradge + SubPhaseID + StepID + Second 訊息格式:4D H+StepID+Sec 多: SubPhaseID, 參數定義: 參數定義: SubPhaseID, StepID:同5FH+1CH。 ControlStrage StepID: 1 Byte,步階序號,整數,0~31。 5F H+CC H 4D H ControlStradge:同5FH+10H。 Sec: 1 Bvte, 該步階剩餘秒數, 整數, 0~255。 () 回報 Second: Second: 2 Byte, 該步階剩餘秒數,整數(0~65535)。 若未執行特殊時制,SubPhaseID, ControlStradge, StepID, Second則填入0。 2bytes 5F H+0C H + ControlStradge + SubPhaseID + StepID 新增訊息 5F H+0C H () SubPhaseID, ControlStradge, StepID:同5FH+1CH。

					息		
訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
臨界路口 控制	設定	5F H+1D H	53 Н	訊息格式:5FH+1C H+SubPhaseCount+CycleTime+Offset+Green(SubPhaseCount) 参數定義: SubPhaseCount, CycleTime, Offset, Green:同5FH+15H。 *即時控制之基本參數採用目前之時制計畫基本參數。 *每一週期控制一次。 斷線時,則回復定時策略。	訊息格式:53 H+PhaseCount+CycleTime+Offset+Green(PhaseCount) 参數定義: PhaseCount, CycleTime, Offset, Green:同38H。 *即時控制之基本參數採用現行之時制計畫基本參數。 *每一週期控制一次。	參書定義	A
時相變換控制	設定	合併至 5FH+1CH	54 H (更 新)		訊息格式:54 H+PhaseID+EffectTime 参數定義: PhaseID:1 Byte,分相序號,整數,00~39。 EffectTime:1 Byte,訊息有效執行時間。 *若超過EffectTime,則變換為定時時制控制,並至40H將控制略改為定時時制(即切換Bit 0=1,Bit4=0)。 *54H及55H不受限於最長綠燈之限制,中心不須檢查是否大於最長綠燈時間,由適應性控制軟體檢查。	刪除 合併至5FH+1CH	A
週段車內型態態態時及撥		不需要	4E H		訊息格 式:4EH+MonId+TueId+WedId+ThuId+FriId+SatOdd+SatEvn+SunId+MonRev+TueRev +WedRev+ThuRev+FriRev+SatORev+SatERev+SunRev 多数定義: MonId : 1 Byte, 星期一之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:01) TueId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:02) WedId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:03) ThuId : 1 Byte, 星期四之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:03) ThuId : 1 Byte, 星期四之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:04) FriId : 1 Byte, 星期五之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:05) SatOdd : 1 Byte, 單週星期六之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:07) SatOdd : 1 Byte, 擊週星期六之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:07) SunId : 1 Byte, 星期日之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:07) MonRev : 1 Byte, 星期一之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) TueRev : 1 Byte, 星期二之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) WedRev : 1 Byte, 星期三之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) FriRev : 1 Byte, 星期四之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatORev : 1 Byte, 擘週星期六之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatERev : 1 Byte, 擘週星期六之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatERev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SunRev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SunRev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatERev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) *當車道調撥組態值為0 時 → 不執行車道調撥控制時間組態編號請參照47H之調撥控制時間組態編號(Rtimtyp)資料 *當車道調撥組態值為(Rtimtyp)資料	92版本無此命令	3

				號誌	控制器訊息		
in A de mi	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	訊息編:	87	本通訊協定	87	註解	
	查詢		4F H		訊息格式:4FH 參數定義:N/A	92版本無此命	3
	查詢報	不需要	4E H		訊息格 式: 4EH+MonId+TueId+WedId+ThuId+FriId+SatOdd+SatEvn+SunId+MonRev+TueRev +WedRev+ThuRev+FriRev+SatORev+SatERev+SunRev 参数定義:  MonId : 1 Byte, 星期一之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:01) TueId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:02) WedId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:03) ThuId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:03) ThuId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:04) FriId : 1 Byte, 星期二之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:05) SatOdd : 1 Byte, 單週星期六之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:06) SatEvn : 1 Byte, 擘週星期六之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:07) SunId : 1 Byte, 星期日之時段型態, 1 ~ 7 (初始值:07) MonRev : 1 Byte, 星期一之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) TueRev : 1 Byte, 星期一之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) WedRev : 1 Byte, 星期三之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) ThuRev : 1 Byte, 星期四之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) FriRev : 1 Byte, 星期二之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatORev : 1 Byte, 擘週星期六之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatERev : 1 Byte, 擘週星期六之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SateRev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SatBRev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) SunRev : 1 Byte, 星期日之車道調撥組態, 0 ~ 2 (初始值:0) **當車道調撥組態值為(1~2)時 → 執行車道調撥控制時間組態編號請參照47H之調撥控制時間組態編號請參照47H之調撥控制時間組態編號請參照47H之調撥控制時間組態編號(Rtimtyp)資料 **當軌行特別日控制時, 則不執行車道調撥控制	92版本無此命令	3

# 號誌控制器訊息

訊息類別	訊息	訊息編號					訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
特勤路線 控制(VIP)參 數管理	設定	5F H+1E H	43 H	訊息格式:5FH+1E H+Direct(2)+(Hour+Min)(2)	訊息格式:43 H+Direct(2)+(Hour+Min)(2) 參數定義: Direct:1 Byte,方向,整數。 0:北向 4:南向 1:東北向 5:西南向 2:東向 6:西向 3:東南向 7:西北向 *如果第一個Direct = 8則停止特勤路線控制。 Direct(2):進入方向及離開方向。 (Hour+Min)(2):開始時間及結束時間(執行一次即清除)。 Hour:1 Byte,小時,整數,00~23。 Min:1 Byte,分鐘,整數,00~59。 *時間參數為0時,強制執行特勤路線。 *時間參數不為0時,按排程時間執行特勤路線。 *Direct = 8時,依時間參數解除特勤路線,當時間參數為0時解除 雅制執行特勤路線",當時間參數不為0時解除"按排程時間執行 特勤路線"。		0
	查詢	5F H+4E H	44 H	訊息格式:5FH+4E H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:44 H 參數定義:N/A		0
	查詢 回報	5F H+CE H	45 H	訊息格式:5FH+CE H+Direct(2)+(Hour+Min)(2) 参數定義: 同5FH+1E H。	訊息格式:45 H+Direct(2)+(Hour+Min)(2) 參數定義: 同43 H。		0
特勤路線 控制( VIP)起 迄回報	主動		46 H		訊息格式:46 H+BeginEnd 参數定義: BeginEnd:1 Byte,控制策略狀態,整數,00~01,01表啟動,00表 結束。	取消訊息 原42H即含有	0

				號誌控制器訊,	息		
訊息類別	訊息	訊息編 本通訊協定		本通訊協定	87	註解	訊息等級
時相排列 (含步)管 理		5F H+2F H	59 H (更 新)	訊息格式:5F H+2F H +PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+SubPhaseCount+{StepCount+[SignalStatus(SignalCount)](StepCount)}(SubPhaseCount) PhaseOrder: 同5F H+13 H。	訊息格式:59H+Psqid+PhsCount+[Sigsta(PhsCount)](4)	参數增修 燈態順序調整	A
	查詢	5F H+5F H		訊息格式:5FH+5FH+PhaseOrder 參數定義: PhaseOrder:1 Byte,時相類型編號(參考附錄一之時相類型編碼),整數, (00H-FFH)。	訊息格式:5A H+PhaseOrder 參數定義: PhaseOrder:同38 H。		A
	查詢回報	5F H+DF H	(更	訊息格 式:5FH+DFH+PhaseOrder+SignalMap+SignalCount+SubPhaseCount+{StepCount+[SignalStatus(SignalCount)](StepCount)}{(SubPhaseCount)}\$ 參數定義: 同5FH+13 H。	訊息格式:5BH+Psqid+PhsCount+[Sigsta(PhsCount)](4) 參數定義: 同59 H。	參數增修	A

#### 號誌控制器訊息 訊息 訊息編號 訊息等級 訊息類別 本通訊協定 87 型熊 本通訊協定 87 註解 訊息格式: 訊息格式:母機 - 5FH+31 分開 母機 — 56H+4FH+Manual+TOD+(StartId+EndId)\*2 H+Manual+TOD+ChildNo+(StartSubPhaseId+EndSubPhaseId)(ChildNo) 增加ChildNo 子機 — 56H+49H+StartSubPhaseId+EndSubPhaseId 參數定義: 參數定義: Manual: 1 Byte, 母機手動連鎖輸出狀態, (0 ~ 1) (初始值:0) Manual: 1 Bvte, 母機手動連鎖輸出狀態, 0 ~ 1 (初始值:0) 0 = 表示母機手動時連鎖訊號不輸出 0 = 表示母機手動時連鎖訊號不輸出 1 = 表示母機手動時連鎖訊號同步輸出 1 = 表示母機手動時連鎖訊號同步輸出 啟始點(A)輸出依據 Start Id 時相設定同步輸出 啟始點(A)輸出依據 Start Id 時相設定同步輸出 終止點(B)輸出依據 EndId 時相設定同步輸出 終止點(B)輸出依據 EndId 時相設定同步輸出 TOD: 1 Byte, 執行固定時制母機連鎖輸出狀態, (0 ~ 2) (初始值:0) TOD: 1 Byte, 執行固定時制母機連鎖輸出狀態, 0 ~ 2 (初始值:0) 0 = 表示母機執行固定時制時連鎖訊號不輸出 0 = 表示母機執行固定時制時連鎖訊號不輸出 1 = 表示母機執行固定時制時連鎖訊號同步輸出 1 = 表示母機執行固定時制時連鎖訊號同步輸出 56 H 啟始點(A)輸出依據 StartId 時相設定同步輸出 啟始點(A)輸出依據 StartId 時相設定同步輸出 設定 5F H+31 H (新 0 終止點(B)輸出依據 EndId 時相設定同步輸出 終止點(B)輸出依據 EndId 時相設定同步輸出 增) 2 = 表示母機執行固定時制時依據時制計劃內設定之時差(提早/延 2 = 表示母機執行固定時制時依據時制計劃內設定之時差(提早/延遲)輸出連 遲)輸出連鎖訊號 鎖訊號 a. 第一時相清道(提早/延遲)輸出終止點(B)訊號 a. 第一時相清道(提早/延遲)輸出終止點(B)訊號 b. 最後時相清道(提早/延遲)輸出啟始點(A)訊號 母機連鎖 b. 最後時相清道(提早/延遲)輸出啟始點(A)訊號 Start Id : 1 Bvte, 母機連鎖啟始點(A)訊號同步輸出時相, 0~8(初始 輸出組態 ChildNo: 1 Byte,子機之編號,整數(1~2)。 值:2) 管理 StartSubPhaseId: 1 Bvte,母機連鎖啟始點(A)訊號同步輸出時相,(0~8) EndId: 1 Bvte, 母機連鎖終止點(B)訊號同步輸出時相, 0~8(初始 (初始值:2) EndSubPhaseId: 1 Bvte, 母機連鎖終止點(B)訊號同步輸出時相, (0 ~ 8)(初 \*當輸出時相為0 時 → 則表示此時相連鎖訊號不輸出 始值:1) StartSubPhaseId: 1 Byte,連鎖啟始點(A)鎖定時相,0~8(初始 \*當輸出時相為0 時 → 則表示此時相連鎖訊號不輸出 值:1) EndSubPhaseId : 1 Byte,連鎖終止點(B)鎖定時相, 0 ~ 8 (初始值:2) \*當鎖定時相為() 時 → 則表示此連鎖訊號不作連鎖控制 訊息格式:5FH+61 H 訊息格式:57H+QurType 分開 參數定義: 參數定義: 57 H QurType: 1 Byte,查詢類別(母機或子機組態) 查詢 5F H+61 H (新 0 4FH = 表示查詢母機連鎖輸出組態 增) 49H = 表示查詢子機連鎖設定組態 訊息格式: 母機 - 5FH+E1 訊息格式: 分開 查詢 H+Manual+TOD+ChildNo+(StartSubPhaseId+EndSubPhaseId)(ChildNo) 參數定義: 增加ChildNo (新 5F H+E1 H 0 參數定義: 回報 同56H 增) 同5FH+31H。

				號誌控制器	訊息		
訊息類別	訊息	訊息編					訊息等級
子機連寶理	型態	本通訊協定	56 Н	本通訊協定 訊息格式:子機 —5FH+32 H+StartSubPhaseId+EndSubPhaseId 參數定義: StartSubPhaseId: 1 Byte,連鎖啟始點(A)鎖定時相(0 ~ 8) (初始值:1) EndSubPhaseId: 1 Byte,連鎖終止點(B)鎖定時相(0 ~ 8) (初始值:2) *當鎖定時相為0 時 → 則表示此連鎖訊號不作連鎖控制	<ul> <li>11.息格式:</li> <li>母機 — 56H+4FH+Manual+TOD+(StartId+EndId)*2</li> <li>子機 — 56H+49H+StartSubPhaseId+EndSubPhaseId</li> <li>參數定義:</li> <li>Manual : 1 Byte,母機手動連鎖輸出狀態,0 ~ 1 (初始值:0)</li> <li>0 = 表示母機手動時連鎖訊號不輸出</li> <li>1 = 表示母機手動時連鎖訊號同步輸出</li> <li>放始點(A)輸出依據 StartId 時相設定同步輸出</li> <li>終止點(B)輸出依據 EndId 時相設定同步輸出</li> <li>TOD: 1 Byte,執行固定時制母機連鎖輸出狀態,0 ~ 2 (初始值:0)</li> <li>0 = 表示母機執行固定時制時連鎖訊號同步輸出</li> <li>1 = 表示母機執行固定時制時連鎖訊號同步輸出</li> <li>股始點(A)輸出依據 StartId 時相設定同步輸出</li> <li>股始點(B)輸出依據 EndId 時相設定同步輸出</li> <li>2 = 表示母機執行固定時制時依據時制計劃內設定之時差(提早/延遲)輸出連鎖訊號</li> <li>a.第一時相清道(提早/延遲)輸出終止點(B)訊號</li> <li>b.最後時相清道(提早/延遲)輸出終止點(B)訊號</li> <li>StartId: 1 Byte,母機連鎖終始點(A)訊號同步輸出時相,0~8(初始值:2)</li> <li>EndId: 1 Byte,母機連鎖終止點(B)訊號同步輸出時相,0~8(初始值:1)*當輸出時相為0時→則表示此時相連鎖訊號不輸出</li> <li>StartSubPhaseId: 1 Byte,連鎖終始點(A)鎖定時相,0~8(初始值:1)</li> <li>EndSubPhaseId: 1 Byte,連鎖終始點(B)鎖定時相,0~8(初始值:2)</li> <li>*當鎖定時相為0時→則表示此連鎖訊號不作連鎖控制</li> </ul>	<u>註解</u> 分開	0
	查詢	5F H+62 H	57 H [(新 增)	訊息格式:5FH+62 H 多數定義: 無	訊息格式:57H+QurType 參數定義: QurType: 1 Byte,查詢類別(母機或子機組態) 4FH = 表示查詢母機連鎖輸出組態 49H = 表示查詢子機連鎖設定組態	分開	0
	查詢回報		(新	訊息格式: 子機 —5FH+E2 H+StartSubPhaseId+EndSubPhaseId 參數定義: 同5FH+32H。	訊息格式: 參數定義: 同56H	分開	0

# 號誌控制器訊息

	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別		本通訊協定		本通訊協定	87	註解	1100 J 100
			5C H (更 新)	訊息格式:5FH+33 H+ChildNo+PlanID+StartOffset+EndOffset 參數定義: PlanID:同5FH+15H。 ChildNo:1 Byte,子機之編號,整數(1~2)。 StartOffset:2 Bytes,子機連鎖時相起始點相對母機連鎖時相起始點時差秒數,整數(00~±255)。為signed有號數。 EndOffset:2 Bytes,子機連鎖時相終止點相對母機連鎖時相終止點時差秒數,整數(00~±255)。為signed有號數。 *可針對不同時相設定時差秒數。	訊息格式:5C H+PlanID+ChildNo+StartOffset+EndOffset 參數定義: PlanID:同38H。 ChildNo:1 Byte,子機之編號。 StartOffset:2 Bytes,子機連鎖時相起始點相對母機連鎖時相起始點時差秒數,整數,00~±255。為signed有號數。 EndOffset:2 Bytes,子機連鎖時相終止點相對母機連鎖時相終止點時差秒數,整數,00~±255。為signed有號數。 *可針對不同時相設定時差秒數。	PlanID, ChildNo位置對 調	0
子機控制組態管理	查詢	5F H+63 H	(更	訊息格式: 63 H+ChildNo+ PlanId 參數定義: ChildNo: 同5FH+33H。 PlanId :時制計劃編號	訊息格式:5D H+ChildNo+ PlanId 參數定義: ChildNo:同5 CH。 PlanId :時制計劃編號		0
	查詢回報	5F H+E3 H	H (建	訊息格式:5FH+E3 H+ChildNo+PlanID+StartOffset+EndOffset 參數定義: 同5FH+33 H。	訊息格式:5F H+ChildNo+StartOffset+EndOffset 参數定義: ChildNo, StartOffset, EndOffset:同5C H。	多:PlanID。	0
號誌控制 器現場操 作回報	主動回報	2E HTU8 H	5E H (新 增)	訊息格式:5FH+08 H+FieldOperate 參數定義: FieldOperate: 1 Byte,現場操作碼(00H~FFH)。 01 H:現場手動 02 H:現場全紅 40 H:現場閃光 80 H:上次現場操作回復	訊息格式:5E H+FieldOperate 參數定義: FieldOperate:1 Byte,現場操作碼,00H~FFH。 01 H:現場手動 02 H:現場全紅 40 H:現場閃光 80 H:上次現場操作回復	由共同設備移 至各設備	В

# 號 註 物 器 訊 息 試息類別 試息 編號 本通訊協定 87 型態 本通訊協定 87 試息格式:5FH+0A H+UpdateDB+SubDB\_ID 参數定義: 試息格式:23 H+UpdateDB+SubDB\_ID 参数定義: SubDB\_ID:1 Byte,次資料庫編號。 SubDB\_ID:1 Byte,次資料庫編號。 UpdateDB:1 Byte,現場資料異動位元組。 UpdateDB:1 Byte,現場資料異動位元組。

Bit 0:時相排列(指可修改的時相編號)(SubDB ID = PhaseOrder, 0x81~0xfe)參

Bit 1:時段型態Time Segment(SubDB ID = SegmentType)參考5F H + 16 H, 參

Bit 5:調撥控制Reverse Lane Control(SubDB ID = ReverseTimeType)參考5F H

Bit 7: 觸動控制Actuated Control(SubDB ID =ActuateType)參考5F H + 19H

Bit 2: 基本參數Basic Parameter(SubDB ID =PlanID)參考5F H + 14 H

Bit 3:時制計畫Timing Plan(SubDB ID = PlanID)參考5F H + 15 H

Bit 4:特勤參數VIP Parameter參考5F H + 1E H

Bit 6:減光控制Dim Control 參考5F H + 3E H

SubDB ID: 1 Bvte,次資料庫編號。無資料填 0xff。

UpdateDB:同5F H+OA H。表示要求該類資料庫全部下傳。

號誌控制器:UpdateDB

訊息格式:5FH+0D H+UpdateDB

考5F H + 13 H

考5F H + 17 H

+ 11 H

設備資料 主動

更動回報 回報

要求資料

庫資料重

回報

5F H+0A H

(更

5F H+0B H 2D H 參數定義:

號誌控制器:UpdateDB

Bit 0: Time Date

Bit 4: VIP Parameter

Bit 7: Actuated Control 車輌偵測器: UpdateDB

Bit 6: Dim Control

Bit 0: Time Date

訊息格式:2D H+UpdateDB

UpdateDB:同23 H。

Bit 4: N/A Bit 5: N/A Bit 6: N/A Bit 7: N/A

參數定義:

Bit 5: Reverse Lane Control

Bit 1: Time Segment(SubDB ID = SegmentType1~20)

Bit 2: Basic Parameter(SubDB ID =PlanID 0~48)

Bit3: Timing Plan(SubDB ID = PlanID 0~48)

Bit 1: Lane Count and dectect Direction

Bit 3: VD Actuate Configuration

Bit 2: VD Real Time Date Lane Configuration

訊息等級

В

В

註解

由共同設備移

刪Time Date

由共同設備移

至各設備

至各設備

#### 號誌控制器訊息 訊息編號 訊息等級 訊息類別 型態 本通訊協定 87 本通訊協定 87 註解 訊息格式:5F H+3F H+TransmitType +TransmitCycle 訊息格式:22 H+TransferCycle 由共同設備移 參數定義: 參數定義: 至各設備 增加 TransmitType: 1 Byte,資料傳輸種類,整數。 現場設備按傳輸週期(TransferCvcle)重複式(Cvcle)傳輸回報週期 1: 燈態傳輸資料(5F H+0F H) 或車輛偵測器資料 (號誌控制器以58H回報;車輛偵測器以66 H回 TransmitType 報)。 2:步階轉換資料(5F H+03 H) TransmitCvcle:1 Bvte,傳輸週期,整數 TransferCvcle:1 Bvte,整數(0~10)。 0 :設備依資料有變化時即主動回傳,若為黃閃時,每分鐘回傳一週期(如兩個紅 0:號誌控制器:燈態變化時始傳送58 H。 黃之燈熊或步階), 1:1 sec 2:2 sec 1 :每1秒 回傳資料 設定 5F H+3F H 22 H 2 : 每2秒 回傳資料 3:5 sec В 4:10 sec 13 :每5秒 回傳資料 5:15 sec 4 :每1分鐘 回傳資料 6:30 sec 5 : 每5分鐘 回傳資料 0xFF :停止主動 回傳資料 7:1 min 8:5 min (1) 當TransmitTvpe=1時,無線通訊時只有0,5可選擇 (2) 當TransmitType=2時,不適用時無線通訊 \* 當5F H+3F H 設定現場設備時,設備收到即先回送目前狀況資料。

訊息格式:17 H+CvcleType

訊息格式:2F H+TransferCvcle

CycleType: 1 Byte,傳輸週期型態,HEX、16 H及22 H。

CycleType = 16 H:查詢HardwareCycle。

CvcleTvpe = 22 H: 查詢TransferCvcle。

參數定義:

參數定義:

同22 H。

由共同設備移

TransmitType

由共同設備移

TransmitTvpe

至各設備

增加

В

В

至各設備

增加

訊息格式:5F H+6F H+TransmitType

訊息格式:5F H+EF H+TransmitTvpe +TransmitCvcle

參數定義:

參數定義:

同5FH+3FH。

17 H

(更

新)

5F H+EF H 2F H

查詢 5F H+6F H

查詢

			號誌控制器訊	息		
訊息類別	訊息	訊息編號				訊息等級
31476 20074	型態		1 0 1100	5.		
(A)	型 主 動 回報	(更新)	本通訊協定  訊息格式: 5F H+0F H+SignalMap+GreenSignalMap+RedSignalMap  条數定義: SignalMap  :1 Byte, 用bit map 表示婚之方向 Bit on(1) 表示該方向有燈, Bit off(0) 表示該方向沒有燈 GreenSignalMap  :1 Byte, 用bit map 表示錄燈(圓頭錄)之方向 YellowSignalMap  :1 Byte, 用bit map 表示錄燈(圓頭錄)之方向 YellowSignalMap  :1 Byte, 用bit map 表示錄燈(圓頭錄)之方向 RedSignalMap  :1 Byte, 用bit map 表示紅燈之方向 Bit on(1) 表示該方向亮燈, Bit off(0) 表示該方向未亮燈 Bit 0:北向 Bit 4:南向 Bit 1:東北向 Bit 5:西南向 Bit 1:東北向 Bit 5:西南向 Bit 3:東南 Bit 6:西向 Bit 3:東南 Bit 6:西向 Bit 3:東南 Bit 6:西向 Bit 3:東南 Bit 7:西北向  *若GreenSignalMap與RedSignalMap均下列狀況之值  = 0x9F — 殷動全紅 3 秒。 = 0xFF — 故障全紅。  = 0xBF — 固定時制閃光。 = 0xFF — 電源異常閃光。  = 0xDF — 閱場操作閃光。 = 0xFF — 電源異常閃光。  = 0xFF — 時制異常閃光。 黄閃時若傳輸週期為0則每分鐘回傳一次。  * 主辦機關可考慮只單純顯示紅綠燈時(不考慮黃燈、左直右綠燈),號誌可只送 SignalMap及GreenSignalMap, 若未規定則以下五點均需考慮:  1. 若綠與黃燈之bit在同方向都設の 表示單純左轉綠燈(無直行)。  2. 若綠與黃燈之bit都在同方向都設の表示單純左轉綠燈(無直行)。  3. 若線、黃與紅燈之bit都在同方向設の表示左右轉綠燈(無直行)。  4. 若該方向有燈、但卻無任何燈號設定為の表示統直行綠燈(無左右)。  5. 其他左或右轉綠燈配直行綠燈的常為圓頭綠燈。 例1:5F H+0F H+5D H+19 H+01 H+5D H(45表丁字路)表往北為右轉綠燈、往南為左轉綠燈、往東南為圓頭綠燈、往東方向為紅燈,無黃燈。 例2:5F H+0F H+45 H+01 H+01 H+05 H(45表丁字路)表往北為左、右轉綠燈、往西 為直行綠燈,往東方向為紅燈,無黃燈。	11.息格式:58H+Psqid+Phsid+StepId+Stepsec+LampStat(5)    多数定義:     Psqid	<u>註解</u> 由 共 各 数 定 義 大 修	В

# 號誌控制器訊息

w 4 # n1	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
設備減光理		5F Н+3Е Н	27 Н	訊息格式:5FH+3E H+Bright+(Hour+Min)(2)  參數定義: Bright:1 Byte,亮度設定。 Bit Map Bit 0:65% Bit 1:80% Bit 2:100% Bit 3:N/A Bit 4:解除前次強迫減光(Release previous force dim control) Bit 5:強迫減光控制(Force Dim Control) Bit 6:N/A Bit 7:  *Bit 4:0n解除前次強迫減光,Hour+Min及其他Bit無效,執行後不記錄該bit,回報時該bit均以off回報之。  *Bit 5:0n強迫顯示bit0~bit2之減光值,Hour+Min及其他Bit無效(bit0~bit2不取代原排程亮度,原排程亮度必須保留作回復控制之依據)。  * bit 4及bit 5不可同時設定。 (Hour+Min)(2):4 Bytes,起始時間及結束時間。 Hour:1 Byte,時,整數(0~23)。 Min:1 Byte,身,整數(0~59)。  *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(IC:100%)。  *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(IC:100%)。  *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(IC:100%)。	訊息格式:27 H+Bright+(Hour+Min)(2) 參數定義: Bright:1 Byte,亮度設定。 Bit Map Bit 0:65% Bit 1:80% Bit 2:100% Bit 3:N/A Bit 4:Release previous force dim control Bit 5:Force Dim Control Bit 6:N/A Bit 7:Local Control(for資訊可變標誌only) *Bit 4:0n解除前次強迫減光,Hour+Min及其他Bit無效,執行後不記錄該bit,回報時該bit均以off回報之。 *Bit 5:0n強迫顯示bit0~bit2之減光值,Hour+Min及其他Bit無效(bit0~bit2不取代原排程亮度,原排程亮度必須保留作回復控制之依據)。 *Bit 7:0n現場減光啟動,其他Bit無效。 *bit 5及bit 7不可同時設定,bit 4及bit 5不可同時設定。(Hour+Min)(2):4 Bytes,起始時間及結束時間。Hour:1 Byte,時,整數,0~23。 Min:1 Byte,分,整數,0~59。 *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(IC:100%,資訊可變標誌:Local Control)。 *通訊回復時,現場不回復強迫減光。	由共同設備移至各設備	0
	查詢	5F H+6E H	28 Н	訊息格式:5FH+6E H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:28 H 参數定義:N/A	由共同設備移 至各設備	0
	查詢回報	5F H+EE H		訊息格式:5FH+EEH+Bright+(Hour+Min)(2) 参數定義: 同5FH+3E H。	訊息格式:26 H+Bright+(Hour+Min)(2) 参數定義: 同27 H。	由共同設備移至各設備	0
	主動回報		9л п	訊息格式: 5FH+0E H+BeginEnd 参數定義: BeginEnd:1 Byte,起迄,整數(00~01)。01表示減光控制開始(start),00表示減 光控制結束(stop)。	訊息格式:2A H+BeginEnd 參數定義: BeginEnd:1 Byte,起迄,整數(00~01)。01表示start,00表示 stop。	由共同設備移至各設備	0

#### 附錄五 車輛偵測器訊息對照表

訊息類別	訊息						訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
模擬資料	設定	6F H+10 H		訊息格式:6F H+10 H+DataCount+DataSeqNo+ LaneCount+[BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+Avgspeed+LaneOccupy + AvgInt](LaneCount) 參數定義: DataCount: 2 Byte,模擬資料總筆數,整數 (00~720) DataSeqNo: 2 Byte,本項模擬資料序號,整數 (00~719) LaneCount: 1 Byte,車輛偵測器所含之車道數,為整數(00~08)。 *LaneCount: 1 Byte,車輛偵測器所含之車道數,為整數(00~08)。 *LaneCount: 0 且Detetor Map亦是0時,表示清除車道數及偵測方向設定。 *車道編號0至7,由內車道往外車道編。 *車道編序原則(以朝北方為基準方向): 在傾斜之路口以順時鐘方向調整之。 東西向時由上而下,其順序為上之內車道往外車道算,其次為下之內車道往外車道算。 尚北向時由左而右,其順序為上之內車道往外車道算,其次為左之內車道往外車道算。 BigVolume: 1 Byte,大車流量(輛),整數 (00~255)。 BigSpeed: 1 Byte,大車流量(輛),整數 (00~120)。 CarVolume: 1 Byte,小車流量(輛),整數 (00~255)。 CarSpeed: 1 Byte,小車速率(km/hr),整數 (00~120)。 MotorVolume: 1 Byte,機車流量(輛),整數 (00~120)。 AvgSpeed: 1 Byte,共小車平均速率(km/hr),整數 (00~120)。 AvgSpeed: 1 Byte,共小車平均速率(km/hr),整數 (00~120)。 LaneOccupy: 1 Byte,車道佔有率(%),整數 (00~100)。 AvgInt: 1Byte,平均行車間距(1/10)秒,整數 (00~250);若AvgInt>250則AvgInt=250。 *車輛偵測器若無該項目組態或不適用該項目時,該項目填為為FF H,如下: 高架道路與匝道之車輛偵測器機車資料為FF H。影像式車輛偵測器機車資料為FF H。超音波資料僅填入CarVolume, CarSpeed,LaneOccupy其他欄位為FF H。		新	A
	查詢	6F H+40 H		訊息格式:6FH+40 H+DataSeqNo 參數定義: 同6FH+10 H		新	A
	查詢回報	6F H+C0 H		訊息格式:6FH+CO H+DataCount+DataSeqNo+ LaneCount+[BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+Avgspeed+LaneOccupy+AvgInt](LaneCount) 參數定義: 同6FH+10 H		新	A

→n 台 ¥5 円1	訊息						訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	主動回報	6F H+00 H		訊息格式:6FH+00 H+DataSeqNo+ LaneCount+[BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+Avgspeed+LaneOccupy + AvgInt]( LaneCount) 參數定義: 同6FH+10 H		新	A
模擬資料 週期性啟 動/停止 設定	設定	6F H+11 H		訊息格式:6FH+11 H+SimulateReport+DataSeqNo+Time 參數定義: SimulateReport:1Byte,整數(0~1)。 0 - 立即啟動模擬輸出,按照設定週期時間回報6F H+00 H。 1 - 立即停止模擬輸出。 2 - 依設定時間啟動模擬輸出,按照設定週期時間回報6F H+00 H。 DataSeqNo:2 Bytes,模擬輸出啟動序號,整數(00~720)。 Time:2 Bytes,啟動時間點。SimulateReport=0時,此參數無效。 Time = Hour + Min。 Hour:1 Byte,小時,整數(00~23)。 Min:1 Byte,分鐘,整數(00~59)。		新	A
週期性事件負測資料回報	主動回報			訊息格式:6FH+01H +Year+Month+Day+Hour+Min+Sec+LaneCount+(BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+AvgSpeed+LaneOccupy+AvgInt)(LaneCount) 參數定義:同6F H+ C1 H。			0
	查詢	6F H+41 H		訊息格式:6FH+41H 參數定義: 無參數定義 。		新	A

訊息類別	訊息	訊息編號					訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
最週 測 質 態		6F H+C1 H		訊息格式:6FH+C1 H+Year+Month+Day+Hour+Min+Sec+LaneCount+(BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+AvgSpeed+LaneOccupy+AvgInt)(LaneCount)		新	A
即時負測時負担態管		6F H+12 H		訊息格式:6FH+12 H+LaneMap 參數定義: LaneMap:1 Byte。 Bit 0:第1車道設定。 Bit 4:第5車道設定。 Bit 1:第2車道設定。 Bit 5:第6車道設定。 Bit 2:第3車道設定。 Bit 6:第7車道設定。 Bit 3:第4車道設定。 Bit 7:第8車道設定。	訊息格式:68 H+LaneMap 參數定義: LaneMap:1 Byte。 Bit 0:第1車道設定。 Bit 4:第5車道設定。 Bit 1:第2車道設定。 Bit 5:第6車道設定。 Bit 2:第3車道設定。 Bit 6:第7車道設定。 Bit 3:第4車道設定。 Bit 7:第8車道設定。		O

訊息類別	訊息	訊息編					訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
理				訊息格式:6FH+42 H	訊息格式:62 H		
	查詢	6F H+42 H	62 H	參數定義:	參數定義:N/A		0
				無訊息參數。			
	查詢			訊息格式:6FH+C2 H+LaneMap	訊息格式:C1 H+LaneMap		
	回報	6F H+C2 H	C1 H	參數定義:	參數定義:		0
	17 IK			同12 H。	同68 H。		
				訊息格式:6FH+02 H +Time+DetectCount+(VehType+VehSpeed)(DetectCount)		かDetectCount	
				参數定義:	參數定義:		
				Time: 3 Bytes •	Time: 3 Bytes:		
				Hour: 1 Byte, 時,整數(0~23)。	Hour: 1 Byte, 時,整數(0~23)。		
				Min: 1 Byte,分,整數(0~59)。	Min: 1 Byte, 分,整數(0~59)。		
				Sec: 1 Byte, 秒,整數(0~59)。	Sec: 1 Byte, 秒,整數(0~59)。		
				DetectCount: number of VehType 100 即車道偵測有值之總車道數。	VehType: 2 Bytes, 車道上的車輛型態。         Bit 0:車道1車輛型態。       Bit 8:車道5車輛型態。		
				VehType: 2 Bytes, 車道上的車輛型態。 Bit 0,1:車道1之車輛型態。 Bit 8,9:車道5之車輛型態。	Bit 1:車道1車輛型態。 Bit 9:車道5車輛型態。		
				Bit 2,3: 車道2之車輛型態。 Bit 10,11: 車道6之車輛型態。	Bit 2:車道2車輛型態。 Bit 10:車道6車輛型態。		
現場即時				Bit 4,5:車道3之車輛型態。 Bit 12,13:車道7之車輛型態。	Bit 3: 車道2車輛型態。 Bit 11: 車道6車輛型態。		
<b>偵測資料</b>	主動	6F H+02 H	67 H	Bit 6,7: 車道4之車輛型態。 Bit 14,15: 車道8之車輛型態。	Bit 4: 車道3車輛型態。 Bit 12: 車道7車輛型態。		0
回報	回報			*每2個位元表示一個車道的車道型態。	Bit 5: 車道3車輛型態。 Bit 13: 車道7車輛型態。		-
				00:表示無車。	Bit 6: 車道4車輛型態。 Bit 14: 車道8車輛型態。		
				01:表示機車。	Bit 7: 車道4車輛型態。 Bit 15: 車道8車輛型態。		
				10:表示小車。	*每2個位元表示一個車道的車道型態。		
				11:表示大車。	00:表示無車。		
				VehSpeed:1 Byte,車輛速度,整數(00~120)。	01:表示機車。		
					10:表示小車。		
					11:表示大車。		
					VehSpeed: 1 Byte, 車輛速度,整數,00~120。		
					n:number of VehType 00 ·		
歷史資料				訊息格式:6FH+14 H+TimeGap	訊息格式:C3 H+TimeGap		
記錄時間				參數定義:	參數定義:		
間隔管理	設定	6F H+14 H	С3 Н	TimeGap:1 Byte,時間間隔(分鐘),整數(1~5)。 *車輛偵測器需能儲存最近800筆資料。	TimeGap: 1 Byte,時間間隔(分鐘),整數,1~5。		A
				訊息格式:6FH+44 H	訊息格式:C4 H		
	查詢	6F H+44 H	C4 H	參數定義:	參數定義:N/A		A
				無訊息參數。			

訊息類別	訊息			訊息等級			
机总规则	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	查詢 回報	6F H+C4 H	С5 Н	訊息格式:6FH+C4 H+TimeGap 參數定義: 同6FH+14 H。	訊息格式:C5 H+TimeGap 參數定義: 同C3 H。		A
	查詢	6F H+45 H	64 H	Hour:1 Byte,時,整數(00~23)。	訊息格式:64 H+Year+Month+Day+Hour+Min 参數定義: Year:1 Byte,年,整數00~255。(民國) Month:1 Byte,月,整數01~12。 Day:1 Byte,日,整數01~31。 Hour:1 Byte,時,整數00~23。 Min:1 Byte,分,整數00~59。 *傳送之資料是表示此時段的歷史交通資料。		A
歷史資料態管理	查詢即報	6F H+C5 H	65 Н	CarVolume:1 Byte,小車流量(輛),整數(00~255)。 CarSpeed:1 Byte,小車速率(km/hr),整數(00~120)。 MotorVolume:1 Byte,機車流量(輛),整數(00~255)。 MotorSpeed:1 Byte,機車速率(km/hr),整數(00~120)。			A

訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
				*車輛偵測器無機車項目組態則該資料為FF H。 *車輛偵測器若無該項目組態或不適用該項目時,該項目填為為FF H,如下: 高架道路與匝道之車輛偵測器機車資料為FF H。 影像式車輛偵測器機車資料為FF H。 超音波資料僅填入CarVolume, CarSpeed, LaneOccupy其他欄位為FF H。			
觸動組態管理	設定	6F H+16 H	69 Н	訊息格式:6FH+16 H+LaneID+ActuateType+OccupyTime 參數定義: LaneID:1 Byte,車道編號,整數(00~07),由內車道(00)至外車道(07)。 ActuateType:同5F H+19 H (Bit 0~Bit 5)。 OccupyTime:1 Byte,車輛壓佔偵測區產生觸動時間(sec),整數(0~255)。公車觸動:OccupyTime = 0秒(立即觸動)。 匝道觸動:OccupyTime = 5秒(壓佔超過五秒)。 左轉觸動:OccupyTime = 1秒(壓佔超過一秒)。	訊息格式:69 H+LaneID+ActType+OccupyTime 參數定義: LaneID:同63 H。 ActType:同3D H(Bit 0 ~ Bit 5)。 OccupyTime:1 Byte,車輛壓佔偵測區產生觸動時間(sec),整數(0~255)。 公車觸動:OccupyTime = 0秒(立即觸動)。 匝道觸動:OccupyTime = 5秒(按路口設定)。 左轉觸動:OccupyTime = 1秒(按路口設定)。		0
	查詢	6F H+46 H	63 H	訊息格式:6FH+46 H+LaneID 參數定義: LaneID:1 Byte,車道編號,整數(00~07),由內車道(00)至外車道(07)。	訊息格式:63 H+LaneID 參數定義: LaneID:1 Byte,車道編號,整數(00~07),由內車道(00)至 外車道(07)。		0
	查詢回報	6F H+C6 H	С2 Н	訊息格式:6FH+C6 H+LaneID+ActuateType+OccupyTime 參數定義: 同6FH+16 H。	訊息格式: C2 H+LaneID+ActType+OccupyTime 參數定義: 同69 H。		0
	主動回報	6F H+06 H	6A H	訊息格式:6FH+06 H+ActuateType+LaneID 参數定義: ActuateType:同6FH+16 H LaneID:同6FH+16 H。	訊息格式:6A H+LaneID 參數定義: LaneID:同63 H。	<i>ħ</i> •ActuateType	0
觸動訊號 回報		合併至 6F H+06 H	6B H		訊息格式:6BH+LaneID 参數定義: LaneID:同63 H。	合併至06 H	0
	主動回報	合併至 6F H+06 H	6С Н		訊息格式:6C H+LaneID 参數定義: LaneID:同63 H。	合併至06 H	0

訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
車輛偵測 器壓佔組 態管理	設定	6F H+17 H		訊息格式:6F H+17 H+LaneCount+(LaneId+OccupyTime)(LaneCount)		新增	A
	查詢	6F H+47 H		無參數定義。		新增	A
	查詢 回報	6F H+C7 H		同6F H+17 H		新增	A
4, 5,	主動回報	6F H+03 H	6D H	訊息格式:6FH+03 H+LaneID 參數定義: LaneID:同6FH+16 H。	訊息格式:6D H+LaneID 參數定義: LaneID:同63 H。		A
車輛壓佔 偵測回報 況回報		6F H+04 H	6E H	訊息格式:6FH+04 H+LaneID+TotalOccupyTime 參數定義: LaneID:同6F H+16 H。 TotalOccupyTime: 2 Bytes,壓佔車輛偵測器偵測區之累計時間(秒),整數( 00~65535)。	訊息格式:6E H+LaneID+OccupyTime 參數定義: LaneID:同63 H。 OccupyTime:2 Bytes,壓佔車輛偵測器偵測區之累計時間(秒), 整數(00~65535)。		A
	設定	6F H+30 H	(更	訊息格式:6FH+30 H+LaneCount+DetetorMap 參數定義: LaneCount:1 Byte,車輛偵測器所含之車道數,為整數(00~08)。 DetetorMap:1 Byte,車道上感應線圈偵測方向每一位元代表一車道,預設為0,表示順向偵測,若位元為1,則為反向偵測。bit 0代表第一車道。*車輛偵測器若無偵測方向定義,則DetetorMap參數設為FF H。*LaneCount = 0且Detetor Map亦是0時,表示清除車道數及偵測方向設定。 *車道編號0至7,由內車道往外車道編。 *車道編序原則(以朝北方為基準方向): 在傾斜之路口以順時鐘方向調整之。 東西向時由上而下,其順序為上之內車道往外車道算,其次為下之內車道往外車道算。 前北向時由左而右,其順序為右之內車道往外車道算,其次為左之內車道往外車道	訊息格式:CO H+LaneCount+DetetorMap 參數定義: 同61 H。 *車輛偵測器若無偵測方向定義,則DetetorMap參數設為99。		В

如台北四	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	註解	
車道數及	•	6F H+60 H	60 Н	訊息格式:6FH+60 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:60 H 參數定義:N/A		В
組態管理		6F H+E0 H	61 Н	訊息格式:6FH+EO H+LaneCount+DetetorMap 参數定義: 同6FH+30 H	訊息格式:61 H+LaneCount+DetetorMap 參數定義: LaneCount:1 Byte,車輛偵測器所含之車道數,為整數,00~08。 *LaneCount = 0且Detetor Map亦是0時,表示清除車道數及偵測方 向設定。 *車道編號0至7,由內車道往外車道編。 *車道編序原則(以朝北方為基準方向): 在傾斜之路口以順時鐘方向調整之。 東西向時由上而下,其順序為上之內車道往外車道算,其次為下 之內車道往外車道算。 南北向時由左而右,其順序為右之內車道往外車道算,其次為左 之內車道往外車道算。 DetetorMap:1 Byte,車道上感應線圈偵測方向每一位元代表一車 道,預設為0,表示順向偵測,若位元為1,則為反向偵測。bit 0代 表第一車道。		В
	設定	6F H+31 H	I	訊息格式:6FH+31 H +BigCarLength+CarLength 參數定義: BigCarLength: 2 Bytes,大車車長(公分),整數(0~65535) CarLength: 2 Bytes,小車車長(公分),整數(0~65535) 車長大於BigCarLength者判定為大車, 車長小於CarLength者判定為機車, 其他為小車。		新	A
查詢車種 判別參數 管理		6F H+61 H	I	訊息格式:6FH+61 H 參數定義: 無參數定義。		新	A

訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	查詢回報	6F H+E1 H		訊息格式:6FH+E1 H +BigCarLength+CarLength 參數定義: BigCarLength: 2 Bytes,大車車長(公分),整數(0~65535) CarLength: 2 Bytes,小車車長(公分),整數(0~65535) 車長大於BigCarLength者判定為大車, 車長小於CarLength者判定為機車, 其他為小車。		新	A
設備資料報		6F H+0A H	23 H (更新)	訊息格式:6FH+0A H+UpdateDB+SubDB_ID	訊息格式:23 H+UpdateDB+SubDB_ID  參數定義: SubDB_ID:1 Byte, 次資料庫編號。 UpdateDB:1 Byte, 現場資料異動位元組。 號誌控制器:UpdateDB  Bit 0:Time Date Bit 1:Time Segment(SubDB_ID = SegmentType1~20) Bit 2:Basic Parameter(SubDB_ID = PlanID 0~48) Bit3:Timing Plan(SubDB_ID = PlanID 0~48) Bit 4:VIP Parameter Bit 5:Reverse Lane Control Bit 6:Dim Control Bit 7:Actuated Control  事輔偵測器:UpdateDB Bit 0:Time Date Bit 1:Lane Count and dectect Direction Bit 2:VD Real Time Date Lane Configuration Bit 3:VD Actuate Configuration Bit 4:N/A Bit 5:N/A Bit 6:N/A Bit 7:N/A	由共同設備移 至各設備 刪Time Date	В
要求資料 庫資料重	主動回報	6F H+0B H	2DH	訊息格式:6FH+0B H+UpdateDB 参數定義: UpdateDB:同6FH+0A H。	訊息格式:2D H+UpdateDB 參數定義: UpdateDB:同23 H。		В

訊息類別	訊息	訊息編					訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
交傳管通過選邦期	設定	6F H+3F H	22 Н	訊息格式:6FH+3F H+TransmitCycle+TransmitType	訊息格式:22 H+TransferCycle 參數定義: 現場設備按傳輸週期(TransferCycle)重複式(Cycle)傳輸回報週期 或車輛偵測器資料(號誌控制器以58H回報;車輛偵測器以66 H回 報)。 TransferCycle:1 Byte,整數(0~10)。 0:號誌控制器:燈態變化時始傳送58 H。 1:1 sec 2:2 sec 3:5 sec 4:10 sec 5:15 sec 6:30 sec 7:1 min 8:5 min	多: TransmitType 。 由共同設備移 至各設備	В
	查詢	6F H+6F H	(更 新)	訊息格式:6FH+6FH+ TransmitType 參數定義: 同6FH+3FH。	訊息格式:17 H+CycleType 参數定義: CycleType:1 Byte,傳輸週期型態,HEX、16 H及22 H。 CycleType = 16 H:查詢HardwareCycle。 CycleType = 22 H:查詢TransferCycle。	由共同設備移至各設備	В
	查詢回報	6F H+EF H	(更	訊息格式:6FH+EF H+TransmitCycle+TransmitType 參數定義: 同6FH+3F H	訊息格式:2F H+TransferCycle 参數定義: 同22 H。	參數定義修改 由共同設備移 至各設備	В

如自细则	訊息	訊息編	號				訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
			66 H	H+Year+Month+Day+Hour+Min+Sec+LaneCount+(BigVolume+BigSpeed+CarVolume+CarSpeed+MotorVolume+MotorSpeed+AvgSpeed+LaneOccupy+AvgInt)(LaneCount)  參數定義: 同6FH+C5 H。	orVolume+MotorSpeed+AvgSpeed+LaneOccupy)(LaneCount)	多:Year , Month , Day , Hour , Min , Sec。	В

#### 附錄六 資訊可變標誌訊息對照表

÷11 白 ※6 □1						訊息等級	
訊息類別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
循環顯示參數管理		AF H+10 H		訊息格式:AF H+10 H+DisplayTime + TextCount + TextID(TextCount) 参數定義: DisplayTime, 1Byte,全文(顯示之訊息文字)之顯示時間(秒),整數(1~60)。 TextCount, 1Byte,全文數;即全文內之文字數目總數(若為0表示清除,停止執行循環顯示),整數(0~32)。 TextID:1 Byte,全文編號,整數(1~48)。		新	В
	查詢	AF H+40 H		訊息格式:AF H+40 H 參數定義: 無		新	В
	查詢 回報	AF H+CO H		同AF H+10 H		新	В
				訊息格式:AF H+11 H+TextID+Show+TextLength+WordCode(TextLength) 參數定義: TextID:1 Byte,全文編號,整數(1~48)。 Show:1 Byte,即時顯示控制。 0:僅設定不立即顯示。 1:設定並立即顯示。 TextLength:1 Byte,全文長度即字窗數,整數(1~32)。 WordCode:2 Bytes,表二個ASCII碼或中文內碼或以AF H+48 H設定之PatternCode。 *字窗定義,一個中文字之字窗數(即TextLength)為1;二個英文字之字窗數也為 1,但必需至少為二個英文字;即表示做英文字設定時,必須以兩個英文字為單位進行。若要清除該編號內容時,將字窗數設為0。 *彩色資訊可變標誌接受AF H+11 H訊息時,若字體顏色及背景顏色未設定,則會先以紅色字體顏色及黑色背景顏色做設定。 *彩色資訊可變標誌可再以AF H+12 H訊息變換字體顏色,背景顏色。	訊息格式74 H+TextID+Show+TextLength+TextCode(TextLength) 參數定義: TextID:1 Byte,全文編號,整數(1~48)。 Show:1 Byte,即時顯示控制。 0:僅設定不立即顯示。 1:設定並立即顯示。 TextLength:1 Byte,全文長度即字窗數,整數(1~32)。一個中文字TextLength=1。 二個英文字,必需至少為二個英文字TextLength=1。 TextCode:2 Bytes,二個ASCII或中文內碼或8DH設定之PatternCode。 *彩色資訊可變標誌先以下列預設值接受74 H訊息:字體顏色:紅色。背景顏色:黑色。 *彩色資訊可變標誌可再以85 H訊息變換字體顏色,背景顏色。		В

当自新则	訊息	訊息編	淲				訊息等級
	空態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
預設全文				訊息格式:AF H+41 H+TextID	3	87版本75H	
管理				參數定義:			
				TextID:同AF H+11 H			
				操作程序:			
	杳詢	AF H+41 H		1. 查全文時,先用AF H+41 H查詢預設全文位元對應,再利用AF H+C1 H回報之			В
				WordCode與AF H+46 H查詢其Bitmap。			_
				2. 查圖形時,先用AF H+41 H查詢查詢預設全文位元對應,再利用AF H+C1 H回報之			
				WordCode與AF H+48 H查詢其ColorMap。			
				*彩色資訊可變標誌可再以AF H+42 H訊息查詢預設全文之彩色參數。			
				訊息格式:AF H+C1 H + TextID + TextLength + WordCode(TextLength)		87版本76H減少	
				參數定義:		bitmap	
				TextID:同AF H+11 H		·	
	查詢	AF H+C1 H		TextLength:同AF H+11 H			В
	回報	7 111.01 11		WordCode:同AF H+11 H			
				標誌以AF H+C2 H訊息回報字體顏色及背景顏色			
	查詢回報	AF H+C1 H		TextLength:同AF H+11 H			

	訊息	訊息編	號															訊息等級
訊息類別		本通訊協定					本	通訊協足	<u> </u>					87			註解	XM C) YOUN
	設定	AF H+12 H	85 H	+ V_Space + 參數定義: TextID, Tex Color:Color	H_Space tLengtl :1 By 1為黑ff off off off off N/A ytes, bytes,	e h t e B i X f t e B i X f f on of on on on b c b c b c b c b c b c b c b c b c b	TextLeng  H+21 字為  Off  Off  Off  TextLeng  H-22  Off  Off  Off  TextLeng  Off  Off  Off  TextLeng  Off  Off  Off  Off  TextLeng  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off  O	gth+Cold gth+Cold by by by cold cold cold cold cold cold cold cold	pr(TextLength) +V_Bo , Bit Map。 字型顏色 字型底色 閃爍速度 雖,正整數	ound + H_Bound	訊息格式:85 H 參數定義: TextID, Text Color:1 Byte Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5	tLength	: 同74 ト	ength+Co	黄色 on on on 2秒 on on	rtLength) 字型顏色 字型底色 閃爍速度	多:V_Bound ,H_Bound , V_Space , H_Space。	В
	查詢	AF H+42 H	79 H	訊息格式:AF 參數定義: TextID:同AF							訊息格式:79 h 參數定義: TextID:同74		D					В

÷π 白 ※6 ロボ	訊息	訊息編					訊息等級
訊息類別	型態	本通訊協定		本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	查詢回報	AF H+C2 H	86 H	訊息格式:AF H+C2 H+TextID+TextLength+Color(TextLength) +V_Bound + H_Bound + V_Space + H_Space   參數定義: TextID , TextLength:同AF H+11 H。 Color:同AF H+12 H。 *彩色資訊可變標誌可以AF H+42 H訊息查詢預設全文之彩色參數 , 然後由資訊可變標誌以AF H+C2 H訊息回報字體顏色、背景顏色。 V_Bound:同AF H+12 H H_Bound:同AF H+12 H V_Space:同AF H+12 H H_Space:同AF H+12 H	參數定義:	多:V_Bound ,H_Bound , V_Space , H_Space。	В
目前全文		AF H+13 H	78 H	訊息格式:AF H+13 H+TextID 參數定義: TextID:同AF H+11 H。 TextID =0時表示循環顯示,顯示內容依照AF H+10H之設定執行。	訊息格式:78 H+TextID 參數定義: TextID:同74 H。 *若該TextID全文曾以89 H設定全文顯示頁移動時,則以78 H選取 TextID顯示時將自動按89 H設定移動顯示。 *若該TextID全文曾以88 H設定的景顯示元回路顯示時,則以78 H選 取該TextID顯示時將自動按88 H設定移動顯示。		В
顯示管理		AF H+43 H		訊息格式:AF H+43 H 參數定義: *彩色資訊可變標誌可再以AF H+44 H訊息查詢目前全文之彩色參數	訊息格式:7C H 參數定義:N/A	87版本7CH	В
	查詢 回報	AF H+C3 H	7D H	訊息格式:AF H+C3 H + TextID + TextLength + WordCode(TextLength) 參數定義: 同AF H+11 H	訊息格式: 7D H+TextID+TextLength+(TextCode+DotNumber+Bitmap)(TextLength) 參數定義: 同76 H。	87版本7DH 少:DotNumber , Bitmap	В
目前顯示清除設定	設定	AF H+14 H	7B H	訊息格式:AF H+14 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:7B H 參數定義:N/A		В
	查詢	AF H+44 H	7A H	訊息格式:AF H+44 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:7A H 參數定義:N/A		В

	部自	÷11 白 /亡□	o.#5				如白竺加
訊息類別	訊息	訊息編號 本通訊協定		本通訊協定	87	註解	訊息等級
目前全文 彩色參數 狀態	查詢報		87 H	訊息格式:AF H+C4 H+TextID+TextLength+Color(TextLength) +V_Bound + H_Bound + V_Space + H_Space 参數定義: TextID , TextLength:同AF H+11 H。 Color:同AF H+12 H。	訊息格式:87H+TextID+TextLength+(Color)(TextLength) 參數定義: TextID, TextLength:同74 H。 Color:同85 H。 *彩色資訊可變標誌可以74H訊息查詢預設全文之彩色參數,然後由	多:V_Bound ,H_Bound , V_Space , H_Space。	В
全文顯示與 宗顯 宗顯 深顯 理 (	設定	AF H+15 H	89 Н	訊息格式:AF H+15 H+TextID+StartX+StartY+WindowWide+WindowHigh+StepX+StepY+Speed+Loops參數定義: TextID:1 Byte,選擇既有全文TextID作為移動顯示之背景。 StartX:1 Byte,視窗起始x坐標,以字窗為單位。 StartY:1 Byte,視窗起始y坐標,以字窗為單位。 WindowWide:1 Byte,圖窗寬度。 WindowHigh:1 Byte,圖窗高度。 StepX:1 Byte,每步階x方向位移距離,以顯示點為單位。此為signed有號數。 StepY:1 Byte,每步階y方向位移距離,以顯示點為單位。此為signed有號數。 Speed:1 Byte,每步階位移時距(0.1秒為單位),整數(0~100)。 Loops:1 Byte,回路顯示次數,整數(1~96)。 *設定移動之視窗移動後,背景不顯示。 *原先有內容之視窗,被移動視窗覆蓋後又移開時,恢復原來顯示。	訊息格式:89 H+TextID+StartX+StartY+WinWide+WinHigh+StepX+StepY+Speed+Loops 參數定義: TextID:1 Byte,選擇既有全文TextID作為移動顯示之背景。 StartX:1 Byte,視窗起始x坐標,以字窗為單位。 StartY:1 Byte,視窗起始x坐標,以字窗為單位。 WinWide:1 Byte,圖窗寬度。 WinHigh:1 Byte,圖窗高度。 StepX:1 Byte,每步階x方向位移距離,以顯示點為單位。此為signed有號數。 StepY:1 Byte,每步階y方向位移距離,以顯示點為單位。此為signed有號數。 Speed:1 Byte,每步階位移時距(0.1秒為單位),整數(0~100)。 Loops:1 Byte,回路顯示次數,整數(1~96)。 *設定移動之視窗移動後,背景不顯示。 *原先有內容之視窗,被移動視窗覆蓋後又移開時,恢復原來顯示。		А
	查詢	AF H+45 H	94 H	訊息格式:AF H+45 H 參數定義: 無訊息參數。	訊息格式:94 H 參數定義: 無訊息參數。		А

訊息類別	訊息		訊息編號							
訊 思 類 別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>				
中文字型	查詢回報	AF H+C5 H	95 H	訊息格式:AF H+C5 H+TextID+StartX+StartY+WindowWide+WindowHigh+StepX+StepY+Speed+Loops 參數定義: 同AF H+15 H。  訊息格式:AF H+16 H+Big5Code+FrameRow+FrameColumn+FrameTotal+FrameNumber+Bitmap	訊息格式:95 H+TextID+StartX+StartY+WinWide+WinHigh+StepX+StepY+Speed+Loops 參數定義: 同89H。	1. 多:	A			
管理(使 用者字 型)+B24		AF H+16 H	70 Н	參數定義: Big5Code: 2Bytes,中文內碼 FrameRow: 1Bytes, frame之固定水平數(0~255),為8倍數。 FrameColumn: 1Bytes, frame之固定垂直數(0~255),為8倍數。 FrameTotal: 1Bytes,總共須傳送幾個frame (0~255),若不滿總frame數(字窗整除frame)時,其剩下之frame則填黑。如字窗為32X32,一個frame為16x16,總frame數為4,此時FrameTotal可不給4,若給3,指共需傳送3個frame,第4個frame自動填黑。FrameNumber: 1Bytes,第幾個frame (0~255)。 Bitmap: (fcol/8)*frow Bytes,以16x16字型為例,若frame為16x16, FrameRow =16、FrameColumn =16、FrameTotal =1、FrameNumber =1,Bitmap編排如下:第1個位元組第2個位元組 [Bit 0 第1列第8個位元 [Bit 0 第1列第16個位元 Bit 1 第1列第7個位元 Bit 1 第1列第15個位元 Bit 2 第1列第6個位元 Bit 2 第1列第14個位元 Bit 3 第1列第5個位元 Bit 3 第1列第13個位元 Bit 4 第1列第4個位元 Bit 4 第1列第12個位元 Bit 5 第1列第3個位元 Bit 5 第1列第11個位元 Bit 6 第1列第2個位元 Bit 7 第1列第10個位元 Bit 7 第1列第1個位元] Bit 7 第1列第9個位元]	訊息格式:70 H+Big5Code+DotNumber+Bitmap 參數定義: Big5Code:2 Bytes,中文內碼。 DotNumber:1 Byte 點數(如:8點 16點 24點等等)	FrameRow , FrameColume , FrameTotal , FrameNumber。 2. 少: DotNumber。	A			

				STAIN J SE IN HOL			
訊息類別	訊息	訊息編	號				訊息等級
叫心状则	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
				第31個位元組 第32個位元組 [Bit 0 第16列第8個位元 [Bit 0 第16列第16個位元 Bit 1 第16列第7個位元 Bit 1 第16列第15個位元 Bit 2 第16列第6個位元 Bit 2 第16列第14個位元 Bit 3 第16列第5個位元 Bit 3 第16列第13個位元 Bit 4 第16列第4個位元 Bit 4 第16列第12個位元 Bit 5 第16列第3個位元 Bit 5 第16列第11個位元 Bit 6 第16列第2個位元 Bit 6 第16列第10個位元 Bit 7 第16列第1個位元] Bit 7 第16列第9個位元]			А
	查詢	AF H+46 H	71 H	訊息格式:AF H+46 H+Big5Code+FrameRow+FrameColume+FrameNumber 參數定義: 同AF H+16 H。	訊息格式:71 H+Big5Code 參數定義: Big5Code:同70 H。	多:FrameRow , FrameColume ,	A
	查詢回報	AF H+C6 H	72 H	訊息格式:AF H+C6 H+Big5Code+FrameRow+FrameColume+FrameTotal+FrameNumber+Bitmap 參數定義: 同AF H+16 H。	訊息格式:72 H+Big5Code+ <u>DotNumber</u> +Bitmap 參數定義: 同70 H。	1. 多: FrameRow , FrameColume , FrameTotal , FrameNumber。 2. 少:	А
	設定 (清 除)	AF H+17 H		訊息格式:AF H+17 H+Big5Code 參數定義: Big5Code:同AF H+16 H。	訊息格式:73 H+Big5Code 參數定義: Big5Code:同70 H。		А
		AF H+47 H		訊息格式:AF H+47 H 參數定義: 無訊息參數。		取代87版本7EH 命令	В
顯示模組 狀態	杏铂	AF H+C7 H		訊息格式:AF H+C7 H + ErrorModuleNO + DisplayModuleId (ErrorModuleNO) 參數定義: ErrorModuleNO:1Byte,故障之顯示模組總數。 DisplayModuleId:故障之顯示模組編號。		取代87版本7FH 命令	В

+n + +r -	訊息	訊息編號	虎				訊息等級
訊息類別		本通訊協定		本通訊協定	87	<u>註解</u>	AM C. CANIE
彩色字窗單形)	設定		8E H	訊息格式:AF H+18 H+PatternCode+rameRow+FrameColume+FrameTotal+ FrameNumber+ ColorMap 參數定義: FrameRow+FrameColume+FrameTotal+FrameNumber:同AF H+16H。	訊息格式:8E H+PatternCode+DotNumber+ColorMap 參數定義: PatternCode: 2 Bytes,圖型編碼,2位ASCII字元編碼,同8D H之 PatternCode。 DotNumber:同70H。 ColorMap:DotNumber x DotNumber / 4 Bytes,字窗彩色表。Bit[0.7],Bit[0]為Lowest Bit。j i i i R[i,j]為Bitmap[ixn/4+j/4]之Bit[(4-j/4)x2] G[i,j]為Bitmap[ixn/4+j/4]之Bit[(4-j/4)x2] G[i,j]為Bitmap[ixn/4+j/4]之Bit[(4-j/4)x2+1]	多:FrameRow , FrameColume ,FrameTotal , FrameNumber。 少: DotNumber。	В
	查詢	AF H+48 H	8D H	訊息格式:AF H+48 H+PatternCode+FrameRow+FrameColume+FrameNumber 參數定義: PatternCode: 2 Bytes,圖型編碼,2位ASCII字元編碼。 第二碼 0-9 A-Z a-z 第一碼! " # \$ % (21H)(22H)(23H)(24H)(25H)	訊息格式:8D H+PatternCode 參數定義: PatternCode: 2 Bytes,圖型編碼,2位ASCII字元編碼。 第二碼 0-9 A-Z a-z 第一碼! " # \$ % (21H)(22H)(23H)(24H)(25H)	多:FrameRow , FrameColume , FrameNumber。	В

		_					
卸自新则	訊息	訊息編号 本通訊協定	淲				訊息等級
引心规则	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
	查詢回報			訊息格式:AF H+C8 H + PatternCode + FrameRow+FrameColume+FrameTotal+FrameNumber+ ColorMap 參數定義: 同AF H+18 H		多:FrameRow , FrameColume , FrameTotal , FrameNumber。 少: DotNumber。	В
離線顯示		AF H+31 H		訊息格式:AF H+31 H+0ffLineDisplayMode 參數定義: OffLineDisplayMode:1 Bytes,離線顯示模式,整數(1~3) 1:熄滅模式, 2:循環顯示模式,若循環顯示參數未作設定(AF H+10 H),則轉為熄滅模式 3:顯示目前頁模式。		新	В
模式管理		AF H+61 H		訊息格式:AF H+61 H 參數定義: 無		新	В
	查詢 回報	AF H+E1 H		訊息格式:AF H+E1 H+OffLineDisplayMode 參數定義: 同AF H+31 H		新	В

訊息類別 訊息 訊息編號		淲				訊息等級	
訊思無別	型態	本通訊協定	87	本通訊協定	87	<u>註解</u>	
設備減光控制管理		AF H+3E H	27 Н	訊息格式:AF H+3E H+Bright+(Hour+Min)(2) 參數定義: Bright:1 Byte,亮度設定。 Bit Map Bit 0:65% Bit 1:80% Bit 2:100% Bit 3:N/A Bit 4:Release previous force dim control Bit 5:Force Dim Control Bit 6:N/A Bit 7:Local Control *Bit 5:On強迫顯示bit0~bit2之減光值,Hour+Min及其他Bit無效(bit0~bit2不取代原排程亮度,原排程亮度必須保留作回復控制之依據)。 *Bit 7:On現場減光啟動,其他Bit無效。 *bit 5及bit 7不可同時設定,bit 4及bit 5不可同時設定。  (Hour+Min)(2):4 Bytes,起始時間及結束時間。 Hour:1 Byte,時,整數(0~23)。 Min:1 Byte,分,整數(0~59)。 *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(Local Control)。 *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(Local Control)。 *通訊回復時,現場不回復強迫減光。	訊息格式:27 H+Bright+(Hour+Min)(2) 參數定義: Bright:1 Byte,亮度設定。 Bit Map Bit 0:65% Bit 1:80% Bit 2:100% Bit 3:N/A Bit 4:Release previous force dim control Bit 5:Force Dim Control Bit 6:N/A Bit 7:Local Control(for資訊可變標誌only) *Bit 4:0n解除前次強迫減光,Hour+Min及其他Bit無效,執行後不記錄該bit,回報時該bit均以off回報之。 *Bit 5:0n強迫顯示bit0~bit2之減光值,Hour+Min及其他Bit無效(bit0~bit2不取代原排程亮度,原排程亮度必須保留作回復控制之依據)。 *Bit 7:On現場減光啟動,其他Bit無效。 *bit 5及bit 7不可同時設定,bit 4及bit 5不可同時設定。(Hour+Min)(2):4 Bytes,起始時間及結束時間。Hour:1 Byte,時,整數,0~23。Min:1 Byte,時,整數,0~23。Min:1 Byte,分,整數,0~59。 *通訊斷線時解除強迫減光,回復預設值(IC:100%,資訊可變標誌:Local Control)。 *i通訊回復時,現場不回復強迫減光。	由共同設備移 至各設備	A
	查詢	AF H+6E H	(更	訊息格式:AF H+6E H	訊息格式:28 H 參數定義:N/A	由共同設備移 至各設備	A
	查詢 回報	AF H+EE H	26 H	訊息格式:AF H+EE H+Bright+(Hour+Min)(2) 參數定義: 同AF H+3E H。	訊息格式:26 H+Bright+(Hour+Min)(2) 參數定義: 同27 H。	由共同設備移 至各設備	А
	主動回報	AF H+0E H		訊息格式:AF H+0E H+BeginEnd 參數定義: BeginEnd:1 Byte,起迄,整數(00~01)。01表示start,00表示stop。	訊息格式:2A H+BeginEnd 參數定義: BeginEnd:1 Byte,起迄,整數(00~01)。01表示start,00表示 stop。	由共同設備移 至各設備	0

# 附錄七、通訊協定徵詢時之建議與回應

本通訊協定自92年7月開始進行檢討修訂,92年8月完成初稿,其間經與專家學者、業者、縣市政府討論,參考政府推動「e化交通—智慧交控系統」之都市交通控制需求,並於92年9月初上網公告3星期徵詢意見;其後蒙各界提供寶貴意見,同時於92年10月29日辦理92年度推動都市交通控制系統之縣市座談會,進一步檢討修訂本初稿。以下為產官學研各界所提之建議與綜合回應整理:

->-	秋 <del>万</del> 冰日日心正生。		
序	建議	配合處理說明	
號	<b>光</b> 明久		
	硬體狀態可用設定方式指定	硬體狀態由主辦機關依實際需	
1	哪些訊息需回傳?	要,對 0F H+ 04 H 訊息之參數定	
		義做修改、增加或刪除。	
	現場故障如何反應?	現場故障狀態 (先由主辦機關參	
		考及修訂 5F H+04 H 之參數)則由	
2		5F H+04 H 回應中心,先由中心	
		下傳設定重置,若仍不能解決	
		時,再由中心派員至現場維修。	
	綠燈及週期可大於 255 秒之	5F H+14 H 及 5F H+15 H 之最大	
3	設定?	綠燈、綠燈、週期、時差均加大	
		值域。	
	設定燈態可考慮將改為8組	5F H+13 H 已考慮8個方向,但	
4	方向	主辦機關在招標時應清楚定義需	
		要燈態要顯示多少方向。	
	早開式三時相,如再多左轉	5F H+13 H 可設定,如需要更細	
5	時相時,該如何增加?	設定可使用 5F H+2F H。	
6	黄閃回傳可用每分鐘回傳一	可利用 5F H+03 H 回應步階轉	
6	次	換資料或 5F H+ 0F H 回傳燈態	
L		ı	

序	-t- \¥	T-	備
號	建議	配合處理說明	
		時,若為黃閃時,每分鐘回傳一	
		<b>次即可。</b>	
7	請考慮贓車觸動,且其觸動	5F H+10 H \ 5F H +19H \ 5F H+09	
/	訊息須考慮傳回中心。	H中觸動控制已加入贓車觸動。	
	觸動可在控制器內用排程處	已增加 5F H + 1A H 、5F H+ 4A	
	理。	H · 5F H+CA H · 5F H+1B H · 5F	
8		H+4B H、5F H+CB H 等觸動排	
		程。	
	考量時段與觸動組合。	現階段暫不結合,請見 5F H+1A	
9		H、5F H+16 H。若要結合則值域	
		必須相同。主辦機關須註明。	
10	設定排程,時段型態之週內	已加強說明及舉例請見 5F H +16	
10	日應不能重複。	Н。	
11	路口手動可由中心設定取	用 5F H+10 H 策略設定即可。	
11	消。		
	路口手動時以何時制為主,	路口手動時,以當時之時制為運	
	若為黃閃時該以何時制為運	作對象,若為閃黃時,則以第48	
12	作?	套之時制為運作對象,請參考	
		5F H+14 H 。	
	是否能增加由中央手動時,	5F H+1C H 設定 SubPhaseID、	
13	可由中心下達如路口手動按	StepID 及 EffectTime 均為 0 時,	
	鈕般執行下一個步階。	如中央手動。	
L			L

序	-t- \¥	Ta A Ham Wall	備
號	建議	配合處理說明	
	路口手動要求如何運作?訊	在 5F H+00 H 已加入例子,請參	
	息如何處理。	考。若如已設定允許路口手動,	
14		路口手動要求訊息可不須回傳,	
		路口手動超時則以每三分鐘為週	
		期回應一次。	
	設定詳細步階會導致記憶體	已分為兩訊息 5F H+13 H 或 5F	
	需求過大。	H+2F H,由主辦機關考量或決定	
15		設備記憶體之規格再選定使用那	
		一訊息碼。	
1.6	at 14 t 14 nt 1 a 14 pt		
16	建議重編時相編號。	現階段暫不考慮。	
	訊息碼很多,是否不需所有	各類訊息碼設分為3個等級,若	
1.5	訊息碼指令均納入?	為第三類(即選擇性訊息,"O"等	
17		級)者,可列為參考或勾選為發包	
		要列入檢驗之項目。	
	請考慮隔週休之順序。	若有些區域之隔週休與正常相反	
18		時,則正常週之欄位填入隔週休	
		   之資料,而隔週休之欄位則填入	
		正常週之資料即可解決。	

## 附錄八、區域控制器專用訊息部份

### 3-7. 區域控制器專用訊息部份

就區域控制器專用訊息而言,相較於民國 77 年版之通訊協定,本協定之應用 層部份係屬新增項目,所提供之主要功能為:

- A. 提供一個群組內之號誌控制器與車輛偵測器可由區域控制器加以 控制之架構。即由區域控制器負責其下轄設備之控制與訊息回報及 訊息轉送等工作,此時區域控制器可視為缺少人機介面之簡單型中 央控制電腦,其可發出或轉傳即時控制命令給下轄設備,並記錄其 控制狀態,另於與控制中心連線良好情況下回報其控制記錄。
- B. 區域群組的動態與全動態控制功能。

命令分類	操作功能	命令別	命令編號	分級
	平常日特殊控制策略執行時段管理	設定	DO H	I
		回報	D3 H	I
區域控	平常日/特殊日期段特殊控制策略執 行時段查詢	查詢	D1 H	Ι
地	特殊日期段特殊控制策略執行時段 管理	設定	D4 H	I
制		回報	D6 H	I
	特殊控制範圍管理特殊控制路口號誌平均週期管理	設定	D7 H	I
器專用		查詢	D8 H	I
用		回報	D9 H	I
訊		查詢	DA H	I
息		回報	DB H	I
	特殊控制之起迄管理	設定	DC H	I
	開始特殊控制通知	回報	DD H	I

命令編號		DO H	優先層次	В			
目 的		設定平常日控制策略執行時段。					
用途		設定區域控制器平常日執行特殊控制策略之時段。					
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		控制中心。					
使用設備	接收端	<b>显域控制器。</b>					
訊息	格式	D0 H+SegmentType+Segment +(StartHour+StartMin+EndHo		ontrolID)(SegmentCount)			
參數	定義	0: N/A(作為硬起) 1: 星期一 2: 星期二 3: 星期三 SegmentCount: 1 Byte,時段起, For StartHour: 1 Byte,時段起处 StartMin: 1 Byte,時段起处 EndHour: 1 Byte,時段起处 EndMin: 1 Byte,時段起始 ControlID: 區域控制器預存 0 : 回復定時 1~3 : 臨界路口	二 6:星期六				
指令處理		發送端  1. 依 D0 H 指令格式包裝發					
參考命令		D1 H · D3 H ·					

命令編號		D1 H	優先層次	В	
目	的	查詢平常日/特殊日期段控制策略執行時段。			
用	途	<ol> <li>查詢區域控制器平常日執行特殊控制策略之時段設定內容。</li> <li>查詢區域控制器特殊日期段執行特殊控制策略之時段設定內容。</li> </ol>			
使用設備	發送 端	控制中心。			
設備	接收端	區域控制器。			
訊息	格式	D1 H+SegmentType			
參數定義		SegmentType:同 D0H。			
		發送端 接收端			
指令處理		1. 依 D1 H 指令格式包裝發	2. 排	要收指令 D1 H。 A D3 H 回報設定	
參考命令		D0 H · D3 H · D6 H ·			

命令	編號	D3 H	優先層次	В				
目	的	回報平常日控制策略執行時段。						
用途		回報區域控制器平常日執行特殊控制策略之時段設定內容。						
使用設備	發送 端	區域控制器。						
設備	接收端	控制中心。						
訊息	格式	D3 H+SegmentType+SegmentCount +(StartHour+StartMin+EndHour+EndMin+ControlID)(SegmentCount)						
參數定義		同 D0 H。						
指令處理		接收端 發送端						
		1. 依 D3 H 指令格式包裝發送。 2. 接收 D3 H 指令訊息。						
參考命令		D0 H · D1 H ·						

命令	編號	D4 H	優先層次	В		
目	的	設定特殊日期段控制策略執行	<b></b> 于時段。			
用	途	設定區域控制器特殊日期段執行特殊控制策略之時段。				
使用設備	發送 端	控制中心。				
設備	接收端	區域控制器。				
訊息	格式	D4 H+SegmentType+Segment +(StartHour+StartMin+EndHo +(Month+Day)(2)		Count r+EndMin+ControlID)(SegmentCount)		
參數	定義	SegmentType:1 Byte,時程 8:第一特殊日期程 9:第二特殊日期程 20:第十三特殊日 SegmentCount, StartHour, St :同 D0 H。 (Month+Day)(2):4 Bytes,	没 没 期段 artMin, EndHe	our, EndMin, ControlID		
指令處理		發送端  1. 依 D4 H 指令格式包裝發	接收端 發送。 2. 接收指令 D4 H。			
參考	命令	D1 H · D6 H ·				

命令	編號	D6 H	優先層次	В		
目	的	回報特殊日期段控制策略執行時段。				
用	途	回報區域控制器特殊日期段執行特殊控制策略之時段設定內容。				
使用	發送 端	區域控制器。				
使用設備	接收端	控制中心。				
訊息	格式	D6 H+SegmentType+SegmentCount +(StartHour+StartMin+EndHour+EndMin+ControlID)(SegmentCount) +(Month+Day)(2)				
參數定義		同 D4 H。				
指令處理		接收端		發送端		
		1. 依 D6 H 指令格式包裝發送 2. 接收 D6 H 指令訊息。				
參考	命令	D1 H · D4 H ·				

命令編號 D7 H 優先		優先層次	В			
目	的	設定特殊控制策略控制範圍	0			
用	途	設定區域控制器執行特殊控制策略之控制範圍。				
使用設備	發送端	控制中心。	控制中心。			
設備	接收端	區域控制器。				
訊息	格式	D7 H+ControlID+ItsCount+(It	sCode)(ItsCou	int)		
參數定義		ControlID:同 D0 H。 ItsCount:1 Byte,控制範圍 ItsCode:2 Bytes,控制範圍 (ItsCode)(i):2 Bytes,第 i	国內路口編號			
指令處理		發送端  1. 依 D7 H 指令格式包裝發	接收端 發送。 2. 接收指令 D7 H。			
參考命令		D8 H · D9 H ·				

命令	編號	D8 H	優先層次	В		
目	的	查詢特殊控制策略控制範圍。				
用	途	查詢區域控制器執行特殊控制策略之控制範圍的設定內容。				
使用設備	發送端	控制中心。				
設備	接收端	區域控制器。				
訊息	格式	D8 H+ControlID				
參數定義		ControlID:同D0H。				
指令處理		發送端 接收端				
		1. 依 D8 H 指令格式包裝發	2. 持	要收指令 D8 H。 A D9 H 回報。		
參考	命令	D7 H · D9 H ·				

命令	編號	D9 H	優先層次	В	
目	的	回報特殊控制策略控制範圍。	)		
用	途	回報區域控制器執行特殊控制策略之控制範圍的設定內容。			
使用設備	發送 端	區域控制器。			
設備	接收端	控制中心。			
訊息	格式	D9 H+ControlID+ItsCount+(Its	sCode)(ItsCou	nt)	
參數	定義	同 D7 H。			
		發送端		接收端	
指令處理		1. 依 D9 H 指令格式包裝發	依 D9 H 指令格式包裝發送。  2. 接收指令 D9 H。		
參考	命令	D7 H · D8 H ·			

命令	命令編號 DA H 優先層次 I			В	
目	的	查詢特殊控制路口號誌平均週	]期。		
用	途	查詢區域控制器執行觸動、全動態控制之狀況。			
使用	發送 端	控制中心。			
使用設備	接收端	區域控制器。			
訊息	格式	DA H+ItsCode			
參數定義		ItsCode:同 D7 H。			
指令處理		發送端		接收端	
		1. 依 DA H 指令格式包裝發	送。		
				接收指令 DA H。 以 DB H 回報。	
參考	命令	DB H ·			

命令	編號	DB H	優先層次B				
目	的	回報特殊控制路口號誌平均達	<b>週期。</b>				
用	途	回報區域控制器執行觸動、全動態控制之狀況。					
使用設備	發送 端	區域控制器。	區域控制器。				
設備	接收端	控制中心。					
訊息	格式	DB H+ItsCode+PhaseOrder+P	haseCount+(G	reen+Yellow)(PhaseCount)			
參數定義		ItsCode:同D7H。 PhaseOrder:1Byte,時相類型編號(參考附錄一之時相類型編碼),整數(0~255)。 PhaseCount:1Byte,綠燈分相數,整數(01~08)。 Green:1Byte,綠燈時間秒數,整數(0~255)。 Yellow:1Byte,黃燈秒數,整數(0~9)。					
		接收端		發送端			
指令	處理	2. 接收指令 DB H。	1. 依 DB H 指令格式包裝發送 收指令 DB H。				
參考	命令	DA H °					

命令	編號	DC H	優先層次	В			
目	的	開始/結束特殊控制。					
用	途	<ol> <li>1.通知區域控制器完成必要的定時時制轉換至特殊控制程序後,立刻進入特殊控制狀態。</li> <li>2.通知區域控制器結束特殊控制。</li> </ol>					
使用	發送 端	控制中心。					
使用設備	接收端	區域控制器。					
訊息	格式	DC H+ControlID					
參數定義		ControlID:同D0H。 當收到本命令時,若Control	ID 為 0 則回	复定時控制。			
		發送端		接收端			
指令處理		1. 依 DC H 指令格式包裝發	2. a 3. a 4. a	接收指令 DC H。 必要的定時時制轉換至特殊控 制程序。 準備以 DD H 回報開始特殊控 制。			
參考	命令	DD H °	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

命令	編號	DD H	優先層次	В		
目	的	回報開始特殊控制。				
用	途	回報控制中心開始進行特殊控制。				
使用設備	發送 端	區域控制器。				
設備	接收端	控制中心。				
訊息	格式	DD H+ControlID				
參數定義		ControlID:同 D0 H。				
指令處理		接收端		發送端		
		1. 依 DD H 指令格式包裝發送。 2. 接收 DD H 指令格式。				
參考	命令	DC H •				

## 附錄九、控制中心與控制中心訊息部份

## 3-8. 控制中心與控制中心訊息部份

就控制中心與控制中心訊息而言,相較於民國77年版之通訊協定,本協定之應用層部份係屬新增項目,所提供之主要功能為:

- A. 事件資訊的管理。
- B. 路口、路段之交通、幾何資訊的蒐集。
- C. 資訊可變標誌顯示、設施資訊的蒐集。
- D. 路口時相種類資料的蒐集。
- E. 號誌控制連鎖群組資訊的蒐集。
- F. 自動回報之設定。

有關控制中心間斷線後再次進入系統直接繼續前次相關作業的系統功能,係 由系統軟體設計為之,不在本協定之範圍。

命令分類	操作功能		命令別	命令編號	分級
	计从如台外一座	有效	回報	00 Н	II
	接收訊息後回應	無效	回報	01 H	II
			設定	10 H	II
	簽入遠端系統作業		簽入	11 H	II
			回報	12 H	II
	無效處理指令通知		回報	13 Н	II
	<b>油的 中歐化 坐</b>		要求	14 H	II
	連線中斷作業		回報	15 H	II
控			查詢	30 Н	III
制	事件(EVENT)資訊管理		回報/	31 H	II
中			知會	51 II	11
制中心與控制中心	路段交通資訊蒐集		查詢	32 H	II
與			回報/	33 Н	II
挫 型			知會		
中			查詢	34 H	II
1 12	路口交通資訊蒐集		回報/	35 Н	II
訊			知會	20 11	
息			查詢	36 H	II
	資訊可變標誌顯示資訊蒐集		回報/	37 Н	II
			知會	49 II	TT
	設定自動回報路段交通資訊		要求	42 H	II II
	設定自動回報路口交通資訊		要求	44 H	II
	設定自動回報資訊可變標誌顯示資訊		要求	46 H	II
	設定自動回報事件資訊		要求	47 H	II
			查詢	50 H	I
	路段幾何資訊蒐集		回報	51 H	I

	路口幾何資訊蒐集	查詢	52 H	I
		回報	53 H	I

命令分類		操作功能	命令別	命令編號	分級
中心訊息 控制中心與控,	控	資訊可變標誌設施資訊蒐集 -	查詢	54 H	I
	貝訊引受保証政施貝訊鬼乐	回報	55 H	I	
	'	路口號誌時相排列資料蒐集	查詢	56 H	I
		26 D 加咖啡和特別 其作 地 示	回報	57 H	I
	控	<b>元</b>	查詢	58 H	I
	制		回報	59 Н	I

命令編號	00 Н	優先層次	В
目 的	Ţ	回報訊息有效	. •
用途	確定訊息已被接收端之控制中心接受。		
訊息格式	00 H+CommandID		
參數定義	CommandID:1 Byte,指令碼(00H~FFH)。		
	發送端		接收端
指令處理	<ol> <li>傳送訊息。</li> <li>4. 接收 00 H 與參數。</li> </ol>	3.	接收命令。 檢核訊息無誤,以 00 H 回報完 成指令。
參考命令	01 H °		

命令編號	01 H	優先層次	В
目 的	回報訊息無效。		
用途	<ol> <li>用於訊息之錯誤檢查。</li> <li>確定訊息已被接收端之控制中心接受。</li> </ol>		
訊息格式	01 H+CommandID+Flag+Parar	meterOrder(1	1)
參數定義	CommandID: 1 Byte,指令碼(00H~FFH)。 Flag: 1 Byte, Bit Map。 Bit 0:無此指令或指令錯誤 Bit 1:參數數目不正確 Bit 2:參數錯誤 ParameterOrder: 1 Byte,整數(0~255)。 n:錯誤參數之個數		
指令處理	發送端  1. 傳送命令。  4. 接收 01 H 與參數。  5. 依據錯誤回報,檢查指令數,準備重送命令。	3.	接收端 接收命令。 檢核訊息有錯誤,以 01 H 將錯 誤種類與錯誤參數位置回報。
參考命令	00 Н。		

命令編號	10 H	優先層次	A
目 的	設定系統密碼並進入系統。		
用途	控制中心間之運作安全。		
訊息格式	10 H+UserName+SystemPassv	word+NewPas	ssword
參數定義	UserName: 12 個 ASCII 字元,控制中心間之使用者名稱。必須為 A~Z、a~z、0~9 之字元。 SystemPassword: 12 Bytes,控制中心間之預設操作密碼(由系統內定 且不可設定)。 NewPassword: 12 個 ASCII 字元,更新後的新密碼。必須為 A~Z、a~z、0~9 之字元。初值設定為"000000000000"。		
	發送端		接收端
指令處理	<ol> <li>送出指令10 H。</li> <li>接收10 H。</li> <li>檢查 UserName、         SystemPassword、NewPassword         參數。</li> <li>如果 UserName、         SystemPassword 正確,設定密         碼為 NewPassword。</li> <li>允許該控制中心連線進入系         統。</li> <li>以12 H 指令回報進入系統成         功。</li> </ol>		
參考命令	11Н、12 Н。		

命令編號	11 H	優先層次	A
目的	檢核系統密碼並進入系統。		
用途	控制中心間之運作安全。		
訊息格式	11 H+UserName+SystemPassv	word	
參數定義	UserName, SystemPassword:同10H。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出指令 11 H。	3. ** S	妾收 11 H。 鐱查 UserName、 SystemPassword,以 12 H 指令 回報檢核結果。
參考命令	10 Н • 12 Н •	1	

命令編號	12 H	優先層次	A
目 的	回報是否允許進入系統。		
用途	控制中心間運作安全,確定通訊線連線正常。		
訊息格式	12 H+Connect		
參數定義	Connect: 1 Byte,回報連線是否成功。  0:檢核密碼正確,連線成功。  1:檢核密碼錯誤,不允許連線。  2:檢核內定系統密碼錯誤,不允許設定新密碼且不允許連線。		
	接收端		發送端
指令處理	2. 若收到進入系統成功則開 輸資料。若收到進入系統 則以10H再要求進入該系	引始傳 E失敗	當收到 10H 或 11H 後以 12H 指 合格式包裝回報。
參考命令	10 Н、11 Н。	·	

命令編號	13 Н	優先層次	В
目 的	回報無效處理指令。		
用途	錯誤檢查。		
訊息格式	13 H+CommandID+ErrorFlag-	-Parameter	
參數定義	CommandID: 1 Byte, 指令碼(00H~FFH)。 ErrorFlag: 1 Byte, 於指令錯誤或參數錯誤時回報,整數(0~1)。		
	接收端		發送端
指令處理	2. 接收13H指令及錯誤指	1 3 4	空制中心接收到其他控制中心 專來之指令或參數,於設定、 查詢及知會錯誤時,自動將指 今碼以13H指令回報。
參考命令	無。	1	

命令編號	14 H	優先層次	С
目 的	要求斷線。		
用途	傳輸完畢,設定離線之管理	o	
訊息格式	14 H		
參數定義	無指令參數。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 14 H 指令。		接收 14 H。 以 15 H 回報斷線。
參考命令	15 Н。		

命令編號	15 H	優先層次	С
目 的	回報斷線。		
用途	傳輸完畢,設定離線之管理。		
訊息格式	15 H+OffLineMode		
參數定義	Off Line Mode: 1 Byte,回報斷線,整數,0~1。 0:允許斷線。 1:目前必須循環回報。		
	接收端		發送端
指令處理	2. 接收 15 H,設定斷線狀!	<b>1</b>	<b>☆查是否有資訊需要傳送至該空制中心,以15</b> H 指令回報。
參考命令	14 Н。	,	

命令編號	30 Н	優先層次	
目 的	查詢知會事件資訊。		
用途	控制中心知會事件資訊的管理。		
訊息格式	30 H+EventCount		
參數定義	EventCount: 1 Byte, 事件數目,整數(-1,1~100)。此為 signed 有號數。 -1:一次回報全部事件。 1~100:依 EventCount 回報。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 30 H 指令。	3. 核 4. 女 E	接收 30 H 及 EventCount。
參考命令	31 Н。		

命令編號	31 H	優先層次	С
目 的	回報/知會事件資訊。		
用途	控制中心知會事件資訊的管理。		
訊息格式	31 H+EventID+Time+EventT +EventLevel+OccurTime+Inf	<i>.</i>	nter+TargetCenter
參數定義	EventID: 1 Byte,事件編號 Time: 5 Bytes,事件發生時 Year: 1 Byte,年,整 Month: 1 Byte,月,雲 Day: 1 Byte,日,整雲 Hour: 1 Byte,時,整 Min: 1 Byte,分,整雲 EventType:同47 H。	表 表 表 表 表 (00~255) を 数 (1~12) 数 (0~23)。 数 (0~59)。 (0~59)。 を 数 (0~255) を 数 (1~10) 数 (0~23)。 数 (0~23)。 数 (0~259)。 を 数 (1~10) 数 (0~23)。 数 (0~259)。 の の の の の の の の の の の の の	。 制中心發出,整數(1~10)。 一個控制中心。 )。 (民國)。

	接收端	發送端
指令處理	4. 接收31H指令及參數。	1. 依據 30 H 指令送出之 EventCount 所指定之事件數 目,或 47 H 指令送出之 EventType 所指定之事件型 態,檢取事件資訊。 2. 按 31 H 指令格式包裝指令及參 數。 3. 以 31 H 指令回報事件資訊。
參考命令	30 Н、47 Н。	

命令編號	32 Н	優先層次	С
目 的	查詢路段交通資訊。		
用途	控制中心路段交通資訊管理。		
訊息格式	32 H+QueryLink+RecordType	e+Time	
參數定義	QueryLink: 2 Bytes,整數 (-1~5120)。此為 signed 有號數。 -1: 一次回報全部路段資訊。 0~5120: 依 QueryLink 編號回報。 RecordType: 1 Byte,資料記錄形式。 Bit Map Bit 6: 1 分鐘資料 Bit 7: 5 分鐘資料 車道編號 Bit 0: 第一車道 Bit 1: 第二車道 Bit 2: 第三車道 Bit 3: 第四車道 Bit 4: 機慢車道 Bit 5: 保留  Time: 5 Bytes,資料記錄時間。所有時間參數均為 0 時,即要求即時資料。 Year: 1 Byte,年,整數 (00~255)。(民國) Month: 1 Byte,月,整數 (1~12)。 Day: 1 Byte,時,整數 (1~31)。 Hour: 1 Byte,時,整數 (0~23)。		

	發送端	接收端
IL A HITT	1. 送出 32 H 指令。	2. 接收 32 H 及 QueryLink。
指令處理		<ul><li>3. 檢核 QueryLink。</li><li>4. 如無誤則準備以 33 H 指令回報 QueryLink 所指定之路段交通 資訊。</li></ul>
參考命令	33 Н。	ж 313

用 途 控制中心 33 H+Lin HLinkBig +LinkMo +LinkAv LinkID	nkID+RecordType+T	o			
訊息格式 33 H+LinkBig +LinkMo +LinkAv LinkID	nkID+RecordType+T	0			
訊息格式 +LinkBig +LinkMo +LinkAv LinkID			控制中心路段交通資訊管理。		
	33 H+LinkID+RecordType+Time+CongestLevel+LinkStatus +LinkBigVolume+LinkBigSpeed+LinkCarVolume+LinkCarSpeed +LinkMotorVolume+LinkMotorSpeed +LinkAverageSpeed+LinkOccupy				
Time: Conges 0: 1: 2: 3: LinkSta 0: 2: LinkBia LinkBia LinkCa LinkCa	rVolume:2 Bytes, rSpeed:2 Bytes,路	塞程度,整数路段大小车,整数外段大小车,流均率。	改 (0~10)。 (輛),整數。 运度 (km/hr),整數。		

	接收端	發送端
指令處理	<ol> <li>接收33H指令及參數。</li> </ol>	<ol> <li>依據 32 H、42 H指令送出之 QueryLink 所指定之路段,檢取 交通資訊。</li> <li>接 33 H指令格式包裝指令及參數。</li> <li>以 33 H指令回報路段交通資訊。</li> </ol>
參考命令	32 Н、42 Н。	

命令編號	34 H	優先層次	С
目的	查詢路口交通資訊。		
用金	控制中心路口交通資訊管理	•	
訊息格式	34 H+QueryIntersection		
參數定義	QueryIntersection:2 Bytes,整數(-1~1280)。此為 signed 有號數。 -1:一次回報全部路口交通資訊。 0~1280:按 QueryIntersection 編號回報。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出34 H。	3. ı	要收 34 H 及 QueryIntersection。 以 35 H 指定回報 QueryIntersection 所指定之路口 交通資訊。
參考命令	35 Н。		

命令編號	35 Н	優先層次	С	
目 的	回報/知會路口交通資訊。			
用途	控制中心路口交通資訊管理。			
訊息格式	35 H+ITS_ID+Time+ControlS			
	+PhaseCount+Green(Phase	· ·	ne+Offset	
	ITS_ID: 2 Bytes,整數(0			
	Time: 2 Bytes,控制策略幸			
	Hour: 1 Byte, 時,整			
	Min:1 Byte,分,整复		(0.16)	
	ControlStatus: 1 Byte,管制			
	1:定時控制。 2:動態控制。		<b>为路線控制。</b>	
	3:路口手動。		Z 解闭。 L 定時匝道管制。	
	, , ,	•	· 定時匝道管制。	
	5:時制控制。		L 反應式匝道管制。	
	6: 臨界路口控制。			
參數定義	8:觸動控制。	16:保留	3 (高速公路)。	
	PlanID:1 Byte,時制計畫:	編號,整數(	0~48) 。	
	Direct: 1 Byte,方向定義位	立元組,整數	(0~7) 。	
	0:北。	4: 南。		
	1:東北。	5:西南	j °	
	2:東。	6:西。		
	3:東南。	7:西出		
	PhaseOrder: 1 Byte, 時相對	領型編號(參	考附錄一之時相類型編碼),	
	整數 (0~255)。	> 1	(0,0)	
	PhaseCount: 1 Byte, 綠燈			
	Green: 1 Byte,線燈時間和			
	CycleTime: 1 Byte,週期和 Offset: 1 Byte,時差秒數,			
指令處理	接收端	正双 (0°43)	發送端	

		1.	依據 34 H、44 H 指令送出之
			QueryIntersection 所指定之路
			口,檢取路口交通資訊。
		2.	按35 H 指令格式包裝指令及參
			數。
		3.	以35 H 指令回報路口交通資
	3. 接收35H指令及參數。		訊。
參考命令	34 Н、44 Н。		

命令編號	36 Н	優先層次	С
目的	查詢目前資訊可變標誌顯示資訊。		
用途	控制中心對目前資訊可變標誌顯示資訊之管理。		
訊息格式	36 H+QueryCMS		
參數定義	QueryCMS: 1 Byte,整數 (-1~64)。此為 signed 有號數。 -1:一次回報全部資訊可變標誌之目前顯示資訊。 0~64:依 QueryCMS 編號回報。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出36 H 指令。	3. I	接收 36 H 及 QueryCMS。 以 37 H 指令回報 QueryCMS 所 指定之資訊可變標誌顯示資 R。
參考命令	37 Н。		

命令編號	37 Н	優先層次	С
目 的	回報/知會目前資訊可變標誌顯示資訊。		
用 途	控制中心之目前資訊可變標誌顯示資訊之管理。		
訊息格式	37 H+CMS_ID+Time+MessageID+MessageClass+MessageLevel +MessageContent		
參數定義	CMS_ID: 1 Byte,資訊可變標誌編號,整數(0~64)。 Time: 2 Bytes,目前顯示內容之執行時間。 Hour: 1 Byte,時,整數(0~23)。 Min: 1 Bye,分,整數(0~59)。 MessageID: 1 Byte,資訊編號(1~100)。 MessageClass: 1 Byte,資訊種類編號(0~10)(資訊可變標誌種類)。 MessageLevel: 1 Byte,資訊等級編號(0~10)。 MessageContent: 60 Bytes,顯示內容(含中、英數字),中文以 BIG-5碼為主。		
指令處理	接收端  4. 接收37 H 指令及參數。	2.	發送端 依據 36 H、46 H 指令送出之 QueryCMS 所指定之資訊可變 標誌,檢取目前顯示內容。 按 37 H 指令格式包裝指令及參 數。 以 37 H 指令回報資訊可變標誌 顯示資訊。
參考命令	36 н、46 н。		

命令編號	42 H	優先層次	С
目 的	要求自動回報路段交通資訊。		
用途	控制中心路段交通資訊的管理。		
訊息格式	42 H+QueryLink+Freq		
參數定義	QueryLink:同 32 H。 Freq:1 Byte,資料自動回報週期(分),整數(0~120)。 0:依查詢需求才回報(取消自動回報)。 1~120:1~120分鐘。 ff h:狀態有變化即回報。		
	發送端 1. 送出 42 H。		接收端
指令處理		3. 🕺	接收 42 H 及參數。 集備以 33 H 指令回報路段交通 資訊。
參考命令	33 Н。		

命令編號	44 H	優先層次	С
目 的	要求自動回報路口交通資訊	0	
用途	控制中心路口交通資訊的管理	里。	
訊息格式	44 H+QueryIntersection+Freq		
參數定義	QueryIntersection:同34H。 Freq:同42H。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 44 H。	3. 3	接收 44 H 及參數。 準備以 35 H 指令回報路口交通 資訊。
參考命令	35 Н。		

命令編號	46 H	優先層次	С
目 的	要求自動回報資訊可變標誌顯示資訊。		
用途	控制中心資訊可變標誌顯示資訊的管理。		
訊息格式	46 H+QueryCMS+Freq		
參數定義	QueryCMS:同 36 H。 Freq:同 42 H。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 46 H。	3. 🖄	要收 46 H 及參數。 集備以 37 H 指令回報資訊可變 票誌顯示內容資訊。
參考命令	37 Н。	,	

命令編號	47 H	優先層次	С
目 的	要求自動回報事件資訊。		
用途	控制中心事件資訊的管理。		
訊息格式	47 H+EventType+Freq		
參數定義	EventType: 1 Byte,事件型 Bit 0:設備故障事件 Bit 1:交通事故事件 Bit 2:壅塞事件 Bit 3:天然災害事件 Freq:同42 H。	⊻態,Bit Map	0
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 47 H。	3. 🛚	接收47H及參數。 集備以31H指令回報事件資 R。
參考命令	31 Н。		

命令編號	50 Н	優先層次	С
目 的	查詢路段幾何資訊。		
用 途	<ol> <li>查詢路段名稱或路段編號。</li> <li>查詢路段之車道幾何配置。</li> </ol>		
訊息格式	50 H+QueryLink+LinkName		
參數定義	QueryLink:同32H。若不知編號,則用FFFF來表示;若要所有路 段資料,則用-1來表示。 LinkName: 20 Bytes,路段名稱,BIG-5碼。若有 QueryLink 之值, 則本項可為零;若不知編號,則必須要有路段名稱。		
	發送端 接收端		
指令處理	1. 送出 50 H 及參數。	3. µ	接收50H及參數。 从51H回報所指定之路段幾何 資訊。
參考命令	51 Н。	1	

命令編號	51 H	優先層次	С
目 的	回報路段幾何資訊。		
用途	<ol> <li>回報路段名稱或路段編號。</li> <li>回報路段之車道幾何配置。</li> </ol>		
訊息格式	51 H+QueryLink+LinkName+	LaneCount+La	aneUse(LaneCount)
參數定義	QueryLink:同50H。 LinkName:同50H。 LaneCount:1Byte,車道數(含中央分隔與快慢分隔)。 LaneUse:1Byte,車道使用,Bit Map。由中央分隔至外車道依次描述其使用狀況。 Bit 0:分隔島 Bit 1:汽車使用 Bit 2:機車使用 Bit 3:封閉 Bit 4:調撥使用 Bit 5:公車專用 Bit 6:公車逆向專用		
	接收端		發送端
指令處理	<ol> <li>4. 接收 51 H 指令及參數。</li> </ol>	2. 排 3. 以	衣據 50 H 指令送出之 QueryLink 所指定之路段,檢取 各段幾何資訊。 安 51 H 格式包裝指令及參數。 以 51 H 指令回報路段幾何資 讯。
參考命令	50 Н。		

命令編號	52 Н	優先層次	С
目 的	查詢路口幾何資訊。		
用 途	<ol> <li>查詢路口名稱或路口編號。</li> <li>查詢路口之臨近路段配置。</li> </ol>		
訊息格式	52 H+QueryIntersection+IntersectionLinkName1+IntersectionLinkName2		
參數定義	QueryIntersection:同34H。若不知編號,則用FFFF來表示;若要所有路口資料,則用-1來表示。 IntersectionLinkName1, IntersectionLinkName2:20 Bytes,臨近路口之路段名稱,BIG-5碼。若有QueryIntersection之值,則可填零;若不知編號,則必須要有兩臨近路段名稱。		
	發送端 接收端		
指令處理	1. 送出 50 H 及參數。	3. 1	接收 50 H 及參數。 以 51 H 回報所指定之路口幾何 資訊。
參考命令	53 Н。		

命令編號	53 Н	優先層次	С
目 的	回報路口幾何資訊。		
用途	<ol> <li>回報路口名稱或路口編號。</li> <li>回報路口之臨近路段配置。</li> </ol>		
訊息格式	53 H+QueryIntersection+LinkCount+(LinkName+LinkID)(LinkCount)		
參數定義	QueryIntersection:同 52 H。 LinkCount:1 Byte,臨近路段數,整數。 LinkName:20 Bytes,臨近路口之路段名稱,BIG-5碼。 LinkID:同 50 H之 QueryLink。		
	接收端 發送端		
指令處理	4. 接收 53 H 指令及參數。	2. 3.	依據 52 H 指令送出之 QueryIntersection 所指定之路 口,檢取路口幾何資訊。 按 53 H 格式包裝指令及參數。 以 53 H 指令回報路口幾何資 訊。
參考命令	52 Н∘		

命令編號	54 H	優先層次	С
目 的	查詢資訊可變標誌設施資訊	0	
用途	<ol> <li>查詢資訊可變標誌編號或位置。</li> <li>查詢資訊可變標誌設施之臨近路段配置。</li> </ol>		
訊息格式	54 H+QueryCMS+LinkID		
參數定義	QueryCMS:同 36 H。若不知資訊可變標誌編號,則填入 FF H。 LinkID:同 32 H之 QueryLink。若 QueryCMS 為 FF H 則 LinkID 必須 有路段編號值。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 54 H 及參數。	3. µ	接收 54 H 及參數。 以 55 H 回報所指定之資訊可變 票誌設施資訊。
參考命令	55 Н。		

命令編號	55 Н	優先層次	С
目 的	回報資訊可變標誌設施資訊	0	
用途	<ol> <li>回報資訊可變標誌編號或位置。</li> <li>回報資訊可變標誌設施之臨近路段配置。</li> </ol>		
訊息格式	55 H+QueryCMS+LinkID+CM	/ISType+Wei	ght+Length
參數定義	QueryCMS:同54H。 LinkID:同32H之QueryLink。 CMSType:1Byte,資訊可變標誌之形式,整數。 0:單色 1:彩色 Weight: 2Bytes,橫向字窗數。 Length: 2Bytes,縱向字窗數。		
	接收端		發送端
指令處理	4. 接收 55 H 指令及參數。	2. 3.	依據 54 H 指令送出之 QueryCMS 所指定之資訊可變 標誌,檢取資訊可變標誌設施 資訊。 按 55 H 格式包裝指令及參數。 以 55 H 指令回報資訊可變標誌 設施資訊。
參考命令	54 H ·	1	

命令編號	56 H	優先層次	В
目 的	查詢號誌控制器時相排列。		
用途	<ol> <li>查詢路口之時相排列。</li> <li>查詢自行設定之時相排列。</li> </ol>		
訊息格式	56 H+IntersectionID+PhaseOr	der	
參數定義	IntersectionID:同34H之Qi PhaseOrder:1Byte,時相類 整數,00~255。	-	
	發送端		接收端
指令處理	1. 傳送 56 H 指令及參數。	3. 社	要收 56 H 指令及參數。 g PhaseOrder 指定之時相排列 以 57 H 回報。
參考命令	57 Н。		

命令編號	57 Н	優先層次	В
目 的	回報號誌控制器時相排列。		
用 途	<ol> <li>参考 56 H 之用途說明。</li> <li>回應查詢時相排列命令(56H)之要求。</li> </ol>		
訊息格式	57 H+IntersectionID+PhaseOrder+StepCount+SignalCount +(PhaseCount+(SignalStatus)(SignalCount))(StepCount)		
參數定義	IntersectionID:同34H之QueryIntersection。 PhaseOrder:1Byte,時相類型編號(參考附錄一之時相類型編碼),整數,00~255。 其他參數參考「號誌控制器、區域控制器訊息」之59H。		
	接收端		發送端
指令處理	4. 接收57 H 指令及參數。	2. ‡ 3. ↓	安 56 H 指令送來之 PhaseOrder 檢取時相排列資料。 安 57 H 指令格式包裝。 以 57 H 指令回報時相排列資 料。
參考命令	56 Н。	•	

命令編號	58 H	優先層次	С
目的	查詢號誌控制連鎖群組資訊	o	
用途	查詢路口號誌控制連鎖群組,以做為連鎖控制之參考。		
訊息格式	58 H+QueryIntersection		
參數定義	QueryIntersection:同34H。		
	發送端		接收端
指令處理	1. 送出 58 H 及參數。	3. r	接收 58 H 及參數。 以 59 H 回報所指定之路口號誌 空制連鎖群組資訊。
參考命令	59 Н。		

命令編號	59 H	優先層次	С
目 的	回報號誌控制連鎖群組資訊	0	
用途	回報路口號誌控制連鎖群組,以供為連鎖控制之參考。		
訊息格式	59 H+QueryIntersection+Chair	nCount+Inter	sectionID(ChainCount)
參數定義	QueryIntersection:同34H。 ChainCount: 1 Byte,連鎖路口數,整數(0~255)。 IntersectionID:連鎖路口編號,同34H之QueryIntersection。		
	接收端		發送端
指令處理	<ol> <li>4. 接收59H指令及參數。</li> </ol>	2. 3.	依據 58 H 指令送出之 QueryIntersection 所指定之路 口,檢取號誌控制連鎖群組資 訊。 按 59 H 格式包裝指令及參數。 以 59 H 指令回報號誌控制連鎖 群組資訊。
參考命令	58 Н。	·	

交通部