

* harness_alarm hanya ada pada build demo dan bernilai 0 pada build produksi.