IoT na Prática com o ESP8266

Inputs / Outputs

Professores:
Evandro Gouvêa
Luiz Eduardo Gonçalves Carvalho



Pinagem de Entrada e Saída dos microcontroladores



ENTRADA DIGITAL

Descrição

Lê o valor de um pino digital especificado, que pode ser HIGH ou LOW.

Sintaxe

digitalRead(pino)

Parâmetros

pino: o número do pino digital que você quiser verificar

Retorna

HIGH ou LOW

ENTRADA DIGITAL


Quando configurados como entrada, apresentam no pino, um estado de alta impedância, equivalente a um resistor de 10 M Ω a 100 M Ω .

Dessa forma, o pino absorve uma corrente muito baixa do circuito que está monitorando e não interferindo na medição.

Devido a essa característica de alta impedância, quando esse pino é colocado como entrada digital, ele ficará flutuando (sem ligação definida).

O nível de tensão presente nesse pino fica variando, não sendo possível determinar um valor estável como sendo 0 ou 1, devido ao ruído elétrico e até mesmo capacitância de entrada do pino.

Tensão para os Níveis Lógicos de HIGH e LOW



Ruído elétrico no pino de entrada






Table 6 Pin Definitions of GPIOs ESP8266EX Datasheet Version 4.3

ENTRADA DIGITAL

Para **resolver esse problema** é necessário colocar um resistor de *pull up* (ligado a +5V) ou um resistor de *pull down* (ligado a GND) conforme a necessidade.

Esses resistores garantem nível lógico estável quando por exemplo, um botão não está sendo pressionado.





Outra maneira que pode ser adotada é a habilitação do Pullup interno do microcontrolador pelo comando:

pinMode(7, INPUT_PULLUP);

SAÍDA DIGITAL

Descrição

Aciona um valor HIGH ou LOW em um pino digital.

HIGH = 5V ou 3,3V

LOW = OV

Sintaxe

digitalWrite(pino, valor)

Parâmetros


pino: o número do pino


valor: HIGH ou LOW

Retorna

Nada

SAÍDA DIGITAL





Quando a Saída Digital é colocada em **LOW** o **LED acende**.

Quando a Saída Digital é colocada em **HIGH** o **LED** acende.

SAÍDA DIGITAL

A Corrente Máxima nas Saída dos Microcontrolador é de:


ESP8266 = 12 mA

PIC = 20mA

ATmega328 (Arduino UNO) = 40mA



Para isso é **NECESSÁRIO limitar** a corrente usando-se **RESISTORES** calculando seus valores com base no limite de corrente fornecido pelo fabricante.



ENTRADA ANALÓGICA

Descrição

Lê o valor de um pino analógico e através de um conversor analógico-digital a variação de tensão é convertida em um valor decimal.

Sintaxe

analogRead(pino)

Parâmetros


pino: o número do pino de entrada analógica o qual se quer ler.

Retorna

int(0 a 1023) para resolução de 10 bits.

Conversor Analógico / Digital

As Entradas Analógicas podem assumir vários valores dentro de uma faixa que depende da resolução do Microcontrolador com utilização de conversores A/D. O tempo para leitura é de 100 micro segundos, ou seja, 10kHz.



Resolução dos Conversores A/D

Essa resolução é dada pela fórmula:

Exemplo: 1

Resolução 8 bits

 $Resolução = 2^n$ $Resolução = 2^8$ Resolução = 256

Ou seja: 0 a 255

Exemplo: 2

Resolução 10 bits

 $Resolução = 2^n$ $Resolução = 2^{10}$ Resolução = 1024

Ou seja: 0 a 1023

Para se saber os níveis em tensão basta dividir a tensão pela resolução:

Tensão de Resoluçã $o = V_{ref}/2^n$

Onde:

V_{ref}: tensão de referência do conversor A/D; **n**: número de bits do conversor.

Exemplo: 1

O conversor A/D do ATmega328 (Arduino UNO) possui 10 bits de resolução e sua Tensão de Referência é de 5V.

Tensão de Resolução = 5/2¹⁰
Tensão de Resolução = 5/1024
Tensão de Resolução = 4,88mV

Exemplo 2:

Caso se mude a tensão de referência para 1,1V (Arduino UNO)

Tensão de Resolução = 1,1/2¹⁰ Tensão de Resolução = 1,1/1024 Tensão de Resolução = 1,07mV

Exemplo 3:

ESP-12 apresenta apenas uma Tensão de Referência – 1V

Tensão de Resolução = 1/2¹⁰ Tensão de Resolução = 1/1024 Tensão de Resolução = 0,97mV

SAÍDA ANALÓGICA

Descrição

Aciona uma onda quadrada com duty cycle especificado na programação (PWM) para variar a tensão de saída. A frequência do sinal PWM está em torno dos 490 Hz a 980 Hz dependendo do modelo 980 Hz.

Sintaxe

analogWrite(pino, valor)

Parâmetros

pino: o pino escolhido. Tipos de dados permitidos: int.


valor: o duty cycle: entre 0 (sempre desligado) e 255 (sempre ligado). Tipos de dados permitidos: int

Retorna

Nada

PWM significa "Pulse Width Modulation" ou **Modulação de Largura de Pulso**, ou seja, através da **largura do pulso** de uma onda quadrada é possível o **controle do nível de tensão** e consequentemente varia a potência ou velocidade.

Pulse Width Modulation Duty Cycles




Cálculo do Duty Cycle em %

$$duty\ cycle = \frac{t_{on}}{t_{on+t_{off}}} \times 100\%$$

Cálculo da Tensão Média

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{t_{on}}{t_{on+t_{off}}}$$

Exemplo de Cálculos



Cálculo do Duty Cycle em %

$$duty\ cycle = \frac{t_{on}}{t_{on+t_{off}}} \times 100\%$$

$$duty\ cycle = \frac{40uS}{40uS + 10uS} \times 100\%$$

 $duty\ cycle = 80\%$

Cálculo da Tensão Média

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{t_{on}}{t_{on+t_{off}}}$$

$$V_{out} = 12 \times \frac{40uS}{40uS + 10uS}$$

$$V_{out} = 9,6V$$