## 第二部分 数字基带系统

### 1. 实验内容

PAM 信号的 Labview 实现

#### 2. 实验目的

- 1、熟悉各种模拟信号的产生方法及其用途。
- 2、观察分析各种模拟信号波形的特点。
- 3、熟悉掌握 AMI、HDB3、CMI 和双相码的编码规则。
- 4、根据编码规则,自主设计完成以上码的编译码实验。

#### 3. 实验步骤

(一) 实验仪器

## LabVIEW2013 软件:

- (1) 数组+数值输入控件(原消息代码,输入2维,1、0码元)
- (2) 数组+数值显示控件(变换后的 AM 码,输出 1 维,变换后的 CMI 码,+1、-
- 1 码元, HDB3 码的 01 显示, 变换后的 Manchester 码)
- (3) 数组+字符串显示控件(HDB3码)
- (4) 数值输入控件(计数,除数,被除数)
- (5) 布尔(停止按钮,圆形指示灯)
- (6) 波形图控件(AM 码波形,CMI 码波形,HDB3 码波形,Manchester 码波形)
- (7) 结构(While 循环, For 循环, 条件结构, 层叠式顺序结构)
- (8) 数组(数组大小,索引数组,创建数组,替换数组子集)
- (9) 数值(数值常量,+1,÷,向下取整)
- (10) 比较(=)
- (一) AMI 码调制
- 1、创建新的 VI 工程, 命名为 AMI 码调制并保存。

- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为原消息代码并放置 在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放 置在控件上,拖拉成如下图(1)所示情况。
- 3、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为变换后的 AMI 码并放置在前面板上;右键该控件: 控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(1)所示情况。
- 4、右键: 控件→数值→数值输入控件,命名为计数并放置在前面板上。
- 5、右键: 控件→布尔→停止按钮, 放置在前面板上。
- 6、右键: 控件→图形→波形图, 命名为 AMI 码波形并放置在前面板上, 右键该控件属性, 并调整为下图(1)所示情况。





图 (1) AMI 码调制前面板

- 7、快捷键 Ctrl+E 进入 AMI 码调制程序框图。
- 8、将鼠标移至原消息代码右键:表示法→U32;再移至变换后的 AMI 码右键:表示法→I8;再移至计数右键:表示法→U8;调整好其数据类型。
- 9、整个调制过程应该在 while 循环中进行,右键:编程→结构→While 循环,布局为图(4)所示。
- 10、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图 (4) 所示。
- 11、创建两个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(4)所示。

- 12、创建一个层叠式顺序结构,右键:编程→结构→层叠式顺序结构,布局为图(4)所示。
- 13、构件整体程序框图到这里需要用到两个子 VI 程序:判断整除.VI,如图(2)和 nrz2 维转 1 维.VI,如图(3)。VI 子程序接线端制作:在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存;在 AMI 码调制程序面板右键:选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。



图(2) 判断整除.VI 前面板设计和程序框图






图 (3) nrz2 维转 1 维.VI 前面板设计和程序框图

14、AMI 码调制程序框图具体布局如下图(4)所示:





图(4) AMI 调制程序框图

#### (二) CMI 码调制

- 1、创建新的 VI 工程, 命名为 CMI 码调制并保存。
- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为原消息代码并放置 在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放 置在控件上,拖拉成如下图(5)所示情况。
- 3、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为变换后的 CMI 码并放置在前面板上;右键该控件: 控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(5)所示情况。
- 4、右键: 控件→数值→数值输入控件, 命名为计数并放置在前面板上。

- 5、右键: 控件→布尔→停止按钮, 放置在前面板上。
- 6、右键: 控件→图形→波形图,命名为 CMI 码波形并放置在前面板上,右键该控件属性,并调整为下图(5)所示情况。




图 (5) CMI 码调制前面板

- 7、快捷键 Ctrl+E 进入 CMI 码调制程序框图。
- 8、将鼠标移至原消息代码右键:表示法→U32;再移至变换后的 CMI 码右键:表示法→U8;再移至计数右键:表示法→U8;调整好其数据类型。
- 9、整个调制过程应该在 while 循环中进行,右键:编程→结构→While 循环,布局为图(6)所示。
- 10、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图 (6) 所示。
- 11、创建两个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(6)所示。
- 12、创建一个层叠式顺序结构,右键:编程→结构→层叠式顺序结构,布局为图 (6)所示。
- 13、构件整体程序框图到这里需要用到三个子 VI 程序: 判断整除.VI, 如图
- (2), nrz2 维转 1 维.VI, 如图 (3) 和 01 到+1-1.VI, 如图 (7)。VI 子程序接线端制作:在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存;在 CMI 码调制

程序面板右键:选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。




图 (7) 01 到+1-1.VI 前面板设计和程序框图 14、AMI 码调制程序框图具体布局如下图 (8) 所示:




图 (8) CMI 调制程序框图

## (三) HDB3 码调制

1、创建新的 VI 工程,命名为 HDB3 码调制并保存。

- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输入码并放置在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图 (9) 所示情况。
- 3、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为 HDB3 码并放置在前面板上;右键该控件: 控件→字符串与路径→字符串显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图 (9) 所示情况,选中该控件,右键:数据操作→重新初始化为默认值。
- 4、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为 HDB3 码的 01 显示并放置在前面板上;右键该控件: 控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图 (9) 所示情况。
- 5、添加三个数值输入控件,右键: 控件→数值→数值输入控件,分别命名为 SIGN, V N 和 Z N 并放置在前面板上。
- 6、右键: 控件→图形→波形图,命名为 HDB3 码波形并放置在前面板上,右键该 控件属性,并调整为下图(5)所示情况。




图 (9) HDB3 码调制前面板

- 7、快捷键 Ctrl+E 进入 HDB3 码调制程序框图。
- 8、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图(11) 所示。
- 9、创建条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(11)所示。

- 10、构件整体程序框图到这里需要用到两个子 VI 程序: 判断整除.VI, 如图 (2), 字符串转数值.VI,如图 (10)。VI 子程序接线端制作: 在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前
- VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。

面板的对应的控件上,制作完成保存:在 HDB3 码调制程序面板右键:选择






图 (10) 字符串转数值.VI 前面板设计和程序框图 11、HDB3 码调制程序框图具体布局如下图 (11) 所示:





图(II)IDD3 构建厅框段

#### (四)数字双相码调制

- 1、创建新的 VI 工程, 命名为数字双相码调制并保存。
- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为原消息代码并放置 在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放 置在控件上,拖拉成如下图(12)所示情况。
- 3、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为数字双相码并放置在前面板上;右键该控件: 控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(12)所示情况。
- 4、右键: 控件→布尔→停止按钮, 放置在前面板上。
- 5、右键: 控件→图形→波形图, 命名为数字双相码波形并放置在前面板上, 右键 该控件属性, 并调整为下图 (12) 所示情况。



图 (12) 数字双相码调制前面板

- 6、快捷键 Ctrl+E 进入数字双相码调制程序框图。
- 7、将鼠标移至原消息代码右键:表示法→U32;再移至数字双相码右键:表示法→U8:调整好其数据类型。
- 8、整个调制过程应该在 while 循环中进行,右键:编程→结构→While 循环,布局为图(13)所示。
- 9、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图(13) 所示。

- 10、创建一个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(13)所示。
- 11、创建一个层叠式顺序结构,右键:编程→结构→层叠式顺序结构,布局为图 (13) 所示。
- 12、构件整体程序框图到这里需要用到三个子 VI 程序: nrz2 维转 1 维.VI, 如图 (3)。VI 子程序接线端制作: 在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整 好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存; 在数字双相码调制程序面板右键: 选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。




图 (12) 数字双相码调制前面板

实验结论及思考
(1) AMI 码输入 1000110110 波形如下:
(2) CMI 码输入 10100011001 波形如下:
(3) Manchester 码输入 110101100 波形如下:
(4) HDB3 码输入 100001100001000010 波形如下:
实验中遇到的问题:
实验体会

4.

## 第三部分 数字频带系统

### 1. 实验内容

- (1) FSK 与 ASK 调制解调的 Labview 实现
- (2) PSK 与 DPSK 调制解调的 Labview 实现

#### 2. 实验目的

通过对 ASK、FSK、PSK 和 DPSK 调制解调的仿真实验,观察各二进制调制信号的 形成波形和功率谱图,掌握数字频带系统的工作原理。

## 3. 实验步骤

- (1) 2ASK 和 2FSK 信号的 LabVIEW 实现
- (一) 实验仪器

LabVIEW2013 软件:

- (1)数组+数值输入控件(输入序列,输入2维,收到的信息序列,1,0码,输入序列(绝对码),相对码)
- (2)数值输入控件(采样点数 N,采样率,载波频率,码速率 Rb,相位输入,噪声标准差,调制信号,高斯噪声信号,信道输出信号,载波相位,一个码周期内的点数,载频 1,载频 2)
- (3)数组+数值显示控件(输入序列波形,输出1维,输出序列,0,-1码,输出序列(绝对码),输出序列(相对码))
  - (4) 布尔(停止按钮,圆形指示灯)
- (5) 波形图控件(输入序列波形,载波波形,2ASK 波形,滤波后的波形,2ASK 频谱图,载波1,载波2,上路滤波后波形,下路滤波后波形,2FSK 频谱图,2FSK 信号波形)
- (6) 结构(For 循环,条件结构)
- (7) 数组(数组大小,索引数组)
- (8) 数值(数值常量,+,÷,×,最近数取整)
- (9) 比较(=0, >)

- (10) 波形测量(FFT 频谱(幅度-相位), 频谱测量)
- (11) 滤波器 (Butterworth)
- (12) 信号生成(正弦信号发生器,高斯白噪声)
- (一) 2ASK 调制与解调
- 1、创建新的 VI 工程, 命名为 ASK 调制与解调并保存。
- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输入序列并放置在 前面板上:右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内:将鼠标放置 在控件上,拖拉成如下图(1)所示情况。
- 3、右键: 控件→数值→数值输入控件, 命名为采样点数 N, 采样率, 载波频率, 码速率 Rb,相位输入,噪声标准差并放置在前面板上。
- 4、右键: 控件→图形→波形图, 命名为输入序列波形, 载波波形, 2ASK 波形, 滤 波后的波形, 2ASK 频谱图并放置在前面板上, 右键该控件属性, 并调整为下图
  - (1) 所示情况。





图 (1) ASK 调制与解调前面板

- 5、快捷键Ctr1+E进入ASK调制与解调程序框图。
- 6、将鼠标移至输入序列右键:表示法→U32;再移至变换后的输出序列右键:表示 法→U32 调整好其数据类型。
- 7、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图 (5) 所示。

- 8、创建一个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(5)所示。
- 9、构件整体程序框图到这里需要用到三个子 VI 程序:载波. VI,如图(2),产生序列. VI,如图(3),信道. VI,如图(4)。VI 子程序接线端制作:在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存;在 ASK 调制与解调程序面板右键:选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。






图 (5) ASK 调制与解调程序框图

#### (二) 2FSK 调制与解调

- 1、创建新的 VI 工程,命名为 FSK 调制与解调并保存。
- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输入序列并放置在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(6)所示情况。
- 3、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输出序列并放置在前面板上;右键该控件: 控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(6)所示情况。
- 4、右键: 控件→数值→数值输入控件,命名为采样点数 N,采样率,载波相位,码速率 Rb,一个周期内的点数,载频 1,载频 2,噪声标准差并放置在前面板上。

5、右键: 控件→图形→波形图,命名为输入序列波形,载波 1,载波 2,上路滤波后波形,下路滤波后波形,2FSK 频谱图,2FSK 信号波形并放置在前面板上,右键该控件属性,并调整为下图 (6) 所示情况。




图 (6) FSK 调制与解调前面板

- 6、快捷键Ctr1+E 进入ASK 调制与解调程序框图。
- 7、将鼠标移至输入序列右键:表示法→U32;再移至输出序列右键:表示法→U32 调整好其数据类型。
- 8、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图 (8) 所示。
- 9、创建一个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(8)所示。
- 10、构件整体程序框图到这里需要用到四个子 VI 程序: 载波. VI,如图(2),产生序列. VI,如图(3),信道. VI,如图(4),翻转 01. VI,如图(7)。VI 子程序接线端制作: 在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存; 在 ASK 调制与解调程序面板右键: 选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。




图 (8) FSK 调制与解调程序框图

- (2) AWGN 信道下 DPSK 调制解调系统的设计
- (一) 实验仪器

#### LabVIEW2013 软件:


- (1)数组+数值输入控件(输入序列,输入2维,收到的信息序列,1,0码,输入序列(绝对码),相对码)
- (2)数值输入控件(采样点数 N,采样率,载波频率,码速率 Rb,相位输入,噪声标准差,调制信号,高斯噪声信号,信道输出信号,载波相位,一个码周期内的点数,载频 1,载频 2)
- (3)数组+数值显示控件(输入序列波形,输出1维,输出序列,0,-1码,输出序列(绝对码),输出序列(相对码))

- (4) 布尔(停止按钮,圆形指示灯)
- (5) 波形图控件(输入序列波形,载波波形, 2PSK 信号波形, 2PSK 频谱图,相对码波形, 2DPSK 信号波形, 2DPSK 频谱图)
- (6) 结构 (For 循环, 条件结构)
- (7) 数组(数组大小,索引数组)
- (8)数值(数值常量,+,÷,×,最近数取整)
- (9) 比较(=0, >)
- (10)波形测量(FFT 频谱(幅度-相位),频谱测量)
- (11) 滤波器 (Butterworth)
- (12) 信号生成(正弦信号发生器,高斯白噪声)
- (一) 2PSK 调制与解调
- 1、创建新的 VI 工程, 命名为 PSK 调制与解调并保存。
- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输入序列并放置在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(9)所示情况。
- 3、右键: 控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输出序列并放置在前面板上;右键该控件: 控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图 (9) 所示情况。
- 4、右键: 控件→数值→数值输入控件,命名为采样点数 N,采样率,载波相位,码速率 Rb,一个周期内的点数,载频噪声标准差并放置在前面板上。
- 5、右键: 控件→图形→波形图,命名为输入序列波形,载波波形 1,载波波形 2,滤波后波形,2PSK 频谱图,2PSK 信号波形并放置在前面板上,右键该控件属性,并调整为下图 (9) 所示情况。



图 (9) PSK 调制与解调前面板

- 6、快捷键 Ctrl+E 进入 PSK 调制与解调程序框图。
- 7、将鼠标移至输入序列右键:表示法→U32;再移至输出序列右键:表示法→U32,再移至采样点数右键:表示法→I32调整好其数据类型。
- 8、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图(11) 所示。
- 9、创建一个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(11)所示。
- 10、构件整体程序框图到这里需要用到三个子 VI 程序:载波.VI,如图(2),产生序列.VI,如图(3),极性转换.VI,如图(10)。VI 子程序接线端制作:在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存;在 ASK 调制与解调程序面板右键:选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。



图(11) PSK 调制与解调程序框图

#### (二) DPSK 调制与解调

- 1、创建新的 VI 工程,命名为 DPSK 调制与解调并保存。
- 2、打开前面板,右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输入序列(绝对码)并放置在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值输入控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(12)所示情况。
- 3、右键:控件→数组,矩阵与簇→数组,命名为输出序列(绝对码),输出序列(相对码),相对码并放置在前面板上;右键该控件:控件→数值→数值显示控件,添加到数组内;将鼠标放置在控件上,拖拉成如下图(12)所示情况。

4、右键: 控件→数值→数值输入控件,命名为采样点数 N,采样率,载波相位,码速率 Rb,一个周期内的点数,载频 1,载频 2,噪声标准差并放置在前面板上。5、右键: 控件→图形→波形图,命名为相对码波形,2DPSK 信号波形,滤波后波形,2DPSK 频谱图并放置在前面板上,右键该控件属性,并调整为下图(12)所示情况。




图 (12) DPSK 调制与解调前面板

- 6、快捷键 Ctrl+E 进入 DPSK 调制与解调程序框图。
- 7、将鼠标移至输入序列(绝对码)右键:表示法→U32;再移至相对码右键:表示法→U32,再移至采样点数右键:表示法→I32 调整好其数据类型。
- 8、创建一个 For 循环结构, 右键: 编程→结构→For 循环, 布局为图(14) 所示。
- 9、创建一个条件结构,右键:编程→结构→条件结构,布局为图(14)所示。
- 10、构件整体程序框图到这里需要用到三个子 VI 程序:载波.VI,如图(2),产生序列.VI,如图(3),信道.VI,如图(4),极性转换.VI,如图(10),相对码变绝对码.VI,如图(13)。VI 子程序接线端制作:在子程序前面板中的右上角有接线端→右键→调整好要求的端口数→单击接线端(变黑后)→点到前面板的对应的控件上,制作完成保存;在 ASK 调制与解调程序面板右键:选择 VI···,在文件复选框里找到要添加的 VI 文件,调用放置在程序框图下。




图 (14) DSP 调制与解调程序框图

#### 4. 实验结论及思考

(1) 2ASK 调制与解调

设置输入码为: 1000110101

采样点数 N 为: 1000

采样率为: 50000

码速率 RB 为: 500

相位输入为: 0

噪声标准差为: 0



## (2) 2FSK 调制与解调

输入序列: 011010011

采样点数: 1000

采样率: 50000


载波相位: 0

载频 1:1000

载频 2:2000

码速率: 500

噪声标准差: 0



# (3) 2PSK 调制与解调

输入序列: 100011001


采样点数: 1000

采样率: 50000

载波频率: 2000

码速率: 500

载波相位: 0



## (3) DPSK 调制与解调

输入序列 (绝对码): 101001101

采样点数: 1000


采样率: 50000

载波频率: 1000

码速率: 500

载波相位: 0

噪声标准差: 0



实验思考