嵌入式重难点总结

软中断流程

- 1. 通过 __swi(中断号) function 给中断函数指定中断号(一般在C代码中撰写)
- 2. 调用function时,相当于执行了SWI 中断号指令
- 3. 再执行 SwI 之前需要先注册中断程序,即把处理软中断的程序(SWI_handler)地址放到 0x08 软中断向量表地址上
- 4. 注册之后执行 SWI 的时候,会执行 0x08 中断向量地址上存放的跳转指令(B SWI_handler),即 跳转到SWI_handler;同时将function的参数传递到寄存器内(如果参数不超过4个),超过4个应该存放到内存

```
// 中断注册程序
unsigned Install_Handler (unsigned *handlerloc, unsigned *vector)
{
    unsigned vec, oldvec;
    vec = ((unsigned)handlerloc - (unsigned)vector - 0x8)>>2; // 确保中断处
    理函数地址偏移在26位以内: 正负32M
    if ((vec & 0xFF000000) != 0) // 取低24位,即中断服务程序地址
    { return 0;}
    vec = 0xEa0000000 | vec; // 0xEa 应该时跳转指令B的操作码,这里表示跳转指令: "B handlerloc"
    oldvec = *vector;
    *vector = vec; // 将中断向量表中断向量内写入跳转指令的编码,即

vec
    return (oldvec);
}
```

- 5. 跳转后,SWI_handler 需要干五件事:
 - o 1) 将保存函数参数的寄存器以及Ir寄存器存放到堆栈里保存,
 - 2) 通过 BIC 指令获取中断号放置在r0寄存器,
 - o 3) 将堆栈指针保存到r1,
 - 4) 跳转到要执行function的处理函数中(C_SWI_handle)加密,并将r0,r1寄存器作为函数 参数传递
 - 5) 处理完中断函数后恢复现场

```
SWI_Handler
              sp!,{r0-r12,lr} ;保存现场
      STMFD
              r0,[1r,#-4]
                              ;获取 SWI 指令
      LDR
             r0,r0,#0xff000000 ;参数1, NUM
      RTC
              R1, SP
      MOV
                               ;参数2,传递堆栈指针
      BL C_SWI_Handler
                              ;To Function
              sp!, {r0-r12,pc}^ ;处理完中断恢复现场,将最初的1r->pc,继续执行
      LDMFD
SWI指令的下一条指令
      FND
```

6. C_SWI_handle 接受中断号和堆栈指针,通过堆栈指针开始从堆栈中获取参数数据,根据中断号选择计算的程序逻辑,计算完成将结果再次写入堆栈

或

```
C_SWI_Handler
       STMFD sp!,\{r0-r12, lr\}
       CMP r0,\#MaxSWI; Range check
       LDRLE pc, [pc,r0,LSL #2] ;(PC -> DCD SWInum0)
            SWIOutOfRange
SWIJumpTable
      DCD SWInumO
      DCD SWInum1
SWInumO ; SWI number O code
      B EndofSWI
SWInum1 ; SWI number 1 code
      B EndofSW
EndofSW
       SUB 1r, 1r, #4
       LDMFD sp!, \{r0-r12,pc\}^{\land}
       END
```

- 7. 最后从堆栈中取出计算结果放到寄存器r0中
- 8. 中断结束, 从堆栈中恢复现场, 继续执行 SWI 指令后的指令

系统启动流程

以 S3C2410A 处理器的启动文件startup.s为例.

- 1. 系统上电后,先进行复位Reset
- 2. 设置PC的初始值0, 执行Reset_Handler
- 3. Reset_Handler初始化需要干以下几件事
 - o 1) 设置WT_Setup (Watchdog Timer) 、CLK_Setup (Clock) 、MC_Setup (Memory Controller) 、PIO_Setup (IO port) 、Stack_Setup (Stack/Heap)
 - 2) 设置异常中断的模式的栈指针,包括Undefined、Abort、FIQ、IRQ、Supervisor、User
 - o 3) 设置SRAM

```
BL INISDRAM
```


- 4) 堆栈空间的设置
- 5) 进入C程序代码(__main -> init -> main)

- 如果调试时无法进入main,可能的原因是什么?
 - o main单词拼写错误
 - 。 启动代码不对
 - 。 没有将main.c文件添加到工程文件中
- Startup.s文件的功能和作用?
 - 。 设置中断向量与中断服务程序地址
 - 。 分配堆栈空间
 - 。 设置时钟,看门狗Timer,内存控制,IO端口
 - 。 设置中断入口IRQ_Entry
 - o 实现Reset_Handler
- BootLoader移植需要修改什么代码?
 - o 管理和控制处理器内部设备的**寄存器地址和数值**。
 - 。 不同处理器之间**有差别的地方**都需要进行修改。


LED显示实验

硬件配置

• LED连接



Connector to 2410



- LED连接
 - o LED1 <--> GPF4
 - LED2 <--> GPF5
 - o LED3 <--> GPF6
 - o LED4 <--> GPF7
- LED 控制
 - o 0 -> on
 - o 1 -> off

• GPF控制(GPIO 寄存器)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
GPFCON	0x56000050	R/W	Configure the pins of port F	0x0
GPFDAT	0x56000054	R/W	The data register for port F	Undefined
GPFUP	0x56000058	R/W	Pull-up disable register for port F	0x0

GPFCON	Bit	Description	
GPF7	[15:14]	00 = Input 10 = EINT7	01 = Output 11 = Reserved
GPF6	[13:12]	00 = Input 10 = EINT6	01 = Output 11 = Reserved
GPF5	[11:10]	00 = Input 10 = EINT5	01 = Output 11 = Reserved
GPF4	[9:8]	00 = Input 10 = EINT4	01 = Output 11 = Reserved

GPFDAT	Bit
GPF[7:0]	[7:0]

GPFUP	Bit	Description
GPF[7:0]	[]	0: enabled 1: disabled

```
GPFCON (4-7 Output): 0b 0101 0101 XXXX XXXX

GPFUP (4-7 No concern): 0b XXXX XXXX

GPFDAT (4-7 on): 0b 0000 XXXX

GPFDAT (4-7 off): 0b 1111 XXXX
```

C代码

• 4个LED等循环闪烁 (周期2秒) , 详细解释见注释

```
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
int delay(int times); // 声明延时函数
// 注意这两个地址是根据所给的板子型号的手册表格上查找,根据表格赋值
int *rGPFCON = (int *) 0x56000050; // rGPFCON配置哪些引脚需要使用,采取的模式是什么
(00:Input,01:Output),LED显示即采用输出01
int *rGPFDAT = (int *) 0x56000054; // rGPFDAT配置相应引脚输入的信号是高电平还是低电平,
具体是高电平亮还是低电平亮看LED电路连接,本次实验的LED电路可以看出,LED引脚低电平时灯亮,要根据
具体电路分析
void main( void)
   *rgPFCON=0x5500; // 0x5500 = 0b0101_0101_0000_0000;高八位的四个引脚(GPF4-7)
都是01模式,即输出模式,结合CPU电路可知,LED与引脚的连接(例如: LED1对应GPF4)
   while(1)
      *rGPFDAT = 0x00; // 0x00 = 0b0000_0000;高4位对应GPF引脚的输入Data信号,0表
示输入低电平,此时灯亮
                     // 延时1000ms,即1s
      delay(1000);
      *rGPFDAT = 0xf0; // 0xf0 = 0b1111_0000; 高4位对应GPF引脚的输入Data信号, 1表
示输入高电平, 此时灯灭
      delay(1000);
  }
}
```

• 知道每个引脚作用后,很容易实现想要的灯闪方式:

```
// 知道每一位的具体作用,那么想让等怎么亮就让那一位数据(Data)信号给0即可
// 例如: 实现一个简单的流水main函数
int main(void)
   *rGPFCON=0x5500;
   while(1)
       int i;
       *rGPFDAT = 0x10;
       delay(500);
       for(i=1; i<=4; i=i+1){
          *rGPFDAT <<= 1;
          delay(500);
       for(i=1; i<=4; i=i+1){
          *rGPFDAT >>= 1;
          delay(500);
   }
   return 1;
}
```

注意事项

- 一定要结合电路图判断时**高电平有效还是低电平有效**,同时看**LED连接的是哪些引脚,并在表格中 确定这些引脚是** GPFCON **的哪些位**
- 一定要在给出的表格确定 *rGPFCON 和 *rGPFDAT 的初始地址,不同板子地址不一样
- 一般LED显示相应的 GPFCON 使用的**引脚位置** 01 **,表示输出,但是具体还是要看一下表格确认一下**,以免有的板子 01 就不是输出
- 最后通过 GPFDAT (8位) 传送数据信号,注意这个变量位数一般是 GPFCON (16位) 的一半,**引脚** 关系也是对应的,例如 GPFCON 最高两位和 GPFDAT 最高一位都表示 GPF7 引脚,再根据高低电平,相应位置传递0或1即可。
- 注意C语言指针变量赋值的格式。

OpenMP

- #pragma
 - o parallel:表示这段代码将被并行执行;
 - o for: 表示将循环计算任务分配到多个线程中并行执行;

- o sections: 用于实现多个结构块语句的任务分担;
- o parallel sections: 类似于parallel for;
- o single:表示一段只被单个线程执行的代码;
- 。 critical: 保证每次只有一个OpenMP线程进入;
- o flush: 保证各个OpenMP线程的数据映像的一致性;
- o barrier: 用于并行域内代码的线程同步,线程执行到barrier时要停下等待,直到所有线程都执行到barrier时才继续往下执行;
- o atomic: 用于指定一个数据操作需要原子性地完成;
- o master: 用于指定一段代码由主线程执行;
- o Thread private:用于指定一个或多个变量是线程专用。
- 基本使用
 - #pragma omp parallel for ☆☆☆☆☆

- 为了防止共享数据导致并行抢占改写,需要使用:
 - #pragma omp parallel for private(共享变量) ☆☆☆

```
ifirst = 10;
int k[600];
for(j = 0; j <= 60; j++)
{
    #pragma omp parallel for private(i2)
        for(i=0;i<6000000;i++){
        i2 = i-(i/600)*600;
        k[i2] = ifirst + i;
    }
}</pre>
```

o share 共享不能用于类似sum求和的方式

```
float sum = 0.0;
float a[10000],b[100000];
for(int j=0;j<10;j++)
{
    sum=0.0;
    #pragma omp parallel for shared(sum)
    for(int i=0; i<10000; i++) { // 注意int不要写在for循环, "int i;"在for外面声明
    sum += a[i] * b[i];
    }
    printf("j=%d, sum=%f\n",j,sum);
}
return sum;
```

o critical 每次让一个线程去操作,即让下一行代码串行

```
float sum = 0.0;
flaot a[10000],b[10000];
for(int j=0;j<10;j++)
{
    sum=0.0;
    #pragma omp parallel for shared(sum)
    for(int i=0; i<N; i++) {
        #pragma omp critical
            sum += a[i] * b[i];
      }
    printf("j=%d, sum=%f\n",j,sum);
}
return sum;</pre>
```

○ reduction 让所有线程在最后统一执行某一操作,例如:求和"+: " ☆

```
float dot_prod(float* a, float* b, int N)
{
    float sum = 0.0;
    #pragma omp parallel for reduction(+:sum)
    for(int i=0; i<N; i++) {
        sum += a[i] * b[i];
    }
    return sum;
}</pre>
```

• barrier 用于并行域内代码的线程同步,线程执行到barrier时要停下等待,直到所有线程都执行到barrier时才继续往下执行

```
#pragma omp parallel private(myid,istart,iend)
myrange(myid,istart,iend);
for(i=istart; i<=iend; i++){
    a[i] = a[i] - b[i];
}
#pragma omp barrier
myval[myid] = a[istart] + a[0]</pre>
```

• schedule 分配线程执行


o static:线程按顺序分配,线程内数据处理顺序也按照for循环顺序分配

o dynamic: 线程随机分配,线程内数据处理顺序也按照for循环顺序分配

o guided: 线程和线程内数据处理顺序都是随机分配

CUDA

- CUDA处理数据过程
 - Copy data from main mem to GPU mem.
 - CPU instructs the process to GPU.
 - GPU execute parallel in each core.
 - Copy the result from GPU mem to main mem.



- CUDA编程基础代码
 - o <<<bl>
 <<
blk, thr>>> 中,blk表示需要使用的block数目,thr表示每个使用的block用多少个线程使用

```
//hello_world.cu:
#include <stdio.h>


_global__ void hello_world_kernel() // CUDA执行的核 (kernel) 函数需要加
_global__ {
    printf("Hello World\n");
}

int main()
{
    hello_world_kernel<<<1,1>>>(); // 函数调用需要指定<<<Blk, Tid>>>
}
```

• 基本概念

Definitions:


Device = GPU
Host = CPU
Kernel = function
that runs on the
device



```
BlockID= blockIdx.y*gridDim.x+blockIdx.x

ThreadID=BlockID*blockDim.x*blockDim.y*blockDim.z
    +threadIdx.z*blockdIm.x*blockDim.y*
    +threadIdx.y*blockDim.x
    +threadIdx.x
```

• 例子



dim3 grid(3,2); dim3 block(12,1,1); gridDim.x=3; gridDim.y=2; blockDim.x=12; blockDim.y=1; blockDim.z=1; blockIdx.x=1; blockIdx.y=1; threadIdx.x=4, threadIdx.y=0; threadIdx.z=0; threadID=(1*3+1)*12+4=52

• 一维CUDA模板代码

```
// Kernel definition
__global___ void VecAdd(float* A, float* B, float* C) // 注意数组参数用指针形式传递
{
    int i = threadIdx.x; // 线程只需要用x维度
    C[i] = A[i] + B[i];
}


int main()
{
    ...
    // Kernel invocation with N threads
    VecAdd<<<1, N>>>(A, B, C); // 使用一个block和N的线程
    ...
}
```

• 二维CUDA一个Block模板代码

二维CUDA多个Block模板代码 ☆☆☆☆☆

```
// Kernel definition
__global__ void MatAdd(float A[N][N], float B[N][N],
float C[N][N])
{
   int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
   int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; // 采用blockIDx * blockDim +
threadIDx 的方式赋值变量
   if (i < N \&\& j < N)
       C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
}
int main()
{
   // Kernel invocation
   dim3 threadsPerBlock(16, 16); // 数据类型都采用dim3,每个Block使用后16*16个
线程
   dim3 numBlocks(N / threadsPerBlock.x, N / threadsPerBlock.y); // 计算每个维度
需要多少个Block, 返回Block数目
   MatAdd<<<numBlocks, threadsPerBlock>>>(A, B, C);
}
```

Host Call Device



一些问题

Q: 影响处理器性能 (CPI等) 的因素有哪些?

A: 指令集设计,流水线深度,缓存设计,系统结构,机器周期

Q: 最小ROM空间与RAM空间如何计算?

A: ROM = Code + RO + RW; RAM = RW + ZI;

Q:如果调试过程中程序工作正常,但写入 ROM 后上电程序不能正确执行,可能的原因是什么?

A1: 电源有问题;复位电路有问题(缺少 reset 复位程序); BOOT 启动有问题(启动模式选择错误);复位以后,中断向量表不在程序起始位 0x00。

A2:复位时中断向量表是空的,0x00000000没有中断向量表;写了初始化程序,初始化程序错误;链接顺序出错,这是导致没有中断向量表的原因之一;模式选择错误,启动模式选择错误。

Q: 如果实现上电后能够自动执行, 需要哪些条件?

A: ①Keil 环境中 Linker 的 target 地址配置选项应该为: RO Base =0x00000000 RW Base = 0x30000000

②Output 中勾选"Create HEX file"

③DRAM 初始化: Initialization by code Debug Init:需要在代码中加入初始化,上电后才能正常访问 RAM map 0x48000000, 0x60000000 read write;

④硬件无问题 (电源,复位电路, BOOT 引导程序等)

Q: 能否将中断向量表中的跳转指令"B"改成"BL"? 请说明理由。

A:不能。BL和B两个指令的区別在于BL指令将当前的PC保存到LR。对于软中断来说,触发中断后。SP和LR切换到相应的模式下的SP和LR,此时LR中保存的是触发中断前的PC,如果中断向量表中的B改成BL,那么LR寄存器就会被修改,中断服务程序执行后就无法返回到触发中断的程序。

Q: 影响Cache命中率的因素有什么?

A: Cache 大小,替换策略(直接相连等),程序的结构和数据的访问方式

Q: 某系统上电后不能自启动, 可能的原因是?

A: 没有装在Flash里; 缺少Reset向量; 缺少启动程序; 板子坏了。


Q:程序对Cache命中率的影响?

A:编写程序时,对同一个变量处理过程尽量放置在相近位置,这样可以提高 Cache的命中率。

Q:程序中如何实现地址转换?

内存管理单元(Memory Manage Unit, MMU):

- 控制虚拟地址 (VA) 映射到物理地址 (PA)
- 控制内存的访问权限
- 控制可缓存性和缓冲性



Q: 影响流水线加速效果的因素?

A: 流水线的的结构(分级数量和不同级执行时间的均匀性),能够连续顺序执行指令的数量,以及指令之间数据的相关性影响流水线加速比。

Q: 如果调试时无法进入main,可能的原因是什么?

A: main单词拼写错误; 启动代码不对; 没有将main.c文件添加到工程文件中。

Q: RISC-V有哪些特点?

A:免费开源;指令数简洁,仅40多条;性能好;架构与实现分离,不需要特定实现进行优化;易于编程编译链接;程序大小。

常见报错信息解析

List of the armasm error and warning messages

♪ Keil 报错信息手册

常见:

- "Error: A163E: Unknown opcode Mov, expecting opcode or Macro"
 - 因为 arm 汇编器对标志符的大小写敏感,因此书写标志符及指令时,大小写要一致。在arm 汇编程序中,指令、寄存器名可以全部为大写,也可以全部为小写,但是不能大小写混合使用
 - 编译阶段 compile,编译错误
- "Error: L6406E: No space in execution regions with. ANY selector matching lab1.o(.text)"
 - 。 提示空间不够
 - 。 链接阶段错误
- "Error: L16281E: undefined symbol main (referred from_rtentry2.o)"
 - 。 错误提示为"main"这个符号未定义
 - 。 链接阶段错误
- "Error: #20: identifier "i" is undefined"
 - 。 没有定义标识符"i"
 - 。 编译阶段错误
- "Error: Target DLL has been canceled. Debugger aborted"
 - 。 目标 DLL (动态链接库) 已被取消,调试器终止
 - 。 下载调试阶段错误
- "Error: A1114E: Expected register relative expression"
 - 。 LDR第二个参数需要是个地址,不能直接串寄存器
 - 。 编译阶段错误
- "Error: A1647E: Bad register name symbol, expected Integer register"