

**INDICE NUMERICO**

	N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.
	10 04 58 00	4	27		12 06 54 00	4	2		13 03 76 00	1	27
	10 04 58 01				12 06 76 00	4	8		13 05 45 02	4	32
	10 04 58 02				12 06 77 01	4	9		13 05 80 00	4	36
	10 14 51 00	11	2		12 10 84 00	2	17		13 05 82 00	4	37
	10 15 87 01	5	15		12 15 07 00	5	18		13 05 86 00	4	40
	10 47 46 00	20	39				38		13 06 12 60	4	22
	10 48 82 00	12	21		12 15 09 00	5	16		13 08 41 00	7	19
	10 50 22 50	14	17		12 15 42 00	2	21		13 10 39 60	11	5
	10 51 34 01	13	13				35		13 14 64 02	5	1
	10 52 89 00	6	36		12 15 78 00	2	18		13 14 77 01	5	6
			9	24	12 15 90 00	5	19		13 14 78 00	5	3
			13	32	12 35 11 00	9	26		13 14 83 00	5	4
	10 93 59 00	1	101		12 35 52 02	9	34		13 14 84 00	5	2
	12 00 12 00	3	16		12 35 52 03	9	35		14 43 20 40	10	23
	12 00 37 02	3	24		12 35 53 01	9	18		13 43 26 40	7	69
			6	22	12 35 53 02		36			10	24
			9	21	12 35 53 03		37		13 43 26 40	18	7
	12 00 39 00	3	2		12 35 63 00	9	46		13 43 34 40	10	29
	12 00 64 00	2	32		12 35 64 00	9	47		13 44 34 40	10	47
			5	23	12 35 67 00	9	29		13 44 70 40	10	48
			6	5	12 43 30 00	10	25		13 55 02 41	13	42
			8	18	12 43 40 01	10	38			8	24
	12 00 65 00	2	30		12 44 58 90	12	3		13 60 96 60	10	12
	12 00 66 00	2	31		12 54 72 00	9	5			18	48
	12 00 72 00	2	25		12 54 80 00	9	9			20	54
	12 00 76 00	2	26		12 54 82 01	9	11			14	8
	12 01 14 00	3	30		12 54 84 01	9	10		13 76 06 43	14	14
	12 01 14 01				12 55 52 01	9	15		13 76 21 43	14	15
	12 01 14 02				12 61 61 01	15	4		13 76 82 00	20	69
	12 01 14 03					17	27		13 93 28 00	1	77
	12 01 17 00	3	31		12 61 61 02	15	4		13 93 29 00	1	78
	12 01 18 00	3	29			17	27		13 93 31 00	1	108
	12 01 21 00	3	12		12 61 61 03	15	4		13 93 34 00	1	109
	12 01 22 00	3	10			17	27		13 93 37 00	1	97
	12 01 28 00	3	33		12 62 68 00	7	54		13 93 39 00	1	96
	12 01 29 00	3	13		12 70 85 41	20	15		13 93 44 00	1	110
	12 01 89 00	3	7		12 71 76 00	5	24		13 93 46 00	1	103
			6	11	12 73 25 00	19	51		13 93 47 00	1	106
	12 02 17 00	1	18		12 73 51 00	18	71		13 93 48 00	1	102
	12 02 18 00	1	17			20	70		13 93 49 00	1	105
	12 02 26 00	1	13		12 76 04 00	14	10		13 93 50 00	1	79
	12 02 37 00	1	3		12 78 27 80	10	4		13 93 55 00	1	100
	12 03 18 00	1	27		12 93 72 00	1	66		13 93 60 00	1	98
	12 03 40 01	1	33		12 93 73 00	1	67		13 93 61 00	1	99
	12 03 48 00	1	40		13 02 19 00	1	15		13 93 62 00	1	73
	12 03 81 00	1	29		13 03 60 00	1	21		13 93 63 00	1	74
	12 05 40 00	4	29		13 03 61 00	1	22		13 93 66 00	1	75
	12 06 20 00	4	17		13 03 68 01	1	7		13 93 67 00	1	76
	12 06 20 01				13 03 70 00	1	25		13 93 70 00	1	65
	12 06 20 02				13 03 72 00	1	23		13 93 71 00	1	81
	12 06 20 03				13 03 74 00	1	26		13 93 76 00	1	71

**INDICE NUMERICO**

	N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.
	13 93 78 00	1	72		14 33 52 03	17	17		14 65 46 01	18	64
	13 93 79 00	1	68		14 33 53 03	17	16		14 65 47 00	16	20
	14 00 16 00	3	20		14 33 68 03	17	18			18	65
	14 00 35 00	3	22		14 41 82 00	10	33		14 65 90 00	16	33
	14 00 36 00	3	21		14 42 95 05	10	57			18	69
	14 00 38 00	3	23		14 42 96 00	10	58		14 65 91 00	16	32
	14 01 19 00	3	9		14 42 98 00	10	61			18	68
	14 01 19 01				14 42 99 00	10	60		14 65 92 00	16	31
	14 01 19 02				14 43 03 03	10	35			18	67
	14 01 19 03				14 43 29 00	10	36		14 66 38 00	16	3
	14 01 30 00	3	14		14 43 34 00	4	34		14 70 42 05	19	36
	14 01 84 00	1	19			10	42		14 70 45 00	19	42
	14 02 08 50	1	11		14 43 35 00	10	39		14 70 48 00	19	44
	14 02 21 01	1	5		14 43 40 00	10	28		14 70 55 00	19	45
	14 02 22 01	1	6		14 46 14 00	11	18		14 70 70 00	19	43
	14 02 35 50	1	1		14 49 46 00	13	14		14 71 00 00	19	69
	14 02 36 50	1	2		14 50 45 02	13	2		14 71 57 00	19	63
	14 03 02 00	1	30		14 51 54 20	19	59		14 71 62 00	19	62
	14 03 04 00	1	31		14 51 67 00	13	16		14 71 64 00	19	60
	14 03 73 00	1	24		14 51 70 00	13	17		14 71 65 00	19	10
	14 03 80 00	1	28		14 52 45 00	13	41		14 71 74 00	19	8
	14 06 15 01	4	13		14 52 54 01	13	30		14 71 76 00	19	7
	14 06 22 01	4	16		14 52 64 07	13	22		14 73 05 58	19	54
	14 07 20 01	4	4		14 52 65 05	13	24		14 73 05 70	19	55
	14 10 26 00	11	15		14 52 66 00	13	29		14 73 07 06	19	53
	14 10 34 00	10	9		14 52 76 00	13	26		14 73 58 00	19	34
	14 10 38 00	10	65		14 52 78 00	13	27		14 74 37 00	20	14
					14 52 79 00	13	28		14 74 37 01		
	14 10 54 00	11	6		14 53 02 01	13	48		14 74 77 00	19	11
	14 10 54 06	11	7		14 53 08 00	13	49		14 74 84 00	19	47
	14 10 71 00	10	10		14 54 70 00	9	6		14 76 86 51	14	4
	14 10 90 00	10	11		14 54 78 00	9	4		14 91 73 00	11	3
	14 11 50 02	1	42		14 55 23 01	13	43		14 93 22 00	1	80
	14 11 50 03	1	43		14 60 30 00	14	25		14 93 30 00	1	107
		14 11 54 00	24		14 60 35 00	14	20		14 93 68 00	1	85
					14 61 15 01	15	3		14 93 75 01	1	83
						17	4		14 93 77 01	1	84
	14 11 55 00	1	41		14 61 32 01	15	17		14 93 86 00	1	88
	14 12 09 01	2	36		14 61 41 02	15	7		14 93 87 00	1	86
	14 12 09 06	2	37		14 61 52 01	15	14		14 93 88 00	1	111
	14 12 10 00	2	40		14 61 59 01	2	41		14 93 89 00	1	87
	14 12 12 00	2	39		14 61 59 02	15	9		17 00 49 51	3	28
	14 12 29 01	2	45			17	10		17 00 62 50	2	29
	14 12 34 00	2	46		14 61 63 01	15	16		17 04 50 51	4	26
	14 12 69 00	2	44		14 62 03 01	17	21		17 10 65 50	1	62
	14 15 22 00	5	10		14 62 03 02	15	13		17 11 34 50	2	6
	14 15 30 00	5	13		14 63 44 00	17	6		17 11 36 50	2	7
	14 15 36 01	2	33		14 65 22 01	18	57		17 11 40 50	2	8
	14 15 82 00	5	14		14 65 30 01	16	19		17 11 41 50	2	9
	14 15 88 00	5	21			18	42		17 11 43 50	2	1
	14 21 79 00	6	17		14 65 46 01	16	21		17 11 44 50	1	59

**INDICE NUMERICO**

	N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.
	17 11 45 53	2	4		17 60 57 50	14	31		17 74 03 08	20	89
	17 11 46 50	2	2		17 61 03 40	15	1		17 74 03 09	20	84
	17 11 75 00	1	55		17 61 08 40	15	2		17 74 03 10	20	86
	17 12 39 50	2	43		17 61 33 50	15	11		17 74 03 27	20	90
	17 13 31 50	1	56		17 63 02 40	17	1		17 74 03 50	20	80
	17 13 35 50	1	57		17 63 06 40				17 74 03 51	20	81
	17 13 40 50	1	58		17 63 07 40	17	2		17 74 03 52	20	82
	17 13 56 50	1	52		17 63 10 50	17	3		17 74 04 01	20	87
	17 15 05 50	2	50		17 63 11 50	17	25		17 74 04 04	20	88
	17 15 48 50	2	15		17 63 30 50	17	26		17 74 04 05	20	85
	17 15 49 50	2	16		17 63 33 50	17	8		17 74 04 59	20	3
	17 15 57 50	2	3		17 63 40 50	17	23		17 74 04 60	20	78
	17 15 96 50	2	19		17 63 41 50	17	7		17 74 04 61	20	83
	17 25 20 50	7	59		17 63 57 50	17	12		17 74 25 50	20	18
	17 25 23 50	7	60		17 63 58 50	18	45		17 74 30 00	20	16
	17 25 27 50	7	61		17 63 60 50	17	19		17 74 31 00	20	17
	17 33 59 50	17	15		17 65 68 50	16	7		17 74 60 20	14	28
	17 35 03 00	9	17		17 65 75 50	16	11		17 74 71 50	20	52
	17 35 04 00	9	39			18	37		17 74 73 50	20	68
	17 35 07 00	9	40		17 65 80 50	16	18		17 74 74 50	19	5
	17 35 14 00	9	44		17 65 85 50	16	4		17 74 75 50	18	70
	17 35 54 00	9	41			18	31		17 74 78 50	19	41
	17 35 54 02				17 65 86 50	18	41		17 74 79 50	19	48
	17 35 54 04				17 65 87 50	18	46		17 74 80 50	20	55
	17 35 54 06				17 65 88 50	18	54		17 74 85 00	19	40
	17 35 54 08				17 65 89 50	18	56		17 74 88 50	20	73
	17 35 54 10				17 65 93 50	18	66		17 74 89 50	20	74
	17 42 48 50	10	68		17 65 96 50	18	47		17 75 03 01	14	27
	17 43 44 50	11	42		17 65 97 50	18	50		17 75 04 00	10	80
	17 43 46 50	11	43		17 66 02 50	16	1		17 75 05 20	20	24
	17 43 50 00	11	44		17 66 11 52	16	28		17 75 11 00	14	26
	17 43 87 50	11	32		17 66 13 52	16	29		17 75 12 00	20	23
	17 46 27 50	11	17		17 66 71 50	18	22		17 75 31 40	20	51
	17 47 85 50	10	76		17 66 75 50	18	25		17 75 57 00	14	29
	17 47 96 50	10	31		17 66 76 50	2	5		17 75 58 00	14	24
	17 47 97 50	10	32			18	26		17 75 60 00	20	71
	17 49 27 00	13	19		17 66 80 50	18	34		17 75 61 00	20	72
	17 49 31 00	13	10		17 70 38 00	19	27		17 75 72 40	20	61
	17 49 40 00	13	18		17 70 41 50	10	79		17 75 74 40	20	64
	17 49 61 00	13	20		17 70 43 00	19	35		17 75 76 40	20	62
	17 49 62 00	13	21		17 70 99 50	10	78		17 75 77 40	20	63
	17 50 02 00	13	9		17 71 24 00	19	1		17 75 78 40	20	65
	17 51 66 00	13	4		17 71 54 50	19	58		17 76 22 00	14	13
	17 51 77 00	13	5		17 71 68 50	19	21			14	32
	17 52 25 20	13	34		17 71 84 50	19	6		17 76 87 50	5	22
	17 52 26 20	13	35		17 71 99 00	19	4		17 91 84 50	10	2
	17 60 03 20	14	1		17 73 50 00	14	23		17 92 33 40	11	4
	17 60 34 00	14	21		17 73 56 50	19	30		17 92 33 55		
	17 60 48 50	14	22			19	33		17 92 50 50	11	12
	17 60 55 50	14	30		17 73 64 50	19	31		17 92 51 50		
	17 60 56 52	16	2		17 74 03 02	20	79		17 93 57 50	1	95

**INDICE NUMERICO**

	N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.
	17 93 74 50	1	69		18 16 07 51	5	30		18 32 82 50	7	74
	17 93 75 50	1	70		18 16 08 51	5	34		18 35 02 50	9	16
	17 93 89 00	1	89		18 16 10 50	5	37		18 35 24 00	9	31
	17 93 90 00	1	90		18 16 11 50	5	39		18 35 46 50	9	45
	17 93 91 00	1	91			6	3		18 35 51 00	9	33
	17 93 92 00	1	92			8	15		18 40 01 50	10	1
	17 93 93 00	1	93		18 16 20 50	8	25		18 42 03 50	10	45
	17 93 94 00	1	94		18 16 30 50	10	81		18 42 21 50	10	46
	18 00 07 50	3	1		18 20 02 50	6	14		18 42 39 50	10	82
	18 00 14 50	3	15		18 20 03 50	6	28		18 43 24 50	10	26
	18 02 02 50	1	10		18 20 05 50	6	1		18 43 28 50	10	27
	18 02 20 50	1	9		18 20 08 50	6	27		18 43 70 50	11	38
	18 05 33 51	4	28		18 20 65 50	6	21		18 44 94 51	10	14
	18 06 02 50	4	24		18 21 05 50	7	34		18 44 94 52		
	18 06 04 50	4	18		18 21 07 50	7	26		18 44 96 51		
	18 06 06 50	4	25		18 21 10 50	7	36		18 44 96 52	10	15
	18 06 07 50	4	19		18 21 10 51				18 45 02 50		
	18 06 09 50	4	20		18 21 10 52				18 45 79 50		
	18 06 10 50	4	21		18 21 10 54				18 45 86 50		
	18 06 42 51	4	1		18 21 35 50	7	37		18 46 05 50	11	16
	18 06 69 50	4	7		18 21 37 50	7	45		18 46 23 50	11	24
	18 06 79 50	4	10		18 21 38 50	6	18		18 46 43 50	11	23
	18 08 03 50	7	22		18 21 40 50	7	38		18 47 26 50	11	28
	18 08 16 50	7	17		18 21 41 50	7	39		18 47 62 51	11	10
	18 08 20 50	7	13		18 21 45 50	7	40		18 47 62 52		
	18 08 23 50	7	15		18 21 46 50	7	42		18 47 63 51		
	18 08 24 50	7	14		18 21 49 50	7	41		18 47 63 52	11	9
	18 08 52 50	7	23		18 21 54 50	7	43		18 48 25 50		
	18 08 58 50	7	24		18 21 74 50	7	20		18 48 50 40		
	18 09 02 50	7	28		18 23 34 50	7	47		18 48 65 40	12	26
	18 09 13 50	7	31		18 23 35 50	7	51		18 48 77 40	12	27
	18 09 31 50	7	33		18 23 47 50	6	38		18 48 87 40	12	28
	18 10 02 51	11	1		18 24 50 50	4	41		18 49 02 50	13	1
	18 10 02 52				18 24 53 50	7	1		18 50 07 50	13	8
	18 10 30 50	20	11		18 24 55 50	7	2		18 50 68 50	12	7
	18 10 31 50	20	13		18 24 58 50	7	12		18 50 69 50	12	8
	18 11 26 50	1	53		18 24 62 50	7	4		18 54 02 00	9	1
	18 11 26 51	1	54		18 25 08 50	7	67		18 57 72 50	12	6
	18 14 02 50	8	1		18 25 20 50	7	68		18 57 84 50	12	14
	18 14 23 50	8	2			18	2		18 61 02 50	15	1
	18 14 35 50	8	11			7	58		18 65 93 52	16	30
	18 14 43 50	8	12		18 25 75 50	7	65		18 66 70 50	18	29
	18 14 51 50	8	13		18 25 77 50	7	64		18 66 74 50	18	30
	18 14 54 50	8	16		18 25 78 50	7	52		18 67 50 50	18	16
	18 14 55 50	8	21		18 25 79 50	7	53		18 67 51 50	18	17
	18 14 57 50	8	20		18 25 91 50	7	72		18 67 59 50	18	1
	18 14 60 50	8	22			18	9		18 67 83 50	18	4
	18 16 03 50	5	25		18 26 21 50	8	28		18 68 23 50	18	78
	18 16 04 50	5	26		18 32 77 00	9	28		18 68 40 50	18	75
	18 16 05 51	5	27		18 32 80 00	9	12		18 68 44 50	18	72
	18 16 06 51	5	29		18 32 81 50	7	75		18 68 62 50	18	79

**INDICE NUMERICO**


	N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.
	18 74 04 58	20	2		25 71 70 25	19	9		90 70 64 09	5	32
	18 74 05 50	20	1		39 46 16 00	8	10		90 70 64 73	7	9
	18 74 09 50	20	26			10	69		90 70 64 90	17	23
	18 74 17 50	20	30		39 92 20 00	11	13		90 70 65 84	9	32
	18 74 37 60	20	8		43 26 21 80	18	3		90 70 66 00	7	3
	18 74 52 50	20	29		43 26 33 25	11	31		90 71 41 03	11	8
	18 74 76 50	20	56		43 93 40 00	1	104		90 71 42 85	20	12
	18 75 06 50	20	6		45 91 85 70	10	3		90 71 61 42	16	13
	18 75 06 51	20	7		55 93 85 85	1	82			18	39
	18 75 16 50	20	48		61 08 22 00	7	16		90 71 83 70	2	38
	18 75 16 51	20	49		61 08 38 00	7	18		91 11 15 11	1	32
	18 75 35 50	20	35		61 10 84 00	1	63		91 11 21 22	4	14
	18 75 37 50	20	27		61 10 85 00	2	23		91 18 07 18	19	15
	18 75 54 50	20	60		61 27 03 00	11	21		91 18 08 10	10	8
	18 75 69 50	20	53		61 71 25 00	19	70		91 18 08 16	11	41
	18 75 85 50	20	25		61 71 26 00	19	71		91 18 09 07	19	66
	18 75 91 50	18	82		62 43 65 00	16	12		91 18 09 11	12	12
	18 75 92 50	20	58			18	38		91 18 09 15	4	38
	18 75 93 50	18	81		63 65 70 00	16	10		91 18 13 09	10	59
	18 75 94 50	20	22			18	35		91 18 13 46	10	53
	18 75 95 50	20	57		90 11 81 52	1	36			1	50
	18 75 96 50	18	83		90 27 10 14	13	25		91 55 10 81	2	49
	18 75 97 50	20	66		90 27 10 20	7	7			6	13
	18 75 98 50	20	67		90 27 10 38	7	63		91 55 10 82	11	14
	18 75 99 50	20	59		90 27 11 22	7	46		91 55 11 02	20	32
	18 76 15 00	14	9		90 27 20 47	15	15		91 55 11 20	18	51
	18 76 33 50	14	11			17	20		91 70 23 55	4	3
	18 76 52 50	14	3		90 27 20 62	9	13		92 20 10 70	9	42
	18 76 61 50	14	12		90 35 10 37	4	23		92 20 12 20	7	6
	18 76 68 50	14	6		90 35 30 16	1	8		92 20 14 20	6	20
	18 76 91 50	14	2		90 40 14 23	5	31		92 20 14 25	6	32
	18 90 00 50	19	68		90 40 16 30	6	29		92 20 42 17	7	25
	18 90 00 60				90 40 25 35	7	5			15	12
	18 90 00 70				90 40 28 38	6	15		92 20 42 20	17	22
	18 90 00 71				90 40 28 39	3	17		92 20 42 30	9	14
	18 92 20 50	11	11		90 40 30 40	9	7		92 21 84 21	6	19
	18 92 42 50	8	9		90 40 35 47	6	30		92 24 92 16	9	8
	18 92 99 00	19	67			13	40		92 24 92 25	13	15
	18 93 99 50	1	64		90 40 38 50	9	25		92 25 22 10	5	5
	18 94 10 50	1	112		90 40 45 63	6	6		92 25 43 40	9	27
	18 94 14 50	1	113		90 40 53 69	3	32		92 25 62 18	6	31
	18 94 17 50	1	114		90 40 70 85	9	43		92 25 85 25	7	35
	18 94 18 50	1	116		90 70 60 83	1	47		92 29 59 07	5	35
	18 99 10 50	3	36		90 70 60 90	1	12		92 60 22 05	2	11
	18 99 14 50	3	37		90 70 61 08	7	48			19	39
	18 99 90 50	3	34		90 70 61 58	7	8			2	14
	18 99 95 50	3	35		90 70 61 88	7	21			7	32
	25 65 61 00	16	6		90 70 62 03	1	14			7	55
		18	33		90 70 62 22	7	44		92 60 22 06	10	67
	25 70 67 00	19	49		90 70 62 38	13	3			11	47
	25 70 71 00	19	50		90 70 62 82	8	3			12	24



**INDICE NUMERICO**

	N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.		N. D'ORDINAZ.	N. TAV.	N. FIG.
	95 10 01 73	18	20		95 99 00 33	18	32			7	10
	95 10 02 55	8	27		95 99 00 37	2	20			8	4
	95 10 03 17	12	9			2	34			10	73
	95 10 03 32	16	24		95 99 00 66	8	17			11	33
		18	60		95 99 00 83	8	14		98 05 43 20	12	19
	95 10 03 33	16	25		96 50 80 42	1	51			16	8
		18	60		96 50 80 45	9	18			18	36
	95 10 03 37	13	45		96 50 80 66	3	3			19	19
	95 10 04 63	14	16		96 50 80 75	3	4			19	32
	95 10 05 07	5	20		98 05 23 25	10	70		98 05 43 25	10	16
		3	25			19	22			12	29
	95 10 07 09	6	23		98 05 23 35	13	51		98 05 43 35	18	12
		9	22		98 05 23 45	19	12			7	70
	95 10 08 37	13	12		98 05 24 30	12	10			10	34
		1	39			19	64		98 05 44 16	13	47
	95 12 00 65	2	28		98 05 24 35	6	8			18	11
		4	31		98 05 24 40	6	7			19	23
		10	18			12	11			4	12
	95 12 00 85	5	8		98 05 24 45	17	11		98 05 44 18	10	30
		9	19		98 05 24 65	11	39			18	73
		19	65		98 05 24 85	19	57		98 05 44 20	2	47
	95 12 91 10	7	57		98 05 24 90	19	56			10	19
		18	14		98 05 24 96	15	10		98 05 44 22	11	20
	95 12 91 30	18	21		98 05 25 35	9	2			12	32
	95 12 91 80	1	16			10	40			3	11
		16	26		98 05 25 45	16	22			8	26
		18	61			18	58		98 05 44 25	9	37
	95 12 92 60	7	73		98 05 42 10	1	60			10	6
		18	8		98 05 42 14	19	52			12	15
	95 18 70 06	5	12		98 05 42 16	20	40		98 05 44 40	4	39
	95 18 70 08	4	11			16	14		98 05 45 20	12	4
		9	38			17	13			16	27
	95 50 02 22	7	30		98 05 43 12	18	55		98 05 45 30	18	43
		18	13			19	28			18	63
	95 51 03 18	19	61			20	36			18	80
	95 51 20 42	5	28			1	38		98 10 70 35	10	49
	95 51 20 60	4	33			2	12		98 20 25 30	20	19
	95 51 20 81	3	8		98 05 43 14	12	31		98 26 05 25	14	7
		6	26			18	40		98 27 06 25	11	45
	95 74 01 71	18	18			20	44		98 30 50 17	19	37
	95 78 02 65	7	56			2	27		98 34 60 10	1	44
		18	15			5	11		98 62 02 45	19	2
	95 78 02 75	7	29			5	33		98 62 03 12	13	38
	95 78 02 80	18	76			6	16		98 62 03 25	3	18
	95 95 03 60	6	4		98 05 43 16	7	49			6	33
	95 95 04 70	6	2			8	7		98 62 03 30	1	4
	95 98 06 10	6	35			10	73		98 62 03 35	3	19
		9	23			11	25		98 62 03 55	3	26
	95 98 55 32	2	22			18	52		98 62 04 30	5	9
	95 98 55 50	8	23			20	46		98 62 04 35	1	46
	95 99 00 33	16	5		98 05 43 20	4	30			13	6






NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	14 02 35 50	1	1	Coperchio testa ds.	R.H. head cover	Couvercle de culasse D	Zylinderkopfdeckel, R.
2	14 02 36 50	1	1	Coperchio testa sn.	L.H. head cover	Couvercle de culasse G	Zylinderkopfdeckel, L.
3	12 02 37 00	2		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
4	98 62 03 30	16		Vite coperchio teste	Screw	Vis	Schraube
5	14 02 21 01	1	1	Testa ds.	R.H. head	Culasse D	Zylinderkopf, R.
6	14 02 22 01	1	1	Testa sn.	L.H. head	Culasse G	Zylinderkopf, L.
7	13 03 68 01	4		Guida valv. asp. e scar.	Valve guide	Guide de soupape	Ventilführung
8	90 35 30 16	4		Anello elastico	Circlip	Jonc élastique	Sprengring
9	18 02 20 50	2		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
10	18 02 02 50	2		Cilindro	Cylinder	Cylindre	Zylinder
11	14 02 08 50	2		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
12	90 70 60 90	12		Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
13	12 02 26 00	2		Tappo testa	Head plug	Bouchon de culasse	Zylinderkopfstopfen
14	90 70 62 03	2		Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
15	13 02 19 00	2		Dado	Nut	Ecrou	Mutter
16	95 12 91 80	2		Rondella elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
17	12 02 18 00	4		Tirante corto	Short tie bar	Tirant court	Kurze Tragstange
18	12 02 17 00	8		Tirante lungo	Long tie bar	Tirant long	Lange Tragstange
19	14 01 84 00	10		Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
20	92 75 11 03	10		Dado	Nut	Ecrou	Mutter
21	13 03 60 00	2		Valvola aspirazione	Intake valve	Soupe d'admission	Eintlassventil
22	13 03 61 00	2		Valvola scarico	Exhaust valve	Soupe d'échappement	Auslassventil
23	13 03 72 00	4		Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
24	14 03 73 00	10		Rosetta di spessore	Flat washer	Rondelle plate	Ring
25	13 03 70 00	4		Piatto inferiore	Lower cup	Coupelle inférieure	Untere Manschette
26	13 03 74 00	4		Molla esterna	External spring	Ressort extérieur	Aussenfeder
27	13 03 76 00	4		Molla interna	Internal spring	Ressort in,	Innenfeder
28	14 03 80 00	4		Piatto superiore	Upper cup	Coupelle supérieure	Obere Manschette
29	12 03 81 00	8		Semicone per valvole	Valve half-cone	Demi-cône de soupape	Ventilhalbkegel
30	14 03 02 00	2		Bilanciere ds. compl.	R.H. rocker arm, assy	Culbuteur D, complet	Kipphebel R. kpl.
31	14 03 04 00	2		Bilanciere sn. compl.	L.H. rocker arm, assy	Culbuteur G, complet	Kipphebel L. kpl.
32	91 11 15 11	4		Boccola	Bush	Bague	Buchse
33	12 03 40 01	4		Vite registro	Adjusting screw	Vis de réglage	Einstellschraube
34	92 60 25 08	4		Dado	Nut	Ecrou	Mutter
35	94 32 22 15	4		Molla per bilancieri	Rocker arm spring	Ressort pour culbuteur	Kipphebfeder
36	90 11 81 52	4		Rosetta di spessore	Shim	Rondelle d'épaisseur	Pass-Scheibe

1000 C. (317.01)


Tavola - Drawing  
Table - BildTESTA - CILINDRI - CARBURATORI  
HEAD - CYLINDERS - CARBURETORS  
CULASSE - CYLIND. - CARBURATEURS  
KOPF - ZYLINDER - VERGASER

1


SEIMM  
MOTO GUZZI

NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	37	12 03 18 00	4	Perno per bilancieri	Rocker pin	Pivot pour culbuteurs	Lagerbolzen
	38	98 05 43 14	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
	39	95 12 00 65	4	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
	40	12 03 48 00	2	Supporto bilancieri	Rocker support	Support culbuteurs	Kupphebelstütze
	41	14 11 55 00	4	Guarnizione isolante	Isolating flange	Flasque isolante	Isolierflossch
	42	14 11 50 02	1	Pipa aspirazione ds.	R.H. manifold	Pipe D	Ansaugkrümmer, R.
	43	14 11 50 03	1	Pipa aspirazione sn.	L.H. manifold	Pipe G	Ansaugkrümmer, L.
	44	98 34 60 10	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	45	95 10 01 16	2	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	46	98 62 04 35	6	Vite	Screw	Vis	Schraube
	47	90 70 60 83	6	Rosetta isolante	Isolating washer	Rondelle isolante	Isolierscheibe
	48	95 00 42 08	6	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	49	14 11 54 00	2	Piastrina	Bracket	Plaquette	Stütze
	50	91 55 10 81	2	Gommino	Rubber grommet	Douille caoutchouc	Gummi
	51	96 50 80 42	4	Prigioniero	Stud	Goujon	Stiftschraube
	52	17 13 56 50	1	Mensola disp. starter	Bracket	Support	Stütze
	53	18 11 26 50	1	Carburatore ds.	R.H. carburetor	Carburateur D	Vergaser, R.
	54	18 11 26 51	1	Carburatore sn.	L.H. carburetor	Carburateur G	Vergaser, L.
	55	17 11 75 00	2	Trasmis. comando gas	Twist-grip cable	Câble comm. gaz	Gasgriffkabel
	56	17 13 31 50	1	Comando starter	Starter device	Commande de starter	Starterbetätigung
	57	17 13 35 50	1	Trasm. starter carb. ds.	R.H. carb. starter cable	Câble de starter carb. D	Seilzug für Starter Verg. R.
	58	17 13 40 50	1	Trasm. starter carb. sn.	L.H. carb. starter cable	Câble de starter carb. G	Seilzug für Starter Verg. L.
	59	17 11 44 50	2	Cornetto per carbur.	Air funnel	Buse	Ansaugtrichter
	60	98 05 42 10	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	61	95 02 11 05	1	Rosetta dentellata	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	62	17 10 65 50	1	Tubazione carbur. com.	Piping, complete	Canalisation complète	Rohrverbindung, kpl.
	63	61 10 84 00	4	Fascetta	Hose clamp	Collier	Schlauchbinder
	64	18 93 99 50	1	Gruppo revis. carbur.	Carb. overhauling kit	Kit de révis. du carb.	Verg. Reparatsatz
	65	13 93 70 00	2	Cappuccio	Cap	Chapeau	Schutzkappe
	66	12 93 72 00	2	Vite tendifilo	Adjusting screw	Vis de réglage	Stellschraube
	67	12 93 73 00	2	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	68	13 93 79 00	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	69	17 93 74 50	1	Coperchio starter	Cover	Couvercle	Deckel
	70	17 93 75 50	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	71	13 93 76 00	1	Molla	Spring	Ressort	Feder
	72	13 93 78 00	1	Valvola avviamento	Starter valve	Souape de starter	Starterventil
	73	13 93 62 00	1	Vite reg. miscela min.	Idling adjusting screw	Vis régl. de mélange ral.	Gemischregulierschraube
	74	13 93 63 00	1	Molla	Spring	Ressort	Feder
	75	13 93 66 00	1	Vite reg. valvola gas	Throttle adjust. screw	Vis réglage de papillon	Drosselklappe
	76	13 93 67 00	1	Molla	Spring	Ressort	Feder

 <b>MOTO GUZZI</b>	<b>TESTA - CILINDRI - CARBURATORI</b> <b>HEAD - CYLINDERS - CARBURETORS</b> <b>CULASSE - CYLIND. - CARBURATEURS</b> <b>KOPF - ZYLINDER - VERGASER</b>	<b>1000 C. (317.01)</b>
<b>Tavola - Drawing Table - Bild</b>		<b>1</b>



NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Qty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	77	13 93 28 00	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	78	13 93 29 00	2	Rondella elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
	79	13 93 50 00	1	Coperchio valvola gas	Cover	Couvercle	Deckel
	80	14 93 22 00	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	81	13 93 71 00	1	Molla	Spring	Ressort	Feder
	82	55 93 85 85	1	Fermaglio spillo conico	Circclip	Halteclip	Halter
	83	14 93 75 01	1	Valvola gas	Throttle valve	Papillon de gaz	Drosselklappe
	84	14 93 77 01	1	Spillo conico tipo V	Needle	Aiguille	Nadel
	85	14 93 68 00	1	Piastrina	Threaded plate	Plaque filetée	Gewindeplättchen
	86	14 93 87 00	1	Anello serraggio	Ring	Bague	Ring
	87	14 93 89 00	1	Riduzione isolante	Insulating bush	Réduction isolante	Isolieruntersetzung
	88	14 93 86 00	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	89	17 93 89 00	1	Corpo pompa	Pump body	Corps de pompe	Pumpengehäuse
	90	17 93 90 00	1	Pistoncino pompa	Pump plunger	Plongeur de pompe	Pumpenkolben
	91	17 93 91 00	1	Valvola a sfera	Ball valve	Clapet à bille	Kugelventil
	92	17 93 92 00	1	Sede valvola	Valve seat	Siège de soupape	Ventilsitz
	93	17 93 93 00	1	Molla	Spring	Ressort	Feder
	94	17 93 94 00	1	Tappo getto	Jet holder	Porte gicleur	Düsenträger
	95	17 93 57 50	1	Getto massimo	Main jet	Gicleur principal	Hauptdüse
	96	13 93 39 00	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	97	13 93 37 00	1	Tappo per vaschetta	Plug	Bouchon	Stopfen
	98	13 93 60 00	1	Getto avviamento	Starting jet	Gicleur de starter	Starterdüse
	99	13 93 61 00	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	100	13 93 55 00	1	Polverizzatore	Atomizer	Pulvériseur	Zerstäuber
	101	10 93 59 00	1	Getto minimo	Pilot jet	Gicleur de ralenti	Leerlaufdüse
	102	13 93 48 00	1	Spillo chiusura	Needle valve	Pointeau	Nadelventil
	103	13 93 46 00	1	Pipetta raccordo	Adaptor	Raccord	Adapter
	104	43 93 40 00	1	Filtro benzina	Filter	Tamis	Sieb
	105	13 93 49 00	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	106	13 93 47 00	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	107	14 93 30 00	1	Galleggiante	Float	Floateur	Schwimmer
	108	13 93 31 00	1	Perno galleggiante	Float pin	Axe de flotteur	Schwimmerachse
	109	13 93 34 00	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	110	13 93 44 00	1	Vaschetta	Float chamber	Cuve à niveau	Schwimmergehäuse
	111	14 93 88 00	1	Pompa alimentaz. com.	Fuel pump, compl.	Pompe à essence, comp.	Kraftstoffpumpe, kpl.
	112	18 94 10 50	1	Protez. ds. per coperc.	R.H. protec. for cover	Protect, D pour couv.	Schütz R. für Zyl. Kopfdecke
	113	18 94 14 50	1	Protez. sn. per coperc.	L.H. protec. for cover	Protect, G pour couv.	Schütz L. für Zyl. Kopfdecke
	114	18 94 17 50	1	Elemento in gomma	Rubber protecting	Protection en caoutch.	Gummischutz
	115	93 18 00 80	2	Tappo per foro	Plug	Bouchon	Stopfen
	116	18 94 18 50	4	Rosetta isolante	Isolating washer	Rondelle isolante	Isolierscheibe



NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	17 11 43 50	1	1	Collettore di aspiraz.	Intake manifold	Collecteur d'aspiration	Ansaugroher
2	17 11 46 50	1	1	Tubetto	Elbow	Coude	Krümmer
3	17 15 57 50	1	1	Sfiatatoio olio	Breather	Reniflard	Entlüfter
4	17 11 45 53	2	2	Staffa	Buckle	Boucle	Schnalle
5	17 66 76 50	2	2	Molla	Spring	Ressort	Feder
6	17 11 34 50	1	1	Fondello	Ring	Anneau	Ring
7	17 11 36 50	1	1	Filtro aria	Filter cartridge	Cartouche filtre	Luftfilterpatrone
8	17 11 40 50	1	1	Custodia	Air filter chamber	Chambre de filtre air	Luftfilterkamer
9	17 11 41 50	1	1	Squadretta	Bracket	Support	Träger
10	95 10 00 59	1	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
11	92 60 22 05	1	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
12	98 05 43 14	1	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
13	95 02 11 06	1	1	Rosetta dentellata	Shakery washer	Rondelle éventail	Zahnscheibe
14	92 60 22 06	1	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
15	17 15 48 50	1	1	Pipetta sfiato	Rubber elbow	Coude de caoutchouc	Gummikrümmer
16	17 15 49 50	1	1	Pipetta ricupero	Rubber elbow	Coude de caoutchouc	Gummikrümmer
17	12 10 84 00	5	5	Fascetta	Hose clamp	Collier	Schlauchschelle
18	12 15 78 00	1	1	Fascetta grande	Hose clamp	Collier	Schlauchschelle
19	17 15 96 50	2	2	Tubo sfiato	Vent hose	Tuyau de reniflard	Entlüftungsschlauch
20	95 99 00 37	2	2	Vite cava	Hollow screw	Vis creuse	Hohlschraube
21	12 15 42 00	4	4	Rosetta alluminio	Washer	Rondelle	Scheibe
22	95 98 55 32	1	1	Tubazione	Pipe	Tuyau	Rohr
23	61 10 85 00	2	2	Fascetta	Hose clip	Collier de serrage	Schlauchklemme
24	14 11 54 00	1	1	Piastrina	Bracket	Plaquette	Träger
25	12 00 72 00	1	1	Tubazione	Breather	Reniflard	Entlüfter
26	12 00 76 00	1	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
27	98 05 43 16	2	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
28	95 12 00 65	2	2	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federscheibe
29	17 00 62 50	1	1	Tubazione ricupero	Return pipe	Tuyau de retour	Rücklaufrohr
30	12 00 65 00	1	1	Fascetta	Clip	Collier	Schelle
31	12 00 66 00	1	1	Vite cava	Hollow screw	Vis creuse	Hohlschraube
32	12 00 64 00	2	2	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
33	14 15 36 01	1	1	Tubazione	Oil tube	Tuyau d'huile	Ölleitung
34	95 99 00 37	3	3	Vite cava	Hollow screw	Vis creuse	Hohlschraube
35	12 15 42 00	6	6	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
36	14 12 09 01	1	1	Tubo scarico ds.	R.H. exhaust pipe	Tuyau d'échappem. D	Auspuffrohr R.

1000 C. (317.01)

FILT. ARIA-SFIAT.-TUBI SCAR.-SILENZ.


Tavola - Drawing

2


AIR FILTER-BREAT.-EXH.PIPE-SILEN.


FILT A AIR-RENIFL.-TUY.D'ECH.- SIL.

FILT.-ENTLÜF.-AUSPUFFR.-SCHALLD.


SEIMM  
MOTO GUZZI

NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	37	14 12 09 06	1	Tubo scarico sn.	L.H. exhaust pipe	Tuyau d'échappem. G	Auspuffrohr L.
	38	90 71 83 70	2	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	39	14 12 12 00	2	Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzring
	40	14 12 10 00	2	Flangia	Flange	Flasque	Flansch
	41	14 61 59 01	4	Rosetta di sicurezza	Washer	Rondelle	Scheibe
	42	92 60 22 08	6	Dado	Nut	Mutter	
	43	17 12 39 50	1	Camera di espansione	Expansion chamber	Chambre de détente	Expansionraum
	44	14 12 69 00	2	Fascetta	Clamp	Collier	Schlauchbinder
	45	14 12 29 01	2	Silenziatore scarico	Muffler	Silencieux	Schalldämpfer
	46	14 12 34 00	2	Fascetta	Clamp	Collier	Schlauchbinder
	47	98 05 44 20	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	48	95 02 11 08	2	Rosetta elast. dentell.	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	49	91 55 10 81	1	Anello gomma	Rubber ring	Anneau en caoutch.	Gummiring
	50	17 15 05 50	1	Valvola sfiato	Vent control valve	Souape de reniflard	Entlüfterventil

 <b>MOTO GUZZI</b>	<b>BASAMENTO E COPERCHI CRANKCASE - COVERS CARTER MOTEUR - COUVERCLES KURBELGEHÄUSEUNT. - DECKEL</b>	<b>1000 C. (317.01)</b> Tavola - Drawing Table - Bild <b>3</b>
--	--	--




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 00 07 50	1		Basamento motore	Crankcase	Carter moteur	Kurbelgehäuseunterteil
2	12 00 39 00	1		Fondello	Plug	Bouchon	Stopfen
3	96 50 80 66	4		Prigioniero corto	Short stud	Goujon court	Kurze Stiftschraube
4	96 50 80 75	2		Prigioniero lungo	Long stud	Goujon long	Lange Stiftschraube
5	95 00 42 08	5		Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
6	92 60 22 08	6		Dado	Nut	Ecrou	Mutter
7	12 01 89 00	2		Bussola riferimento	Coupling bush	Bague d'accouplement	Kupplungsbuchse
8	95 51 20 81	2		Spina di riferimento	Connecting pin	Axe de liaison	Haltebolzen
9	14 01 19 00	1		Flangia completa di cuscinetto	Flange with bearing, complete	Flasque avec roulement, complète	Flansch mit Lager, kpl.
9	14 01 19 01	1		Flangia (min. mm 0,2)	Flange (undersize mm 0,2)	Flasque (minoré mm 0,2)	Flansch (Untergrösse mm 0,2)
9	14 01 19 02	1		Flangia (min. mm 0,4)	Flange (undersize mm 0,4)	Flasque (minoré mm 0,4)	Flansch (Untergrösse mm 0,4)
9	14 01 19 03	1		Flangia (min. mm 0,6)	Flange (undersize mm 0,6)	Flasque (minoré mm 0,6)	Flansch (Untergrösse mm 0,6)
10	12 01 22 00	1		Spina	Peg	Bonhomme	Stift
11	98 05 44 25	14		Vite	Screw	Vis	Schraube
12	12 01 21 00	1		Settore	Sector	Secteur	Sektor
13	12 01 29 00	1		Settore	Sector	Secteur	Sektor
14	14 01 30 00	1		Settore	Sector	Secteur	Sektor
15	18 00 14 50	1		Coperchio distribuz.	Timing cover	Couvercle de distrib.	Steuergehäusedeckel
16	12 00 12 00	1		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
17	90 40 28 39	1		Anello	Ring	Anneau	Ring
18	98 62 03 25	26		Vite corta	Short screw	Vis courte	Kurze Schraube
19	98 62 03 35	6		Vite lunga	Long screw	Vis longue	Lange Schraube
20	14 00 16 00	1		Coperchio per generat.	Alternator cover	Couvercle de l'altern.	Generatordeckel
21	14 00 36 00	1		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
22	14 00 35 00	1		Coppa olio	Oil sump	Carter d'huile	Ölwanne
23	14 00 38 00	1		Raccordo	Connection	Raccord	Anschluss
24	12 00 37 02	1		Tappo scarico olio	Oil drain plug	Bouchon de vid. huile	Ölablassschraube
25	95 10 07 09	2		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
26	98 62 03 55	4		Vite lunga	Long screw	Vis longue	Lange Schraube
27	95 00 42 06	18		Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
28	17 00 49 51	1		Tappo olio	Oil filler cap	Bouchon de rempl. h.	Öleinfullstützen
29	12 01 18 00	1		Guarnizione flangia	Flange gasket	Joint de flasque	Flanschdichtung



NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	30	12 01 14 00	1	Flangia completa di cuscinetto	Flange with bearing, complete	Flasque avec roulement, complète	Flansch mit Lager, kpl.
	30	12 01 14 01	1	Flangia (min. mm 0,2)	Flange (undersize mm 0,2)	Flasque (minoré mm 0,2)	Flansch (Untergrösse mm 0,2)
	30	12 01 14 02	1	Flangia (min. mm 0,4)	Flange (undersize mm 0,4)	Flasque (minoré mm 0,4)	Flansch (Untergrösse mm 0,4)
	30	12 01 14 03	1	Flangia (min. mm 0,6)	Flange (undersize mm 0,6)	Flasque (minoré mm 0,6)	Flansch (Untergrösse mm 0,6)
	31	12 01 17 00	1	Spina	Peg	Bonhomme	Stift
	32	90 40 53 69	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
	33	12 01 28 00	1	Piastrina	Plate	Plaquette	Unterlegplatte
	34	18 99 90 50	1	Gruppo guarnizioni	Gasket set	Ensemble de joints	Dichtungsausrüstung
	35	18 99 95 50	1	Gruppo paraoli	Oil retainer set	Ensemble déflec. huile	Ölspritzringausrüstung
	36	18 99 10 50	1	Motore completo	Engine, assy.	Moteur complet	Motor, kpl.
	37	18 99 14 50	1	Motore comi. con convert. e riduttore	Engine & gearbox assy.	Moteur et B.V. compl.	Motor und Wechselgetr. kpl.

 <b>MOTO GUZZI</b>	<b>IMBIELLAGGIO - DISTRIBUZIONE</b> <b>CONNECTING AND TIMING SYSTEM</b> <b>EQUIPAGE MOBILE - DISTRIBUTION</b> <b>PLEUEL UND STEUERUNG</b>	<b>1000 C. (317.01)</b>
		<b>Tavola - Drawing</b> <b>Table - Bild</b> <b>4</b>




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 06 42 51	1	1	Albero motore	Crankshaft	Vilebrequin	Kurbelwelle
2	12 06 54 00	1	1	Tappo	Plug	Bouchon	Stopfen
3	91 70 23 55	1	1	Chiavella	Cotter	Clavette	Keil
4	14 07 20 01	1	1	Pignone motore	Driving pinion	Pignon d'attaque	Antriebritzel
5	95 02 80 25	1	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
6	93 60 10 26	1	1	Ghiera bloccaggio	Ring nut	Collier de serrage	Gewindering
7	18 06 69 50	1	1	Campana volano mot.	Flywheel housing	Boîtier de volant	Schwungradgehäuse
8	12 06 76 00	3	3	Settore	Sector	Secteur	Sektor
9	12 06 77 01	6	6	Vite	Screw	Vis	Schraube
10	18 06 79 50	1	1	Corona dentata	Flywheel ring gear	Couronne dentée	Schwungradkranz
11	95 18 70 08	4	4	Piastrina di sicurezza	Sock plate	Plaquette de frein	Schliessblech
12	98 05 44 18	4	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
13	14 06 15 01	2	2	Biella completa	Connecting rod, assy.	Bielle complète	Pleuelstange, kpl.
14	91 11 21 22	2	2	Boccolla	Bush	Bague	Buchse
15	92 73 10 90	4	4	Dado autobloccante	Self-locking nut	Ecrou à autoblocage	Hutmutter
16	14 06 22 01	4	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
17	12 06 20 00	4	4	Semicuscinetti di biella	Big-end half bearing	Demi-couss. de tête biel.	Pleullagerschale
17	12 06 20 01	4	4	Semicuscinetto (min. mm 0,254)	Half-bearing (under-size mm 0,254)	Demi-coussinet (minoré mm 0,254)	Lagerschale (Untergrösse mm 0,254)
17	12 06 20 02	4	4	Semicuscinetto (min. mm 0,508)	Half-bearing (under-size mm 0,508)	Demi-coussinet (minoré mm 0,508)	Lagerschale (Untergrösse mm 0,508)
17	12 06 20 03	4	4	Semicuscinetto (min. mm 0,762)	Half-bearing (under-size mm 0,762)	Demi-coussinet (minoré mm 0,762)	Lagerschale (Untergrösse mm 0,762)
18	18 06 04 50	2	2	Pistone	Piston	Piston	Kolben
19	18 06 07 50	4	4	Fascia elast. super.	Piston ring	Segment d'étanchéité	Kolbenring
20	18 06 09 50	2	2	Fascia elast. interm.	Piston ring	Segment d'étanchéité	Kolbenring
21	18 06 10 50	2	2	Fascia elast. raschiaolio	Scraper ring	Segment racleur	Ölabstreifring
22	13 06 12 60	2	2	Spinotto	Wrist pin	Axe de piston	Kolbenbolzen
23	90 35 10 37	4	4	Molletta	Circlip	Jonc d'arrêt	Sprengring
24	18 06 02 50	2	2	Pistone completo	Piston, assy.	Piston complet	Kolben, kpl.
25	18 06 06 50	2	2	Gruppo fasce elastiche	Piston ring set	Ensemble de segments	Kolbenringausrüstung
26	17 04 50 51	4	4	Astina com. bilancieri	Tappet stem	Tige de poussoir	Stossstange
27	10 04 58 00	4	4	Punterie	Valve plunger	Poussoir de soupape	Ventilstössel
27	10 04 58 01	4	4	Punterie (magg. mm 0,05)	Valve plunger (over-size mm 0,05)	Poussoir de soupape (majoré mm 0,05)	Ventilstössel (Obergrösse mm 0,05)
27	10 04 58 02	4	4	Punterie (magg. mm 0,10)	Valve plunger (over-size mm 0,10)	Poussoir de soupape (majoré mm 0,10)	Ventilstössel (Obergrösse mm 0,10)


1000 C. (317.01)

Tavola - Drawing  
Table - Bild


4

IMBIELLAGGIO - DISTRIBUZIONE  
CONNECTING AND TIMING SYSTEM  
EQUIPAGE MOBILE - DISTRIBUTION  
PLEUEL UND STEUERUNGSEIMM  
MOTO GUZZI


NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
28	18 05 33 51	1	Albero a camme	Camshaft	Arbre de distribution	Nockenwelle	
29	12 05 40 00	1	Fianglia	Flange	Fiasque	Fiansch	
30	98 05 43 20	3	Vite	Screw	Vis	Schraube	
31	95 12 00 65	3	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe	
32	13 05 45 02	1	Ingran. com. distrib.	Camshaft gear	Pignon d'arbre de distr.	Nockenwellenrad	
33	95 51 20 60	1	Spina	Pin	Goupille Mecanindus	Stift	
34	14 43 34 00	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe	
35	92 60 25 18	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter	
36	13 05 80 00	1	Catena com. distrib.	Timing chain	Chaîne de distribut.	Steuerkette	
37	13 05 82 00	1	Piastra tendicatena	Chain stretching drive	Tendeur de chaîne	Kettenspanner	
38	91 18 09 15	2	Tubetto distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück	
39	98 05 44 40	2	Vite	Screw	Vis	Schraube	
40	13 05 86 00	2	Piastrina di sicurezza	Lock plate	Plaquette - frein	Schiessblech	
41	18 24 50 50	1	Convertitore (Fichtel e Sachs)	Converter (Fichtel and Sachs)	Convertisseur (Fichtel et Sachs)	Umformer (Fichtel und Sachs)	




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	1	13 14 64 02	1	Pompa olio compl. senza ingr. comando	Oil pump compl. (N. 6 excl.)	Pompe à huile compl. (N. 6 excl.)	Ölpumpe, kpl. (N. 6 aus.)
	2	13 14 84 00	1	Ingranaggio condotto	Driven gear	Pignon mené	Zahnrad getrieben
	3	13 14 78 00	1	Ingranaggio conduttore	Drive gear	Pignon menant	Steuerrad
	4	13 14 83 00	1	Chiavella	Key	Clavette	Käil
	5	92 25 22 10	1	Cuscinetto a rullini	Needle bearing	Roulement à aiguilles	Nadel Lager
	6	13 14 77 01	1	Ingr. comando pompa	Pump driving gear	Roue d'entrain. pompe	Zahnrad
	7	92 60 23 08	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	8	95 12 00 85	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	9	98 62 04 30	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
	10	14 15 22 00	1	Filtro olio a rete	Gauze	Tamis	Sieb
	11	98 05 43 16	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	12	95 18 70 06	1	Piastrina di sicurezza	Lock plate	Plaquette frein	Schliessblech
	13	14 15 30 00	1	Filtro olio a cartuccia	Cartridge	Cartouche	Patrone
	14	14 15 82 00	1	Valvola regolazione	Control valve	Clapet de décharge	Drucksteuerventil
	15	10 15 87 01	1	Corpo valvola	Valve housing	Corps de clapet	Ventilgehäuse
	16	12 15 09 00	1	Pistone per valvola	Valve piston	Piston de clapet	Ventilkolben
	17	94 32 10 72	1	Molla per valvola	Valve spring	Ressort de clapet	Ventilfeder
	18	12 15 07 00	1	Fondello per valvola	Bottom disc	Rondelle butée	Verschluss scheibe
	19	12 15 90 00	1	Tappo per valvola	Valve plug	Bouchon de clapet	Ventilstopfen
	20	95 10 05 07	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	21	14 15 88 00	1	Scodellino	Cup	Coupelle	Manschette
	22	17 76 87 50	1	Trasmettitore segnal.	Oil indicator	Mano-contact	Ölanzeige
	23	12 00 64 00	1	Rosetta alluminio	Washer	Rondelle	Scheibe
	24	12 71 76 00	1	Cappuccio trasmett.	Cap	Capuchon	Schutzkappe
	24	12 71 76 00	1	Cappuccio trasmett.	Cap	Capuchon	Schutzkappe
	25	18 16 03 50	1	Rotore esterno	Outside rotor	Rotor extérieur	Aussenrotor
	26	18 16 04 50	1	Rotore interno	Inside rotor	Rotor intérieur	Innenrotor
	27	18 16 05 51	1	Albero com. pompa	Shaft	Axe	Welle
	28	95 51 20 42	1	Spina	Pin	Goupille	Stift
	29	18 16 06 51	1	Albero interm. di trasc.	Drive shaft	Arbre de transmission	Antriebswelle
	30	18 16 07 51	1	Corpo pompa olio	Oil pump housing	Corps de pompe huile	Ölpumpengehäuse
	31	90 40 14 23	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
	32	90 70 64 09	1	Anello OR	Gasket	Joint	Dichtung
	33	98 05 43 16	3	Vite fiss. pompa	Screw	Vis	Schraube
	34	18 16 08 51	1	Piastrina di fermo	Lock plate	Plaquette d'arrêt	Sicherungsblech
	35	92 29 59 07	1	Sfera per valvola	Ball	Bille	Kugel
	36	94 32 10 70	1	Molla per sfera	Ball spring	Ressort de bille	Kugelfeder
	37	18 16 10 50	1	Tappo per valvola	Plug	Bouchon	Stopfen
	38	12 15 07 00	1	Fondello nel tappo	Spring seat	Cuvette de ressort	Federteller
	39	18 16 11 50	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 20 05 50	1	Scatola convertitore	Converter housing	Boîtier de convertiss.	Wandlerlocke	
2	95 95 04 70	1	Raccordo olio	Oil connector	Raccord d'huile	Ölanschluss	
3	18 16 11 50	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung	
4	95 95 03 60	1	Raccordo recupero	Oil return connector	Racc. retour d'huile	Ölrücklaufanschluss	
5	12 00 64 00	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung	
6	90 40 45 63	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	
7	98 05 24 40	2	Vite	Screw	Vis	Schraube	
8	98 05 24 35	4	Vite	Screw	Vis	Schraube	
9	95 00 42 08	6	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe	
10	93 18 02 20	1	Tappo elastico	Rubber plug	Bouchon en caoutch.	Gummistopfen	
11	12 01 89 00	2	Bussola	Dowel	Téton	Dübel	
12	14 11 54 00	1	Piastrina	Bracket	Support	Stütze	
13	91 55 10 81	1	Anello gomma	Rubber grommet	Douille en caoutch.	Gummitüle	
14	18 20 02 50	1	Scatola frizione-ridutt.	Clutch and reduction housing	Boîtier d'embrayage et réduction	Kuppl. und Reduktiongehäuse	
15	90 40 28 38	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	
16	98 05 43 16	3	Vite	Screw	Vis	Schraube	
17	14 21 79 00	3	Piastrina di sicurezza	Lock plate	Plaquette d'arrêt	Sicherungsblech	
18	18 21 38 50	1	Fianglia	Flange	Flasque	Fiansch	
19	92 21 84 21	1	Cuscinetto a sfere	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager	
20	92 20 14 20	2	Cuscinetto a sfere	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager	
21	18 20 65 50	1	Tappo sfatoi	Vent plug	Reniflard	Entlüftungsstopfen	
22	12 00 37 02	1	Tappo carico olio	Oil filler cap	Bouch. de remp. huile	Öleinfüllstutzen	
23	95 10 07 09	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung	
24	98 62 23 14	1	Vite pos. forcella	Screw	Vis	Schraube	
25	95 02 11 06	1	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring	
26	95 51 20 81	2	Spina di riferimento	Dowel	Bonhomme	Dübel	
27	18 20 08 50	1	Coperchio riduttore	Cover	Couvercle	Deckel	
28	18 20 03 50	1	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung	
29	90 40 16 30	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	
30	90 40 35 47	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring	
31	92 25 62 18	2	Cuscinetto a rullini	Roller bearing	Roulement à aiguilles	Rollenlager	
32	92 20 14 25	1	Cuscinetto a sfere	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager	
33	98 62 03 25	11	Vite	Screw	Vis	Schraube	
34	93 30 11 75	1	Cavallootto ds.	R.H. fair lead	Guide câble D	Kabelführung, R.	
35	95 98 06 10	2	Tappo molla e scarico olio	Spring and oil drain plug	Bouchon de ressort et vidange d'huile	Feder- und Ölabblass-Stopfen	
36	10 52 89 00	2	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung	
37	94 32 10 64	1	Molla	Spring	Ressort	Feder	
38	18 23 47 50	1	Nottolino	Pawl	Cliquet	Sperrklinke	




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE NR.	Q.tà Qty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 24 53 50	1	1	Albero flangiato	Flanged shaft	Arbre bridé	Flanschwelle
2	18 24 55 50	1	1	Boccolla	Bush	Douille	Buchse
3	90 70 66 00	1	1	Anello OR	"O" ring	Anneau "O"	"O" Ring
4	18 24 62 50	1	1	Flangia	Flange	Flasque	Flansch
5	90 40 25 35	1	1	Anello di tenuta	Seal ring	Joint d'étanchéité	Dichtring
6	92 20 12 20	1	1	Cuscinetto a sfere	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager
7	90 27 10 20	1	1	Anello seeger	Snap ring	Jonc d'arrêt	Seegerring
8	90 70 61 58	1	1	Anello OR	"O" ring	Anneau "O"	"O" Ring
9	90 70 64 73	1	1	Anello OR	"O" ring	Anneau "O"	"O" Ring
10	98 05 43 20	5	5	Vite	Screw	Vis	Schraube
11	95 02 11 06	5	5	Rosetta elast. dentell.	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
12	18 24 58 50	1	1	Albero con tamburo	Shaft with drum	Arbre avec porte-disque	Welle mit Lamellenträger
13	18 08 20 50	1	1	Anello elastico	Retaining ring	Jonc de maintien	Sprengring
14	18 08 24 50	1	1	Disco	Plate	Disque	Lamelle
15	18 08 23 50	6	6	Disco a tacche esterne	Exter. tanged plate	Disque à lamelles ext.	Aussenlamellenscheibe
16	61 08 22 00	5	5	Disco a tacche interne	Intern. splined plate	Disque à lamelles int.	Belaglamellenscheibe
17	18 08 16 50	1	1	Piattello spingidischi	Pressure plate	Plateau de pression	Druckplatte
18	61 08 38 00	6	6	Rosetta di spessore	Shim	Rondelle d'épaisseur	Ausgleichsscheibe
19	13 08 41 00	6	6	Molla	Spring	Ressort	Feder
20	18 21 74 50	1	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
21	90 70 61 88	1	1	Anello OR	"O" ring	Anneau "O"	"O" Ring
22	18 08 03 50	1	1	Campana frizione	Clutch housing	Boîtier d'embrayage	Kupplungsglocke
23	18 08 52 50	1	1	Astina comando	Control rod	Tige de commande	Schalstange
24	18 08 58 50	1	1	Bussola	Bush	Douille	Buchse
25	92 20 42 17	1	1	Cuscinetto a sfere	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager
26	18 21 07 50	1	1	Albero friz. e rinvio	Clutch & inter. shaft	Arbre d'emb. et inter.	Kuppl.- und Zwischenwelle
27	94 32 11 05	1	1	Molla ritorno	Counter spring	Ressort de rappel	Gegenfeder
28	18 09 02 50	1	1	Leva disinnesco	Operating lever	Levier de dégagement	Ausrückhebel
29	95 78 02 75	1	1	Spina	Pin	Axe de maintien	Stift
30	95 50 02 22	3	3	Copiglia	Split pin	Goupille	Splint
31	18 09 13 50	1	1	Dado di regolazione	Adjusting nut	Ecrou de réglage	Einstellmutter
32	92 60 22 06	1	1	Controdado	Back nut	Contre-écrou	Gegenmutter
33	18 09 31 50	1	1	Cappuccio	Protective cap	Capuchon protecteur	Schutzkappe
34	18 21 05 50	1	1	Albero primario	Main shaft	Arbre primaire	Antriebswelle
35	92 25 85 25	1	1	Cuscinetto a rullini	Needle bearing	Roulement à aiguilles	Nadel Lager
36	18 21 10 50	1	1	Rosetta reggisposta mm 2	Thrust washer, mm 2	Rondelle de butée mm 2	Druckscheibe mm 2




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	36	18 21 10 51	1	Rosetta reggisposta mm 2,1	Thrust washer, mm 2.1	Rondelle de butée mm 2,1	Druckscheibe mm 2,1
	36	18 21 10 52	1	Rosetta reggisposta mm 2,2	Thrust washer, mm 2.2	Rondelle de butée mm 2,2	Druckscheibe mm 2,2
	36	18 21 10 54	1	Rosetta reggisposta mm 2,4	Thrust washer, mm 2.4	Rondelle de butée mm 2,4	Druckscheibe mm 2,4
	37	18 21 35 50	1	Albero second. compl.	Layshaft	Arbre secondaire	Abtriebswelle
	38	18 21 40 50	1	Ingranaggio marcia ridotta (Z = 24)	Low speed gear (Z = 24)	Pignon de marche réduite (Z = 24)	Zahnrad für geringe Fahrt (Z = 24)
	39	18 21 41 50	2	Boccolla ingr. A.S.	L.S. bush	Douille A.S.	Buchse Ab.W.
	40	18 21 45 50	1	Ingranaggio marcia normale (Z = 22)	Normal speed gear (Z = 22)	Pignon de marche normale (Z = 22)	Zahnrad für normale Fahrt (Z = 22)
	41	18 21 49 50	1	Manicotto scorrevole	Shift sleeve	Baladeur	Schaltmuffe
	42	18 21 46 50	1	Rosetta di spall. anter.	Front shim	Rondelle d'épaule. AV	Vorderstützscheibe
	43	18 21 54 50	1	Rosetta di spall. post.	Rear shim	Rondelle d'épaule. AR	Hinterstützscheibe
	44	90 70 62 22	1	Anello OR	"O" ring	Anneau "O"	"O" Ring
	45	18 21 37 50	1	Distanziatore	Spacer	Entretoise	Distanzstück
	46	90 27 11 22	1	Anello seeger	Snap ring	Jonc d'arrêt	Seegerring
	47	18 23 34 50	1	Forcella com. riduttore	Red. gear control fork	Fourche comm. réduct.	Untersetzungsgabel
	48	90 70 61 08	1	Guarnizione OR	"O" gasket	Joint "O"	"O" Dichtung
	49	98 05 43 16	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	50	95 02 11 06	1	Rosetta elast. dentell.	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	51	18 23 35 50	1	Albero com. forcella	Fork shaft	Arbre comm. fourche	Gabelwelle
	52	18 25 78 50	1	Tirante	Drag link	Tirant	Zugstange
	53	18 25 79 50	1	Tirante	Drag link	Tirant	Zugstange
	54	12 62 68 00	2	Forcellino	Fork	Fourche	Gabel
	55	92 60 22 06	2	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	56	95 78 02 65	2	Spina	Pin	Goupille	Stift
	57	95 12 91 10	2	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	58	18 25 69 50	1	Leva rinvio cambio	Gearbox interm. lever	Levier inter. boite vit.	Zwischenwech. Hebel
	59	17 25 20 50	1	Boccolla	Bush	Douille	Buchse
	60	17 25 23 50	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	61	17 25 27 50	1	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
	62	92 70 11 20	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	63	90 27 10 38	2	Anello seeger	Snap ring	Jonc d'arrêt	Seegerring
	64	18 25 77 50	1	Tirante	Drag link	Tirant	Zugstange
	65	18 25 75 50	2	Bloccetto regolabile	Swivel	Pivot	Gelenkdrehzapfen



NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	66	92 70 00 73	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	67	18 25 08 50	1	Leva com. riduttore	Reg. gear control lever	Levier comm. réduct.	Untersetzsteuerungshobel
	68	18 25 20 50	1	Boccola	Bush	Douille	Buchse
	69	13 43 26 40	2	Pedalino gomma	Rubber foot rest	Repose-pieds en caout.	Gummifussraste
	70	98 05 44 16	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	71	95 02 11 08	1	Rosetta elast. dentell.	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	72	18 25 91 50	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	73	95 12 92 60	1	Rosetta antivibrante	Washer	Rondelle	Scheibe
	74	18 32 82 50	1	Elemento elastico	Rubber spacer	Anneau en caoutch.	Gummipuffer
	75	18 32 81 50	1	Fondello superiore	Ring	Anneau	Ring
	76	17 09 30 50	1	Trasmiss. com. frizione	Flexible shaft	Câble d'entraînement	Kupplungskabel
	77	17 09 38 50	1	Soffietto copriregistro	Bellow	Soufflet	Faltenbalg



NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 14 02 50	1		Serbatoio	Oil tank	Réservoir d'huile	Ölbehälter
2	18 14 23 50	1		Tappo carico liquido	Oil filler cap	Bouchon de rempliss.	Öleinfüllstutzen
3	90 70 62 82	1		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
4	98 05 43 20	1		Vite super. anteriore	Upper front screw	Vis supér. AV	Ob. Vordereschraube
5	95 00 02 06	1		Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
6	93 11 00 60	2		Spessore in gomma	Rubber spacer	Entretien en caoutch.	Gummistück
7	98 05 43 16	1		Vite super. posteriore	Upper rear screw	Vis supér. AR	Ob. Hintereschraube
8	95 10 01 43	1		Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
9	18 92 42 50	1		Decalcomania	Moulding	Moulure	Abdeckleisten
10	39 46 16 00	2		Gommino	Rubber block	Caoutchouc	Gummistück
11	18 14 35 50	1		Vite	Screw	Vis	Schraube
12	18 14 43 50	2		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
13	18 14 51 50	1		Tubazione	Pipe	Tuyau	Rohr
14	95 99 00 83	1		Vite forata Ø 14	Screw Ø 14	Vis Ø 14	Schraube Ø 14
15	18 16 11 50	3		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
16	18 14 54 50	1		Tubazione	Pipe	Tuyau	Rohr
17	95 99 00 66	4		Vite forata Ø 12	Screw Ø 12	Vis Ø 12	Schraube Ø 12
18	12 00 64 00	11		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
19	92 73 01 21	2		Dado cieco	Nut	Ecrou borgne	Mutter
20	19 14 57 50	1		Tubazione	Pipe	Tuyau	Rohr
21	18 14 55 50	1		Tubazione	Pipe	Tuyau	Rohr
22	18 14 60 50	1		Tubazione drenaggio	Drain pipe	Tuyau de vidange	Ablässrohr
23	95 98 55 50	1		Tubazione sfiato	Vent pipe	Reniflard	Entlüftungsrohr
24	13 60 96 60	1		Fascetta	Clamp	Collier	Schlauchbinder
25	18 16 20 50	1		Radiatore per l'olio	Oil radiator	Radiateur pour huile	Ölkühler
26	98 05 44 25	2		Vite	Screw	Vis	Schraube
27	95 10 02 55	2		Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
28	18 26 21 50	4		Elemento elastico	Rubber spacer	Anneau en caoutch.	Gummipuffer




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 54 02 00	1		Forcellone oscillante	Rear fork	Fourche AR	Hintergabel
2	98 05 25 35	1		Vite	Screw	Vis	Schraube
3	95 00 42 10	1		Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
4	14 54 78 00	2		Dado cieco	Nut	Ecrou borgne	Mutter
5	12 54 72 00	2		Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück
6	14 54 70 00	2		Perno	Pin	Goujon	Stift
7	90 40 30 40	2		Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
8	92 24 92 16	2		Cuscinetto	Bearing	Roulement	Lager
9	12 54 80 00	1		Soffietto di protezione	Bellows	Soufflet	Faltenbag
10	12 54 84 01	1		Fascetta piccola	Clamp	Collier	Schelle
11	12 54 82 01	1		Fascetta grande	Clamp	Collier	Schelle
12	18 32 80 00	1		Doppio giunto cardan.	Double joint	Joint double	Doppelverbindung
13	90 27 20 62	1		Anello seegier	Circlip	Jonc d'arrêt	Sicherungsring
14	92 20 42 30	1		Cuscinetto a sfera	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager
15	12 55 52 01	2		Perno inferiore	Pin	Goujon	Stift
16	18 32 02 50	1		Scatola trasm. compl.	Transmission compl.	Transmission complète	Kraftübertragung, kpl.
17	17 35 03 00	1		Scatola trasmissione	Transm. housing	Carter de transmission	K. übertragungsgehäuse
18	96 50 80 45	4		Vite prigioniera	Stud	Goujon	Stiftschraube
19	95 12 00 85	4		Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
20	92 60 22 08	4		Dado	Nut	Ecrou	Mutter
21	12 00 37 02	1		Tappo introduz. olio	Oil filler cap	Bouchon de rem. huile	Öleinfüllstutzen
22	95 10 07 09	1		Rosetta alluminio	Washer	Rondelle	Scheibe
23	95 98 06 10	2		Tappo livello-olio	Level & drain plug	Bouch. niveau et vid.	Ömess und Ablassschraube
24	10 52 89 00	2		Rosetta alluminio	Washer	Rondelle	Scheibe
25	90 40 38 50	1		Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
26	12 35 11 00	1		Anello tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
27	92 25 43 40	1		Cuscinetto a rullini	Needle bearing	Roulement à aiguilles	Nadel Lager
28	18 32 77 00	1		Manicotto scanalato	Sleeve	Manchon	Keilbüchse
29	12 35 67 00	1		Dado	Nut	Ecrou	Mutter
30	94 24 92 27	2		Cuscinetti a rulli con.	Taper roller bearing	Roulement à roul. con.	Kegelrollenlager
31	18 35 24 00	1		Custodia	Flange	Flasque	Flansch
32	90 70 65 84	2		Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
33	18 35 51 00	1		Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück
34	12 35 52 02	1 + 2	mm 0,1	Rosetta regolazione	Shim mm 0.1	Rondelle d'ajustement mm 0,1	Passscheibe mm 0,1
35	12 35 52 03	1 + 2	mm 0,15	Rosetta regolazione	Shim mm 0.15	Rondelle d'ajustement mm 0,15	Passscheibe mm 0,15


1000 C. (317.01)

FORCELLA OSCILL. - TRASM. POST.  
REAR FORK AND TRANSMISSION  
FOURCHE ET TRANSMISSION AR  
HINTERGAB. - KRAFTÜBERTRAG.Tavola - Drawing  
Table - Bild


9

SEIMM  
MOTO GUZZI


NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	36	12 35 53 01	1 + 2	Spessore per pignone mm 1	Pinion shim mm 1	Cale d'épaisseur mm 1	Ausgleichscheibe mm 1
	36	12 35 53 02	1 + 2	Spessore per pignone mm 1,2	Pinion shim mm 1,2	Cale d'épaisseur mm 1,2	Ausgleichscheibe mm 1,2
	37	12 35 53 03	1 + 2	Spessore per pignone mm 1,5	Pinion shim mm 1,5	Cale d'épaisseur mm 1,5	Ausgleichscheibe mm 1,5
	37	98 05 44 25	8	Vite	Screw	Vis	Schraube
	37	95 00 02 08	8	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	38	95 18 70 08	8	Piastrina di sicurezza	Lock plate	Plaquette d'arrêt	Sicherungsblech
	39	17 35 04 00	1	Flangia	Flange	Flasque	Flansch
	40	17 35 07 00	2	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	41	17 35 54 00	1	Spessore di regolazione Shim mm 0,8 mm 0,8	Shim mm 0,8	Cale d'épaisseur mm 0,8	Ausgleichscheibe mm 0,8
	41	17 35 54 02	1	Spessore di regolazione Shim mm 0,9 mm 0,9	Shim mm 0,9	Cale d'épaisseur mm 0,9	Ausgleichscheibe mm 0,9
	41	17 35 54 04	1	Spessore di regolazione Shim mm 1 mm 1	Shim mm 1	Cale d'épaisseur mm 1	Ausgleichscheibe mm 1
	41	17 35 54 06	1	Spessore di regolazione Shim mm 1,1 mm 1,1	Shim mm 1,1	Cale d'épaisseur mm 1,1	Ausgleichscheibe mm 1,1
	41	17 35 54 08	1	Spessore di regolazione Shim mm 1,2 mm 1,2	Shim mm 1,2	Cale d'épaisseur mm 1,2	Ausgleichscheibe mm 1,2
	41	17 35 54 10	1	Spessore di regolazione Shim mm 1,3 mm 1,3	Shim mm 1,3	Cale d'épaisseur mm 1,3	Ausgleichscheibe mm 1,3
	42	92 20 10 70	1	Cuscinetto a sfere	Ball bearing	Roulement à billes	Kugellager
	43	90 40 70 85	1	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
	44	17 35 14 00	1	Perno forato	Drive flange	Bride de traction	Mitnehmerflansch
	45	18 35 46 50	1	Coppia conica (Z = 9/34)	Bevel gear (Z = 9/34)	Couple conique (Z = 9/34)	Tellerradsatz (9/34 Z)
	46	12 35 63 00	8	Vite	Screw	Vis	Schraube
	47	12 35 64 00	4	Piastrina di sicurezza	Lock plate	Plaquette d'arrêt	Sicherungsblech




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	18 40 01 50	1	1	Telaio	Frame	Châssis	Rahmen
2	17 91 84 50	1	1	Targhetta identificaz.	Frame number	Plaquette d'identific.	Typenschild
3	45 91 85 70	2	2	Ribattino	Rivet	Rivet	Niet
4	12 78 27 80	1	1	Antifurto completo	Steering lock, compl.	Serrure de direct. com.	Lenkschloss, kpl.
5	93 18 00 80	4	4	Tappo	Plug	Bouchon	Stopfen
6	98 05 44 25	2	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
7	95 00 02 08	2	2	Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
8	91 18 08 10	2	2	Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück
9	14 10 34 00	2	2	Boccola	Bush	Douille	Buchse
10	14 10 71 00	1	1	Tampon centrale	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc	Gummipuffer
11	14 10 90 00	2	2	Tampon laterale	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc	Gummipuffer
12	13 60 96 60	3	3	Fascetta	Clamp	Collier	Schelle
13	18 45 02 50	1	1	Gruppo paraurti comp.	Safety bar, compl.	Pare-chocs compl.	Stossstange, kpl.
14	18 44 94 51	1	1	Deflettore ant. ds. (argento chiaro) compl.	Front R.H. baffle (light silver) compl.	Bavoir AV D (argent clair) compl.	Vord. Deckblech R. (Hellsilber), kpl.
14	18 44 94 52	1	1	Deflettore ant. ds. (nero) compl.	Front R.H. baffle (black) compl.	Bavoir AV D (noir) compl.	Vord. Deckblech R. (Schwarz), kpl.
15	18 44 96 51	1	1	Deflettore ant. sn. (argento chiaro) compl.	Front L.H. baffle (light silver) compl.	Bavoir AV G (argent clair) compl.	Vord. Deckblech L. (Hellsilber), kpl.
15	18 44 96 52	1	1	Deflettore ant. sn. (nero) compl.	Front L.H. baffle (black) compl.	Bavoir AV G (noir) compl.	Vord. Deckblech L. (Schwarz), kpl.
16	98 05 43 25	4	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
17	95 10 01 39	10	10	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
18	95 12 00 65	4	4	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
19	98 05 44 20	2	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
20	95 00 42 08	9	9	Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
21	95 02 11 08	7	7	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
22	92 60 22 08	7	7	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
23	13 43 20 40	1	1	Braccio laterale	Side arm	Bras latéral	Seitlich Arm
24	13 43 26 40	1	1	Pedalino gomma	Rubber foot rest	Repose-pieds en caout.	Gummifussraste
25	12 43 30 00	1	1	Tampon	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc	Gummipuffer
26	18 43 24 50	1	1	Orecchia fermo braccio	Retainer	Arrêteoir	Verschluss
27	18 43 28 50	1	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
28	14 43 40 00	1	1	Molla	Spring	Ressort	Feder
29	13 43 34 40	1	1	Bloccetto sostegno	Support	Support	Halter
30	98 05 44 18	6	6	Vite	Screw	Vis	Schraube
31	17 47 96 50	1	1	Contenitore attrezzi	Tools box	Porte-outils	Werkzeugbehälter



NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	32	17 47 97 50	1	Staffa	Bracket	Etrier	Stütze
	33	14 41 82 00	1	Piastra porta batteria	Battery plate	Plaque de batterie	Platte für Batterie
	34	98 05 44 16	7	Vite	Screw	Vis	Schraube
	35	14 43 03 03	1	Cavalletto	Stand	Bequille	Ständer
	36	14 43 32 00	1	Piastra sn.	L.H. plate	Plaque G	Platte L.
	37	14 43 29 00	1	Piastra ds.	R.H. plate	Plaque D	Platte R.
	38	12 43 40 01	2	Molla	Spring	Ressort	Feder
	39	14 43 35 00	2	Boccola	Bush	Douille	Buchse
	40	98 05 25 45	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	41	95 00 42 10	2	Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
	42	14 43 34 00	2	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
	43	95 02 11 10	2	Rosetta dentellata	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	44	92 60 22 10	2	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	45	18 42 03 50	1	Braccio ds.	R.H. arm	Bras D	Arm R.
	46	18 42 21 50	1	Braccio sn.	L.H. arm	Bras G	Arm L.
	47	13 44 34 40	2	Pedana appoggiapiedi	Foot rest	Repose-pieds	Fussraste
	48	13 44 70 40	2	Tappetino per pedana	Rubber carpet	Tapis en caoutch.	Gummiteppich
	49	98 10 70 35	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
	50	92 70 00 73	8	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	51	98 62 36 30	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
	52	98 62 16 97	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	53	91 18 13 46	2	Distanziale	Spacer	Entretoise	Abstandrohr
	54	95 02 11 12	6	Rosetta elast. dentell.	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	55	92 60 23 12	8	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	56	92 60 25 12	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	57	14 42 95 05	1	Tirante anteriore	Front bolt	Boulon AV	Vorne Bolzen
	58	14 42 96 00	1	Tirante posteriore	Rear bolt	Boulon AR	Hintere Bolzen
	59	91 18 13 09	1	Distanziale	Spacer	Entretoise	Abstandrohr
	60	14 42 99 00	2	Distanziale	Spacer	Entretoise	Abstandrohr
	61	14 42 98 00	2	Distanziale	Spacer	Entretoise	Abstandrohr
	62	95 00 02 13	3	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	63	98 05 43 20	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	64	95 00 02 06	7	Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
	65	14 10 38 00	2	Tampone	Rubber ring	Disque en caoutchouc	Gummiring
	66	95 02 11 06	6	Rosetta elast. dentell.	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	67	92 60 22 06	4	Dado	Nut	Ecrou	Mutter




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
68	17 42 48 50	1	1	Piastra ds.	R.H. support plate	Equerre de soutien D	Abstützwinkel R.
69	39 46 16 00	2	2	Gommino	Rubber	Caoutchouc	Gummistück
70	98 05 23 25	2	2	Vite anteriore	Front screw	Vis AV	Vord. Schraube
71	93 30 11 75	1	1	Cavallotto passacavo	Clamp	Guide câble	Rohrschelle
72	92 63 01 06	3	3	Dado autobloccante	Self-locking nut	Ecrou à autoblocage	Hutmutter
73	98 05 43 16	2	2	Vite posteriore	Rear screw	Vis AR	Hintere Schraube
74	95 10 01 21	1	1	Rosetta interna	Inside washer	Rondelle intérieure	Innenscheibe
75	93 30 13 13	2	2	Cavallotto passacavo	Clamp	Guide câble	Rohrschelle
76	14 47 85 50	2	2	Colonnella	Pin	Goujon	Stift
77	93 11 00 60	3	3	Spessore gomma	Rubber ring	Entretouise en caoutch.	Gummiring
78	17 70 99 50	1	1	Piastrina per telerutt.	Support plate	Plaquette de support	Abstützblech
79	17 70 41 50	1	1	Supporto regolatore	Regulator support	Support de régulateur	Reglunghalter
80	17 75 04 00	2	2	Squadretta	Support	Equerre	Abstützwinkel
81	18 16 30 50	1	1	Staffa	Bracket	Etrier	Stütze
82	18 42 39 50	2	2	Piastra fiss. paraf.	Plate	Plaquette	Abstützblech




NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	1	18 10 02 51	1	Serbatoio (argento chiaro)	Fuel tank (light silver)	Réservoir (argent clair)	Kraftstoffbehälter (Heilsilber)
	1	18 10 02 52	1	Serbatoio (nero)	Fuel tank (black)	Réservoir (noir)	Kraftstoffbeh. (Schwarz)
	2	10 14 51 00	8	Fermaglio	Clip	Etrier	Clip
	3	14 91 73 00	2	Marchio	Mark	Marque	Marke
	4	18 92 33 51	1	Gruppo decalcomanie (in nero)	Moulding set (black)	Kit de moulure (noir)	Abdeckleistensatz (Schwarz)
	4	18 92 33 52	1	Gruppo decalcomanie (in bianco)	Moulding set (white)	Kit de moulure (blanc)	Abdeckleistensatz (Weiss)
	5	13 10 39 60	1	Tappo serbatoio	Filler cap	Bouchon de rempliss.	Tankverschluss
	6	14 10 54 00	1	Rubinetto ds.	R.H. fuel tap	Robinet D	Kraftstoffhahn, R.
	7	14 10 54 06	1	Elettrovalvola	Electrovalve	Electro-souape	Elektroventil
	8	90 71 41 03	2	Guarnizione	Gasket	Joint	Dichtung
	9	18 47 63 51	1	Coperchio (argento chiaro) sn.	L.H. cover (light silver)	Couvercle G (argent clair)	Deckel L. (Heilsilber)
	9	18 47 63 52	1	Coperchio (nero) sn.	L.H. cover (black)	Couvercle G (noir)	Deckel L. (Schwarz)
	10	18 47 62 51	1	Coperchio (argento chiaro) ds.	R.H. cover (light silver)	Couvercle D (argent clair)	Deckel R. (Heilsilber)
	10	18 47 62 52	1	Coperchio (nero) ds.	R.H. cover (black)	Couvercle D (noir)	Deckel R. (Schwarz)
	11	18 92 20 50	2	Marchio	Mark	Marque	Marke
	12	17 92 51 50	1	Griglia sn.	L.H. cover grill	Grille de couvercle G	Deckelgrill L.
	12	17 92 50 50	1	Griglia ds.	R.H. cover grill	Grille de couvercle D	Deckelgrill R.
	13	39 92 20 00	8	Fermaglio	Clip	Etrier	Bajonet-Clip
	14	91 55 10 82	2	Gommino inferiore	Rubber	Caoutchouc	Gummistück
	15	14 10 26 00	1	Staffa	Belt	Sangle	Gurtband
	16	18 46 05 50	1	Sella	Saddle	Selle	Sattel
	17	17 46 27 50	1	Bacchetta	Support rod	Tringle de support	Faststange
	18	14 46 14 00	1	Impugnatura	Handgrip	Poignée	Handgriff
	19	14 10 38 00	4	Tamponi	Rubber ring	Disque en caoutch.	Gummiring
	20	98 05 44 22	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	21	61 27 03 00	2	Rossetta elastica	Spring washer	Rondelle élastique	Federring
	22	92 63 01 08	4	Dado autobloccante	Self-locking nut	Ecrou à autobloqage	Hutmutter
	23	18 46 43 50	1	Maniglia	Handle	Poignée de levage	Hubhandgriff
	24	18 46 23 50	1	Mensola	Bracket	Support	Stütze
	25	98 05 43 16	3	Vite	Screw	Vis	Schraube
	26	95 00 02 06	14	Rossetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
	27	92 63 01 06	8	Dado autobloccante	Selk-locking nut	Ecrou à autobloqage	Hutmutter






NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	1	18 45 79 50	1	Paraurti post. ds. com.	R.H. rear bar, compl.	Pare-choc AR D, comp.	Hinterstossstange, R. kpl.
	2	18 45 86 50	1	Paraurti post. sn. com.	L.H. rear bar, compl.	Pare-choc AR G, comp.	Hinterstossstange, L. kpl.
	3	12 44 58 90	2	Appoggiapiedi	Foot rest	Repose-pieds	Fussraste
	4	98 05 45 20	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	5	95 02 11 10	2	Rosetta dentellata	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	6	18 57 72 50	1	Parabrezza e supp. com.	Windshield & brack. c.	Pare-brise et supp. com.	Windschutz und Träger, kpl.
	7	18 50 68 50	1	Staffa ds.	R.H. bracket	Patte D	Bügel R.
	8	18 50 69 50	1	Staffa sn.	L.H. bracket	Patte G	Bügel L.
	9	95 10 03 17	2	Rosetta di spessore	Shim	Rondelle d'épaisseur	Passscheibe
	10	98 05 24 30	2	Vite corta	Short screw	Vis courte	Kurze Schraube
	11	98 05 24 40	2	Vite lunga	Long screw	Vis longue	Lange Schraube
	12	91 18 09 11	4	Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück
	13	95 00 02 08	4	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	14	18 57 84 50	4	Staffetta	Plate	Plaquette	Blech
	15	98 05 44 25	4	Vite	Screw	Vis	Schraube
	16	95 02 11 08	4	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	17	92 60 22 08	4	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	18	18 48 25 50	2	Borse laterali ds. e sn.	R.H. & L.H. bag	Sac D et G	Tasche, R. und L.
	19	98 05 43 20	12	Vite	Screw	Vis	Schraube
	20	95 10 01 41	12	Rosetta interna	Internal washer	Rondelle intérieure	Innenscheibe
	21	10 48 82 00	2	Spessore	Spacer	Entretoise	Distanzstück
	22	93 11 00 60	9	Spessore in gomma	Rubber spacer	Entretoise en caout.	Gummistück
	23	95 02 11 06	13	Rosetta elastica ester.	Ext. spring washer	Rond. élastique extér.	Aussenfederring
	24	92 60 22 06	13	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	25	18 48 50 40	1	Portaborsa ds.	R.H. bag holder	Porte-sac D	Taschträger, R.
	26	18 48 65 40	1	Portaborsa sn.	L.H. bag holder	Porte-sac G	Taschträger, L.
	27	18 48 77 40	1	Morsetto	Clamp	Attache	Halter
	28	18 48 87 40	1	Squadretta	Gusset	Gousset	Vierkant
	29	98 05 43 25	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	30	95 00 02 06	3	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	31	98 05 43 14	1	Vite	Screw	Vis	Schraube
	32	98 05 44 22	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	33	95 02 11 08	2	Rosetta dentellata	Tooth washer	Rondelle dentée	Zahnscheibe
	34	92 60 22 08	2	Dado	Nut	Ecrou	Mutter





NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	37	92 60 22 10	2	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	38	98 62 03 12	2	Vite scarico olio	Oil drain screw	Vis de vidange huile	Olablassschraube
	39	95 10 01 16	2	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	40	90 40 35 47	4	Anello di tenuta	Seal ring	Bague d'étanchéité	Dichtring
	41	14 52 45 00	2	Custodia gambali	Dust guard	Cache poussière	Schmutzfänger
	42	13 55 02 41	2	Sospensioni posteriori	Rear suspension	Suspension AR	Hinteraufhängung
	43	14 55 23 01	2	Molla	Spring	Ressort	Feder
	44	95 00 42 15	4	Rosetta interna	Inside washer	Rondelle intérieure	Innenscheibe
	45	95 10 03 37	2	Rosetta esterna	Outside washer	Rondelle extérieure	Aussenscheibe
	46	92 60 22 10	2	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
	47	98 05 44 16	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	48	14 53 02 01	1	Ammortizzatore	Shock absorber	Amortisseur	Stossdämpfer
	49	14 53 08 00	2	Distanziale	Spacer	Entretoise	Distanzstück
	50	95 10 01 42	3	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	51	98 05 23 35	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	52	95 00 02 06	1	Rosetta piana	Washer	Rondelle	Scheibe
	53	92 63 01 06	1	Dado autobloccante	Self-locking nut	Ecrou à autobloquage	Hutmutter






NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
1	17 61 03 40	1	1	Ruota anter. compl. di raggi e mozzo	Front wheel with spokes and hub	Roue AV avec moyeu et rayons	Vorderrad mit Nabe und Speiche
2	17 61 08 40	1	1	Cerchio	Wheel rim	Jante	Felge
3	14 61 15 01	40	40	Raggio comp. di nipplo	Spoke with nipple	Rayon avec niple	Speiche mit Nippel
4	12 61 61 01			Contrappeso (gr. 15)	Balance weight (gr. 15)	Masse additive (gr. 15)	Gewichtsausgleich (gr. 15)
4	12 61 61 02			Contrappeso (gr. 20)	Balance weight (gr. 20)	Masse additive (gr. 20)	Gewichtsausgleich (gr. 20)
4	12 61 61 03			Contrappeso (gr. 30)	Balance weight (gr. 30)	Masse additive (gr. 30)	Gewichtsausgleich (gr. 30)
5	92 60 23 16	1	1	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
6	95 00 42 17	1	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
7	14 61 41 02	1	1	Perno	Wheel axle	Axe de roue	Radachse
8	92 60 22 08	6	6	Dado	Nut	Ecrou	Mutter
9	14 61 59 02	6	6	Piastrina fermo	Lock plate	Arrêteoir	Sicherungsblech
10	98 05 24 96	6	6	Vite	Screw	Vis	Schraube
11	17 61 33 50	2	2	Disco anteriore	Front disc	Disque AV	Vord. Bremsscheibe
12	92 20 42 20	2	2	Cuscinetto	Bearing	Roulement	Lager
13	14 62 03 02	2	2	Flangia	Flange	Flasque	Flansch
14	14 61 52 01	1	1	Distanziale	Spacer	Entretoise	Abstandsrohr
15	90 27 20 47	1	1	Anello seeger	Circlip	Jonc d'arrêt	Seegerring
16	14 61 63 01	1	1	Distanziale	Spacer	Entretoise	Abstandsrohr
17	14 61 32 01	1	1	Mozzo	Wheel hub	Moyeu de roue	Radnabe
	18 61 02 50	1	1	Ruota compl. senza perno, dado e rosetta	Wheel compl., axle, nut and washer excl.	Roue compl. exclus axe, ecrou et rondelle	Rad kpl. Achse, Mutter und Scheibe aus.











NOTE NOTES NOTES MARKE	POS. N.	N. COD. CODE No. No. CODE CODE Nr.	Q.tà Q.ty Q.té M.ge	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
	72	18 68 44 50	1	Leva doppia freno staz. Park. brake double lever	Levier double de frein à main	Handbremsdoppelhebel	
	73	98 05 44 18	1	Vite	Screw	Vis	
	74	95 00 02 08	1	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	75	18 68 40 50	1	Puntale com. leva	Tappet	Poussoir	Stössel
	76	95 78 02 80	1	Spina	Pin	Goupille	Stift
	77	95 00 42 08	2	Rosetta	Washer	Rondelle	Scheibe
	78	18 68 23 50	1	Trasmiss. com. freno	Park. brake cable	Câble frein à main	Handbremskabel
	79	18 68 62 50	1	Pinza meccanica	Mechanical caliper	Etrier mécanique	Mech. Feststiel
	80	98 05 45 30	2	Vite	Screw	Vis	Schraube
	81	18 75 93 50	1	Sopport per dispos. inserimento bobine	Support for coil apply device	Support pour dispositif Halter für Zündspule-fonctionnement, bobine vorrichtung	für Zündspule-fonctionnement, bobine vorrichtung
	82	18 75 91 50	1	Dispositivo inserim. bobine	Coil apply device	Dispositif fonctionnement, Zündspulevorrichtung	
	83	18 75 96 50	1	Cappuccio	Cap	Capuchon	Schutzkappe
—	—	18 68 91 50	1	Gruppo revisione pa-	Pad revision kit for	Necessaire de réno-	Bremsbelagreparatursatz für
				stiglie pinza meccan.	mechanical caliper	vation patins de frein	Mechanischegestsätze
						pour etrier mécanique	



















