# MPU6050寄存器读写时序

创客学院 武老师

### 向MPU6050的一个寄存器写一个字节的数据

#### Single-Byte Write Sequence

Master	S	AD+W		RA		DATA		Р
Slave			ACK		ACK		ACK	

- 1. 主机 (Exynos4412) 发送起始信号
- 2. 主机发送从机地址(MPU6050的地址)及读写方向(写)
- 3. 从机 (MPU6050) 发送应答信号
- 4. 主机发送一个字节数据(要写的寄存器的地址)
- 5. 从机发送应答信号
- 6. 主机发送一个字节数据(要写到寄存器的数据)
- 7. 从机发送应答信号
- 8. 主机发送停止信号

### 从MPU6050的一个寄存器读一个字节的数据

#### Single-Byte Read Sequence

Master	S	AD+W		RA		S	AD+R			NACK	Р
Slave			ACK		ACK			ACK	DATA		

- 1. 主机 (Exynos4412) 发送起始信号
- 2. 主机发送从机地址 (MPU6050的地址) 及读写方向 (写)
- 3. 从机 (MPU6050) 发送应答信号
- 4. 主机发送一个字节数据(要写的寄存器的地址)
- 5. 从机发送应答信号
- 6. 主机 (Exynos4412) 发送起始信号
- 7. 主机发送从机地址 (MPU6050的地址) 及读写方向 (读)
- 8. 从机 (MPU6050) 发送应答信号
- 9. 从机发送一个字节数据(要读的寄存器中的数据)
- 10. 主机发送非应答信号(不再接收更多的数据)
- 11. 主机发送停止信号

### 扫一扫,获取更多信息



## THANK YOU