Day07\_内核定时器.md 2024-09-13



硬件有一个时钟装置,该装置每隔一定时间发出一个时钟中断(称为一次时钟嘀嗒-tick),对应的中断处理程序就将全局变量jiffies\_64加1

jiffies\_64 是一个全局64位整型, jiffies全局变量为其低32位的全局变量,程序中一般用jiffies

HZ:可配置的宏,表示1秒钟产生的时钟中断次数,一般设为100或200

CS 32 AJ ?

## 二、延时机制

1. 短延迟: 忙等待

```
1. void ndelay(unsigned long nsecs)
2. void udelay(unsigned long usecs)
3. void mdelay(unsigned long msecs)
```

2. 长延迟: 忙等待

使用jiffies比较宏来实现

```
time_after(a,b) //a > b
time_before(a,b) //a < b

//延迟100个jiffies
unsigned long delay = jiffies + 100;
while(time_before(jiffies,delay))
{
    ;
}

//延迟2s
unsigned long delay = jiffies + 2*HZ;
while(time_before(jiffies,delay))
{
    ;
}
```

3. 睡眠延迟----阻塞类

Day07\_内核定时器.md 2024-09-13

-- K. t. E

延时机制的选择原则:

- 1. 异常上下文中只能采用忙等待类
- 2. 任务上下文短延迟采用忙等待类,长延迟采用阻塞类

## \_ sleep.

## 三、定时器

(1) 定义定时器结构体

(2) 初始化定时器

```
init_timer(struct timer_list *)
```

(3) 增加定时器 -----{- 定时器开始计时

```
void add_timer(struct timer_list *timer);
```

```
int del_timer(struct timer_list * timer);
```

(5) 修改定时器

```
int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires);
```

定义struct timer\_list tl类型的变量



```
init_timer(...);//模块入口函数
```

//模块入口函数或open或希望定时器开始工作的地方 tl.expires = jiffies + n \* HZ //n秒 Day07\_内核定时器.md 2024-09-13

```
tl.function = xxx_func;
tl.data = ...;

add_timer(....);

//不想让定时器继续工作时
del_timer(....);

void xxx_func(unsigned long arg)
{
.....
mod_timer(....);//如需要定时器继续隔指定时间再次调用本函数
}
```

## 四、课堂练习—秒设备

close: 47 to

Vead: copy\_to\_user(s12ed) 区图,大弦int大小用)

Struct mysecond

Struct rolan molan;

Struct rolan molan molan;

Struct rolan molan molan