

SPRAWOZDANIE

SYSTEMY WBUDOWANE

Obsługa układów we/wy.

Konfiguracja modułu PIO.

IMIĘ I NAZWISKO: Jacek Wójcik

NUMER ĆWICZENIA: 9

Grupa laboratoryjna: 10

Data wykonania ćwiczenia: 15.12.2021

Spis treści

Spis treści	2
2. Zadanie 1 - kod	3
2.1 PIO_library.h	3
2.2 PIO_library.c	5
2.3 main.c	8
3. Zadanie 1 - opis	9
4. Zadanie 2 - kod	10
5. Zadanie 2 - opis	11
6. Zadanie 3 - kod	12
7. Zadanie 3 - opis	13
8. Wnioski	14

2. Zadanie 1 - kod

2.1 PIO library.h

```
<targets\AT91SAM7.h>
void time delay(unsigned int ms);
void PIO clock enable(unsigned int pio pcer, unsigned int a b);
void PIOB enable(unsigned int pin number, unsigned int enable);
void PIOB output enable(unsigned int pin number, unsigned int enable);
void PIOB output state(unsigned int pin number, unsigned int enable);
void PIOB output negate(unsigned int pin number);
```

```
/* Funkcja do pobierania stanu pinu z kontrolera B

* SW_number - numer pinu, którego stan będę pobierał

* Zwraca liczbę oznaczającą stan wysoki (1) lub stan niski (0)

*/
unsigned int SW_odczyt(unsigned int SW_number);

/* Funkcja do debouncingu przycisków

* SW_number - numer pinu, którego stan będę sprawdzał

* Nic nie zwraca

*/
void SW_czytaj(unsigned int SW_number);
```

2.2 PIO_library.c

```
#include "PIO library.h" // Dołączam moją bibliotekę
void time delay(unsigned int ms)
       for( volatile int bb=0;bb<=3000;bb++)</pre>
void PIO clock enable (unsigned int pio pcer, unsigned int a b)
   if(pio pcer==1)
       PMC PCDR = 1 \ll ab + 2;
void PIOB enable(unsigned int pin number, unsigned int enable)
```

```
if(enable == 1)
       PIOB PER = 1 << pin number;
   if(enable == 0)
       PIOB PDR = 1 << pin number;
void PIOB output enable(unsigned int pin number, unsigned int enable)
       PIOB ODR = 1 << pin number;
   if(enable == 1)
       PIOB OER = 1 << pin number;
void PIOB output state(unsigned int pin number, unsigned int enable)
   if(enable == 0)
       PIOB CODR = 1 << pin number;
   if(enable == 1)
```

```
Ustawiam pin w stan wysoki
void PIOB output negate(unsigned int pin number)
   PIOB OWER = 1 << pin number;
   PIOB ODSR ^= 1 << pin number;
unsigned int SW odczyt (unsigned int SW number)
   return PIOB PDSR & 1 << SW number;
void SW czytaj (unsigned int SW number)
   time delay(75); // Czekam, aż stan przycisku się ustabilizuje
```

2.3 main.c

3. Zadanie 1 - opis

To zadanie polegało na napisaniu biblioteki do obsługi kontrolera PIO i wykorzystaniu jej do wykonania akcji migania podświetleniem ekranu LCD poprzez włączanie go i wyłączanie co 500 ms.

Biblioteka znajduje się w plikach "PIO_library.h" oraz "PIO library.c" i opis wszystkich jej funkcji, ich argumenty oraz wartości przez nie zwracane znajduje się na każdą deklaracją i definicją funkcji zarówno w pliku "PIO_library.c" jak i pliku "PIO_library.h". Rejestry, jakich użyłem do realizacji zadań tych funkcji są opisane w moim poprzednim sprawozdaniu. Poniżej zamieszczę skrót najważniejszych informacji:

- time_delay służy do opóźniania o około 1 sekundę
- PIO_clock_enable służy do włączania i wyłączania zegara dla peryferiów: kontrolera PIOA i PIOB
- PIOB_enable służy do włączania i wyłączania obsługi poszczególnych pinów
- PIOB_output_enable służy do ustawiania pinów jako wejście lub wyjście
- PIOB output state służy do ustawiania pinów w stan wysoki lub niski
- PIOB_output_negate służy do negowania stanu pinów
- **SW_odczyt** służy do pobrania stanu przycisku
- **SW_czytaj** służy do czekania aż użytkownik puści przycisk.

W celu wykonania akcji migania podświetleniem wyświetlacza LCD musiałem najpierw włączyć zegar dla kontrolera B funkcją **PIO_clock_enable**, jako argument podając PIOB, następnie musiałem włączyć obsługę pinu podłączonego do podświetlenia funkcją **PIOB_enable**, a potem wystarczyło tylko ustawić ten pin jako wyjście funkcją **PIOB_output_enable**. W nieskończonej pętli while() najpierw funkcją **PIOB_output_state** włączałem podświetlenie, następnie funkcją **time_delay** czekam 500ms, następnie znowu funkcją **PIOB_output_state** wyłączam podświetlenia, a następnie znowu czekam 500ms.

Żeby zachować czystość kodu postanowiłem dla części najważniejszych stałych zdefiniować aliasy za pomocą słowa kluczowego "**define**". Dzięki temu mogę "czytać" mój kod i nie muszę się zastanawiać co znaczą poszczególne liczby. Jest to także bardzo użyteczne, gdy chcemy wytłumaczyć kod komuś, może go nie znać.

4. Zadanie 2 - kod

```
#include "PIO library.h" // Dołączam moją bibliotekę
#define LCD BL 20 // Makro dla czytelności
#define BUTTON SW1 24 // Makro dla czytelności
#define BUTTON SW2 25 // Makro dla czytelności
#define PIOB 1
#define ENABLE 1
#define DISABLE 0
int main() // Funkcja główna
   PIO clock enable (ENABLE, PIOB);
   PIOB enable (LCD BL, ENABLE);
   PIOB output enable(LCD BL, ENABLE);
       if(SW odczyt(BUTTON SW1)
           PIOB output state(LCD BL, ENABLE);
           SW czytaj (BUTTON SW1);
       else if(SW odczyt(BUTTON SW2)
           PIOB output state(LCD BL, DISABLE);
           SW czytaj (BUTTON SW2);
```

5. Zadanie 2 - opis

W tym zadaniu należało wykorzystać utworzoną bibliotekę do kontroli podświetlenia ekranu LCD za pomocą przycisków SW1 i SW2. Naciśnięcie przycisku SW1 miało włączać podświetlenie, a naciśnięcie przycisku SW2 miało je wyłączać. Żeby podczas jednoczesnego naciśnięcia przycisków nie doszło do migotania ekranu, należało zastosować instrukcję "if {} else if{}", i czekać, aż dany przycisk zostanie puszczony, żeby naciśnięcie drugiego przycisku nie spowodowało migotania ekranu.

W tym celu najpierw włączyłem kontroler PIOB funkcją **PIOB_output_state**. Następnie musiałem przygotować pin 20 do pracy, stosują identyczne kroki jak w zadaniu 1, tj. wywołać funkcję **PIOB_enable**, a następnie **PIOB_output_enable**.

W nieskończonej pętli while() najpierw sprawdzałem za pomocą funkcji **SW_odczyt** czy przycisk SW_1 został wciśnięty. Jeżeli tak, to włączałem podświetlenie funkcją **PIOB_output_state** i czekałem aż użytkownik puści przycisk funkcją **SW_czytaj**. Jeżeli przycisk SW_1 nie został wciśnięty, sprawdzałem czy został wciśnięty przycisk SW_2. Jeżeli tak, to analogicznie wyłączałem podświetlenie za pomocą funkcji **PIOB_output_state** i czekałem aż użytkownik puści przycisk za pomocą funkcji **SW_czytaj**.

Tak samo jak w zadaniu 1, postanowiłem oznaczyć część ważnych stałych za pomocą aliasów w celu zwiększenia czytelności kodu.

6. Zadanie 3 - kod

```
#include "PIO library.h" // Dołączam moją bibliotekę
#define LCD BL 20 // Makro dla czytelności
#define BUTTON SW1 24 // Makro dla czytelności
#define BUTTON_SW2 25 // Makro dla czytelności
#define PIOB 1
#define ENABLE 1
#define DISABLE 0
int main() // Funkcja główna
   PIO clock enable (ENABLE, PIOB);
   PIOB enable(LCD BL, ENABLE);
   PIOB output enable(LCD BL, ENABLE);
       if (SW odczyt (BUTTON SW1)
           PIOB output negate(LCD BL, ENABLE);
           SW_czytaj(BUTTON_SW1);
```

7. Zadanie 3 - opis

W tym zadaniu należało wykorzystać utworzoną bibliotekę do kontroli podświetlenia ekranu LCD za pomocą przycisku SW1. Naciśnięcie przycisku SW1 miało zmieniać stan podświetlenia. Ważne było, żeby nie dopuścić do sytuacji, gdzie po przytrzymaniu przycisku ekran zaczynał migotać. W tym celu po każdym naciśnięciu przycisku należało czekać, aż dany przycisk zostanie puszczony, żeby naciśnięcie drugiego przycisku nie spowodowało migotania ekranu.

W tym celu najpierw włączyłem kontroler PIOB funkcją **PIOB_output_state**. Następnie musiałem przygotować pin 20 do pracy, stosują identyczne kroki jak w zadaniu 1 i 2, tj. wywołać funkcję **PIOB_enable**, a następnie **PIOB_output_enable**.

W nieskończonej pętli while() najpierw sprawdzałem za pomocą funkcji **SW_odczyt** czy przycisk SW_1 został wciśnięty. Jeżeli tak, to funkcją **PIOB_output_negate** zmieniałem stan pinu odpowiedzialnego za podświetlenie ekranu i czekałem aż użytkownik puści przycisk funkcją **SW_czytaj**.

Tak samo jak w zadaniu 1 i 2, postanowiłem oznaczyć część ważnych stałych za pomocą aliasów w celu zwiększenia czytelności kodu.

Dzięki temu, że czekałem aż użytkownik puści przycisk funckją SW_czytaj, nie dopuściłem do sytuacji, gdzie podczas długotrwałego trzymania wciśniętego przycisku SW1 dochodziło do migotania ekranu, ponieważ program cały czas odczytywał naciśnięcia przycisku i zmieniał stan podświetlenia ekranu.

8. Wnioski

Podczas tych laboratoriów nauczyłem się następujących rzeczy:

- → Sterowniki tworzy się w celu usprawnienia tworzenia aplikacji, ponieważ obsługę danego modułu (może to być port USB, kontroler PIO lub port RS232) można oddzielić od faktycznego kodu aplikacji i zamknąć np. w bibliotece. Dzięki temu można wielokrotnie użyć tego samego kodu, a w przypadku chęci poprawy lub zmiany sterownika należy zmienić tylko kod w jednym miejscu a nie w kilku, co ogranicza ryzyko powstawania błędów, ponieważ jest tylko jedno miejsce, w którym możemy popełnić błąd.
- → Modyfikowanie stanu danego rejestru zazwyczaj nie odbywa się bezpośrednio, ale poprzez ustawienie odpowiedniego bitu rejestru odpowiedzialnego za ustawianie lub czyszczenie odpowiedniego bitu w danym rejestrze.

Przykładem takiego rejestru może być rejestr **PMC** ("Peripheral Clock Controller"), który służy do włączania zasilania do poszczególnych peryferiów. Do ustawiania bitów służy rejestr **PMC_PCER** ("Peripheral Clock Enable"), a do czyszczenia bitów służy rejestr **PMC_PCDR** ("Peripheral Clock Disable"). Żeby wyczyścić lub ustawić dany bit w rejestrze PMC należy ustawić bit w rejestrze **PMC_PCER** lub **PMC_PCDR** na 1. Ustawienie bitu na 0 w tych dwóch rejestrach nie ma żadnego efektu.

- → Jednak są od tego wyjątki, jak np. rejestr **PIOB_ODSR** ("Output Data Status Register"), który pozwala na manipulację stanem wyjścia pinów poprzez zapisanie tam logicznego 0 (stan niski) lub 1 (stan wysoki).
- → W celu sterowania pinem jako wyjście (tj. ustawianie go w stan wysoki lub niski) należy włączyć zegar dla odpowiedniego kontrolera, włączyć obsługę danego pinu i ustawić ten pin jako wyjście.
- → Jednak okazuje się, że w celu odczytu stanu z danego pinu należy jedynie włączyć zegar dla odpowiedniego kontrolera.
- → Możemy sterować wyjściem na dwa sposoby:
 - ◆ Za pomocą funkcji PIOB_SODR i PIOB_CODR ("Set Output Data Register" i "Clear Output Data Register"). Żeby ustawić stan danego pinu należy ustawić odpowiadający mu bit w:
 - PIOB SODR w celu ustawienia pinu w stan wysoki
 - PIOB CODR w celu ustawienia pinu w stan niski
 - ◆ Za pomocą manipulacji rejestrem PIOB_ODSR ("Output Data Status Register"). Żeby ustawić stan danego pinu należy najpierw odmaskować odpowiadający mu bit w rejestrze PIOB_OWER ("Output Write Enable Register"), a następnie w rejestrze PIOB_ODSR należy ustawić bit reprezentujący dany pin w stan logicznego 0 (stan niski) lub 1 (stan wysoki).
- → Makrodefinicje są bardzo dobrym sposobem na zwiększenie czytelności kodu, co może pomóc gdy wrócimy do niego po dłuższym czasie, lub gdy chcemy go pokazać komuś, kto nigdy go nie widział.