ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

IOT Application Framework User Guide



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2017-2018, Opulinks. All Rights Reserved.

REVISION HISTORY

Date	Version	Contents Updated
2018/7/26	0.1	Initial Release



TABLE OF CONTENTS

1.	介绍		2
	1.1.		2
	1.2.	缩略语	2
	1.3.	参考文献	2
2.	BLE EVENT HANDLER DESCRIPTION		
	2.1.	BLE 指令 ID 處理	3
3.	Wi-Fi EVENT HANDLER DESCRIPTION		5
	3 1	Wi-Fi State Machine	5



1. 介绍

1.1. 文档应用范围

本文介紹 WI-FI 和 BLE 的狀態機的變化與流程,用戶可以透過本文了解到 WI-FI 和 BLE 的狀態機的使用方法, 進而對蕊片變化出不同的應用方法。

1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation	
BLE	Bluetooth Energy 低功耗蓝牙	
WI-FI	Wireless Fidelity 无线局域网	
MAC	Media Access Control 媒體存取控制層	
SSID	Service Set Identifier 服務設定識別碼	
BSSID	Basic Service Set Identifier 基本服務設定識別碼	
IP ADDRESS	RESS Internet Protocol Address 網際協定位址	
GATEWAY	AY	


1.3. 参考文献

[1] OPL1000-BLEWIFI-Application-Dev-Guide



2. BLE EVENT HANDLER DESCRIPTION

2.1. BLE 指令 ID 處理



當手機APP送訊息到BLE Stack 之後,會把訊息在往上傳送到 BLEWIFI_CTRL_MSG_BLE_DATA_IND,隨後在把訊息往blewifi_protocol_handler傳送,然後根據所要執行的動作分別做處理。以下本文把blewifi_protocol_handler裡面要處理的各個訊息動作加以說明與解釋。

BLEWIFI_REQ_SCAN:

手機 APP 會傳送這個指令 ID 進來,表示目前需要處理的訊息是要進行 Wi-Fi AP 的掃描。裡頭會通知 Wi-Fi Stack 開始掃描所有 AP 的動作。當 Wi-Fi Stack 收到訊息通知之後,會開始進行 Wi-Fi AP 的掃描。

隨後 Wi-Fi Stack 會把掃描到的結果透過 BLEWIFI_RSP_SCAN_REPORT 這個指令傳送回去,當把所有掃描到的 AP 都傳到手機 APP 時,最後還會傳送一個 BLEWIFI_RSP_SCAN_END 給手機 APP,告知手機 APP 目前掃描這個動作己經執行完畢。



BLEWIFI_REQ_CONNECT:

手機 APP 會傳送這個指令 ID 進來,表示目前需要處理的訊息是要進行 Wi-Fi AP 的連線。 這個指令 ID 會帶著要進行連線的目標 AP 的 MAC 地址,密碼以及密碼的長度一起傳送到 Devkit 裡。Wi-Fi Stack 之後會進行和目標 AP 的連線。

隨後 Wi-Fi Stack 會把連線的結果,透過傳送一個 BLEWIFI_RSP_CONNECT 給手機 APP,告知手機 APP目前連結的結果是成功或失敗。當成功的時候,會回傳 0 給手機 APP。相反的,當失敗的時候,會回傳 1 給手機 APP。

BLEWIFI_REQ_WIFI_STATUS:

手機 APP 會傳送這個指令 ID 進來,表示目前需要處理的訊息是要查詢 Wi-Fi AP 與 Devkit 目前的連結 狀態與資訊。查詢的狀態有目前連線的狀態、SSID、BSSID、連線的 Wi-Fi AP 分配給 Devkit 的 IP Address、子遮罩位址、Gateway 等資訊。

當 Devkit 打包好所有的資訊之後,會透過傳送一個 BLEWIFI_RSP_WIFI_STATUS 給手機 APP,告知手機 APP 目前連線的狀態、SSID、BSSID、連線的 Wi-Fi AP 分配給 Devkit 的 IP Address、子遮罩位址、Gateway 等資訊。當手機接收到這些資訊時且有和目標 AP 有連線成功時,會把目前己連結的 SSID 加上己連線的狀態以及得到的 IP 資訊,秀在手機 APP 之上,讓用戶更清楚知道目前 Devkit 的連線資訊。

BLEWIFI REO RESET:


手機 APP 會傳送這個指令 ID 進來,表示目前需要處理的訊息是要清除 Wi-Fi AP 在 Devkit 上的所有紀錄。目前 Devkit 會紀錄三筆有曾經連線成功的 Wi-Fi AP 紀錄,會清除的就是這三筆紀錄。

當 Devkit 接受到這個指令 ID 時,會進行清除 Wi-Fi AP 的在 Devkit 上的所有紀錄。隨後會透過傳送一個 BLEWIFI_RSP_RESET 給手機 APP·告知手機 APP 目前清除的狀態是成功或失敗。當成功的時候,會回傳 0 給手機 APP。相反的,當失敗的時候,會回傳 1 給手機 APP。



3. Wi-Fi EVENT HANDLER DESCRIPTION

3.1. Wi-Fi State Machine





Devkit 上面分成有 AP 紀綠和沒有 AP 紀錄,此二種情況有些差異, 最主要的差別在於,如果 Devkit 有 AP 的紀緣,會進行 Auto Connection 的動作,下面本文就針對這二種情況加以說明。

Devkit 有 AP 紀綠:

一開始上電的時候·Wi-Fi 會進入 WIFI STA START·當 Devkit 有 AP 的紀錄時 (Devkit 最多儲存三筆資料)·隨後會進行 Auto Connection 的動作。

Auto Connection 成功:

當 Auto Connection 有成功的時候就會進入到 WIFI STA CONNECTED 的狀態,之後會嚐試取得 IP Address · AP 的 DHCP 會分配 IP Address 給 Devkit。隨後就進入到 WIFI STA GOT IP 的狀態。當有進入到這個狀態的時候,表示 Devkit 己經有拿到 IP Address。

Auto Connection 失敗:

當 Auto Connection 有失敗的時候就會進入到 WIFI STA DISCONNECTED 的狀態,並且持續的嘗試著 Auto Connection 的動作。

接續失敗的情況, BLE 在沒有連線和連線的情況之下,有分下列的情況。

BLE 沒有連線:

當此時 AP 斷電的時候,會進入到 WIFI STA DISCONNECTED,BLE 沒有連線的情況之下,AP 又有紀錄時,會進行 auto connection 的動作。假如 auto connection 有成功連線了,會進入到 WIFI STA CONNECTED 的狀態。假如 auto connection 失敗了,就會再次進入 WIFI STA DISCONNECTED。

BLE 連線:

在 BLE 連線的情況之下, 會一直處在 WIFI STA DISCONNECTED 的狀態,直到使用者下達了 Scan 的指令之後,才會到 WIFI SCAN COMPLETE 的狀態,當到達此狀態時,會把掃描到的 AP List 傳送給手機 APP 上,並且秀在手機 APP 的 Scan 頁面當中。當用戶再次的按掃描按鍵時,就在進入 WIFI SCAN COMPLETE,並且把掃描到的資訊,再次傳送到手機 APP 之中。

用戶開始點選手機 APP 的 Scan 頁面中 AP List,開始嚐試的做連線的時候,當連線成功時,會進入到 WIFI STA CONNECTED 的狀態,並且發送通知到手機 APP 上,在手機 APP 上將會秀出目前的連線是成功的狀態。當連線失敗時,會進入 WIFI STA CONNECTION FAILED,並且發送通知到手機 APP 上,在手機 APP 上將會秀出目前的連線是沒有成功的狀態。

Devkit 沒有 AP 紀錄時:

一開始上電的時候,Wi-Fi 會進入 WIFI STA START,由於沒有任何的 AP 紀綠,所以會一直停留在 WIFI STA START 這個狀態當中。 當用戶進入到 APP 的 Scan 頁面時,進行開始掃描 Wi-Fi AP 的動作時,此時會把掃描到的 AP 傳送到手機 APP 的 Scan 頁面之上,然後進入到 WIFI SCAN COMPLETE 的狀態。當用戶持續掃描 Wi-Fi 時,會不停的把掃描到的 AP 傳送到手機 APP 的 Scan 頁面之上,此時也會回到 WIFI SCAN COMPLETE 的狀態。

當用戶開始嚐試進行連線的時候,如果連線失敗的時候,會進入到 WIFI STA CONNECTION FAILED 這個狀態,發送通知到手機 APP 上,在手機 APP 上將會顯示目前的連線是失敗的狀態。當 Devkit 繼續嚐試連線,並且連線成功時,Wi-Fi 的狀態會進到 WIFI STA CONNECTED。

CONTACT

sales@Opulinks.com

