ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

# Ali Lighting Demo User Guide



http://www.opulinks.com/

Copyright © 2017-2019, Opulinks. All Rights Reserved.

OPL1000-demo-ali-lighting-user-guide-R01 | Version V01

# **REVISION HISTORY**

Date	Version	Contents Updated	
2019-10-09	0.1	Initial Release	



# **TABLE OF CONTENTS**

1.	介绍			1
	1.1.		7用范围	
	1.2.	缩略语	ī	1
	1.3.	参考文	献	1
2.	项目	构成和工		2
	2.1.	项目构	]成	2
	2.2.		理	
3.			hting 应用	
	3.1.	生成 O	_ DPL1000 设备固件	4
			E APP 完成蓝牙配网	
	3.3.		DPL 设备工作状态	
	3.4.	3.4. APP 功能界面		
	3.5. 更新五元组			
4.	ALI I	IGHTIN	IG 应用设计	10
	4.1. 项目工程构成			10
	4.2.	参数配	B置 blewifi_configuration.h 使用说明	10
	4.3.	执行流	程和模块说明	11
			执行流程	
		4.3.2.	主要 Task Handler	12
		4.3.3.	云连接和数据传输	12
5.	Ali 云 IOT 设备创建		14	
	5.1.	创建 IC	OT 设备	14
			备五元组	
6.	Ali <del>z</del>	スAPP 生	<b>≡成</b>	16



# **LIST OF TABLES**

# **LIST OF FIGURES**

Figure 1:云智能 APP 下载链接	2
Figure 2:项目文件	2
Figure 3:工作原理图	3
Figure 4:云智能 APP OPL1000 设备列表	4
Figure 5:网络连接界面	5
Figure 6:阿里云连接串口 log 状态信息	6
Figure 7:云端查看设备状态	6
Figure 8:Ali APP 智能照明功能界面	7
Figure 9: 获取设备的五元组	8
Figure 10: 更新五元组	8
Figure 11:工程文件构成	10
Figure 12:固件执行流程图	11
Figure 13:MQTT 实现方式图	12
Figure 15:阿里云 APP 创建界面	14
Figure 16: 五元组获取界面	15
Figure 17:阿里云 APP 设计界面	17
Figure 18: 配网引导界面	17



# **LIST OF TABLES**

# LIST OF TABLES

Table 1: 智能照明项目文件夹和内容	.10
Table 2 主要参数配置宏定义功能详细介绍	11



### 1. 介绍

#### 1.1. 文档应用范围

本文档介绍如何基于 OPL1000 以及阿里云 MQTT 协议开发智能照明类型完整应用。 内容包括固件设计、云端设备配置、手机 APP 设计以及操作过程。

#### 1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation	
AP	Wireless Access Point 无线访问接入点	
APP	APPlication 应用程序	
APS	Application Sub-system 应用子系统,在本文中亦指 M3 MCU	
Blewifi	BLE config WIFI 蓝牙配网应用	
DevKit	Development Kit 开发工具板	
MQTT	IT Message Queuing Telemetry Transport 消息队列遥测传输协议	
ОТА	Over-the-Air Technology 空间下载技术	
TCP	Transmission Control Protocol 传输控制协议	

#### 1.3. 参考文献

[1] OPL1000 数据手册 OPL1000-DS-NonNDA.pdf

[2] Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf

访问链接: <a href="https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/tree/master/Doc/OPL1000A2-patch-download-tool-user-guide.pdf">https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/tree/master/Doc/OPL1000A2-patch-download-tool-user-guide.pdf</a>

[3] Ali Cloud 物联网开发官方文档

访问连接: https://living.aliyun.com/doc#index.html

[4] SDK 开发使用指南 OPL1000-SDK-Development-guide.pdf

访问连接: https://github.com/Opulinks-Tech/OPL1000A2-SDK/blob/master/Doc/OPL1000-SDK-

Development-guide.pdf



### 2. 项目构成和工作原理

#### 2.1. 项目构成

智能照明项目需要下载阿里云智能 APP,对于云智能 APP,它是阿里云物联网云智能手机应用程序,用于 OPL1000 蓝牙配网以及设备的数据显示及操作(APP 软件可以扫描下面二维码下载,或者手机应用市场直接搜索'云智能');


#### Figure 1:云智能 APP 下载链接

#### APP下载

公版APP现已发布到全球主流应用商店,可在应用商店中搜索"云智能",或 扫描下方二维码 下载。



Figure 2:项目文件



智能照明项目主要由五类内容构成,说明如下



Copyright © 2017-2019, Opulinks. All Rights Reserved.

OPL1000-demo-ali-lighting-user-guide-R01, Version V01

目录和文件	说明
doc	存放 应用指南文档・即本文档
FW_Binary	存放做好的 bin 文件,可以直接下载使用
prg_src	包含 ali lighting 项目的库文件以及全部工程文件
Readme.md	说明本参考设计功能和内容
Release_Notes.md	描述本版本发布更新内容和注意事项

### 2.2. 工作原理

智能照明参考设计主要部件:物联网模块 OPL1000·移动设备(APP)·云端(阿里云)和燈具固件。

Figure 3:工作原理图





### 3. 运行 ALI LIGHTING 应用

运行 OPL1000 智能照明应用需要以下步骤:

- a) 更新工程配置文件,修改头文件中的宏定义参数(参考 3.1 章节)。
- b) 使用编译工具完成项目工程编译,生成 M3 bin 文件(二进制固件文件)。
- c) 通过 download tool 打包 M3 bin 文件,生成完整固件 opl1000.bin,并下载到 opl1000 模块。
- d) 打开阿里云智能 app·进行蓝牙扫描动作·扫描 opl1000 蓝牙设备·配置连接能够访问 Internet 的 AP。
- e) OPL1000 的固件连接云端。通过阿里云智能 app 控制灯的开关。

#### 3.1. 生成 OPL1000 设备固件

编译 ali lighting 项目工程文件可以生成 OPL1000 M3 固件。在编译之前用户可以根据需要自行修改参数及头文件。

使用 Keil C 手动更新参数配置需要分两步完成:

- 1 第一步使用 Keil C 开发工具打开头文件 (blewifi\_configuration.h) · 修改 IOT 设备五元组 · 是否进入省电模式 · 设备名称等参数 ;
- 2 第二步使用 download 工具完成固件 Pack · 下载操作 · 请参考 "Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf" 了解操作方法。


#### 3.2. 云智能 APP 完成蓝牙配网

首先确认需要连接设备的 MAC 地址,以及设备名称,设备名称信息可以参考 3.1 工程编译设备名称,在 APP 点击+添加设备,APP 会自动扫描附近的 OPL1000 蓝牙信息。然后点击+配置需要连接的 AP

Figure 4:云智能 APP OPL1000 设备列表




# **CHAPTER THREE**



点击需要配网的 OPL1000 设备右侧的 "+" 符号。

Figure 5:网络连接界面



#### 3.3. 检查 OPL 设备工作状态

OPL1000 设备是否连接到阿里云有三种方式来检查。



# **CHAPTER THREE**

1 通过 OPL1000 设备的 UART 串口打印 log 信息来确认。出现下图信息表明阿里云连接成功。

Figure 6:阿里云连接串口 log 状态信息

user\_initialized.157: Device Initialized, Devid: 0
user\_connected\_event\_handler.38: Cloud Connected

2 通过阿里云官网物联网接入模块中的"设备查看"检查设备在线状态。找到自己连接的设备对应名称,当设备信息出现在线状态时,则说明设备连接阿里云成功。

#### Figure 7:云端查看设备状态



3 手机 APP 配网界面跳转到数据信息显示界面,说明配网成功

#### 3.4. APP 功能界面

下图是 APP 功能界面, APP 主要由三部分构成:开灯按钮,灯状态显示和定时功能。本参考设计通过开灯按钮控制灯的状态。每按一次按钮,灯的状态就会在开和关之间切换一次。Ali APP 设计过程参见第六章介绍。



Figure 8:Ali APP 智能照明功能界面



### 3.5. 更新五元组

设备五元组的更新可以通过 AT 命令(在 AT 串口输入)来实现如下: 用"at+alicfg?"命令获取设备的五元组:



#### Figure 9: 获取设备的五元组

>at+alicfg?

ProductId: 2535441

ProductKey: a1Ke9XMajYE

ProductSecret: aNZXmlIO0DtvTVQa

DeviceName: ImpTest

DeviceSecret: RaEJgb5wYBaVgLI35pU1rqyQHaBWDYyU

0K

#### 用下面的命令更新五元组:

at+alicfg="2535441"," a1Ke9XMajYE"," aNZXmlIO0DtvTVQa"," fortest"," testdevicesecret"

#### Figure 10: 更新五元组

>at+alicfg="2535441","a1Ke9XMajYE","aNZXmlIOODtvTVQa","fortest","testdevicesecret" OK

>at+alicfg?

ProductId: 2535441

ProductKey: a1Ke9XMajYE

ProductSecret: aNZXmlIO0DtvTVQa

DeviceName: fortest

DeviceSecret: testdevicesecret



# **CHAPTER THREE**

注意:用户在验证该例程之前,请确保创建一个设备,获取设备的五元组,并替换blewifi\_configuration.h 文件中相应的宏定义,或者用本节中的 AT 命令更新五元组,以免由于冲突而引起验证失败。



# 4. ALI LIGHTING 应用设计

本章介绍设备端固件工作原理,以及如何进行功能扩展。

#### 4.1. 项目工程构成

如 Figure 11 所示,智能照明项目包含蓝牙配网,智能照明,MQTT 处理和库文件等目录。

#### Figure 11:工程文件构成

- Output
- src
- opl1000\_app\_m3
- opl1000\_app\_m3
- opl1000\_app\_m3
- opl1000 app m3.uvoptx
- **₩** opl1000\_app\_m3
- \*\* readme

各文件夹及文件构成如表。具体内容如 Table 1 所述。

Table 1: 智能照明项目文件夹和内容

文件夹和文件	内容说明
Output	主要存放编译时产生的相关文件其中包括编译成功后的opl1000_app_m3.bin 文件
src	存放蓝牙配网,数据收发相关.c 和.h 头文件,以及 main 文件
opl1000_app_m3.bat	
opl1000_app_m3.ini	
opl1000_app_m3.sct	编译工程文件。
opl1000_app_m3.uvoptx	
opl1000_app_m3.uvprojx	

### 4.2. 参数配置 blewifi\_configuration.h 使用说明

blewifi\_configuration.h 文件集中了需要配置的参数,用户可以根据实际应用更新参数配置。blewifi\_configuration.h 文件定义了可配置参数的默认值。



Table 2 主要参数配置宏定义功能详细介绍

宏定义	说明		
	Group11 的 FIM 版本信息·取值范围为 0x00-		
MW_FIM_VER11_PROJECT	OxFF. Notes: 当该文件中的宏定义值有更新时,请务必更新一下这个值(只有跟原来的值不一样就好)。		
	Group12 的 FIM 版本信息·取值范围为 0x00-		
MW_FIM_VER12_PROJECT	0xFF. Notes: 当该文件中的宏定义值有更新		
	时,请务必更新一下这个值(只有跟原来的值不一样就好)。		
BLEWIFI_COM_POWER_SAVE_EN	是否 Enable smart sleep. 1: Enable. 0: Disable		
BLEWIFI_COM_RF_POWER_SETTINGS	用于设置 RF 模式。具体取值请参考该文件的注释。		
ALI_PRODUCT_ID · ALI_PRODUCT_KEY ·			
ALI_PRODUCT_SECRET .	设备的五元组		
ALI_DEVICE_NAME · ALI_DEVICE_SECRET			
LED_GPIO	控制灯的 GPIO PIN. 默认为 GPIO_IDX_23		

### 4.3. 执行流程和模块说明

本章节介绍 OPL1000 固件处理流程。

#### 4.3.1. 执行流程

主程序执行流程如 Figure 12 所示。在完成设备和智能照明初始化操作后,设备将自动尝试连接阿里云。如果连接成功,用户就可以在手机端通过云智能 APP 控制智能灯的状态。

Figure 12:固件执行流程图





#### 4.3.2. 主要 Task Handler

本项目内部启动了两个任务处理器

#### 1. BLE Handler

BLE Handler 功能是等待手机端蓝牙与 OPL1000 的连接·此时 OPL1000 会持续发送 BLE 广播·直到蓝牙建立连接

#### 2. WIFI Handler

WIFI Handler 是 OPL1000 与 AP 建立连接后,连线及断线检查,断线后重连功能

#### 4.3.3. 云连接和数据传输

OPL1000 与阿里云通过 TCP 协议连接·数据传输则采用的是 MQTT(v3.1)传输协议。 MQTT 协议工作原理如 Figure 13 所示。

Figure 13:MQTT 实现方式图





# **CHAPTER THREE**

MQTT 协议中有三种身份:发布者(Publish)、代理(Broker)(服务器)、订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器即阿里云,消息发布者可以同时是订阅者。

MQTT 传输的消息分为:主题(Topic)和负载(payload)两部分

Topic · 可以理解为消息的类型 · 订阅者订阅 (Subscribe)后 · 就会收到该主题的消息内容 (payload)

MQTT 会构建底层网络传输:它将建立客户端到服务器的连接,提供两者之间的一个有序的、无损的、基于字节流的双向传输,当应用数据通过 MQTT 网络发送时,MQTT 会把与之相关的服务质量(QoS)和主题名(Topic)相关连。




### 5. ALI 云 IOT 设备创建

#### 5.1. 创建 IOT 设备

产品创建是指创建同类设备,例如智能照明,可以在这类产品中添加多个设备。下面以温度创建为例说明创建过程。更多功能请参考阿里云官方文档。

#### Figure 14:阿里云 APP 创建界面



#### 创建智能照明设备过程:


- 1. 选择创建产品
- 2. 填写相关信息(节点类型选"设备",是否接入网关选"否",连网方式选 WiFi)
- 3. 选择认证芯片"旺凌科技"
- 4. 点击我们创建的产品,选择功能定义,根据需要添加相应功能及事件管理
- 5. 新增测试设备·获得五元码(product key, product secret, device name, device secret, product id)



#### 5.2. IOT 设备五元组

设备的五元组是 OPL1000 连接阿里云的唯一标识。添加设备后会生成连接阿里云的三元组(如 Figure 15),和产品码(ProductID·ProductSecret)共同组成五元组码,包括:ProductID, ProductKey, ProductSecret, DeviceName, DeviceSecret。

Figure 15: 五元组获取界面





# 6. ALI 云 APP 生成

生成 Ali APP 使用开发服务套件下面的 IOT Studio。主要包含以下步骤:

1. 进入人机交互,开启使用公版 App 控制产品



2. 依照需求客制化控制内容

根据产品功能定义,在 APP 设计界面定义功能项,选择控件配置参数



Figure 16:阿里云 APP 设计界面

3. 在配置 APP 功能,选择"配网引导"





4. 配网选择方案点选"蓝牙辅助配网"·备选配网辅助方式选"无",编辑引导页面(默认即可)



# **C**ONTACT

sales@Opulinks.com

