ULTRA-LOW POWER 2.4GHz WI-FI + BLUETOOTH SMART SOC

MQTT Demo User Guide



OPULINKS

http://www.opulinks.com/ Copyright © 2019, Opulinks. All Rights Reserved.

REVISION HISTORY

Date	Version	Contents Updated
2019-07-25	0.1	Initial Release
2019-08-22	0.2	Add charpter 4 as FAQ



TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

1.	介绍.		1
	1.1.	文档应用范围	1
		缩略语	
	1.3.	参考文献	1
2.	MQT	T 程序设计	2
		工作原理	
		第三方库	
3.	验证 MQTT 功能		
		编译 mqtt Example	4
		下载固件	
		验证消息订阅和发布功能	
4.	注意	事项	7
		修改 FIM 版本信息	7



TABLE OF CONTENTS

LIST OF FIGURES

Figure 1: OPL1000 MQTT client 示例网络连接图	2
Figure 2: 第三方库的内容	Ē
Figure 3: 建立 mqtt Client	5
Figure 4: mqtt Client 订阅消息	5
Figure 5: matt Client 发布消息	F



1. 介绍

1.1. 文档应用范围

本文档介绍如何通过使用调用 SDK API 将 OPL1000 搭建为 MQTT Client·然后和 MQTT Broker 建立连接·实现发布和订阅消息的目的。

1.2. 缩略语

Abbr.	Explanation	
AP	Wireless Access Point 无线访问接入点	
APP	APPlication 应用程序	
APS	Application Sub-system 应用子系统,在本文中亦指 M3 MCU	
Blewifi	BLE config WIFI 蓝牙配网应用	
DevKit	Development Kit 开发工具板	
DTIM	Delivery Traffic Indication Message 传输指示消息	
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	

1.3. 参考文献

- [1] DEVKIT 快速使用指南 OPL1000-DEVKIT-getting-start-guide.pdf
- [2] Download 工具使用指南 OPL1000-patch-download-tool-user-guide.pdf
- [3] SDK 应用程序开发指南 OPL1000-SDK-Development-guide.pdf



2. MQTT 程序设计

2.1. 工作原理

MQTT 示例程序目录为

SDK\APS_PATCH\examples\protocols\mqtt

它的工作过程为:

- 1 蓝牙配网·OPL1000 以 Station 模式和 AP 建立连接。
- 2 连接成功,获取 IP 后,和指定的 TCP Server 和端口号建立连接。
- 3 连接成功后,订阅并周期性地发布和接收消息。


MQTT Server · 端口号 · 发布消息的主题 · 订阅消息的主题 · 发布的消息和发布消息的最大长度等在 mqtt_client.h 文件中定义如下:

```
// MQTT server ip & port.
#define TCP SERVER ADDR
                          "192.168.1.112"
#define TCP SERVER PORT
                          1883
// Topic names & msgs.
#define MQTT SUB TOPIC
                           "sys M Sub T"
#define MQTT PUB TOPIC
                           "sys M Pub T"
#define OPL1000_SUB_TOPIC "OPL1_Sub_T"
#define OPL1000_PUB_TOPIC "OPL1_Pub_T"
#define MQTT PUB MSG
                          "Hello,MQTT!"
                           "Hi,MQTT"
#define OPL1000_PUB_MSG
#define OPL1_PUB_MSG_MAX_LEN 30
```

MQTT server 和 OPL1000 建立 MQTT 消息交互的网络拓扑如 Figure 1 所示。

OPL1000 以 Station 的角色连接到 WIFI AP· 并跟 MQTT server 建立连接·从而发布和订阅消息。

Figure 1: OPL1000 MQTT client 示例网络连接图






2.2. 第三方库

MQTT 例程有用到两个第三方库 JSON 和 MQTT 如下:

Figure 2: 第三方库的内容





3. 验证 MQTT 功能

3.1. 编译 mqtt Example

Step1: 使用 Keil C 打开 SDK\APS_PATCH\examples\protocols\mqtt\opl1000_app_m3.uvprojx mqtt 工程文件。

Step2: 根据实际情况修改 mqtt_client.h 文件中参数如下:

```
// MQTT server ip & port.
#define TCP SERVER ADDR
                         "192.168.1.112"
#define TCP_SERVER_PORT
                         1883
// Topic names & msgs.
#define MQTT_SUB_TOPIC
                          "sys_M_Sub_T"
#define MQTT_PUB_TOPIC
                          "sys_M_Pub_T"
#define OPL1000_SUB_TOPIC "OPL1_Sub_T"
#define OPL1000 PUB TOPIC "OPL1 Pub T"
#define MQTT PUB MSG
                          "Hello,MQTT!"
#define OPL1000 PUB MSG
                          "Hi,MQTT"
#define OPL1 PUB MSG MAX LEN 30
```

Step3: 根据实际情况修改 blewifi_configurations.h 文件中参数(每次该文件内容有更新时,MW FIM VER08 PROJECT 宏对应的值要加1)如下:

Step4: 编译 mgtt 工程

Keil C 工具设置以及编译过程可以参考文献[3] SDK 应用程序开发指南。

3.2. 下载固件

编译成功后在 SDK\APS_PATCH\examples\protocols\mqtt\Output\Objects 目录下产生 opl1000_app_m3.bin 文件。将其拷贝到 FW_Pack 目录下,然后使用 download 工具将其和 m0 bin 文件合并,下载到 DEVKIT 中。下载工具的使用可参考文献[2] <u>Download 工具使用指南</u>。DEVKIT 板的使用可参考文献[1] DEVKIT 快速使用指南。



3.3. 验证消息订阅和发布功能

在 MQTT 例程中,MQTT Server 端需要启动 EMQ 作为 Broker。EMQ 的下载链接如下: https://www.emqx.io/cn/downloads


在验证时,用户通过链接 http://http://">http://">http://http://">http://">http://">http://">http://">ht

Figure 3: 建立 mqtt Client



订阅在 mqtt_client.h 文件中由 OPL1000_PUB_TOPIC 宏定义的 TOPIC, Qos 选为 1。

Figure 4: mqtt Client 订阅消息






CHAPTER THREE

发布在 mqtt_client.h 文件中由 OPL1000_SUB_TOPIC 宏定义的 TOPIC, Qos 选为 1。

Figure 5: mqtt Client 发布消息



在 OPL1000 在发布或收到上面的消息后,会将它解析并输出到串口上如下:。

```
-----start:publish-----
message: Hi,MQTT 4
..[] rc = 26
mqtt pub ok, topic:OPL1_Pub_T; len:26
32 18 00 0A 4F 50 4C 31 5F 50 75 62 5F 54 00 00 48 69 2C 4D 51 54 54 20 34 0A
topick : OPL1_Pub_T
message : Hi,MQTT 4
trans is ok, len = 26
Successfully published
----end----
other pack = 4 skip it.
other pack = 4 skip it.
topic:OPL1_Sub_T; message:" { "msg": "Hello, World!" }" qos:1 msgid:2
..[] rc = 4
send puback ok
other pack = -1 skip it.
----start:publish----
```



4. 注意事项

4.1. 修改 FIM 版本信息

在 MQTT 例程的 src\blewifi_configuration.h 文件中,有一个名为 MW_FIM_VER08_PROJECT 的宏定义了 FIM 的版本信息如下:

/*

FIM version

*/

#define MW_FIM_VER08_PROJECT 0x07 // 0x00 ~ 0xFF

在初始化阶段,系统会对比从 flash 中读取的 FIM 的版本信息和由 MW_FIM_VER08_PROJECT 宏定义的 FIM 的版本信息。如果两者的版本信息一致,则无需更新 flash 中的参数信息;否则,会用 blewifi_configuration.h 文件中的宏定义的值去更新 flash 中对应的参数值。

【注意】:为了使在 blewifi_configuration.h 文件中修改过的宏定义值生效,用户在每次修改过该文件内的宏后,请务必修改一下 MW_FIM_VER08_PROJECT 这个宏的值(可以简单地加 1,只要跟原来的不同即可)。



CONTACT

sales@Opulinks.com

