# 51单片机-点亮第一个LED

#### 仿真配置

根据视频: 51单片机Proteus仿真教程,在 Proteus 上配置好51单片机最小系统

### LED点亮逻辑

根据电路原理,LED左右两端需要分别接入高电平和低电平,使得电路串通,LED才会亮。

一般来说,要点亮LED,需要一个电源 POWER 为其提供一个高电平,然后用代码控制寄存器低/高电平,以实现LED的亮/灭

如何用代码操控寄存器的高低电平?

1. 操控整个8位寄存器: 用8位二进制来代表8个接口的高低电平, 1为高电平, 0为低电平, 如二进制 1111 1110代表最低位接口(Px.0接口)为低电平, 其余为高电平。但是在C语言中直接写 1111 1110会被认作十进制数而非二进制数, 因此需要转化为十六进制数 1111 1110 -> 0xFE, 代码如下:

```
1 /*令P1寄存器中第一个接口为低电平,其余为高电平*/
2 P1 = 0xFE //1111 1110
3 /*令P2寄存器中高低电平交替*/
5 P2 = 0x55 //0101 0101
```

2. **单独操控位**:在某些头文件中有对位寄存器的定义,但是本文使用的 "REG51.h" 没有,因此要用 sbit 手动定义:

```
1 sbit P2_0 = 0xA0; //具体哪个寄存器可以open头文件查看寄存器地址
2 P2_0 = 0; //0为低电平 1为高电平
3 sbit P2_1 = 0xA1; //定义P2.1接口
5 P2_1 = 0; //0为低电平 1为高电平
```

## 硬件设置

在 P2.0/A8 接口上接上一个 LED-YELLOW,由于 LED-YELLOW 所需电流小,为了避免 LED-YELLOW 烧坏,需在其右端连上一个限流电阻 RES,为 LED-YELLOW 右端配置一个高电平,需要添加电源 POWER。

### 代码实现

为了让 LED-YELLOW 成功点亮,需要在其左端(即接口位)配置一个低电平,由于其左端接入的是接口 P2.0/A8 ,因此需要寄存器为 P2.0/A8 接口输出一个低电平以完成电路的串通,完整代码如下:

```
1 #include "REG51.h"
2 sbit P2_0 = 0xA0;//定义位寄存器
3 
4 void main(void) {
5  while(1) {
6     P2_0 = 0;
7  }
8 }
```